



Authentic Adventure Gear®


# INSTRUCTIONS

## Item 01082

### Deluxe Camp Shower/Shelter Combo

Thank you for purchasing this Texsport shower/shelter. Please read and understand each step of the set-up instructions. We encourage you to set-up this shower/shelter at least once prior to your camping trip, ensuring that you have a satisfactory understanding of the set-up process. We hope you enjoy your new shower/shelter and that it will give you many years of camping pleasure.

**Do not apply excessive force to this product.**



#### PARTS LIST:

- A .....1 Shower/shelter skin
- B .....2 Towel holder poles
- C .....4 Leg poles
- D .....4 Curved roof poles
- E .....4 Eave poles
- F .....1 Molded roof joint

- G .....4 Molded corner joints
- H .....Solar shower
- I .....Stakes, clews, and guy rope
- J .....Towel holder straps
- K .....Removable floor

#### NOTE:


Prepare your camp site by removing all sharp stones, twigs, etc. The site should be flat and have no depressions that could collect rain water.



**NOTE: ALL FRAME POLES HAVE A LOCKING TAB. LINE UP THE TAB AND SLOT ON EACH POLE FOR A SECURE FIT.**



**STEP 1 - Assemble the curved roof poles (D) and insert each one into the molded roof joint (F).**




**STEP 2 - Make sure all curved roof poles are secure as shown above.**



**STEP 3 - Insert the curved roof poles into the molded corner joints (G).**




**STEP 4 - Assemble the eave poles (E) and insert each one into the molded corner joint.**




**STEP 5 - Make sure all poles have snapped into their locking tab for a secure fit as shown above.**





**STEP 6 - Assemble ONLY the top 2 sections of the leg poles (C). The top section will have a small hole.**



**STEP 7 - Insert the top section of the leg poles into the bottom sockets of the molded corner joints.**



**STEP 8 - This is what your frame should look like at this point.**



**STEP 9 - Spread the shower/shelter skin and locate the web loop at the top of the skin.**



**STEP 10 - Hook the web loop onto the molded roof joint.**



**STEP 11 - Attach the speed clips to the frame.**



**STEP 12 - This is what your frame should look like at this point.**



**STEP 13 - Connect the last section of the leg poles and insert the pin and ring into the bottom of each leg pole.**



**STEP 14 - Stake down all 4 sides of the shower/shelter at the rings.**



**STEP 15 - This is what your shower/shelter should look like without the fly or other accessories.**



**STEP 16 - Drape fly over shower/shelter and insert the attached hooks into the small holes on the leg poles as shown above.**



**STEP 17 - This is what your shower/shelter with fly should look like.**



**STEP 18 - Secure your shower/shelter combo by using guy ropes. Insert the guy rope into the clews and knot the end as shown above.**



**STEP 19 - Tie the other end of the guy rope onto the fly loops.**



**STEP 20 - Loop the guy rope around a stake and insert into the ground.**





**STEP 21 - Slide the clew up or down the guy rope to adjust the tension.**



**STEP 22 - Attach the towel holder straps (J) onto the shower/shelter side roof poles with the speed clips.**



**STEP 23 - Insert a towel holder pole (B) into the loops on the straps.**



**STEP 24 - Hook the camp shower from the attached hook inside shower/shelter as shown above. You can also use the rope included.**



**STEP 25 - To attach the shower caddy inside, insert the toggle into the ring.**



**STEP 26 - Secure all toggles through the rings as shown above.**



**STEP 27 - To attach the removable floor, clip at the bottom of the shower/shelter web loops.**

**WARNING:**

Texsport shelter fabrics are flame retardant treated per C.P.A.I.-84 specification. However, for your safety, we recommend that **NO OPEN FLAME BE USED IN OR NEAR YOUR SHELTER.**

**SOME ADDITIONAL INFORMATION:**

Always secure your shelter (with the shelter stakes included). Stake one corner, then stake each consecutive corner in a clockwise rotation. Make sure the shelter remains tight. Always place your shelter a safe distance from your campfire - unstaked shelter placed upwind of the fire can be blown into the fire. Shelter placed downwind of the fire are often showered with tiny sparks that can burn holes into the light-weight fabrics of your shelter.

**WATERPROOFING YOUR SHELTER:**

Texsport shelters are made from coated water-repellent fabrics. However, the sewing process, necessary in all shelter fabrication, can cause water leakage where the sewing needles have perforated the fabric in the seams. Without treatment the shelter will leak. Every new shelter needs to be seam sealed to make it water tight. We recommend using Texsport Spray Waterproofing/Seam Sealer which may be found at your local outdoor outfitter or camping store. **DO NOT APPLY SEAM SEALER TO ZIPPERS.**

**STAKES:**

All shelters should be staked down. The stakes supplied with your shelter are effective for most conditions; however, specialized stakes are recommended in certain cases:

- a. Sand Stakes: Long broad stakes designed to hold in loose sand.
- b. Steel Stakes: .....Most effective in hard, rocky or frozen soil. These can rust and their sharp edges could damage the shelter if stored with the shelter. In .....extremely hard soil a steel rod can be used to make the starter hole.
- c. Skewer Stakes: .....Lightweight, but less holding power than the standard stakes.
- d. Snow Stakes: .....The most common method is to bury objects with a great deal of surface area in the snow i.e. branches, aluminum pie plates, stuff sacks or .....shelter bags filled with snow and buried: (this may be referred to as the dead man method). Shelters can also be secured to snow skis or ..... poles which are stuck into the snow.

**ZIPPERS:**

If zippers stick, lubricate with silicone. Never force a zipper which has material caught in it as this will bend the slider and prevent the zipper from closing. Continual use in a sandy environment can cause the slider to erode and fail to close the zipper.

**STORAGE:**

Shelters should be stored dry and loosely folded away from heat and water. Keep out of reach of mice as they like to nest in shelters. Never store directly on concrete as moisture and chemicals in concrete may damage the nylon.

**WASHING:**

Hand wash with a sponge using a mild soap. Never use detergents or washing machines as they may damage the coating or seams. Remember to use seam sealer once shelter has been washed to insure waterproofing.

**HOW LONG WILL A NYLON SHELTER LAST?**

Various conditions will affect the length of service which you receive:

- a. A nylon shelter which is left erected all summer may last only one or two seasons as the sun's ultra-violet rays damage the nylon.
- b. Never store a shelter wet or damp as mildew may develop. It will not harm nylon, however, mildew is unsightly and may damage other parts of the shelter (i.e. zipper tapes)
- c. Avoid spraying insect repellent or hair sprays, etc. on shelter fabric as they may be harmful.

**REPAIR:**

For small tears use an adhesive backed rip-stop nylon patch. We recommend Texsport Nylon Shelter Repair Kit (#14113) which may be found at your local outdoor outfitter or camping store.

**QUESTIONS:**

If you should have any questions, problems or comments, please call our Customer Service Department at

**1-800-231-1402** or e-mail **info@texsport.com**.

This Department is open M-F from 8 a.m.-5 p.m. CST.

**MODEL: DELUXE CAMP  
SHOWER/SHELTER COMBO  
ITEM 01082  
MADE IN CHINA  
EMC13**





Authentic Adventure Gear®


# INSTRUCCIONES

## #01082

### Combo de Tienda de Campaña-Regadera de Lujo

Gracias por comprar esta parrilla y asador Texsport. Por favor lea y comprenda cada paso de las instrucciones de montaje. Lo invitamos a realizar el montaje por lo menos una vez antes de su viaje al aire libre, asegurándose de que ha entendido satisfactoriamente el proceso. Esperamos que disfrute su nueva parrilla y asador y que le proporcione muchos años de diversión al aire libre.

**No aplique fuerza excesiva sobre este producto.**



#### LISTA DE PARTES:

- A .....1 CARPA DE TIENDA DE CAMPAÑA/REGADERA
- B .....2 POSTES DE TOALLEROS
- C .....4 POSTES DE PATA
- D .....4 POSTES DE TECHO CURVEADOS
- E .....4 POSTES DE ALERO
- F .....1 JUNTA DE TECHO MOLDEADA
- G .....4 JUNTAS DE ESQUINA MOLD-

#### EADAS

- H .....REGADERA SOLAR
- I .....ESTACAS, OVILLOS Y CUERDAS DE MANIOBRA
- J .....CORREAS DE TOALLEROS
- K .....PISO DESMONTABLE

#### NOTA:


PREPARE EL SITIO DEL CAMPAMENTO RETIRANDO TODAS LAS PIEDRAS FILOSAS, RAMAS, ETC. EL SITIO DEBERÁ ESTAR PLANO Y NO DEBERÁ TENER DEPRESIONES QUE PUEDAN ACUMULAR AGUA DE LLUVIA.



NOTA: TODOS LOS POSTES DE LA ESTRUCTURA TIENEN UNA LENGÜETA DE BLOQUEO. ALINEE LA LENGÜETA Y LA RANURA EN CADA POSTE PARA UN AJUSTE SEGURO.



PASO 1 - ENSAMBLE LOS POSTES DE TECHO CURVEADOS (D) E INSERTE CADA UNO EN LA JUNTA DE TECHO MOLDEADA (F).



PASO 2 - ASEGÚRESE QUE TODOS LOS POSTES DE TECHO CURVEADOS ESTÉN UNIDOS COMO SE MUESTRA ARRIBA.



PASO 3 - INSERTE LOS POSTES DE TECHO CURVEADOS DENTRO DE LAS JUNTAS DE ESQUINA MOLD-EADAS (G).




PASO 4 - ENSAMBLE LOS POSTES DE ALERO (E) E INSERTE CADA UNO DENTRO DE LA JUNTA DE ESQUINA MOLDEADA.




PASO 5 - ASEGÚRESE QUE TODOS LOS POSTES SE HAYAN ASEGURADO A PRESIÓN DENTRO DE SUS LENGÜETAS DE BLOQUEO PARA UN AJUSTE SEGURO COMO SE MUESTRA ARRIBA.





**PASO 6 – ENSAMBLE ÚNICAMENTE LAS 2 PARTES SUPERIORES DE LOS POSTES DE PATA (C). LA PARTE SUPERIOR TENDRÁ UN PEQUEÑO ORIFICIO.**



**PASO 7 – INSERTE LA PARTE SUPERIOR DE LOS POSTES DE PATA DENTRO DE LOS HUECOS INFERIORES DE LAS JUNTAS DE ESQUINA MOLDEADAS.**



**PASO 8 – ASÍ ES COMO SU ESTRUCTURA DEBERÍA VERSE HASTA AHORA.**



**PASO 9 – EXTIENDA LA CARPA DE LA TIENDA DE CAMPAÑA/REGADERA Y UBIQUE LA SOLAPA DE FIJACIÓN PARA ESTACA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPA.**



**PASO 10 – ENGANCHE LA SOLAPA DE FIJACIÓN PARA ESTACA EN LA JUNTA DE TECHO MOLDEADA.**



**PASO 11 – COLOQUE LOS GANCHOS RÁPIDOS A LA ESTRUCTURA.**



**PASO 12 – ASÍ ES COMO SU ESTRUCTURA DEBERÍA VERSE HASTA AHORA.**



**PASO 13 – TERMINE DE CONECTAR LA ÚLTIMA PARTE DE LOS POSTES DE PATA E INSERTE EL PASADOR Y EL ANILLO DENTRO DE LA PARTE INFERIOR DE CADA POSTE DE PATA.**



**PASO 14 – CLAVE LOS 4 LADOS DE LA REGADERA/REFUGIO EN LOS ANILLOS.**



**PASO 15 – ASÍ ES COMO SU TIENDA DE CAMPAÑA/REGADERA DEBERÍA VERSE SIN EL TECHO U OTROS ACCESORIOS.**



**PASO 16 – COLOQUE EL SOBLETECHO SOBRE LA REGADERA/TIENDA DE CAMPAÑA E INSERTE LOS GANCHOS INCLUIDOS DENTRO DE LOS PEQUEÑOS ORIFICIOS EN LOS POSTES DE PATA COMO SE MUESTRA ARRIBA.**



**PASO 17 – ASÍ ES COMO SU REGADERA/TIENDA DE CAMPAÑA DEBERÍA VERSE CON EL TECHO.**



**PASO 18 – ASEGURE SU COMBO DE REGADERA/TIENDA DE CAMPAÑA UTILIZANDO LAS CUERDAS DE MANIOBRA. INSERTE LA CUERDA DE MANIOBRA DENTRO DE LOS OVILLOS Y HAGA UN NUDO EN EL EXTREMO COMO SE MUESTRA ARRIBA.**



**PASO 19 – AMARRE EL OTRO EXTREMO DE LA CUERDA DE MANIOBRA DENTRO DE LOS LAZOS DEL TECHO.**



**PASO 20 – AMARRE LA CUERDA DE MANIOBRA ALREDEDOR DE LA ESTACA E INSÉRTELA DENTRO DE LA TIERRA.**





**PASO 21 – DESLICE EL OVILLO HACIA ARRIBA O DEBAJO DE LA CUERDA DE MANIOBRA PARA AJUSTAR LA TENSION.**



**PASO 22 – COLOQUE LAS CORREAS DE TOALLEROS (J) DENTRO DE LOS POSTES DEL TECHO LATERALES DE LA REGADERA/TIENDA DE CAMPAÑA CON LOS GANCHOS RÁPIDOS.**



**PASO 23 - INSERTE UN POSTE DE TOALLERO (B) DENTRO DE LOS LAZOS EN LAS CORREAS.**



**PASO 24 – ENGANCHE LA REGADERA DE CAMPAMENTO DEL GANCHO ADJUNTO DENTRO DE LA REGADERA/TIENDA DE CAMPAÑA COMO SE MUESTRA ARRIBA. TAMBIÉN PUEDE UTILIZAR LA CUERDA INCLUIDA.**



**PASO 25 – PARA COLOCAR EL CARRITO DE BAÑERA ADENTRO, INSERTE EL PEQUEÑO PASADOR EN EL ANILLO.**



**PASO 26 – ASEGURE TODOS LOS PASADORES A TRAVÉS DE LOS ANILLOS COMO SE MUESTRA ARRIBA.**



**PASO 27 – PARA COLOCAR EL PISO DESMONTABLE, SUJÉTELO A LA PARTE INFERIOR DE LAS SOLAPAS DE FIJACIÓN PARA ESTACAS DE LA REGADERA/TIENDA DE CAMPAÑA.**

**PRECAUCIÓN:** Las telas para combo de tienda de campaña-regadera de lujo de Texsport son pirorrretardantes tratadas de conformidad con la especificación C.P.A.I.-84. Sin embargo, por su seguridad, recomendamos NO USAR FLAMAS ABIERTAS DENTRO O CERCA DE LA CASA DE CAMPAÑA.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** Siempre asegurar la carpa (con las estacas incluidas). Estacar una esquina, después las siguientes consecutivamente en sentido de las manecillas del reloj. Asegurarse de que la carpa no esté floja. Siempre poner la carpa a una distancia segura de la fogata – una carpa que no esté bien estacada ubicada contra el viento hacia la fogata puede volar hacia ésta. Una carpa ubicada a favor del viento de la fogata a menudo puede recibir pequeñas chispas que pueden quemar orificios en las telas ligeras de la carpa.

**PARA QUE LA CARPA QUEDE A PRUEBA DE AGUA:** Las combo de tienda de campaña-regadera de lujo Texsport están hechas con telas cubiertas con repelentes de agua. Sin embargo, el proceso de costura, necesario en la fabricación de todas las combo de tienda de campaña-regadera de lujo, puede ocasionar filtraciones de agua donde las agujas para coser hayan perforado la tela en las costuras. Sin tratamiento, la carpa tendrá goteras. Todas las combo de tienda de campaña-regadera de lujo nuevas necesitan sellar las costuras para que queden a prueba de agua. Recomendamos usar el Sellador de costuras a prueba de agua de Texsport que se puede conseguir en las tiendas de artículos para campamento. NO APLICAR ESTE SELLADOR EN LOS CIERRES.

**ESTACAS:** Todas las combo de tienda de campaña-regadera de lujo deben estacarse. Las estacas proporcionadas con la carpa son eficaces en la mayoría de condiciones; sin embargo, se recomiendan estacas especializadas en ciertos casos:

- Estacas para arena: Estacas largas diseñadas para sostenerse en arena suelta.
- Estacas de acero: Más eficaces en suelos duros, rocosos o congelados. Se pueden oxidar y sus bordes agudos pueden dañar la carpa si se guardan con ella. En suelos extremadamente duros se puede usar una varilla de acero para hacer la guía del orificio para la estaca.
- estacas brocheta: de peso ligero pero con menos fuerza para sostener la carpa que las estacas estándar.
- Estacas para nieve: El método más común es enterrar objetos con una muy Buena área de superficie en la nieve, por ejemplo, ramas, platonos de aluminio, costales rellenos o bolsas de carpa rellenas con nieve y enterradas: (a este se le refiere como el método del muerto). Las combo de tienda de campaña-regadera de lujo también pueden asegurarse a esquís o bastones que se meten en la nieve.

**CIERRES:** Si se atora un cierre, lubricar con silicón. Nunca forzar un cierre que tenga material atorado pues esto lo puede doblar y evitar que se cierre. El uso continuo en un entorno arenoso puede ocasionar que el cierre se desgaste y no se pueda cerrar.

**ALMACENAMIENTO:** Las combo de tienda de campaña-regadera de lujo deben guardarse secas y dobladas sin apretar lejos del calor y el agua. Mantener fuera del alcance de los ratones pues les gusta anidar en ellas. Nunca guardar directamente sobre el concreto pues la humedad y los químicos de este pueden dañar el nailon.

**LAVADO:** Lavar a mano con una esponja usando jabón suave. Nunca usar detergentes o lavadoras pues se podría dañar la cubierta o las costuras. Recuerde usar un sellador de costuras una vez que la carpa se haya lavado para asegurar que sigue a prueba de agua.

**¿CUÁNTO TIEMPO DURA UNA CARPA DE NAILON?** Varias condiciones afectan la duración del servicio que recibe:

- Una carpa de nailon que se deje erigida todo el verano puede durar solo una o dos temporadas pues los rayos ultravioleta del sol dañan la fibra.
- Nunca guardar una carpa húmeda o mojada pues se puede producir moho. Sin embargo esto no daña al nailon pero el moho es antiestético y podría afectar otras partes de carpa (cintas de los cierres).
- Evitar poner repelentes de insectos o sprays para el pelo, etc. En la tela de la carpa pues estos productos pueden ser dañinos.

**REPARACIONES:** Para pequeñas rasgaduras usar un parche adhesivo de nailon. Recomendamos el Equipo de reparación de combo de tienda de campaña-regadera de lujo de nailon de Texsport (#14113) que puede obtenerse en tiendas de productos para acampar.

**PREGUNTAS:**

Si tiene preguntas, problemas o comentarios, por favor comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-231-1402 o envíe un correo electrónico a info@texsport.com. Este departamento está abierto de lunes a viernes de 8 a.m.–5 p.m. CST.

**MODELO:  
COMBO DE TIENDA DE CAMPAÑA-  
REGADERA DE LUJO #01082  
HECHO EN CHINA  
EMC13**