



ラジエーターバルブ 車種別適用表

メーカー選択

TOYOTA トヨタ

LEXUS レクサス

NISSAN 日産

HONDA ホンダ

MITSUBISHI ミツビシ

MAZDA マツダ

SUBARU スバル

DAIHATSU ダイハツ

SUZUKI スズキ

ISUZU イスズ

ラジエーターバルブ交換時のご注意

●交換前に必ず車検証で車の年式・型式・エンジン型式をご確認ください。●交換前に必ず純正ラジエーターバルブの加圧弁圧をご確認ください。異なるラジエーターバルブに交換すると車両故障の原因になります。●適用車種以外には絶対に使用しないでください。●エンジンが十分に冷え、水温が下がるまで交換しないでください。冷却水に圧力がかかっているため、蒸気や熱湯が噴き出し火傷する恐れがあります。●ケガ、火傷防止のため手袋をつけ、布等でラジエーターバルブを包みゆっくりと外してください。●古いラジエーターバルブを外した後、車両側の取り付け面に異物が付着している場合があります。取り付け面を綺麗にしてから新しいラジエーターバルブを取り付けてください。●ラジエーターバルブ取り付け口に、ラジエーターバルブのツメが確実に取り付けられているか必ずご確認ください。●初年度登録から6～10年またはそれ以上の車両は、ラジエーターホース、ラジエーター本体などが劣化している可能性があり、ラジエーターバルブを新品に交換することで破損する恐れがあります。その際の車両破損や、その他の不具合については一切の責任を負いかねます。●適合データは予告なく変更することがあります。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA (トヨタ)						
iQ	H20.11～H28. 3	KGJ.NGJ10	1KR.1NR-FE	56	－	
アイシス	H16. 9～H21. 8	ANM10G.W.15W.Z NM10G.W	1AZ-FSE.1ZZ-FE	55	55S	
	H21. 9～H29.12	ZGM10G.10W.11G .11W.15G.15W	2ZR.3ZR-FAE	55	55S	
アクア	H23.12～	NHP10	1NZ-FXE	60	－	注2
				56	56S	
アバロン	H 7. 5～H12. 3	MCX10	1MZ-FE	－	－	98kPa
アベンシス ワゴン含む	H15.10～H23. 8	AZT250.251.255W	1.2AZ-FSE	55	55S	
	H23. 9～H30. 4	ZRT272W	3ZR-FAE	60	－	
アリオン	H13.12～H19. 5	AZT.NZT.ZZT240. 245	1NZ.1ZZ-FE.1AZ-FSE	55	55S	
	H19. 6～	NZT.ZRT260.261	1NZ.2ZR-FE.3ZR-FAE	55	55S	
アリスト	H 3.10～H 9. 7	JZS147	2JZ-GE.GTE	55	55S	
	H 8. 8～H 9. 7	UZS143	1UZ-FE	－	－	
アリスト	H 9. 8～H16.11	JZS16#	2JZ-GE.GTE	56	56S	
アルテツァ	H10.10～H17. 7	GXE.SXE10	1G-FE.3S-GE	56	56S	
アルテツァジータ	H13. 7～H17. 7	GXE10W	1G-FE	56	56S	
アルファード	H14. 5～H20. 4	ANH10W.15W	2AZ-FE	55	55S	
	H14. 5～H20. 4	MNH10W.15W	1MZ-FE	56	56S	
	ハイブリッド車 H15. 7～H20. 4	ATH10W	2AZ-FXE	55	55S	注1
	H20. 5～H26.12	ANH.GGH20W.25 W	2AZ.2GR-FE	60	－	
	ハイブリッド車 H23.11～H26.12	ATH20W	2AZ-FXE	60	－	注1
	H27. 1～	AGH30W.35W	2AR-FE	60	－	
	ハイブリッド車 H27. 1～	AYH30W	2AR-FXE	60	－	注2

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA (トヨタ)						
アレックス	H13. 1～H18.10	NZE121.124.ZZE122.123.124	1NZ.1ZZ-FE.2ZZ-GE	55	55S	
イスト	H14. 5～H19. 6	NCP60.61.65	1NZ.2NZ-FE	56	56S	
	H19. 7～H28. 4	NCP.ZSP110.115	1NZ.2ZR-FE	56	－	
イプサム	H 8. 5～H 9. 8	SXM10.15G	3S-FE	55	55S	
	H 9. 8～H13. 4	SXM10.15G	3S-FE	56	56S	
	H 9. 8～H13. 4	CXM10G	3C-TE	54	54S	
	H13. 5～H21.12	ACM21.26W	2AZ-FE	56	56S	
ヴァンガード	H19. 8～H25.11	ACA.GSA33.38W	2AZ.2GR-FE	60	－	
ウィッシュ	H15. 1～H21. 3	ANE.ZNE10G.11W.14G	1AZ-FSE.1ZZ-FE	55	55S	
	H21. 4～H29.10	ZGE20.21.22G.W.25W	2ZR.3ZR-FAE	55	55S	
ヴィッツ	H11. 1～H17. 1	NCP10.13.15.SCP10.13	1NZ.1SZ.2SZ.2NZ-FE	56	56S	
	H17. 2～H22.11	NCP91.95	1.2NZ-FE	56	－	
	H17. 2～H22.11	KSP.SCP90	1KR.2SZ-FE	56	56S	
	H22.12～	KSP.NSP130.135	1KR.1NR-FE.FKE	56	56S	
	H22.12～	NCP131	1NZ-FE	56	－	
ヴィッツハイブリッド	H29. 1～	NHP130	1NZ-FXE	60	－	注2
				56	56S	
WiLL CYPHA	H14.10～H17. 8	NCP70	2NZ-FE	56	56S	
WiLL Vi	H12. 1～H13.12	NCP19	2NZ-FE	56	56S	
WiLL VS	H13. 4～H16. 4	ZZE127.128	1ZZ-FE.2ZZ-GE	55	55S	
ウィンダム	H 3. 9～H 8. 7	VCV10.11	3VZ.4VZ-FE	－	－	98kPa
	H 8. 8～H13. 7	MCV2#	1.2MZ-FE	－	－	98kPa

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA（トヨタ）						
ウィンダム	H13. 8～H18. 2	MCV30	1MZ-FE	－	－	98kPa
ヴェルファイア	H20. 5～H26.12	ANH.GGH20W.25W	2AZ.2GR-FE	60	－	
	ハイブリッド車 H23.11～H26.12	ATH20W	2AZ-FXE	60	－	注1
	H27. 1～	AGH30W.35W	2AR-FE	60	－	
	ハイブリッド車 H27. 1～	AYH30W	2AR-FXE	60	－	注2
ヴェロッサ	H13. 7～H16. 4	GX.JZX11#	1G-FE.1JZ-FSE	56	56S	
ヴォクシー	H13.11～H19. 5	AZR60.65G	1AZ-FSE	56	56S	
	H19. 6～H25.12	ZRR70G.W.75G.W	3ZR-FAE	56	56S	
	H19. 6～H25.12	ZRR70G.W.75G.W	3ZR-FE	56	56S	
	H26. 1～	ZRR80G.W.85W	3ZR-FAE	56	56S	
	ハイブリッド車 H26. 2～	ZWR80G	2ZR-FXE	60	－	注2
				56	56S	
ヴォルツ	H14. 8～H16. 4	ZZE13#	1ZZ-FE	55	55S	
エスクアイア	H26.10～	ZRR80G	3ZR-FAE	56	56S	
	ハイブリッド車 H26.10～	ZWR80G	2ZR-FXE	60	－	注2
				56	56S	
エスティマ	H 2. 5～H11.12	TCR20W	2TZ-FZE	53	53S	
	H 2. 5～H11.12	TCR10.11.21W	2TZ-FE.FZE	53	53S	
エスティマ	H12. 1～H17.12	ACR.MCR30.40	1MZ.2AZ-FE	56	56S	
	ハイブリッド車 H13. 6～H18. 5	AHR10W	2AZ-FXE	56	56S	注1
	H18. 1～	ACR.GSR50.55	2AZ.2GR-FE	60	－	
	ハイブリッド車 H18. 6～	AHR20W	2AZ-FXE	60	－	注1

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA (トヨタ)						
エミーナ／ルシーダ	H 4. 1～H11.12	TCR10.11.20.21G	2TZ-FE	53	53S	
MR-S	H11.10～H19. 4	ZZW30	1ZZ-FE	60	－	
MR2	H 1.10～H11. 9	SW20	3S-GE.GTE	53	53S	
FJクルーザー	H22.12～H30. 1	GSJ15W	1GR-FE	56	56S	
オーパ	H12. 5～H17. 8	ACT.ZCT10.15	1AZ-FSE.1ZZ-FE	55	55S	
オーリス ハイブリッド車	H18.11～H24. 7	NZE151.ZRE152H	1NZ-FE.2ZR-FAE	60	－	
	H24. 8～H30. 3	ZRE186H.NZE181 H.184H	1NZ-FE.2ZR-FAE	60	－	
	H27. 4～H30. 3	NRE185H	8NR-FTS	60	－	注2
	H28. 4～H30. 3	ZWE186H	2ZR-FXE	60	－	注2
ガイア	H10. 5～H16. 9	ACM.SXM10.15G	1AZ-FSE.3S-FE	56	56S	
	H10. 5～H16. 9	CXM10G	3C-TE	54	54S	
カムリ	H 2. 7～H 6. 6	VZV3#	1.4VZ-FE	55	55S	注1
	H 6. 7～H10. 6	CV.SV4#	3C-T.3.4S-FE	55	55S	
	H11. 8～H13. 8	SXV2#	5S-FE	55	55S	
	H11. 8～H13. 8	MCV21	2MZ-FE	－	－	98kPa
	H13. 9～H17.12	ACV3#	2AZ-FE	56	56S	
	H18. 1～H23. 8	ACV40	2AZ-FE	56	56S	
	H23. 9～H29. 6	AVV50	2AR-FXE	60	－	注2
				56	56S	
	H29. 7～	AXVH70	A25A-FXS	60	－	注2
				55	55S	
カムリグラシア ワゴン含む	H 8.12～H13.12	MCV2#.W	2MZ-FE	－	－	98kPa

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
TOYOTA (トヨタ)							
カムリグラシア	ワゴン含む	H 8.12～H13.12	SXV2#.W	5S-FE	55	55S	
カリーナ		H 4. 8～H 8. 7	AT.CT.ST19#	2C.3S.4A.4S.5A.7A-FE	55	55S	
		H 8. 8～H13.11	CT210	2C-T	55★	55S★	56／56S 適用車あり
		H 8. 8～H13.11	AT.CT.ST210.211.212.215	3F-FE.4A-GE.5.7A-FE	55	55S	
カリーナED		H 1. 9～H 5. 9	ST180.181.182.183	3S-FE.GE.4S-FE.Fi	55	55S	
		H 5.10～H10.12	ST200.201.202.203.205	3S-FE.GE.4S-FE	55	55S	
カルディナ		H 4.11～H 9. 8	AT.CT.ET.ST19#G.V	2C.3S.5E-FE.GE.4S.7A-FE	55	55S	
		H 9. 9～H14. 8	AT.ST21#G.W	3S-FE.GE.GTE.7A-FE	55	55S	
		H 9. 9～H14. 8	CT216G	3C-TE	56	56S	
		H10. 5～H14. 8	CT19#V	3C-E	56	56S	
		H14. 9～H19. 6	AZT.ST.ZZT24#.W	1AZ-FSE.1ZZ-FE.3S-GTE	55	55S	
カレン		H 6. 1～H11. 8	ST20#	3S-FE.GE.4S-FE	55	55S	
カローラ／スプリンター		S62. 8～H 3. 9	AE91.EE98V	3E-J.5A-FE	53	53S	
		H 3. 6～H 7. 4	AE.CE.EE10#	2C-Ⅲ.4A-FE.GE.4E.5A.5E-FE	55	55S	
		H 7. 5～H12. 7	AE.CE.EE11#	2C-Ⅲ.4A-FE.GE.5A-FE	55	55S	
		H12. 8～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	1NZ.1ZZ.2NZ-FE.2ZZ-GE.3C-E	55	55S	
カローラ		R 1. 9～	ZRE212	2ZR-FAE	60	—	
	ハイブリッド車	R 1. 9～	ZWE211.214	2ZR-FXE	60	—	注2
カローラアクシオ		H18.10～H24. 4	NZE141.ZRE142	1NZ.2ZR-FE	55	55S	
		H24. 5～	NZE161	1NZ-FE	56	—	
		H24. 5～	NRE160	1NR-FE	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA（トヨタ）						
カローラアクシオ ハイブリッド車	H25. 8～	NKE165	1NZ-FXE	60	－	注2
				56	56S	
カローラスパシオ	H 9. 1～H13. 4	AE111.115N	4.7A-FE	55	55S	
	H13. 5～H19. 6	NZE.ZZE12#N	1NZ.1ZZ-FE	55	55S	
カローラスポーツ ハイブリッド車 ハイブリッド車	H30. 6～	NRE210H	8NR-FTS	60	－	注2
	H30. 6～R 2. 5	ZWE211H	2ZR-FXE	60	－	注2
	R 2. 6～	ZWE213H	2ZR-FXE	60	－	注2
				55	55S	
カローラツーリング ハイブリッド車	R 1. 9～					
	R 1. 9～	ZWE211W.214W	2ZR-FXE	60	－	注2
カローラセレス／スプリンターマリノ	H 4. 5～H11.12	AE10#	4A-FE.GE.5A-FE	55	55S	
カローラⅡ／ターセル／コルサ	H 2. 9～H 6. 8	EL.NL4#	1N-T.4.5E-FE	55	55S	
	H 2. 9～H 6. 8	EL43	5E-FHE	53	53S	
	H 6. 9～H 9.11	EL.NL5#	1N-T.4.5E-FE	55	55S	
	H 9.12～H10.12	EL51.53	4E.5E-FE	55	55S	
	H 9.12～H10.12	NL50	1N-T	56	56S	
カローラフィールダー ハイブリッド車	H12. 8～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#G	1NZ.1ZZ.2NZ-FE.2ZZ-GE.3C-E	55	55S	
	H18.10～H24. 4	NZE141.144G.ZRE142G.144G	1NZ.2ZR-FE	55	55S	
	H24. 5～	NZE161G	1NZ-FE	56	－	
	H24. 5～	NRE161G.ZRE162G	2NR-FKE.2ZR-FAE	56	56S	
	H25. 8～	NKE165G	1NZ-FXE	60	－	注2
				56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
TOYOTA (トヨタ)							
カローラランクス	H13. 1～H18.10	NZE121.124.ZZE122.123	1NZ.1ZZ-FE.2ZZ-GE	55	55S		
カローラルミオン	H19.10～H28. 1	NZE.ZRE151.152N	1NZ.2ZR-FE	60	－		
カローラレビン／スプリンタートレノ	S58. 5～S62. 5	AE8#	3A-U.4A-GEU	53	53S		
	S62. 6～H 3. 5	AE9#	4.5A-F.FE.FHE.GE	53	53S		
	H 3. 6～H 7. 4	AE10#	4A-FE.GE.GZE.5A-FE	55	55S		
	H 7. 5～H12. 7	AE11#	4A-FE.GE.5A-FE	55	55S		
キャバリエ	H 8. 1～H12.12	TJG00	T2	－	－	特殊キャップ	
キャミ	H11. 5～H14.11	J100.102.122E	HC-EJ.K3-VE.VET	－	－		
	H14.12～H18. 1	J102.122E	K3-VE.VET	56	56S		
クラウン	H 3.10～H 7. 7	GS.JZS.LS14#	1G-FE.1JZ.2JZ-GE.2L-TH.THE	55※	55S※	複数適用あり	
	バン・ワゴン含む	H 3.10～H13. 7	GS.LS.MS.YS13#	2L.2L-TE.THE.3YU.7M-GE.1G-FE.GZE	53※	53S※	複数適用あり
	ワゴン	H 3.10～H13. 7	JZS130G	1JZ-GE	55	55S	
		H 7. 7～H13. 7	GS.JZS.LS15#.H	1G-FE.GPE.1JZ-GE.1UZ-FE.2JZ-GE.2L-TE	55※	55S※	複数適用あり
		H 8. 9～H11. 8	LS.UZS15#	1UZ-FE.2L-TE	56	56S	
	エステート含む	H11. 9～H19. 5	GS.JZS17#.W	1G-FE.1JZ-FSE.GE.GTE.2JZ-FSE.GE	56	56S	
		H15.12～H20. 1	GRS180.181.182.183.184	2GR.3GR.4GR-FSE	56	－	
	ハイブリッド車含む	H20. 2～H24.11	GRS200.202.204.GWS204	2.3.4GR-FSE	56	－	
		H24.12～H30. 5	GRS210	4GR-FSE	56	－	
	ハイブリッド車	H25. 1～H30. 5	AWS210	2AR-FSE	60	－	注7
		H30. 6～					
	ハイブリッド車	H30. 6～	AZSH20	A25A-FXS	60	－	注2

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

- 注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。
- 注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。
- 注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。
- 注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。
- 注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。
- 注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。
- 注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。
- 注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。
- ※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。
- ★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
TOYOTA (トヨタ)							
クラウン	ハイブリッド車	H30. 6～	GWS224	8GR-FXS	60	－	注7
クラウンコンフォート／コンフォート		H 7.12～	GXS.TSS.YXS.SXS 10.13	1G-GPE.1TR-FPE. 3Y-PE.3S-FE	55※	55S※	複数適用あり
クラウンセダン	ハイブリッド車	H13. 8～	GXS12.TSS.YXS10 .10H	1G-FE.1TR- FPE.3Y-PE	55	55S	
		H14.10～	GBS12	1G-FE	55	55S	注1
クラウンマジェスタ		H 3.10～H 7. 7	JZS147.149	2JZ-GE	55※	55S※	複数適用あり
		H 3.10～H 7. 7	UZS141	1UZ-FE	53	53S	
		H 7. 8～H11. 8	JZS155	2JZ-GE	55※	55S※	複数適用あり
		H 7. 8～H11. 8	UZS15#	1UZ-FE	56	56S	
		H11. 9～H16. 6	JZS.UZS17#	1UZ-FE.2JZ-FSE	56	56S	
		H16. 7～H21. 2	UZS186	3UZ-FE	56	56S	
		H21. 3～H25. 8	URS206	1UR-FSE	60	－	
		H21. 3～H25. 8	URS207	3UZ-FE	56	56S	
		H25. 9～H30. 4	GWS214	2GR-FXE	60	－	注7
グラントハイエース		H11. 8～H14. 5	KCH10.16W	1KZ-TE	54	54S	
		H11. 8～H14. 5	VCH10.16W	5VZ-FE	53	53S	
グランエース		R 1.12～	GDH303W	1GD-FTV	60	－	注2
グランビア		H 7. 8～H10. 4	RCH11.VCH1.2#	3RZ.5VZ-FE	53※	53S※	複数適用あり
		H 7. 8～H10. 4	KCH1#W.12K	1KZ-TE	53	53S	
		H10. 4～H14. 5	KCH1#W.12K	1KZ-TE	54	54S	
クルーガー	ハイブリッド車	H12.11～H19. 3	ACU.MCU2#W	1MZ.2AZ-FE	56	56S	
		H17. 4～H19. 3	MHU28W	3MZ-FE	－	－	29kPa
コロナ		S62.12～H 4. 1	AT.CT.ET.ST17#	2C.3A-LV.3E-J.3S-GE. LV.FE.4A.4S.5A-FE.Fi	53※	53S※	複数適用あり
		H 1.11～H 4. 1	AT.ST17#	3S.4A.4S-FE	55※	55S※	複数適用あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA (トヨタ)						
コロナ	SF含む H 4. 2～H 7.12	AT.CT.ST19#	2C.3S.4A.4S-FE	55※	55S※	複数適用あり
コロナExiv	H 1. 9～H 5. 9	ST18#	3S-FE.GE.4S-FE.Fi	55	55S	
	H 5.10～H10.12	ST20#	3S-FE.GE.4S-FE	55	55S	
コロナプレミオ	H 8. 1～H 9.12	AT.CT.ST21#	2C-T.3S-FSE. 3S.4A.7A-FE	55	55S	
	H10. 1～H13.11	CT21#	3C-TE	56	56S	
サイ	H21.12～	AZK10	2AZ-FXE	60	－	注1
サイノス	H 3. 1～H 7. 8	EL44	5E-FE	55	55S	
	H 7. 9～H11.12	EL52.54	4E-FE.5E-FHE	55	55S	
サクシード	H14. 7～H26. 8	NCP51V.55V.58G. 59G	1NZ-FE	56	56S	
	H26. 9～R 2. 5	NCP160V.165V	1NZ-FE	56	－	
	ハイブリッド車 H30.12～R 2. 5	NHP160V	1NZ-FXE	60	－	注2
				56	56S	
C-HR	H28.12～	NGX10.50	8NR-FTS	60	－	注2
	ハイブリッド車 H28.12～	ZYX10	2ZR-FXE	60	－	注2
GRヤリス	R 2. 9～	GXPA16	G16E-GTS	60	－	
シエンタ	H15. 9～H27. 6	NCP81G	1NZ-FE	56	56S	
	H27. 7～	NSP170G.172G	2NR-FKE	56	56S	
	H27. 7～	NHP170G	1NZ-FXE	60	－	注2
				56	56S	
ジャパントクシー	H29.10～	NTP10	1NZ-FXP	60	－	注2
				56	56S	
スープラ	S61. 2～H 1. 8	MA70	7M-GTEU	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA (トヨタ)						
スープラ	S61. 2～H 5. 4	GA70	1G-EU.FE. GEU.GTEU	53	53S	
	H 1. 9～H 2. 8	MA70	7M-GTEU	55	55S	
	H 2. 8～H 3. 8	JRA70	1JZ-GTE	55	55S	
	H 3. 8～H 5. 4	JZA70	1JZ-GTE	56	56S	
	H 5. 5～H14. 8	JZA80	2JZ-GE.GTE	56	56S	
	R 1. 5～	DB22	B48	－	－	樹脂製キャップ
スターレット	H 1.12～H 7.12	EP82.85	4E-F.FE.FTE	55	55S	
	H 8. 1～H10.12	EP91.95	4E-FE.FTE	55	55S	
	H 8. 1～H10.12	NP90	1N	56	56S	
スパキー	H12. 9～H15. 3	S221.231E	K3-VE	56	56S	
スプリンターカリブ	S63. 2～H 7. 7	AE95G	4A-FE.FHE	55※	55S※	複数適用あり
	ロッソ含む H 7. 8～H14. 8	AE11#G	4A-FE.GE.7A-FE	55	55S	
スベイド	H24. 7～	NSP140	1NR-FE	56	56S	
	H24. 7～	NCP141	1NZ-FE	56	－	
セプター	H 4. 8～H 8.12	VCV1#	3VZ-FE	－	－	98kPa
	H 4.11～H 8.12	SXV1#	5S-FE	55	55S	
セラ	H 2. 3～H 6.12	EXY10	5E-FHE	55	－	
セリカ	H 1.10～H 5. 9	ST18#	3S-FE.GE.GTE	55	55S	
	H 5.10～H11. 8	ST20#	3S-FE.GE.GTE	55	55S	
	H11. 9～H18. 4	ZZT230.231	1ZZ-FE.2ZZ-GE	60	－	
セルシオ	H 1.10～H 6. 9	UCF1#	1UZ-FE	53	53S	
	H 6.10～H12. 7	UCF20.21	1UZ-FE	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA（トヨタ）						
セルシオ	H12. 8～H18. 5	UCF3#	3UZ-FE	56	56S	
センチュリー	H 9. 4～H29. 2	GZG50	1GZ-FE	54	54S	
	H30. 6～					
ソアラ	S61. 1～H 3. 4	GZ2#	1G-EU.FE. GEU.GTEU	53※	53S※	複数適用あり
	S63. 1～H 1. 8	MZ2#	7M-GTEU	53※	53S※	複数適用あり
	H 1. 8～H 3. 4	MZ2#	7M-GTEU	55※	55S※	複数適用あり
	H 3. 5～H13. 3	UZZ3#	1UZ-FE	－	－	
	H 3. 5～H13. 3	JZZ30.31	1JZ-GTE.2JZ-GE	55	55S	
	H13. 4～H17. 7	UZZ40	3UZ-FE	56	56S	
タウンエース／ライトエース	バン含む S63. 8～H 8. 9	CR.KR.YR2.3#G.V	2C.2C-Ⅲ.T.2Y-J.U. 3C-T.3Y-EU.4.5K-J	53	－	
タウンエーストラック ライトエーストラック	ディーゼル車 H11. 6～H16. 8	CM7.8#	3C-E	54	－	
	ガソリン車 H11. 6～H19. 7	KM7.8#	7K-E	53	－	
		H20. 2～	S402U	3SZ-VE	56	56S
タウンエースノア／ライトエースノア	H 8.10～H13.10	CR40.50G	2C.3C-T	56	56S	
	H 8.10～H13.10	SR40.50G	3S-FE	55	55S	
タウンエースバン／ライトエースバン	H 8.10～H20. 1	CR41.42.51.52V	2C.3C-E	56	－	
	H 8.10～H20. 1	KR41.42V	5K.7K.7K-E	55	55S	
タウンエースバン／ライトエースバン	H10.12～H16. 7	CR52V	3C-E	54	54S	
	H20. 2～R 2. 8	S402M.412M	3SZ-VE	56	56S	
タウンエースバン	R 2. 9～	S403M	2NR-VE	56	56S	
タンク	カスタム含む H28.11～	M900A	1KR-FE.VET	54	54S	
ツーリングハイエース	H11. 8～H14. 5	KCH40.46W	1KZ-TE	54	54S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA (トヨタ)						
ツーリングハイエース	H11. 8～H14. 5	RCH41.47W	3RZ-FE	53	53S	
デュエット	H10. 9～H16. 5	M100.101.110A	EJ-DE.VE. K3-VE.VE2	56※	56S※	複数適用あり
ナディア	H10. 8～H15. 8	ACN.SXN1#	1AZ.3S-FE.FSE	56	56S	
ノア	H13.11～H19. 5	AZR60.65G	1AZ-FSE	56	56S	
	H19. 6～H25.12	ZRR70G.W.75G.W	3ZR-FAE	56	56S	
	H19. 6～H25.12	ZRR70G.W.75G.W	3ZR-FE	56	56S	
	H26. 1～	ZRR80G.W.85W	3ZR-FAE	56	56S	
	ハイブリッド車 H26. 2～	ZWR80G	2ZR-FXE	60	－	注2
				56	56S	
ハイエース	H 1. 8～H15. 8	KZH.LH.RZH10.11. 12.14#B.G.K.V.W	1RZ.1RZ-E.2L.2L- TE.2RZ-E.3L.5L	53	－	
	H 5. 8～H 8. 8	KZH10.11.12. 13#G.V.W	1KZ-TE	53	－	
	H 8. 9～H16. 7	KZH10.11.12. 13#G.V.W	1KZ-TE	54	－	
	バン H10. 8～H16. 7	LH.RZH10.11.16. 17.18#B.K.V	1RZ-E.2RZ-E.5L	53	－	
	バン H15. 8～H17. 1	TRH10.11. 12#B.K.V	1TR-FE	53	－	
	ロング スーパーロング H16. 8～	KDH200V.K.201V.205V .206V.TRH200K.200V.2 11K.214W.219W.221K. 224W	1KD.2KD- FTV.1.2TR-FE	60	－	
ハイエースレジアス	H 9. 4～H10. 4	KCH40.46G.W.LX H43.49V	1KZ-TE.5L	53	－	
	H 9. 4～H11. 7	RCH42V.41.47W	1RZ-E.3RZ-FE	53	－	
	H10. 5～H11. 7	KCH40.46G.W.LX H43.49V.RCH42V	1KZ-TE.1RZ-E.5L	54	－	
ハイラックス	S63. 9～H 9. 8	LN.YN10#.112	2LTE.3L.3Y.3Y-E	53※	53S※	複数適用あり
	H 9. 9～H16. 7	LN.RZN14.15.16.1 7#.H	1RZ-E.2L-TE.3RZ- FE.5L	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA (トヨタ)						
ハイラックス	H29. 9～	GUN125	2GD-FTV	60	－	
ハイラックスサーフ	H 1. 5～H 7.11	KZN.LN.VZN.YN13 OG.W.131V	1KZ-TE.2L-T.2L- TE.3L.3VZ-E.3Y-E	53	53S	
	H 7.12～H12. 8	KZN.RZN.VZN180. 185G.W	1KZ-TE.3RZ.5VZ- FE	55	55S	
	H 9.10～H12. 8	KZN185G.W	1KZ-TE	53	53S	
	H12. 8～H14.10	KDN.RZN.VZN180. 185W	1KD-FTV.3RZ- FE.5VZ-FE	56	56S	
	H14.11～H21. 8	GRN.RZN.TRN.VZ N21#W	1GR.2TR.3RZ.5VZ -FE	56	56S	
86	H24. 4～	ZN6	FA20	56	56S	
パッソ MODA含む	H16. 6～H22. 1	KGC.QNC10.15	1KR-FE.3K-VE	56	56S	
	H22. 2～H28. 3	KGC.NGC30.35	1KR.1NR-FE	56	56S	
	H28. 4～	M700A	1KR-FE	54	54S	
パッソセッテ	H20.12～H24. 2	M502E	3SZ-VE	56	56S	
ハリアー ハイブリッド車含む ハイブリッド車 ハイブリッド車	H 9.12～H15. 1	MCU.SXU1#	1MZ.5S-FE	55	55S	
	H15. 2～H25.11	GSU30W.35W	2GR-FE	56	56S	
	H15. 2～H25.11	ACU30.35.MCU30. 35.MHU38W	1MZ.2AZ.3MZ-FE	55	55S	
	H25.12～R 2. 5	ZSU60W.65W	3ZR-FAE	60	－	
	H29. 6～R 2. 5	ASU60W	8AR-FTS	60	－	注2
	H26. 1～R 2. 5	AVU65W	2AR-FXE	60	－	注2
	R 2. 6～	MXUA80	M20A-FKS	55	55S	
	R 2. 6～	AXUH85	A25A-FXS	60	－	注2
				55	55S	
bB	H12. 2～H17.11	NCP3#	1.2NZ-FE	56	56S	
	H17.12～H28. 7	QNC20.21	3SZ.K3-VE	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA（トヨタ）						
ピクシスエポック	H24. 5～H29. 4	LA300A	KF-VE.VE3	56	56S	
	H29. 5～	LA350A.360A	KF-VE6	56	56S	
ピクシスジョイ クロスオーバー	H28. 8～	LA250A.260A	KF-VE4.VET	56	56S	4WD NA車除く
ピクシスジョイ スポーツ	H28. 8～	LA250A.260A	KF-VET	56	56S	
ピクシスジョイ ファッション	H28. 8～	LA250A.260A	KF-VE4.VET	56	56S	4WD NA車除く
ピクシススペース カスタム含む	H23. 9～H29. 1	L575A	KF-VE2	56	56S	ターボ車除く
ピクシストラック	H26. 9～	S500U.510U	KF-VE4	54	54S	
ピクシスバン	H23.12～	S321M	KF-VE.VE4	56	56S	
	H23.12～	S321M	KF-DET	54	54S	注3
ピクシスメガ	H27. 7～	LA700A	KF-VET	56	56S	
ピスタ	H 6. 7～H10. 6	CV.SV4#	3C-T.3.4S-FE	55	55S	
	H10. 7～H15. 7	SV.ZZV50.55	1ZZ-FE.3S-FE.FSE	55	55S	
	H13. 8～H15. 7	AZV50	1AZ-FSE	55	55S	
ピスタアルデオ	H10. 7～H15. 7	SV.ZZV50.55G	3S-FE.FSE.1ZZ-FE	55	55S	
	H13. 8～H15. 7	AZV50G	1AZ-FSE	55	55S	
ファンカーゴ	H11. 8～H17. 9	NCP2#	1.2NZ-FE	56	56S	
プラッツ	H11. 8～H17.10	NCP.SCP1#	1.2NZ.1SZ-FE	56	－	
プリウス	H 9.12～H15. 9	NHW10	1NZ-FXE	55	55S	注1
	H15. 9～H23.12	NHW20	1NZ-FXE	55	－	
	H21. 5～H27.11	ZVW30	2ZR-FXE	60	－	注2
	H27.12～	ZVW50.51	2ZR-FXE	60	－	注2
プリウスα	H23. 5～	ZVW40.41W	2ZR-FXE	60	－	注2

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA (トヨタ)						
プリウスPHV	H24. 1～H29. 1	ZVW35	2ZR-FXE	60	－	注2
	H29. 2～	ZVW52	2ZR-FXE	60	－	注2
ブレイド	H18.12～H24. 4	AZE.GRE154.156H	2AZ.2GR-FE	60	－	
プレビス	H13. 6～H19. 6	JCG10.11	1JZ.2JZ-FSE	56	56S	
プレミオ	H13.12～H19. 5	AZT.NZT.ZZT240.245	1NZ.1ZZ-FE.1AZ-FSE	55	55S	
	H19. 6～	NZT.ZRT260.261	1NZ.2ZR-FE.3ZR-FAE	55	55S	
プログレ	H10. 5～H19. 6	JCG1#	1.2JZ-GE	56	56S	
プロナード	H12. 4～H15. 5	MCX20	1MZ-FE	－	－	98kPa
プロボックス	H14. 7～H26. 8	NCP50V.51V.55V.58G.59G	1.2NZ-FE	56	56S	
	H26. 9～	NCP160V.165V	1NZ-FE	56	－	
	ハイブリッド車 H30.12～	NHP160V	1NZ-FXE	60	－	注2
				56	56S	
ベルタ	H17.11～H24. 6	KSP.SCP92	1KR.2SZ-FE	56	56S	
ポルテ	H16. 7～H24. 6	NNP1#	1.2NZ-FE	56	56S	
	H24. 7～	NSP140	1NR-FE	56	56S	
	H24. 7～	NCP141	1NZ-FE	56	－	
マークⅡ / チェイサー / クレスタ	S63. 8～H 4. 9	JZX.MX8#	1JZ-GE.GTE.7M-GE	53	53S	
	S63. 8～H12. 9	GX.SX8#.LX80.90.100	1G-FE.GTE.GZE.2L.2L-TE.4S-FE.Fi	53※	53S※	複数適用あり
	H 4.10～H 8. 8	GX.JZX.SX9#	1G-FE.1.2JZ-GE.GTE.4S-FE	55※	55S※	複数適用あり
	H 8. 9～H12. 9	GX.JZX10#	1G-FE.1.2JZ-GE.GTE	55※	55S※	複数適用あり
マークⅡ	H12.10～H16.11	GX.JZX11#	1G-FE.1JZ-FSE.GE.GTE	56	56S	
マークⅡ クオリス	H 9. 4～H13.12	SXV2#W	5S-FE	55	55S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
TOYOTA（トヨタ）						
マークⅡクオリス	H 9. 4～H13.12	MCV2#W	1.2MZ-FE	－	－	98kPa
マークⅡプリット	H14. 1～H19. 6	GX.JZX11#W	1G-FE.1JZ-FSE.GE.GTE	56	56S	
マークX	H16.11～H21. 9	GRX120.121.125	3GR.4GR-FSE	56	－	
	H21.10～	GRX130.133	2GR.4GR-FSE	56	－	
マークXジオ	H19. 9～H25.11	ANA.GGA10.15	2AZ.2GR-FE	60	－	
MIRAI	H26.12～R 2.11	JPD10	4JM	60	－	注8
	R 2.12～	JPD20	3KM	60	－	注2
ヤリス	R 2. 2～	KSP210	1KR-FE	56	56S	
	ハイブリッド車 R 2. 2～	MXPH10	M15A-FXE	60	－	注2
				56	56S	
ヤリスクロス	R 2. 8～	MXPB10	M15A-FKS	56	56S	
ハイブリッド車	R 2. 8～	MXPJ10	M15A-FXE	60	－	注2
				56	56S	
ライズ	R 1.11～	A200A.210A	1KR-VET	54	54S	
ラウム	H 9. 5～H15. 4	EXZ10	5E-FE	55	55S	
	H15. 5～H23.10	NCZ2#	1NZ-FE	56	56S	
ラクティス	H17.10～H22.10	NCP100.105	1NZ-FE	56	－	
	H17.10～H22.10	SCP100	2SZ-FE	56	56S	
	H22.11～H28. 8	NCP120.122.NSP120.122	1NR.1NZ-FE.	56	56S	
ラッシュ	H18. 1～H28. 3	J200.210E	3SZ-VE	56	56S	
RAV4	H 6. 5～H 9. 9	SXA1#G.W	3S-FE.GE	55※	55S※	複数適用あり
	H 9. 9～H12. 4	SXA1#G	3S-FE	56★	56S★	55／55S 適用車あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
TOYOTA (トヨタ)							
RAV4	H12. 5～H17.10	ACA.ZCA2#W	1AZ-FSE.1ZZ-FE	56	56S		
	H17.11～H28. 7	ACA31.36W	2AZ-FE	60	－		
	H31. 4～	MXAA52.54	M20A-FKS	55	55S		
	ハイブリッド車	H31. 4～	AXAH52.54	A25A-FXS	60	－	注2
					55	55S	
RAV4 PHV	R 2. 6～	AXAP54	A25A-FXS	60	－	注2	
				55	55S		
ランドクルーザー	S62. 8～H16. 7	BJ7#.PZJ70V	13B-T.1P-Z	53	53S		
	H 1.10～H 9.12	FZJ80G.J.HDJ.HZJ81V	1FZ-FE.1HD-T.1HZ	53	53S		
	H10. 1～H19. 8	HDJ101K.UZJ100W	1HD-FTE.2UZ-FE	54	54S		
	H19. 9～	UZJ200W.URJ202W	2UZ-FE.1UR-FE	56	56S		
ランドクルーザープラド	S62. 8～H 8. 4	KZJ.LJ7#G.W	1KZ.2L-TE	53	53S		
	MT ガソリン車・AT	H 8. 5～H14. 9	KZJ9#W	1KZ-TE	53	53S	
		H 8. 5～H14. 9	KZJ.RZJ.VZJ90.95W	1KZ-TE.3RZ.5VZ-FE	55	55S	
		H14.10～H21. 8	RZJ.TRJ.VZJ120W.121W	2TR.3RZ.5VZ-FE	56	56S	
		H21. 9～	GRJ.TRJ150W.151W	1GR.2TR-FE	56	－	
		H27. 6～	GDJ150W	1GD-FTV	60	－	
ランドクルーザー70	H26. 8～H27. 7	GRJ76K.79K	1GR-FE	56	56S		
ルーミー	カスタム含む	H28.11～	M900A	1KR-FE.VET	54	54S	
レジアス	H 9. 4～H10. 3	KCH.LXH.RCH4#	1KZ-TE.1RZ-E.5L	53	53S		
	H 9. 4～H14. 5	RCH4#	3RZ-FE	53	53S		
	H10. 3～H14. 5	KCH.LXH.RCH4#	1KZ-TE.1RZ-E.5L	54	54S		

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
TOYOTA (トヨタ)							
レジアス	H11. 8～H14. 5	RCH4#.RZH102	1RZ-E	53※	53S※	複数適用あり	
レジアスエース	H16. 8～	KDH.TRH200.201.216K.V	1TR-FE.1KD-FTV.2KD-FTV	60	－		
LEXUS (レクサス)							
RX	H21. 1～H27. 9	AGL.GGL10W	1AR.2GR-FE	56	56S		
	ハイブリッド車	H21. 4～H27. 9	GYL10W.15W.16W	2GR-FXE	60	－	注2
					56	－	
	H27.10～	AGL20.25W	8AR-FTS	60	－	注2	
				56	56S		
	ハイブリッド車	H27.10～	GYL20W.25W.26W	2GR-FXS	60	－	注2
					56	56S	
	RC	H26.10～	USC10	2UR-GSE	60	－	
H26.10～		ASC10	8AR-FTS	60	－	注7	
H26.10～		GSC10	2GR-FSE	56	－		
ハイブリッド車		H26.10～	AVC10	2AR-FSE	60	－	注7
IS	H17. 9～H25. 4	GSE20.21.25	2GR.4GR-FSE	56	－		
	H25. 5～	GSE30	4GR-FSE	56	－		
	H25. 5～	ASE30	8AR-FTS	60	－	注7	
	ハイブリッド車	H25. 5～	AVE30	2AR-FSE	60	－	注7
IS-F	H19.10～H26. 5	USE20	2UR-GSE	60	－		
ES	H30.10～	AXZH10	A25A-FXS	60	－	注2	
				55	55S		
HS	H21. 7～H30. 3	ANF10	2AZ-FXE	60	－	注1	
SC	H17. 8～H22. 7	UZZ40	3UZ-FE	56	56S		

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください
 注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。
 注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。
 注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。
 注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。
 注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。
 注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。
 注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。
 注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。
 ※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。
 ★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
LEXUS（レクサス）							
NX		H26. 7～	AGZ10.15	8AR-FTS	60	－	注2
	ハイブリッド車	H26. 7～	AYZ10.15	2AR-FXE	60	－	注2
LS		H18. 9～H29. 9	USF40.41.45	1UR-FSE	60	－	
	ハイブリッド車	H19. 5～H29. 9	UVF45.46	2UR-FSE	60	－	注2
		H29.10～	VXFA50	V35A-FTS	60	－	注7
	ハイブリッド車	H29.10～	GVF55	8GR-FXS	60	－	注7
LX		H27. 9～	URJ201W	3UR-FE	56	－	
LC		H29. 4～					
	ハイブリッド車	H29. 3～	GWZ100	8GR-FXS	60	－	注7
CT		H23. 1～	ZWA10	2ZR-FXE	60	－	注2
GS		H17. 8～H23.12	UZS190	3UZ-FE	56	56S	
		H17. 8～H23.12	GRS191	2GR-FSE	56	－	
	ハイブリッド車	H18. 3～H23.12	GWS191	2GR-FSE	56	－	
		H24. 1～R 2. 9	GRL10.11.15	2GR.4GR-FSE	56	－	
		H28. 9～R 2. 9	ARL10	8AR-FTS	60	－	注7
	ハイブリッド車	H24. 3～R 2. 9	AWL.GWL10	2AR-FSE.2GR-FXE	60	－	注7
UX		H30.11～	MZAA10	M20A-FKS	60	－	
	ハイブリッド車	H30.11～	MZAH15	M20A-FXS	60	－	注2
NISSAN（日産）							
アベニール	カーゴ含む	H 2. 5～H 7. 7	PNW.PW.VENW.V EW.W10	GA16DS.SR18Di.2 0DE	53	53S	
		H10. 8～H17.11	PNW.PW.RNW.RW 11	QR.SR20DE.DET	53	53S	
アベニールサリュエ		H 5.12～H10. 7	PNW.PW.W10	GA16DS.SR18DE. Di.20DE.DET	53※	53S※	複数適用あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
NISSAN（日産）						
アベニールサリユー ディーゼル車	H 7. 8～H10. 7	SW10	CD20T	－	－	
	H10. 8～H17.11	PNW.PW.RNW.W11	QG18DE.QR.SR20DE	53	53S	
e-NV200	H26.10～	ME.VME0	EM57	－	－	樹脂製キャップ
インフィニティQ45	H 1.11～H 9. 7	G.HG50	VH45DE	53	53S	
ウイングロード	H 8. 5～H11. 4	Y10	GA15DE.SR18DE	53	53S	
	H11. 5～H17.10	WFY.WHNY.WHY.WPY.WRY11	QG15.18DE.QR20DE.SR20VE	53	53S	
	H17.11～H30. 3	JY.NY.Y12	HR15DE.MR18DE	53	53S	
AD／ADエキスパート	H19. 1～H28.11	VAY.VJY.VY.VZNY12	CR12.HR15.16.MR18DE	53	53S	
ADワゴン／バン／MAX	H 2.10～H11. 5	Y10.WFGY10	CD17.GA13.15DE.DS	53※	53S※	複数適用あり
	H 2.10～H11. 5	Y10	CD20	－	－	118kPa
ADワゴン／バン	H11. 6～H20. 8	VENY.VEY.VFY.VHNY.VY.Y11	CD17.QG13.15.18DE.YD22DD	53	53S	
エキスパート	H11. 6～H18.12	VNW.VW11	QG18DE	53	53S	
エクストレイル						

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
NISSAN（日産）						
NV100クリッパー	H27. 3～	DR17V	R06A	－	－	樹脂製キャップ
NV100クリッパーリオ	H25.12～H27. 2	DR64W	K6A	54	54S	4WD車除く
	H27. 3～	DR17W	R06A	－	－	樹脂製キャップ
NV150AD	H28.12～	VY.VZNY12	HR15DE.16DE	53	53S	
NV200バネット	H21. 5～	M.VM20	HR16DE	53	53S	
NV350キャラバン	H24. 6～	CS4E.KS2E.VR2E26	QR20.25DE	53	53S	
	H24. 6～	CW4.CW8.VW2.VW6E26	YD25DDTi	54	54S	
エルグランド	H 9. 5～H14. 4	ALE.APE.APWE.ALWE.ATWE50	VG33E.VQ35DE.ZD30DDTi	53	53S	
	H14. 5～H22. 7	E.ME.MNE.NE51	VQ25.35DE	53	53S	
	H22. 8～	PE.PNE.TE.TNE52	QR25.VQ35DE	－	－	137kPa
オッティ	H17. 6～H18. 9	H91W	3G83	54	54S	
	ターボ車含む H18.10～H25. 5	H92W	3G83	54	54S	
キックス	H20.10～H24. 6	H59A	4A30	53	53S	
	R 2. 6～	P15	HR12DE-EM57	53	53S	注1
キャラバン／ホーミー	S61. 9～H13. 4	E24.VTGE24.VTE24.FEGE24	KA2#DE.LD.TD.VG2#.30E.NA20.S.QD32.Z20	53	－	
キャラバン	H13. 5～H24. 5	CQGE.DQGE.DSGE.SGE.QE.QGE.VPE.VRE25	KA.QR20.24.25DE	53	－	
	H13. 5～H24. 5	CWGE.CWMGE.VWE.VWME25	ZD30DD.DDTi	－	－	118kPa
キューブ	H10. 2～H14. 9	Z10	CG13.CGA3DE	53	53S	
	キュービック含む H14.10～H20.10	BGZ.BNZ.BZ.YGNZ.YGZ.YZ11	CR14.HR15DE	53	53S	
	H20.11～	NZ.Z12	HR15DE	53	53S	
クリッパー	リオ含む H15. 9～H23.12	U71.72T.V.W	3G83	54	－	
クルー	H 5. 7～H21. 6	HK.QK.SK30	NA20P.RB20.RD28E	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
NISSAN（日産）						
サニー	H 2. 1～H 5.12	B13	CD17.GA16DE.GA1#DS.SR18DE	53	53S	
	H 6. 1～H10. 9	B14	CD20.GA1#.SR18DE	53	53S	
	H10.10～H16.10	B15	QG1#DE.QG18DD	53	53S	
サニーカリフォルニア	H 2.10～H 8. 4	Y10	GA15DS	53	53S	
サニールキノ	H 6. 5～H11. 4	B.HB14.FN.FNN15	GA15DE.SR1#	53	53S	
サファリ	S62.10～H 9.10	Y60	RD28T.TB42E.TD42T	53	53S	
	H 9.10～H19. 6	WFGY.WGY.WYY.VRGY61	RD28ETi.TB45E.48DE.TD42T	53	53S	
GT-R	H19.12～	R35	VR38DETT	－	－	137kPa
シーマ	H 3. 8～H 8. 5	FGDY.FGY32	VH41DE	54	－	注5
	H 3. 8～H 8. 5	FPY32	VG30DET	53	53S	
	H 8. 6～H12.12	FGDY.FGY33	VH41DE	54	－	注4
	H 8. 6～H12.12	FHY33	VQ30DET	53	53S	
	H13. 1～H22. 8	HF50	VQ30DET	53	53S	
	H13. 1～H22. 8	GF.GNF50	VK45DD.DE	－	－	
	H24. 5～	HGY51	VQ35HR	－	－	137kPa
ジューク	H22. 6～	YF15	HR15DE	53	53S	
	H22. 6～	F.NF15	MR16DDT	－	－	
シルビア	S63. 6～H 5. 9	KPS.PS.S13	CA.SR18.20DE.DET	53	53S	
	H 5.10～H10.12	S14	SR20DE.DET	53	53S	
	H11. 1～H14. 8	S15	SR20DE.DET	53	53S	
シルフィ	H24.12～	TB17	MRA8DE	53	53S	
スカイライン	H 1. 5～H 6.12	HR.R32	CA18I.RB20DE.DET.E.25DE.26DETT	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
NISSAN（日産）							
スカイライン		H 5. 8～H10.12	R33	RB20E.25DE.DET. 26DETT	53	53S	
		H10. 5～H14. 8	R34	RB20DE.25DE.DET .26DETT	53	53S	
	セダン	H13. 6～H18.10	HV.V35	VQ25.30DD	53	53S	
	クーペ	H15. 1～H19. 9	CPV35	VQ35DE	53	53S	
	セダン	H18.11～H26.12	KV.NV.PV.V36	VQ25.35HR.37VH R	－	－	137kPa
	クーペ	H19.10～H28. 1	CKV36	VQ37VHR	－	－	137kPa
	セダン	H26. 2～	HN.V37	VQ35HR	－	－	137kPa
	セダン	H26. 6～	ZV37	274930	－	－	樹脂製キャップ
スカイラインクロスオーバー		H21. 7～H28. 6	J.NJ50	VQ37VHR	－	－	137kPa
ステージア		H 8.10～H13. 9	C34	RB20.25DE.DET	53	53S	
		H13.10～H19. 6	HM.M.NM.PM.PNM 35	VQ25.30.35DD.DE .DET	53	53S	
セドリック／グロリア		S62. 6～H 3. 5	Y31	RD28.VG20E.DET. VG30ET	53※	53S※	複数適用あり
		H 3. 6～H 7. 5	Y32	RD28.VG20E.30E. DE.DET	53※	53S※	複数適用あり
		H 7. 6～H11. 5	PY.Y33	RB25DET.RD28.VG20E. VQ25DE.30DE.DET.E	53※	53S※	複数適用あり
		H11. 6～H13.11	ENY.HY.MY34	RB.VQ25.30DD.DE T	53	53S	
		H13.12～H16. 9	HY.MY34	VQ25.30DD.DET	53	－	
		H13.12～H16. 9	ENY34	RB25DET	53	53S	
セドリック	セダン	H 3. 6～	CBJY.PAY.PY.CMJY .MJY.QJY31	NA.RB.VG20P.30E	53	53S	
セフィーロ		S63. 9～H 6. 7	A31	RB20E.DE.DET.25 DE	53	53S	
		H 6. 8～H10.11	A.HA.PA32	VQ20.25.30DE	53	53S	
	ワゴン	H 9. 6～H12. 7	WA.WHA.WPA32	VQ20.25.30DE	53	53S	
		H10.12～H15. 2	A.PA33	VQ20DE.25DD	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
NISSAN（日産）						
セレナ	H 3. 6～H11. 5	KAJC.KBC.KBNC.VAJC23	GA16DE.DS.SR20DE	53	53S	
	H11. 6～H17. 4	C24	QR.SR20DE.YD25DDTi	53	53S	
	H17. 5～H22.10	C.CC.CNC.NC25	MR20DE	53	53S	
	S-ハイブリッド含む H22.11～H28. 7	C.FC.FNC.HC.HFC.NC26	MR20DD	53	53S	
	H28. 8～	GC.GFC.GFNC27	MR20DD	－	－	137kPa
セレナ e-POWER	H30. 1～	HFC27	HR12DE-EM57	－	－	樹脂製キャップ
ダットサントラック	S60. 8～H 8.12	D21	NA16.20S.SD23.Z16.18.20.TD20S.22.27.T	53	53S	
	H 9. 1～H14. 8	BD.LFMD.LRMD.PD.QD22	KA20DE.24E.QD32.TD27.NA20S	53	53S	
ティアナ	H15. 2～H20. 5	J.PJ.TNJ31	QR25.VQ23.35DE	53	53S	
	H20. 6～H26. 1	J.PJ.TNJ32	QR.VQ25.35DE	－	－	137kPa
	H26. 2～	L33	QR25DE	－	－	137kPa
ティーダ	H16. 9～H24. 6	C.JC.NC11	HR15.MR18DE	53	53S	
ティーダラティオ	H16.10～H24. 6	SC.SJC.SNC11	HR15.MR18DE	53	53S	
ティエノ	ハイブリッド含む H10.12～H15. 3	HV.PV.V10	QG18.SR20DE	53	53S	
デイズ／デイズハイウェイスター	H25. 6～H31. 2	B21W	3B20	54	54S	
	H31. 3～	B43W.44W.45W.47W	BR06.BR06-SM21	－	－	118kPa
デイズルークス デイズルークスハイウェイスター	H26. 2～R 2. 2	B21A	3B20	54	54S	
デュアリス	H19. 5～H26. 3	J.KJ.KNJ.NJ10	MR20DE	－	－	樹脂製キャップ
テラノ	S61. 8～H 7. 8	LBYP.WBYD.WHYD21	VG30E.TD27T	53	53S	
	H 7. 9～H14. 8	R50	QD32ETi.TD27.VG33E.ZD30DDTi	53	53S	
テラノグラス	H 8. 8～H14. 8	JLR.JRR.JTR50	QD32ETi.VG33E.ZD30DDTi	53	53S	
ノート	H17. 1～H24. 7	E.NE.ZE11	HR15.16DE	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
NISSAN（日産）						
ノート	H24. 8～	E.NE12	HR12DDR.DE	53	53S	
	R 2.12～	E13	HR12DE-EM47	－	－	樹脂製キャップ
ノート e-POWER	H28.11～H30. 3	HE12	HR12DE-EM57	－	－	29kPa 樹脂製キャップ
	H30. 4～R 2.11	HE12	HR12DE-EM57	53	53S	注1
	H30. 7～R 2.11	SNE12	HR12DE-EM57-N2	53	53S	注1
バサラ	H11.11～H15. 6	U30	KA24.VQ30DE.YD 25DDTi	53	53S	
バネット	S60. 9～H 6. 3	C.TC22	A12.15.S.CA.CD.L D20.NA.Z20S	53※	－	複数適用あり
	H11. 6～	SK22VN.22TN.82L N.82VN.F2VN	F8.RF.R2	55	－	
	H11. 6～	SKP2MN.VN	L8	56	－	
バネットラルゴ	S61. 5～H 1. 6	GC22	LD22	52	－	
	S61. 5～H 5. 4	GC22	A15.CA18ET.20.S	53	－	
パルサー	H 2. 8～H 6.12	N14	CD17.GA13.15DS.16DE .SR18DE.20DET	53	53S	
	H 7. 1～H12. 8	JN.N15	GA15.16DE.SR16V E.18DE	53※	53S※	複数適用あり
	H 7. 1～H12. 8	N15	CD20	54※	54S※	複数適用あり
パルサーセリIS-RV／ルキノS-RV	H 8. 5～H12. 8	FN.JN.HNN.N15	GA15DE.SR16VE.1 8DE	53	53S	
ピノ	H19. 1～H22. 2	HC24S	K6A	55	55S	
フィガロ	H 3. 2～H 3.12	FK10	MA10ET	52	52S	
フーガ	H16.10～H21.10	GY.PY.PNY.Y50	VK45DE.VQ25.35 DE.HR	53	－	
	H21.11～	KY.KNY.Y51	VQ25HR.37VHR	－	－	137kPa
フーガハイブリッド	H22.11～	HY51	VQ35HR	－	－	137kPa
フェアレディZ	H 1. 7～H12. 8	CZ.GCZ.GZ.HZ.Z3 2	VG30DE.DETT.DT	－	－	118kPa
	H14. 7～H18.12	Z33	VQ35DE	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名		年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
					ボタンなし	ボタン付	
NISSAN（日産）							
フェアレディZ		H19. 1～H20.11	Z33	VQ35HR	－	－	127kPa
		H20.12～	Z34	VQ37VHR	－	－	137kPa
プリメーラ	UK含む	H 2. 2～H 7. 8	P10	SR18DE.Di.SR20D E	53	53S	
	UK含む	H 7. 9～H12.12	P11	SR18DE.QG18.SR 20DE.VE	53	53S	
		H13. 1～H17.12	P12	QG18DE.QR20DE. 25DD.SR20VE	53	53S	
プリメーラカミノ		H 7. 9～H11. 4	P.QP11	SR18.20DE.QG18 DD	53	53S	
	カミノワゴン含む	H 9. 9～H12.12	P11	QG18.SR18.20DE	53	53S	
プリメーラワゴン		H13. 1～H17.11	P12	QR20DE.25DD	53	53S	
ブルーバード		H 3. 9～H 7.12	U13	GA16DE.SR18DE.2 0DE.DET	53	53S	
		H 3. 9～H 7.12	U13	CD20	54※	54S※	複数適用あり
		H 8. 1～H13. 8	HU.U14	QG18DD.DE.SR18. 20DE.VE	53	53S	
		H 8. 1～H10. 9	SU14	CD20	53※	53S※	複数適用あり
		H10. 9～H13. 8	SU14	CD20E	54※	54S※	複数適用あり
ブルーバードシルフィ		H12. 8～H17.11	G10	QG15.18DE.QR20 DD	53	53S	
		H17.12～H24.11	G.KG.NG11	HR15.MR20DE	53	53S	
プレーリー		S63. 9～H 7. 7	M11	CA20S.KA24E	53	53S	
プレーリージョイ		H 7. 8～H10.10	M11	SR20DE	53	53S	
プレーリーリパティ		H10.11～H13. 4	M12	SR20DE.DET	53	53S	
プレサージュ		H10. 6～H15. 6	U30	KA24.VQ30DE.YD 25DDTi	53	53S	
		H15. 7～H21. 8	PNU.PU.TNU.TU31	QR25.VQ35DE	53	53S	
プレジデント		H 2.10～H15. 9	JHG.PHG50	VH45DE	54※	－	複数適用あり
		H15.10～H22. 6	PGF50	VK45DE	－	－	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
NISSAN（日産）							
プレセア	H 2. 6～H 6.12	R10	GA15DS.SR18Di.20DE	53	53S		
	H 7. 1～H12. 8	R11	GA15.SR18.20DE	53	53S		
マーチ	S57.10～H 3.12	EK.K10	MA09ERT.10ET.S	52	52S		
	H 4. 1～H14. 2	AK.ANK.FHK.HK.K.WAK11	CG10.13.A3DE	53	53S		
	H14. 3～H22. 6	AK.BK.BNK.K.YK12	CR10.12.14.HR15DE	53	53S		
	H22. 7～	K.NK13	HR12DE	53	53S		
マイクラC+C	H19. 7～H22. 8	FHZK12	HR16DE	53	53S		
マキシマ	S63.10～H 5. 6	J.PJ30	VG30DE.E	53	53S		
ミストラル	H 6. 6～H11. 2	KR.R20	TD27B.BETi	53	53S		
ムラーノ	H16. 9～H20. 8	PNZ.PZ.TZ50	QR25.VQ35DE	53	53S		
	H20. 9～H27. 4	PNZ.TNZ.TZ51	QR25.VQ35DE	－	－	137kPa	
モコ／モコドルチェ	2WD	H14. 4～H18. 1	MG21S	K6A	53★	53S★	55／55S 適用車あり
	4WD	H14. 4～H18. 1	MG21S	K6A	55★	55S★	53／53S 適用車あり
	ターボ車	H14. 4～H18. 1	MG21S	K6A	56	56S	
		H18. 2～H23. 1	MG22S	K6A	55	55S	
	ターボ車	H18. 2～H23. 1	MG22S	K6A	56	56S	
		H23. 2～H28. 6	MG33S	R06A	55	55S	
	ターボ車	H23. 2～H28. 6	MG33S	R06A	54	54S	
ラシーン	H 6.12～H12. 8	RFNB.RHNB.RKNB14	GA15.SR18.20DE	53	53S		
ラティオ	H24.10～H28.12	N17	HR12DE	53	53S		
ラフェスタ	H16.12～H23. 5	B.NB30	MR20DE	53	53S		
ラフェスタ ジョイ	H23. 6～H24.12	B30	MR20DE	53	53S		

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
NISSAN（日産）						
ラフェスタ ハイウェイスター	H23. 6～H30. 3	CWEAWN.EFWN	LF-VE.VD.VDS	56	56S	
ラルゴ	H 5. 5～H11. 5	W30	CD20Ti.KA24DE	53	53S	
リーフ	H22.12～H29. 9	AZE.ZE0	EM61.57	－	－	ラジエーターバルブ 設定無し
	H29.10～	ZE1	EM57	－	－	29kPa
リバティ	H13. 5～H16.11	RM.RNM12	QR20DE	53	53S	
ルークス／ルークスハイウェイスター ターボ車	H21.12～H25. 3	ML21S	K6A	55	55S	
	H21.12～H25. 3	ML21S	K6A	56	56S	
	R 2. 3～	B44A	BR06-SM21	－	－	118kPa
ルネッサ	H 9.10～H13.12	N30	KA24DE.SR20DE. DET	53	53S	
レパード Jフェリー	H 4. 6～H 8. 2	Y32	VG30DE	53※	53S※	複数適用あり
	H 4. 6～H 8. 2	Y32	VH41DE	54※	54S※	複数適用あり
	H 8. 3～H12.12	Y33	RB25DET.VG20.30E.VQ 25.30DE.DET.VQ30DD	53	53S	
ローレル	H 1. 1～H 4.12	C33	CA18i.RB20DE.DE T.E.RD28	53	53S	
	H 5. 1～H 9. 5	C34	RB20DE.E.RB25DE .DET.RD28	53	53S	
	H 9. 6～H14.12	C35	RB20.25DE.RB25D ET.RD28	53	53S	
180SX	H 1. 4～H10.12	RS13	CA18DET.SR20DE. DET	53	53S	
HONDA（ホンダ）						
アヴァンシア	H11. 9～H15. 6	TA1.2.3	F23.J30A	56	56S	
アクティ／ストリート	トラック	H 2. 2～H11. 4	HA3.4	E07A	－	
	バン	H 2. 2～H11. 4	HH3.4	E07A	－	
アクティ	トラック	H11. 5～H21.11	HA6.7	E07Z	56	56S
	バン	H11. 5～H30. 6	HH5.6	E07Z	56	56S

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
HONDA（ホンダ）							
アクティ	トラック	H21.12～	HA8.9	E07Z	56	56S	
アコード		S60. 6～S63. 8	CA1.2.3.5	A.B18.20A	51	51S	
		S63. 9～H 1. 8	CA1.2.3.5	A.B18.20A	53※	53S※	複数適用あり
		H 1. 9～H 5. 8	CB1.2.3.4	F18.20A	54	54S	
		H 5. 9～H 9. 8	CD3.4.5.6	F18.20.22B.H22A	56★	56S★	54／54S 適用車あり
		H 9. 9～H14. 9	CF3.4.5.CL1.3	F18.20B.H22A	56★	56S★	54／54S 適用車あり
		H14.10～H20.11	CL7.8.9	K20.24A	56	56S	
		H20.12～H25. 5	CU2	K24A	56	56S	
		R 2. 2～	CV3	LFB-H4	56	56S	注1
アコードハイブリッド		H25. 6～R 2. 1	CR6.7	LFA-MF8.H4	56	56S	注1
アコードクーペ		H 2. 3～H 6. 1	CB6	F20A	54	54S	
		H 2. 3～H 6. 1	CB7	F22B	56	56S	
		H 6. 2～H 9. 8	CD7.8	F22B.H22A	56	56S	
アコードツアラー		H20.12～H25. 5	CW1.2	R20A.K24A	56	56S	
アコードワゴン		H 3. 4～H 6. 1	CB9	F22A	－	－	
		H 6. 2～H 9. 9	CE1.CF2	F22B.H22A	56★	56S★	54／54S 適用車あり
		H 9.10～H14.10	CF6.7.CH9.CL2	F.H23A	56★	56S★	54／54S 適用車あり
		H14.11～H20.11	CM2.3	K24A	56	56S	
アスコット		H 1. 9～H 5. 9	CB1.2.3.4	F18.20A	54	54S	
		H 5.10～H 9. 8	CE4.5	G20.25A	54	54S	
アスコットイノーバ		H 4. 3～H 8.12	CB.CC	F20.H23A	54	54S	
インサイト		H11.11～H18. 6	ZE1	ECA	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
HONDA（ホンダ）						
インサイト	H21. 2～H26. 3	ZE2.3	LDA.LEA-MF6	56	56S	
	H30.12～	ZE4	LEB-H4	56	56S	注1
インスパイア／セイバー	H 1.10～H 7. 1	CB5.CC2.3	G20.25A	54※	54S※	複数適用あり
	H 7. 2～H10. 9	UA1.2	G20.25A	54※	54S※	複数適用あり
	3200cc H 7. 7～H10. 9	UA3	C32A	56	56S	
	H10.10～H15. 5	UA4.5	J25.32A	56	56S	
インスパイア	H15. 6～H19.11	UC1	J30A	56	56S	
	H19.12～H24.10	CP3	J35A	56	56S	
インテグラ	H 1. 4～H 5. 4	DA5.6.7.8	B16A.ZC	53	53S	
	タイプR含む H 5. 5～H13. 6	DB6.7.8.9.DC1.2	B18B.C.ZC	56	56S	
	タイプR含む H13. 7～H18. 6	DC5	K20A	56	56S	
インテグラSJ	H 8. 3～H13.12	EK3	D15B	56	56S	
ヴェゼル	H25.12～	RU1.2	L15B	56	56S	
ヴェゼルハイブリッド	H25.12～	RU3.4	LEB-H1	56	56S	
エアウェイブ	H17. 4～H22. 8	GJ1.2	L15A	56	56S	
HR-V	H10. 9～H17.12	GH1.2.3.4	D16A	56	56S	
S-MX	H 8.11～H14. 1	RH1.2	B20B	56	56S	
S660	H27. 4～	JW5	S07A	53	53S	
S2000	H11. 4～H21. 8	AP1.2	F20.22C	56	56S	
エディックス	H16. 7～H21. 8	BE1.3.4	D17A.K20A	56	56S	
NSX	H 2. 9～H17.12	NA1	C30A	54	－	
N-VAN +STYLE FUN/ +STYLE COOL含む	H30. 7～	JJ1	S07B	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名		年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
					ボタンなし	ボタン付	
HONDA（ホンダ）							
N-BOX	カスタム含む	H23.12～H29. 8	JF1.2	S07A	56	56S	
	カスタム含む	H29. 9～	JF3	S07B	56	56S	
N-BOX+（プラス）	カスタム含む	H24. 7～H30. 3	JF1.2	S07A	56	56S	
N-BOXスラッシュ		H26.12～	JF1	S07A	56	56S	
N-ONE		H24.11～R 2. 3	JG1.2	S07A	56	56S	
		R 2.11～	JG3	S07B	56	56S	2WD NA車除く
N-WGN	カスタム含む	H25.11～R 1. 7	JH1	S07A	56	56S	4WD車除く
	カスタム含む	R 1. 8～	JH3	S07B	56	56S	4WD車除く
MDX		H15. 3～H18. 3	YD1	J35A	56	56S	
エリシオン	プレステージ含む	H16. 5～H25.10	RR1.2.3.4.5	J30.35.K24A	56	56S	
エレメント		H15. 4～H17. 7	YH2	K24A	56	56S	
オデッセイ	プレステージ	H 6.10～H11.11	RA1.2.3.4	F22B.23A	56	56S	
		H 9.10～H11.11	RA5	J30A	56	－	
		H11.12～H15. 9	RA6.7.8.9	F23.J30A	56	56S	
		H15.10～H20. 9	RB1.2	K24A	56	56S	
		H20.10～H25.10	RB3	K24A	56	56S	
		H25.11～	RC1.2	K24W	56	56S	
オデッセイハイブリッド		H28. 2～	RC4	LFA-H4	56	56S	注1
オルティア		H 8. 3～H14. 1	EL1.2.3	B18.20B	56	56S	
キャバ		H10. 4～H14. 1	GA4.6	D15B	56	56S	
クラリティPHEV		H30. 7～	ZC5	LEB-H4	56	56S	注1
グレイス		H26.12～	GM4	LEB-H1	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
HONDA（ホンダ）						
クロスロード	H19. 2～H22. 8	RT1.2.3.4	R18.20A	56	56S	
コンチェルト	S63. 6～H 4. 9	MA1.2.3	D15B.ZC	53	53S	
ザッツ	H14. 2～H19. 9	JD1.2	E07Z	56	56S	
CR-X	S62. 9～H 4. 1	EF5.6	B16A.D15B.ZC	53	53S	
CR-Xデルソル	H 4. 2～H10.12	EG1.2	B16.D15B	56	56S	
CR-Z	H22. 2～H29. 1	ZF1.2	LEA-MF6	56	56S	
CR-V	H 7.10～H13. 8	RD1.2	B20B	56	56S	
	H13. 9～H18. 9	RD4.5.6.7	K20.24A	56	56S	
	H18.10～H23.11	RE3.4	K24A	56	56S	
	H23.12～H28. 8	RM1.4	R20A.K24A	56	56S	
	H30. 8～	RW1.2	L15B	54	54S	
	ハイブリッド H30.11～					
シャトル	H27. 5～	GK8	L15B	56	56S	
シャトルハイブリッド	H27. 5～	GP7	LEB-H1	56	56S	
ジェイド	H27. 5～	FR5	L15B	54	54S	
ジェイドハイブリッド	H27. 2～	FR4	LEB-H1	56	56S	
シティ	S61.10～H 6. 3	GA	D12A.13C	53	53S	
シビック	S62. 9～H 3. 8	EF1.2.3.4.5.9	B16A.D13.15B.ZC	53	53S	
	H 3. 9～H 7. 8	EG3.4.5.6.7.8.9.E H1.EJ3	B16A.D13.15B.ZC	56	56S	
	タイプR含む H 7. 9～H12. 8	EK2.3.4.5.8.9	B16.D13.15B.16A	56	56S	
	クーペ H 8. 1～H10.12	EJ7	D16A	56	56S	
シビック	H12. 9～H17. 9	ES1.2.3.EU1.2.3.4 .EP3	D15B.17A.K20A	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名		年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
					ボタンなし	ボタン付	
HONDA（ホンダ）							
シビック	ハイブリッド	H13.12～H17.10	ES9	LDA-MF3	56	56S	
	タイプR/ハイブリッド車含む	H17. 9～H22.12	FD1.2.3	K20.R18A.LDA-MF5	56	56S	
	タイプR EURO	H21.11～H24. 6	FN2	K20A	56	56S	
	タイプR	H27.12～H28. 6					
	セダン	H29. 9～					
	ハッチバック	H29. 9～	FK7	L15C	54	54S	
	タイプR	H29. 9～	FK8	K20C	－	－	127kPa
ステップワゴン		H 8. 5～H13. 3	RF1.2	B20B	56	56S	
		H13. 4～H17. 4	RF3.4	K20A	56	56S	
	スパード含む	H15. 6～H17. 4	RF5.6.7.8	K20.24A	56	56S	
	スパード含む	H17. 5～H21. 9	RG1.2.3.4	K20.24A	56	56S	
	スパード含む	H21.10～H27. 3	RK1.2.5.6	R20A	56	56S	
	スパード含む	H27. 4～	RP1.3	L15B	54	54S	
ステップワゴンスパードハイブリッド		H29. 9～	RP5	LFA-H4	56	56S	注1
ストリーム		H12.10～H18. 6	RN1.2.3.4	D17.K20A	56	56S	
		H18. 7～H26. 6	RN6.7.8.9	R18A.20A	56	56S	
ゼスト	スパーク含む	H18. 3～H24.11	JE1.2	P07A	56	56S	4WD NA車除く
Z		H10.10～H14. 1	PA1	E07Z	56	56S	
トゥデイ		S60. 9～H10. 9	JA.JW	E05.07A.EH	53	53S	
ドマーニ		H 4.10～H 8.12	MA4.5.6.7	B18.D15B.ZC	56	56S	
		H 9. 1～H12. 9	MB3.4.5	D15B.16A	56	56S	
トルネオ		H 9. 9～H14.10	CF3.4.5	F18.20B	56★	56S★	54／54S 適用車あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
HONDA（ホンダ）						
パートナー	H 8. 3～H18. 2	EY6.7.8.9	D13.15B.16A	56※	56S※	複数適用あり
	H18. 3～H22. 8	GJ3	L15A	56	56S	
バモス	H11. 6～H30. 5	HM1.2	E07Z	56	56S	
バモスホビオ	H15. 4～H30. 5	HJ1.HM3.4	E07Z	56	56S	
ビート	H 3. 5～H 8.12	PP1	E07A	53	53S	
ビガー	H 1.10～H 7. 1	CB5.CC2.3	G20.25A	54	54S	
フィット	H13. 6～H19. 9	GD1.2.3.4	L13.15A	56	56S	
	H19.10～H25. 8	GE6.7.8	L13.15A	56	56S	
	H25. 9～R 2. 1	GK3.4.5.6	L13.15B	56	56S	
	R 2. 2～	GR1	L13B	56	56S	
フィットハイブリッド	H22.10～H25. 8	GP1.4	LDA.LEA-MF6	56	56S	
	H25. 9～R 2. 1	GP5.6	LEB-H1	56	56S	
フィットe:HEV	R 2. 2～	GR3.6	LEB-H5	56	56S	注1
フィットアリア	H14.12～H21. 1	GD6.7.8.9	L13.15A	54	54S	
フィットシャトル	H23. 6～H27. 4	GG7	L15A	56	56S	
フィットシャトルハイブリッド	H23. 6～H27. 4	GP2	LDA-MF6	56	56S	
フリード	H20. 5～H28. 8	GB3.4	L15A	56	56S	
フリード／フリード+	H28. 9～	GB5	L15B	56	56S	
フリードハイブリッド	H23.10～H28. 8	GP3	LEA-MF6	56	56S	
フリードハイブリッド／フリード+ハイブリッド	H28. 9～	GB7.8	LEB-H1	56	56S	
フリードスパイク	H22. 7～H28. 8	GB3	L15A	56	56S	
フリードスパイクハイブリッド	H23.10～H28. 8	GP3	LEA-MF6	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
HONDA（ホンダ）						
プレリュード	S62. 4～H 3. 8	BA5.7	B20.21A	53	53S	
	H 3. 9～H 8.10	BA8.9.BB1.4	F22B.H22A	56★	56S★	54／54S 適用車あり
	H 8.11～H12. 8	BB5.6.7.8	F22B.H22A	56★	56S★	54／54S 適用車あり
ホライゾン	H 6. 2～H 7. 4	UBS25	4JG1.6VD1	54★	54S★	型式UBS69は 適用不可
Honda e	R 2.10～	ZC7	MCF5	－	－	49kPa
モビリオ	H13.12～H20. 6	GB1.2	L15A	56	56S	
モビリオスパイク	H14. 9～H20. 6	GK1.2	L15A	56	56S	
ライフ	H 9. 4～H10. 9	JA4	E07A	53	53S	
	H10.10～H15. 8	JB1.2.3	E07Z	56	56S	
	H15. 9～H20.10	JB5.6.7	P07A	56	56S	
	H20.11～H26. 4	JC1.2	P07A	56	56S	
ラグレイト	H11. 6～H16. 2	RL1	J35A	56	56S	
ラファーガ	H 5.10～H 9. 8	CE4.5	G20.25A	54	54S	
レジェンド	H 2.10～H 8. 1	KA7.8	C32A	56※	56S※	複数適用あり
	H 8. 2～H16. 9	KA9	C35A	56	56S	
	H16.10～H20. 8	KB1	J35A	56	56S	
	H20. 9～H27. 1	KB2	J37A	56	56S	
レジェンドハイブリッド	H27. 2～	KC2	JNB-H2-H3-H3	56	56S	注1
ロゴ	H 8.10～H13. 5	GA3	D13B	54	54S	
MITSUBISHI（三菱）						
RVR	H 3. 2～H 9.10	N1.2#	4G63.93	55	55S	
	H 9.11～H14. 8	N61.71.74W.64.7 3.74WG	4G63.64.93	55	55S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
MITSUBISHI（三菱）						
RVR	H22. 2～	GA3W.4W	4B10.4J10	54	54S	
i(アイ)	H18. 1～H25. 9	HA1W	3B20	60	－	
i-MiEV(アイ・ミーブ)	H21. 7～	HA3W	Y4F1	－	－	29kPa
アウトランダー ROADEST含む	H17.10～H24. 9	CW5.6W	4B12.6B31	54	54S	
	H24.10～	GF8	4J12	54	54S	
アウトランダーPHEV	H25. 1～	GG2W	4B11	54	54S	注1
eK ターボ車含む ターボ車含む カスタム含む	H13.10～H18. 8	H81W	3G83	54	54S	
	H18. 9～H25. 5	H82W	3G83	54	54S	
	H25. 6～H31. 2	B11W	3B20	54	54S	4WD ターボ車除く
	H31. 3～	B33W	BR06	－	－	118kPa
eKクロス	H31. 3～	B35W	BR06-SM21	－	－	118kPa
eKクロススペース	R 2. 3～	B34A.35A	BR06	－	－	118kPa
eKスペース カスタム含む	H26. 2～R 2. 2	B11A	3B20	54	54S	4WD車除く
	R 2. 3～	B34A.35A	BR06	－	－	118kPa
エアトレック スポーツギア含む	H13. 6～H17.10	CU2.4.5W	4G63.64.69	54	54S	
エクリプス	H 1. 9～H 7. 5	D22.27A	4G63	55	55S	
	H 7. 6～H11. 8	D32A	4G63	－	－	
エクリプスクロス	H30. 3～	GK1W	4B40	54	54S	
エクリプスクロスPHEV	R 2.12～	GL3W	4B12	54	54S	注1
エクリプススパイダー	H16.10～H18. 3	D53A	6G72	56	56S	
エテルナサバ	H 1.10～H 4. 4	E3#	4G37.63.67.4D65	53※	53S※	複数適用あり
FTO	H 6.10～H13. 8	DE2.3A	6A12.4G93	53★	53S★	エンジン上の取付車両は適用不可

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
MITSUBISHI（三菱）						
カリスマ	H 8.10～H11.10	DA2A	4G93	53	53S	
ギャラン／エテルナ／エメロード	H 4. 5～H 8. 7	E3#	4G32.37.63.67.4D65	55※	55S※	複数適用あり
	H 4. 5～H 8. 7	E5.6.7.8#	6A11.12.4D68.4G93	55※	55S※	複数適用あり
ギャラン	H 8. 8～H17.11	EA.EC#A	4G64.93.6A13	55※	55S※	複数適用あり
ギャランフォルティス	H19. 8～H27. 3	CY4A	4B11	54	54S	
ギャランフォルティススポーツバック	H20.12～H27. 3	CX3A.4A	4B10.4B11	54※	54S※	4WD車除く
グランディス	H15. 5～H21. 3	NA4W	4G69	56	56S	
コルトバージョンR含む	H14.11～H25. 1	Z21.22.25.26.27.28A.AG	4A90.4G15.19	55	55S	
コルトプラス	H16.10～H24. 8	Z21.23W.27WG	4A90.91.4G15	55	55S	
GTO	H 2.10～H13. 8	Z15.16A	6G72	53	53S	
シグマ／シグマエテルナ	H 5. 1～H 6.12	E1#	G32.37.62.63B.4D65.6G71	53※	53S※	複数適用あり
シャリオ	H 3. 5～H 9. 9	N3.4#	4D68.4G63.64	55	55S	
シャリオグランディス	H 9.10～H15. 4	N8.9#W	4G64.6G72	55	55S	
スタリオ	S57. 4～S57. 4	A18#	G54.63B	51	51S	
	S58. 1～H 2. 9	A18#	G54.63B	53	53S	
ストラーダ	H 3. 5～H 9. 5	K34T	4D56	53	53S	
	H 9. 6～H11.11	K74T	4D56	53	53S	
タウンボックス	H11. 4～H26. 1	U61.62.63.64W	3G83.4A30	53★	－	54適用車あり
	H26. 2～H27. 2	DS64W	K6A	54	54S	4WD車除く
	H27. 3～	DS17W	R06A	－	－	樹脂製キャップ
タウンボックスワイド	H11. 6～H13.12	U65.66W	4A31	54	－	
チャレンジャー	H 8. 7～H13. 9	K94.96.99W.K94.97WG	4D56.4M40.6G72.74	55	55S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
MITSUBISHI（三菱）							
ダイヤモンド	ワゴン	H 2. 3～H 9. 9	K45	6G72	55	55S	
		H 2. 5～H 6.12	F1.2.3.4#.K45.V2 3.43	6A12.6G71.72.73	55	55S	
	ワゴン含む	H 7. 1～H17.11	F31.34.36.46.47.A .W	6G72.73.6G72M	55	55S	
デION		H12. 1～H17.12	CR9W	4G63	53	53S	
		H12. 1～H17.12	CR5W.6W	4G93.94	54	54S	
デボネア		H 4.10～H11.10	S22.26.27A	6G72.74	55	55S	
デリカスターワゴン		H 1. 8～H 6. 5	P0.1.2.3.4#.L03.6 #	4D65.4G64.G32.3 3.63B	53	－	
		H 6. 6～H11. 9	P0.2.3#W	4G56	53	－	
デリカスペースギア		H 6. 5～H18.12	PA.PB.PC.PD.PE.PF	4D56.4G64.4M40. 6G72	53	53S	
デリカD:2		H23. 3～H27.11	MB15S	K12B	56	56S	
		H27.12～R 2.11	MB36S.46S	K12C	54	54S	4WD車除く
		R 2.12～	MB37S	K12C	54	54S	4WD車除く
デリカD:3		H23.10～H31. 4	BM20	HR16DE	53	53S	
デリカD:5		H19. 1～	CV4W.5W	4B11.12	54	54S	
		H25. 1～H31. 1	CV1W	4N14	54	54S	
		H31. 2～	CV1W	4N14	－	－	137kPa
デリカカーゴ		H11.11～H22. 7	SKE6VM.SKF6VM	FE.RF	55	－	
デリカバン		H11.11～H23. 9	SK82VM.F2VM	F8.RF	55	－	
		H11.11～H23. 9	SKP2VM.P2MM	L8	56	－	
		H23.10～	BVM20	HR16DE	53	53S	
トップ		H20. 9～H25. 9	H82A	3G83	54※	54S※	4WD NA車除く
トップBJ		H10.10～H15. 7	H42.46.47A	3G83.4A30	55※	55S※	複数適用あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
MITSUBISHI（三菱）						
トップBJ	H10.10～H15. 7	H41.43.48A	4A30.31	53※	53S※	複数適用あり
トップBJワイド	H11. 1～H13.12	H43A	4A31	53	53S	
トライトン	H18. 9～H23. 8	KB9T	6G74	56	56S	
パジェロ エボリューション含む	H 3. 1～H11. 8	V1.2.3.4#	4D56.4G64.6G72	53	53S	
	H 3. 1～H11. 8	V2.4#.55W	4D56.4G64.6G72. 74	53	53S	
	H 5. 7～H11. 8	V26.46	4M40	55	55S	
	H11. 9～H18. 9	V68.78W	4M41	53	53S	
	H11. 9～H14. 8	V65.75W	6G74	53	53S	
	H12. 8～H14. 8	V63.73W	6G72	53	53S	
	H14. 9～H18. 9	V63.65.73.75W	6G72.6G74	54	54S	
	H18.10～	V83.93.97.98W	4M41.6G72.75	54	54S	
パジェロイオ	H10. 6～H19. 6	H6.7#W	4G93.94	55	55S	
パジェロジュニア	H 7.11～H10. 5	H57A	4A31	55	55S	
パジェロミニ	H 6.12～H10. 9	H51.56A	4A30	53	53S	
	H10.10～H25. 2	H53.58A	4A30	53	53S	
プラウディア	H12. 2～H13.12	S32.33A	6G74.8A80	55	－	
ミニカ	S59. 1～S63.12	H11.12.14.15A.V	G23B.3G81	53	53S	
	H 1. 1～H 5. 8	H21.22.26.27.27A .V.21VW	3G81.83	53	53S	
	H 5. 9～H10. 9	H3#	3G83.4A30	53★	53S★	55／55S 適用車あり
	H10.10～H23. 6	H4#V	3G83.4A31	53★	53S★	55／55S 適用車あり
ミニカトップ	H 2. 2～H 5. 8	H22.27	3G83	53	53S	
	H 5. 9～H10. 9	H3#	3G83.4A30.SG83	55※	55S※	複数適用あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名		年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
					ボタンなし	ボタン付	
MITSUBISHI（三菱）							
ミニキャブ／ブラボー		H 3. 1～H10.12	U41.42.43.44T.TP.V	3G83.4A30	53	－	
ミニキャブ		H11. 1～H26. 1	U61.62T.TP.V	3G83.4A30.31.32	53★	－	54適用車あり
		H26. 2～H27. 2	DS64V	K6A	54	54S	2WD ターボ車／ 4WD NA車除く
		H27. 3～	DS17V	R06A	－	－	樹脂製キャブ 4WD車除く
ミニキャブトラック		H26. 2～	DS16T	R06A	54	54S	
ミニキャブ・ミーブ		H23.12～	U67V.68V	Y4F1.Y51	60	－	注1
ミラージュ	MT	H 3.10～H 5. 9	CC.CD3A	4G91.92	53※	53S※	複数適用あり
	AT	H 3.10～H 7. 9	CA.CB.CC.CD1.2.3.4#A	4G13.15.91.92	55※	55S※	複数適用あり
	MT	H 3.10～H 7. 9	CA.CB1.2.3#A	4G13.15.91	53※	53S※	複数適用あり
		H 3.10～H 7. 9	CA.CB.CD.CJ.CK.CM4.6.7.8A	4D65.68.4G92.6A10	55※	55S※	複数適用あり
	MT	H 5.10～H 7. 9	CC.CD3A	4G91.92	55※	55S※	複数適用あり
		H 7.10～H12.10	CJ.CK.CM.CL1.2.5.8A	4D68.4G13.15.93	53	53S	
ミラージュ		H24. 8～	A03A.05A	3A90.3A92	56	56S	
ミラージュアスティ		H 7.12～H12.10	CA1.3.CJ2A	4G91.4G13.4G15	53※	53S※	複数適用あり
ミラージュデインゴ		H10.12～H14. 8	CQ1A.2A.5A	4G13.15.93	55	55S	
ランサー (エボリューション含む)	AT	H 3.10～H 7. 9	CB1.2.3A	4G13.15.91	55※	55S※	複数適用あり
	MT	H 3.10～H 7. 9	CB1.2.3A	4G13.15.91	53※	53S※	複数適用あり
		H 3.10～H 7. 9	CB.CD.CE.CK4.5.7.8	4D65.68.4G92.93	55※	55S※	複数適用あり
	エボリューション Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ	H 4.10～H 8. 7	CD.CE9A	4G63	55	55S	
		H 7.10～H12. 4	CD.CE9.CK6A	4G63.6A11	55※	55S※	複数適用あり
		H 7.10～H12. 4	CK1.2.8.CM2.5.8.CN9A	4D68.4G13.15.63.93	53※	53S※	複数適用あり
	エボリューションⅥ	H11. 1～H13. 1	CP9A	4G63	54	54S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名		年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
					ボタンなし	ボタン付		
MITSUBISHI（三菱）								
ランサー (エボリューション含む)	エボリューションⅦ	H13. 2～H14.12	CT9A	4G63	54	54S		
	MR・教習車含む	H13. 2～	CS2A.5A.5AZ.CT9A	4G15.63.93	54	54S		
	ワゴン	H15. 2～H19. 6	CS5W	4G93	53★	53S★	54／54S 適用車あり	
	エボリューションワゴン	H17. 9～H18. 7	CT9W	4G63	54	54S		
	カーゴ	H15. 1～H20.11	CS2V	4G15	54	54S	4WD車除く	
	カーゴ	H20.12～H31. 4	CVJY.CVY12	HR15.MR18DE	53	53S		
ランサーエボリューションX		H19.10～H27. 9	CZ4A	4B11	54	54S		
ランサーセディア		ワゴン含む	H12. 5～H15. 1	CS2.5A.W	4G15.93	53	53S	
リベロ	MT	H 4. 5～H12. 3	CB1.2.5.CD5	4G13.15.93	53	53S		
	AT	H 4. 5～H12. 3	CB1.2.5.CD5	4G13.15.93	55	55S		
	MT	H 4. 5～H 6. 1	CD5W	4D93	53	53S		
		H 6. 1～H12. 3	CD5W	4G93	55	55S		
		H 8.10～H12. 3	CB4.8W.CD5.8	4D68.4G92	55	55S		
レグナム		H 8. 8～H14. 8	EA.EC1.3.4.5W	4G64.93.6A12.13	55	55S		
MAZDA（マツダ）								
RX-8		H15. 4～H24. 6	SE3P	13B	53	53S		
RX-7		S60.10～H 3.11	FC3S	13B	53	53S	注1	
		H 3.12～H14. 8	FD3S	13BREW	－	－	98kPa	
アクセラ（スポーツ含む）	スポーツ含む	H15.10～H21. 5	BK3P.5P.EP	L3.LF.ZY-DE.VDT.VE	－	－	100kPa／145kPa	
	スポーツ含む	H21. 6～H25.10	BLEFP.EFW.FFP.FFW.3FW.5FP.5FW	LF-VDS.L3-VDT.PE-VPS.ZY-VE	－	－	100kPa／145kPa	
	スポーツ含む	H25.11～H31. 4	BMEFS.2FS.5FP.5FS	PE-VPR.SH-VPTR.P5-VPS	54	54S		
		H25.11～H31. 4	BMLFP	S5-DPTS	54	54S	注1	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部/助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上/エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上/樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上/ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名		年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
					ボタンなし	ボタン付	
MAZDA（マツダ）							
アクセラ（スポーツ含む）	ハイブリッド車	H25.11～H31. 4	BYEFP	PE-VPH（MG）	60	－	注2
					54	54S	
アテンザ	スポーツ/ワゴン含む	H14. 5～H19.12	GG3P.3S.EP.GY3W .EW	L3-VE.LF-DE	－	－	127kPa
	スポーツ/ワゴン含む	H20. 1～H24.10	GHEFP.EFW.5AW. 5FP.5FS.5FW	LF.L5-VE	－	－	127kPa
	ワゴン含む	H24.11～R 1. 7	GJEFP.EFW.2AP.2FP. 2FW.5FP.5FW	PE-VPR.PY- VPR.SH-VPTR	54★	54S★	56／56S 適用車あり
イクシオン		H11. 5～H13.12	CP8WF	FP-DE	54	54S	
AZ-3		H 3. 6～H10. 3	ECP.EC5SA	B5-DE.K8	53	53S	
AZ-ワゴン		H 6. 9～H10. 9	CY.CZ21.51S	F.K6A	53※	53S※	複数適用あり
		H10.10～H15. 9	MD11.21S	F.K6A	56※	56S※	複数適用あり
		H15.10～H20. 8	MJ22S	K6A	55※	55S※	複数適用あり
	ターボ車	H15.10～H20. 8	MJ21S	K6A	56※	56S※	複数適用あり
		H20. 9～H24. 9	MJ23S	K6A	55※	55S※	複数適用あり
	ターボ車	H20. 9～H24. 9	MJ23S	K6A	56※	56S※	複数適用あり
AZ-1		H 4.10～H 6.10	PG6SA	F6A	53	53S	
MS-8		H 4. 3～H10. 3	MBEP.5A.5P	KF.KL-ZE	53	53S	
MS-6		H 3.11～H 6. 6	GE8P.EP	K8.KF-ZE	53	53S	
		H 3.11～H 6. 6	GEFP.SR	FS-DE.RF	54	54S	
MS-9／センティア		H 3. 5～H 7.10	HD	J5-DE.JE-ZE	53	53S	
		H 7.11～H10. 7	HE	JE-E.ZE	54	54S	
MX-6		H 4. 1～H 7.12	GEE.5	KF.KL-ZE	53	53S	
MX-30		R 2.10～	DREJ3P	PE-VPH	54	54S	
MPV		H 2. 1～H11. 5	LV5.EW.LR	JE.G5.WL	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
MAZDA（マツダ）						
MPV	H11. 6～H18. 1	LWEW.FW.3W.5W	AJ.FS.GY.L3-DE	54★	54S★	53／53S 適用車あり
	H18. 2～H28. 3	LY3P	L3-VE.VDT	－	－	127kPa
カペラ	H 2. 8～H 6. 7	GVER	FEE	－	－	
	AT H 6. 8～H 9. 7	CG2SP.R.2PP	FSD.FPD	54※	54S※	複数適用あり
	MT H 6. 8～H 9. 7	CG2SP.R.2PP	FSD.FPD	53※	53S※	複数適用あり
	H 9. 8～H14. 2	GF	FP.FS-DE.FS.KL-ZE	54	54S	
カペラカーゴ	S62. 5～H 6.10	GV	B6.F6.FE.RF	53	53S	
カペラワゴン	H 6.10～H 9.10	GV	F8.FE	53※	53S※	複数適用あり
	H 6.10～H 9.10	GV	RF	54※	54S※	複数適用あり
	H 9.11～H14. 4	GW8W.ER.EW	FP.FSDE.FSZE.KLZE	54	54S	
キャロル	H 1.11～H 7.10	AA5.6	F5B.6A	53※	53S※	複数適用あり
	H 7.11～H10. 9	AC6	F6A	55※	55S※	複数適用あり
	H10.10～H16. 8	HB12.22.23S	F.K6A	55※	55S※	複数適用あり
	H16. 9～H21.11	HB24S	K6A	55	55S	
	H21.12～H26.12	HB25S	K6A	55	55S	4WD車除く
	H27. 1～	HB36S	R06A	56	56S	4WD車除く
クレフ	H 4. 5～H 6. 3	GEE.5PA	KL.KF	53	53S	
	H 4. 5～H 6. 3	GESRA	FS	54	54S	
クロノス	H 3.10～H 7.12	GE5.F.8P	KLD.KLZE.KFD.F8-ZE	53	53S	
	H 6.10～H 7.12	GESR	FSD	54	54S	
CX-3	H27. 2～	DK5AW.5FW.EFW	S5-DPTS.PE-VPS	54	54S	
	H27. 2～	DK5AW.5FW.8FW	S5-DPTR.S8-DPTS	54	54S	注1

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
MAZDA（マツダ）						
CX-5	H24. 2～H29. 1	KE2AW.2FW.5AW.5FW.EFW	SH-VPTS.PE-VPS.PY-VPS	54	54S	
	H29. 2～	KF2P	SH-VPTS	56	56S	
	H29. 2～	KFEP.5P	PE-VPS.PY-VPS	54	54S	2,500cc 2WD車除く
CX-7	H18.12～H23.12	ER3P	L3-VDT	－	－	137kPa
CX-8	H29.12～	KG2P	SH-VPTS	56	56S	
CX-30	R 1.10～	DMEP	PE-VPS	54	54S	
	R 1.10～	DM8P	S8-DPTS	54	54S	注1
6 WAGON	R 1. 8～	GJ2AW	SH-VPTR	56	56S	
スクラム	H 3.10～H 9. 3	DJ.DK.DL.DM51	F6A	53※	－	複数適用あり
	H 3.10～H 9. 3	DJ.DK.DL.DM51	F6A	－	－	
	H11. 1～H13. 8	DG52V	F6A	56	56S	2WD ターボ車／4WD車除く
	H13. 9～H17. 8	DG62V	K6A	54	54S	2WD ターボ車／4WD車除く
	H17. 9～H27. 2	DG64V	K6A	54	54S	
	ターボ車 H17. 9～H27. 2	DG64W	K6A	54	54S	
	バン H27. 3～	DG17V	R06A	－	－	樹脂製キャップ 4WD車除く
	ワゴン H27. 3～	DG17W	R06A	－	－	樹脂製キャップ
スクラムトラック	H25. 9～	DG16T	R06A	54	54S	
スピアーノ	H14. 2～H20.10	HF21S	K6A	55	55S	
スペクトロン	S61.11～H 7. 5	SS	FE.RF.R2	51	－	
3 FASTBACK	R 1. 5～	BP5P.FP	P5-VPS.PE-VPS	54	54S	
	R 1. 5～	BP8P	S8-DPTS	54	54S	注1

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
MAZDA（マツダ）						
3 SEDAN	R 1. 5～	BP5P.FP	P5-VPS.PE-VPS	54	54S	
	R 1. 5～	BP8P	S8-DPTS	54	54S	注1
2	R 1. 9～	DJ5AS	S5-DPTS	54	54S	注1
デミオ	H 8. 8～H14. 7	DW3.5W	B3.B5ME	55★	55S★	56／56S 適用車あり
	H14. 8～H19. 6	DY3.5W	ZJ.ZY-VE	56	56S	
	H19. 7～H26. 8	DE3AS.3FS.5FS.JF S	ZJ.ZY-VE.VEM.P3- VPS	56	56S	
	H26. 9～R 1. 8	DJ3FS	P3-VPS	54	54S	
	H26. 9～R 1. 8	DJ5AS.5FS	S5-DPTS	54	54S	注1
テルスター	ハッチバック H 3.10～H 9. 7	GE	K8-ZE	—	—	
	Ⅱ H 6. 8～H 9. 7	CG	FP.FS	54	54S	
	H 6.10～H10.12	CG.GW	KLD.FSD.FS.FPD	54※	54S※	複数適用あり
	ワゴン H 9.11～H10.12	GV	F8.FE	53※	53S※	複数適用あり
トリビュート	H12.11～H17.10	EPEW.FW.3W	AJ.L3.YF	54	54S	
ビアンテ	H20. 7～H30. 3	CCEAW.CCEFW.CC FFW.CC3FW	LF-VD.L3-VE.PE- VPS	54	54S	
ファミリア	S59.12～H 6. 5	BF.BG	B3.5.6.BP.PN	53※	53S※	複数適用あり
	バン・ワゴン S60.11～H 6. 8	BF	B6.D5.E3.PN	53※	53S※	複数適用あり
	H 6. 6～H10. 5	BH	4FEI-T.B5. BPZE.B6.Z5DE	53※	53S※	複数適用あり
	H 6. 6～H10. 5	BH	B5ZE.BPZE.Z5DE	55※	55S※	複数適用あり
	バン H 6. 9～H11. 5	BWIFY10	GA15DE	53	53S	
	H10. 6～H15. 8	BJ3P.5P.FP	B3-ME.ZL.FS-ZE	54※	54S※	複数適用あり
	バン H11. 6～H18.12	BVENY.BVEY.BVIFY.B VHNY.BVY.BY11	CD17.QG13.15.18 DE.YD22DD	53	53S	
	バン H19. 1～H30. 5	BVAY.BVJY.BVY12	CR12.HR15MR18D E	53	53S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
MAZDA（マツダ）						
ファミリア	バン	H30. 6～				
ファミリアSワゴン		H10. 6～H16. 3	BJ5.FW	FS-ZE.ZL	54※	54S※ 複数適用あり
フェスティバ		H 5. 1～H 8. 7	D23.25PF	B3-MI.B5-ME	55※	55S※ 複数適用あり
フェスティバミニワゴン		H 8. 8～H15. 9	DW3.5W	B5-ME	55	55S
フリーダ		H 7. 6～H14. 5	SG	FE.J5.WL	－	－
フレア		H24.10～H29. 2	MJ34S	R06A	55	55S
		H26. 8～H29. 2	MJ44S	R06A	55	55S 4WD車除く
		H29. 3～				
フレアカスタムスタイル		H24.10～H29. 2	MJ34S	R06A	55	55S
	ターボ車	H24.10～H29. 2	MJ34S	R06A	54	54S
		H26. 8～H29. 2	MJ44S	R06A	55	55S 4WD車除く
フレアクロスオーバー		H26. 1～R 2. 1	MR31S.41S	R06A	53	53S
	ターボ車	H26. 1～R 2. 1	MR31S.41S	R06A	54	54S 4WD車除く
		R 2. 2～	MS92S	R06D	56	56S 4WD車除く
フレアワゴン／ フレアワゴンカスタムスタイル／ フレアワゴンタフスタイル		H24. 6～H25. 3	MM21S	K6A	55	55S 2WD ターボ車／ 4WD車除く
		H25. 4～H27. 4	MM32S	R06A	55	55S 4WD車除く
	ターボ車	H25. 7～H27. 4	MM32S	R06A	54	54S
		H27. 5～H30. 1	MM42S	R06A	55	55S 4WD車除く
	ターボ車	H27. 5～H30. 1	MM42S	R06A	54	54S
		H30. 2～	MM53S	R06A	56	56S 4WD車除く
プレマシー		H11. 4～H17. 1	CP8W.EW	FP.FS-DE	54	54S
		H17. 2～H22. 6	CR3.EW	L3.LF-DE.VE.VD (DISIエンジン)	56	56S

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
MAZDA（マツダ）						
プレマシー	H22. 7～H30. 3	CWEAW.EFW.FFW	LF-VE.VD. VDS.PE-VPS	56	56S	
プロシード	H 2. 1～H11. 1	UF66M	G6	55★	55S★	53／53S 適用車あり
プロシードマービー	H 3. 1～H11.12	LV66.UV56.66R	G5-E.6	55★	55S★	53／53S 適用車あり
プロシードレバンテ	H 7. 2～H 9.10	TJ11W	H20A	55	55S	
	H 9.11～H10. 7	TJ62W	H25A	56	－	
ベリーサ	H16. 6～H27. 9	DC5R.5W	ZY-VE	56	56S	
ボンゴ	H 2. 7～H11. 5	SE.SR.SS	F8.FE.RF	53	－	
	H11. 6～	SK82V.F2V.SKE4. 6	FEE.8E.RF	55	－	
	H11. 6～	SKP2V	L8	56	－	
ボンゴバン	R 2. 9～	S403Z	2NR-VE	56	56S	
ボンゴフレンディ	H 7. 6～H17.11	SG5W.EW	WL.FEJ5	－	－	
ボンゴブローニ	H 2. 7～H 6.12	SD.SR	F8	53	－	
ボンゴブローニバン	H11. 6～H22. 7	SKF6M.6V.HV.SKE 6V	RF.EF	55	－	
ミレーニア	H 9. 7～H15. 8	TAFP.3P.5P	KF.KL-ZE.KJ-ZEM	54	54S	
ユーノス コスモ	S56.10～H 2. 2	HB		51※	51S※	複数適用あり
	S58. 9～H 2. 3	HB		53※	53S※	複数適用あり
	H 2. 4～H 7. 8	JC	13.20B	－	－	
ユーノス 500	H 4. 2～H 7.12	CA	K8.KF-ZE.FP-DE	53	53S	
ユーノス 300	H 1.11～H 4. 4	MA	F8.FE	53	53S	
ユーノス 100	H 1.11～H 6. 5	BG	B5.BP	53	53S	
ユーノス 800	H 5.10～H 9. 6	TA	KJ-ZEM.KL-ZE	54	54S	
ユーノス プレッソ	H 3. 6～H10. 3	EC8SE	K8-ZE	53	－	注6

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
MAZDA（マツダ）							
ユーノス ロードスター	H 1. 8～H 9.12	NA6CE.8C	B6.BP-ZE	53	53S		
ラピュタ	H11. 3～H18. 1	HP21S.22S	K6A	56	56S		
ランティス	H 5. 9～H 9.12	CBA	BP.KF-ZE	53	53S		
レーザー	S60. 1～H 1. 3	BF#	B3.5.6.PN	53	53S		
	H 1. 4～H 6. 5	BG#	B5.6.BP	53	53S		
レビュー	H 2. 9～H 9.12	DB3.5	B3.5	55※	55S※	複数適用あり	
ロードスター	H10. 1～H17. 7	NB6.8C	B6.BP	54	54S		
	H17. 8～H27. 4	NCEC	LF-VE	54	54S		
	H27. 5～	ND5RC	P5-VP	－	－		
ロードスターRF	H28.12～	NDERC	PE-VPR	－	－		
SUBARU（スバル）							
R1	スーパーチャージャー含む H17. 1～H22. 3	RJ1.2	EN07	53	53S		
R2	H15.12～H22. 3	RC1.2	EN07	53	53S		
アルシオーネSVX	H 3. 9～H 9.12	CXD.CXW	WG33	53	53S		
インプレッサ	ワゴン含む	H 4.11～H12. 7	GC1.2.4.6.8.GF1.2 .3.4.5.6.8.GFA	EJ15.16.18.20	53	53S	
	ワゴン含む	H10. 9～H12. 7	GC1.2.4.6.8.GF1.2.3 .4.5.6.8.GFA	EJ15.16.18.20	54	54S	
	セダン	H12. 8～H19. 5	GD2.3.9	EJ15.20	54	54S	
	セダン	H12. 8～H19. 5	GDA.GDB	EJ20	54	54S	注1
	ワゴン	H12. 8～H19. 5	GG2.3.9.C	EJ15.20	54	54S	
	ワゴン	H12. 8～H19. 5	GGA	EJ20	54	54S	注1
		H19. 6～H23.11	GH2.3.7	EL15.EJ20	54	54S	
	ターボ車	H19. 6～H23.11	GH8	EJ20	54	54S	注1

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
SUBARU（スバル）						
インプレッサスポーツ	H23.12～H28. 9	GP2.3.6.7	FB16.20	54	54S	
	H28.10～	GT2.3.6.7	FB16.20	54	54S	注1
インプレッサスポーツハイブリッド	H27. 7～H28. 9	GPE	FB20	54	54S	
インプレッサアネシス	H20.10～H23.11	GE2	EL15	54	54S	
インプレッサG4	H23.12～H28. 9	GJ3.7	FB16.20	54	54S	
	H28.10～	GK6.7	FB20	54	54S	注1
インプレッサXV	H22. 6～H24. 9	GH2	EL15	54	54S	
インプレッサWRX STI セダン含む	H19.10～H26. 8	GRB.GRF.GVB.GVF	EJ20.25	54	－	注1
ヴィヴィオ	H 4. 3～H10. 9	KK3.4.KY3	EN07	53	53S	
エクシーガ	H20. 6～H27. 3	YA4.9.M	EJ.FB20.25	54	54S	
	H20. 6～H27. 3	YA5	EJ20	54	54S	
	ターボ車 H20. 6～H27. 3	YA5	EJ20	54	54S	注1
エクシーガクロスオーバー	H27. 4～H30. 3	YAM	FB25	54	54S	
XV	H24.10～H29. 4	GP7	FB20	54	54S	
	H29. 5～	GT3.7	FB16.20	54	54S	注1
	Advance（ハイブリッド） H30.10～	GTE	FB20	54	54S	注1
XVハイブリッド	H25. 6～H29. 4	GPE	FE20	54	54S	
サンバー	H 2. 3～H11. 1	KV.3.4.KS3.4	EN07	53	－	
	H11. 2～H24. 3	TT.TV1.2.TW1.2	EN07	56	－	
	トラック H24. 4～H26. 8	S201H.J	KF-VE	54	54S	
	トラック H26. 9～	S500J	KF-VE4	54	54S	
サンバーディアスワゴン	H11. 2～H21. 8	TW1.2	EN07	56	－	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名		年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
					ボタンなし	ボタン付	
SUBARU（スバル）							
サンバーバン		H24. 4～	S321B	KF-VE	56	56S	
シフォン	カスタム含む	H28.12～R 1. 6	LA600F.610F	KF-VE4.VET	56	56S	4WD NA車除く
	カスタム含む	R 1. 7～	LA650F	KF-VE7.VET2	56	56S	
ジャスティ	カスタム含む	H28.11～	M900F	1KR-FE.VET	54	54S	
ステラ	カスタム含む	H18. 6～H23. 4	RN1.2	EN07	53	53S	
	カスタム含む	H23. 5～H26.11	LA100.110F	KF-DET3.VE2.VE3	56	56S	2WD ターボ車除く
	カスタム含む	H26.12～	LA150.160F	KF-VE4.VET	56	56S	4WD NA車除く
WRX S4		H26. 8～	VAG	FA20	54	54S	
WRX STI		H26. 8～	VAB	EJ20	54	54S	注1
ディアスワゴン		H21. 9～	S331N	KF-DET	54	54S	注3
デックス		H20.11～H25.10	M401F	K3-VE	56	56S	
ドミンゴ		H 6. 6～H10.12	FA8	EF12	53	－	
トラヴィック		H13. 8～H16.12	XM182.220	Z18.22	－	－	特殊キャップ
トレジア		H22.11～H28. 3	NCP125X.NSP120 X	1NR-FE.1NZ-FE	56	56S	
BRZ		H24. 3～	ZC6	FA20	56	56S	
フォレスター	ターボ車	H 9. 2～H14. 1	SF5	EJ20	53	53S	
		H 9. 2～H14. 1	SF5.9	EJ20.25	54	－	
		H14. 2～H19.11	SG5.9	EJ20.25	54	－	
		H19.12～H24.10	SH5.J	EJ.FB20	54	54S	
		H19.12～H24.10	SH5.9	EJ20.25	54	54S	注1
		H24.11～H30. 6	SJ5.G	FA.FB20	54	54S	
		H30. 7～	SK9	FB25	54	54S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
SUBARU（スバル）							
フォレスター Advance（ハイブリッド）	H30. 9～	SKE	FB20	54	54S		
プレオ カスタム含む	H10.10～H22. 3	RA.RV1.2	EN07	53	53S		
	H22. 4～H30. 3	L275F	KF-DET.VE	56	56S		
プレオプラス	H24.12～H29. 4	LA300F	KF-VE3.VE4	56	56S		
	H29. 5～	LA350F.360F	KF-VE6	56	56S		
ルクラ カスタム含む	H22. 4～H27. 5	L455F	KF-VE.VE3	56	56S		
レヴォーグ	H26. 6～R 2.10	VM4.G	FA20.FB16	54	54S		
	R 2.11～	VN5	CB18	54	54S		
レオーネ	H 6. 4～H11. 5	Y10	GA15DS.CD17	53	53S		
レガシィ／ レガシィワゴン／ アウトバック 2500cc	H 1. 2～H10.11	BC.BD.BF.BG#	EJ18.20.22.25	53	53S		
	H 5.10～H10.11	BD.BG9	EJ25	54	54S		
	H10. 6～H15. 5	BE.BH#	EJ20.25	54	54S		
	H12. 5～H15. 5	BE.BH#	EJ202.204.206.208.0254	56	－		
	H12. 5～H15. 5	BEE.BHE	EZ30	56	56S		
	H15. 5～H21. 4	BLE.BPE	EZ30	56	56S		
	H15. 5～H21. 4	BL9.BP9	EJ25	54	54S		
	ターボ車	H15. 5～H21. 4	BP9	EJ25	54	－	
		H15. 5～H21. 4	BL5.BP5	EJ20	54	54S	
	ターボ車	H15. 5～H21. 4	BL5.BP5.H	EJ20.25	54	54S	注1
		H21. 5～H26. 9	BM9.G.M.BR9.G.M	EJ.FB25.FA20	54	54S	
		H21. 5～H26. 9	BRF	EZ36	56	56S	
		H26.10～	BN9.BS9	FB25	54	54S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名		年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
					ボタンなし	ボタン付	
DAIHATSU（ダイハツ）							
アトレー	MT	H 4. 8～H 5.12	S82.83V	EF-ES.VS	53	－	
	AT	H 4. 8～H 5.12	S82.83V	EF-ES	54	－	
		H 6. 1～H 7.12	S120.130V	EF-ES	53	－	
		H 7.12～H10.12	S120.130V	EF-GS.RS.TS.ZS	56	－	
	セブン含む	H11. 1～H16.12	S22.23#V.G	EF-VE.DET.K3-VE	56	56S	
アトレーワゴン		H17. 5～	S320.321.330.331 G	EF.KF-DET	54	54S	注3
アプローズ		H 9. 8～H11.12	A111S	HD-E	55	55S	
アルティス		H12. 3～H13. 8	SXV2#	5S-FE	55	55S	
		H13. 9～H17.12	ACV3#	2AZ-FE	56	56S	
		H18. 1～H22. 2	ACV40	2AZ-FE	56	56S	
		H24. 5～H29. 6	AVV50N	2AR-FXE	60	－	注2
	56				56S		
		H29. 7～	AXVH70N	A25A-FXS	60	－	注2
	55				55S		
ウェイク		H26.11～	LA700S	KF-VE4.VET	56	56S	
エッセ		H17.12～H23. 9	L235S.245S	KF-VE	56	56S	
オブティ		H 7.10～H10.10	L300.310S	EF-KL.ZL	56	56S	
		H10.11～H14. 8	L800S	EF-SE	55	55S	
		H10.11～H14. 8	L800.802.810S	EF-VE.DET.JB-DET	56	56S	
キャスト アクティバ		H27. 9～	LA250S.260S	KF-VE4.VET	56	56S	4WD NA車除く
キャスト スタイル		H27. 9～	LA250S.260S	KF-VE4.VET	56	56S	4WD NA車除く
キャスト スポーツ		H27.10～	LA250S.260S	KF-VET	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
DAIHATSU（ダイハツ）						
クー	H18. 5～H25. 1	M401S.402S.411S	K3.3SZ-VE	56	56S	
グランマックスカーゴ	R 2. 9～	S403V	2NR-VE	56	56S	
コペン	H14. 6～H24. 8	L880K	JB-DET	56	56S	
	H26. 6～	LA400K	KF-VET	56	56S	
シャレード	H 5. 1～H10. 9	G200.203S	HC-E.HE-EG	55	55S	
ストーリア	H10. 2～H16. 5	M100.110S	EJ-DE.VE	56	56S	
ソニカ	H18. 6～H21. 4	L405S	KF-DET	56	56S	
タフト	R 2. 6～	LA900S	KF-VE7.VET2	56	56S	
タント	カスタム含む H15.11～H19.11	L350.360S	EF-DET.VE	56	56S	
	カスタム含む H19.12～H25. 9	L375.385S	KF-DET.VE	56	56S	4WD NA車除く
	カスタム含む H25.10～R 1. 6	LA600S.610S	KF-VE4.VET	56	56S	4WD NA車除く
	カスタム含む R 1. 7～	LA650S	KF-VE7.VET2	56	56S	
タントエグゼ	カスタム含む H21.12～H26.10	L455S	KF-VE.VE3.DET	56	56S	
テリオス	H 9. 4～H14.11	J100.102.122G	HC-EJ.K3-VE.VET	－	－	
	H14.12～H17.12	J102.122G	K3-VE.VET	56	56S	
テリオスキッド	H10.10～H14.11	J111.131G	EF-DEM.DET	－	－	
	H14.12～H24. 6	J111.131G	EF-DEM.DET	56	56S	
トール	カスタム含む H28.11～	M900S	1KR-FE.VET	54	54S	
ネイキッド	H11.11～H15.11	L750.760S	EF-VE.DET	56	56S	
バイザー	H 8. 8～H14. 8	G301.303.311.313 G	HD-EP.HE-EG	55	55S	
ハイゼット	H 2. 4～H 5.12	S83P	EF-CS	53	53S	
	H 6. 1～H 7.12	S100.110V.W	EF-ES.NS	53※	－	複数適用あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
DAIHATSU（ダイハツ）							
ハイゼット		H 7.12～H10.12	S100.110V.W	EF-NS	55※	－	複数適用あり
		H 7.12～H10.12	S100.110V.W	EF-GS.ZS	56※	－	複数適用あり
	MT	H 7.12～H 8.12	S100P	EF-GS	54※	－	複数適用あり
		H 8.12～H10.12	S100P	EF-GS	56※	－	複数適用あり
	AT	H 7.12～H10.12	S100C.CT.P	EF-GS	56※	－	複数適用あり
		カーゴ／グラン カーゴ含む	H11. 1～H16.11	S200.210.221.231 C.P.V.W	EF-DET.SE. VE.VN.K3-VE	56	56S
	カーゴ	H16.12～	S320.321.330V	EF-SE.VE.KF-VE	56	56S	
	カーゴ	H16.12～	S320.321.330.331 V	EF-DET.KF-DET	54	54S	注3
	トラック	H11. 1～H19.11	S200P	EF-SE	56	56S	
	トラック	H11. 1～H19.11	S200P	EF-VE	54	54S	
	トラック	H11. 1～H19.11	S210P	EF-SE	54	54S	
	トラック	H11. 1～H19.11	S210P	EF-VE	56	56S	
	トラック	H19.12～H26. 8	S201.211P	KF-VE	54	54S	
	トラック	H26. 9～	S500P.510P	KF-VE4	54	54S	
ハイゼットキャディー		H28. 6～	LA700V	KF-VE4	56	56S	
ビーゴ		H18. 1～H28. 3	J200.210G	3SZ-VE	56	56S	
ブーン		H16. 6～H22. 1	M300.301S	K3-VE.1KR-FE	56	56S	
		H22. 2～H28. 3	M600.601S	1KR.1NR-FE	56	56S	
	CILQ含む	H28. 4～	M700S	1KR-FE	54	54S	
ブーンルミナス		H20.12～H24. 3	M502G	3SZ-VE	56	56S	
マックス		H13.11～H17.11	L950.952.960.962 S	EF-DET.VE.JB-DET	56	56S	
ミゼットⅡ		H 8. 4～H13. 7	K100C	EF-CK	－	－	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
DAIHATSU（ダイハツ）						
ミラ	H 6. 9～H10. 9	L500.510S.500V	EF-CL.EL.FL.JL.KL	55※	55S※	複数適用あり
	H 6. 9～H10. 9	L50#.502.512S	EF-RL.ZL.JB-EL.JL	56※	56S※	複数適用あり
	H10.10～H14.11	L700.710S.700V	EF-SE	55※	55S※	複数適用あり
	ジーノ含む H10.10～H16.10	L700.710S	EF-DET.VE.VN	56※	56S※	複数適用あり
	H14.12～H18.11	L250S.V	EF-SE	55	55S	
	H14.12～H18.11	L250S	EF-VE	56	56S	
	カスタム・ターボ 車含む H18.12～H30. 3	L275S.285S.275V	KF-DET.VE	56	56S	4WD NA車除く
ミラジーノ1000	H14. 8～H16.11	L701.711S	EJ-VE	56	56S	
ミラアヴィ	H14.12～H18.12	L250S	EF-DET.VE	56	56S	
ミライース	H23. 9～H29. 4	LA300S	KF-VE3	56	56S	
	H29. 5～	LA350S.360S	KF-VE6	56	56S	
ミラココア	H21. 8～H30. 3	L675S	KF-VE	56	56S	
ミラトコット	H30. 6～	LA550S	KF-VE4	56	56S	
ミラジーノ	H16.11～H21. 4	L650.660S	EF-VE	56	56S	
ムーヴ	H 7. 8～H10. 9	L600.602.610S	EF-GL.RL.ZL.JB-JL	56	56S	
	H10.10～H14. 9	L900.902.910S	EF-DET.VE.JB-DET	56※	56S※	複数適用あり
	H10.10～H14. 9	L900S	EF-SE	55※	55S※	複数適用あり
	カスタム含む H14.10～H18. 9	L150.152.160S	EF-VE.DET.JB-DET	56	56S	
	カスタム含む H18.10～H22.11	L175.185S	KF-DET.VE	56	56S	4WD ターボ車除く
	カスタム含む H22.12～H26.11	LA100S.110S	KF-DET2.DET3.VE2.V E2	56	56S	4WD NA車除く
	カスタム含む H26.12～	LA150.160S	KF-VE4.VET	56	56S	
ムーヴキャンバス	H28. 9～	LA800S	KF-VE4	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
DAIHATSU（ダイハツ）							
ムーヴコンテ	カスタム含む	H20. 8～H29. 3	L575S	KF-DET.VE	56	56S	
ムーヴラテ		H16. 8～H21. 3	L550.560S	EF-DET.VE	56	56S	4WD ターボ車除く
メビウス		H25. 4～	ZVW41N	2ZR-FXE	60	－	注2
ロッキー		H 2. 6～H 9. 3	F300S	HD-E	53	53S	
		R 1.11～	A200S.210S	1KR-VET	54	54S	
YRV		H12. 8～H17. 7	M201.211G	K3-VE.VET	56	56S	
SUZUKI（スズキ）							
アルト		H 2. 3～H 6.10	CM21S.22V.CN.CP 21.CR.CS22	F6A	55	55S	複数適用あり
	MT	H 3. 3～H 6.10	CN.CP21S	F6A	53※	53S※	複数適用あり
	AT	H 3. 3～H 6.10	CN.CP21S	F6A	56※	56S※	複数適用あり
	MT	H 6.11～H10. 9	HA.HB11S	F6A	53※	53S※	複数適用あり
	AT	H 6.11～H10. 9	HA.HB11S	F6A	56※	56S※	複数適用あり
	AT	H 6.11～H10. 9	HC11V	F6A	55	55S	
		H10.10～H16. 8	HA12.22.23S.V	F.K6A	55※	55S※	複数適用あり
		H16. 9～H21.11	HA24S	K6A	55	55S	
		H21.12～H26.11	HA25S.V	K6A	55	55S	4WD車除く
		H26.12～	HA36S	R06A	56	56S	4WD車除く
アルトターボRS		H27. 3～	HA36S	R06A	56	56S	4WD車除く
アルトワークス		H27.12～	HA36S	R06A	56	56S	4WD車除く
アルトエコ		H23.12～H26.11	HA35S	R06A	55	55S	
イグニス		H28. 2～	FF21S	K12C	54	54S	
SX4	セダン含む	H18. 7～H26.10	YA11.41.YB.YC11 S	J20.M15A	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
SUZUKI（スズキ）						
SX4 S-CROSS	H27. 2～	YA.YB22S	M16A	56	－	
エスクード	H 2. 8～H 9.10	TA.TD01.11W	G16.H20A	55	55S	
	H 9.11～H17. 4	TA.TD02.52.54.62 W.TL52W	H25.J20.G16A	56	56S	
	H17. 5～H27. 9	TA74.TD54W.TDA 4W	J20.M16A.J24B	56	56S	
	H17. 5～H27. 9	TD94W	H27A	－	－	
	H27.10～	YE21S	M16A	56	－	
	H29. 7～	YEA1S	K14C	56	56S	
X-90	H 7.10～H10.12	LB11S	G16A	55※	55S※	複数適用あり
エブリプラス	H11. 6～H13. 4	DA32W	G13B	56	56S	
エブリランディ	H13. 5～H17. 7	DA32W	G13B	56	56S	
エリオ	セダン含む H13. 1～H19. 3	RA.RB21S	M15A	56	56S	
MRワゴン MRワゴンWit	H13.12～H17.12	MF21S	K6A	55★	55S★	53／53S 適用車あり
	ターボ車 H13.12～H17.12	MF21S	K6A	56	56S	
	H18. 1～H22.12	MF22S	K6A	55★	55S★	53／53S適用車あり 4WD車除く
	ターボ車 H18. 1～H22.12	MF22S	K6A	56	56S	4WD車除く
	H23. 1～H28. 3	MF33S	R06A	55	55S	
	ターボ車 H23. 1～H28. 3	MF33S	R06A	54	54S	
MRワゴンエコ	H24. 2～H28. 3	MF33S	R06A	55	55S	
カブチーノ	H 3.10～H 9.12	EA11.21R	F.K6A	53	53S	
カルタス	H 3. 7～H 6.12	AA.AB.AF.AJ.AK.A H	G13A.B.G10.15.16 A	53	53S	
	H 7. 1～H 8.11	GA.GB.GC.GD21	G15A	55※	55S※	複数適用あり
	H 8.11～H13.10	GB.GD31S.GC41W	G16.J18A	56	56S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所ずつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
SUZUKI（スズキ）							
キャリィ／エブリィ	H 3. 9～H10.12	DC.DD.DE.DF51	F6A	55※	－	複数適用あり	
	H 3. 9～H10.12	DC.DD51T.DE.DF51V	F6A	53※	－	複数適用あり	
	H11. 1～H13. 8	DA52V.52T.DB52V	F6A	56※	56S※	複数適用あり	
	H13. 9～H17. 7	DA62V.62W	K6A	54※	54S※	複数適用あり	
	H13. 9～H17. 7	DA62T	K6A	56	56S	4WD車除く	
	H14. 5～H25. 8	DA63T	K6A	53	53S		
	ワゴン(ターボ車含む)	H17. 8～H27. 1	DA64V.W	K6A	54	54S	
	スーパーキャリィ含む	H25. 9～	DA16T	R06A	54	54S	
		H27. 2～	DA17V	R06A	－	－	樹脂製キャップ 4WD車除く
エブリィワゴン	H27. 2～	DA17W	R06A	－	－	樹脂製キャップ	
グランドエスクード	H12.12～H17. 5	TX92W	H27A	56	56S		
クロスビー	H29.12～	MN71S	K10C	54	54S		
Kei	2WD/NA	H10.10～H21. 9	HN21S.22S	K6A	55	55S	
	2WD/ターボ車	H10.10～H21. 9	HN11S.21S.22S	F.K6A	56	56S	
	4WD	H10.10～H21. 9	HN22S	K6A	56	56S	
シボレーMW	H18. 1～H22.12	ME34S	M13A	56	56S	4WD車除く	
シボレークルーズ	H13.11～H20. 6	HR51S.52S	M13A	56	56S		
ジムニー	H 2. 3～H10. 9	JA11.12.22	F.K6A	53	53S		
	H10.10～H30. 6	JB23W	K6A	55※	55S※	複数適用あり	
	H30. 7～	JB64W	R06A	54	54S		
ジムニーシエラ	H 5. 5～H 9.12	JB31.32	G13B	53	53S		
	H14. 1～H30. 6	JB43W	M13A	56	56S		

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
SUZUKI（スズキ）						
ジムニーシエラ	H30. 7～	JB74W	K15B	54	54S	
ジムニーワイド	H10. 1～H12. 3	JB33W	G13B	55	55S	
	H12. 4～H13.12	JB43W	M13A	56	56S	
スィフト	H12. 2～H18. 9	HT51.81S	M13.15A	56	56S	
	スポーツ含む	H16.11～H22. 8	ZC11.21.31.71S	M13.15.16A.K12B	56	56S
	スポーツ含む	H22. 9～H28.12	ZC32S.72S	K12B.M16A	56	56S
		H29. 1～	ZC13S.53S.83S.Z D53S	K10C.12C	54	54S
	スポーツ	H29. 9～	ZC33S	K14C	56	56S
スブラッシュ	H20.10～H26. 8	XB32S	K12B	56	56S	
スパーシア／ スパーシアカスタム／ スパーシアカスタムZ／ スパーシアギア	ターボ車	H25. 3～H27. 4	MK32S	R06A	55	55S
		H25. 3～H27. 4	MK32S	R06A	54	54S
		H27. 5～H29.11	MK42S	R06A	55	55S
	ターボ車	H27. 5～H29.11	MK42S	R06A	54	54S
		H29.12～	MK53S	R06A	56	56S
セルボ	H18.11～H21.12	HG21S	K6A	55	55S	
	ターボ車	H18.11～H21.12	HG21S	K6A	56	56S
セルボモード	H 2. 7～H10. 9	CN.CP21.22S	F6A	55※	55S※	複数適用あり
	ターボ車・AT	H 2. 7～H10. 9	CN.CP21.22S	F6A	56※	56S※
ソリオ	H17. 8～H22.12	MA34S	M13A	56	56S	4WD車除く
	H23. 1～H27. 7	MA15S	K12B	56	56S	
	H27. 8～R 2.11	MA26S.36S.46S	K12C	54	54S	
	R 2.12～	MA37S	K12C	54	54S	4WD車除く

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
SUZUKI（スズキ）						
ソリオバンディット	H24. 6～H27. 7	MA15S	K12B	56	56S	4WD車除く
	H27. 8～R 2.11	MA36S.46S	K12C	54	54S	
	R 2.12～	MA37S	K12C	54	54S	4WD車除く
ツイン	H15. 1～H17.12	EC22S	K6A	55★	55S★	53／53S 適用車あり
ハスラー	H26. 1～R 1.12	MR31S.41S	R06A	53	53S	
	ターボ車 H26. 1～R 1.12	MR31S.41S	R06A	54	54S	4WD車除く
	R 2. 1～	MR52S.92S	R06A.D	56	56S	4WD NA車除く
バレーノ	H28. 3～	WB32S.42S	K10.12C	54	54S	
パレット／パレットSW	H20. 1～H25. 2	MK21S	K6A	55	55S	
	ターボ車 H20. 1～H25. 2	MK21S	K6A	56	56S	4WD車除く
ラパン／ラパンショコラ	H14. 1～H20.10	HE21S	K6A	55	55S	
	ターボ車 H14. 1～H20.10	HE21S	K6A	56	56S	
	H20.11～H27. 5	HE22S	K6A	55	55S	
	ターボ車 H20.11～H27. 5	HE22S	K6A	56	56S	4WD車除く
	H27. 6～	HE33S	R06A	56	56S	4WD車除く
ランディ	H19. 1～H22.11	SC25	MR20DE	53	53S	
	H22.12～H28.11	SC26	MR20	53	53S	
	H28.12～	SGC27	MR20DD	－	－	137kPa
ワゴンR	H 5. 9～H10. 9	CT.CV21.51S	F.K6A	55	55S	
	ターボ車・AT H 5. 9～H10. 9	CT.CV21.51S	F.K6A	56	56S	
	H10.10～H15. 8	MC11.21S	F.K6A	55※	55S※	複数適用あり
	H10.10～H15. 8	MC21S	K6A	56※	56S※	複数適用あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考	
				ボタンなし	ボタン付		
SUZUKI（スズキ）							
ワゴンR		H12.12～H15. 8	MC12S	F6A	56	－	
	NA/2WD	H12.12～H15. 8	MC22S	K6A	55	55S	
	NA/4WD	H12.12～H15. 8	MC22S	K6A	53	53S	
	ターボ車	H12.12～H15. 8	MC22S	K6A	56	56S	4WD車除く
	NA/2WD	H15. 9～H20. 8	MH21S	K6A	55	55S	
	NA/4WD	H15. 9～H20. 8	MH21S	K6A	53	53S	
	ターボ車	H15. 9～H20. 8	MH21S	K6A	56	56S	
		H15. 9～H20. 8	MH22S	K6A	55	55S	
	ターボ車	H15. 9～H20. 8	MH22S	K6A	56	56S	4WD車除く
		H20. 9～H24. 8	MH23S	K6A	55※	55S※	4WD車除く
	ターボ車	H20. 9～H24. 8	MH23S	K6A	56	56S	
		H24. 9～H29. 1	MH34S	R06A	55	55S	
		H26. 8～H29. 1	MH44S	R06A	55	55S	4WD車除く
		H29. 2～	MH35S.55S	R06A	56	56S	4WD車除く
ワゴンRスティングレー		H19. 2～H20. 8	MH22S	K6A	55	55S	
	ターボ車	H19. 2～H20. 8	MH22S	K6A	56	56S	4WD車除く
		H20. 9～H24. 8	MH23S	K6A	55※	55S※	4WD車除く
	ターボ車	H20. 9～H24. 8	MH23S	K6A	56	56S	
		H24. 9～H29. 1	MH34S	R06A	55	55S	
	ターボ車	H24. 9～H29. 1	MH34S	R06A	54	54S	
		H26. 8～H29. 1	MH44S	R06A	55	55S	4WD車除く
		H29. 2～	MH35S.55S	R06A	56	56S	4WD車除く

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
SUZUKI（スズキ）						
ワゴンRソリオ	H12.12～H17. 7	MA34.64S	K10.M13A	56	56S	
ワゴンRプラス	H11. 5～H12.11	MA63S	K10A	56	56S	
ワゴンRワイド	H 9. 2～H11.12	MA.MB61S	K10A	56	56S	
ISUZU（いすゞ）						
アスカ	H 6. 3～H 9.10	CJ1	F20B	53	53S	
	H 9.11～H14. 9	CJ2.3	F18.20B	54★	54S★	56／56S 適用車あり
コモ	H13. 5～H24. 6	VPE25	KA20DE	53	－	
	H24. 7～	JCS4E.JVR2E26	QR20.25DE	53	53S	
	H24. 7～	JCW4.JVW2E26	YD25DDTi	54	54S	
ジェミニ	H 5. 8～H 9. 1	MJ1.2.3	D15B.ZC	－	－	
	H 9. 2～H12. 9	MJ4.5.6	D15B.16A	56	56S	
ピアッツァ	S56. 5～H 3. 7	JR120.130	4ZC1.G200	54	54S	
ビークロス	H 9. 4～H11. 2	UG.UGS25DW	6VD1	54	54S	
ビッグホーン	H 3.12～H14. 9	UBS25.26.73	4JX1.6VD1.E1	54★	54S★	
	H 3.12～H14. 9	UBS69GW	4JG2	－	－	
ファーゴ	H 7. 8～H13. 4	E24	KA2#DE.LD.TD.VG2 #.NA20.S.QD32.Z20	53	－	
ファーゴファイラー	H 9. 7～H14. 9	E50	QD32ETi.VG33E.VQ3 5DE.ZD30DDTi	53	53S	
ミュー	H 1. 5～H10. 5	UCS17.55DH.DW. DWM	4JB1-T.4ZE1	54	54S	
	H10. 6～H14. 9	UES73EW	4JX1	56※	56S※	複数適用あり
	H10. 6～H14. 9	UES25EW	6VD1	54※	54S※	複数適用あり
ミューウィザード	H 7.12～H10. 5	UCS69	4JG2	54※	54S※	複数適用あり
	H10. 6～H14. 8	UES73FW	RJM	56※	56S※	複数適用あり

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください。

車種名	年式	型式	エンジン型式	適用番号		備考
				ボタンなし	ボタン付	
ISUZU（いすゞ）						
ミューウィザード	H10. 6～H14. 8	UER25FW	6VD1	54	54S	
	H10. 6～H10.10	UES25FW	6VD1	－	－	103kPa
	H10.11～H14. 8	UES25FW	6VD1	54	54S	

■ 装着位置、純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行ってください

注1：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所です。

注2：ラジエーターバルブが2ヶ所にあり、2ヶ所共交換可能です。

注3：ラジエーターバルブが2ヶ所（ボンネット内部／助手席シート下）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（助手席シート下）です。

注4：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／エアダクト下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（エアダクト下のラジエーター上）です。

注5：ラジエーターバルブが2ヶ所（エンジン上／樹脂カバー下のラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（樹脂カバー下のラジエーター上）です。

注6：ラジエーターバルブと注水口のキャップが1ヶ所づつにあり、ラジエーターバルブは、エアダクトカバー下のラジエーター上です。

注7：ラジエーターバルブが3ヶ所にあり、交換可能なバルブは、2ヶ所です。

注8：ラジエーターバルブが2ヶ所（サブタンク上／ラジエーター上）にあり、交換可能なバルブは、1ヶ所（サブタンク上）です。

※：年式・型式・エンジン型式によって適用が異なります。

★：車両により適用が異なります。純正ラジエーターバルブの形状と加圧弁圧をご確認の上、交換作業を行なってください。