

Wichtige Zusatzhinweise für den SoH-Grill

bitte unbedingt beachten !!!

Montage des Grills

- Vor dem Einsatz der Fußstützen in die Zapfen müssen die Fußstützen mit beiden Händen auseinander gezogen werden. Dadurch entsteht Spannung und die Fußstützen sitzen fest in den Zapfen.
- Die beiden Seiten der Fußstützen müssen jetzt wieder etwas nach innen gedrückt werden, damit sie in die beiden Zapfen eingesetzt werden können.

Handhabung der Tasche (Snuff-Out Pouch)

- Verwenden Sie nur einen Reißverschluss, dieser Reißverschluss muss zum Schließen der Tasche einmal vollständig umgelegt werden, von einer Seite ganz unten bis zur anderen Seite ganz unten.
- Niemals mit beiden Seiten gleichzeitig schließen, die sich dann oben in der Mitte der Tasche treffen.
- Den Reißverschluss langsam und vorsichtig öffnen bzw. schließen, ohne Widerstand sozusagen.

Handhabung der Grillroste

- Neue Grillroste können Konservierungsrückstände und Flugrost aufweisen und sind vor dem ersten Gebrauch gründlich zu reinigen (Messingbürste).
- Nach jedem Gebrauch müssen die Roste gründlich gereinigt werden und können ebenfalls für wenige Minuten durch die heiße Grillkohle (ohne Grillgut) gereinigt werden: "Sauberbrennen".
- Durch das „Sauberbrennen“ entsteht eine Rußschicht, die mit der Messingbürste entfernt werden muss.
- Nach dem Reinigen sollten die Grillroste mit einem sauberen Lappen mit Speiseöl eingerieben werden. Dies erzeugt einen sauberen schwarzen Glanz, ist optimal für den nächsten Gebrauch und verhindert gleichzeitig Flugrost.