

Technical Details:


Input	AC 110V - 220V
Input voltage and current	DC 24V / 0.5A
Power	12W Max
Color temperature	3000K ± 10% ~ 5500K ± 10%
Lumen	700 lumen±5%
Main material	Aluminum alloy + ABS+Silicone
Lifetime	15000--50000h
Adapter Certification	UL,FCC,CE,PSE
Light source	Main light bar: 98 LED chips Auxiliary light bar: 56 LED chips
Packaging dimensions (L x W x H)	44.3 x 23.5 x 5.9cm 17.4 x 9.2 x 2.3 in

Functions and Features:

- *Using the latest LED lighting technology, energy saving and environmental protection
- *Dual Light Source Design, 144 eye-caring LED chips provides a soft light source, large illumination area covers your entire desk
- *4 touch control switch design, easily accessible operation
- *4 common lighting modes, fast switching
- *5 levels brightness and 5 color temperature modes
- *6-axis design, meet your multidirectional illumination needs
- *Rotatable sturdy metal clip base, easy to install and save desk space
- *Support automatic delayed turn off function
- *Support power-off memory, the lamp always back to your last setting(mode)
- *Compatible with wall switch and smart plug


Tips:

When the lamp is not turned on, there may be a gray line on the white diffuser. This is caused by the reflection of the reflective groove. It can improve the illumination of the desk lamp. Please feel free to use,thank you.



For warranty service or support please contact: eos.us@outlook.com

EYOCEAN LED Desk Lamp



Thank you for choosing EYOCEAN LED desk lamp!
Please read this manual carefully and keep it for future reference!

EYOCEAN is an exclusive brand devoted itself to focusing on providing creative illumination products for multiple application scenarios.
Buy ours! What you get is not only a product, but also a worry-free and thoughtful service!

Package Contents:

Check the following items.

***Desk Lamp×1 *Power Adapter×1 *User Manual×1**

If anything is missing or damaged, please contact us via----

eos.us@outlook.com

We will surely address your concerns in 12 hours.

Gift for your family, friends or business partners, please contact the same E-mail in advance. We will give you a discount.

Thank you for your continued support. - EYOCEAN TEAM

Attention:

Please do not use the lamp in high temperatures or high humidity.

Do not hang or place any objects on the lamp.

Please do not look directly into the LED light source .

The light bar gets a little hot is normal when working.

It is a performance of good heat dissipation, please do not worry.

Use the supplied power adapter only , avoid it covered by Flammable.

Do not disassemble the desk lamp or adapter to avoid electric shock.

Do not overtighten the major moving parts of the lamp.

Please do not use it for more than 24 hours.

Turn off the lamp when not in use.

Warranty:

All our products are backed by our worry-free quality assurance!
(180-day money-back guarantee and 24-MONTH EYOCEAN guarantee)
Any questions, please cotact us attached with your order number and problem details.

E-mail: eos.us@outlook.com

We sincerely hope that you can get a pleasant shopping experience in our store and to share your user experience on Amazon.

Your suggestions will be important for other customers!

Good ratings and feedback are the best rewards for our hardworking!

Looking forward to serving you next time, thank you very much!

Operation:

M



4 Modes-Reading/Relaxing/Working/Night Light

5 Color Temperature

(Press and Hold: Steplessly adjust)

5 Brightness Levels

(Press and Hold: Steplessly adjust)

ON/OFF & Timer Function

Automatic Delayed Turn OFF Function



M



Indicator light

1.Press and Hold 1st: activates 10 mins OFF function.
(The indicator light flashes quickly)

2.Press and Hold 2nd: activates 40 mins OFF function.
(The indicator light flashes slowly)

3.Press and Hold 3rd: Close the function.
(The indicator light does not flash)

How to turn ON/OFF the power indicator



M



Power Indicator

After turn off the desk lamp:

Press and Hold" M "+" " to turn off the power indicator.

Press and Hold" M "+" " again to restart the power indicator.

By default, after turning off the desk lamp, the power indicator will light up.

It can help you find the switch position quickly in a dark environment.

If you don't need this function, you can turn off the power indicator according to the above operation.

Vielen Dank, dass Sie sich für die LED-Schreibtischlampe EYOCEAN Touch Control entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf! EYOCEAN ist eine exklusive Marke, die sich darauf konzentriert, kreative Beleuchtungsprodukte für mehrere Anwendungsszenarien bereitzustellen. Kaufen Sie unsere! Was Sie bekommen, ist nicht nur ein Produkt, sondern auch ein sorgenfreier, rücksichtsvoller und durchdachter Service!

Packungsinhalt:

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte.

*** Schreibtischlampe × 1 * Netzteil × 1 * Benutzerhandbuch × 1**

berprüfen Sie die Verpackung auf die oben genannten Artikel. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie uns bitte über ----eyocean-eu@outlook.com

Wir werden Ihre Bedenken sicherlich innerhalb von 12 Stunden bearbeiten. Geschenk für Ihre Familie, Freunde oder Geschäftspartner, bitte kontaktieren Sie die gleiche Mailbox im Voraus. Wir geben Ihnen einen Rabatt. Vielen Dank für Ihre weitere Unterstützung.

Beachtung:

Bitte verwenden Sie die Lampe nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Hängen oder stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe. Bitte schauen Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle. Dass die Lichtleiste beim Arbeiten etwas heiß wird, ist normal. Es ist eine Leistung der guten Wärmeableitung, bitte machen Sie sich keine Sorgen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, vermeiden Sie es, dass es mit brennbaren Stoffen bedeckt ist. Zerlegen Sie die Schreibtischlampe oder den Adapter nicht, um einen Stromschlag zu vermeiden. Ziehen Sie die beweglichen Hauptteile der Lampe nicht zu fest an. Bitte verwenden Sie es nicht länger als 24 Stunden. Schalten Sie die Lampe aus, wenn sie nicht verwendet wird.

Garantie:

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Unterstützung. Wir bieten Ihnen einen sorgenfreien Kundendienst! (180-tägige Geld-zurück-Garantie und 24-monatige EYOCEAN -Garantie) Bei Fragen wenden Sie sich bitte mit Ihrer Bestellnummer und den ProblemDetails an uns. **E-Mail: eyocean-eu@outlook.com**

Wir hoffen aufrichtig, dass Sie ein angenehmes Einkaufserlebnis in unserem Shop genießen und Ihre Benutzererfahrung auf Amazon teilen können. Ihre Vorschläge werden für andere Kunden wichtig sein! Gute Kundenrezension und Kundenbewertungen sind der schönste Lohn für unseren Fleiß! Ich freue mich darauf, Sie beim nächsten Mal zu bedienen, vielen Dank!

Betrieb:


- | | |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> M
○
☼
☼
○
⏻ </div> | 4 Modi, Lesen/Entspannen/Arbeiten/Nachtlicht

5 Farbtemperaturmodi
(Gedrückt halten: Stufenlose Einstellung)

5 Helligkeitsstufen
(Gedrückt halten: Stufenlose Einstellung)

ON/OFF, Timerfunktion |
|--|--|

Automatische verzögerte Abschaltfunktion



1. Zum ersten Mal lange drücken:
das Licht nach zehn Minuten auszuschalten
(Die Kontrollleuchte blinkt schnell)
2. Zum zweiten Mal lange drücken:
das Licht nach vierzig Minuten auszuschalten
(Die Kontrollleuchte blinkt langsam)
3. Zum dritten Mal lange drücken:
Beenden Sie die automatische Verzögerungsabschaltfunktion
(Die Kontrollleuchte blinkt nicht)

So schalten Sie die Leistung Indiktor ein/aus



Nach dem Ausschalten der Schreibtischlampe:

- Halten Sie " M " + " ☼ " gedrückt, um die Betriebsanzeige auszuschalten.
Halten Sie erneut " M " + " ☼ " gedrückt, um die Betriebsanzeige einzuschalten.

Standardmäßig leuchtet nach dem Ausschalten der Schreibtischlampe die Leistung Indiktor auf. Es kann Ihnen helfen, die Schalterposition in einer dunklen Umgebung schnell zu finden. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, können Sie die Leistung Indiktor wie oben beschrieben ausschalten.

Merci d'avoir choisi la lampe de bureau LED EYOCEAN !
Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future !

EYOCEAN est une marque exclusive qui se consacre à la fourniture de produits d'éclairage créatifs pour de multiples scénarios d'application.

Achetez le nôtre ! Ce que vous obtenez n'est pas seulement un produit, mais aussi un service sans souci, attentionné et attentionné !

Contenu du colis:

Vérifiez les éléments suivants.

*** Lampe de bureau × 1 * Adaptateur secteur × 1 * Manuel d'utilisation × 1**

S'il manque ou est endommagé,
veuillez nous contacter via

---- eyocean-eu@outlook.com

Nous répondrons sûrement à vos préoccupations dans les 12 heures.

Cadeau pour votre famille, vos amis ou vos partenaires commerciaux,
veuillez contacter la même boîte aux lettres à l'avance.

Nous vous accorderons une réduction.

Merci pour votre soutien continu. - ÉQUIPE EYOCEAN

Attention:

Veuillez ne pas utiliser la lampe à des températures élevées ou à une humidité élevée.

Ne suspendez pas ou ne placez aucun objet sur la lampe.

Veuillez ne pas regarder directement dans la source de lumière LED.

La barre lumineuse devient un peu chaude lorsque vous travaillez, c'est normal,
ne vous inquiétez pas.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni,

évittez qu'il ne soit couvert d'inflammable.

Ne démontez pas la lampe de bureau ou l'adaptateur pour éviter les chocs électriques.

Ne serrez pas trop les principales pièces mobiles de la lampe.

Veuillez ne pas l'utiliser pendant plus de 24 heures.

Éteignez la lampe lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Garantie :

Tous nos produits sont soutenus par notre assurance qualité sans souci.

(Garantie satisfait ou remboursé de 180 jours et garantie EYOCEAN de 24 MOIS)

Pour toute question,

veuillez nous contacter avec votre numéro de commande et plus de détails.

Courriel : eyocean-eu@outlook.com

Nous espérons sincèrement que vous pourrez vivre une expérience d'achat agréable dans notre magasin et partager votre expérience d'utilisateur sur Amazon.

Vos suggestions seront importantes pour les autres clients !

Bon évaluations et commentaires sont les meilleures récompenses pour notre travail acharné !

Au plaisir de vous servir la prochaine fois, merci beaucoup!

Fonctionnement:

M

○

☀

☀

○

⏻

4 Modes - Lecture/Détente/Travail/Veilleuse

5 Température de couleur

(Appuyez et maintenez: Allumez la veilleuse)

5 niveaux de luminosité

(Appuyez et maintenez: Allumez la veilleuse)

Fonction marche/arrêt et minuterie

Fonction d'arrêt automatique différé



M

○

☀

☀

○

⏻

Le Voyant

1.Appuyez et maintenez 1st : active la fonction OFF de 10 minutes.
(Le voyant clignote rapidement)

2.Appuyez et maintenez 2nd : active la fonction OFF de 40 minutes.
(Le voyant clignote lentement)

3.Appuyez et maintenez 3rd: Fermez la fonction.
(Le voyant ne clignote pas)

Comment allumer/éteindre l'indicateur d'alimentation



M

○

☀

☀

○

⏻

Indicateur d'alimentation

Après avoir éteint la lampe de bureau :

Appuyez et maintenez " M " + "☀" pour éteindre l'indicateur d'alimentation.

Appuyez et maintenez " M " + "☀" à nouveau pour redémarrer l'indicateur d'alimentation.

Par défaut, après avoir éteint la lampe de bureau, le Indicateur d'alimentation s'allume.

Il peut vous aider à trouver rapidement la position de l'interrupteur dans un environnement sombre.

Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez éteindre le Indicateur d'alimentation selon l'opération ci-dessus.

Grazie per aver scelto la lampada da scrivania a LED EYOCEAN!
Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri!

EYOCEAN è un marchio esclusivo dedicato alla fornitura di prodotti di illuminazione creativa per molteplici scenari applicativi.

Acquista il nostro! Quello che ottieni non è solo un prodotto, ma anche un servizio attento e senza preoccupazioni!

Contenuto della confezione:

Controllare i seguenti elementi.

***Lampada da scrivania*1 *Adattatore di alimentazione*1 *Manuale utente*1**

Se qualcosa è mancante o danneggiato, contattaci tramite

--- eyocean-eu@outlook.com

Risponderemo sicuramente alle tue preoccupazioni in 12 ore.

Regalo per la tua famiglia, amici o partner commerciali, si prega di contattare la stessa casella di posta in anticipo.

Ti faremo uno sconto.

Grazie per il vostro continuo supporto. --SQUADRA EYOCEAN

Attenzione:

Si prega di non utilizzare la lampada ad alte temperature o ad alta umidità.

Non appendere o posizionare oggetti sulla lampada.

Si prega di non guardare direttamente nella sorgente luminosa a LED.

La barra luminosa si scalda un po' durante il lavoro, è normale, non preoccuparti.

Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione, evitare che sia coperto da infiammabile.

Non smontare la lampada da tavolo o l'adattatore per evitare scosse elettriche.

Non serrare eccessivamente le parti mobili principali della lampada.

Si prega di non usarlo per più di 24 ore.

Spegnere la Lampada da scrivania quando non è in uso.

Garanzia:

Tutti i nostri prodotti sono supportati dalla nostra garanzia

di qualità senza preoccupazioni!

(Garanzia di rimborso di 180 giorni e garanzia EYOCEAN di 24 MESI)

In caso di domande,

ti preghiamo di contattarci con il tuo numero d'ordine e i dettagli del problema.

E-mail: eyocean-eu@outlook.com

Ci auguriamo sinceramente che tu possa avere una piacevole esperienza di acquisto nel nostro negozio e condividere la tua esperienza utente su Amazon. I tuoi suggerimenti saranno importanti per gli altri clienti!

Buoni voti e feedback sono le migliori ricompense per il nostro duro lavoro!
Non vedo l'ora di servirti la prossima volta, grazie mille!

Funzionamento:

M

○

☼

☼

○

⏻

4 modalità-lettura/relaxamento/lavoro/luce notturna

5 Temperatura colore

(Pressione prolungata: regolazione continua)

5 livelli di luminosità

(Pressione prolungata: regolazione continua)

ACCESO/SPENTA & funzione di spegnimento del timer

Funzione di spegnimento automatico ritardato



M

○

☼

☼

○

⏻

Spia

1.Premere e Tenere premuto 1st: attiva la funzione OFF 10 min.
(La spia lampeggia rapidamente)

2.Premere e Tenere premuto 2nd: attiva la funzione OFF 40 min.
(La spia lampeggia lentamente)

3.Tenere premuto 3rd: chiude la funzione.
(La spia non lampeggia)

Come accendere/spegnere l'indicatore di alimentazione



M

○

☼

☼

○

⏻

Indicatore di alimentazione

Dopo aver spento la lampada da scrivania:

Tenere premuto "M "+"☼" per spegnere l'indicatore di alimentazione.

Tenere premuto nuovamente "M "+"☼" per riavviare l'indicatore di alimentazione.

Per impostazione predefinita, dopo aver spento la lampada da scrivania, l'indicatore di alimentazione si accende. Può aiutarti a trovare rapidamente la posizione dell'interruttore in un ambiente buio. Se non ne hai bisogno, puoi spegnere l'indicatore di alimentazione secondo l'operazione sopra.

¡Gracias por elegir la lámpara de escritorio LED EYOCEAN!
 ¡Lea atentamente este manual y guárdelo para consultarlo en el futuro!
 EYOCEAN es una marca exclusiva dedicada a centrarse en proporcionar productos de iluminación creativa para múltiples escenarios de aplicación.

¡Compra el nuestro! ¡Lo que obtiene no es solo un producto, sino también un servicio atento, considerado y sin preocupaciones!

Contenidos del paquete:

Compruebe los siguientes elementos.

*** Lámpara de escritorio × 1 * Adaptador de corriente × 1 * Manual de usuario × 1**

Si falta alguno o está dañado, comuníquese con nosotros a través de

--- eyocean-eu@outlook.com

Seguramente atenderemos sus inquietudes en 12 horas.

Regalo para su familia, amigos o socios comerciales, comuníquese con el mismo buzón con anticipación.

Le daremos un descuento. Gracias por su continuo apoyo.

- -EQUIPO EYOCEAN

Atención:

Por favor, no utilice la lámpara en altas temperaturas o alta humedad.

No cuelgue ni coloque ningún objeto sobre la lámpara.

No mire directamente a la fuente de luz LED.

La barra de luz se calienta un poco cuando funciona, es normal, no se preocupe.

Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado, evítelo cubierto por Inflamable.

No desmonte la lámpara de escritorio ni el adaptador para evitar descargas eléctricas.

No apriete demasiado las principales piezas móviles de la lámpara.

Por favor, no lo use por más de 24 horas.

Apague la lámpara cuando no esté en uso.

Garantía:

Todos nuestros productos están respaldados por nuestra garantía posventa sin preocupaciones.

(Garantía de devolución de dinero de 180 días y garantía EYOCEAN de 24 MESES)

Si tiene alguna pregunta, contáctenos con su número de pedido y los detalles del problema.

Correo electrónico: eyocean-eu@outlook.com

Esperamos sinceramente que pueda obtener una experiencia de compra agradable en nuestra tienda y compartir su experiencia de usuario en Amazon.

¡Sus sugerencias serán importantes para otros clientes!

¡Buenas valoraciones y comentarios en nuestros servicios y productos son las mejores recompensas para nuestro trabajo duro!

Esperamos poder servirle la próxima vez, ¡muchas gracias!

Funcionamiento:

M

○

☼

☼

○

⏻

4 modos--lectura/relajación/trabajo/luz nocturna

Temperatura de 5 colores
(Mantenga presionado: ajuste continuo)

5 niveles de brillo
(Mantenga presionado: ajuste continuo)

ENCENDIDO/APAGADO & Función de apagado del temporizador

Función de apagado automático retardado



M

○

☼

☼

○

⏻

Luz indicadora

1.Presione y mantenga presionado 1st: activa la función de APAGADO de 10 minutos.
(La luz indicadora parpadea rápidamente)

2.Presione y mantenga presionado 2nd: activa la función de APAGADO de 40 minutos.
(La luz indicadora parpadea lentamente)

3.Presione y mantenga presionado 3rd: Cierra la función.
(La luz indicadora no parpadea)

Cómo encender/apagar el indicador de encendido



M

○

☼

☼

○

⏻

Indicador de encendido

Después de apagar la lámpara de escritorio:

Mantenga presionado "M "+"☼" para apagar el indicador de encendido.

Mantenga presionado "M "+"☼" de nuevo para reiniciar el indicador de encendido.

De forma predeterminada, después de apagar la lámpara de escritorio, el indicador de encendido se iluminará. Puede ayudarlo a encontrar la posición del interruptor rápidamente en un ambiente oscuro. Si no lo necesita, puede apagar el indicador de encendido de acuerdo con la operación anterior.