

Air 3 Air Pump

Read all instructions and safety warnings before use.
If you have questions or comments, contact us.

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8 am-5 pm (PST)
support@etenwolf.com

Register at <https://etenwolf.com>
to receive a 1-year extended warranty.

CONTENTS

PRODUCT OVERVIEW.....	01
QUICK START GUIDE	02
OPERATION GUIDE.....	04
THE NOZZLES	05
CAMPING LIGHT.....	06
BATTERY CHARGING	07
SPECIFICATION	08
SAFETY INSTRUCTIONS.....	09
WARRANTY.....	10




Warning!

Warning! Please read all safety warnings and all instructions to reduce the risk of electric shock, fire and/or serious injury.

PRODUCT OVERVIEW

01



01 Hanging ring

02 Deflation port

03 Power button

04 Battery indicator

05 Light button



06 Type-C Charging port

07 Camping light

08 Inflation port


Steps to inflate

1. Attach the nozzle clockwise onto the inflation port
2. Connect the object to be pumped



3. Long-press the power button for 0.5second to start inflation.

4. Press power button again to stop inflation.




P.S. The air pump needs manual stopping, won't stop automatically. Please check allowable pressure before use. Overinflating may result in object explosion.

Steps to deflate

1. Attach the nozzle clockwise onto the deflation port

2. Follow steps 2 through 4 in section above about inflation.



P.S. The air pump needs manual stopping, won't stop automatically.

Inflations and deflations

Long-press the power button for 0.5 second to turn on the device, it will automatically start functioning. Within the first 5 seconds of high speed operation, press the power button for a second time to switch to low speed operation. Press the power button a third time to stop the operation. If the high-speed fan has been operating for more than 5 seconds, pressing the power button will stop the operation immediately.

High speed flow: 13 CFM (Cubic Feet Per Minute)/360 LM (Liters per Minute)




Low speed flow: 8 CFM (Cubic Feet Per Minute)/225 LM (Liters per Minute)




P.S. In any operating state, Long-press the power button for 2 second to turn off the device.


Air Mattress/Floating bed/Air pillow




Vacuum storage bag



Swimming ring/Inflatable toy



Camping sleeping pad



CAMPING LIGHT

05

Press the light button 0.5 second to turn on the light, briefly press to cycle through lighting modes successively.

Level 1 light, High brightness. Lighting Duration: 3 hours (under full charge)

Level 2 light, Medium brightness. Lighting Duration: 10 hours (under full charge)

Level 3 light, Low brightness. Lighting Duration: 40 hours (under full charge)

Strobe light.

SOS signal.

P.S. In any active light mode, press and hold the light button for 2 second to turn off the light.

Please use a charger with a certification mark, and fully charge the device before use.

Battery indicator (Discharging)

0-10% orange flashing

10%-30% orange


30%-100% white

While Charging

0-30% orange flashing

30%-99% white flashing

100% full charged white



Battery Capacity: 2600mAh (9.6Wh)

Charging Time: Approximately 1.5 hours
(5V/2A)

Name	Air 3 pump
Dimensions	1.8 inches x 1.9 inches x 2.3 inches
Pressure	High speed flow: 0.65PSI/4.5kPa Low speed flow: 0.5PSI/3.5kPa
Inflation/ Deflation speed	High speed flow: 13CFM/360LM Low speed flow: 8CFM/225LM
Battery capacity	2,600mAh (9.6Wh)
Charging time	1.5 hours (5V/2A)
Operating temperature	Charging: 0°C-45°C/32°F-113°F Operating: -20°C-74°C/-4°F-165°F
Storage temperature	-20°C-55°C/-4°F -131°F
Brightness of light	High brightness, lighting duration: 3 hours Medium brightness, lighting duration: 10 hours Low brightness, lighting duration: 40 hours

1. After prolonged continuous operation, the pump will alarm with a rapidly flashing red light due to overheating. Please allow it to cool down before next use.
2. Orange flashing light: High temperature warning or overload; check for vent blockage.
3. Use a compatible charger if unable to charge.
4. Adult use only.
5. Do not drop unit into water or expose unit to rain or water.
6. Do not obstruct vent holes or open source. Do not insert objects into the inflation or deflation connector.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Please charge once every six months to maintain battery performance.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. This product is not waterproof, please do not immerse it in water.

2-years coverage

Within two years of purchase, we will provide timely and effective online after-sale service. We will repair or replace any defective product (due to manufacturing fault) within this warranty period.

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL	11
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	12
GUÍA DE OPERACIÓN	14
LAS BOQUILLAS	15
LUZ DE ACAMPADA.....	16
CARGA DE LA BATERÍA	17
ESPECIFICACIONES	18
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	19
GARANTÍA	20




¡Advertencia!

¡Advertencia! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones graves.

DESCRIPCIÓN GENERAL

01



01 Anillo colgante

02 Puerto de deflación

03 Botón de encendido

04 Indicador de batería

05 Botón de luz



06 Puerto de carga tipo C

07 Luz de acampada

08 Puerto de inflado

Pasos para inflar

1. Coloque la boquilla en el sentido de las agujas del reloj en el puerto de inflado
2. Conecte el objeto a inflar.



3. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 0,5 segundos para iniciar la inflación.
4. Pulse el botón de encendido nuevamente para detener la inflación.




PD: La bomba de aire necesita una parada manual, no se detendrá automáticamente. Verifique la presión permitida antes de usar. El inflado excesivo puede provocar la explosión de objetos.

Pasos para desinflar

1. Coloque la boquilla en el sentido de las agujas del reloj en el puerto de desinflado

2. Siga los pasos del 2 al 4 de la sección anterior sobre el inflado.



PD: La bomba de aire necesita una parada manual, no se detendrá automáticamente.

Inflaciones y deflaciones

Mantén presionado el botón de encendido durante 0.5 segundos para activar el dispositivo; comenzará a funcionar automáticamente. Dentro de los primeros 5 segundos de operación a alta velocidad, presione el botón de encendido por segunda vez para cambiar a operación a baja velocidad. Presione el botón de encendido por tercera vez para detener la operación. Si el ventilador a alta velocidad ha estado funcionando durante más de 5 segundos, al presionar el botón de encendido se detendrá el funcionamiento de inmediato.


Flujo a alta velocidad: 13 CFM (Pies cúbicos por minuto)/ 360 LM (Litros por minuto)

Flujo a baja velocidad: 8 CFM (Pies cúbicos por minuto)/ 225 LM (Litros por minuto)




P.D. En cualquier estado operativo, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundo para apagar el dispositivo.


Colchón de aire / Cama flotante
/ Almohada de aire




Bolsa de vacío



Anillo de natación / Juguetes inflables



Esterilla de acampar



LUZ DE ACAMPADA

05

Mantén presionado el botón de luz durante 0.5 segundos para encender la luz; pulsa brevemente para alternar entre modos de iluminación sucesivamente.

Luz de nivel 1, Brillo alto. Duración de la iluminación: 3 horas (con carga completa)

Luz de nivel 2, Brillo medio. Duración de la iluminación: 10 horas (con carga completa)

Luz de nivel 3, Brillo bajo. Duración de la iluminación: 40 horas (con carga completa)

Luz estroboscópica.

Señal SOS.

P.D. En cualquier modo de luz activo, mantenga presionado el botón de luz durante 2 segundo para apagar la luz.

Utilice un cargador con una marca de certificación y cargue completamente el dispositivo antes de usarlo.

Indicador de batería (Descarga)

Indicador de batería
(Descarga)

0-10%: naranja intermitente

10%-30%: naranja fijo

30%-100%: blanco fijo


Mientras se carga

0%-30%: naranja parpadeante

30%-99%: blanco parpadeante

100% cargado completa-
mente : blanco fijo

Indicador de batería



Capacidad de la batería: 2600mAh (9.6 Wh)
Tiempo de carga: Aproximadamente 1,5 horas (5V / 2A)

Nombre	Bomba Air 3
Dimensiones	1.8 pulgadasx1.9 pulgadasx2.3 pulgadas
Presión	Flujo de alta velocidad: 0.65 PSI/4.5 kPa Flujo de baja velocidad: 0.5 PSI / 3.5 kPa
Velocidad de inflado/desinflado	Flujo de alta velocidad: 13CFM / 360LM Flujo de baja velocidad: 8CFM/ 225LM
Capacidad de batería	2600 mAh (9,6 Wh)
Tiempo de carga	1,5 horas (5V / 2A)
Temperatura de funcionamiento	Carga:0°C-45°C / 32°F-113°F Funcionamiento:-20°C-74°C/-4°F-165°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C-55°C/-4°F -131°F
Brillo de la luz	Brillo alto, duración de la iluminación: 3 horas Brillo medio, duración de la iluminación: 10 horas Brillo bajo , duración de la iluminación: 40 horas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

08

1. Tras un funcionamiento continuo prolongado, la bomba alertará con una luz roja parpadeante rápida por sobrecalentamiento. Déjela enfriar antes de volver a usarla.
2. Luz naranja intermitente: alta temperatura o sobrecarga; verifique la ventilación.
3. Utilice un cargador compatible si no puede cargar.
4. Uso adulto solamente.
5. No deje caer la unidad en el agua ni la exponga a la lluvia o al agua.
6. No bloquear la ventilación ni abrir la fuente de aire. No introducir objetos en el conector de inflado o desinflado.
7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
8. Por favor, realice una carga una vez cada seis meses para mantener el rendimiento de la batería.
9. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
10. Este producto no es resistente al agua, por favor, no lo sumerja en agua.

Cobertura de 2 años


En el plazo de dos años a partir de la compra, proporcionaremos un servicio posventa en línea oportuno y eficaz. Repararemos o reemplazaremos cualquier producto defectuoso (debido a un defecto de fabricación) dentro de este período de garantía.

CONTENU

APERÇU DU PRODUIT.....	21
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE.....	22
MODE D'EMPLOI	24
LES EMBOUTS.....	25
LAMPE DE CAMPING	26
CHARGE DE LA BATTERIE	27
SPÉCIFICATIONS.....	28
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	29
GARANTIE.....	30

**Avertissement!**


Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions afin de réduire les risques d'électrocution, d'incendie et/ou de blessures graves.



- 01 Anneau de suspension
- 02 Orifice de dégonflage
- 03 Bouton marche/arrêt
- 04 Indicateur de batterie
- 05 Bouton d'éclairage
- 06 Port de charge de type C
- 07 Lampe de camping
- 08 Port de gonflage

Étapes pour le gonflage

1. Introduisez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'orifice de gonflage.



2. Connectez l'objet à gonfler.



3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 0,5 seconde pour commencer le gonflage.



4. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour arrêter le gonflage.




N.B La pompe à air doit être arrêtée manuellement, elle ne s'arrête pas automatiquement. Vérifiez la pression autorisée avant de l'utiliser. Un gonflage excessif peut entraîner l'explosion de l'objet.

Étapes pour le dégonflage

1.Introduisez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'orifice de dégonflage.

2.Suivez les étapes 2 à 4 de la section ci-dessus concernant le gonflage.



N.B. La pompe à air doit être arrêtée manuellement, elle ne s'arrête pas automatiquement.

Gonflages et dégonflages

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer l'appareil ; il commencera à fonctionner automatiquement. Au cours des 5 premières secondes de fonctionnement à grand débit, appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation pour baisser le débit. Appuyez une troisième fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter le fonctionnement. Si le monde de ventilation à grand débit est en marche depuis plus de 5 secondes, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation entraîne l'arrêt immédiat de l'appareil.

Débit à grande vitesse: 13 CFM (pieds cubes par minute)/360 LM (litres par minute)




Débit à basse vitesse: 8 CFM (pieds cubes par minute)/225 LM (litres par minute)




Peu importe le débit de l'appareil, en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 seconde, l'appareil s'éteint.


Matelas gonflable/lit flottant/oreiller gonflable




Sac à vide



Bouée/jouet gonflable



Matelas de camping



LAMPE DE CAMPING

05

Maintenez le bouton lumineux enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer la lumière ; appuyez brièvement ensuite pour parcourir les modes d'éclairage successivement.

Éclairage de niveau 1, Luminosité élevée.

Durée d'éclairage : 3 heures (à pleine charge)

Éclairage de niveau 2, Luminosité moyenne.

Durée d'éclairage : 10 heures (à pleine charge)

Éclairage de niveau 3, Luminosité faible. Durée d'éclairage : 40 heures (à pleine charge)

Lumière stroboscopique.

Signal SOS.

N.B. Dans tous les modes d'éclairage actifs, appuyez longuement sur le bouton d'éclairage pendant 2 seconde pour éteindre la lumière.

Veuillez utiliser un chargeur portant une marque de certification et chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.

Indicateur de batterie (Décharge)

Indicateur de batterie
(Décharge)

0-10%: orange clignotant

10%-30%: orange fixe

30%-100%: blanc fixe


Durant la charge

0%-30% : orange clignotant

30%-99% : blanc clignotant

100% complètement chargé

: blanc fixe



Capacité de la batterie : 2600mAh (9.6Wh)

Temps de charge : environ 1,5 heure (5V/2A)

Nom du produit	Air 3 pump
Dimensions	1,8 pouces x 1,9 pouces x 2,3 pouces
Pression	Débit à grande vitesse : 0,65PSI/4,5kPa Débit à basse vitesse : 0.5PSI/3.5kPa
Vitesse de gonflage /dégonflage	Débit à grande vitesse : 13CFM/360LM Débit à basse vitesse : 8CFM/225LM
Capacité de la batterie	2 600 mAh (9,6 Wh)
Temps de charge	1,5 heure (5V/2A)
Température de fonctionnement	Chargement : 0°C-45°C/32°F-113°F Fonctionnement : -20°C-74°C/-4°F-165°F
Température de stockage	-20°C-55°C/-4°F -131°F
Intensité d'éclairage	Luminosité élevée, durée d'éclairage : 3 heures Luminosité moyenne, durée d'éclairage : 10 heures Luminosité faible, durée d'éclairage : 40 heures

1. Après un fonctionnement continu prolongé, la pompe alerte par un clignotement rapide de la lumière rouge en raison d'une surchauffe.
Laissez-la refroidir avant toute utilisation ultérieure.
2. Feu orange clignotant: Surchauffe ou surcharge; vérifiez la ventilation.
3. Utilisez un chargeur compatible si la charge est impossible.
4. Usage réservé aux adultes.
5. Ne pas laisser tomber l'appareil dans l'eau ni l'exposer à la pluie ou à l'eau.
6. Ne pas bloquer les orifices d'aération ou les sources ouvertes.
Ne pas introduire d'objets dans le connecteur de gonflage ou de dégonflage.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
8. Veuillez effectuer une charge une fois tous les six mois pour maintenir les performances de la batterie.
9. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne manipulent pas l'appareil.
10. Ce produit n'est pas étanche, veuillez ne pas le plonger dans l'eau.

Garantie de 2 ans

Dans les deux ans suivant l'achat, nous assurerons un service après-vente en ligne rapide et efficace. Nous réparerons ou remplacerons tout produit défectueux (résultant d'un défaut de fabrication) au cours de cette période de garantie.

Manufacturer:

Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Address: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, P.R.China

Brand owner:

Mozhen Technology (Shenzhen) Co., LTD

CN-503, Floor 5, Building 4, Tianan Yungu Industrial Park Phase II, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, CN

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)

support@etenwolf.com

https://etenwolf.com

www.facebook.com/etenwolftools

Made in P.R.C



