






Laptop Stand Riser
Support Élévateur pour Ordinateur Portable
Base elevadora para computadora portátil
ラップトップスタンドライザー
BOBLRJ4R8F



EN Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- For domestic and private use only.
- Be cautious when folding/unfolding the product. Keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers from being trapped and pinched.
- Do not let children play with the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Always place the product on a firm, level surface.
- Verify that the product can support the weight of the device you are placing on it. Overloading the product might lead to loss of stability and risk of equipment damage and/or injury.
- This product is intended for devices such as smartphones, tablets or laptops with a screen size between 10" and 17" (25.4 cm and 43.18 cm), with a maximum load capacity of 11 lbs (5 kg).

Before First Use

**DANGER** Risk of suffocation!
Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Remove all the packing materials.
- Check the product for transport damages.

Use

- Place the product on a firm, level surface, such as a desk or table.
- Pull the arm up until the product reaches the desired height (Fig. 1).
- Adjust the tilt of the platform as desired for comfortable and ergonomic viewing or typing (Fig. 2).
- Mount a device on the product.

Cleaning and Storage

Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.

Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.


Specifications

Max. load capacity	11 lbs (5 kg)
Net weight	approx. 1.7 lbs (0.77 kg)
Dimensions (W x H x D)	approx. 10 x 8.66 x 1.8" (25.4 x 21.9 x 4.57 cm)

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.com/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385

FR Mesures de Sécurité Importantes



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lors de l'utilisation du produit, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire tout risque de blessures, notamment les suivantes :

- Conçu exclusivement pour un usage domestique et privé.
- Faites attention lors du pliage/dépliage du produit. Gardez les mains éloignées des mécanismes de pliage afin de prévenir tout risque de coincement ou de pincement des doigts.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit en cas de composants manquants, endommagés ou usés.
- Procédez régulièrement à un examen du produit afin de déceler toute usure éventuelle. Arrêtez d'utiliser le produit dès les premiers signes d'endommagement ou si des pièces s'en détachent.
- Placez toujours le produit sur une surface ferme et nivelée.
- Assurez-vous que le produit peut supporter le poids de l'appareil que vous y placez. Toute surcharge du produit est susceptible d'entraîner une perte de stabilité et des risques d'endommagement d'équipement et/ou de blessures.
- Ce produit est conçu pour des appareils tels que Smartphones, tablettes ou ordinateurs portables équipés d'un écran dont la taille est comprise entre 10 po et 17 po (25,4 cm et 43,18 cm), avec une capacité de charge maximale de 11 lb (5 kg).

Avant la Première Utilisation

**DANGER** Risques d'étouffement!
Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux familiers : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.

Utilisation

- Placez le produit sur une surface ferme et nivelée, notamment un bureau ou une table.
- Tirez le bras vers le haut jusqu'à ce que le produit atteigne la hauteur souhaitée (ill. 1).
- Réglez l'inclinaison de la plateforme ainsi que vous le souhaitez afin d'obtenir l'ergonomie et le confort visuels et de faciliter la frappe (ill. 2).
- Montez un appareil sur le produit.

Nettoyage et Rangement

Nettoyage

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.

Rangement

- Rangez dans un endroit frais et sec hors de portée des enfants et des animaux de compagnie, idéalement dans son emballage d'origine.

Mise au Rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Caractéristiques

Charge utile maximale	11 lb (5 kg)
Poids net	env. 1,7 lb (0,77 kg)
Dimensions (l x H x P)	env. 10 x 8,66 x 1,8 po (25,4 x 21,9 x 4,57 cm)

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

ES Consideraciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar el producto, y para reducir el riesgo de lesiones, se deben seguir siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Solo para uso doméstico y privado.
- Tenga cuidado al plegar/desplegar el producto. Mantenga sus manos alejadas de los mecanismos de pliegue, para así evitar que sus dedos queden atrapados y pinzados.
- No permita que los niños jueguen con el producto.
- No use el producto si alguna de las piezas está dañada, ausente o gastada.
- Revise el producto regularmente y asegúrese de que no tenga desgaste ni daños. Deje de usar el producto a la primera señal de daños o si las piezas se desconectan.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie firme y nivelada.
- Verifique que el producto pueda resistir el peso del dispositivo que sostendrá. Sobrecargar el producto puede causar una pérdida de estabilidad y riesgo de daños al equipo o lesiones.
- Este producto está hecho para dispositivos como smartphones, tablets o computadoras portátiles entre 10 y 17 pulgadas (25.4 cm y 43.18 cm), con una capacidad de carga máxima de 11 libras (5 kg).

Antes de Usar por Primera Vez

**PELIGRO** ¡Riesgo de asfixia!
Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (p. ej. por asfixia).

- Saque todos los materiales del empaque.
- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.

- Uso**
1. Coloque el producto sobre una superficie firme y nivelada, como un escritorio o mesa.
 2. Levante el brazo hasta que el producto llegue a la altura deseada (fig. 1).
 3. Ajuste la inclinación de la plataforma según desee para alcanzar una visión o capacidad de tecleo cómoda y ergonómica (fig. 2).
 4. Coloque un dispositivo sobre el producto.


Limpieza y Almacenamiento

- Limpieza**
- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
 - ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Almacenamiento

- ▶ Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de niños y mascotas, idealmente en su empaque original.

Eliminación



Especificaciones

Capacidad de carga máx.	11 lbs. (5 kg)
Peso neto	aprox. 1.7 lbs. (0.77 kg)
Dimensiones (An x Al x Pr)	aprox. 10 x 8.66 x 1.8 pulgadas (25.4 x 21.9 x 4.57 cm)

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.




Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



日本語 重要な安全対策

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

本製品を使用する際には、怪我や破損の可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：

- ▶ 家庭および私用専用。
- ▶ 本製品をたたんだり開いたりする際には注意してください。指が抜けなくなったりはさまったりしないよう、折りたたみ部分からは手を遠ざけてください。
- ▶ お子様が製品で遊ぶことがないようにしてください。
- ▶ パーツの不足や破損または劣化している場合は本製品を使用しないでください。
- ▶ 製品の摩耗を定期的に調べてください。本製品は、損傷またはパーツがはずれる等が見られた場合は、すぐに使用をやめてください。
- ▶ 本製品は常に、しっかりした平らな面に置いてください。
- ▶ 本製品が上に置いている機器の重さを支えられるか確認してください。本製品への荷重がかかりすぎると、安定性が損なわれたり、機器が損傷および/または身体の怪我を負うリスクが生じる可能性があります。
- ▶ 本製品は、画面サイズ 10 インチから 17 インチ(25.4 cm から 43.18 cm) で、最大荷重容量 11 ポンド (5 kg) のスマートフォン、タブレットまたはラップトップ等のデバイスを対象としています。

初めて使用する前に

 **危険 窒息のリスクあり!**

梱包材はお子様やペットから離して保管してください。これらの材料は、危険の原因となる可能性があります。例：窒息など。

- ▶ すべての梱包材料を取り除いてください。
- ▶ 製品に運送中の損傷がないかチェックしてください。

使用方法

1. 本製品は、デスクやテーブル等、硬く平らな面に置いてください。
2. 本製品が必要な高さになるまで、アームを引き上げます（図 1）。
3. 台の傾斜を人にとって表示や入力しやすい角度に調節します（図 2）。
4. デバイスを本製品の上に置きます。

清掃と保管


清掃

- ▶ 本製品をきれいにするには、柔らかな少し湿らせた布で拭いてください。
- ▶ 本製品は絶対、腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属または鋭利な器具を使用して清掃しないでください。

保管

- ▶ 乾燥した涼しい場所で、お子様やペットの手の届かない場所に、できれば元々のパッケージの中に入れて保管してください。

製品の廃棄



仕様

最大荷重容量	11 ポンド (5 kg)
実質重量	約 1.7 ポンド (0.77 kg)
寸法 (幅 x 高 x 奥行)	約 10 x 8.66 x 1.8 インチ (25.4 x 21.9 x 4.57 cm)

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
中国製