
NigerNile

スマートウォッチ

ID155

取扱説明書



5V500mAのアダプターで充電してください

この度は、スマートウォッチをお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、機能を十分に生かして正しくご愛用ください。

目次

安全上のご注意 …… 3
仕様 …… 4
各部の名前 …… 4
充電 …… 5
着用/取付 …… 6
アプリのダウンロードとペアリング 6
アプリのダウンロード …… 6
ペアリング …… 7
機能と操作の説明 …… 8
メインインタフェースの紹介 …… 8
メイン画面の設定 …… 9
運動モード / 運動始め …… 10
運動状態（ヨガを例として）…… 12
睡眠モード …… 12
通知機能 …… 13
音楽再生機能 …… 14
タイマー / ストップウォッチ…… 15
天気予報 …… 15
携帯を探す …… 16
その他通知機能 …… 16
着信通知機能 …… 16
ウオーキング注意 / 水を飲む注意 / 生理カレンダー …… 17
メンテナンス …… 18
よくある質問 …… 18
1年間品質保証とアフターサービス …… 22

安全上のご注意

※ ご使用前

本製品は医療装置ではありません。ウオッチとそのアプリは病、病症の診断、治療、予防に使用することはできません。

⚠ 注意


1. 防水、防汗性、防雨性の機能を持ち、雨、汗、手洗い、その他の日常の環境で直接使用できます。
2. お風呂、サウナ、温泉、またはお湯と蒸気のある他の暑い環境では使用しないでください。

⚠ 使用上のご注意

1. スマートウォッチの言語は、スマホの設定によって同期されます。
2. 各項目の監視情報は製品に同期されます。情報を取得したい場合、製品を着用するのは必要です。
3. 製品で利用可能な機能：マルチ文字盤選択、歩数計、カロリー、様々な運動モード、スマートリマインド（通話/ SMS / 座りがちなリマインダー等。)、ストップウォッチ、明るさ調整、スマホを探す、電源オン/オフなど。
4. アプリで水を飲む、電話通知、SMS通知、生理カレンダーなど機能はデフォルトでオフになっています。必要に応じて、アプリの「デバイス」で相対機能をオンにしてください。

仕　様			
型番	ID155	ディスプレイ	1.05インチ
電池容量	110mAh	充電電圧	5V±0.2V
充電時間	約2時間	使用時間	約7日
防水レベル	IP68	待機時間	約15日
使用環境	-20℃ to 50℃	Bluetooth	BLE5.1
最大送信消費電力	4dBm	重量	25g
頻度	2402-2480MHz		

各部の名前




タッチキーの機能


タッチキーをクリックする：

1. 戻る　　2. 画面をオンにする

充電

下図のようにウォッチを充電器に接続して充電します。






ご注意

初めて使用する際には充電してからブレスレットを起動する必要があります。

① タッチキー側のストラップを取り外します。

② 充電コネクタをUSBポートに接続してブレスレットを充電します。（指定した電圧と電流（5V・500mA）を使用し、プラスとマイナスを反転させないように注意してください）

③ 充電が始まる時に、ウォッチは振動し、電源は自動的に入ります。
振動はない場合は、充電方法を確認してください。
正反対側に注意して、金属片がある面は逆にしないでください。
ウォッチの金属面をUSBソケットの金属面に合わせると、充電ができます。



電源オン


タッチキー側のストラップを取り外し、充電コネクタをUSBポートに接続してウォッチをオンにします。

電源オフ

ウォッチを点灯し、下へ2回スワイプし、設定→シャットダウンに移動します。


着用/取付

着用



手根骨から１指離れたところでデバイスを着用し、快適な位置にストラップを調整します。

ストラップの交換



少し力を入れれば、まっすぐストラップを取り外すことができます。

アプリのダウンロードとペアリング

1.アプリのダウンロード

App Store、Google Playから、または下のQRコードをスキャンして「VeryFit」アプリをダウンロードしてインストールしてください。

初回の使用流れ：

iOS 端末の場合
iOS 9.0 以上

Android 端末の場合
Android6.0 以上


① 充電しながら機器を起動する。
② スマホで「VeryFit」アプリをダウンロードする。
③ スマホのBluetoothのところにBluetoothを有効にする。(Bluetoothのところに直接ID155を接続しないでください。)
④ 「VeryFit」アプリを立ち上げ、まずは個人アカウントを新規登録。
⑤ アカウントをログイン後、デバイスを追加。
⑥ デバイスを検索する→ID155を選択する。
ポップアップ通知は手順によって許可ボタンを押す。ペアブリック完了。

2.ペアリング

VeryFitアプリをクリックする->スマホでBluetooth接続を有効にする->アプルでペアリングするデバイスを検索する（またはデバイスのQRコードをスキャンする）->アプリ（またはデバイス）でバインディングを完了します。



デバイスを追加



デバイスを検索する
->製品モデルID155
を選択します



バインド完了

ご注意


スマートフォンのBluetooth機能がオンになっている事を確認してください。

ご注意


スマートウオッチが既に他のデバイスとバインドしている場合は先にデバイス解除してくださ。
スマホ内→設定→Bluetooth→ID155登録解除。

機能と操作の説明


1.メインインタフェースの紹介



右へスライドする



左へスライドする



左へスライドする



基本設定　メイン画面　健康データ　天気予報

- 明るさ調整（3段階）
- 持ち上げ点灯
- お休みモード

上下スライドして多機能を選べます



ヘルスデータ




ワークアウト



心拍数




ストレス



SpO2



睡眠




リラックス




時間



音楽



設定



メッセージ

2.メイン画面の設定

文字盤を3秒ほど長押しすると文字盤の切替画面が表示されます。



ウォッチ内は初期設定で3つの文字盤を選択できます

ウォッチ内は初期設定で3つの文字盤を選択できます。

アプリのダイヤルマーケットでは多種類の文字盤をお好みによって選択可能です。

自分のアルバムからの写真も設置できます。



3.運動モード


アウトドア
ランニング


インドア
ランニング


アウトドア
ウオーキング


インドア
ウオーキング


アウトドア
サイクル


インドア
サイクル


プール
水泳


アウトドア
水泳


ハイキング


ヨガ


プラティス


ローイン
グマシン


エリプティカ
ルトレーナー


クリケット



その他


4.運動始め

1. ウォッチ内でカロリー、時間、走行距離の目標を設定できます。
2. 画面を二回上へスライドし→運動をクリック→運動タイプを選んでクリック→目しをクリックして設定します。

ご注意


- アプリ内で必要な運動モードを表示または非表示設定可能です。
- アプリ→デバイス→そのほかの設定→トレーニングの種類。


アウトドアランニング
インドアランニング
目標設定
距離
時間
カロリー
1 km
3 km
5 km
10 min
20 min
30 min
100 kcal
200 kcal
300 kcal
クリックする
3
2
1






5.運動状態（ヨガを例として）




運動中



運動停止

（タッチキーを長押し）



運動終了



運動データ

6.睡眠モード

スマートウォッチは毎日の睡眠質を監視できます。入睡時間、深い睡眠、軽い睡眠、起きる時間、目を覚ます時間などを記録できます。



睡眠时间




深睡眠



入睡

7.通知機能




メイン画面

下へスワイプ



メッセージ


クリック




メッセージリスト



メッセージ削除



全部削除




メッセージなし

アプリをクリック

デバイス

通知とリマインダーをクリック






スマートウォッチは専用アプリとペアリングすると、Instagram、Facebook、LINE、SMS、Twitter、着信、メッセージなどの通知はアプリの設定で、バイブでお知らせ、一切の大事な連絡を絶対に見逃しません。

8.音楽再生機能

専用アプリとペアリングした後、スマートブレスレットで音楽の再生 / 一時停止 / 前の曲 / 次の曲 / 音量を簡単に操作できます。



音楽コントロール



アプリで設置

アプリをクリック ⇨ デバイス ⇨ その他の設定

ミュージックコントロールをオンにする ⇦


9.タイマー/ストップウォッチ



タイマー



開始



停止




ストップウォッチ


多機能ボタンを短く押し ⇨ 機能リストにタイマーを選びます

10.天気予報



本日





アプリで設置

アプリをクリック



デバイス ⇨ その他の設定 ⇨ 天気の通知をオンにする

11.携帯を探す

専用アプリとペアリングした後、アイコンをクリックすると携帯を鳴らし、携帯の居場所を特定できます。

アプリで設置


ウォッチ内

⇩


設定

⇩


電話を探す



携帯を探す



12.その他通知機能




着信通知機能

1. 本製品はペアリングしているスマートフォンへの着信をウォッチ側に表示する事が出来ます。
2. スマートフォン側に着信（通話）がある場合、ウォッチが振動し、電話番号・発信者名をディスプレイに表示します。
3. タッチボタンを押すと通話を切る事が出来ます。

※ ウォッチ側で通話に出る事は出来ません。

アプリで設置

アプリをクリック ⇨ デバイス ⇨ コールリマインダで設定できます



ウオーキング注意

1. 日常生活で座りっぱなしにならないように、デバイスを使ってもっと運動する開発された機能です。
2. 設定した期間中、歩数の目標値に達していない場合は、立ち上がって体を動かすようにウォッチが振動します。


アプリで設置 → アプリをクリック → デバイス → 健康追跡 → ウオーキングで設定できます



水を飲む注意

1. アプリで時間を設定すれば、定時にウォッチが振動します、水を飲んでくださいと通知します。

アプリで設置 → アプリをクリック → デバイス → 健康追跡 → 水を飲むで設定できます



生理カレンダー

1. アプリで生理周期など情報を設定すれば、時間内ウォッチが振動します、生理日と通知します。

アプリで設置 → アプリをクリック → デバイス → 健康追跡 → 生理カレンダーで設定できます

更に他の機能はウオッチ内またはアプリでご確認ください。
嬉しい機能が満載です。


メンテナンス

本製品を快適にご利用頂く為に、定期的なメンテナンスを行ってください。

- ウォッチ本体を清掃する際は柔らかい布で汚れをふき取ってください。
- 汚れが酷い場合は水を含ませた布で汚れを落としてください。

※ 洗剤や石鹸等は使用しないでください。

※ 本体の故障の原因となる可能性があります。



- ベルト部分を清掃する場合は、ウォッチ本体とベルトを分離してから清掃を行ってください。

※ 汚れが酷い場合はアルコールを含ませた布で汚れを落としてください。

よくある質問

- **ペアリング時にウォッチが検出されない。**

【解決方法】

1. スマートフォンの Bluetooth 機能がオンになっている事を確認してください。
2. また、スマートフォンとウォッチの距離が10cm 以下になる様にしてください。
3. ウォッチ本体の充電が十分で無い可能性もあります。
4. ウォッチの充電を実施後、再度お試しください。
5. 他のデバイスと接続していないことを確認お願いします。

- **ペアリング後にウォッチとの接続が切断される。**

【解決方法】

1. ウォッチとスマートフォンが離れすぎている可能性が有ります。スマートフォンとの距離をお確かめください。
2. 本製品の動作範囲は最大10m までです。
3. 長期間操作なしの場合、スマホが自動に「VeryFit」アプリのバックグラウンドでの稼働を制限します。これでスマートウォッチとスマホの接続を影響します。「VeryFit」アプリを開くと、また接続できます。

- **ウォッチは検出出来るが、ペアリング出来ない。**

【解決方法】

1. 一時的な不具合である場合、スマートフォンの再起動で改善する場合があります。
2. スマートフォンを再起動後、再度お試しください。
3. また、アプリケーション側の不具合である場合はアプリケーションの削除と再インストールをお試しください。

- **携帯のアプリケーションによってプッシュされたメッセージをスマートウォッチが受信できない。**

【解決方法】

1. 携帯電話でメッセージの受信スイッチがオンになっていることを確認します。
2. メッセージが携帯電話の通知バーに正常に表示され、携帯電話の通知バーのメッセージを読んでスマートウォッチのメッセージがプッシュされることを確認します。
3. 携帯電話の通知バーにメッセージがない場合、スマートウォッチは受信できません。（携帯電話の通知設定で見つけ、LINE、Facebook、電話、SMS、などの通知スイッチをオンにする必要があります。）

4. お休みモードになっていないことを確認お願いします。
5. Bluetooth→ID155→システム通知を共有。

- **スマートウォッチがタッチに敏感でない。**

【解決方法】

1. タッチスクリーンに油または水があると、タッチスクリーンが誤作動します。タッチスクリーンを清潔に保つために、乾いた布でスマートウォッチの表面を乾かします。
2. 指に汗や水があると、タッチスクリーンが鈍感になります。
3. その他の質問はアプリ->My->ヘルプを経由で確認ください。更にサポートが必要な場合は以下の連絡先まで連絡ください。

- **スマートウォッチの時刻が合わない。**

【解決方法】

1. スマートウォッチをアプリと接続し、アプリのホームページで画面を下にスクロールし、時間の同期ができます。

- **SNS通知設定不可。**

【解決方法】

LINEを例にとります。

1. 「VeryFit」アプリ内のLINE通知オンになっていることを確認お願いします。
2. スマホの設定→通知→LINE→通知を許可オンになっていることを確認お願いします。（ロック画面√通知センター√バナー√、プレビュー表示「常に」/「ロックされていないときのみ」は可、「プレビュー表示しない」と設定するときは通知不可になります）
3. Bluetooth→ID155→システム通知を共有。

4. スマートウォッチとアプリともお休みモードはオフしていること（スマートウオッチの月マークが消灯）
5. 携帯でお休みモードをオフにする（スマホのバージョンにより設置位置が変わります）

以上の5点を確認完了後状況が変わらない場合、スマートウォッチを一度バインド解除して、再バインドお願いします。

バインド解除の方法は下記になります。

「VeryFit」アプリ ⇨ デバイス管理 ⇨ デバイスを削除する

IOSの場合

スマホ内 ⇨ 設定 ⇨ Bluetooth ⇨ ID155 ⇩

このデバイスの登録解除

（バインド解除は必ずスマホ内→設定→Bluetooth→ID155解除をしてからペアリングしてください。）



1年間品質保証とアフターサービス

- お客様に安心して弊社の製品を試して頂きたいため、お買い上げ日から1年間の保証がありますので、製品について何か御不明な点や故障などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。弊社は全額返金・良品交換などのご満足できるまで対応いたします。

▼ ご連絡の際に記入されると便利です。

保証書	
品　　番	
保 証 期 間	お買い上げ日から　　1年間
お買い上げ日	年　　月　　日
ご注文番号	
お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 _____

ご相談窓口

方法①: アカウントサービス→注文履歴→販売者（出品者）に連絡する

方法②: メール: NigerNile@outlook.com