

Headset HyperX Cloud Alpha HX-HSCA-RD/AM
Manual do usuário




Introdução

O design pioneiro dos drivers Dual Chamber do HyperX™ Cloud Alpha proporciona mais nitidez e clareza ao seu áudio reduzindo a distorção. As câmaras duplas separam os graves dos médios e agudos para um som mais limpo e suave. O Cloud Alpha vem com espuma memory foam vermelha premium, arco da cabeça expandido e couro sintético mais macio e maleável, estrutura em alumínio, cabo trançado removível e microfone com cancelamento de ruído. Compatível com várias plataformas com controle de áudio no fio para PC, PS4™, Xbox One™ e outras plataformas com portas de 3,5 mm.

O que está incluído:

- Headset HyperX Cloud Alpha
- Microfone removível
- Cabo do headset removível
- Cabo de extensão para PC
- Bolsa de transporte




Instalação

O headset apresenta um cabo removível e um microfone removível.

Para conectar o cabo do headset removível, localize a ponta com o ícone de fone de ouvido e insira o cabo na tomada fêmea no fone esquerdo do headset. O plugue e a tomada fêmea do fone têm a cor cinza para fácil identificação.

Para conectar o microfone removível, insira o microfone na tomada fêmea no fone de ouvido e empurre até que o microfone esteja perfeitamente nivelado.




Operação do controle de áudio no fio

O controle de áudio no fio contém um botão de volume para ajustar o volume do fone de ouvido e um controle para colocar o microfone em mudo.

Para aumentar o volume do headset, gire o botão de volume no sentido horário (em direção ao sinal de +). Para reduzir o volume, gire o botão de volume no sentido anti-horário (em direção ao sinal de -).


Para colocar o microfone em mudo mova o botão de mudo do microfone para baixo. Para ativar o microfone, mova o botão de mudo do microfone para cima.



Uso (PC)

Para conectar o headset ao seu computador (ou outro dispositivo) que tenha tanto

uma entrada de fone de ouvido e uma entrada de microfone, conecte o plugue de 3,5 mm do headset ao cabo de extensão para PC. O cabo de extensão para PC tem duas entradas de 3,5 mm. O plugue de áudio, que tem listras verdes, conecta-se na porta identificada com uma entrada verde ou símbolo de fone de ouvido 🎧. O plugue do microfone, que possui listras rosas, conecta-se à porta marcada em rosa ou com um símbolo de microfone 🎤.




Utilizando com o cabo de extensão para PC

Uso (PlayStation™ 4)

Para usar o headset com o PlayStation™ 4 (PS4™), conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente ao controle do PS4™ e siga as etapas a seguir:

1. Ligue seu console de jogos PS4™.
2. Navegue até o Menu de '**Configurações**' e selecione-o.
3. Destaque a opção do menu '**Dispositivo**' e selecione-a.
4. Vá para baixo e selecione '**Dispositivos de Áudio**'.
5. Escolha '**Saída para fones de ouvido**' e selecione '**Todo o Áudio**'.




Utilizando com o PS4TM TM

Uso (Xbox One™)

Para usar o headset com o Xbox One™, conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente na entrada de 3,5 mm do controle do Xbox One™

* Se o seu controle do Xbox One™ não tiver uma entrada de 3,5 mm você precisará do adaptador para headset estéreo Xbox One™ (vendido separadamente) que se conecta ao controle do Xbox One™ (figura abaixo).




Utilizando com o Xbox One™™

Uso (Dispositivo Móvel)

Para usar o headset com um dispositivo móvel (ou outro dispositivo) que tenha uma entrada para headset (4 polos CTIA), conecte o plugue de 3,5 mm diretamente na

entrada para headset do seu dispositivo.



Utilizando com o dispositivo móvel (telefone, tablet ou notebook)