

Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.

Use the Revlon® salon-style Luxury Paraffin Bath to relax and escape from everyday stress. Dip your hand, foot or elbow in and out of the bath several times to form a soft “glove” of Paraffin Wax which releases therapeutic and moisturizing properties. You'll immediately start to feel the heat transferring to your skin. Refresh, rejuvenate and invigorate your mind and body in just 15 minutes.

- Warm Paraffin Wax removes dull, dry surface skin cells.
- Heat-softened Paraffin Wax smoothes skin on hands, elbows and feet.

CAUTION: PARAFFIN WAX MUST BE IN THE UNIT BEFORE TURNING IT ON OR DAMAGE MAY OCCUR.

IMPORTANT NOTE: The product may feel very warm if you have sensitive skin. Always test the temperature of the Paraffin Wax before each use.

NOTE: Because Paraffin Wax contains oil, you may notice that the unit emits steam the first time it is used. This will last only the first 10-15 minutes before initial use.

How to fill your Revlon® Luxury Paraffin Bath

1. Take the lid off your bath container and remove all packing materials.
2. Place the unit on a flat, heat-resistant surface.
3. Remove the Plastic Rack.
4. Remove three blocks of the Paraffin Wax from the plastic wrapping. Each block is equal to one pound of Paraffin Wax, and 3 pounds of Paraffin Wax are needed to begin using your Luxury Paraffin Bath. Break each block in half, then in half again.
5. Place the blocks of Paraffin Wax in the Paraffin Bath container.
6. Plug the unit into an electrical outlet. The green light will glow. The red “Heater” light will initially come on and then cycle on and off while the wax is melting.
7. Replace the lid and turn the switch to the “High” position. The Paraffin Wax will be ready for use when it is visibly melted (approximately 120 minutes).
8. As soon as the Paraffin Wax has melted, place the Plastic Rack onto the bottom of the heating chamber. This will protect hands, elbows and feet from heat.
9. Turn the dial to the “Keep Warm” setting and wait 25 minutes before dipping hands, elbows, or feet.

WARNING: DO NOT place hand or any other part of the body inside the chamber while the unit is melting the wax.

How to Dip Hands

1. Remove jewelry, roll up sleeves, and thoroughly wash and dry hands. You can also apply your favorite hand lotion.
- NOTE:** The lid should be on while the unit is heating. Put the lid back on the unit after each use.
2. Put a small amount of Paraffin Wax on the inside of your wrist to test the temperature. If the Paraffin Wax feels too hot, lower the heat setting and allow the wax to cool slightly before proceeding.
3. Spread fingers apart slightly and slowly immerse your hand in the Paraffin Wax container. Then immediately, but gently, remove your hand from the Paraffin Bath chamber. Let the Paraffin Wax solidify on your hand. Wait at least three seconds (until the Paraffin Wax no longer appears shiny) before redipping. Be careful to avoid touching the sides or the bottom of the Paraffin Bath chamber.
4. Continue to dip your hand in and out of the Paraffin Wax, following Step 3, to build up layers of Paraffin Wax. For the best results, do this at least five times. The more layers, the longer the heat will last.
5. If desired, cover your hands with Plastic Liners and place your hands in the insulated mitts. These retain heat for better results.
6. Remove the Hand Mitts from your hands. Remove the plastic liner and discard. Peel the hardened Paraffin Wax from your hands. It is recommended that the hardened Paraffin Wax be discarded.
7. Massage in the oils left on your hand after the Paraffin Wax is peeled off to get the full invigorating and rejuvenating benefits of your Luxury Paraffin Bath.

NOTE: Allow the Paraffin Wax to remain in place for 10-15 minutes before removing; longer if more layers exist or if the mitts are used. Mitts are intended for use with hands only.

To Treat Feet and Elbows

Follow steps 1-4 outlined for hands. Mitts are intended for use with hands only.

Cleaning Instructions for the Luxury Paraffin Bath

1. Remove Plastic Rack from heating chamber.
2. **DO NOT** unplug the Revlon® Luxury Paraffin Bath. Allow Paraffin Wax to remain undisturbed for a few minutes.
3. Turn unit off and let the Paraffin Wax “harden.”
4. Right before cleaning, turn the unit on again to the “High” position until the Paraffin Wax is visibly melted around the entire edge (approximately 3-5 minutes). Then turn unit off and unplug from the electrical outlet.
5. Spread an ample amount of paper towels on a hard, flat, heat-resistant work surface and slowly turn the unit upside down to allow the hardened Paraffin Wax to drip from the chamber onto the paper towels. Allow the surface of the Paraffin Wax block to harden and then discard it. To clean the empty chamber, wipe with paper towels to remove any sediment.

6. To clean the outside of the unit, remove any solidified pieces of the Paraffin Wax and use an all-purpose cleaner.
7. **DO NOT** use sharp objects to remove solidified Paraffin Wax.
8. **DO NOT** scratch or damage the Paraffin Bath chamber.
9. **DO NOT** use abrasives when cleaning the Paraffin Bath chamber as it will damage the finish.
10. If you discard the Paraffin Wax after each use, we recommend you clean out the unit completely every 40 uses. If you reuse the Paraffin Wax after every use, we recommend you clean out the unit completely every 20 uses.

PLEASE NOTE: This appliance should not be used in the presence of open cuts or wounds, inflammatory skin conditions, growth peripheral vascular disease where circulation is impaired, acute inflammation, or where sensation of extremities is reduced or absent. If there is any question about peripheral vascular disease or decreased sensation of the extremities, consult a physician or physical therapist before using the Revlon® Luxury Paraffin Bath. Discontinue use if dermatitis due to Paraffin Wax sensitivity occurs. Discontinue use if Paraffin Wax feels too hot or cool, which could indicate health problems with the user.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. To protect from dust or dirt, simply store in its original box. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, twisting or straining, especially at plug connections.

Mode d’emploi

Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.

Cet appareil est doté d’une fiche polarisée (fiche dont une lame est plus large que l’autre). À des fins de sécurité, ce type de fiche est conçu pour s’insérer dans une prise de courant polarisée, dans un sens seulement. Si vous n’arrivez pas à y enfoncer la fiche parfaitement, inversez-la. Si elle n’entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. **NE TENTEZ PAS** d’annuler l’effet de ce dispositif de sécurité.

Utilisez le Bain de paraffine de luxe Revlon® style salon pour vous détendre et échapper au stress quotidien. Plongez votre main, votre coude ou votre pied dans la cire de paraffine à quelques reprises afin de créer une « enveloppe de cire » souple aux propriétés hydratantes et thérapeutiques. Vous sentirez tout de suite l’effet de la chaleur sur votre peau. Effet rafraichissant et tonifiant pour l’esprit comme pour le corps en quinze minutes à peine.

- La cire de paraffine chaude élimine les cellules sèches et ternes à la surface de la peau.
- Une fois ramollie à la chaleur, la cire de paraffine adoucit la peau des mains, des coudes et des pieds.

MISE EN GARDE : IL EST IMPORTANT DE METTRE LA CIRE DE PARAFFINE DANS L'APPAREIL AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER CAR SINON, VOUS RISQUEZ DE L'ENDOMMAGER.

AVIS IMPORTANT : Ce produit peut vous sembler très chaud si vous avez une peau sensible. Prenez soin de toujours vérifier la température de la cire de paraffine avant chaque utilisation.

NOTA : Comme la cire de paraffine contient de l'huile, il se peut que de la vapeur se dégage de l'appareil la première fois que vous vous en servirez. Ce phénomène ne se produira qu'avant l'utilisation initiale, durant les 10 à 15 premières minutes seulement.

Mode de remplissage de votre Bain de paraffine de luxe Revlon®

1. Enlevez le couvercle et retirez toutes les fournitures du bain.
 2. Déposez l'appareil sur une surface plane résistant à la chaleur.
 3. Retirez la grille de plastique.
 4. Prenez trois blocs de cire de paraffine dans l'emballage de plastique. Chacun pèse 450 g (1 lb) et il vous faut près de 1,4 kg (3 lb) de cire de paraffine pour commencer à vous servir de votre bain de paraffine de luxe. Brisez chacun des blocs de cire de paraffine en deux puis, de nouveau en deux.
 5. Placez les morceaux de cire de paraffine dans la cavité du bain.
 6. Branchez l'appareil dans une prise de courant. Le voyant vert brillera. Le voyant rouge « HEATER » s'allumera au début puis, s'allumera et s'éteindra régulièrement pendant que la cire fond.
 7. Remplacez le couvercle et tournez le bouton de réglage à la position « HIGH ». Le bain sera prêt lorsque vous constaterez que la cire a fondu (attente d'environ 120 minutes).
 8. Dès que la cire de paraffine aura fondu, placez la grille de plastique au fond du récipient afin de protéger vos mains, vos pieds et vos coudes contre la chaleur.
 9. Placez la commande vis-à-vis le réglage « KEEP WARM » (Garde-au-chaud) et attendez 25 minutes avant de plonger vos mains, vos coudes ou vos pieds dans le bain.
- MISE EN GARDE : ÉVITEZ** de mettre une main ou toute autre partie du corps dans le récipient du bain pendant que l'appareil fait fondre la cire.

Soin des mains

1. Enlevez vos bijoux, retroussiez vos manches puis, lavez et séchez vos mains soigneusement. Vous pouvez aussi faire pénétrer dans votre peau un peu de votre lotion préférée.
- NOTA :** Le couvercle devrait être en place lorsque l'appareil chauffe. Remettez le couvercle sur l'appareil après chaque utilisation.

2. Appliquez une petite quantité de cire de paraffine à l'intérieur de votre poignet afin de vérifier la température. Si vous sentez que la cire de paraffine est trop chaude, abaissez le réglage de température et laissez la cire refroidir un peu avant de continuer.
3. Écartez légèrement vos doigts et plongez votre main dans le bain de cire de paraffine lentement. Aussitôt après, retirez votre main de la cavité du bain avec délicatesse. Laissez la cire de paraffine se solidifier sur votre main. Attendez au moins trois secondes (jusqu'à ce que la cire de paraffine ne brille plus) avant de plonger votre main de nouveau. Faites attention de ne pas toucher aux parois ou au fond du bain de cire de paraffine.
4. Plongez et replongez votre main dans la cire de paraffine (en suivant l'étape 3) afin de superposer plusieurs couches de cire de paraffine. Pour obtenir de meilleurs résultats, répétez au moins cinq fois. Plus il y a de couches, plus la chaleur dure longtemps.
5. Si vous le désirez, vous pouvez aussi enfiler les doublures en plastique et glissez vos mains dans les mitaines isolées. En retenant la chaleur, les mitaines permettent d'optimiser les résultats.
6. Enlevez les mitaines. Retirez également les doublures en plastique et jetez-les. Pelez la cire durcie recouvrant vos mains. Nous vous conseillons de jeter cette cire durcie.
7. Une fois la cire de paraffine enlevée, massez votre main afin d'y faire pénétrer l'huile en surface. Vous bénéficierez ainsi de toute les propriétés tonifiantes et rajeunissantes de votre bain de paraffine de luxe.

NOTA : Laissez reposer la paraffine de 10 à 15 minutes avant de l'enlever; attendez plus longtemps s'il y a plusieurs couches ou si vous vous êtes servi des mitaines. Bien entendu, les mitaines ne doivent être utilisées qu'avec les mains.

Soin des pieds et des coudes

Suivez les étapes 1 à 4 sous « Soins des mains ». Les mitaines ne sont pas appropriées pour les pieds et les coudes.

Consignes pour le nettoyage du bain de paraffine de luxe

1. Retirez la grille de plastique du récipient.
2. **NE DÉBRANCHEZ PAS** la fiche du Bain de paraffine de luxe Revlon®. Laissez la cire de paraffine reposer pendant quelques minutes.
3. Éteignez l'appareil et laissez la cire « durcir ».
4. Juste avant de nettoyer le récipient, remettez l'appareil en marche en tournant le bouton de réglage à la position « HIGH » et attendez que la cire sur le pourtour soit visiblement fondue (de 3 à 5 minutes environ). Éteignez ensuite l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant.
5. Étendez une bonne quantité de papier essuie-tout sur une surface plane, solide, à l'épreuve de la chaleur. Tournez lentement l'appareil à l'envers afin que la cire de paraffine durcie puisse se détacher de la cavité et tomber sur les essuie-tout. Laissez durcir la surface du bloc de cire de paraffine et jetez-le. Pour nettoyer la cavité vide, il vous suffit ensuite de l'essuyer avec un essuie-tout pour enlever tous les dépôts résiduels.
6. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, enlevez tous les morceaux de cire de paraffine solidifiés en vous servant d'un nettoyant tout usage.
7. **N'UTILISEZ PAS** d'objets pointus pour enlever la cire de paraffine solidifiée.
8. Faites attention de **NE PAS ÉRAFLER** ou **ENDOMMAGER** le récipient du bain de paraffine.
9. **NE VOUS SERVEZ PAS** d'abrasifs lorsque vous nettoyez l'intérieur du bain, car cela abîmerait son fini.
10. Si vous jetez la cire de paraffine après chaque usage, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil en profondeur après 40 utilisations. Par contre, si vous préférez réutiliser la cire de paraffine après chaque usage, nous vous conseillons de le nettoyer deux fois plus souvent, soit après 20 utilisations.

NOTA : Cet appareil ne doit pas être utilisé en présence de coupures ou de plaies ouvertes, d'inflammations cutanées, d'acrosyndrome lorsqu'il y a perturbation vasomotrice des extrémités, d'inflammation aiguë ou de baisse ou d'absence de sensations dans les extrémités. Si vous avez des questions sur l'acrosyndrome ou la réduction des sensations dans les extrémités, veuillez consulter votre médecin ou votre physiothérapeute avant d'utiliser le Bain de paraffine de luxe Revlon®. Cessez de vous en servir si une sensibilité à la paraffine provoque une dermatite. Cessez également de l'utiliser si vous sentez que la cire est trop chaude ou trop froide, car cela pourrait être un indice de problèmes de santé.

MISE EN GARDE : Si l'appareil venait à mal fonctionner, n'essayez pas de le réparer. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

RANGEMENT Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. Placez-le dans sa boîte originale afin qu'il soit à l'abri de la poussière et de la saleté. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil, car cela entraînerait son usure prématurée et sa rupture. Manipulez le cordon avec précaution pour en prolonger la durée et évitez de le plier brusquement, de tirer dessus ou de le tordre, en particulier près de la fiche.

REVLON®

LUXURY PARAFFIN BATH BAIN DE PARAFFINE DE LUXE

Model / Modèle RVSP3501B8
Important Safety Instructions
Consignes de sécurité importantes



The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. / L'apparence de l'appareil peut différer des images ci-dessus.

FEATURES

- Adjustable Heat Settings for fast heat-up and easy use.
- Green Indicator Light glows when unit is operating.
- Red Indicator Light glows when unit is heating.
- Warm paraffin removes dull, dry surface skin.
- Use on hands, elbows and feet.

CARACTÉRISTIQUES

- Réglages de température permettant une utilisation rapide et facile
- Voyant lumineux vert allumé lorsque l'appareil est en marche
- Voyant lumineux rouge allumé durant la montée en température de l'appareil
- Cire de paraffine chaude éliminant les cellules sèches et ternes à la surface de la peau
- Appareil convenant aux mains, aux coudes et aux pieds

BONUS

- Three pounds of Paraffin Wax.
- Salon-style thermal insulated Hand Mitts.
- Plastic Liners.

EN PRIME

- 1,4 kg (3 lb) de cire de paraffine
- Mitaines thermiques isolées, style salon
- Doublures de plastique

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using. See cleaning instructions.
2. **DO NOT** use while bathing or in the shower.
3. **DO NOT** place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or a sink.
4. **DO NOT** place in or drop into water or other liquid.
5. **DO NOT** reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. **DO NOT** use a twisted, bent or otherwise damaged cord.

WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This product should never be left unattended when plugged in. Always unplug from outlet before adding Paraffin Wax and after using.
2. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, or individuals with certain disabilities.
3. Use this product only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water. Return the appliance to Helen of Troy, L.P. Attention: Consumer Services Department, for examination and replacement, if applicable.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never block the air opening of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air opening free of lint, hair and the like.
7. Never use while sleeping or drowsy.
8. Never drop or insert any foreign object into the Paraffin Bath chamber.
9. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unplug this product before filling. Fill with Paraffin Wax only. **DO NOT** overfill.
11. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.
12. **DO NOT** touch the metal side or bottom inside the unit. They are hot.
13. Use only Revlon® replacement Paraffin Wax.
14. **DO NOT** apply hot Paraffin Wax near eyes or other heat-sensitive areas, to any skin injury, eruption, or surface growth.
15. **DO NOT** touch hot surfaces.
16. Use this appliance on a level surface.
17. **DO NOT** let the cord hang over the edge of the table or counter where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
18. To disconnect, turn the control to the OFF position, then remove plug from the outlet. Allow to cool before handling, cleaning, or storing the appliance.
19. This appliance has no user-serviceable parts.
20. **DO NOT** plug or unplug this product when hands are wet.
21. **DO NOT** carry this product by the supply cord or use cord as handle.
22. Always store this product in a moisture-free area.
23. Discontinue use of this appliance if discomfort, irritation, or pain results. Consult your doctor.

24. **DO NOT** stand on or in the Paraffin Bath chamber. Use only when seated.
25. **DO NOT** pour melted Paraffin Wax from the Paraffin Bath chamber.
26. Never use sharp instruments to remove the solidified Paraffin Wax from the unit.
27. **DO NOT** put water in the Paraffin Bath chamber or immerse the unit in water.
28. **DO NOT** heat Paraffin Wax on a range, stove, or in a microwave, or in plastic packaging material.
29. **DO NOT** use any additives in the Paraffin Wax.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, vous devez prendre des précautions de base. Suivez entre autres les consignes suivantes :

LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.
À TENIR LOIN DE L'EAU.

DANGER : Réduction du risque de décès par choc électrique :

1. Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant immédiatement après usage. Lire les consignes de nettoyage attentivement.
2. **NE PAS L'UTILISER** dans la baignoire ou sous la douche.
3. **NE PAS PLACER** ou **RANGER** l'appareil dans un lieu d'où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
4. **NE PAS LE METTRE** ou **L'ÉCHAPPER** dans l'eau ou tout autre liquide ni l'utiliser à proximité.
5. **NE PAS RÉCUPÉRER** un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher sur-le-champ.
6. **NE PAS UTILISER** l'appareil si son cordon est entortillé, plié ou endommagé de quelque autre façon.

MISE EN GARDE : Réduction du risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :

1. Un appareil branché ne doit jamais être laissé sans surveillance. Retirer toujours la fiche de la prise de courant lors de l'ajout de cire de paraffine et après usage.
2. Une surveillance constante est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de handicap(s), ou en leur présence.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage décrit dans ce livret. **NE PAS SE SERVIR** d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il a été abîmé ou s'il a été échappé dans l'eau ou sur le sol. Il faut alors retourner l'appareil au service à la clientèle de la société Helen of Troy afin qu'il soit examiné et remplacé, s'il y a lieu.
5. Garder le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne jamais obstruer les entrées d'air de l'appareil ou le placer sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, car ceci pourrait couvrir les ouvertures. Garder les entrées d'air exemptes de charpie, de cheveux et d'autres éléments similaires.

7. Ne jamais se servir de l'appareil en période de sommeil ou de somnolence.
8. Éviter de laisser tomber des corps étrangers ou d'en insérer dans le récipient du bain de cire de paraffine.
9. **NE PAS S'EN SERVIR** à l'extérieur ni le faire fonctionner dans un lieu où des aérosols sont vaporisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
10. Débrancher l'appareil avant de le remplir. Y déposer uniquement de la cire de paraffine. **NE PAS DÉPASSER** la quantité recommandée.
11. **NE PAS UTILISER** de fil de rallonge avec cet appareil.
12. **NE PAS TOUCHER** aux parois métalliques ou au fond intérieur de l'appareil, car ils sont brûlants.
13. Utiliser uniquement les recharges de cire de paraffine Revlon®.
14. **ÉVITER** d'appliquer de la cire de paraffine chaude près des yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur, sur des poils superficiels, une blessure ou une éruption cutanée.
15. **NE PAS TOUCHER** aux surfaces brûlantes.
16. Déposer cet appareil sur une surface de niveau.
17. **NE PAS LAISSER** le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, car un enfant pourrait tirer sur ce cordon ou cela pourrait faire trébucher une personne par inadvertance.
18. Pour éteindre l'appareil, placer la commande à la position Arrêt et retirer la fiche de la prise de courant. Laisser l'appareil refroidir avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.
19. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
20. **ÉVITER** de brancher ou de débrancher l'appareil lorsque les mains sont mouillées.
21. **NE PAS TRANSPORTER** cet appareil par le cordon d'alimentation ni se servir du cordon comme d'une poignée.
22. Toujours ranger l'appareil dans un endroit exempt d'humidité.
23. En cas d'inconfort, d'irritation ou de douleur, cesser d'utiliser l'appareil et consulter son médecin.
24. **NE PAS SE TENIR DEBOUT** sur l'appareil ni dans la cavité du bain de cire de paraffine. Ne s'en servir qu'en position assise.
25. **NE PAS VERSER** la cire de paraffine fondue contenue dans le récipient du bain de paraffine.
26. **NE PAS SE SERVIR** d'objets pointus pour enlever la cire de paraffine solidifiée se trouvant dans la cavité de l'appareil.
27. **NE PAS VERSER** d'eau dans la cavité du bain de paraffine. **NE PAS IMMERGER** l'appareil dans l'eau.
28. **NE PAS FAIRE CHAUFFER** la cire de paraffine sur une cuisinière, dans un four, dans un four à micro-ondes ou dans un emballage de plastique.
29. **NE PAS AJOUTER** d'additif à la cire de paraffine.

INSTRUCTIONS À CONSERVER

For replacement Paraffin Wax or Glove Liners, call 1-800-487-7273 (US) or 1-866-740-2994 (Canada). / Pour commander une nouvelle provision de cire de paraffine ou de doublures en plastique, veuillez composer le 1 800 487-7273 (E.-U.) ou le 1 866 740-2994 (Canada).

WAX REFILL ORDER FORM / BON DE COMMANDE

QTY / QTE	DESCRIPTION / DESCRIPTION	UNIT COST / COUT A L'UNITÉ	S&H MAN/EXP.
-----------	---------------------------	----------------------------	--------------

_____	3 lbs. Paraffin Wax / 30 disposable Plastic Liners / 1,4 kg de cire de paraffine et 30 doublures de plastique	\$11.99 (US) \$11.99 (US)	\$7.99 (US) \$7.99 (US)
-------	---	------------------------------	----------------------------

	Subtotal / Sous-total Texas residents add 8.25% tax \$_____	\$_____
	Total shipping and handling / Total des frais de manutention et d'expédition	\$_____
	Total	\$_____

Name / Nom _____
Address / Adresse _____
City / Ville _____
State / Province _____ ZIP / Postal Code / Code postal _____
Country / Pays _____

Prices are subject to change without notice. Please allow 4 to 6 weeks for delivery. / Prix pouvant être modifiés sans préavis. Prière d'allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison.

Mail check or money order to: / Veuillez poster le bon et le chèque ou le mandat-poste à l'adresse suivante :

Helen of Troy L.P., Consumer Service Department
1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA

Limited 12-month Warranty
This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 12 months from date of purchase. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.
The store where this item was purchased is authorized to make an exchange only for the duration of the warranty along with proof of purchase. For further inquiries contact Helen of Troy L.P., Consumer Service Department. Toll-free number: 1-800-487- 7273. Office hours: Monday-Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Mountain Standard Time (MST).
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantie restreinte de 12 mois
Cet appareil est garanti contre tout vice de fabrication ou de main-d'oeuvre pour une période de 12 mois commençant à la date d'achat. Tout problème résultant d'une utilisation inadéquate, d'une tentative de réparation, d'une chute ou d'une usure excessive n'est pas couvert par cette garantie.
Le service à la clientèle du magasin où cet appareil a été acheté est autorisé à l'échanger uniquement durant la période de la garantie, à condition qu'il soit accompagné d'une preuve d'achat. Pour toute autre demande de renseignements, veuillez contacter Helen of Troy L.P., Consumer Service Department. Numéro d'appel sans frais : 1 800 487-7273. Heures de bureau : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale des Rocheuses (HNR).
La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous bénéficiez d'autres droits selon l'endroit où vous vivez.



Made in China / Fabriqué en Chine
Distributed by / Distribué par Helen of Troy L.P.
El Paso, Texas 79912 USA
The REVLON® trademark is used under license from Revlon. / La marque de commerce REVLON® est utilisée en vertu d'une licence accordée par Revlon.
© 2020 Revlon. All rights reserved. / Tous droits réservés.
For product information, visit us at / Pour de plus amples informations sur nos produits, rendez-nous visite au : **revlon.com**
(AW014677)
(USA / CANADA) Printed in China / Imprimé en Chine