

# SCHNELLER START FÜHRUNG


CYBERPOWERPC ist stolz darauf, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zu bauen. **Bevor Sie Ihren Computer einschalten**, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr System ordnungsgemäß für den Betrieb vorbereitet ist.

Schritt 1

Entfernen des Verpackungsschaums


(Falls mit Ihrem Kauf installiert)

Einige Systeme enthalten möglicherweise einen Schutzschaum im Gehäuse, der **entfernt werden muss**, bevor der Computer




**Entfernen** Sie die Schrauben vom linken Seitenpanel und nehmen Sie das Panel ab.

Hinweis: Einige Systeme können abweichen. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie Ihr System öffnen sollen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.



**Immer** den Schutzschaum/die Luftblasen vorsichtig entfernen, bevor Sie einschalten.




**Überprüfen** Sie alle Kabel, um sicherzustellen, dass keines während des Transports getrennt wurde.

Hinweis: Die häufigsten Kabel, die getrennt werden müssen, sind die Strom- und Datenkabel der Festplatte.

Schritt 2

Anschließen Ihres Displays

Einige Systeme werden eine dedizierte Grafikkarte haben. Bitte konsultieren Sie die folgende Übersicht, um zu identifizieren, welchen Monitoranschluss Sie verwenden müssen.



**Immer** schließen Sie Ihren Bildschirm an die Anschlüsse in 2B an; **wenn** Sie an dieser Stelle keine Anschlüsse haben, verwenden Sie die Anschlüsse in 2A.


**Kennen Sie Ihre Anschlüsse**

- VGA
- DVI (Single Link)
- DVI (Dual Link)
- HDMI
- DisplayPort

Schritt 3

Anschließen Ihrer Peripheriegeräte


Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte wie Ihre Maus, Tastatur, Lautsprecher, Kopfhörer und Netzwerk an die entsprechenden Anschlüsse an.



**Hinweis:** Die meisten Geräte sind heute farblich abgestimmt. Wenn Sie sich unsicher sind, passen Sie die Farbe der Anschlüsse an die entsprechenden Ports am System an.

## Schritt 4Einrichten des Internetzugangs


Wenn Sie eine WiFi-Karte zusammen mit Ihrem System gekauft haben, stellen Sie sicher, dass Ihre WiFi-Antennen während der Installation gut an der Rückseite der WiFi-Karte angeschraubt sind.



Diese Antennen sind kleine Kunststoffantennen vom Typ „Stock“, die Sie in Ihrer transparenten/weißen Zubehörtasche finden. Sie sind während der Tests befestigt, aber zum Transport abgenommen.

## Schritt 5Einschalten Ihres Systems

Verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel und schließen Sie das Kabel an das Netzteil Ihres Systems an, und die andere Seite an eine Steckdose.



Vergessen Sie nicht, dass Sie möglicherweise zuerst die Stromversorgung des Systems aktivieren müssen, bevor Sie Ihren Computer mit dem Netzschalter (Abb. 2) einschalten können.

## Häufig Gestellte Fragen

**Warum wird mein System mit zusätzlichen Teilen und Kabeln in einem separaten Beutel geliefert? Benötige ich diese, um meinen Computer zu verwenden?**

Die zusätzlichen Teile und Kabel, die im Zubehörbeutel enthalten sind, werden Ihnen zur Verfügung gestellt, falls Sie in Zukunft mehr Hardware oder Funktionen zu Ihrem Computer hinzufügen möchten. Sie müssen NICHT installiert werden, bevor Sie den Computer verwenden.

**Mein System startet und ich kann es hören, aber ich sehe nichts auf dem Monitor.**

**Erste Überprüfung Schritt 2 (auf der anderen Seite dieses Blattes)**

Öffnen Sie die linke Seitenwand Ihres Computers und überprüfen Sie, ob keine Kabel oder Komponenten locker sind. Obwohl beim Verpacken Ihres Produkts alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, können sich einige Kabel oder Komponenten während des Transports gelockert haben. Diese sind möglicherweise nicht offensichtlich, daher ist es notwendig, Komponenten wie Grafikkarten und den Arbeitsspeicher zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fest auf dem Motherboard sitzen, indem Sie sie fest drücken.

**Beim Starten sehe ich Kein Boot-Gerät gefunden Überprüfen Sie zuerst, ob Sie ein Betriebssystem bestellt haben.**

Dies geschieht normalerweise, wenn die Kabel der Festplatte nicht richtig angeschlossen sind. Sie könnten sich während des Transports gelockert haben. Überprüfen Sie, ob alle Festplatten richtig angeschlossen sind. Festplatten benötigen immer zwei Kabel: ein Stromkabel und ein Datenkabel. Konsultieren Sie das Handbuch des Motherboards, das im Zubehörbeutel enthalten ist, wenn Sie Hilfe benötigen, um die richtigen Kabel zu identifizieren.

**Mein System verbindet sich nicht mit dem Internet.**

**Bitte überprüfen Sie Ihre Bestellrechnung erneut, um sicherzustellen, dass Ihr System mit einer drahtlosen Karte ausgestattet ist.**

Wenn eine drahtlose Karte ausgewählt wurde, stellen Sie sicher, dass Sie die Antennen, die sich im Zubehörbeutel von Cyberpower befinden, angeschlossen haben. Schrauben Sie sie einfach auf die goldenen Anschlüsse an der Rückseite Ihres PCs. (Bitte beziehen Sie sich auf Schritt 4 dieses Leitfadens).

## INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

|                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Verpackung                              | Bedruckte Wellpappe                                                                                                                                            | PE-Schaumeinlage                                                                                                                                               | Styroporeinlage                                                                                                                                                | Plastiktüte aus Polyethylencopolymeracetat                                                                                                                     |
| Identifizierung unter Entscheidung              | PAP 20                                                                                                                                                         | LDPE 4                                                                                                                                                         | PS 6                                                                                                                                                           | PE-VA 7                                                                                                                                                        |
| Materialfamilie                                 | Papier                                                                                                                                                         | Kunststoff                                                                                                                                                     | Kunststoff                                                                                                                                                     | Kunststoff                                                                                                                                                     |
| Vorschläge für eine effektive Wertstoffsammlung | Papierentsorgung                                                                                                                                               | Plastiksammlung                                                                                                                                                | Plastiksammlung                                                                                                                                                | Plastiksammlung                                                                                                                                                |
| Sammelrichtlinien                               | KONSULTIEREN SIE DIE ÖRTLICHEN ABFALLRICHTLINIEN, UM INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WIE SIE DIESEN VERPACKUNGSMATERIAL IN EINEM RECYCLINGZENTRUM ENTSORGEN KÖNNEN. | KONSULTIEREN SIE DIE ÖRTLICHEN ABFALLRICHTLINIEN, UM INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WIE SIE DIESEN VERPACKUNGSMATERIAL IN EINEM RECYCLINGZENTRUM ENTSORGEN KÖNNEN. | KONSULTIEREN SIE DIE ÖRTLICHEN ABFALLRICHTLINIEN, UM INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WIE SIE DIESEN VERPACKUNGSMATERIAL IN EINEM RECYCLINGZENTRUM ENTSORGEN KÖNNEN. | KONSULTIEREN SIE DIE ÖRTLICHEN ABFALLRICHTLINIEN, UM INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WIE SIE DIESEN VERPACKUNGSMATERIAL IN EINEM RECYCLINGZENTRUM ENTSORGEN KÖNNEN. |

## Kontaktieren Sie uns

### Kundenservice

Montag bis Freitag 9:00AM - 5:30PM (GMT)

[Support@cyberpowersystem.co.uk](mailto:Support@cyberpowersystem.co.uk)

0333 323 7776

Warum treten Sie nicht unserer Gemeinschaft bei?

Finden Sie uns auf Discord

[discord.gg/cyberpower](https://discord.gg/cyberpower)



### CYBERPOWERPC

Unit 4, Queens Park,  
Earlsway, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, NE11 0QD, Tyne and Wear

Folgen Sie uns!

[f](#) [X](#) [d](#) [in](#) @CYBERPOWERUK | [@CYBERPOWER\\_UK](#)



Stolz  
Montiert  
Unterstützt  
Im Vereinigten Königreich



Ausgezeichnet

