

Getting started with
Logitech® Keyboard K120



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

键 盘						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	○	○	○	○	○
电路板组件 PWAs	X	○	○	○	○	○
塑料部件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
薄膜 Membrane	○	○	○	○	○	○
金属部件 Metal parts	X	○	○	○	○	○
橡胶圆盖 Rubber dome	○	○	○	○	○	○

○ = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规

“欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件



B급 기기 (가정용 방송통신기기)
이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을
한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적
으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



www.logitech.com


© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



620-002555.003



1



2



English

Troubleshooting

My keyboard doesn't work.

- Check your keyboard USB connection.
- Try another USB port on the computer.
- If the keyboard still doesn't work, please restart the computer.

繁體中文

疑難排解

我的鍵盤無法正常運作。

- 檢查鍵盤 USB 連接線的連接。
- 嘗試使用電腦上的其他 USB 連接埠。
- 如果鍵盤仍無法正常運作，請重新啟動電腦。

简体中文

故障排除

键盘不能正常工作。

- 检查键盘 USB 端口的连接情况。
- 尝试使用计算机上的其他 USB 端口。
- 如果键盘仍然不能正常工作，请重新启动计算机。

한국어

문제 해결

키보드가 작동하지 않습니다.

- 키보드 USB 연결을 확인하십시오.
- 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보십시오.
- 키보드가 여전히 작동하지 않으면 컴퓨터를 다시 시작하십시오.