





PRÉSENTATION DU PRODUIT






CONTENU

- 1 Webcam avec clip de fixation universel amovible
(sur la webcam)
- 2 Volet de confidentialité externe
- 3 Étui de transport
- 4 Câble USB-A vers USB-C de 2,2 m (7,2 pieds)
(USB 2.0 ou 3.0)
- 5 Documentation utilisateur




FIXATION DU VOLET DE CONFIDENTIALITÉ

- 1 Rattachez le volet de confidentialité au-dessus de l'objectif sur la webcam, comme illustré



- 2 Fixez-le à l'avant de la webcam, directement sur le centre




- 3 Ajustez manuellement le volet de confidentialité pour l'ouvrir et le fermer à votre convenance


INSTALLATION DE LA WEBCAM

Fixation sur un écran

- 1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix




- 2 Ajustez la webcam pour vous assurer que le pied du clip de fixation universel est aligné avec l'arrière de votre dispositif




- 3** Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux

Fixation sur un trépied*


- 1** Retirez le clip de fixation universel amovible de la webcam




- 2** Recherchez le filetage du trépied de ¼ pouce sous la webcam



- 3** Sécurisez la webcam sur le trépied en la vissant sur le filetage ¼ pouce



- 4** Placez votre webcam sur le trépied selon votre convenance dans la meilleure position pour vous cadrer




* Trépied non inclus

CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A Branchez l'extrémité du câble USB-C à la webcam, et le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur



CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application



DIMENSIONS

WEBCAM:

Hauteur x largeur x profondeur:

27 mm (1,06 pouce) x 102 mm (4,02 pouces) x 27 mm (1,04 pouce)

Longueur du câble: 2,2 m (7,2 pieds) Poids: 63 g (2,22 onces)

CLIP DE FIXATION AMOVIBLE Hauteur x largeur x profondeur:

19 mm (0,75 pouce) x 36 mm (1,42 pouce) x 63 mm (2,48 pouces) Poids: 44 g (1,55 once)

www.logitech.com/support/brio