





LEPRO INNOVATION INC
 2651 17th Street Suite D11048, Las Vegas, NV 89135, USA
www.lepro.com +1 866-267-2558 cs@lepro.com
Le King Trading Inc.
 801-6081 No. 176, Richmond, BC V6V 2R2, CA
www.lepro.ca +1 604-433-4142 cs@lepro.ca
Manufacturer/ Reseller: LE Innovation Limited
 One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X0RT, Ireland
www.lepro.ie +353-852-725-0202 cs@lepro.ie
UK Importer: Lighting EVER Ltd.
 92 Aldby House, Rotherhithe New Road, London, SE16 2PT, United Kingdom
www.lighting-europe.co.uk +44-200-882-1244 cs@lepro.co.uk
 Made in China. Fabricated in China. Imported in China

電光照明株式會社
 東京都中央区新富町1-6-10 日本橋Lビル204-C号室
 郵政番号: 103-0024 中国製









N1

Smart LED Strip lights

Voice Control

If the light does not work, please go to Amazon Alexa or Google Home APP and click DISCOVER DEVICES.

Wenn das Licht nicht funktioniert, dann gehen Sie bitte zu Amazon Alexa oder Google Home APP und klicken Sie auf DISCOVER DEVICES.

Si la lumière ne fonctionne pas, veuillez vous rendre sur Amazon Alexa ou Google Home APP et cliquer sur DISCOVER DEVICES.

Si la luz no funciona, vaya a Amazon Alexa o Google Home APP y haga clic en DESCUBRIR DISPOSITIVOS.

Se la luce non funziona, vai su Amazon Alexa o Google Home APP e fai clic su SCOPRI DISPOSITIVI.

Als het licht niet werkt, ga dan naar Amazon Alexa of Google Home APP en klik op APPARATEN ONTDEKKEN.

Jeżeli światło nie działa, przejdź do aplikacji Amazon Alexa lub Google Home i kliknij ODKRYJ URZĄDZENIA.

Om lampen niet te functioneren, ga hi Amazon Alexa eller Google Home APP och klicka på LÄPPRICK ENHETER.

Якщо лампочка не працює, відвідайте Amazon Alexa veya Google Home APP та натисніть НАЗНАЧИТИ ПЕРІФЕРІЮ.

Если лампочка не работает, перейдите к Amazon Alexa или Google Home APP и нажмите НАЙТИ ПЕРИФЕРИЮ.

How to reset the light.

Long press the controller switch button for 5 seconds.

Langedrukken Sie die Schaltfläche des Controllers 5 Sekunden.

Appuyez longuement sur le bouton de commutation du contrôleur pendant 5 secondes.

Manten presionado el botón de encendido del controlador durante 5 segundos.

Premi a lungo il pulsante di accensione del controller per 5 seconds.

Voed de schakelaar van de controller 5 seconden ingedrukt.

Håll nere kontrollknappen i 5 sekunder.

Przytrzymaj przycisk przełącznika kontrolera przez 5 sekund.

Контролер светла одржимте 5 секунди борица сапон бастан.

コントローラーのスイッチボタンを5秒間押しします。

1 Four images showing incorrect surfaces for sensor use, each marked with a red 'X':
 - Korkter / Wood fabric
 - Stone wall
 - Rough plastic surface
 - White painted wall

2 A diagram showing the sensor being held against a rough, textured surface, indicating the correct type of surface for use.

3 A diagram showing the sensor being held against a rough surface, indicating the correct way to hold the sensor.

4 A diagram showing the sensor being held against a rough surface, indicating the correct way to hold the sensor.

5 A diagram showing the sensor being held against a rough surface, indicating the correct way to hold the sensor.

[illegible]

EN   1. Turn the neon light light before installation. 2. Connect the lamp to the APF properly before using. 3. This neon light can not be connected in series with other neon light. 4. Luminaires not suitable for direct recycling or normally flammable materials. 5. Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material. 6. Do not block the controller with other objects. 7. There is a built-in microphone inside the controller, please place your music playing device near the controller for better results. 8. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced. 9. When leakage or damage to lamps occurs the chain must not be used / energized but disposed of safely. 10. For indoor use only. 11. Light source is only for use in applications requiring high quality coloured light. The light of this source will not lead to increased energy cost compared to an equivalent more energy efficient product. 12. Colour-tunable light source with a minimum equivalent purity of: <table border="1"> <tr> <td>Blue</td> <td>440nm – 490nm</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Green</td> <td>520nm – 570nm</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Red</td> <td>610nm – 670nm</td> <td>95%</td> </tr> </table> 13. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate collection and recycling in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products identified with this symbol may be discarded with normal household waste, but must be taken to a collection point for recycling electronic and electronic appliances. This recycling symbol is marked on the product and the material is valuable for recycling. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protects the environment. 14. Do not risk the neon light open to fire: avoid / Rough fabric / Dusty wall / Rough plastic surface / White painted wall. 15. Only supports APF dimming	Blue	440nm – 490nm	90%	Green	520nm – 570nm	95%	Red	610nm – 670nm	95%	DE   1. Refügen Sie das Neon Licht richtig vor dem Gebrauch aus. 2. Vor der Installation unbedingt mit dem APF verbinden. 3. Dieser Neonstrahl kann nicht mit anderen Neonstrahlen verbunden werden. 4. Leuchtquellen sind nicht für direkte Recycling oder normalerweise entflammende Materialien geeignet. 5. Leuchtquellen sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material geeignet. 6. Den Controller mit anderen Metallgegenständen nicht blockieren. 7. In der Nähe befindet sich ein eingebautes Mikrofon. Bitte platzieren Sie das Musikgerät in der Nähe des Controllers für bessere Ergebnisse. 8. Die Leuchtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Leuchtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. 9. Wenn Lampen leakage oder beschädigt sind, darf die Kette nicht verwendet werden! Spannung gesetzt werden, sondern muss sicher entsorgt werden. 10. Nur für den Innenbereich geeignet. 11. Diese Leuchtquelle ist nur für Anwendungen mit hochwertigem farbigen Licht geeignet. Die Verwendung dieser Leuchtquelle führt zu erhöhtem Energieverbrauch im Vergleich zu einem äquivalenten, energieeffizienteren Produkt. 12. Farbveränderbare Leuchtquellen mit einer Mindestanforderung reiner Licht: <table border="1"> <tr> <td>Blau</td> <td>440nm – 490nm</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Grün</td> <td>520nm – 570nm</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>610nm – 670nm</td> <td>95%</td> </tr> </table> 13. Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC. Das Symbol mit dem durchgeschlagenen Müllbehälter zeigt an, dass das Produkt einer separaten Mülltrennung bedarf und das Erzeugnis unter diesem Symbol nur für die Entsorgung mit dem normalen Hausmüll geeignet ist, sondern muss zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Das Recycling-Symbol ist auf dem Produkt und dem Material als wertvoll für das Recycling markiert. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. 14. Vermeiden Sie das Neonlicht offen zu stehen: vermeiden Sie raue Stoffe / Staubige Wände / Raue Kunststoffoberflächen / Weiß gestrichene Oberflächen. 15. Unterstützt nur die Dimmung über das APF	Blau	440nm – 490nm	90%	Grün	520nm – 570nm	95%	Rot	610nm – 670nm	95%
Blue	440nm – 490nm	90%																	
Green	520nm – 570nm	95%																	
Red	610nm – 670nm	95%																	
Blau	440nm – 490nm	90%																	
Grün	520nm – 570nm	95%																	
Rot	610nm – 670nm	95%																	

FR 1. Déclapier le bouchon avant utilisation. 2. Connecter correctement à l'application avant l'installation. 3. Cette batterie ne convient pas pour être connectée et mise en œuvre d'autres batteries de même. 4. Les luminaires ne conviennent pas pour montage direct sur des surfaces matériellement inflammables. 5. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux isolants thermiques. 6. Ne boucher pas la ventilation aux côtés du luminaire. 7. Si il y a une ingestion involontaire à l'intérieur du distributeur, veuillez placer votre appareil électrique de manière sûre et contrôler pour ne nuire à la santé. 8. La source lumineuse utilisée à l'intérieur du luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. 9. En cas de rupture ou de dommage aux lampes, la chaîne ne doit pas être utilisée / alimentée, mais doit être éliminée en toute sécurité. 10. Pour utilisation en intérieur uniquement. 11. Ce luminaire fonctionne uniquement derrière la grille utilisée dans des applications recommandées au luminaire. 12. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas la source lumineuse ventilée des câbles énergétiques plus longtemps que nécessaire pour un produit équipé pour éliminer en énergie. 13. Sources lumineuses à câbles rigides avec une portée d'installation minimale: <table> <tr> <td>Bleu</td> <td>440mm – 490mm</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Vert</td> <td>520mm – 570mm</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Rouge</td> <td>610mm – 670mm</td> <td>95%</td> </tr> </table>	Bleu	440mm – 490mm	90%	Vert	520mm – 570mm	65%	Rouge	610mm – 670mm	95%	ES 1. Desentornar la tapa antes de usarlo. 2. Conectarlo correctamente a la aplicación antes de la instalación. 3. Esta tira de luz no se puede conectar ni usar con otras tiras de luz de mismo. 4. Las luminarias no convienen para instalación directa sobre superficies materialmente inflamables. 5. Las luminarias no adecuadas para cubrir con material aislante térmico. 6. No bloquear las ventilaciones laterales del luminaire. 7. Si hay una ingestión involuntaria dentro del distribuidor, coloque su dispositivo eléctrico de manera segura y controle para no dañar la salud. 8. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, toda la luminaria deberá ser reemplazada. 9. En caso de ruptura o daño a las lámparas, la cadena no debe usarse/negararse, sino descartarse de manera segura. 10. Solo para uso en interiores. 11. Esta tira de luz solo se utiliza en aplicaciones que requieren luz de colores de alta calidad. El uso de esta tira de luz con cables no recomendados puede causar quemaduras graves y lesiones personales causadas por energía. 12. Fuentes de luz rígidas en color con una potencia de instalación mínima: <table> <tr> <td>Azul</td> <td>440mm – 490mm</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>520mm – 570mm</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Rojos</td> <td>610mm – 670mm</td> <td>95%</td> </tr> </table>	Azul	440mm – 490mm	90%	Verde	520mm – 570mm	65%	Rojos	610mm – 670mm	95%
Bleu	440mm – 490mm	90%																	
Vert	520mm – 570mm	65%																	
Rouge	610mm – 670mm	95%																	
Azul	440mm – 490mm	90%																	
Verde	520mm – 570mm	65%																	
Rojos	610mm – 670mm	95%																	

IT	1. Sostituire la carta luminosa al neon prima dell'uso. 2. Collegare correttamente alle apposite parti dell'installazione. 3. Questa carta luminosa al neon non può essere collegata in serie con altre al neon. 4. I dispositivi di illuminazione non devono essere per il montaggio diretto su superfici luminosamente infiammabili. 5. I dispositivi di illuminazione non sono adatti per essere collegati con materiale termoisolante. 6. Non lasciare i cavi sotto tensione. 7. Al termine dei controlli è presente un microfono incorporato, a prova di pressione il dispositivo di decompressione musicale viene attivato automaticamente. 8. La luce luminosa di questo dispositivo di illuminazione non è regolabile, quindi la fonte luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intero dispositivo di illuminazione deve essere sostituito. 9. In caso di rottura o danneggiamento delle lampade, la cartina non deve essere utilizzata immediatamente ma smaltirla in modo sicuro. 10. Se si deve spegnere il neon. 11. Questa carta luminosa è destinata solo a utilizzi che richiedono una luce colorata di alta qualità. L'utilizzo di questa fonte luminosa comporta rischi per la salute e per l'ambiente, quindi è necessario prendere le opportune precauzioni dal punto di vista elettrico. 12. Fonti luminose regolabili in colore con una purezza di eccitazione minima di 10.		 		13. Non usare il neon con altri prodotti.		 	
	1. Het de neonverlichting af van de voeding. 2. Niet de APP correct aan de installatie uitvoeren. 3. Deze neonverlichting kan niet in serie worden geschakeld met andere neonverlichting. 4. Armaturen voor neonverlichting moeten direct op de normale ontvankbare oppervlakken worden gemonteerd. 5. Armaturen zijn niet geschikt om te bevestigen met isolerend materiaal. 6. Bliksemschok kan schade veroorzaken aan de neonverlichting. 7. Er zit een ingebouwd microfoon in de container, plaats uw microfoon aansluitend in de buurt van de bestemming van de neonverlichting. 8. De lichtbron van dit armatuur is niet veranderbaar, want de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het geheel armatuur worden vervangen. 9. Bij breuk of beschadiging van lampen mag de leiding niet worden gebogen/gaaiwerd, maar moet deze veilig worden verwerkt. 10. Alleen neonverlichting gebruiken. 11. Deze lichtbron is alleen geschikt voor toepassingen die hoogwaardig gekleurd licht vereisen. Het gebruik van deze lichtbron kan risico's met zich meebrengen voor de gezondheid en het milieu, dus is het noodzakelijk veiligheidsmaatregelen te nemen. 12. Kleurveranderende lichtbronnen met een maximale efficiëntie van 10.		13. Niet de neon met andere producten gebruiken.		 		 	
Blu		440nm – 490nm	90%	Blauw		440nm – 490nm	90%	
Verde		510nm – 570nm	65%	Groen		510nm – 570nm	65%	
Rosso		610nm – 670nm	95%	Rood		610nm – 670nm	95%	

[illegible][illegible][illegible]

Operation frequency range / Banda de Frecuență/Bandwidth / Plage de fréquence de fonctionnement / Range of frequencies of functioning / Gamma di frequenza operativa / Wavelengthrange/bandwidth / Závazky číselného pásma / Driftfrekvenševrednosti / Celgama frekvenš analýz :	US: 2412MHz-2442MHz(WFR) 2432MHz-2438MHz(Linkbudget) EU/UK: 2412MHz-2444MHz(WFR) 2432MHz-2444MHz(Linkbudget)
Modulation type / Modulationstyp / Type de modulation / Tipo de modulação / Tipo di modulazione / Modulation type / Radiog modulačij / Modulationstyp / modulazijon tip :	DSSS/BPSK/QPSK/CDQ OFDM/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) GFSK
Maximum transmit power / Maximala Sendeleistung / Puissance d'émission maximale / Type d'émission / Potenza massima da trasmettere / Potência de transmissão máxima / Maximala zeelevoering / Maksymalna moc nadawania / Maximala izdatokupotenz / Maksymalna telet glijst :	15 dBm
Antenna type / Antennentyp / Type de antenne / Tipo de antena / Tipo di antenna / Soort antenne / Typ antena / Antenna typ / Antén Typ :	PCB Antenna