


1. Panoramica del Prodotto

Questo supporto di raffreddamento è progettato appositamente per la console P5 e può abbassare efficacemente la sua temperatura di funzionamento. È compatibile con le console Original P5, P5 Slim, P5 Pro Discs e Digital. Il supporto è dotato di un indicatore della velocità della ventola, che consente di controllare facilmente il suo stato di funzionamento attuale. Inoltre, sulla base sono presenti anche luci ambientali. Inoltre, è dotato di un cavo integrato che combina connettori USB-C e USB-A.

2. Presentazione del Prodotto



3. Guida All'installazione



1. Serrare la vite per fissare la console al supporto.




2. Selezionare il connettore USB e collegarlo alla console.

4. Funzione del Prodotto

1. Ventola di Raffreddamento

Premere l'interruttore della ventola per selezionare una delle quattro modalità: "Bassa - Media - Alta - OFF". La spia della velocità della ventola si illuminerà di blu a seconda della modalità selezionata.



2. Luce Ambientale



Premendo brevemente l'interruttore della luce ambientale, è possibile scorrere liberamente tra 7 modalità di illuminazione monocolori

(rosso, giallo, verde chartreuse, verde, ciano, blu e viola) e 2 modalità di illuminazione multicolore (respiro veloce e respiro lento). Premere a lungo l'interruttore per spegnere la luce ambientale, premere nuovamente brevemente l'interruttore per accenderla.

5. Specifiche

1. Ingresso: 5V 500mA
2. Dimensioni del Prodotto: 16,6 × 11,5 × 3,1 cm
3. Peso del Prodotto: 220 g

Nota: L'azienda si riserva il diritto di modificare il design o le specifiche senza preavviso in base ai parametri sopra indicati.

6. Contenuto della confezione

- 1x Supporto di raffreddamento P5
- 1x Gancio per cuffie
- 1x Vite di fissaggio per console
- 1x Cacciavite
- 1x Manuale utente

7. Attenzione

1. Durante l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e in un'area ben ventilata.
2. Non conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente umido o ad alta temperatura.
3. Per pulire il prodotto, al fine di evitare cortocircuiti e danni, utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare acqua, alcool o altri liquidi per pulire il prodotto.
4. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare l'alimentazione.
5. Se il prodotto viene esposto alla pioggia, immerso in acqua o danneggiato a causa di una caduta, interromperne l'uso e inviarlo a un centro di riparazione professionale per la riparazione. Non smontarlo da soli.