

Silicone Hot Handle Cover/Holder

Housse Pour Poignée Chaude En Silicone

Griffabdeckung/Halterung aus Silikon

Presina Coprimanico Termoisolante Per Manico In Silicone

Agarrador/Funda De Silicona Para Mango Caliente

シリコンホットハンドルカバー/ホルダー

B01L7XWM2C, B01L7XWNSU, B01L7XWEQQ

EN

- This product is an anti-slip thermal-insulating handle cover for pots and pans.
- Slide the product onto the hot handle to safely remove pots/pans from stove/oven. It can be left on for cooking on the stove at medium/low heat.

Caution

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children.

- The product is intended to protect from burning hands on hot handles of pots and pans.
- Remove from pan/pot before placing it inside the oven. This product is not oven-safe!
- Remove from pan/pot before cooking on the stove above medium heat.
- Keep away from flames.
- Level 2 (ANSI/ISEA 105)

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:

US: amazon.com/AmazonBasics/Warranty
UK: amazon.co.uk/basics-warranty

US: +1-866-216-1072 / UK: +44 (0) 800-279-7234

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

US: amazon.com/review/review-your-purchases#
UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us
UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

FR

- Ce produit est une housse pour poignée thermo-isolante et antidérapante pour casseroles et poêles.
- Glissez le produit sur la poignée chaude pour retirer les casseroles/poêles de la cuisinière/du four en toute sécurité. Vous pouvez la laisser en place pendant la cuisson sur la cuisinière à température moyenne/faible.

Attention

Ce produit contient de petites pièces susceptibles de constituer un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Maintenez ces pièces hors de la portée des jeunes enfants.

- Le produit est destiné à protéger vos mains des brûlures sur des poignées chaudes de casseroles et de poêles.
- Retirez le produit de la casserole/poêle avant de placer celle-ci dans un four. Ce produit ne va pas au four !
- Retirez le produit de la casserole/poêle avant toute cuisson sur une cuisinière à une température supérieure à la température moyenne.
- Maintenez le produit à l'écart des flammes.
- Niveau 2 (ANSI/ISEA 105)

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :

FR : amazon.fr/basics-garantie
CA : amazon.ca/AmazonBasics/Warranty

FR : +33 (0) 800-947-715 / CA : +1-877-586-3230

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#
CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us
CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

- Dieses Produkt ist eine rutschfeste, wärmeisolierende Griffabdeckung für Töpfe und Pfannen.
- Schieben Sie das Produkt auf den heißen Griff, um Töpfe/Pfannen sicher vom Herd oder aus dem Ofen zu entfernen. Es kann zum Kochen bei mittlerer/niedriger Hitze auf dem Herd gelassen werden.

Vorsicht

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickenungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Teile von Kleinkindern fern.

- Das Produkt soll vor Verbrennungen an den Händen durch heiße Griffe von Töpfen und Pfannen schützen.
- Entfernen Sie das Produkt von der Pfanne/vom Topf, bevor Sie diese in den Ofen stellen. Dieses Produkt ist nicht backofengeeignet!
- Entfernen Sie das Produkt von der Pfanne/vom Topf, bevor Sie bei höherer als mittlerer Hitze am Herd kochen.
- Von Flammen fernhalten.
- Niveau 2 (ANSI/ISEA 105)

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:

amazon.de/basics-garantie

DE: +49 (0) 800-363-8469 / AT: +43 0800-8866-3238

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

amazon.de/review/review-your-purchases#

amazon.de/gp/help/customer/contact-us

IT

- Questo prodotto è una presina coprimanico termoisolante e antiscivolo per manici di padelle e pentole.
- Far scorrere il prodotto sul manico caldo per rimuovere in sicurezza le padelle/pentole dal fornello/forno. Può essere lasciato inserito in caso di cottura su fornello a fuoco medio/basso.

Attenzione

Questo prodotto contiene elementi di piccole dimensioni che potrebbero causare il rischio di soffocamento se ingeriti. Tenere questi elementi fuori dalla portata dei bambini.

- Il prodotto consente di proteggere le mani da ustioni dovute al contatto coi manici caldi di padelle e pentole.
- Rimuovere dalla padella/pentola prima di inserirla nel forno. Il prodotto non è adatto all'utilizzo in forno!
- Rimuovere dalla padella/pentola prima di cuocere su fornello a fuoco alto.
- Tenere lontano dalle fiamme.
- Livello 2 (ANSI/ISEA 105)

Informazioni Di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:

amazon.it/basics-garanzia +39 (0) 800-628-805

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

- Este producto es una funda antideslizante y aislante térmica para mangos de cazuelas y sartenes.
- Deslice el producto en el mango caliente para sacar, con seguridad, las cazuelas y sartenes del fuego/horno. Se puede dejar puesto para cocinar en una cocina a fuego medio / bajo.

Atención


Este producto incluye objetos pequeños que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalos alejados de los niños.

- El producto se ha diseñado para proteger las manos de quemaduras provocadas por las asas calientes de cazuelas y sartenes.
- Retire el agarrador/funda de la cazuela/sartén antes de colocarla dentro del horno. ¡El aparato no es apto para hornos!
- Retire de la cazuela/sartén antes de empezar a cocinar a fuego fuerte.
- Manténgalo alejado de las llamas.
- Nivel 2 (ANSI/ISEA 105)

Información Sobre La Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:

 ES: amazon.es/basics-garantia

 ES: +34 (0) 900-803-711 / MX: +52 (0) 442-348-9587

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

 ES: amazon.es/review/review-your-purchases#
MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

 ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us
MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

JP

- この製品はノンスリップで断熱効果のある、鍋類のハンドルカバーです。
- 鍋類をコンロ/オーブンから取り除くには本製品を熱くなっているハンドルに滑らせるようにしてかぶせます。中火/弱火であればコンロで調理する間つけたままにすることができます。

注意

この製品には、飲み込めば窒息する危険のある小さいパーツが含まれています。これらは小さいお子様から遠ざけてください。

- 本製品は鍋類のハンドルで手を火傷しないように保護するよう意図されています。
- オーブンに入れる前に鍋類から取りはずしてください。この製品はオーブン内で使うことができません!
- ガスコンロであっても中火より強い火で調理するのであれば、鍋類から取りはずしてください。
- 炎から遠ざけてください。
- レベル 2 (ANSI/ISEA 105)

保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには：

 amazon.jp/AmazonBasics/Warranty

 +81 (0) 120-899-276

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか?お気に召しませんでしたか?カスタマーレビューでお知らせください。

 amazon.jp/review/review-your-purchases#

 amazon.jp/gp/help/customer/contact-us