


## QCY-T13 ANC

True Wireless Earbuds



## Visão geral









Estojo de carregamento

Cabo de carregamento USB-C

Tampa de orelha

## Utilização



PT / 31





- 1. Escolha as borrachas para auriculares que melhor se adaptam a si.
- 2. Insira os auriculares no cana interno dos ouvidos e rode-os ligeiramente até encontrar a posição mais confortável e segura.



\* Os auriculares são fornecidos com vários pares de borrachas,entre os quais,os de tamanho médio estão instalados

#### **Pareamento**


## Pareamento pela primeira vez

- Retire os dois fones do case e coloque-os de volta para ativá-los.
- Remova o fone de ouvido do estojo de carregamento novamente, eles serão ligados automaticamente e emparelharão um como o outro. Selecione "QCY-T13 ANC" na lista Bluetooth do dispositivo para efetuar a ligação.



#### Emparelhar com outro dispositivo

- Coloque os auriculares no estojo de carregamento e deixe o estojo aberto. Prima continuamente o botão no estojo durante 3 segundos até que os indicadores LED nos auriculares fiquem branco intermitentes para entrar no modo e emparelhamento.
- 2. Tire os fones de ouvido da capa carregadora. Selecione "QCY-T13 ANC" na lista de Bluetooth do seu dispositivo para ligar.
- \* Os fones de ouvido não podem ser conectados a dois dispositivos ao mesmo tempo.



\* Sempre que ligar os seus auriculares QCY, irão ligar-se automaticamente ao dispositivo ligado anteriormente, se este estiver disponível dentro do alcance do Bluetooth.

#### Reiniciar

# Talvez seja necessário reiniciar os fones de ouvido em caso de problemas de conectividade ou funcionamento.

- Coloque os auriculares na caixa de carregamento e deixe-a aberta.
- Manter premido o botão na caixa durante 10 segundos até os indicadores LED em ambos os auriculares piscarem rapidamente a vermelho 5 vezes, depois os auriculares terem sido reiniciados com sucesso.




## Ligar/desligar

Abra a caixa de carregamento. Os auriculares ligam-se automaticamente.

\* Para ligar manualmente, prima continuamente durante 1.5 segundo o botão multifunção num dos auriculares.

Para desligar os auriculares, coloque-os na caixa de carregamento e feche-a.



X 3:Pressione 3 vezes

## Carregando

( X 2: Pressione duas vezes




- 1. Remova a película protetora antes de carregar.
- 2. Seque totalmente os auriculares e a porta USB antes do carregamento.

( ) 1.5" Pressione e segure por 1,5 segundos )



Carregue totalmente os dois auriculares e a caixa de carregamento antes da primeira utilização.

Si le kit oreillette n'est pas utilisé pendant plus de deux semaines, veuillez rechargez-le périodiquement.



## Comportamento do indicador LED (Auriculares)

	Em carregamento	Luz vermelha acesa
İ	Totalmente carregado	Luz branca constante por 30 segundo

#### Comportamento do indicador LED (Estojo de carregamento)

	Cargando	Luz vermelha acesa	
Î	Carga completa	Luz branco acesa	

Os indicadores LED no estojo de carregamento indicam o estado do carregamento. Para verificar o nível da bateria da caixa de carga, prima o botão na caixa de carga.

Ē	Bateria restante ≥ 20%	Luz branca constante por 5 segundo	
	Bateria restante < 20%	Luz vermelha constante por 5 segundo	1

#### Advertências

- 1. Nunca desmonte ou modifique seus fones de ouvido por qualquer razão, para
- 2. Não armazenar os fones em locais com temperatura extrema (abaixo de 0°C ou major que 45°C).
  - Evite usar o indicador próximo aos olhos de criancas e animais.
  - 4. Não use os fones durante tempestades a fim de evitar mau funcionamento e aumento de risco de choque elétrico.
  - 5. Não usar produtos químicos ou detergentes para higienizar os fones. 6. Mantenha os fones secos.

#### Garantia

Garantimos este dispositivo por 12 MESES a partir da data de compra original para defeitos do fabricante Se o dispositivo falhar devido a um defeito de fabricação, entre em contato diretamente

com o vendedor para iniciar a devolução e Processo de garantia. Estão excluídos do QCY: cobertura de garantia:

- · Dispositivo adquirido em segunda mão, usado ou de um vendedor não autorizado. O dano é resultado de uso indevido e ação abusiva.
- O dano é resultado de produto químico, fogo, substância radioativa, veneno, líquido.
- O dano é o resultado de um desastre natural.
- · Danos causados a terceiros/pessoa/objeto e além.

#### Declaração

Só podemos oferecer servico pós-venda para produtos adquiridos diretamente em QCY ou Distribuidor Autorizado QCY. Se você comprou de um vendedor diferente, entre em contato para qualquer troca ou solicitação.

Obrigado por adquirir o produto autêntico QCY.

Para qualquer assistência, por favor contacte o Email: tech@gcy.com / hello@gcy.com



