


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	07-10-2015
1	Adição do modelo Mega Turbo 50 Six/ alteração do código de estrutura	Amanda	28-04-2016
2	Retirado Six do nome dos produtos	Ari Jr.	27-09-2017
3	Alteração do layout	Bel	01-12-2017
4	Alt. "Haste de Aço" para "Haste", alt. da descrição, alt. na montagem	Bel	31-01-2018

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY


DES.	Bel	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	Themys	Ventiladores Coluna Britania 30/40/50	-	010503	115*150mm
APROV.	Leandro				COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO		CÓD. DESENHO	REV.
		Manual de Instruções / User Manual		1422-09-05	4

Componentes e Montagem

Ventiladores Coluna 30,40 e 50

01. Grade frontal
02. Porca da hélice
03. Hélice
04. Grade traseira
05. Botão para controle de oscilação horizontal
06. Unidade motora
07. Botão para ajuste de inclinação
08. Caixa de comando
09. Seletor de velocidades
10. Cordão elétrico com plugue
11. Borboleta
12. Porca de regulagem de altura
13. Haste
14. Canopla
15. Pé do ventilador

ATENÇÃO: Seu produto poderá vir desmontado ou parcialmente montado, por favor, atente-se às instruções de montagem.



MONTAGEM

1. Posicionar a Unidade Motora (06) sobre a Caixa de comando (08).
2. Após o conjunto orientado pressionar firmemente a Unidade motora (06) sobre a Caixa de comando (08) até ouvir um "clique".
3. Encaixar a Grade Traseira (04) posicionando-a através das travas do Motor (06).
4. Pressionar a região central da Grade Traseira (04) contra as travas do Motor (06) até ouvir um "clique".
5. Encaixar a Hélice (03) no eixo do Motor (06). Alinhar a chaveta do Furo da Hélice (03) com a chaveta do eixo do Motor (06) para um perfeito encaixe.
6. Rosquear a Porca da Hélice (02) no eixo, girando-a no sentido anti-horário até encostar a superfície da Porca da Hélice (02).
8. Encaixar a Grade Frontal (01) na Grade Traseira (04) introduzindo as linguetas nos respectivos alojamentos da Grade Traseira (04) e observando que o logotipo BRITÂNIA deve ficar na horizontal.
9. Pressionar a borda da Grade Frontal (01) contra a borda da Grade Traseira (04) em todo o contorno para garantir o travamento perfeito das grades.

MONTAGEM DO PÉ PARA MODELO MEGA TURBO 30

- Encaixe a Haste (13) no furo central do Pé do Ventilador (15) e gire para fixar.
- Afrouxar com cuidado a Porca de Regulagem (12) de altura da Haste (13) e utilizá-la para ajustar na altura desejada.

MONTAGEM DO PÉ PARA MODELOS MEGA TURBO 40 / 50

- Encaixar a Caixa de Comando (08) na Haste (13) e apertar a Borboleta (11).
- Fixar com 4 parafusos.
- Retirar a Porca de Regulagem de Altura (12) e inserir a Canopla (14) na Haste (13).
- Rosquear com cuidado a Porca de Regulagem de Altura (12) na Haste (13) e utilizá-la para ajustar na altura desejada.
- Introduzir a Caixa de Comando (08) na Haste (13) e apertar a Borboleta (11).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não utilizar o produto sem a grade frontal.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da

primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA

www.britania.com.br
(47) 3431-0300

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A
Rua Vergílio Prochnow,
200 Bloco B - Joinville- SC
CEP 89239.270
Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA