
KINJISKO

DÉMARRAGE RAPIDE


CONTACT & SUPPORT

Contact@kinjisko.com
KInjisko.com
Instagram : Kinjisko1

FR



ACCESSOIRES



Télécommande Câble de charge

Spécifications du produit
Nom : Porte automatique pour poulailler
Dimensions : 36,32 × 27,4 × 3,6 cm
Batterie : Batterie intégrée de 2000 mAh

DEMARRER

À quoi sert ce produit
Cette porte de poulailler automatique solaire permet l'ouverture et la fermeture d'un poulailler sans intervention quotidienne. Elle fonctionne principalement grâce à l'énergie solaire, stockée dans une batterie intégrée, avec possibilité de recharge par USB en complément. Ce produit est conçu exclusivement pour des poules domestiques adultes, dans un usage extérieur domestique non professionnel.

Installation de la porte
1. Choisir l'emplacement sur le poulailler.
2. Tracer l'ouverture selon les dimensions du produit.
3. Découper l'ouverture.
4. Positionner la porte verticalement.
5. Fixer solidement à l'aide des vis fournies.
6. Vérifier que la porte coulisse librement.

Une installation non verticale ou mal fixée peut entraîner un dysfonctionnement.

Installation du panneau solaire
1. Installer le panneau solaire à l'extérieur.
2. L'orienter vers la lumière directe du soleil.
3. Éviter toute zone d'ombre permanente.
4. Ajuster l'orientation si nécessaire selon la saison.

REGLER

Mise sous tension
- Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton marche arrêt pour allumer.
- Appuyer de nouveau pendant 3 secondes pour éteindre.

Réglage de l'heure locale
1. Appuyer brièvement sur SET.
2. Régler l'heure avec les boutons haut ou bas.
3. Appuyer sur SET pour régler les minutes.
4. Attendre quelques secondes pour valider.

L'heure est affichée au format 24 heures.

Modes de fonctionnement
Mode par défaut recommandé : T T (ouverture et fermeture programmées).
- T T : ouverture et fermeture à heures fixes
- L L : ouverture et fermeture selon la luminosité
- L T : ouverture par la lumière, fermeture par l'heure
- T L : ouverture par l'heure, fermeture par la lumière

Réglage de l'ouverture et de la fermeture
1. Sélectionner le mode souhaité.
2. Appuyer sur SET.
3. Régler l'heure ou la valeur de luminosité avec haut ou bas.
4. Attendre quelques secondes pour enregistrer.

FONCTIONNEMENT

Fonctionnement automatique
- Après 5 secondes sans action, les réglages sont enregistrés.
- Après environ 40 secondes sans action, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie.

Réinitialisation
Maintenir le bouton MODE appuyé pendant 3 secondes; Paramètres par défaut : Mode T T; Ouverture à 06:00; Fermeture à 18:00

UTILISATION

Utilisation manuelle
Bouton haut : ouvrir la porte; Bouton bas : fermer la porte; Appuyer de nouveau pour arrêter le mouvement.

Télécommande
La télécommande permet un contrôle ponctuel de la porte. Elle ne doit pas être utilisée comme mode principal de gestion quotidienne. Portée maximale : environ 15 mètres.

SÉCURITÉ & LIMITES

La porte est équipée d'un système de détection de résistance lors de la fermeture. En cas d'obstruction, le mouvement est interrompu et la porte réagit mécaniquement selon sa programmation. Ce produit contribue à améliorer la sécurité des animaux, sans garantir une protection totale. Son efficacité dépend notamment du comportement et de la réaction de l'animal.

SUPPORT

Porte bloquée
1. Retirer tout obstacle.
2. Tester l'ouverture et la fermeture en mode manuel.
3. Reprogrammer les horaires si nécessaire.

Alimentation solaire et recharge
Fonctionnement dépendant de l'ensoleillement L'alimentation principale est assurée par le panneau solaire. Le fonctionnement dépend des conditions réelles d'ensoleillement, de l'installation et de la saison. Une recharge complémentaire par USB Type C peut être utilisée si nécessaire.

Batterie faible
- Icône batterie clignotante : niveau faible
- Écran éteint et alarme sonore : batterie très faible

Vérifier l'exposition solaire ou procéder à une recharge USB.

Entretien
- Nettoyer le rail et la porte au moins une fois par semaine.
- Nettoyer systématiquement après pluie ou neige.

L'entretien régulier fait partie des conditions normales d'utilisation du produit.

Conditions d'utilisation et limites
- Température d'utilisation : –15 °C à 60 °C
- En dehors de cette plage, utiliser le mode manuel
- Usage extérieur domestique uniquement
- Produit conçu exclusivement pour des poules domestiques adultes

Responsabilité et précautions
Malgré les dispositifs intégrés, aucun système automatique ne garantit une absence totale de risque pour des animaux vivants. Il ne peut pas anticiper ni s'adapter aux comportements individuels ou imprévisibles des animaux. Le fabricant décline toute responsabilité dans la mesure permise par la
Toute modification ou démontage annule la garantie.

CONFORMITÉ

Ce produit est conçu pour répondre aux exigences essentielles applicables aux équipements électroniques destinés à un usage domestique dans l'Union européenne.
- Marquage CE
- Symbole DEEE (poubelle barrée)
- Conforme aux exigences de restriction des substances dangereuses (RoHS)
- Indice de protection IPX4, adapté à une utilisation extérieure courante

Les marquages et symboles indiquent les exigences réglementaires applicables à ce produit dans l'Union européenne.

Scannez ce code pour accéder aux ressources Kinjisko. Vous y trouverez la foire aux questions, des tutoriels, ainsi que des conseils d'entretien pour votre porte de poulailler.

Votre avis compte !

Laissez un avis sur Amazon pour partager votre expérience et aider la communauté des éleveurs de poules.

