



Memory Foam Floor Chair Fauteuil de Sol en Mousse à Mémoire de Forme Silla de Piso de Espuma de Memoria 形状記憶フロアチェア

B07Q3WDVLH, B07Q3XD2TM, B07Q3WM66Q, B07Q3Y23QV, B07Q3XD2TW, B07Q3WM673, B07Q3Y23R3, B07NS3QCJH, B07Q2PGH2P, B07Q2PGH2T, B07Q3WM678


1



2



3



EN

Before first use

- ▶ Check for transport damage.

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

⚠ CAUTION

- ▶ Keep the product away from fire or heat sources.
- ▶ There may be an odor upon opening the product. It is harmless and will disappear within 2–3 days.
- ▶ Be careful of the backrest rebounding while adjusting the chair angle.

Tips for cleaning the chair:

- ▶ Do not open the chair cover. Clean dirty areas with a damp cloth and mild cleaner only.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.com/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385

FR**Avant la première utilisation**

▶ Assurez-vous que le produit n'a pas été endommagé au cours du transport.

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

⚠ ATTENTION

- ▶ Gardez le produit à l'écart du feu ou de toutes sources de chaleur.
- ▶ Lors de l'ouverture du produit, une odeur peut se dégager. Elle est inoffensive et s'estompe au bout de 2 à 3 jours.
- ▶ Faites attention au rebond du dossier lors du réglage de l'angle d'inclinaison du fauteuil.

Conseils relatifs au nettoyage du fauteuil :

- ▶ Ne pas ouvrir la housse pour fauteuil. Nettoyez les zones sales à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux uniquement.
- ▶ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Mise au rebut

Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Vos avis et aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



amazon.ca/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

ES**Antes de usar por primera vez**

▶ Revise por si hay daños ocurridos en el transporte.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

⚠ ATENCIÓN

- ▶ Mantenga el producto alejado del fuego o fuentes de calor.
- ▶ Podría haber un mal olor al abrir el producto. Es inofensivo y desaparecerá dentro de 2 a 3 días.
- ▶ Tenga cuidado con el rebote del respaldo al ajustar el ángulo de la silla.

Consejos para limpiar la silla:

- ▶ No abra la tapa de la silla. Limpie las áreas sucias solo con un paño húmedo y un limpiador suave.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Eliminación

Elimine el producto de conformidad con la normativa local. En caso de duda, consulte con las autoridades locales.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

日本語**最初にお使いになる前に****対象ユーザー**

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様がお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

- 運送中のダメージが生じていないことをチェックしてください。

⚠ 危険 窒息のリスクあり!

包装材料はお子様の手の届かない所に置いてください。材料は、窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

⚠ 注意

- 本製品は火気または熱源から離しておいてください。
- 本製品の開封時に臭いがする場合があります。これに無害で、2~3日臭いはしなくなります。
- 椅子の角度の調節中に背もたれ部分が跳ね返りますので、注意してください。

椅子清掃のヒント:

- 椅子のカバーを開けないでください。汚れた部分を湿った布と中性洗剤のみで清掃してください。
- 本製品の清掃には、腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属や鋭利な器具は絶対使用しないでください。

製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



amazon.co.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL : <https://www.amazon.co.jp/>