



Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide
Guía de Inicio Rápido



works
with

alex
a

Smart In-Wall Outlet
Prise Encastrée Intelligente
Enchufe inteligente de pared
B094YN5VZH

EN

.... Page 3

ES


...Página 10

FR

.... Page 6

1. Getting to know your Smart In-Wall Outlet

***NEUTRAL** wire (not provided) is needed for installation.



Status indicator	Status
Green blinking	Device is ready for setup.
Solid green	Device is on.
Indicator off	Device is off.
Red blinking	No network connection.
Solid red	Setup has timed out.
Red and green blinking alternately	Factory reset is in progress.
Green blinking	Factory reset is completed and device is ready for setup.

2. Preparation

1. Download the latest version of the Alexa app from the app store.
2. Open the app to login/register to an Amazon account.
3. Install and switch on the device (see 6. Electrical Wiring in the User Manual). Status indicator 2 blinks green, device is ready for setup.

NOTICE

NEUTRAL wire (not provided) is needed for installation.

3. Set Up your Smart In-Wall Outlet with Alexa

1. Open the Alexa app and tap the "More" icon on bottom-right side of the screen.
2. Tap "Add a Device".
3. Select "Plug" -> "Amazon Basics" -> select your corresponding device, then follow the on-screen instructions. If prompted by the app, scan the 2D barcode on the front of the back wall plate or on the back page of the Quick Start Guide.

NOTICE

To locate the 2D barcode on the device, remove the front wall plate on the main unit.

4. Use with Alexa Voice Commands

To use your device with Alexa, just say.

- ▶ "Alexa, turn on first plug"

5. Having Trouble with your Smart In-Wall Outlet?

If your smart In-Wall Outlet stops working or cannot connect, try a factory reset.


Press and hold the arrow down button for 10 seconds. Release the button once you see the status indicator blinks green and red alternatively. The status indicator blinks green when reset is complete. Then set up the device again.

NOTICE

For more FAQ and more information, refer to the User Manual or go to www.amazon.com/dp/B094YN5VZH

1. Découvrez votre Prise Encastrée Intelligente

*Conducteur **NEUTRE** (non fourni) nécessaire pour effectuer l'installation.



Voyant d'état	État
Clignotement en vert	L'appareil est prêt à être paramétré.
Vert fixe	L'appareil est sous tension.
Voyant éteint	L'appareil est hors tension.
Clignotement en rouge	Absence de connexion réseau.
Rouge fixe	Le délai de configuration est écoulé.
Clignotement en rouge et en vert alternativement	Retour aux paramètres d'usine en cours.
Clignotement en vert	La réinitialisation aux paramètres d'usine est terminée et l'appareil est prêt pour installation.

2. Préparation

1. Téléchargez la dernière version de l'application Alexa directement depuis le magasin d'applications.
2. Ouvrez l'application pour vous connecter/ inscrire à un compte Amazon.
3. Installez et allumez l'appareil (voir la section 6. Câblage Électrique dans le manuel d'utilisation). Le voyant d'état 2 clignote en vert, l'appareil est prêt à l'installation.

REMARQUE

Conducteur **NEUTRE** (non fourni) nécessaire pour effectuer l'installation.

3. Configurer votre Prise Encastrée Intelligente avec Alexa

1. Ouvrez l'application Alexa, puis appuyez sur l'icône « Plus » en bas à droite de l'écran.
2. Appuyez sur « Ajouter un appareil ».
3. Sélectionnez « Prise » -> « Amazon Basics » -> sélectionnez votre appareil correspondant, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Si l'application vous y invite, scannez le code-barres 2D situé à l'avant de l'appareil ou sur la dernière page du Guide de Démarrage Rapide.

REMARQUE

Pour trouver le code-barres 2D de l'appareil, retirez la plaque murale avant de l'unité principale.

4. Utilisation à l'Aide des Commandes Vocales de l'Assistant Alexa

Pour utiliser votre appareil à l'aide de l'assistant Alexa, il vous suffit de dire.

- « Alexa, allume First plug »

5. Problèmes avec votre Prise Encastrée Intelligente?

Si votre prise encastrée intelligente ne fonctionne plus ou ne peut pas se connecter, tentez de procéder à un retour aux paramètres d'usine.


Appuyez sur la touche à flèche descendante et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Relâchez la touche dès que vous voyez le voyant d'état clignoter alternativement en vert et en rouge. Le voyant d'état clignote en vert au terme de la réinitialisation. Ensuite, reconfigurez l'appareil.

REMARQUE

Pour accéder à une FAQ plus détaillée et obtenir de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation ou visitez le site www.amazon.com/dp/B094YN5VZH

1. Conozca su enchufe inteligente de pared

*La instalación requiere de un cable **NEUTRO** (no incluido).



Indicador de estado	Estado
Parpadeo verde	Dispositivo listo para configurarse.
Verde fijo	El dispositivo está encendido.
Indicador apagado	El dispositivo está apagado.
Parpadeo rojo	No hay conexión de red.
Rojo fijo	Tiempo de espera de configuración agotado.
Parpadeo alternado rojo y verde	Restablecimiento de fábrica en progreso.
Parpadeo verde	El restablecimiento de fábrica se ha completado y el dispositivo está listo para configurarse.

2. Preparación

1. Descargue la última versión de la aplicación Alexa de la tienda de aplicaciones.
2. Abra la aplicación para iniciar sesión/ registrarse en una cuenta de Amazon.
3. Instale y encienda el dispositivo (consulte 6. Cableado eléctrico en el Manual de usuario). El indicador de estado 2 parpadea en color verde, lo que indica que el dispositivo está listo para configurar.

AVISO

La instalación requiere de un cable **NEUTRO** (no incluido).

3. Configuración de su enchufe inteligente de pared con Alexa

1. Abra la aplicación Alexa y toque el ícono "Más" abajo a la derecha de la pantalla.
2. Toque "Añadir un dispositivo".
3. Seleccione "Enchufe" -> "Amazon Basics" -> luego seleccione el dispositivo correspondiente y siga las instrucciones en pantalla. Si la aplicación se lo pregunta, escanee el código de barras 2D de la parte frontal del dispositivo o contraportada de la guía de inicio rápido.

AVISO

Para localizar el código de barras 2D del dispositivo, saque la placa de pared frontal de la unidad principal.

4. Uso con Comandos de Voz de Alexa

Para usar su dispositivo con Alexa, solo diga.

► "Alexa, prende First plug"

5. ¿Tiene problemas con su enchufe inteligente de pared?

Si su enchufe inteligente de pared deja de funcionar o no puede conectarse, intente realizar un restablecimiento de fábrica.

Mantenga presionado el botón de la flecha hacia abajo durante 10 segundos. Suelte el botón cuando vea que el indicador de estado parpadee rojo y verde alternadamente. Cuando el reinicio se haya completado, el indicador de estado parpadeará en verde. A continuación, vuelva a configurar su dispositivo.

AVISO

Para ver más preguntas frecuentes y más información, consulte el Manual del usuario o visite www.amazon.com/dp/B094YN5VZH

EN

If prompted by the Alexa app during setup, scan the following 2D barcode.

FR

Si l'application Alexa vous y invite en cours d'installation, scannez le code à barres 2D suivant.

ES

Si la aplicación Alexa lo solicita durante la configuración, escanee el siguiente código de barras 2D.



amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

V01-12/22