

amazon basics



Safety Manual

Smart Plug, Matter Compatible, 2.4 GHz Wi-Fi, White, 4-Pack

Manuel de sécurité

Prise intelligente, compatible Matter, Wi-Fi 2,4GHz, blanc, lot de 4

Sicherheitsanleitung

Smart-Steckdose, Matter-kompatibel, 2,4-GHz-WLAN, weiß, 4er-Set

Manuale di sicurezza

Presa Intelligente, Compatibile Matter, Wi-Fi 2,4 GHz, Bianco, Confezione da 4

Manual de seguridad

Enchufe inteligente, compatible con Matter, wifi de 2,4 GHz, blanco, paquete de 4

Veiligheidshandleiding

Smart-stekker, Matter-compatibel, 2,4 GHz wifi, wit, 4 stuks


Instrukcja bezpieczeństwa

Inteligentna Wtyczka, Zgodna z Matter, Wi-Fi 2,4 GHz, Biała, 4 Szt.

Säkerhetsmanual

Smart kontakt, Matter-kompatibel, 2,4 GHz Wi-Fi, vit, 4-pack

B0DP8LHZFJ



EN	Page	3
FR	Page	9
DE	 Seite	15
IT	 Pagina	21
ES	 Página	27
NL	 Pagina	33
PL	Strona	39
SV	 Sida	45

Contents

Safety Instructions	4
Intended Use	6
Legal Notices	7

Safety Instructions

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this Smart Matter Plug is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using Smart Matter Plugs, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:



WARNING

- ▶ To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.
- ▶ The device may only be connected to an easily accessible power socket with grounded contacts. The device must be removed from the socket in the event of a hazard. Do not open up the device. It does not contain any parts that can be maintained by the user. If a fault occurs, have the device checked by a specialist.
- ▶ The adaptor should be installed near the equipment and should be easily accessible.
- ▶ We accept no liability for material damage or personal injury which is caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In these cases, any guarantee claim becomes void! We accept no liability for consequential damage.
- ▶ For safety and approval reasons, the device may not be modified and/or no changes may be made to the device without authorization. Only operate the device indoors, and do not expose it to moisture, vibrations, constant sunlight, or other sources of heat, extreme cold temperatures, and mechanical stress.
- ▶ The device is not a toy! Do not allow children to play with it. Never leave the packaging material lying around unattended. Plastic film and small parts may pose a danger to children. This device may be used by children

from eight years of age and by persons with reduced physical, sensory, or mental capacities, or a lack of experience and knowledge provided these persons are supervised or have been instructed in the safe use of the device, and understand the corresponding risks.

- ▶ When remotely or automatically controlling a device, it is not always possible to guarantee that commands are actually executed or that the correct device status is displayed in the app and on other Smart Home display devices because of external circumstances. This may lead to material damage and/or personal injury. Therefore, you must ensure to the greatest extent possible that no person is endangered at the time of remote operation or automated control. Please take special care when setting up or adjusting the remote control or when using the automated control and check the desired functionality at regular intervals.
- ▶ Any use other than that which is described in the *User Manual* is considered improper and leads to the exclusion of guarantee and liability.
- ▶ Do not use the device if it has damage which is visible from the outside (for example, to the housing, control elements, or connection sockets) or if it has a malfunction. If in doubt, please contact our service team.
- ▶ The applicable requirements must be observed during installation. Failure to observe the requirements may result in damage to property and/or injury, or even danger of death.
- ▶ Observe the technical data, in particular the maximum permissible switching power of the relay and the type of product to be connected, before connecting a product. All load information relates to ohmic loads. The device should only be loaded to the specified power limit. Overloading may result in destruction of the device, fire, or an electrical accident. Among other things, reliable switching off of the connected product cannot be guaranteed.
- ▶ Devices with electronic power supplies (for example, televisions or high voltage LED lights) do not constitute an ohmic load. They may generate start-up currents of more than 100A. Switching such products results in premature wear on the integrated relay. As a result, it is possible that the connected product may not reliably switch off.

- Do not connect devices which can cause fires or other damage if switched on unsupervised (for example, irons).
- Always unplug the device from the Smart Matter Plug before making changes to the device.
- Always lay the cables of connected devices in such a way that they cannot pose a hazard to people or pets.
- The standards and directives applicable in your country must be observed during planning, setup, operation, and maintenance.
- Do not use the Smart Matter Plug with power strips or with extension cables.
- Do not use the Smart Matter Plug for disconnection. The load is not electrically isolated from the mains.
- The Smart Matter Plug is only de-energized when it is removed from the socket.
- Do not plug Smart Matter Plugs into one another.

Intended Use

- For indoor use only.
- For private use in residential environments.
- Do not use in wet locations.
- To disconnect voltage, remove the plug.



This outlet is designed to work with:

- 2.4 GHz Wi-Fi network
- European type-F outlet
- Connected device with type-F plug
- Connected device with 16A (Resistive Load)
max output
- iOS/Android device with the Alexa, Google Home, or Apple Home app

Legal Notices

Trademarks



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



Bluetooth® The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon.com Services LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

RF Warning Statement

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm (7.87 in.) from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The operating frequency bands are 2400–2483.5MHz and maximum transmitted power limits are 9.5 dBm E.I.R.P for BLE, 18 dBm E.I.R.P for Wi-Fi.

Importer's Name/Trademark, Commercial Registration Number & Address

► **EU:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B0CMXNWCVP is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Contenu

Consignes de sécurité	10
Utilisation prévue	13
Mentions légales.....	13

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si cette prise Matter intelligente est transmise à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des prises Matter intelligentes, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure corporelle, notamment ce qui suit :



ATTENTION

- Pour satisfaire les exigences en matière d'exposition aux RF, une distance minimale de 20cm doit être maintenue entre cet appareil et toute personne pendant son fonctionnement. Pour garantir la conformité, il est déconseillé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à cette distance. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être située à côté d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni ne doit fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
- L'appareil doit être branché uniquement à une prise de courant facilement accessible avec des contacts mis à la terre. L'appareil doit être retiré de la prise en cas de danger. N'ouvrez pas l'appareil. Il ne contient aucune partie pouvant être entretenue par l'utilisateur. En cas de défaillance, faites vérifier l'appareil par un spécialiste.
- L'adaptateur doit être installé près de l'équipement et être facilement accessible.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou les blessures corporelles causés par une utilisation inappropriée ou le non-respect des consignes de sécurité. Ces cas annulent toute demande de garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages indirects.
- Pour des raisons de sécurité et d'approbation, l'appareil ne peut pas être modifié et/ou aucun changement ne peut être apporté à l'instrument sans autorisation. Faites fonctionner l'appareil à l'intérieur uniquement et ne l'exposez pas à l'humidité, aux vibrations, à la lumière constante du soleil ou à d'autres sources de chaleur, à des températures froides extrêmes et à des contraintes mécaniques.

- ▶ Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec. Ne laissez jamais le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Le film plastique et les petites pièces peuvent présenter un danger pour les enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient supervisées ou aient reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les risques correspondants.
- ▶ Lors du contrôle automatique ou à distance d'un appareil, il n'est pas toujours possible de garantir que les commandes soient effectivement exécutées ou que l'état correct de l'appareil soit affiché dans l'application et sur d'autres appareils d'affichage Smart Home en raison de circonstances externes. Cela peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles. Par conséquent, vous devez vous assurer, dans la mesure du possible, qu'aucune personne n'est en danger au moment du fonctionnement à distance ou du contrôle automatisé. Veuillez prendre des précautions particulières lors de la configuration ou du réglage de la télécommande ou lors de l'utilisation de la commande automatisée, et vérifier la fonctionnalité souhaitée à intervalles réguliers.
- ▶ Toute utilisation autre que celle décrite dans le *Manuel de l'utilisateur* est considérée comme étant inappropriée et entraîne l'exclusion de la garantie et de la responsabilité.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles de l'extérieur (par exemple au boîtier, aux éléments de commande ou aux prises de raccordement) ou s'il présente un dysfonctionnement. En cas de doute, veuillez contacter notre équipe de service.
- ▶ Les exigences applicables doivent être respectées lors de l'installation. Le non-respect des exigences peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures, voire un danger de mort.
- ▶ Respectez les données techniques, en particulier la puissance de commutation maximale admissible du relais et le type de produit à raccorder, avant de brancher un produit. Toutes les informations relatives à la charge se rapportent aux charges ohmiques. L'appareil doit uniquement

être chargé jusqu'à la limite de puissance indiquée. Une surcharge peut entraîner la destruction de l'appareil, un incendie ou un accident électrique. Entre autres choses, la mise hors tension fiable du produit connecté ne peut être garantie.

- ▶ Les appareils munis d'alimentations électroniques (par exemple des téléviseurs ou des voyants DEL haute tension) ne constituent pas une charge ohmique. Ils peuvent générer des courants de démarrage de plus de 100A. La commutation de ces produits entraîne une usure prématurée du relais intégré. Par conséquent, il est possible que le produit connecté ne s'éteigne pas de manière fiable.
- ▶ Ne branchez pas d'appareils qui peuvent causer des incendies ou d'autres dommages s'ils restent allumés sans surveillance (par exemple un fer à repasser).
- ▶ Débranchez toujours l'appareil de la prise Matter intelligente avant d'apporter des modifications à l'appareil.
- ▶ Posez toujours les câbles des appareils branchés de manière à ce qu'ils ne présentent pas de danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
- ▶ Les normes et directives applicables dans votre pays doivent être respectées lors de la planification, de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien.
- ▶ N'utilisez pas la prise Matter intelligente avec des multiprises ou des rallonges électriques.
- ▶ N'utilisez pas la prise Matter intelligente pour couper l'alimentation. La charge n'est pas isolée électriquement du secteur.
- ▶ La prise Matter intelligente n'est hors tension que lorsqu'elle est retirée de la prise de courant.
- ▶ Ne branchez pas les prises Matter intelligentes les unes dans les autres.

Utilisation prévue

- ▶ Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- ▶ Pour un usage privé dans des environnements résidentiels.
- ▶ N'utilisez pas le produit dans des endroits humides.
- ▶ Pour déconnecter la tension, retirez la prise.

Cette prise est conçue pour fonctionner avec :

- ▶ Réseau Wi-Fi 2,4GHz
- ▶ Prise européenne de type F
- ▶ Appareil connecté avec prise de type F
- ▶ Appareil connecté avec sortie maximale de 16A (charge résistive)
- ▶ Appareil iOS/Android avec l'application Alexa, Google Home ou Apple Home



Mentions légales

Marques de commerce



Le logo Wi-Fi CERTIFIED^{MC} est une marque déposée de Wi-Fi Alliance[®].



Bluetooth[®] La marque et les logos Bluetooth[®] sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Amazon.com Services LLC est soumise à licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Déclaration d'avertissement sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies, et la ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à respecter une distance d'au moins 20cm (7,87po) de toute personne, ne doivent pas être situées à côté d'une autre antenne ou

d'un autre émetteur, et ne doivent pas fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Les bandes de fréquences de fonctionnement sont comprises entre 2400 et 2 483,5MHz et les limites maximales de puissance transmise sont de 9,5dBm E.I.R.P pour le BLE et de 18dBm E.I.R.P pour le Wi-Fi.

Nom ou marque de commerce, numéro d'enregistrement commercial et adresse de l'importateur

► **UE** : Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248

Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE

Par la présente, Amazon EU SARL déclare que l'équipement radio de type B0CMXNWCVP est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'EU est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Mise au rebut (pour l'Europe seulement)



Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine

■ en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir des centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Inhalt

Sicherheitsanweisungen.....	16
Vorgesehene Verwendung.....	18
Rechtliche Hinweise	19

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Wenn diese Smart Matter-Steckdose an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigefügt werden.

Bei der Verwendung einer Smart Matter-Steckdose müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen von Personen zu verringern. Dazu gehören folgende Punkte:



ACHTUNG

- ▶ Um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen, sollte während des Betriebs des Geräts ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen diesem Gerät und Personen eingehalten werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wird ein Betrieb in einer geringeren Entfernung als dieser Mindestentfernung nicht empfohlen. Die für den Sender verwendete Antenne darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt werden.
- ▶ Das Gerät darf nur an eine leicht zugängliche Steckdose mit geerdeten Kontakten angeschlossen werden. Das Gerät muss im Gefahrenfall aus der Steckdose gezogen werden. Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn eine Störung auftritt, lassen Sie das Gerät von Fachpersonal überprüfen.
- ▶ Der Adapter muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- ▶ Wir übernehmen keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen entstehen. In diesen Fällen erlischt jeglicher Garantieanspruch. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden.
- ▶ Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Gerät nicht ohne Genehmigung verändert und/oder umgebaut werden. Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen und setzen Sie es weder Feuchtigkeit noch Vibrationen, ständiger Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremer Kälte und mechanischer Beanspruchung aus.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen. Lassen Sie das Verpackungsmaterial niemals unbeaufsichtigt herumliegen. Kunststofffolien und Kleinteile können eine Gefahr für Kinder darstellen. Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Bei der Fernsteuerung oder automatischen Steuerung eines Geräts kann aufgrund äußerer Umstände nicht immer garantiert werden, dass Befehle tatsächlich ausgeführt werden oder dass der richtige Gerätestatus in der App und auf anderen Smart-Home-Anzeigegeräten angezeigt wird. Dies kann zu Sach- und/oder Personenschäden führen. Daher müssen Sie so weit wie möglich sicherstellen, dass bei der Fernsteuerung oder automatischen Steuerung keine Personen gefährdet werden. Bitte gehen Sie daher bei der Einrichtung oder Anpassung der Fernsteuerung oder bei der Nutzung der automatischen Steuerung besonders sorgfältig vor und überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die gewünschte Funktionalität.
- Jede andere als die in dieser *Bedienungsanleitung* beschriebene Verwendung gilt als unsachgemäß und führt zum Ausschluss von Garantie und Haftung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es von außen sichtbare Beschädigungen aufweist (z. B. an Gehäuse, Bedienelementen oder Anschlussbuchsen) oder wenn es eine Fehlfunktion hat. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.
- Bei der Installation müssen die geltenden Vorschriften beachtet werden. Die Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu Sachschäden und/oder Verletzungen oder sogar zu Todesgefahr führen.
- Beachten Sie vor dem Anschließen eines Produkts die technischen Daten, insbesondere die maximal zulässige Schaltleistung des Relais und die Art des anzuschließenden Produkts. Alle Lastinformationen beziehen sich auf ohmsche Lasten. Belasten Sie das Gerät nur bis zur angegebenen Leistungsgrenze. Eine Überlastung kann zur Zerstörung des Geräts, zu

einem Brand oder zu einem elektrischen Unfall führen. Unter anderem kann ein zuverlässiges Abschalten des angeschlossenen Produkts nicht garantiert werden.

- ▶ Geräte mit elektronischer Stromversorgung (z. B. Fernseher oder Hochspannungs-LED-Leuchten) stellen keine ohmsche Last dar. Sie können Anlaufströme von über 100 A erzeugen. Das Schalten solcher Verbraucher führt zum vorzeitigen Verschleiß des eingebauten Relais. Dadurch kann es passieren, dass der angeschlossene Verbraucher nicht zuverlässig abgeschaltet wird.
- ▶ Schließen Sie keine Geräte an, die bei unbeaufsichtigtem Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen können (z. B. Bügeleisen).
- ▶ Trennen Sie das Gerät immer von der Smart Matter-Steckdose, bevor Sie Änderungen am Gerät vornehmen.
- ▶ Verlegen Sie die Kabel der angeschlossenen Geräte immer so, dass sie keine Gefahr für Menschen oder Haustiere darstellen können.
- ▶ Bei Planung, Einrichtung, Betrieb und Wartung müssen die in Ihrem Land geltenden Normen und Vorschriften beachtet werden.
- ▶ Verwenden Sie die Smart Matter-Steckdose nicht mit Steckdosenleisten oder Verlängerungskabeln.
- ▶ Verwenden Sie die Smart Matter-Steckdose nicht zum Trennen der Verbindung. Die Last ist nicht elektrisch vom Stromnetz getrennt.
- ▶ Die Smart Matter-Steckdose ist nur stromlos, wenn sie aus der Steckdose gezogen wird.
- ▶ Stecken Sie die Smart Matter-Steckdosen nicht ineinander.

Vorgesehene Verwendung

- ▶ Nur für die Verwendung im Innenräumen
- ▶ Für den privaten Gebrauch in Wohnräumen
- ▶ Nicht an feuchten Orten verwenden
- ▶ Zum Trennen der Spannung ziehen Sie den Stecker ab.



Non inserire
un adattatore
in un altro

Diese Steckdose ist für den Gebrauch mit folgenden Komponenten konzipiert:

- ▶ 2,4-GHz-WLAN
- ▶ Europäischer Steckdosentyp F
- ▶ Verbundenes Gerät mit Steckertyp F
- ▶ Angeschlossenes Gerät mit einer maximalen Ausgangsleistung von 16 A (ohmsche Last)
- ▶ iOS-/Android-Gerät mit der Alexa-, Google Home- oder Apple Home-App

Rechtliche Hinweise

Markenzeichen



Das Wi-Fi CERTIFIED™-Logo ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.



Bluetooth® Das Bluetooth®-Wortmarkenzeichen und -Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Amazon.com Services LLC im Rahmen einer Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

HF-Warnhinweis

Dieses Gerät muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen installiert und betrieben werden, und die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm (7,87 Zoll) zu allen Personen besteht. Sie dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Die Betriebsfrequenzbänder sind 2.400–2.483,5 MHz und die maximale Übertragungsleistung beträgt 9,5 dBm EIRP für BLE und 18 dBm EIRP für WLAN.

Name/Marke, Handelsregisternummer und Anschrift des Importeurs

- ▶ **EU:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Amazon EU SARL, dass die Funkanlage vom Typ BOCMXNWCVP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung für die EU finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Entsorgung (nur für Europa)



Die Gesetze über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zielen darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Geräten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, indem die Wiederverwendung und das Recycling gefördert und die Menge der Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird, die auf Deponien entsorgt werden. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte bei Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen. Jedes Land sollte über eigene Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Informationen zu Ihrer Recyclingannahmestelle erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Abfallbewirtschaftungsbehörde für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Ihrem örtlichen Bürgerbüro oder dem Dienstleister für die Entsorgung von Hausmüll.

Sommario

Istruzioni di sicurezza.....	22
Uso previsto.....	24
Note legali.....	25

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. Se questa Presa Intelligente Matter viene ceduta a terze parti, è necessario includere queste istruzioni.

Quando si utilizzano le Prese Intelligenti Matter, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni alle persone, tra cui:



AVVERTENZA

- ❶ Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza di separazione di 20cm o più tra questo dispositivo e le persone durante il funzionamento del dispositivo. Per garantire la conformità, non è consigliabile operare a una distanza inferiore a questa distanza. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere posizionata insieme né operare in combinazione con altre antenne o trasmettitori.
- ❷ Il dispositivo può essere collegato solo a una presa di corrente facilmente accessibile con contatti messi a terra. Il dispositivo deve essere rimosso dalla presa in caso di pericolo. Non aprire il dispositivo. Non contiene parti che possono essere sottoposte a manutenzione dall'utente. Se si verifica un guasto, fare controllare il dispositivo da uno specialista.
- ❸ L'adattatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
- ❹ Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. In questi casi, qualsiasi richiesta di garanzia diventa nulla. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni indiretti.
- ❺ Per motivi di sicurezza e di approvazione, il dispositivo non può essere modificato e/o non possono essere apportate modifiche senza autorizzazione. Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi e non esporlo a umidità, vibrazioni, luce solare costante o altre fonti di calore, temperature fredde estreme e sollecitazioni meccaniche.
- ❻ Il dispositivo non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di

giocarci. Non lasciare mai il materiale di imballaggio incustodito. La pellicola in plastica e le piccole parti possono rappresentare un pericolo per i bambini. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli otto anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionate o siano state istruite sull'uso sicuro del dispositivo e ne comprendano i rischi corrispondenti.

- ▶ Quando si controlla un dispositivo da remoto o automaticamente, non è sempre possibile garantire che i comandi vengano effettivamente eseguiti o che lo stato corretto del dispositivo sia visualizzato nell'app e su altri dispositivi di visualizzazione Smart Home a causa di circostanze esterne. Ciò può causare danni materiali e/o lesioni personali. Pertanto, è necessario garantire nella massima misura possibile che nessuna persona sia in pericolo al momento del funzionamento remoto o del controllo automatico. Prestare particolare attenzione durante l'impostazione o la regolazione del telecomando o quando si utilizza il controllo automatico e verificare la funzionalità desiderata a intervalli regolari.
- ▶ Qualsiasi uso diverso da quello descritto nel *Manuale utente* è considerato improprio e comporta l'esclusione di garanzia e responsabilità.
- ▶ Non utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili dall'esterno (ad esempio, all'alloggiamento, agli elementi di controllo o alle prese di collegamento) o se presenta un malfunzionamento. In caso di dubbi, contattare il nostro team di assistenza.
- ▶ Durante l'installazione rispettare i requisiti applicabili. La mancata osservanza dei requisiti può causare danni alla proprietà e/o lesioni o addirittura il pericolo di morte.
- ▶ Prima di collegare un prodotto, rispettare i dati tecnici, in particolare la potenza di commutazione massima consentita del relè e il tipo di prodotto da collegare. Tutte le informazioni sul carico si riferiscono ai carichi ohmici. Il dispositivo deve essere caricato solo fino al limite di potenza specificato. Il sovraccarico può causare la distruzione del dispositivo, un incendio o un incidente elettrico. Tra le altre cose, non è possibile garantire uno spegnimento affidabile quando il prodotto è collegato.
- ▶ I dispositivi con alimentatori elettronici (ad esempio televisori o luci LED

ad alta tensione) non costituiscono un carico ohmico. Possono generare correnti di avviamento superiori a 100A. La commutazione di tali prodotti comporta un'usura prematura del relè integrato. Di conseguenza, è possibile che il prodotto collegato non si spenga in modo affidabile.

- ❗ Non collegare dispositivi che possono provocare incendi o altri danni se accesi senza supervisione (ad esempio ferri da stiro).
- ❗ Scollegare sempre il dispositivo dalla Presa Intelligente Matter prima di apportare modifiche.
- ❗ Posare sempre i cavi dei dispositivi collegati in modo che non possano rappresentare un pericolo per persone o animali domestici.
- ❗ Rispettare gli standard e le direttive applicabili nel proprio paese durante la pianificazione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.
- ❗ Non utilizzare la Presa Intelligente Matter con prese multiple o prolunghie.
- ❗ Non utilizzare la Presa Intelligente Matter per la disconnessione. Il carico non è isolato elettricamente dalla rete elettrica.
- ❗ La Presa Intelligente Matter si disaccende solo quando viene staccata dalla presa.
- ❗ Non collegare le Prese Intelligenti Matter l'una all'altra.

Uso previsto

- ❗ Solo per uso interno.
- ❗ Per uso privato in ambienti residenziali.
- ❗ Non utilizzare in ambienti umidi.
- ❗ Per togliere tensione, rimuovere la spina.

Questa presa è progettata per funzionare con:

- ❗ Rete Wi-Fi a 2,4GHz
- ❗ Presa europea di tipo F
- ❗ Dispositivo collegato con spina di tipo F
- ❗ Dispositivo collegato con uscita massima 16A (carico resistivo)
- ❗ Dispositivo iOS/Android con l'app Alexa, Google Home o Apple Home



**Non inserire
un adattatore
in un altro**

Note legali

Marchi



Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.



Bluetooth® Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Amazon.com Services LLC è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Dichiarazione di avvertenza RF

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata secondo le istruzioni fornite e le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono essere installate in modo da fornire una distanza di separazione di almeno 20cm da tutte le persone e non devono essere collocate o funzionare insieme a nessun'altra antenna o trasmettitore.

Le bande di frequenza operative sono 2400-2483,5MHz e i limiti massimi di potenza trasmessa sono 9,5dBm E.I.R.P per BLE, 18dBm E.I.R.P per Wi-Fi.

Nome/marchio dell'importatore, numero di registrazione commerciale e indirizzo

► **UE:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo 00134248

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Amazon EU Sarl dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio B0CMXNWCVP è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il

riciclaggio e riducendo la quantità di RAEE che finisce in discarica. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla sua confezione indica che deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è responsabilità dell'utilizzatore smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di raccolta al fine di preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe disporre di propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sulla propria area di raccolta differenziata, contattare l'autorità di gestione rifiuti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di competenza, l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento di rifiuti domestici.

Contenido

Instrucciones de seguridad	28
Uso previsto	30
Avisos legales	31

Instrucciones de seguridad

Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para uso futuro. Si este enchufe inteligente compatible con Matter se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar enchufes inteligentes compatibles con Matter, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, entre las cuales se encuentran las siguientes:



ADVERTENCIA

- ▶ Para cumplir con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, se debe mantener una distancia de separación de 20 cm o más entre este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo. Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda realizar operaciones a una distancia inferior a esta. La antena utilizada para este transmisor no debe estar ubicada junto con ninguna otra antena o transmisor.
- ▶ El dispositivo solo se puede conectar a una toma de corriente de fácil acceso con contactos a tierra. El dispositivo debe desconectarse de la toma de corriente en caso de peligro. No abras el dispositivo. El usuario no puede realizar el mantenimiento de ninguna de las piezas que contiene. Si se produce una avería, haz que un especialista revise el dispositivo.
- ▶ El adaptador debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- ▶ No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños materiales o personales causados por un uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En estos casos, cualquier reclamación de garantía queda anulada. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños consecuentes.
- ▶ Por motivos de seguridad y aprobación, el dispositivo no se puede modificar ni se pueden realizar cambios en el dispositivo sin autorización. Utiliza el dispositivo únicamente en interiores y no lo expongas a humedad, vibraciones, luz solar constante u otras fuentes de calor, temperaturas extremadamente frías ni estrés mecánico.

- El dispositivo no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con él. Nunca dejes el material de embalaje sin supervisión. La película plástica y las piezas pequeñas pueden representar un peligro para los niños. Este dispositivo pueden utilizarlo niños a partir de los ocho años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estas personas estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos correspondientes.
- Cuando se controla un dispositivo de forma remota o automática, no siempre es posible garantizar que los comandos se ejecuten realmente o que se muestre el estado correcto del dispositivo en la aplicación y en otros dispositivos de domótica con pantalla debido a circunstancias externas. Esto puede provocar daños materiales o personales. Por lo tanto, debes asegurarte en la mayor medida posible de que ninguna persona esté en peligro en el momento del funcionamiento remoto o el control automatizado. Ten especial cuidado al configurar o ajustar el mando a distancia o al utilizar el control automático y comprueba la funcionalidad deseada con regularidad.
- Cualquier uso que no sea el descrito en el *Manual del usuario* se considera incorrecto y conlleva la exclusión de garantía y responsabilidad.
- No utilices el dispositivo si presenta daños visibles desde el exterior (por ejemplo, en la carcasa, los elementos de control o las tomas de conexión) o si tiene un mal funcionamiento. En caso de duda, ponte en contacto con nuestro equipo de mantenimiento.
- Se deben cumplir los requisitos aplicables durante la instalación. El incumplimiento de los requisitos puede provocar daños a la propiedad o lesiones, o incluso peligro de muerte.
- Antes de conectar un producto, observa los datos técnicos, en particular la potencia de conmutación máxima permitida del relé y el tipo de producto que se va a conectar. Toda la información de carga se refiere a las cargas óhmicas. El dispositivo solo debe cargarse hasta el límite de potencia especificado. La sobrecarga puede provocar la destrucción del dispositivo, un incendio o un accidente eléctrico. Entre otras cosas, no se puede garantizar la desconexión fiable del producto conectado.

- ❑ Los dispositivos con fuentes de alimentación electrónicas (por ejemplo, televisores o luces led de alto voltaje) no constituyen una carga óhmica. Pueden generar corrientes de arranque de más de 100 A. La conmutación de dichos productos provoca un desgaste prematuro del relé integrado. Como resultado, es posible que el producto conectado no se apague de forma fiable.
- ❑ No conectes dispositivos que puedan provocar incendios u otros daños si se encienden sin supervisión (por ejemplo, planchas).
- ❑ Desenchufa siempre el dispositivo del enchufe inteligente compatible con Matter antes de realizar cambios en el dispositivo.
- ❑ Coloca siempre los cables de los dispositivos conectados de forma que no representen un peligro para las personas o las mascotas.
- ❑ Las normas y directivas aplicables en tu país deben observarse durante la planificación, configuración, funcionamiento y mantenimiento.
- ❑ No utilices el enchufe inteligente compatible con Matter con regletas o cables de extensión.
- ❑ No utilices el enchufe inteligente compatible con Matter para la desconexión. La carga no está aislada eléctricamente de la red eléctrica.
- ❑ El enchufe inteligente compatible con Matter solo se desconecta cuando se retira del enchufe.
- ❑ No conectes los enchufes inteligentes compatibles con Matter entre sí.

Uso previsto

- ❑ Solo para uso en interiores.
- ❑ Para uso privado en entornos residenciales.
- ❑ No lo uses en lugares húmedos.
- ❑ Para desconectar la tensión, retira el enchufe.

Este enchufe está diseñado para funcionar con:

- ❑ Red wifi de 2,4 GHz
- ❑ Enchufe europeo tipo F
- ❑ Dispositivo conectado con enchufe tipo F



**Non inserire
un adattatore
in un altro**

- ▶ Dispositivo conectado con salida máxima de 16 A (carga resistiva)
- ▶ Dispositivo iOS o Android con la aplicación Alexa, Google Home o Apple Home

Avisos legales

Marcas comerciales



El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.



Bluetooth® La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Amazon.com Services LLC las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Declaración de advertencia sobre la radiofrecuencia

Este equipo debe instalarse y operarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas y las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse de modo que haya una distancia de separación de al menos 20 cm (7,87 in) de todas las personas y no deben ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Las bandas de frecuencia operativas son de 2400–2483,5 MHz y los límites máximos de potencia de transmisión son 9,5 dBm E.I.R.P para BLE y 18 dBm E.I.R.P para wifi.

Nombre o marca comercial, número de registro comercial y dirección del importador

- ▶ **EU:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248

Declaración de conformidad simplificada de la UE

Por la presente, Amazon EU SARL declara que el equipo de radio de tipo B0CMXNWCVP cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance.

Eliminación (solo para Europa)



La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medioambiente y la salud humana gracias al aumento de la reutilización y el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que terminan en los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Ten en cuenta que es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recolección para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de entrega de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Inhoud

Veiligheidsinstructies	34
Beoogd gebruik.....	36
Juridische kennisgevingen.....	37

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als deze Smart Matter-stekker aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgesloten.

Bij het gebruik van Smart Matter-stekkers moeten de basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en/of letsel bij personen te verminderen, waaronder de volgende:



WAARSCHUWING

- ▶ Om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van 20 cm of meer worden aangehouden tussen dit apparaat en personen. Om ervoor te zorgen dat aan de regels wordt voldaan, wordt het gebruik binnen een kleinere afstand afgeraden. De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst.
- ▶ Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact met geaarde contacten. In geval van gevaar moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald. Open het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Als er een storing optreedt, laat het apparaat dan nakijken door een specialist.
- ▶ De adapter moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ▶ Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies. In deze gevallen vervalt elke garantieclaim! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.
- ▶ Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag het apparaat niet worden aangepast en/of mogen er geen wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht zonder toestemming. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en stel het niet bloot aan vocht, trillingen, constant zonlicht of andere warmtebronnen, extreme koude temperaturen en mechanische belasting.

- ▮ Het apparaat is geen speelgoed! Laat kinderen er niet mee spelen. Laat het verpakkingsmateriaal nooit zonder toezicht rondslingeren. Plastic folie en kleine onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat deze personen onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
- ▮ Wanneer een apparaat op afstand of automatisch wordt bediend, is het vanwege externe omstandigheden niet altijd mogelijk om te garanderen dat opdrachten daadwerkelijk worden uitgevoerd of dat de juiste apparaatstatus wordt weergegeven in de app en op andere beeldschermen van Smart Home-apparaten. Dit kan leiden tot materiële schade en/of persoonlijk letsel. Daarom moet je er zoveel mogelijk voor zorgen dat niemand in gevaar wordt gebracht op het moment van bediening op afstand of geautomatiseerde bediening. Wees extra voorzichtig bij het instellen of aanpassen van de afstandsbediening of bij het gebruik van de automatische bediening en controleer regelmatig de gewenste functionaliteit.
- ▮ Elk ander gebruik dan beschreven in deze *Gebruikershandleiding* wordt als ongepast beschouwd en leidt tot het vervallen van garantie en aansprakelijkheid.
- ▮ Gebruik het apparaat niet als er schade is die van buitenaf zichtbaar is (bijvoorbeeld aan de behuizing, bedieningselementen of contactdozen) of als er een storing is. Neem bij twijfel contact op met ons serviceteam.
- ▮ Tijdens de installatie moeten de toepasselijke vereisten in acht worden genomen. Het niet naleven van de vereisten kan leiden tot schade aan eigendommen en/of letsel, of zelfs levensgevaar.
- ▮ Neem de technische gegevens in acht, met name het maximaal toelaatbare schakelvermogen van het relais en het type product dat moet worden aangesloten, voordat je een product aansluit. Alle belastingsinformatie heeft betrekking op ohmse belastingen. Het apparaat mag alleen worden geladen tot de opgegeven vermogenslimiet. Overbelasting kan leiden tot vernieling van het apparaat, brand of een elektrisch ongeluk. Onder andere

kan een betrouwbare uitschakeling van het aangesloten product niet worden gegarandeerd.

- ▶ Apparaten met elektronische voedingen (bijvoorbeeld televisies of ledlampjes onder hoge spanning) vormen geen ohmse belasting. Ze kunnen opstartstromen van meer dan 100 A genereren. Het schakelen van dergelijke producten leidt tot voortijdige slijtage van het geïntegreerde relais. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat het aangesloten product niet betrouwbaar wordt uitgeschakeld.
- ▶ Sluit geen apparaten aan die brand of andere schade kunnen veroorzaken als ze zonder toezicht worden aangezet (bijvoorbeeld strijkijzers).
- ▶ Koppel het apparaat altijd los van de Smart Matter-stekker voordat je aanpassingen aanbrengt in het apparaat.
- ▶ Leg de kabels van aangesloten apparaten altijd zo dat ze geen gevaar kunnen vormen voor mensen of huisdieren.
- ▶ De normen en richtlijnen die in jouw land van toepassing zijn, moeten worden nageleefd tijdens de planning, installatie, bediening en onderhoud.
- ▶ Gebruik de Smart Matter-stekker niet met stekkerdozen of verlengkabels.
- ▶ Gebruik de Smart Matter-stekker niet om de verbinding te verbreken. De belasting is niet elektrisch geïsoleerd van het elektriciteitsnet.
- ▶ De Smart Matter-stekker wordt alleen spanningsloos als deze uit het stopcontact wordt gehaald.
- ▶ Sluit Smart Matter-stekkers niet op elkaar aan.

Beoogd gebruik

- ▶ Alleen voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Voor privégebruik in woonomgevingen.
- ▶ Niet gebruiken op natte locaties.
- ▶ Verwijder de stekker om de spanning te verbreken.

Dit stopcontact is ontworpen voor gebruik met:

- ▶ 2,4 GHz wifi-netwerk



Non inserire
un adattatore
in un altro

- ▶ Europees stopcontact type F
- ▶ Aangesloten apparaat met type-F-stekker
- ▶ Aangesloten apparaat met een maximale uitgang van 16 A (weerstandsbelasting)
- ▶ iOS/Android-apparaat met de Alexa-, Google Home- of Apple Home-app

Juridische kennisgevingen

Handelsmerken



Het wifi-GE CERTIFICEERD™-logo is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Amazon.com Services LLC gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

RF-waarschuingsverklaring

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend in overeenstemming met de bijgeleverde instructies en de antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, moeten zodanig zijn geïnstalleerd dat ze een afstand van ten minste 20 cm (7,87 in) van alle personen hebben en mogen niet op dezelfde locatie worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

De werkfrequentiebanden zijn 2400–2483,5 MHz en het maximale zendvermogen is 9,5 dBm E.I.R.P voor BLE, 18 dBm E.I.R.P voor wifi.

Naam/handelsmerk van de importeur, handelsregistratienummer en adres

- ▶ **EU:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Amazon EU Sarl dat de radioapparatuur van het type BOCMXNWCVP voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Afvoering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren door meer hergebruik en recycling te gebruiken en door de hoeveelheid AEEA die naar de stortplaats gaat te verminderen. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Elk land zou eigen inzamelcentra moeten hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over jouw recycling-inleverpunt contact op met de desbetreffende autoriteit voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, je plaatselijke stadskantoor of je huishoudelijk afvalbedrijf.

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa.....	40
Przeznaczenie.....	42
Uwagi prawne.....	43

Zasady bezpieczeństwa

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania inteligentnej wtyczki Matter osobie trzeciej należy dołączyć do niej niniejszą instrukcję.

Podczas korzystania z inteligentnej wtyczki Matter należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała, w tym:



OSTRZEŻENIE

- Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachować od niego odległość 20 cm lub większą. Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się wykonywania jakichkolwiek działań w mniejszej odległości. Antena podłączona do tego nadajnika nie może być umieszczana w bezpośrednim sąsiedztwie żadnej innej anteny ani żadnego innego nadajnika.
- Urządzenie może być podłączone tylko do łatwo dostępnego gniazda zasilającego z uziemieniem. W razie zagrożenia urządzenie należy odłączyć od gniazda zasilającego. Nie otwieraj urządzenia. Nie zawiera ono żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli wystąpi usterka, poproś o sprawdzenie urządzenia przez specjalistę.
- Dostęp do umieszczonej w gniazdku inteligentnej wtyczki powinien być łatwy, a odległość między nią a podłączonym do niej urządzeniem powinna być niewielka.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne ani obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użyciem bądź nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach wszelkie roszczenia gwarancyjne stają się nieważne! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody następcze.
- Ze względów bezpieczeństwa i z powodów związanych z homologacją urządzenie nie może być modyfikowane ani nie można w nim wprowadzać żadnych zmian bez upoważnienia. Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie w pomieszczeniach i nie należy wystawiać go na działanie wilgoci, wibracji, stałego światła słonecznego ani innych źródeł ciepła, ekstremalnie niskich temperatur czy naprężeń mechanicznych.

- ▶ To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim. Nigdy nie zostawiaj opakowań bez nadzoru. Folia z tworzywa sztucznego i małe części mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od ośmiu lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że osoby te będą nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ▶ Podczas zdalnego lub automatycznego sterowania urządzeniem ze względu na obecność czynników zewnętrznych nie zawsze można zagwarantować, że polecenia będą rzeczywiście wykonywane lub że w aplikacji i na innych urządzeniach inteligentnego domu będzie pokazywany poprawny stan urządzenia. Może to prowadzić do szkód materialnych i/lub obrażeń ciała. Dlatego należy w jak największym stopniu upewnić się, że podczas zdalnej obsługi lub sterowania automatycznego żadna osoba nie jest zagrożona. Zachowaj szczególną ostrożność podczas konfigurowania zdalnego sterowania wtyczką i zmiany tych ustawień, a także podczas korzystania z funkcji automatycznego sterowania oraz regularnie sprawdzaj, czy wtyczka działa, jak powinna.
- ▶ Jakiegokolwiek użycie inne niż opisane w niniejszej *instrukcji obsługi* jest uważane za niewłaściwe i prowadzi do wykluczenia gwarancji i odpowiedzialności.
- ▶ Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzenia widoczne z zewnątrz (na przykład obudowy, elementów sterujących lub gniazd przyłączeniowych) albo jeśli ma awarię. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym.
- ▶ Podczas instalacji należy przestrzegać odpowiednich wymagań. Nieprzestrzeganie wymagań może spowodować uszkodzenie mienia i/lub obrażenia ciała, a nawet niesie ze sobą ryzyko śmierci.
- ▶ Przed podłączeniem produktu należy przestrzegać parametrów technicznych, w szczególności maksymalnej dopuszczalnej mocy przełączania przełącznika i rodzaju podłączonego urządzenia. Wszystkie informacje o obciążeniu odnoszą się do obciążeń rezystancyjnych. Urządzenie powinno być obciążane tylko do określonego limitu mocy.

Przeciążenie może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub wypadek elektryczny. Między innymi nie można zagwarantować niezawodnego wyłączenia podłączonego urządzenia.

- ▶ Urządzenia z zasilaczami impulsowymi (na przykład telewizory lub lampy LED wysokiego napięcia) nie stanowią obciążenia rezystancyjnego. Mogą one generować prądy rozruchowe przekraczające 100 A. Włączanie i wyłączanie takich urządzeń za pośrednictwem inteligentnej wtyczki powoduje przedwczesne zużycie jej wbudowanego przełącznika. W rezultacie istnieje ryzyko, że podłączone urządzenie się nie wyłączy.
- ▶ Nie podłączaj urządzeń, które mogą spowodować pożar lub inne zniszczenia po ich włączeniu lub pozostawieniu bez nadzoru (na przykład żelazka).
- ▶ Zawsze odłączaj urządzenie od inteligentnej wtyczki Matter przed wprowadzeniem w nim zmian.
- ▶ Zawsze układaj kable podłączonych urządzeń w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i zwierząt domowych.
- ▶ Podczas planowania, konfiguracji, eksploatacji i konserwacji należy przestrzegać norm i dyrektyw obowiązujących w danym kraju.
- ▶ Nie używaj inteligentnej wtyczki Matter z listwami zasilającymi ani przedłużaczami.
- ▶ Nie używaj inteligentnej wtyczki Matter jako substytutu wyjęcia wtyczki urządzenia z gniazdka. Obciążenie nie jest elektrycznie odizolowane od sieci.
- ▶ Inteligentna wtyczka Matter jest pozbawiona dopływu energii tylko po wyjęciu jej z gniazdka.
- ▶ Nie podłączaj jednej inteligentnej wtyczki Matter do drugiej.

Przeznaczenie

- ▶ Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- ▶ Do użytku prywatnego w środowiskach mieszkalnych.
- ▶ Nie stosować w mokrych miejscach.
- ▶ Aby odłączyć napięcie, wyjmij wtyczkę z gniazdka.



**Non inserire
un adattatore
in un altro**

To gniazdo jest przeznaczone do pracy z:

- ▶ Sieć Wi-Fi 2,4 GHz
- ▶ Europejskie gniazdo typu F
- ▶ Podłączone urządzenie z wtyczką typu F
- ▶ Podłączone urządzenie o maksymalnym poborze prądu 16 A (obciążenie rezystancyjne)
- ▶ Urządzenie z systemem iOS/Android, z aplikacją Alexa, oraz Google Home lub Apple Home

Uwagi prawne

Znaki towarowe



Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.



Bluetooth® Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Amazon.com Services LLC jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie to musi być zainstalowane i obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a anteny tego nadajnika muszą być zainstalowane w taki sposób, aby zapewnić odległość co najmniej 20cm (7,87cala) od jakichkolwiek osób oraz nadajnik nie powinien być umieszczany ani obsługiwany w bezpośrednim sąsiedztwie innych anten i nadajników.

Pasma częstotliwości roboczych to 2400-2483,5 MHz, a maksymalne limity mocy nadawania to 9,5 dBm E.I.R.P dla BLE, 18 dBm E.I.R.P dla Wi-Fi.

Nazwa importera/znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres

- ▶ **UE:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym Amazon EU Sarl oświadcza, że urządzenie radiowe typu B0CMXNWCVP jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Utylizacja (dotyczy tylko Europy)



Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w punkcie zajmującym się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar.....	46
Avsedd användning.....	48
Juridiska meddelanden	48

Säkerhetsanvisningar

Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om Smart Matter-kontakten överlämnas till tredje part.

Vid användning av Smart Matter-kontakter ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och/eller personskador, vilket omfattar följande:



VARNING

- Minst 20 cm avstånd mellan enheten och personer bör hållas när den används för att uppfylla kraven för RF-exponering. Användning på kortare avstånd rekommenderas inte för att säkerställa efterlevnad. Den här sändaren får inte placeras tillsammans med eller användas i kombination med någon annan antenn eller sändare.
- Enheten får endast anslutas till ett lättåtkomligt eluttag med jordade kontakter. Enheten måste tas bort från uttaget i händelse av fara. Öppna inte enheten. Den innehåller inga delar som kan underhållas av användaren. Om ett fel uppstår låter du enheten kontrolleras av fackkunnig personal.
- Adaptorn bör vara installerad nära utrustningen och vara lättillgängligt.
- Vi ansvarar inte för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna. I sådana fall upphör alla garantianspråk att gälla! Vi tar inget ansvar för följdskador.
- Av säkerhets- och godkännandeskäl får enheten inte modifieras eller ändras utan tillstånd. Använd endast enheten inomhus och utsätt den inte för fukt, vibrationer, konstant solljus eller andra värmekällor, extrema kalla temperaturer eller mekanisk belastning.
- Enheten är inte en leksak! Låt inte barn leka med den. Lämna aldrig förpackningsmaterialet liggande utan uppsikt. Plastfilm och små delar kan utgöra en fara för barn. Enheten får användas av barn från åtta år samt av personer med funktionsnedsättning eller begränsad erfarenhet, om de får hjälp eller har blivit instruerade i hur enheten används på ett säkert sätt och förstår vilka risker som kan förekomma.

- Vid fjärrstyrning eller automatisk styrning av en enhet är det inte alltid möjligt att garantera att kommandon faktiskt utförs eller att enhetens status visas korrekt i appen eller på andra visningsenheter för smarta hem, på grund av yttre omständigheter. Det här kan leda till materiell skada eller personskada. Därför måste du i största möjliga utsträckning säkerställa att ingen person utsätts för fara vid fjärrstyrning eller automatisk styrning. Var särskilt försiktig vid installation eller justering av fjärrstyrningen eller vid användning av den automatiska styrningen och kontrollera regelbundet önskad funktion.
- All användning som avviker från det som beskrivs i den här *bruksanvisningen* anses vara otillbörlig och medför att garanti och ansvar upphör att gälla.
- Använd inte enheten om den har synliga yttre skador (till exempel på hölje, reglage eller anslutningsuttag) eller om den inte fungerar som den ska. Om du är osäker ska du kontakta vårt serviceteam.
- Tillämpliga krav måste följas under installationen. Underlåtenhet att följa kraven kan leda till skador på egendom eller skada, eller till och med risk för dödsfall.
- Beakta de tekniska specifikationerna, särskilt reläets maximalt tillåtna bryteffekt och typen av produkt som ska anslutas, innan du ansluter en produkt. All belastningsinformation avser ohmska laster. Enheten ska endast laddas till den angivna effektgränsen. Överbelastning kan leda till att enheten förstörs, samt orsaka brand eller elolycka. Bland annat kan en tillförlitlig avstängning av den anslutna produkten inte garanteras.
- Enheter med elektroniska nätaggregat (till exempel tv-apparater eller LED-lampor med höga spänningar) utgör inte en ohmsk last. De kan generera startströmmar på mer än 100 A. Om du bryter strömmen till sådana produkter kan det leda till förtida slitage på det inbyggda reläet. Det kan därför hända att den anslutna produkten inte stängs av på ett tillförlitligt sätt.
- Anslut inte enheter som kan orsaka brand eller annan skada om de slås på utan tillsyn (till exempel strykjärn).
- Koppla alltid ur enheten från Smart Matter-kontakten innan du gör ändringar i enheten.

- ▮ Placera alltid kablarna till anslutna enheter så att de inte utgör någon risk för människor eller husdjur.
- ▮ De standarder och direktiv som gäller i ditt land måste följas under planering, installation, drift och underhåll.
- ▮ Använd inte Smart Matter-kontakten med grenuttag eller förlängningskablar.
- ▮ Använd inte Smart Matter-kontakten för fränkoppling. Lasten är inte elektriskt isolerad från elnätet.
- ▮ Smart Matter-kontakten är endast avstängd när den tas bort från uttaget.
- ▮ Anslut inte Smart Matter-kontakter till varandra.

Avsedd användning

- ▮ Endast för inomhusbruk.
- ▮ För privat användning i bostadsmiljöer.
- ▮ Använd den inte på våta platser.
- ▮ Ta bort kontakten för att koppla bort spänningen.

Det här uttaget är utformat för att fungera med:

- ▮ 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk
- ▮ Europeiskt uttag av typ F
- ▮ Ansluten enhet med kontakt av typ F
- ▮ Ansluten enhet med 16 A (resistiv belastning) max. utgång
- ▮ iOS/Android-enhet med appen Alexa, Google Home eller Apple Home



Juridiska meddelanden

Varumärken



Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

 **Bluetooth®** Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Amazon.com Services LLC sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

RF-varningsförklaring

Utrustningen måste installeras och användas i enlighet med medföljande anvisningar och den eller de antenner som används för den här sändaren måste installeras så att ett avstånd på minst 20 cm (7,87 tum) hålls till alla personer. Den får inte placeras tillsammans med eller användas i kombination med någon annan antenn eller sändare.

De frekvensband som används är 2 400–2 483,5 MHz och den maximala sändningseffekten är 9,5 dBm E.I.R.P för BLE och 18 dBm E.I.R.P för Wi-Fi.

Importörens namn/varumärke, organisationsnummer och adress

► **EU:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
00134248

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Amazon EU Sarl intygar härmed att radioutrustningen av typ B0CMXNWCVP överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande URL: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Avfallshantering (endast för Europa)



WEEE-direktivet (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten, eller dess förpackning, innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att värna om naturresurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

amazon basics

amazon.com/pbhelp

V01-05/25

