


Directions for Assembling the Charlie Brown Christmas Tree

Instrucciones para el armado del Arbol de Navidad de Charlie Brown

Standard Tree Set-Up

** Armado Basico del Arbol de Navidad **



Step One

Paso 1

Remove Charlie Brown's Christmas tree, base and ornament from box.
Retirar de la caja el Arbolito, la base de Madera y el Ornamento.

Step Two

Paso 2

Lay the board with the footed bottom on top of the flat board so that they make an X. Make sure that the holes in the center of each board are overlapping.
Superponer las dos partes de la base de Madera, formando una X y haciendo que los agujeros del centro esten alineados (como se muestra en la figura).

Step Three

Paso 3

Screw the base of tree into the overlapping holes until all three pieces are tightly bound together. It is important that all 3 components are assembled at one time.

Atornillar la base del Arbolito en los agujeros alineados de la base de madera, hasta que las tres piezas esten firmemente ajustadas. Es importante que estas 3 piezas se armen conjuntamente.

Step Four

Paso 4

Add the red ornament to the longest branch using the ornament hook that is included.
Colgar el Ornamento Rojo de la rama mas larga, usando el ganchito incluido en el Ornamento.

Step Five

Paso 5

Shape tree by slightly bending top branch and branch with ornament (as shown on box photo).
Darle forma al Arbolito, doblando ligeramente las ramas como se muestra en la foto de la caja.

We offer a variety of tree options. If you purchased a tree with additional features please read below.
Si ha comprado el Arbol de Navidad de Charlie Brown características adicionales, por favor lea lo siguiente:

BLANKET:

Follow steps above and then loosely wrap blanket around base.

Con Manta:

Complete los Pasos 1 a 5 y luego envuelva con la Manta la base del Arbolito.

MUSICAL BASE:

Music is activated by pressing button on top of base. Batteries required.

Con Base Musical:

Música se activa presionando el botón que se encuentra en la parte superior de la base del Arbolito. Se requieren Baterías.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad, no expresamente aprobados por autoridad competente podrían anular la autorización del usuario a operar el equipo.

Notes: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notas: Este equipo ha sido testeado y encontrado de conformidad con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según Parte 15 de las regulaciones del FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra daños ocasionados en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no está instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que esta interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión (que puede ser determinada girando ligeramente el equipo hacia un lado y el otro), el usuario puede tratar de corregir la interferencia siguiendo una de las siguientes medidas:

- Reoriente o mueva la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Consulte con el comerciante o a un técnico experimentado de radio/televisión para solicitar ayuda.

NOTE: (1) For best results never mix old and new batteries. (2) Always remove batteries before storing

NOTA: (1) Para mejor resultado nunca utilice viejas y nuevas baterías. (2) Siempre remueva las baterías antes de guardar el Arbolito.