



## Produktübersicht



5 Sekunden langes Drücken zum Ein-/  
Ausschalten, kurzes Drücken zum  
Zurückkehren.

Zurück-Taste

Magnetbatterielade  
kontakte



Herzfrequenzsensor

## APP herunterladen

- ① „FitCloudpro“ im APP-Store suchen  
(Apple Store / Google Store).
- ② QR-Code zum Herunterladen scannen.



## **Tipps**

Bei der Installation der App werden Sie aufgefordert, auf die Telefonberechtigungen zuzugreifen. Bitte erlauben Sie alle Berechtigungen: (I) Bluetooth; (II) Benachrichtigungen (einschließlich Alarm/ Ton/ Symbol); (III) Lokales Netzwerk in der App „FitCloudpro“.

## **Verbindung der Smartwatch**

1. Smartwatch einschalten: Drücken Sie die Seitentaste 3 - 5 Sekunden lang.
2. Bitte aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und den Ortungsdienst des Telefons und stellen Sie sicher, dass die Uhr nicht mit anderen Geräten verbunden ist.  
Öffnen Sie die App „FitCloudpro“ auf Ihrem Telefon. Stellen Sie Ihre persönlichen Daten ein. Rufen Sie die Benutzeroberfläche des Geräts auf. Klicken Sie auf „Gerät verbinden“. Streichen Sie auf der Hauptschnittstelle der Uhr nach rechts, um die MAC-Adresse anzuzeigen. Sie können Ihr Gerät anhand der MAC-Adresse in der Geräteliste bestimmen. Der Gerätenamen und die zugehörige MAC-Adresse werden gekoppelt. Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.

Schritt 1: App „FitCloudpro“ Öffnen -- „OK, Zulassen“ -- „Gerät hinzufügen“ -- I39H finden und wählen -- „Koppeln“ -- „Zulassen“ -- Fertig

Schritt 2: Bluetooth Ihres Telefons aufrufen -- Andere Watch Call finden und wählen -- verbunden.



① Klicken Sie hier, um das Öffnen von Audio zu starten



② Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Audiofunktion zu öffnen.



③ Öffnen Sie Ihr Telefon Bluetooth und suchen Sie "Anruf ansehen" mit verbundenem

### Tipps für den ersten Gebrauch:

Bitte stellen Sie vor erstem Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

1. Öffnen Sie die Verpackung und schließen Sie dann die Smartwatch durch USB-Kabel an Ihren Laptop oder einen beliebigen 5V-USB-Anschluss an. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Stellen Sie sicher, dass der Ladekontakt in Ordnung ist. Vergewissern Sie sich, dass die Metalloberfläche frei von Schmutz, Oxidation und Verunreinigungen ist. Das Ladesymbol wird während des Ladevorgangs auf dem

- Bildschirm angezeigt. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, laden Sie es bitte jeden Monat auf.
2. Wenn die Smartwatch zum ersten Mal mit der APP „FitCloudpro“ gekoppelt wird, werden die Uhrzeit, das Datum und der Batteriestand synchronisiert und das Symbol für die erfolgreiche BT-Verbindung wird ebenso angezeigt.
  3. Gerät einschalten: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten.
  4. Gerät ausschalten: Halten Sie auf der Seite des Zifferblatts 5 Sekunden lang gedrückt und wählen Sie dann „Ausschalten“. Die Uhr vibriert, wenn sie ausgeschaltet ist.

## **Funktionen und Einstellungen der APP**

### **Hauptschnittstelle / Zifferblatt**

Benutzerdefinierte Zifferblätter über die App umschalten (Siehe Abbildung links)

Weitere Zifferblätter über die APP entdecken

Auswahl des Zifferblatts der APP. Weitere Zifferblätter finden. Auf Ihr bevorzugtes Bild des Zifferblatts klicken. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen. Bitte die Download-Seite nicht während des Herunterladens verlassen.

Enable All Reminders	<input type="checkbox"/>
Call	<input type="checkbox"/>
SMS	<input type="checkbox"/>
Email	<input type="checkbox"/>
WeChat	<input type="checkbox"/>
QQ	<input type="checkbox"/>
Facebook	<input type="checkbox"/>
Twitter	<input type="checkbox"/>
WhatsApp	<input type="checkbox"/>
LinkedIn	<input type="checkbox"/>
Instagram	<input type="checkbox"/>
Messenger	<input type="checkbox"/>

## **Persönliches Profil**

Persönliche Informationen beim Anmelden festlegen.

Mein Datum - Persönliches Datum. Geschlecht - Größe - Gewicht - Alter.

## **Anruferinnerung**

Wenn die Smartwatch verbunden und diese Funktion aktiviert ist, vibriert die Uhr bei eingehendem Anruf und der Name oder die Nummer des Anrufers wird auf dem Display angezeigt.

## **Benachrichtigungen**

Wenn die Smartwatch verbunden und diese Funktion aktiviert ist, vibriert die Uhr, wenn Sie Nachrichten in WeChat, Facebook, Twitter usw. erhalten (erlauben Sie den Zugriff der App auf das System).

**Auslöser:** Diese Funktion steuert Ihr Smartphone, um Fotos von der Uhr aufzunehmen.

**Favoriten-Kontakte:** Sie können Kontakte auf Ihrem Smartphone zu Ihrer Uhr hinzufügen.

**Weitere Funktion:** Sie können „Smartwatch finden“, „Zeitformat“, „Erinnerung an lange Sitzung“, „Heben Sie Ihr Handgelenk, um den Bildschirm zu aktivieren“, „Erinnerung an Wassertrinken“ usw. einstellen.

**Upgrade:** Software der Smartwatch bei Bedarf aktualisieren.

### **Hinweise:**

1: Wenn Sie GPS im Sportmodus verwenden möchten, aktivieren Sie bitte die Standortdienste für Telefon und Gerät. Da die Uhr keine GPS-Funktion hat, können Sie die GPS-Funktion in der App aktivieren.

2. Die Daten von Schritt, Schlafzeit, Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoffsättigung werden von der Uhr mit der App synchronisiert. Die relevanten Daten können durch Herunterziehen der entsprechenden Seite synchronisiert werden. Detailliertere Informationsanalysen und Datenaufzeichnungen können in der APP angezeigt werden.

### **Funktionsschnittstelle der Smartwatch**

1. Zifferblatt: Drücken Sie lange die Zifferblattnote und 4 verschiedene Zifferblätter sind verfügbar - Datum, Uhrzeit usw.  
Kundenspezifisches Zifferblatt: App „FitCloudpro“ aufrufen -- Zifferblätter -- Auswahl -- Bearbeiten -- Bild auswählen -- Foto

auswählen -- Fertig -- Speichern -- Bildschirm aktualisieren -- Fertig. Das Foto wird auf Ihrer Smartwatch angezeigt.  
Weitere Standard-Zifferblätter: APP „FitCloudpro“ aufrufen -- Zifferblätter -- Weitere Zifferblätter entdecken -- Zifferblatt wählen -- Sofort herunterladen -- Fertig. Das Foto wird auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

2. Streichen Sie mit dem Finger nach links und rechts auf der Seite des Zifferblatts, um die Seite umzublättern.

**Sport:** Anzahl der Schritte anzeigen.

**Schlaf:** Schlafstatus anzeigen, z. B. Schlafzeit, Tiefschlafzeit usw.

**Herzfrequenz:** Herzfrequenz messen.

**Training:** Verschiedene Informationen und Daten des Trainings aufzeichnen.

**Telefon:** Anrufaufzeichnungen, Kontakte und die Wählscheibe überprüfen.

**Blutdruck:** Blutdruck messen.

**Blutsauerstoff:** Blutsauerstoff messen.

**Wetter:** Wetterstatus anzeigen.

**Auslöser:** Steuern Sie Ihr Telefon von der Uhr aus, um Bilder aufzunehmen.

**Player:** Musiksteuerung (abspielen oder pausieren, vorheriges oder nächstes Lied)

**Sonstiges:** Auf dieser Seite können der Wählschalter, die Helligkeit usw. eingestellt werden.

3. Auf der Seite des Zifferblatts können Sie zur folgenden Seite wechseln, indem Sie den Finger von oben nach unten streichen.

Nicht stören: Funktion „Nicht stören“ ein- oder ausschalten.  
Helligkeit: Helligkeit einstellen.

---

**Einstellungen:** Die Funktion wie Stoppuhr, Wecker, Timer, Helligkeit, Telefonschalter, Anrufeinstellungen, Vibration, Theatermodus, Zurücksetzen, Ausschalten, Über, APP-Download eingestellt werden.

### **Vibrationseinstellung / Helligkeitseinstellung / Zurücksetzen der Smartwatch**

1) Sie können die Bildschirmhelligkeit nach Bedarf einstellen, indem Sie auf die Helligkeitseinstellung klicken.

2) Wenn Sie die Uhr mit einem anderen Telefon verwenden möchten, müssen Sie die Uhr zurücksetzen.

Klicken Sie auf „Zurücksetzen“ und die Uhr wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und automatisch neu gestartet. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Daten auf der Uhr gelöscht.

3) Klicken Sie auf das Symbol „ÜBER“ und Sie können die Versionsinformation, die Bluetooth-MAC-Adresse, den Batteriezustand und den Bluetooth-Verbindungsstatus überprüfen.

### **Warum kann die Uhr die Nachrichtenbenachrichtigung nicht empfangen?**

Da Android-Smartphones die nicht häufig verwendete App automatisch bereinigen, wird die Verbindung zum Smartphone

unterbrochen und die Nachricht nicht mehr gesendet.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Nachrichten-Push in der Einstellung von „FitCloudpro“ aktiviert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste des Telefons angezeigt werden kann. Wenn Sie den Nachrichten-Push in den Telefoneinstellungen deaktivieren, erhält die Uhr keine Benachrichtigungen.

**Hinweis:** Suchen Sie Benachrichtigungseinstellungen in den Telefoneinstellungen und aktivieren Sie WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefon, SMS.

### **Wichtige Hinweise**

Setzen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da es explodieren kann. Die Batterielebensdauer variiert je nach Umgebung und Verwendungsmodus.

Warnung: Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Die Uhr und ihre App sollten nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt werden. Bitte konsultieren Sie zuerst einen qualifizierten Arzt, wenn Sie Ihre Gewohnheiten wie Übungen und Schlaf ändern möchten, um schwere Verletzungen zu vermeiden.

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu verbessern. Gleichzeitig behalten wir uns auch das Recht vor, das Produkt ständig zu aktualisieren. Alle Inhalte sind abhängig vom tatsächlichen

Produkt.

### **Warum unterscheiden sich die Blutdruckdaten der Smartwatch von denen des Blutdruckmessgeräts?**

Der Unterschied zwischen den Daten der Smartwatch und des Blutdruckmessgeräts wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt. Die Messstelle des Blutdruckmessgeräts befindet sich in der Aorta, während sich die Messstelle der Uhr in beiden Hauptästen der kleinen Arterien befindet. Normalerweise ist der Differenzwert zwischen einer Aorten-Blutdruckmessung und einer Mikro-arteriellen Messung 3 - 40. Da das Blut durch die Arterien in Richtung der Zentrifuge fließt, übt das Blutdruckmessgerät-Band Druck auf Ihren Ellbogen aus, wenn Messungen sowohl mit der Smartwatch als auch mit dem Blutdruckmessgerät durchgeführt werden. Der Blutdruck kann nicht reibungslos in den unteren Zweig der Arterie fließen und die Gefäßspannung wird erhöht, was den Unterschied noch größer machen kann.

### **Warum kann man eine Smartwatch nicht im Bad, in der heißen Quelle oder in der Sauna tragen?**

Die Temperatur des Badewassers ist relativ hoch. Es wird viel Wasserdampf entstehen und der Wasserdampf ist gasförmig. Sein Molekular-Radius ist klein und kann leicht durch die Gehäusespalten der Uhr eindringen. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert er zurück in die flüssige Phase. Wassertröpfchen können leicht einen Kurzschluss im Inneren der Uhr verursachen

wodurch die Platine und die Uhr selbst beschädigt werden kann. Warme Hinweise: Weitere Fragen zur Verwendung der Uhr können im Vorschlags-Feedback der App detailliert beantwortet werden.

#### Technische Parameter

Gerätetyp	Smartwatch	Batterietyp	Lithium-Polymer
Vibration	Unterstützt	Synchronisation-Modus	Bluetooth 5.0
Arbeitstemperatur	-10 °C ~ 50 °C	Sensor	Beschleunigungsmesser mit geringer Leistung
System	Android 4,4 oder höher; iOS 7,1 oder höher		