

3005004



Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Leed todas las instrucciones detenidamente antes de usar y retened para futuras consultas.

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.

Prosimu, da pred uporabo pazljivo preberete celotna navodila in jih stranite za bodočo uporabo.



75kg/165lb

Maximum.

Maximum.

Maximal.

Máximo.

Massimo.

Maksimum.



Protect your eyes, ears and hands.


Protégez vos yeux, vos oreilles et vos mains

Schützen Sie Ihre Augen, Ohren und Hände.

Proteja sus ojos, oídos y manos.

Proteggi occhi, orecchie e mani.

Zaščitite oči, ušesa in roke.



Max screen size.

Taille d'écran maximale.

Maximale Bildschirmgröße.

Tamaño máximo de pantalla.

Dimensione massima dello schermo.

Največja velikost ekrana.



CAUTION Potential finger trap/pinchment points

ATTENTION Vous pourriez vous pincer/coincer les doigts

VORSICHT Finger einklemmen/quetschen möglich

PRECAUCIÓN Posibles puntos de captura de dedos

AVVERTENZA Potenziale pericolo di intrappolamento delle dita

POZOR Potencialna past za prste/blazinec prstov



Re-tighten fixings every 6 months

Resserrez les fixations tous les six mois

Befestigungen alle 6 Monate nachziehen

Apretad de nuevo las fijaciones cada 6 meses

Riavvitare le viti ogni 6 mesi

Ponovno zategnite pritrdilne elemente vsakih 6 mesecev



EN

INTENDED USE This product is not intended for outdoor use. This product is not intended as a climbing structure and it is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

Follow each step of the assembly as outlined by the steps in this Instruction Manual.

Assemble close to the products intended position.

Locate the product in a suitable area where it will not create an obstruction.

GENERAL SAFETY The assembly pack may contain small parts which can pose a choking hazard to children and pets. Place on solid and even wall.

Only use in an upright stable position.

Do not overload the product as this may result in damage to the product or personal injury.

CLEANING & MAINTENANCE Do not clean the product with any abrasive cloths or chemicals. Solvents or detergents can cause damage to the surface. Periodically check and re-tighten fittings where applicable. Re-tighten all fittings after first week following assembly. To clean, sponge down with warm water, a soft cloth and mild detergent. Ensure you have all the pieces listed. If you are missing any components, contact our customer services department at support@domu.co.uk

Do not proceed with assembly if any components are missing.

FR

UTILISATION PRÉVUE Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. Ce produit ne doit pas être utilisé comme une échelle et ce n'est pas un jouet. Les enfants devraient toujours être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Suivez chaque étape de l'assemblage, comme indiqué dans les étapes de ce Mode d'emploi. Assemblez au plus près de la position prévue des produits. Placez le produit dans un endroit approprié, où il ne constituera pas un obstacle. Tenez éloigné de toutes sources de combustion.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Ce paquet de montage contient de petites pièces qui pourraient présenter un risque de suffocation pour les enfants et les animaux de compagnie.

Placez sur un sol solide et plat.

N'utilisez qu'en position stable et verticale.

Ne surchargez jamais le produit : ceci pourrait l'endommager ou entraîner des blessures.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN Ne nettoyez pas le produit avec des chiffons ou des produits chimiques abrasifs. Les solvants ou les détergents pourraient endommager la surface. De temps à autre, vérifiez et resserrez les fixations, lorsque nécessaire. Resserrez toutes les fixations une semaine après l'assemblage.

Pour nettoyer, utilisez une éponge avec de l'eau chaude, un chiffon et un détergent doux. Vérifiez que vous avez toutes les pièces listées. S'il vous manque des pièces, contactez notre département de service à la clientèle à support@domu.co.uk

Ne procédez pas à l'assemblage s'il manque des pièces.

DE

NUTZUNGSZWECK Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht als Klettergerüst gedacht und es ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.

Befolgen Sie jeden Schritt der Montage wie in den Schritten in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Montieren Sie das Produkt in der Nähe des späteren Aufstellungsortes. Platzieren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort, an dem es kein Hindernis darstellt. Halten Sie es fern von Zündquellen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT Bei den Befestigungen sind kleine Teile enthalten, die eine Erstickungsgefahr für kleine Kinder und Haustiere darstellen. Stellen Sie das Produkt auf eine feste und ebene Fläche.

Verwenden Sie es nur in aufrechter und stabiler Position. Überlasten Sie das Produkt nicht, da dies zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen kann.

REINIGUNG & PFLEGE Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuertüchern oder Chemikalien. Lösungsmittel oder Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Überprüfen Sie die Befestigungen regelmäßig und ziehen Sie sie gegebenenfalls wieder an. Ziehen Sie alle Schrauben nach der ersten Woche nach der Montage wieder fest. Verwenden Sie zum Reinigen warmes Wasser, einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel.

Stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Komponenten enthalten sind. Sollten Teile fehlen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter support@domu.co.uk

Fahren Sie nicht mit der Montage fort, wenn Komponenten vorhanden sind fehlt.

ES

USO PREVISTO Este producto no es para uso en exteriores. Este producto no pretende ser una estructura de escalada y no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.

ANTES DEL PRIMER USO Siga cada paso del ensamblaje como se describe en los pasos de este Manual de instrucciones. Ensamble cerca de la posición prevista del producto. Ubicad el producto en un área adecuada donde no creará una obstrucción. Ubicad lejos de las fuentes de combustión.

SEGURIDAD GENERAL El paquete de ensamblaje contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia para niños y mascotas.

Colocad sobre suelo sólido y nivelado.

Solo use en una posición vertical estable.

No sobrecargue el producto, ya que puede dañar el producto o provocar lesiones personales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO No limpie el producto con paños abrasivos o productos químicos. Los solventes o detergentes pueden dañar la superficie. Periódicamente revise y vuelva a apretar los accesorios cuando sea necesario. Vuelva a apretar todos los accesorios después de la primera semana después del ensamblaje. Para limpiar, utilice una esponja con agua tibia, un paño y detergente suave. Tenga todas las piezas en la lista. Si os falta algún componente, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en

support@domu.co.uk

NO proceda con el montaje si falta algún componente.

IT

USO PREVISTO Questo prodotto non è destinato per uso esterno. Questo prodotto non può essere utilizzato come struttura per arrampicarsi e non è un giocattolo. I bambini devono essere supervisionati affinché non giochino con il prodotto.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO Seguire ogni fase del montaggio come indicato nel Manuale delle istruzioni. Montare vicino alla posizione prevista per i prodotti. Posizionare il prodotto in un'area idonea e affinché non sia di ostacolo. Posizionare lontano da fonti di combustione.

SICUREZZA GENERALE La confezione per il montaggio contiene piccole parti che possono creare un pericolo di soffocamento per bambini e animali domestici. Posizionare su una superficie solida e in piano. Usare solo in posizione eretta e stabile. Non sovraccaricare il prodotto poiché ciò può danneggiare il prodotto o provocare lesioni personali.

PULIZIA E MANUTENZIONE Non pulire il prodotto con alcun panno abrasivo o agente chimico. I solventi o i detergenti possono provocare danni alla superficie. Controllare periodicamente e, dove necessario, riavvitare le viti. Dopo una settimana dal montaggio, riavvitare tutte le viti. Per pulire, insaponare con dell'acqua tiepida, un panno morbido e del detersivo delicato. Accertarsi di avere tutti i pezzi elencati. In caso di componenti mancanti, contattare il nostro servizio clienti su **support@domu.co.uk**

In caso di componenti mancanti, NON procedere con il montaggio.

SL

Vedno je potrebno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.

NAMEN UPORABE Ta izdelek ni namenjen za zunanjo uporabo. Ta izdelek ni namenjen za plezanje in ni igrača. Otroci morajo biti pod nadzorom, da zagotovite, da se ne igrajo z izdelkom.

PRED PRVO UPORABO Poiščite primerno mesto za namestitev, kjer izdelek ne bo predstavljal ovire. Držite stran od virov gorenja.

SPLOŠNA VARNOST Sestavni paket lahko vsebuje majhne delce, ki predstavljajo tveganje za zadušitev pri otrocih in domačih živalih. Ne preobremenjujte izdelka, ker lahko povzročite poškodbe na izdelku ali osebah.

ČIŠČENJE & VZDRŽEVANJE

Ne čistite produkta z abrazivnimi krpmi ali kemikalijami. Topla ali detergenti lahko poškodujejo površino. Redno preverjajte in ponovno zategnite pritrdilne elemente, kjer je to potrebno. Ponovno zategnite vse pritrdilne elemente po prvem tednu uporabe naprave. Pri čiščenju obrišite s toplo vodo, mehko krpo in blagim detergentom. Prepričajte se, da imate vse dele s seznama. Če pogrešate katerega od sestavnih delov, se obrnite na oddelek za stike s strankami na **support@domu.co.uk**

Ne nadaljujte z montažo, če so sestavni deli manjka.

EN

IMPORTANT When drilling into walls always check that the there are no hidden wires or pipes. Ensure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting the unit to be installed. If you are unsure it is recommended you contact a suitable qualified tradesperson.

TIPS Ensure you use a recommended drill bit to match the wall plug and hole size. Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles, ensure the wall plug is fitted below the ceramic tile to avoid splitting or cracking. Ensure the wall plugs are well fitted and are a secure fit to the drilled hole. The guide below will help to determine the most suitable wall plug type for your application.

FR

IMPORTANT Lorsque vous percez dans un mur, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils cachés derrière. Vérifiez que les vis et les chevilles utilisées conviennent au support de l'unité installée. Si vous n'êtes pas sûr, il est conseillé de contacter un artisan qualifié.

ASTUCES Assurez-vous de toujours utiliser une mèche recommandée, correspondant à la taille des trous et des chevilles. Faites très attention lorsque vous percez haut dans un mur, dans un plafond et des tuiles en céramique. Assurez-vous que la cheville est bien placée sous la tuile en céramique pour éviter que quelque chose ne craque ou ne se fende. Vérifiez que les chevilles sont bien en place et s'adaptent parfaitement au trou percé. Le guide ci-dessous vous aidera à déterminer le type de cheville le plus approprié à la tâche en cours.

DE

WICHTIG Achten Sie beim Bohren in Wände immer darauf, dass keine verdeckten Kabel oder Rohre oder ähnliches vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Schrauben und Dübel geeignet sind, das zu installierende Gerät zu tragen. Wenn Sie unsicher sind empfehlen wir, einen geeigneten qualifizierten Fachmann zu kontaktieren.

TIPPS Stellen Sie sicher, dass Sie einen Bohrer verwenden, der zur Größe der Wandschraube und zur Größe des Lochs passt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in hohe Wände, Decken und Keramikfliesen bohren. Achten Sie darauf, dass der Dübel unter der Keramikfliese angebracht ist, um ein Spalten oder Reißen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Dübel gut angebracht sind und sicher in das Bohrloch passen. Die nachstehende Anleitung hilft Ihnen, den für Ihre Anwendung am besten geeigneten Steckertyp zu ermitteln.

ES

IMPORTEANTE Cuando taladréis paredes, comprobad que no haya cables o tuberías ocultos. Asegúrese de que los tornillos y los enchufes de pared que se utilizan sean adecuados para soportar la unidad que se va a instalar. Si no estáis seguro, os recomendamos que contactéis a un profesional cualificado adecuado..

CONSEJOS Asegúrese de usar una broca recomendada para que coincida con el enchufe de pared y el tamaño del orificio. Tened especial cuidado al taladrar paredes altas, techos y baldosas de cerámica, asegúrese de que el tapón de pared esté colocado debajo de la baldosa de cerámica para evitar rajaduras o grietas. Asegúrese de que los enchufes de pared estén bien ajustados y que se ajusten de manera segura al orificio perforado. La siguiente guía le ayudará a determinar el tipo de enchufe de pared más adecuado para su aplicación.

IT


IMPORTEANTE Quando si fora nelle pareti controllare sempre che non ci siano cavi o tubi nascosti. Accertarsi che le viti e le prese a muro in uso siano idonee per supportare la struttura da installare. In caso di dubbi, si prega di consultare un negoziante qualificato.

SUGGERIMENTI Accertarsi di usare una punta da trapano consigliata per abbinare la presa a muro alle dimensioni dei fori. Prestare particolare attenzione quando si forano pareti alte, soffitti e piastrelle in ceramica, accertarsi che la presa a muro sia fissata al di sotto della piastrella in ceramica per evitare separazioni o rotture. Accertarsi che le prese a muro siano fissate bene e in una posizione sicura per forare. La guida al di sotto ti aiuterà a stabilire il tipo di presa a parete più idoneo per la tua applicazione.

SL

POMEMBNO Pred vrtnanjem v stene vedno preverite, da ni skritih kablov ali cevi. Prepričajte se, da so vijaki in stenski vložki primerni za podporo enote, ki jo montirate. Če niste prepričani, priporočamo, da se obrnete na ustreznega kvalificiranega trgovca.

NASVETI Prepričajte se, da uporabljate priporočene svedre in da ustrezajo vložkom in velikosti luknje. Posebno pozornost posvetite vrtnanju v visoke zidove, strop in keramične ploščice. Zagotovite, da je stenski vložek nameščen pod keramično ploščico, da se izognete razpokam ali poškodbam. Zagotovite, da se vložek dobro prilega in je varno pritrjen v izvrtano luknjo. Spodnja navodila vam bodo pomagala določiti najbolj primeren vložek za vašo uporabo.



Shield Anchor

For use with heavier items such as TVs.

Cheville blindée

À utiliser avec des objets plus lourds, par exemple des TV.

Schildanker

Zur Verwendung mit schwereren Gegenständen wie Fernsehgeräten.

Ancla de escudo


Para usar con artículos más pesados como televisores.

Ancoraggio

Da usare con articoli più pesanti delle TV.

Sidro za ščit

Za uporabo pri težjih predmetih, kot je TV.



Hammer Fixing

Use with wall stuck with plaster board. The Hammer fixing allows it to be fixed to a wall rather than the plaster board.

Scellement au marteau

À utiliser dans les murs en placoplâtre. Le scellement au marteau permet de le fixer au mur plutôt qu'au plâtre.

Hammerbefestigung

Für die Verwendung mit einer Wand, die mit Gipskarton verklebt ist. Die Hammerbefestigung ermöglicht die Befestigung an einer Wand und nicht an der Gipsplatte.

Fijación de martillo


Para usar con pared pegada con placa de yeso. La fijación del martillo permite que se fije a una pared en lugar de a la placa de yeso.

Fissaggio a martello

Da usare con tutti i muri bloccati con pannelli di cartongesso. Il fissaggio a martello consente il fissaggio a muro piuttosto che al cartongesso.

Pritrditev kladiva

Uporaba pri stenah, obloženih z mavčnimi ploščami. Pritrditev kladiva mu omogoča, da je pritrjen na steno in ne na mavčno ploščo.



Cavity Fixing Heavy Duty

For use when supporting heavy loads for example cabinets and shelving.

Fixation robuste sur cavité

À utiliser pour supporter les charges lourdes, par exemple des vitrines ou des étagères.

Hohlraumbefestigung Schwerlast

Zur Verwendung beim Tragen schwerer Lasten, z. B. Schränke und Regale.

Reparación de cavidades para trabajo pesado


Para usar al soportar cargas pesadas, por ejemplo, gabinetes y estanterías.

Fissaggio cavità resistente

Da usare per supportare carichi pesanti per esempio per armadi e mensole.

Vdolbina za pritrjevanje večje teže

Za uporabo pri podpori težkih kovov, kot so omare in police.



Cavity Fixing

For use with plaster board partitions or hollow wooden doors.

Fixation sur cavité

À utiliser pour les cloisons en placoplâtre ou les portes en bois creuses.

Hohlraumbefestigung

Zur Verwendung mit Trennwänden aus Gipskartonplatten oder hölzernen Hohlraumtüren.

Fijación de la cavidad


Para usar con tabiques de yeso o puertas de madera huecas.

Fissaggio cavità


Da usare per divisioni in cartongesso o porte in truciato.

Vdolbina za pritrjevanje

Za uporabo pri delih z mavčno ploščo ali votlih lesenih vratih.




x1




x2 (Requires assembly- Part1)



x1



M8X50 Lag Bolt x4




M10X50 Wall Anchor x4



Ø4 Washer x4



Ø8 Washer x8




Plastic Washer x4



M4x15 Screw x4



M4x30 Screw x4




M6x15 Screw x4



M6x30 Screw x4



M8x15 Screw x4




M8X45 Screw x4




Lock Bolt x2 (M5X35mm)

We support the majority of TV Models.
Note - Hardware supplied may not be suitable for all models of TV's.
Please contact our customer services at
Support@domu.co.uk and we will help.


1




IMPORTANT! Please ensure the Black locking knobs are positioned on the outside of the Bracket. This will make any future adjustments easier when mounted to your TV.



Secure the Locking Knobs, but DO NOT over-tighten at this stage of assembly.




3a




Please make sure that the VESA dimensions/compatibility are correct to your TV before marking up any drill holes.

Check VESA compatibility before proceeding, please check the VESA dimensions before drilling any holes. To check your TV VESA, please measure the distance between the mounting holes on the rear of your TV Both Vertically and horizontally.




3b






Please make sure that the VESA dimensions/compatibility are correct to your TV before marking up any drill holes.


Check VESA compatibility before proceeding, please check the VESA dimensions before drilling any holes. To check your TV VESA, please measure the distance between the mounting holes on the rear of your TV Both Vertically and horizontally.



3



Loosen the Locking Knobs to adjust the angle of the Bracket/TV.



Finally, fully tighten the Locking Knobs to secure once the desired viewing angle has been achieved.



EN

DISPOSAL INFORMATION Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@domu.co.uk

WARRANTY To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonhaus.com/warranty. Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty. Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

FR

INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE

Veillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICE CLIENT Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter support@domu.co.uk

GARANTIE Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur www.vonhaus.com/warranty. Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque. Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

DROITS D'AUTEUR Toutes les informations de ce manuel d'utilisation sont protégées par droit d'auteur par DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois.

DE

ENTSORGUNG Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

KUNDENSERVICE Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesem Produkt haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@domu.co.uk

GARANTIE Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf www.vonhaus.com/warranty. Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufsdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig. Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendeformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

COPYRIGHT Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd. Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

ES

INFORMACION DE DESECHO Por favor, recicla en las instalaciones correspondientes. Consulta con vuestra autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE Si tiene dificultades para utilizar este producto y necesita asistencia, contacte con support@domu.co.uk

GARANTÍA Para registrar vuestro producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a www.vonhaus.com/warranty. Conservad un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía. Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

DERECHOS DE AUTOR Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

IT

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

SERVIZIO CLIENTI Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si richiede supporto, contattare support@domu.co.uk

GARANZIA Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su www.vonhaus.com/warranty. Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze del presente manuale e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia. I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori. La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

COPYRIGHT Tutto il materiale contenuto nel presente manuale delle istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.

SL

INFORMACIJE O ODSTRANITVI Reciklirajte, prosimo, kadar je to mogoče. Nasvet glede recikliranja poiščite pri lokalnih uradih.

SLUŽBA ZA STRANKE Če imate težave pri uporabi izdelka in potrebujete pomoč, se obrnite na support@domu.co.uk

GARANCIJA Če želite registrirati svoj izdelek in ugotoviti, če izpolnjujete pogoje za brezplačno podaljšano garancijo, odprite povezavo na www.vonhaus.com/warranty. Prosimo, hranite dokazilo o nakupu ali izjavo z datumom nakupa. Garancija velja samo, če izdelek uporabljate izključno na način, ki je naveden na strani z opozorili v tem priročniku in so natančno upoštevana vsa druga navodila. Vsaka zloraba izdelka ali način njegove uporabe bodo povzročili neveljavnost garancije. Vrnjeno blago ne bo sprejeto, razen če ga ponovno zapakirate v originalno embalažo in priložite ustrezen in izpolnjen obrazec za vračilo. To ne vpliva na vaše zakonske pravice. Po tej garanciji nobenih pravic nimajo osebe, ki kupujejo rabljeno napravo ali za komercialno ali skupinsko uporabo.

AVTORSKE PRAVICE Vse gradivo v tem priročniku je zaščiteno pod blagovno znamko DOMU. Vsaka nepooblaščen uporaba lahko krši globalne zakone o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in druge zakone

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance. Should you require further assistance with your purchase, you can contact us at support@domu.co.uk

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd. Made in China for DOMU Brands. M24 2RW.

MERCI

Merci d'avoir acheté notre produit/appareil. Si vous aviez besoin d'aide suite à votre achat, vous pouvez nous contacter à support@domu.co.uk

VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd. Fabriqué en Chine pour DOMU Brands. M24 2RW.

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie das Produkt/Gerät gekauft haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne unter (email) kontaktieren. support@domu.co.uk

VonHaus ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands. M24 2RW.

GRACIAS

Gracias por comprar vuestro producto/aparato. Si requiere asistencia con vuestra compra, podeis contactarnos a support@domu.co.uk

VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd. Hecha en China para DOMU Brands. M24 2RW.

GRAZIE

Grazie per aver acquistato il prodotto. Per ulteriore assistenza sul tuo acquisto, puoi contattarci all'indirizzo email support@domu.co.uk

VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Made in Cina per DOMU Brands. M24 2RW.

HVALA

Hvala za nakup vašega izdelka/naprave. Če potrebujete nadaljno pomoč pri nakupu, se obrnite na support@domu.co.uk VonHaus je registrirana blagovna znamka DOMU Brands Ltd. Izdelano na Kitajskem, DOMU Brands. M24 2RW.