

ANCEL BD200

User Manual



Wireless + OBDII

English


1 DOWNLOAD APP

1. Scan the QR code below to download the software for Android and iOS.
2. iOS can be downloaded from the Appstore by searching for the keyword "ANCEL".
3. Android can be downloaded from Google Play by searching for the keyword "ANCEL".




2 OBD INTERFACE POSITIONS

For different vehicles, the position of the DLC may be different, please refer to the following possible positions:



EN - 1


3 OPERATION DIAGRAM



EN - 2

4 BLUETOOTH CONNECTION

Turn on Bluetooth -Start the app - Automatic device connection—Connected.
Image 1 is not connected, image 2 is connected.



5 STAR USING YOUR DEVICE


After Bluetooth connection, the diagnostic software will be launched if your vehicle supports it. You can use all functions of the device, e.g. the standard OBDII function and other functions.



EN - 3

6 FEEDBACK

You can send us feedback if you encounter any problems while using it. To do so, fill out and submit the feedback form.



EN - 4

7 SOFTWARE UPGRADE AND FIRMWARE UPGRADE

- BD200- APP Software Upgrade :**
Delete the program APP directly, and then download the latest software again.(View the latest software version: Open app—settings—about us).
- BD200- APP Firmware update :**
2.1. Open the app—settings—device-settings—firmware-upgrade-currently the latest version *** (no update required).
2.2. Open the app—Settings—Device Settings—Firmware-Upgrade—current version and ask for the latest version— Click the menu button 'Upgrade'— Firmware upgrade is successful(Need to upgrade).

Product parameters
Working voltage: DC8~18V
Working current: <24mA@DC12V
Bluetooth frequency: 2.4GHz
Bluetooth version: Bluetooth 5.0
Dimensions: 77mmx23mmx47mm
Weight: NW: 0.037kg (0.081lb)
Working temperature: -30℃~70℃ (-22℉~158℉)
Storage temperature: -40℃~85℃ (-40℉~185℉)

Warranty
1) This warranty is limited to the person purchasing ANCEL products.
2) ANCEL products are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year (12 months) from the date of shipment to the user.

EN - 5

Deutsch


1 HERUNTERLADEN APP

1. Scannen Sie den QR-Code unten, um die Software für Android und iOS herunterzuladen.
2. iOS kann aus dem Appstore heruntergeladen werden, indem Sie nach dem Schlüsselwort „ANCEL“ suchen.
3. Android kann von Google Play heruntergeladen werden, indem Sie nach dem Schlüsselwort „ANCEL“ suchen.




2 OBD-SCHNITTSTELLENPOSITIONEN

Bei verschiedenen Fahrzeugen kann die Position des DLC unterschiedlich sein, bitte beachten Sie die folgenden möglichen Positionen:



DE - 1


3 BETRIEBSDIAGRAMM



DE - 2

4 BLUETOOTH-VERBINDUNG

Bluetooth einschalten – App starten – Automatische Geräteverbindung – Verbunden.
Bild 1 ist nicht verbunden, Bild 2 ist verbunden.



5 STAR MIT IHREM GERÄT


Nach der Bluetooth-Verbindung wird die Diagnosesoftware gestartet, wenn Ihr Fahrzeug dies unterstützt. Sie können alle Funktionen des Geräts nutzen, z. die Standard-OBDII-Funktion und andere Funktionen.



DE - 3

6 RÜCKMELDUNG

Sie können uns Feedback senden, wenn Sie bei der Verwendung auf Probleme stoßen. Füllen Sie dazu das Feedback-Formular aus und senden Sie es ab.



DE - 4

7 SOFTWARE-UPGRADE UND FIRMWARE-UPGRADE

- BD200- APP-Software-Upgrade:**
Löschen Sie die Programm-APP direkt und laden Sie dann die neueste Software erneut herunter. (Neueste Softwareversion anzeigen: App öffnen — Einstellungen — Über uns).
- BD200- APP-Firmware-Update:**
2.1. Öffnen Sie die App—Einstellungen—Geräteeinstellungen—Firmware-Upgrade-derzeit die neueste Version *** (kein Update erforderlich).
2.2. Öffnen Sie die App—Einstellungen—Geräteeinstellungen—Firmware-Upgrade—aktuelle Version und fragen Sie nach der neuesten Version— Klicken Sie auf die Menüschaltfläche 'Upgrade'— Firmware-Upgrade ist erfolgreich (Upgrade erforderlich).

DE - 5

Français


1 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger le logiciel pour Android et iOS.
2. iOS peut être téléchargé depuis l'Appstore en recherchant le mot-clé « ANCEL ».
3. Android peut être téléchargé depuis Google Play en recherchant le mot-clé « ANCEL ».




2 POSITIONS DE L'INTERFACE OBD

Pour différents véhicules, la position du DLC peut être différente, veuillez vous référer aux positions possibles suivantes :



FR - 1


3 SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



FR - 2

4 CONNEXION BLUETOOTH

Activez le Bluetooth - Lancez l'application - Connexion automatique de l'appareil—Connecté.
L'image 1 n'est pas connectée, l'image 2 est connectée.



5 COMMENCEZ À UTILISER VOTRE APPAREIL


Après la connexion Bluetooth, le logiciel de diagnostic sera lancé si votre véhicule le prend en charge. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de l'appareil, par ex. la fonction OBDII standard et d'autres fonctions.



FR - 3

6 RÉTROACTION

Vous pouvez nous envoyer des commentaires si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation. Pour ce faire, remplissez et soumettez le formulaire de commentaires.



FR - 4

7 MISE À NIVEAU DU LOGICIEL ET MISE À NIVEAU DU FIRMWARE

- Mise à niveau du logiciel BD200-APP :**
supprimez directement l'application du programme, puis téléchargez à nouveau la dernière version du logiciel. (Affichez la dernière version du logiciel : ouvrez l'application — paramètres — à propos de nous).
- BD200-Mise à jour du micrologiciel de l'application :**
2.1. Ouvrez l'application—paramètres—paramètres-de l'appareil—mise à niveau du micrologiciel-actuellement la dernière version *** (aucune mise à jour requise).
2.2. Ouvrez l'application—Paramètres—Paramètres de l'appareil—Mise à niveau du micrologiciel—version actuelle et demandez la dernière version— Cliquez sur le bouton de menu "Mise à niveau"— La mise à niveau du micrologiciel est réussie (Besoin de mettre à niveau).

FR - 5

Español


1 DESCARGAR APLICACIÓN

1. Escanee el código QR a continuación para descargar el software para Android e iOS.
2. iOS se puede descargar desde Appstore buscando la palabra clave "ANCEL".
3. Android se puede descargar desde Google Play buscando la palabra clave "ANCEL".




2 POSICIONES DE LA INTERFAZ OBD

Para diferentes vehículos, la posición del DLC puede ser diferente, consulte las siguientes posiciones posibles:



ES - 1


3 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



ES - 2

4 CONEXIÓN BLUETOOTH

Activar Bluetooth -Iniciar la aplicación - Conexión automática del dispositivo: conectado.
La imagen 1 no está conectada, la imagen 2 está conectada.



ES - 3

5 ESTRELLA UTILIZANDO SU DISPOSITIVO


Después de la conexión Bluetooth, se iniciará el software de diagnóstico si su vehículo lo admite. Puede utilizar todas las funciones del dispositivo, p. la función OBDII estándar y otras funciones.



ES - 4

7 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

- Actualización del software de la aplicación BD200:**
elimine la aplicación del programa directamente y luego descargue el software más reciente nuevamente. (Ver la última versión del software: abrir la aplicación — configuración — sobre nosotros).
- BD200- Actualización de firmware de la aplicación:**
2.1. Abra la aplicación—configuración—configuración-del-dispositivo—actualización-firmware-actualmente la última versión *** (no requiere actualización).
2.2. Abra la aplicación—Configuración—Configuración del dispositivo—Actualización de firmware—versión actual y solicite la última versión— Haga clic en el botón de menú 'Actualizar'— La actualización del firmware se realizó correctamente (Necesita actualizar).



ES - 5

Italiano

1 SCARICA APP


1. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare il software per Android e iOS.
2. iOS può essere scaricato dall'Appstore cercando la parola chiave "ANCEL".
3. Android può essere scaricato da Google Play cercando la parola chiave "ANCEL".



2 POSIZIONI DELL'INTERFACCIA OBD

Per veicoli diversi, la posizione del DLC potrebbe essere diversa, fare riferimento alle seguenti possibili posizioni:


3 SCHEMA OPERATIVO



IT - 2

4 CONNESSIONE BLUETOOTH

Attiva Bluetooth -Avvia l'app - Connessione automatica del dispositivo: Connesso.
L'immagine 1 non è collegata, l'immagine 2 è collegata.



5 STELLA UTILIZZANDO IL TUO DISPOSITIVO


Dopo la connessione Bluetooth, il software diagnostico verrà avviato se il tuo veicolo lo supporta. È possibile utilizzare tutte le funzioni del dispositivo, ad es. la funzione OBDII standard e altre funzioni.



IT - 3

6 RISPOSTA

Puoi inviarti un feedback se riscontri problemi durante l'utilizzo. Per farlo, compila e invia il modulo di feedback.



IT - 4

7 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E AGGIORNAMENTO FIRMWARE

- Aggiornamento software BD200-APP:**
eliminare direttamente l'APP del programma, quindi scaricare di nuovo il software più recente (visualizza l'ultima versione del software: aprire l'app — impostazioni — chi siamo).
- Aggiornamento firmware BD200-APP:**
2.1. Apri l'app—impostazioni—impostazioni-dispositivo—aggiornamento-firmware-attualmente l'ultima versione *** (nessun aggiornamento richiesto).
2.2. Aprire l'app—Impostazioni—Impostazioni dispositivo—Aggiornamento firmware—versione corrente e richiedere l'ultima versione— Fare clic sul pulsante del menu 'Aggiorna'- L'aggiornamento del firmware è riuscito(Necessità di aggiornamento).

IT - 5