



Contact Us !

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.




US: cs.us@costway.com

UK: cs.uk@costway.com

AU: cs.au@costway.com

EN | DE | FR | ES | IT | PL

COSTWAY®



Scan QR code for
assembly instructions.



USER'S MANUAL

Kids Table and Chair Set BB5584

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Security Warning

Caution: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

Warning for Assembly

- ⚠ Assembled only by adults
- ⚠ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.


① x2



② x2




③ x1



④ x1



⑤ x2



⑥ x2




⑦ x2




⑧ x1




⑨ x2




⑩ x2




⑪ x2




⑫ x2




⑬ x2




⑭ x4



⑮ x2




⑯ x2



⑰ x2



Ⓐ x4



6×35mm

Ⓑ x4



Ⓒ x26



6×40mm

Ⓓ x26



Ⓔ x4



6×16mm

Ⓕ x22



6×25mm

Ⓖ x12




5×25mm


Ⓗ x6




4×25mm

1


Insert the cam lock (B) into the panel No. 2 by aligning the arrow on the cam lock toward the cam bolt, then turn the cam lock (B) right 180° to lock the cam bolt (A). For the upper holes, connect the panel (1) and (2) along the dotted line using wood plugs (F), and for the lower holes, connect with cam bolt (A).

2

Slide in the No.3 panel along the side groove.


3

Insert the cam lock (B) into the panel No. 2, then turn the cam lock as in step 1.

4


Insert the nut (D) into the No.4 panel and keep the groove flat. For the upper holes of No.4 panel, connect with wood plugs(F), and for the lower holes, connect with screws(C).

5




Lay down the table. For the holes of the No.5 panel, connect with wood plugs (F) and screws (C). For other panels, all inside parts of the panels are inserted by the nut (D) and all outside parts of the panels are screwed by screws (C).

6




Same as step 5.

7




Twist the screws(E) into the No.2 panel.


8




Fix the No.14 part to the No.9 part with wood plugs(F), then put nuts(D) into the No.14 part holes, use screws(C) to lock it, then put the nut(D) into the No.11 part, and then insert the No.11 part into the slot of No.9 part and lock it with the screw(C).

9


Put the wood plugs(G) into the No.13 part and use screws(H) to fix it to the No.9 part, then insert the wood plug(G) into the No.15 part, and use screws(H) to fix it to the No.13 part.

10

Connect the No.12 seat panel and the No.9 side panel together with wood plugs(F).

11

Insert the nuts (D) into the holes of the chair back and slat. Connect the No.10 panel with screws(H and C).

12

Put the fabric bin under the chair.



Kontaktieren Sie uns !


Schicken Sie diesen Artikel NICHT zurück,
bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.



DE:cs.de@costway.com

EN | **DE** | FR | ES | IT | PL

COSTWAY®



HANDBUCH

Kindersitzgruppe BB5584

DIESE ANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Allgemeine Sicherheitswarnung

Warnung: Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Warnung: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Warnung: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.



ACHTUNG:

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.
(Erstickungsgefahr!)

Hinweis zur Montage

-  Montage nur durch Erwachsene
-  Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
-  Lesen Sie jeden Montageschritt sorgfältig durch und folgen Sie den Anleitungen.
-  Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
-  Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.


① x2



② x2




③ x1



④ x1



⑤ x2



⑥ x2




⑦ x2




⑧ x1




⑨ x2




⑩ x2




⑪ x2




⑫ x2



⑬ x2




⑭ x4



⑮ x2




⑯ x2



⑰ x2



Ⓐ x4



6×35mm

Ⓑ x4



Ⓒ x26



6×40mm

Ⓓ x26



Ⓔ x4



6×16mm

Ⓕ x22



6×25mm

Ⓖ x12




5×25mm


Ⓗ x6




4×25mm

1


Setzen Sie das Nockenschloss (B) in die Platte Nr. 2 ein und richten Sie den Pfeil auf dem Nockenschloss auf den Nockenbolzen aus, dann drehen Sie das Nockenschloss (B) um 180° nach rechts, um den Nockenbolzen (A) zu verriegeln. Bei den oberen Löchern die Platten (1) und (2) entlang der gestrichelten Linie mit Holzdübeln (F) und bei den unteren Löchern mit dem Nockenbolzen (A) verbinden.

2

Schieben Sie die Platte Nr. 3 entlang der seitlichen Nut ein.


3

Den Nockenbolzen (B) in die Platte Nr. 2 einführen, dann den Nockenbolzen wie in Schritt 1 drehen.

4


Setzen Sie die Mutter (D) in die Platte Nr. 4 ein und halten Sie die Rille flach. Die oberen Löcher der Platte Nr. 4 werden mit Holzdübeln (F) und die unteren Löcher mit Schrauben (C) befestigt.

5




Legen Sie den Tisch hin. Die Löcher der Platte Nr. 5 werden mit Holzdübeln (F) und Schrauben (C) befestigt. Bei den anderen Platten werden alle inneren Teile der Platten mit der Mutter (D) und alle äußeren Teile der Platten mit den Schrauben (C) befestigt.

6




Wie bei Schritt 5.

7




Drehen Sie die Schrauben (E) in die Platte Nr. 2 ein.


8




Befestigen Sie das Teil Nr. 14 an dem Teil Nr. 9 mit Holzdübeln (F), setzen Sie dann Muttern (D) in die Löcher des Teils Nr. 14, verwenden Sie Schrauben (C), um es zu sichern, setzen Sie dann die Mutter (D) in das Teil Nr. 11, und setzen Sie dann das Teil Nr. 11 in den Schlitz des Teils Nr. 9 und sichern Sie es mit der Schraube (C).

9


Setzen Sie die Holzdübel (G) in das Teil Nr. 13 ein und befestigen Sie es mit den Schrauben (H) am Teil Nr. 9, dann setzen Sie den Holzdübel (G) in das Teil Nr. 15 ein und befestigen Sie es mit den Schrauben (H) am Teil Nr. 13.

10

Verbinden Sie die Sitzplatte Nr. 12 und die Seitenplatte Nr. 9 mit den Holzdübeln (F) miteinander.

11

Stecken Sie die Muttern (D) in die Löcher der Stuhllehne und des Lattenrostes. Verbinden Sie die Platte Nr. 10 mit den Schrauben (H und C).

12

Stellen Sie den Stoffbehälter unter den Stuhl.



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.


Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.



FR : cs.fr@costway.com

EN | DE | **FR** | ES | IT | PL

COSTWAY®



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Table et 2 Chaises pour Enfant **BB5584**

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement de Sécurité Générale

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissement pour l'Assemblage

- ⚠ Construction seulement par des adultes
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.


① x2



② x2




③ x1



④ x1



⑤ x2




⑥ x2




⑦ x2




⑧ x1




⑨ x2




⑩ x2




⑪ x2




⑫ x2




⑬ x2




⑭ x4



⑮ x2




⑯ x2



⑰ x2



Ⓐ x4



6×35mm

Ⓑ x4



Ⓒ x26



6×40mm

Ⓓ x26



Ⓔ x4



6×16mm

Ⓕ x22



6×25mm

Ⓖ x12




5×25mm


Ⓗ x6




4×25mm

1


Insérez les verrous à came (B) dans les plaques (N°2) de sorte que la flèche sur le verrou à came (B) soit orientée vers le trou de boulon à came (A), puis tournez les verrous à came (B) à droite 180° pour bloquer les boulons à came (A). Pour les trous supérieurs, connectez les plaques (1) et (2) suivant la ligne en pointillé à l'aide des chevilles en bois (F), et pour les trous inférieurs, connectez avec des boulons à came (A).

2

Glissez la plaque (N°3) le long de la rainure latérale.


3

Insérez les verrous à came (B) dans les plaques (N°2), puis tournez les verrous à came (B) comme dans l'étape 1.

4


Insérez les écrous (D) dans la plaque (N°4) et maintenez la rainure à plat. Pour les trous supérieurs de la plaque (N°4), connectez les plaques (4) et (5) à l'aide des chevilles en bois (F), et pour les trous inférieurs, connectez avec des vis (C).

5




Posez la table. Pour les trous de plaque (N°5), connectez avec des chevilles en bois (F) et des vis (C). Pour les autres plaques, insérez les écrous (D) dans les parties intérieures des plaques, vissez les vis (C) par les parties extérieures des plaques.

6




C'est pareil à l'étape 5.

7




Vissez les vis (E) dans les plaques (N°2).

8




Connectez la plaque (N°14) au cadre (N°9) à l'aide des chevilles en bois (F), placez les écrous (D) dans les trous de la plaque (N°14), et serrez à l'aide des vis (C). Placez les écrous (D) dans les trous de la plaque (N°11), insérez la plaque (N°11) dans la fente de cadre (N°9), et serrez à l'aide des vis (C).

9




Insérez des chevilles en bois (G) dans la plaque (N°13), connectez la plaque (N°13) au cadre (N°9) à l'aide des vis (H), insérez des chevilles en bois (G) dans la plaque (N°15), et connectez la plaque (N°15) à la plaque (N°13) à l'aide des vis (H).


10



Connectez la plaque de siège (N°12) et le cadre (N°9) à l'aide des chevilles en bois (F).

11

Insérez les écrous (D) dans les trous du dossier et de la latte de chaise.
Connectez le cadre (N°10) avec les vis (H et C).

12

Mettez le tiroir sous la chaise.



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.


Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



ES : cs.es@costway.com

EN | DE | FR | **ES** | IT | PL

COSTWAY®



MANUAL DEL USUARIO

Juego de Mesa y Sillas para Niños BB5584

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE IMPORTANTES INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR, LÉALO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia de Seguridad General

Precaución: El producto no es adecuado para los niños menores de 3 años.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que, de lo contrario, pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas.

No es adecuado para los niños menores de 3 años.

Advertencia para el Montaje

- ⚠ El producto solo puede ser ensamblado por adultos.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.


① x2



② x2




③ x1



④ x1



⑤ x2



⑥ x2




⑦ x2




⑧ x1




⑨ x2




⑩ x2




⑪ x2




⑫ x2



⑬ x2




⑭ x4



⑮ x2




⑯ x2



⑰ x2



Ⓐ x4



6×35mm

Ⓑ x4



Ⓒ x26



6×40mm

Ⓓ x26



Ⓔ x4



6×16mm

Ⓕ x22



6×25mm

Ⓖ x12




5×25mm


Ⓗ x6




4×25mm

1


Inserte los bloqueos de leva (B) en los paneles (2) alineando la flecha del bloqueo de leva hacia el perno de leva (A), luego gire los bloqueos de leva (B) a la derecha 180° para bloquear los pernos de leva (A). Para los orificios superiores, conecte los paneles (1) y (2) a lo largo de la línea de puntos utilizando las espigas de madera (F), y para los orificios inferiores, conecte con los pernos de leva (A).

2

Deslice el panel (3) a lo largo de las ranuras laterales.


3

Inserte los bloqueos de leva (B) en los paneles (2), luego gire los bloqueos de leva como en el Paso 1.

4


Inserte las tuercas (D) en el panel (4) y mantenga la ranura plana. Para los orificios superiores del panel (4), conecte con las espigas de madera (F), y para los orificios inferiores, conecte con los tornillos (C).

5




Ponga la mesa. Para los orificios de los paneles (5), conecte con las espigas de madera (F) y los tornillos (C). Para otros paneles, todas las partes internas de los paneles se insertan con las tuercas (D) y todas las partes externas de los paneles se atornillan con los tornillos (C).

6




Igual que el Paso 5.

7




Atornille los tornillos (E) en los paneles (2).


8




Fije las piezas (14) a la pieza (9) con las espigas de madera (F), luego coloque las tuercas (D) en los orificios de las piezas (14), use los tornillos (C) para bloquearlas, luego coloque la tuerca (D) en la pieza (11) e inserte la pieza (11) en la ranura de la pieza (9), y fíjela con el tornillo (C).

9


Inserte las espigas de madera (G) en la pieza (13) y use los tornillos (H) para fijar la pieza (13) a la pieza (9), luego inserte las espigas de madera (G) en la pieza (15) y use los tornillos (H) para fijar la pieza (15) a la pieza (13).

10

Conecte el panel de asiento (12) y el panel lateral (9) juntos con las espigas de madera (F).

11

Inserte las tuercas (D) en los orificios del respaldo y de la tablilla de la silla.
Conecte el panel (10) con los tornillos (H y C).

12

Coloque la caja de tela debajo de la silla.



Contattaci !

NON restituire questo articolo.


Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.



IT: cs.it@costway.com

EN | DE | FR | ES | IT | PL

COSTWAY®



MANUALE UTENTE

Tavolo e Sedie per Bambini BB5584

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza di sicurezza generale

Attenzione: Il prodotto non è adatto ai bambini sotto i 3 anni.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.

Non per i bambini sotto i 3 anni.

Avvertenza per il montaggio

-  Questo prodotto è montato dagli adulti.
-  Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
-  Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
-  Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
-  Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.


① x2



② x2




③ x1



④ x1



⑤ x2



⑥ x2




⑦ x2




⑧ x1




⑨ x2




⑩ x2




⑪ x2




⑫ x2



⑬ x2




⑭ x4



⑮ x2




⑯ x2



⑰ x2



Ⓐ x4



6×35mm

Ⓑ x4



Ⓒ x26



6×40mm

Ⓓ x26



Ⓔ x4



6×16mm

Ⓕ x22



6×25mm

Ⓖ x12




5×25mm


Ⓗ x6




4×25mm

1


Inserire l'eccentrico (B) nel pannello N.2 allineando la freccia sull'eccentrico verso il bullone a camma, poi ruotare l'eccentrico (B) a destra di 180° per bloccare il bullone a camma (A). Per i fori superiori, collegare il pannello (1) e (2) lungo la linea tratteggiata usando i tasselli di legno (F), e per i fori inferiori, collegare con il bullone a camma (A).

2

Far scorrere il pannello N.3 lungo la fessura laterale.


3

Inserire l'eccentrico (B) nel pannello N.2, poi girare l'eccentrico come al passo 1.

4


Inserire il dado (D) nel pannello N.4 e mantenere la fessura piatta. Per i fori superiori del pannello N.4, collegare con i tasselli di legno (F), e per i fori inferiori, collegare con le viti (C).

5




Posizionare il tavolo come mostrato nell'immagine. Per i fori del pannello N.5 collegare con i tasselli di legno (F) e le viti (C). Per gli altri pannelli, tutte le parti interne dei pannelli sono inserite dal dado (D) e tutte le parti esterne dei pannelli avvitate dalle viti (C).

6




Uguale al passo 5.

7




Avvitare le viti (E) nel pannello N.2.


8




Fissare la parte N.14 alla parte N.9 con tasselli di legno (F), poi mettere i dadi (D) nei fori della parte N.14, usare le viti (C) per bloccarla, poi mettere il dado (D) nella parte N.11, e poi inserire la parte N.11 nella fessura della parte N.9 e bloccarla con la vite (C).

9


Mettere i tasselli di legno (G) nella parte N.13 e usare le viti (H) per fissarla alla parte N.9, poi inserire i tasselli in legno (G) nella parte N.15 e utilizzare le viti (H) per fissarlo alla parte N.13.

10

Collegare il pannello della sedia N.12 e il pannello laterale N.9 insieme con i tasselli in legno (F).

11

Inserire i dadi (D) nei fori dello schienale e della dogia della sedia. Collegare il pannello N.10 con le viti (H e C).

12

Mettere il cassetto sotto la sedia.



Skontaktuj się z nami !

Nie zwracaj tego produktu.


Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.



PL: sklep@costway.com

EN | DE | FR | ES | IT | **PL**

COSTWAY®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw stołu i krzeseł dla dzieci BB5584

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.



Zanim Zacznesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.














UWAGA: RYZYO ZADŁAWIENIA

- Produkt zawiera małe elementy. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.


Ostrzeżenie

- ⚠ Montażem powinny zająć się wyłącznie osoby dorosłe
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną powierzchnię podczas montażu i zawsze umieszczaj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.


① x2 	② x2 	③ x1 	④ x1 	
⑤ x2 	⑥ x2 	⑦ x2 	⑧ x1 	
⑨ x2 	⑩ x2 	⑪ x2 	⑫ x2 	
⑬ x2 	⑭ x4 	⑮ x2 	⑯ x2 	⑰ x2 
Ⓐ x4  6×35mm	Ⓑ x4 	Ⓒ x26  6×40mm	Ⓓ x26 	
Ⓔ x4  6×16mm	Ⓕ x22  6×25mm	Ⓖ x12  5×25mm	Ⓗ x6  4×25mm	

1


Włóż zamek krzywkowy (B) do elementu numer 2 kierując strzałkę na zamku krzywkowym w stronę dziury na śrubę (A), następnie przekręć zamek krzywkowy (B) w prawo o 180° aby zamknąć śrubę krzywkową (A). Należy połączyć elementy (1) i (2) tak jak wskazują to przerywane linie na ilustracji: górne dziurki za pomocą drewnianych kołków (F), dolne dziurki za pomocą śrub krzywkowych (A).

2

Włóż do konstrukcji element numer 3.


3

Włóż zamek krzywkowy (B) do elementu numer 2 i przekręć tak jak zostało to opisane w kroku 1.

4


Włóż nakrętkę (D) do elementu numer 4 i zadбай aby nie wystawała. Do górnych dziurek elementu numer 4 wsadź drewniane kołki (F) a do dolnych śruby (C) i zamocuj na nich elementy numer 5.

5




Położ stół. Otwory w panelu nr 5 połącz za pomocą kołków do drewna (F) i śrub (C). W przypadku innych paneli, wszystkie wewnętrzne części paneli zamocuj za pomocą nakrętki (D), a wszystkie zewnętrzne części paneli za pomocą śrub (C).

6




Tak samo jak w kroku 5.

7




Przykręć śruby (E) do elementu numer 2.


8




Krok 8: Połącz część nr 14 z częścią nr 9 za pomocą drewnianych kołków (F), umieść nakrętki (D) w otworach w części nr 14 i dokręć za pomocą śrub (C). Umieść nakrętki (D) w otworach części nr 11, włóż część nr 11 do szczeliny części nr 9 i dokręć śrubami (C).

9


Krok 9: Włóż drewniane kołki (G) do części nr 13, połącz część nr 13 z częścią nr 9 za pomocą śrub (H), włóż drewniane kołki (G) do części nr 15 i połącz część nr 15 z częścią nr 13 za pomocą śrub (H).

10

Połącz siedzisko nr 12 i płytę boczną nr 9 za pomocą drewnianych kołków (F).

11

Włóż nakrętki (D) do dziurek w oparciu i siedzisku krzesła. Połącz element 10 śrubami (H oraz C).

12

Włóż kubek z materiału pod krzesło.