

SAFETY INFORMATION

AIR PURIFIER & AIR PURIFIER TABLE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General Safety

- Only use your air purifier as described in included manual.
- Always place the air purifier on a firm, leveled surface.
- Do not use without removing the plastic wrap from the filter. The purifier will not filter air, and may overheat, causing a fire hazard.
- Do not use your air purifier outdoors.
- Keep your air purifier away from water, and wet or damp areas. Never place in water or liquid.
- Do not use in excessively humid areas.
- Keep your air purifier away from heat sources.
- Do not use where combustible gases, vapors, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 5ft /1.5m away from where oxygen is being administered.
- Supervise children when they are near the air purifier.
- Do not place anything into any opening on the air purifier.
- Do not sit or place heavy objects on the air purifier. The maximum load bearing capacity for the Air Purifier Table is 5 kg (11 lb.).
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes or underneath air conditioners.
- Always unplug your air purifier before servicing (such as changing the filter).

Power & Cord

- Keep the air purifier near the outlet it is plugged into.
- Never place the cord near any heat source.
- Do not cover the cord with a rug, carpet, or other covering. Do not place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- Check your air purifier cord and plug connections. Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tightly in the outlet.

! WARNING

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the product needs to be shut down during use, please shut down normally and then unplug the power supply. Abnormal power failure may cause product failure!
- Children should be supervised to ensure that children do not play with electrical appliances.
- Avoid foreign objects entering the unit air vent, it may cause heat or damage to the unit.
- Children shall not play with the air purifier. This appliance can be used by children.
- In order to improve the purification effect, close the doors and windows when using the unit (to avoid carbon monoxide poisoning, properly ventilate when using a combustion unit).
- Please do not use any other power adapter than the one provided with the air purifier.
- Do not use the appliance in wet, moist areas such as bathrooms, steamy kitchens, or near swimming pools, otherwise, it may cause an electric shock.

Storage



If not using the air purifier for an extended period of time, wrap the filter in plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.

Use Environment

Moisture may damage the filter. This air purifier should be used in an area with a humidity level below 85% RH. If you use the air purifier in excessively humid areas, the surface of the filter will become moldy.

Placement

- Do not place the product outdoors or in high humidity environments, as condensation can shorten the filter's lifespan and cause malfunctions.
- Avoid exposing the product to direct sunlight or heat- and steam-generating devices (e.g., rice cookers, electric pots) to prevent deformation, deterioration, discoloration, or sensor malfunctions.
- Do not use the product in areas with floating alcohol, hypochlorous acid, chemicals, or oil fumes, as this may lead to machine failure.
- If using the product in the same location for an extended period, be mindful of dirt accumulating on the floor below or surrounding walls. Occasionally move the product and clean the area.
- Do not place the product on uneven surfaces.
- Avoid using the following items near the product: hair care products (split ends lotion/serum/spray, mousse, conditioner), cosmetics, antiperspirants/deodorants, anti-static agents, waterproof sprays, polishing agents/wax/cleaners/pads/cloths.



Disposal and Recycling

This air purifier should be recycled as electronic waste and the filter recycled as plastic.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nur wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben.
- Stellen Sie den Luftreiniger immer auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Entfernen Sie die Plastikfolie vom Filter, bevor Sie das Gerät verwenden. Andernfalls kann der Luftreiniger die Luft nicht filtern und kann überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht im Freien.
- Halten Sie Ihren Luftreiniger von Wasser und nassen oder feuchten Bereichen fern. Stellen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem feuchten Bereichen.
- Halten Sie Ihren Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, metallischer Staub, Aerosolprodukte (Sprays) oder Dämpfe aus industriellem Öl vorhanden sind.
- Halten Sie einen Abstand von 5 Fuß (1,5 m) zu Orten ein, an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie sich in der Nähe des Luftreinigers aufhalten.
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen des Luftreinigers.
- Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Die maximale Tragfähigkeit des Luftreiniger-Tisches beträgt 5 kg (11 lb.).
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Vermeiden Sie Feuchtigkeitssammlungen, indem Sie das Gerät nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen oder unter Klimaanlage platzieren.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Luftreinigers, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen (z. B. den Filter wechseln).

Strom & Kabel

- Halten Sie den Luftreiniger in der Nähe der Steckdose, an die er angeschlossen ist.
- Platzieren Sie das Kabel niemals in der Nähe einer Wärmequelle.
- Decken Sie das Kabel nicht mit einem Teppich, Teppichboden oder anderen Abdeckungen ab. Platzieren Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten.
- Halten Sie das Kabel von Bereichen fern, in denen häufig Personen gehen. Platzieren Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Überprüfen Sie das Kabel und die Steckverbindungen Ihres Luftreinigers. Fehlerhafte Steckdosenanschlüsse oder lose Stecker können dazu führen, dass die Steckdose oder der Stecker überhitzt. Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt."

⚠ WARNUNG

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Wenn das Produkt während des Gebrauchs heruntergefahren werden muss, schalten Sie es bitte normal aus und ziehen Sie dann den Netzstecker. Ein abnormaler Stromausfall kann zu einem Produktfehler führen!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit elektrischen Geräten spielen.
- Vermeiden Sie, dass Fremdkörper in die Lüftungsöffnung des Geräts gelangen, da dies zu Überhitzung oder Beschädigung des Geräts führen kann.
- Kinder dürfen nicht mit dem Luftreiniger spielen. Dieses Gerät kann von Kindern unter Aufsicht verwendet werden.
- Um die Reinigungswirkung zu verbessern, schließen Sie Türen und Fenster, wenn Sie das Gerät verwenden (um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden, lüften Sie bei der Verwendung eines Verbrennungsgeräts richtig).
- Bitte verwenden Sie keinen anderen Netzadapter als den mit dem Luftreiniger gelieferten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen oder feuchten Bereichen wie Badezimmern, dampfenden Küchen oder in der Nähe von Schwimmbädern, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.

Lagerung



Wenn der Luftreiniger längere Zeit nicht verwendet wird, wickeln Sie den Filter in Plastikverpackung und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

Nutzungsumgebung

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte in einem Bereich mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85% RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in zu feuchten Bereichen verwenden, wird die Oberfläche des Filters schimmelig.

Platzierung

- Stellen Sie das Produkt nicht im Freien oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf, da Kondensation die Lebensdauer des Filters verkürzen und Fehlfunktionen verursachen kann.
- Vermeiden Sie es, das Produkt direkter Sonneneinstrahlung oder hitze- und dampferzeugenden Geräten (z. B. Reiskocher, elektrische Töpfe) auszusetzen, um Verformungen, Verschlechterungen, Verfärbungen oder Sensorstörungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit schwebendem Alkohol, hypochloriger Säure, Chemikalien oder Öldämpfen, da dies zu Maschinenausfällen führen kann.
- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum am selben Ort verwenden, achten Sie darauf, dass sich Schmutz auf dem Boden darunter oder an den umliegenden Wänden ansammelt. Bewegen Sie das Produkt gelegentlich und reinigen Sie den Bereich.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf unebenen Flächen auf.
- Vermeiden Sie die Verwendung der folgenden Gegenstände in der Nähe des Produkts: Haarpflegeprodukte (Spliss-Lotion/Serum/Spray, Mousse, Conditioner), Kosmetika, Antitranspiranten/Deodorants, Antistatika, Imprägniersprays, Polituren/Wachse/Reiniger/Pads/Tücher.



Entsorgung und Recycling

Dieser Luftreiniger sollte als Elektronikschrott recycelt und der Filter als Plastik recycelt werden.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Sécurité Générale

- Utilisez votre purificateur d'air uniquement comme décrit dans le manuel inclus.
- Placez toujours le purificateur d'air sur une surface ferme et plane.
- Ne l'utilisez pas sans retirer l'emballage plastique du filtre. Le purificateur ne filtrera pas l'air et pourrait surchauffer, créant un risque d'incendie.
- N'utilisez pas votre purificateur d'air à l'extérieur.
- Gardez votre purificateur d'air à l'écart de l'eau et des zones humides ou mouillées. Ne le placez jamais dans l'eau ou un autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones excessivement humides.
- Gardez votre purificateur d'air éloigné des sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des gaz combustibles, des vapeurs, des poussières métalliques, des produits aérosols (sprays) ou des fumées d'huile industrielle sont présents.
- Maintenez une distance de 5 pieds (1,5 m) des endroits où de l'oxygène est administré.
- Surveillez les enfants lorsqu'ils sont près du purificateur d'air.
- Ne placez rien dans les ouvertures du purificateur d'air.
- Ne vous asseyez pas et ne placez pas d'objets lourds sur le purificateur d'air. La capacité de charge maximale de la table du purificateur d'air est de 5 kg (11 lb.).
- Gardez l'intérieur du purificateur d'air sec. Pour éviter l'accumulation d'humidité, évitez de placer l'appareil dans des pièces avec des changements de température importants ou sous des climatiseurs.
- Débranchez toujours votre purificateur d'air avant de l'entretenir (comme changer le filtre).

Alimentation & Cordon

- Gardez le purificateur d'air près de la prise à laquelle il est branché.
- Ne placez jamais le cordon près d'une source de chaleur.
- Ne couvrez pas le cordon avec un tapis, une moquette ou autre couverture. Ne placez pas le cordon sous des meubles ou des appareils.
- Gardez le cordon hors des zones où les gens marchent souvent. Placez le cordon là où personne ne trébuchera dessus.
- Vérifiez le cordon et les connexions de la fiche de votre purificateur d'air. Des connexions de prise murale défectueuses ou des fiches lâches peuvent provoquer une surchauffe de la prise ou de la fiche. Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise."

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le produit doit être arrêté pendant l'utilisation, veuillez l'éteindre normalement, puis débrancher l'alimentation. Une panne de courant anormale peut entraîner une défaillance du produit!
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec des appareils électriques.
- Évitez que des objets étrangers n'entrent dans la bouche d'aération de l'appareil, cela pourrait provoquer une surchauffe ou endommager l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le purificateur d'air. Cet appareil peut être utilisé par des enfants sous surveillance.
- Pour améliorer l'effet de purification, fermez les portes et les fenêtres lorsque vous utilisez l'appareil (pour éviter l'intoxication au monoxyde de carbone, ventilez correctement lors de l'utilisation d'un appareil de combustion).
- Veuillez ne pas utiliser d'autre adaptateur secteur que celui fourni avec le purificateur d'air.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou mouillés tels que des salles de bains, des cuisines vapeur ou à proximité de piscines, car cela pourrait provoquer un choc électrique."

Stockage



Si vous n'utilisez pas le purificateur d'air pendant une longue période, enveloppez le filtre dans un emballage en plastique et stockez-le dans un endroit sec pour éviter les dommages causés par l'humidité.

Environnement d'utilisation

L'humidité peut endommager le filtre. Ce purificateur d'air doit être utilisé dans une zone avec un taux d'humidité inférieur à 85 % HR. Si vous utilisez le purificateur d'air dans des zones excessivement humides, la surface du filtre deviendra moisie.

Placement

- Ne placez pas le produit à l'extérieur ou dans des environnements très humides, car la condensation peut raccourcir la durée de vie du filtre et provoquer des dysfonctionnements.
- Évitez d'exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des appareils générant de la chaleur et de la vapeur (par exemple, des cuiseurs à riz, des bouilloires électriques) pour éviter les déformations, la détérioration, la décoloration ou les dysfonctionnements des capteurs.
- N'utilisez pas le produit dans des zones contenant de l'alcool flottant, de l'acide hypochloreux, des produits chimiques ou des fumées d'huile, car cela pourrait entraîner des pannes de la machine.
- Si vous utilisez le produit au même endroit pendant une période prolongée, faites attention à la saleté qui s'accumule sur le sol en dessous ou sur les murs environnants. Déplacez le produit de temps en temps et nettoyez la zone.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces inégales.
- Évitez d'utiliser les articles suivants à proximité du produit: produits de soin capillaire (lotion/sérum/spray pour pointes fourchues, mousse, après-shampooing), cosmétiques, anti-transpirants/déodorants, agents antistatiques, sprays imperméabilisants, agents de polissage/cire/nettoyants/tampons/chiffons.



Élimination et recyclage

Ce purificateur d'air doit être recyclé en tant que déchet électronique et le filtre doit être recyclé en tant que plastique.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Seguridad General

- Use su purificador de aire solo como se describe en el manual incluido.
- Coloque siempre el purificador de aire sobre una superficie firme y nivelada.
- No lo use sin quitar el envoltorio de plástico del filtro. El purificador no filtrará el aire y podría sobrecalentarse, causando un riesgo de incendio.
- No use su purificador de aire al aire libre.
- Mantenga su purificador de aire alejado del agua y de áreas húmedas o mojadas. Nunca lo coloque en agua o líquido.
- No lo use en áreas excesivamente húmedas.
- Mantenga su purificador de aire alejado de fuentes de calor.
- No lo use en lugares donde haya gases combustibles, vapores, polvo metálico, productos en aerosol (spray) o humos de aceite industrial.
- Mantenga una distancia de 5 pies (1,5 m) de donde se administre oxígeno.
- Supervise a los niños cuando estén cerca del purificador de aire.
- No coloque nada en ninguna abertura del purificador de aire.
- No se siente ni coloque objetos pesados sobre el purificador de aire. La capacidad de carga máxima de la mesa del purificador de aire es de 5 kg (11 lb.).
- Mantenga el interior del purificador de aire seco. Para evitar la acumulación de humedad, evite colocar el aparato en habitaciones con cambios de temperatura importantes o debajo de aires acondicionados.
- Desenchufe siempre su purificador de aire antes de realizar el mantenimiento (como cambiar el filtro).

Energía y Cable

- Mantenga el purificador de aire cerca de la toma de corriente a la que está enchufado.
- Nunca coloque el cable cerca de una fuente de calor.
- No cubra el cable con una alfombra, moqueta u otra cubierta. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos.
- Mantenga el cable fuera de las áreas donde la gente camina con frecuencia. Coloque el cable donde no se pueda tropezar con él.
- Revise el cable de su purificador de aire y las conexiones del enchufe. Las conexiones defectuosas de la toma de corriente o los enchufes sueltos pueden hacer que la toma o el enchufe se sobrecalienten. Asegúrese de que el enchufe encaje firmemente en la toma."

⚠ ADVERTENCIA

- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el producto necesita apagarse durante el uso, apáguelo normalmente y luego desconecte la fuente de alimentación. ¡Un fallo de energía anormal puede causar una falla del producto!
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con los aparatos eléctricos.
- Evite que objetos extraños entren en la ventilación de la unidad, ya que esto puede causar sobrecalentamiento o dañar la unidad.
- Los niños no deben jugar con el purificador de aire. Este aparato puede ser utilizado por niños bajo supervisión.
- Para mejorar el efecto de purificación, cierre las puertas y ventanas cuando use la unidad (para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, ventile adecuadamente cuando use una unidad de combustión).
- No utilice ningún otro adaptador de corriente que no sea el proporcionado con el purificador de aire.
- No use el aparato en áreas húmedas o mojadas, como baños, cocinas con vapor o cerca de piscinas, ya que puede causar una descarga eléctrica.

Almacenamiento



Si no utiliza el purificador de aire durante un período prolongado, envuelva el filtro en un embalaje de plástico y guárdelo en un lugar seco para evitar daños por humedad.

Entorno de uso

La humedad puede dañar el filtro. Este purificador de aire debe usarse en un área con un nivel de humedad inferior al 85 % HR. Si usa el purificador de aire en áreas excesivamente húmedas, la superficie del filtro se volverá mohosa.

Colocación

- No coloque el producto al aire libre o en ambientes con alta humedad, ya que la condensación puede acortar la vida útil del filtro y causar fallos.
- Evite exponer el producto a la luz solar directa o a dispositivos que generen calor y vapor (por ejemplo, ollas arroceras, ollas eléctricas) para prevenir deformaciones, deterioros, decoloraciones o fallos en los sensores.
- No use el producto en áreas con alcohol flotante, ácido hipocloroso, productos químicos o vapores de aceite, ya que esto podría provocar fallos en la máquina.
- Si utiliza el producto en el mismo lugar durante un período prolongado, tenga en cuenta la acumulación de suciedad en el suelo debajo del producto o en las paredes circundantes. Ocasionalemente mueva el producto y limpie el área.
- No coloque el producto en superficies irregulares.
- Evite usar los siguientes artículos cerca del producto: productos para el cuidado del cabello (loción/sérum/spray para puntas abiertas, mousse, acondicionador), cosméticos, antitranspirantes/desodorantes, agentes antiestáticos, sprays impermeabilizantes, agentes de pulido/cera/limpiadores/almohadillas/trapos.



Eliminación y reciclaje

Este purificador de aire debe ser reciclado como residuo electrónico y el filtro debe ser reciclado como plástico.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Sicurezza Generale

- Utilizzare il purificatore d'aria solo come descritto nel manuale incluso.
- Posizionare sempre il purificatore d'aria su una superficie solida e livellata.
- Non utilizzare senza rimuovere l'involucro di plastica dal filtro. Il purificatore non filtrerà l'aria e potrebbe surriscaldarsi, causando un rischio di incendio.
- Non utilizzare il purificatore d'aria all'aperto.
- Tenere il purificatore d'aria lontano dall'acqua e dalle aree umide o bagnate. Non posizionarlo mai in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in aree eccessivamente umide.
- Tenere il purificatore d'aria lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare in luoghi dove sono presenti gas combustibili, vapori, polvere metallica, prodotti aerosol (spray) o fumi di olio industriale.
- Mantenere una distanza di 5 piedi (1,5 m) dai luoghi in cui viene somministrato ossigeno.
- Sorvegliare i bambini quando sono vicini al purificatore d'aria.
- Non inserire nulla nelle aperture del purificatore d'aria.
- Non sedersi né posizionare oggetti pesanti sul purificatore d'aria. La capacità di carico massima del tavolo del purificatore d'aria è di 5 kg (11 lb.).
- Mantenere l'interno del purificatore d'aria asciutto. Per evitare l'accumulo di umidità, evitare di posizionare l'apparecchio in stanze con grandi variazioni di temperatura o sotto i condizionatori d'aria.
- Scollegare sempre il purificatore d'aria prima di effettuare la manutenzione (come la sostituzione del filtro).

Alimentazione & Cavo

- Tenere il purificatore d'aria vicino alla presa in cui è collegato.
- Non posizionare mai il cavo vicino a una fonte di calore.
- Non coprire il cavo con un tappeto o altra copertura. Non posizionare il cavo sotto mobili o elettrodomestici.
- Tenere il cavo lontano dalle aree in cui si cammina spesso. Posizionare il cavo in modo che non sia un ostacolo.
- Controllare il cavo e le connessioni della spina del purificatore d'aria. Connessioni difettose o spine allentate possono causare surriscaldamento della presa o della spina. Assicurarsi che la spina sia ben inserita nella presa.

⚠ AVVISO

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Se il prodotto deve essere spento durante l'uso, spegnerlo normalmente e scollegare l'alimentazione. Un'interruzione di corrente anomala può causare un malfunzionamento del prodotto!
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con gli apparecchi elettrici.
- Evitare che oggetti estranei entrino nella presa d'aria dell'unità, poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento o danni all'unità.
- I bambini non devono giocare con il purificatore d'aria. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini sotto la supervisione.
- Per migliorare l'effetto di purificazione, chiudere porte e finestre quando si utilizza l'unità (per evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio, ventilare adeguatamente durante l'utilizzo di un'unità di combustione).
- Si prega di non utilizzare un altro adattatore di alimentazione diverso da quello fornito con il purificatore d'aria.
- Non utilizzare l'apparecchio in aree umide o bagnate come bagni, cucine con vapore o vicino a piscine, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Conservazione



Se non si utilizza il purificatore d'aria per un lungo periodo di tempo, avvolgere il filtro in un imballaggio di plastica e conservarlo in un luogo asciutto per evitare danni da umidità.

Ambiente di utilizzo

L'umidità può danneggiare il filtro. Questo purificatore d'aria deve essere utilizzato in un'area con un livello di umidità inferiore all'85% RH. Se si utilizza il purificatore d'aria in aree eccessivamente umide, la superficie del filtro diventerà ammuffita.

Colocación

- No coloque el producto al aire libre o en ambientes con alta humedad, ya que la condensación puede acortar la vida útil del filtro y causar fallos.
- Evite exponer el producto a la luz solar directa o a dispositivos que generen calor y vapor (por ejemplo, ollas arroceras, ollas eléctricas) para prevenir deformaciones, deterioros, decoloraciones o fallos en los sensores.
- No use el producto en áreas con alcohol flotante, ácido hipocloroso, productos químicos o vapores de aceite, ya que esto podría provocar fallos en la máquina.
- Si utiliza el producto en el mismo lugar durante un período prolongado, tenga en cuenta la acumulación de suciedad en el suelo debajo del producto o en las paredes circundantes. Ocasionalmente mueva el producto y limpie el área.
- No coloque el producto en superficies irregulares.
- Evite usar los siguientes artículos cerca del producto: productos para el cuidado del cabello (loción/sérum/spray para puntas abiertas, mousse, acondicionador), cosméticos, antitranspirantes/desodorantes, agentes antiestáticos, sprays impermeabilizantes, agentes de pulido/cera/limpiadores/almohadillas/trapos.



Smaltimento e riciclaggio

Questo purificatore d'aria deve essere riciclato come rifiuto elettronico e il filtro deve essere riciclato come plastica.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Algemene Veiligheid

- Gebruik uw luchtreiniger **alleen** zoals beschreven in de bijgevoegde handleiding.
- Plaats de luchtreiniger altijd op een stevige, vlakke ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet zonder de plastic verpakking van het filter te verwijderen. De luchtreiniger zal de lucht niet filteren en kan oververhit raken, wat brandgevaar kan veroorzaken.
- Gebruik uw luchtreiniger niet buitenshuis.
- Houd uw luchtreiniger uit de buurt van water en vochtige of natte gebieden. Plaats het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet in zeer vochtige gebieden.
- Houd uw luchtreiniger uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare gassen, dampen, metaalstof, spuitbussen (sprayproducten) of dampen van industriële olie aanwezig zijn.
- Houd een afstand van 5 voet (1,5 m) van plaatsen waar zuurstof wordt toegediend.
- Houd toezicht op kinderen wanneer zij zich in de buurt van de luchtreiniger bevinden.
- Plaats niets in een opening van de luchtreiniger.
- Ga niet op de luchtreiniger zitten en plaats er geen zware voorwerpen op. De maximale draagcapaciteit van de luchtreinigertafel is 5 kg (11 lb.).
- Houd de binnenkant van de luchtreiniger droog. Om vochtophoping te voorkomen, plaatst u het apparaat niet in kamers met grote temperatuurschommelingen of onder airconditioners.
- Trek altijd de stekker van uw luchtreiniger uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt (zoals het vervangen van het filter).

Stroom & Snoer

- Houd de luchtreiniger in de buurt van het stopcontact waarin hij is aangesloten.
- Plaats het snoer nooit in de buurt van een warmtebron.
- Bedek het snoer niet met een vloerleed, tapijt of andere bedekking. Plaats het snoer niet onder meubels of apparaten.
- Houd het snoer uit de buurt van gebieden waar mensen vaak lopen. Plaats het snoer zodat er niet over gestruikeld kan worden.
- Controleer het snoer en de stekerverbindingen van uw luchtreiniger. Defecte wandcontactdoosverbindingen of losse stekkers kunnen ervoor zorgen dat het stopcontact of de stekker oververhit raakt. Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Reiniging en onderhoud door gebruikers mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Als het product tijdens gebruik moet worden uitgeschakeld, schakelt u het normaal uit en koppelt u vervolgens de stroomvoorziening los. Een abnormale stroomstoring kan productfalen veroorzaken!
- Kinderen moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze niet met elektrische apparaten spelen.
- Voorkom dat vreemde voorwerpen de ventilatieopening van het apparaat binnendringen, dit kan oververhitting of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Kinderen mogen niet met de luchtreiniger spelen. Dit apparaat kan onder toezicht door kinderen worden gebruikt.
- Om het zuiveringseffect te verbeteren, sluit u deuren en ramen wanneer u het apparaat gebruikt (om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen, ventileer goed bij gebruik van een verbrandingsapparaat).
- Gebruik geen andere voedingsadapter dan degene die bij de luchtreiniger is geleverd.
- Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige gebieden zoals badkamers, dampende keukens of in de buurt van zwembaden, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

Opslag



Als u de luchtreiniger gedurende een lange periode niet gebruikt, wikkel het filter dan in plastic verpakking en bewaar het op een droge plaats om vochtschade te voorkomen.

Gebruiksomgeving

Vocht kan het filter beschadigen. Deze luchtreiniger moet worden gebruikt in een ruimte met een vochtigheidsniveau onder de 85% RH. Als u de luchtreiniger in te vochtige gebieden gebruikt, zal het oppervlak van het filter beschimmelen.

Plaatsing

- Plaats het product niet buiten of in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, omdat condensatie de levensduur van het filter kan verkorten en storingen kan veroorzaken.
- Vermijd het blootstellen van het product aan direct zonlicht of hitte- en stoomgenererende apparaten (bijv. rijstkokers, elektrische potten) om vervorming, verslechtering, verkleuring of sensorstoringen te voorkomen.
- Gebruik het product niet in gebieden met zwevende alcohol, hypochloorzuur, chemicaliën of oliedampen, omdat dit kan leiden tot storingen van de machine.
- Als u het product gedurende een langere periode op dezelfde plaats gebruikt, let dan op vuil dat zich ophoopt op de vloer eronder of op de omliggende muren. Verplaats het product af en toe en reinig het gebied.
- Plaats het product niet op oneffen oppervlakken.
- Vermijd het gebruik van de volgende items in de buurt van het product: haarverzorgingsproducten (lotion/serum/spray voor gespleten haarpunten, mousse, conditioner), cosmetica, anti-transpiranten/deodoranten, antistatische middelen, waterdichte sprays, poetsmiddelen/was/reinigers/pads/doeken.



Verwijdering en recycling

Deze luchtreiniger moet als elektronisch afval worden gerecycled en het filter moet als plastic worden gerecycled.