



ARTFORMA


Bedienungs- Montageanleitung des Spiegels mit LED- Beleuchtung



Wir bedanken uns, dass Sie sich für den Einkauf unseres Produktes entschlossen haben. Alle Produkte werden von uns mit großer Sorgfältigkeit um jede Einzelheit hergestellt und werden mehrmals geprüft. Wir sind davon überzeugt, dass Ihr Einkauf jahrelang nützlich sein wird.

NOTWENDIGE WERKZEUGE

- Bleistift
- Zentimetermaß oder Lineal
- Richtwaage
- Dübel (im Set)
- Schrauben (Montagehaken im Set)
- Eine Person für die Hilfe
- Bohrmaschine und Schraubenzieher
- Bohrer 6 mm



Vor der Montage lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung durch. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann ein Grund für die Ablehnung des Anspruchs sein.



SICHERHEIT



Brandgefahr!

Lange Nutzung des LED-Bandes kann verursachen, dass es sehr heiß wird. Es darf nicht in der Nähe von leicht brennbaren Gegenständen sein. Der Spiegel mit Beleuchtung darf nur auf einer schwer brennbaren oder nicht brennbaren Fläche montiert werden.



Verbrennungsgefahr!

Fassen Sie die Beleuchtung nicht an, weil sie sehr heiß sein kann.



Vorsicht Glas!

Während der Montage geben Sie acht auf die Ecken des Spiegels, diese sind besonders empfindlich den mechanischen Beschädigungen ausgesetzt.



Aufbrechen!

Abhängig von der Größe des Spiegels, kann er schwer sein. Wir empfehlen die Montage an der Wand mit Hilfe von zwei Personen.



Hochspannung!

Die elektrische Installation sollte nur vom Elektriker angeschlossen werden.



VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE




Stellen Sie den Spiegel nicht auf eine nicht festen Fläche auf , weil es Beschädigung am Produkte verursachen kann.

- **Hängen Sie den Spiegel nicht an Beleuchtungsprofilen auf.**
 - **Hängen Sie den Spiegel nicht an Möbelstücken auf.**
 - **Hängen Sie den Spiegel nicht an der Decke auf.**
 - **Falls die Aufhängungen getrennt geliefert wurden, kleben Sie sie nicht an der Heizungsmatte des Spiegels auf.**
1. Zuerst machen Sie die Verpackung auf. Denken Sie daran, den Spiegel nicht auf eine harte Oberfläche zu stellen, weil dies die Beschädigung des Produktes verursachen kann.
 2. Kontrollieren Sie, ob das Paket alle Elemente beinhaltet (Produkt, wie bestellt, Montageelemente).
 3. Dann nehmen Sie den Spiegel aus der Verpackung heraus und legen Sie ihn auf eine weiche Oberfläche (dazu können Sie ein gefaltetes Handtuch verwenden).
 4. Vergewissern Sie sich , dass das Produkt keine Anzeichen von Kratzern oder Beschädigungen aufweist.
 5. Achten Sie besonders auf die Ecken des Spiegels, prüfen Sie sie vorher bei dem Abziehen der Sicherungen. Falls es nötig ist, kontaktieren Sie uns. Man soll ein Produkt mit eventuellen Beschädigungen nicht montieren.
 6. Für die Zeit der Montage sichern Sie wieder die Ecken mit den mitgelieferten Schutzeinrichtungen. Entfernen Sie sie erst nach dem Aufhängen des Spiegels an die Wand.



Richtig




Falsch



BEDIENUNGSANLEITUNG DER MONTAGE AN DER WAND

1. Um die Stelle der Wandmontage festzustellen, fangen Sie mit der Messung der Entfernung zwischen zwei Montageaufhängungen an, die an den Spiegel angeklebt sind.
2. Anhand der Messungen markieren Sie an der Wand zwei Punkte, wo die Öffnungen gebohrt sein werden.
3. Vergewissern Sie sich, ob zwischen den Aufhängungen am Spiegel und den an der Wand markierten Punkten die gleiche Entfernung ist.
4. Prüfen Sie, ob an den für die Öffnungen bestimmten Stellen keine Rohre oder elektrische Leitungen verlegt worden sind.

4






BEDIENUNGSANLEITUNG DER MONTAGE AN DER WAND


Für das Bohren benötigen Sie folgende Werkzeuge:

- einen Bohrer 6mm
- Dübel
- Schrauben Haken



5. Falls sich in der Wand Rohre oder elektrische Leitungen befinden, markieren Sie andere Stellen der Montage. Bohren Sie die Öffnungen in den früher markierten Stellen an der Wand.
6. Nachdem Sie die Stellen der Montage markiert haben, bohren Sie dort die Öffnungen.

7. In die gebohrten Öffnungen stecken Sie die Dübel.




8. Dann schrauben Sie die „L“ Haken hinein. Vergewissern Sie sich aber, ob die Haken nicht zu tief eingeschraubt sind. Ihre Aufgabe ist die Sicherstellung der geraden Position des Spiegels. Er sollte 30mm von der Wand entfernt sein.

Falls Sie den Spiegel auf die Wand aus der Gipskartonplatte aufhängen wollen, sollten Sie die Dübel benutzen, die für diese Art der Wand geeignet sind (Molly- Dübel, Schneckendübel) die nicht im Satz sind.



BEDIENUNGSANLEITUNG DER MONTAGE AN DER WAND

9. Prüfen Sie, ob die „L“ Haken in den Augen der Aufhängungen richtig montiert sind, damit der Spiegel stabil gefestigt wäre.
10. Dann hängen Sie den Spiegel an den „L“ Haken auf.



11. Nachdem Sie den Spiegel aufgehängt haben, entfernen Sie die Folie und die Plastikecken.



Vergewissern Sie sich, ob die Energieversorgung ausgeschaltet ist – schalten Sie die Sicherungen ab!

ACHTUNG!

Um das Produkt an das elektrische Netz anzuschließen, verwenden Sie die Installationsklemme „WAGO“.

Beachten Sie unbedingt die Regeln der Arbeit mit einer elektrischen Installation oder bedarf es dafür eines Elektrikers.

TIPPS ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Wenn nach dem Entfernen der Schutzfolie Spuren bleiben, verwenden Sie den mitgelieferten Klebstoffentferner. Die Verschmutzungen beseitigen Sie mit einem Glasreiniger
- Für die tägliche Pflege des Spiegels verwenden Sie nur diese Mittel, die für die Glasflächen geeignet sind und ein Mikrofasertuch.
- Vermeiden Sie die Reinigung vom Glas mit den Silikon- Säuremitteln. Diese Reinigungsmittel können die Glasfläche beschädigen und in Zukunft die Glaskorrosion verursachen.




Technische Daten



Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass es mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt. Der Anschluss des Spiegels kann von einer Person erfolgen, die über die entsprechenden elektrischen Berechtigungen verfügt.

Der Satz enthält keinen Klemmwürfel.

Der Stromkreis, an den wir den Spiegel anschließen, sollte mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) ausgestattet sein.



- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



- Lichtquelle durch Elektrofachkraft auswechselbar.

- Separates Steuergerät Durch Elektrofachkraft austauschbar.

Jeder Spiegel hat einzelne Daten, die auf der Rückseite auf dem Produkt angebracht werden. Im Folgenden werden die Bereiche der einzelnen Werte dargestellt.

TECHNISCHE DATEN

1SHIPI: LED-Hintergrundbeleuchteter Spiegel

Eingangsspannung der Stromversorgung: **110V | 230V AC**

Ausgangsspannung der Stromversorgung: **12V | 24V DC**

Nennleistung: **18W - 180W**

Schutzgrad: **IP20**

Schutzklasse: **1,2**

Hersteller: **Foram Sp. z o.o. Sp. k.**



Ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und dem polnischen Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters gekennzeichnet.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass diese Geräte nach dem Lebenszyklus nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen platziert werden dürfen. Der Nutzer ist verpflichtet, diese an die Sammler von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben.

Ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und dem polnischen Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters gekennzeichnet.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass diese Geräte nach dem Lebenszyklus nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen platziert werden dürfen. Der Nutzer ist verpflichtet, diese an die Sammler von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben.