


Ce Qui Est Inclu



Whistle™
GO Explore



Câble de
Chargeur



Fixation À
Crochet et Boucle



Fixation du
Collier

Commençons

Assurez-vous d’installer votre Whistle GO Explore depuis la maison que vous partagez avec votre cher animal de compagnie. Vous aurez besoin d’une connexion Wi-Fi.

1. CHARGER L'APPAREIL

Branchez le câble du chargeur au port micro-USB. Branchez l’autre extrémité sur une prise de courant USB (tension conseillée : 5V). Lorsque le voyant s’allume, l’appareil est prêt à être configuré. La charge peut prendre jusqu’à 2 heures.



2. TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION

Laissez l’appareil branché pendant la configuration. Téléchargez l’application Whistle. Les instructions à l’écran vous guideront tout au long de l’activation de votre appareil. Lorsque vous y êtes invité, choisissez un abonnement.



Qu’est-ce qu’un abonnement et pourquoi en ai-je besoin ?
L’abonnement couvre notre connexion au réseau cellulaire AT&T pour suivre et surveiller votre animal de compagnie.

Guide De
Demarrage Rapide
(Pour Les Humains)

WHISTLE™ GO Explore


Quick Start
Guide
(For Humans)

WHISTLE™ GO Explore

What’s Included



Whistle™
GO Explore



Charger
Cable



Hook-And-Loop
Attachment



Snap
Attachment

Let’s Get Started

Be sure to set up your Whistle GO Explore from the home you share with your lucky pet. You’ll need a Wi-Fi connection.

1. CHARGE DEVICE

Plug charger cable into Micro-USB port. Plug the other end into a USB power outlet (5V recommended). When the LED lights up, device is ready for setup. Charging can take up to 2 hours.



2. DOWNLOAD & SET UP APP

Keep device plugged in during setup. Download Whistle app. The on-screen instructions will walk you through activating your device. When prompted, pick a subscription plan.



What Is A Subscription Plan And Why Do I Need One?
The subscription plan covers our connection to the AT&T cellular network to track and monitor your pet.

3. ATTACH & GO


Attaching Collar Attachment

Which Attachment Should I Use?

Snap attachment is designed for thinner, flat collars that are less than 1" wide and is the more permanent option. Hook-and-loop is designed for thicker and wider flat collars, or rope collars and is adjustable.


Snap Attachment

Place collar into part B recess, line up A and B, then snap together.



Hook-And-Loop Attachment

Wrap strap around collar, and insert strap through top loop. Wrap strap around loop, pull tight, then press soft and scratchy sides together to secure.



Attaching & Detaching Device

❗ To avoid damage to device, carefully follow directions

To attach Insert device into collar attachment, then turn **clockwise** until it snaps into place.



To detach Press release button on the collar attachment, then turn the device **counterclockwise**. Lift to remove.



Light It Up



Keep your pup safe on a night walk. Activate Night Light any time through the Whistle app. Choose from three settings: Slow Flash, High Flash, Always On.

Tips & Tricks



If your device takes a swim, just wipe it down before recharging. Whistle GO Explore has been IPX8 certified at 2m water submersion for 30 minutes.

Be sure to charge your Whistle device regularly to keep it running for all your pet's adventures.

Need Help?

Have a question? We're here to help.

ONLINE: support.whistle.com | **PHONE:** 855-999-0471

Share Your Pet's Good Looks

@WhistleLabs | #PetsLoveWhistle



GENERAL INFORMATION & TERMS

For more info, visit whistle.com. Patents awarded and pending. Kinship Partners, Inc. FCC Compliance Statement can be found at learn.whistle.com/legal/compliance-statement.


3. ATTACHEZ-LE ET C'EST PARTI

Mise En Place De La Fixation Pour Collier


Quelle fixation dois-je utiliser?

La fixation clipsable est conçue pour les colliers fins et plats, d'une largeur inférieure à 1 po (2,5 cm). C'est une option plus définitive. La fixation à crochet et boucle est conçue pour les colliers plats plus épais et plus larges, ou pour les colliers en corde. C'est une option réglable.

Fixation Clipsable Placez le collier de l'animal dans le renforcement de la partie B, alignez A et B, puis clipsez-les ensemble.



Fixation À Crochet Et Boucle Enroulez la sangle autour du collier et insérez la sangle dans la boucle supérieure. Enroulez la sangle autour de la boucle, tirez pour bien serrer, puis appuyez sur le côté doux et le côté rugueux pour les réunir.



Mise En Place Et Retrait Du Dispositif

❗ Afin de ne pas endommager le dispositif, respectez scrupuleusement les consignes.

Mise En Place Insérez le dispositif dans la fixation pour collier et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se clipse.



Retrait Appuyez sur le bouton de déblocage qui se trouve sur la fixation pour collier, puis faites tourner le dispositif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Soulevez le dispositif pour l'enlever.



Eclairez-Le



Protégez votre chiot lors de sa promenade nocturne. Activez Night Light à tout moment via l'application Whistle. Choisissez parmi trois paramètres: Slow Flash {Flash lent}, High Flash {flash rapide}, Always On {toujours allumé}.

Conseils & Astuces



Si votre appareil tombe à l'eau, essuyez-le simplement avant de le recharger. Whistle GO Explore est certifié IPX8 pour une immersion dans l'eau à une profondeur de 2 m pendant 30 minutes.

Assurez-vous de charger votre appareil Whistle régulièrement pour qu'il continue à fonctionner pendant toutes les aventures de votre animal.

Besoin D'Aide?

Vous avez une question? Nous sommes là pour vous aider.

EN LIGNE: support.whistle.com | **TÉLÉPHONE:** 855-999-0471

Partager La Beauté De Votre Animal De Compagnie

@WhistleLabs | #PetsLoveWhistle



INFORMATIONS ET MODALITÉS

Pour plus d'informations, rendez-vous sur whistle.com. Brevets déposés et en instance.