
Abonnieren Sie DeepL Pro, um größere Dateien zu
Weitere Informationen finden Sie unter www.Deep

- 尺寸: 120*140mm

材质: 封面 200g 哑粉单面哑膜; 纸内页 128g 双铜版纸彩色过哑油

L36P



V1.03

KUNDENDIENST & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen PROJEKTOR entschieden haben und unser geschätzter Kunde geworden sind. Wir sind bestrebt, Ihnen Produkte zu liefern
die Ihr tägliches Leben verbessern. Die Erfahrungen zufriedener Kunden machen uns stolz und wir hoffen, dass dieses Produkt Ihnen Bequemlichkeit und Freude bereiten wird.

(Englisch)

INHALT

HINWEIS ---------- 01

ZUBEHÖR-LISTE ---------- 01

FERNBEDIENUNG ---------- 02

SCHNITTSTELLEN & SCHNELLSTART ---------- 03

OPTISCHE ANPASSUNGEN ---------- 07

MULTIMEDIA-VERBINDUNG ---------- 07

MENÜ-EINSTELLUNGEN ---------- 13

MIT EINEM BLUETOOTH-LAUTSPRECHER VERBINDEN 15

BILDSCHIRMSPIEGELUNG ---------- 16

DECKENMONTAGE ---------- 21

TECHNOLOGIEFUNKTIONEN ---------- 22

HINWEI

1. Nicht empfohlen für Powerpoint-, Word-, Excel- oder Geschäftspräsentationen.
2. Verbinden Sie den Miniprojektor mit einem Tablet oder Smartphone, bitte die Wi-Fi-Bildschirmspiegelungsfunktion oder einen externen HDMI-Adapter verwenden. Für die Verbindung über einen HDMI-Adapter müssen Android-Telefone MHL unterstützen und ein MHL-zu-HDMI-Kabel ist erforderlich, iPhone und iPad benötigen einen Lightning-zu-HDMI-Kabeladapter.
3. Schließen Sie den Miniprojektor an einen PC oder Laptop an. Stellen Sie die Bildschirmauflösung des PCs/Laptops auf 1920*1080 ein, um eine optimale Darstellung zu gewährleisten.
4. Bitte beachten Sie, dass es nur für den Einsatz in dunklen Räumen geeignet ist.
5. Dolby wird nicht unterstützt. Bitte schalten Sie Dolby Digital auf Ihrem Gerät aus.

ZUBEHÖR-LISTE

1 xAV-Signalkabel

1 x Fernbedienung (Batterie nicht

enthalten) I x HDMI-Kabel


1 x Netzkabel 1

x

Benutzerhandbu

ch


FERNBEDIENUNG




Tauchen Sie die Fernbedienung nicht in Wasser ein.
Legen Sie die Fernbedienung nicht in die Nähe eines Feuers oder an einen feuchten/heißen Ort. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen in der Fernbedienung.
Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
Bitte richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger.

Bitte verwenden Sie die Fernbedienung in einem Abstand von 6 Metern und einem Winkel von 30 Grad.


SCHNITTSTELLEN & SCHNELLSTART






1. Anschluss des Projektors an die Stromversorgung

a. Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.




b. Dann können Sie den Projektor nach 3 Sekunden einschalten.




2. Strom EIN/AUS

Drücken Sie die Taste " " am Projektor oder auf der Fernbedienung, um ihn einzuschalten. Nachdem der Projektor über das Netzkabel mit Strom versorgt wird, geht er in den Standby-Modus.



3. Multimedia-Startbildschirm

Nach 5-10 Sekunden wird der Multimedia-Bildschirm angezeigt.




4. Fokus- und Trapezkorrektur

a. Wenn das Bild trapezförmig angezeigt wird, können Sie es mit der Trapezkorrekturfunktion anpassen, indem Sie den Trapezring drehen. Dies sollte das angezeigte Bild normalisieren.

b. Bildfokussierung

Vergewissern Sie sich, dass der Projektor waagerecht zur Projektionsfläche steht, und stellen Sie den Fokus durch Drehen des Fokusrings ein.

Sie können das Video oder den Menübildschirm anzeigen, um die Einstellung zu überprüfen.



OPTISCHE ANPASSUNGEN


Der Projektor verfügt über eine optische Trapezkorrektur, so dass das Bild wie folgt eingestellt werden kann:



Dieser Projektor verfügt jedoch nicht über eine Funktion zur horizontalen Trapezkorrektur. Der Projektor muss waagerecht zur Projektionsfläche aufgestellt werden. Wenn das oben gezeigte Problem auftritt, liegt es wahrscheinlich daran, dass der Projektor nicht horizontal zur Projektionsfläche aufgestellt wurde oder die Projektionsfläche nicht vertikal ausgerichtet ist.


Lösung: Stellen Sie den Projektor so ein, dass er horizontal zur Leinwand ausgerichtet ist.

MULTIMEDIA-VERBINDUNG



1. Abspielen von Medien von einem USB-Gerät

a.Stecken Sie den USB-Flash in den USB-Steckplatz ein.




b. Wählen Sie das USB-Symbol als Quelle aus dem Menü.



Unterstützte Multimedia-Formate

Multimedia	Audio-Datei	MP3/WMA/OGG/AAC/MA4/FLAC/APE/WAV
	Bilddatei	JPEG/BMP/PNG
	Video-Datei	MPEG1, MPEG2, FLV, MPEG6, RM, AVI /RMVB, MOV, MKV, DIVX, FVOB M-JPEG (nur nicht unterstützte 640*480)
	Textdatei	TXT

c.Wählen Sie den Inhalt, den Sie anzeigen möchten:
FOTO/MUSIK/FILM/TEXT




d.Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten. Drücken Sie "HI" zum Anzeigen oder Anhalten.




2. AV-Videoanschluss

Verwenden Sie ein 3-in-1-AV-Kabel zum Anschluss an den Projektor, wie unten gezeigt. Wählen Sie nach dem Anschluss die AV-Signalquelle.








3. HDMI-Anschluss

Verwenden Sie den HDMI-Anschluss, um Computer und HDMI-kompatible Geräte anzuschließen. Nach dem Anschluss wählen Sie die HDMI-Signalquelle aus.








Unterstützte Entschließungen:

576P,480P,720P, 1080P,640x480,800x600,1024x768,1280x1024,1280x720,

1440x900,1366x768,1920x1080,1280x800,1440x960,680x1050

4. 3,5-mm-Audioanschluss


Verwenden Sie die 3,5-mm-Audiobuchse, um Kopfhörer und Lautsprecher anzuschließen. Hinweis: Dieser Projektor unterstützt keinen Dolby-Sound.



MENÜ-EINSTELLUNGEN

1 Wie gehe ich zum Setting?


Wählen Sie zunächst die Einstellung im Hauptmenü HOME. Drücken Sie dann " ◄/►", um das Untermenü auszuwählen, drücken Sie dann " ok", um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie schließlich " ok" zur Bestätigung.



2 Funktion des Untermenüs

a. Bild-Untermenüs:

Verfügbare Einstellungen: Bildmodus / Farbtemperatur / Bildseitenverhältnis / Rauschunterdrückung / Anzeigegröße verkleinern



b. Ton-Untermenüs:

Verfügbare Einstellungen: Klangmodus / Balance / Automatische Lautstärke / Surround Sound / Bluetooth

c. Untermenüs für Optionen:

Verfügbare Einstellungen: OSD-Sprache / Werkseinstellungen wiederherstellen / Drehen / OSD-Dauer / Software-Update (USB)

d. Untermenüs Zeit:

Schlaf-Timer


MIT EINEM BLUETOOTH-LAUTSPRECHER VERBINDEN

1. Wählen Sie zunächst im HOME-Hauptmenü die Option "BT".



2. Drücken Sie die Taste "ok", um Bluetooth einzuschalten.





3. Wählen Sie "Suchen" und drücken Sie "OK", um Bluetooth-Lautsprecher in der Nähe zu suchen.
4. Wählen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher aus der Liste aus und drücken Sie die OK-Taste, um eine Verbindung herzustellen (Pairing).


-O'-Tipps:

Wenn Sie den Projektor einschalten oder Bluetooth einschalten, versucht der Projektor, eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-

Lautsprecher herzustellen.

BILDSCHIRMSPIEGELUNG

"Wichtig: Bevor Sie den Bildschirm spiegeln, wählen Sie bitte **"Bildschirm spiegeln".** im Hauptmenü HOME.



Für iOS-System

Für iOS-Geräte gibt es zwei Möglichkeiten, eine Verbindung herzustellen, und zwar wie folgt.


*Methode A Streaming über das WiFi Ihres Routers


1. Schalten Sie den Projektor ein, wählen Sie "Screen Mirroring" im HOME-Hauptmenü und dann "iOS Screen".





2.Press “OK” on the remote or projector to connect your Router's WiFi.






3 Schalten Sie das WLAN Ihres iOS-Geräts ein und verbinden Sie es mit dem oben genannten WLAN des Routers.





4 Gehen Sie dann zu "Screen Mirroring" des iOS-Geräts und wählen Sie "L36P-XXXXXX", um eine Verbindung herzustellen.






5. Die Verbindung zur Bildschirmspiegelung ist erfolgreich.

Methode B Lightning-auf-USB-Kabel für iPhone

1. **Bereiten Sie ein offizielles Apple Lightning-auf-USB-Kabel vor.**
2. **Nachdem Sie das Kabel eingesteckt haben, klicken Sie bitte auf Ihrem Handy auf "Vertrauen".**



3. **Die kabelgebundene Verbindung ist erfolgreich.**

Für Android-System

Drahtlose Verbindung für Android

1. **Schalten Sie den Projektor ein, wählen Sie im HOME-Hauptmenü "Screen Mirroring" und dann "Android Screen".**

2. **Bitte vergewissern Sie sich zunächst, dass auf Ihrem Android-Telefon die Funktion "Screen Casting" in den Einstellungen aktiviert ist.**

3. **Schalten Sie das WLAN des Telefons ein.**

4. **Aktivieren Sie "Screen Casting" in den Einstellungen des Telefons und wählen Sie dann "L36P-XXXXXX", um eine Verbindung herzustellen.**

5. **Der Verbindungserfolg**

Tipp: Sie können das WLAN des Routers oder die Daten des Android-Telefons verwenden, um den Projektor mit den oben genannten Schritten zu verbinden.

*Hinweise zur Bildschirmspiegelung

1. Das reibungslose Funktionieren der Projektorverbindung hängt von der Stärke Ihres WiFi-Signals ab. Bitte vergewissern Sie sich, dass das WiFi-Signal gut genug ist.
2. Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal über ein neues WiFi anschließen, geben Sie bitte das WiFi-Passwort in den Projektor ein.
3. Wenn Ihr Telefon den Projektor nicht erkennt, setzen Sie den Projektor bitte zurück.
4. Einige Videos oder Streaming-Software (Netflix, Amazon Prime, Disney, Hulu usw.) sind durch das Urheberrecht des Urhebers geschützt und unterstützen daher kein Screen Mirroring. Dies ist ein weit verbreitetes Phänomen auf dem Markt. Es ist nicht das Problem des Projektors.

HDMI-Verbindungen helfen dem Projektor bei diesem Problem:


(1)Für das iPhone verwenden Sie bitte einen offiziellen Apple Lightning Digital AV Adapter.

(2) Für PC/Laptop verwenden Sie bitte das HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten) zum Anschluss.


(3) Beim Fire Stick funktioniert die Streaming-Software gut.

DECKENMONTAGE

Bitte beachten Sie die folgende Abbildung für die Montage des Projektors an einer Decke. Stellen Sie den Projektor nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.



Wenn Sie den Projektor an der Decke montieren, achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben von geeigneter Qualität verwenden und dass die Schrauben tief genug sind, damit der Projektor nicht herunterfallen kann.




TECHNOLOGIEMERKMALE

1 . Grundlegende Parameter

Bildgebende Technologie	LTPS-LCD	Farbe Pixel	8.3M
Auflösung	1920*1080	Keystone	Manuelle Korrektur ±15°
Höchste Auflösung	1920*1080	Leistung Spannung	100V-240V50/60HZ
Licht	LED	Integrierte Watt	75W (Max)
Lebenserwartung	20.000 Stunden	Eingabe	USB/VGA/HDMI/AWTF
Objektiv	Multichip-Beschichtung	Ausgabe	Kopfhörer USB(5V-500MA)
Betriebsart	Objektiv (F-125) Manuelle Bedienung	Sprecher	8R 3W
		System-Unterstützung	Multimediale Unterstützung
		Sprachliche Unterstützung	Unterstützung 23 Sprache
Wurfweite	1.1-5M	Größe der Einheit	198*153*75 mm
Bildschirmgröße	33-200 Zoll	Projektor-Verhältnis	1.4:1
Bildseitenverhältnis	4:3/16:9	Nettogewicht	0,9 KG

2 Projektionsabstand und Bildschirmgröße



* Wir raten Ihnen, dass die beste Projektionsgröße 33"-200" und der beste Projektionsabstand 1,1M-5M ist.

Nur zu Referenzzwecken. Der Projektionsabstand und die Bildschirmgröße variieren je nach