



BELMONT^{TM/MC} Bristle Dartboard and Cabinet Cible de fléchettes en crin avec armoire



Model / Model 1-1-76861-T (764)



www.eastpointsports.com



consumerservice@eastpointsports.com



973-585-4747

POUR OBTENIR DE L'AIDE EN FRANÇAIS,
ENVOYEZ UN COURRIEL À



Monday to Friday (9am to 5pm EST)
du lundi au vendredi (de 9 h à 17 h HNE)

TOOLS Required

- Phillips Head Screwdriver – Not Included
- Hammer – Not Included

Recommended (Not Required):

- Electric Screwdriver or Power Driver
CAUTION: DO NOT OVER TIGHTEN. If using, please make sure that the tool is set to a very low torque to prevent damage to the product.
- Drill Bits
- Level

OUTILS Requis

- Tournevis à lame étoilée (non compris)
- Marteau (non compris)


Recommandés (non compris):

- Tournevis électrique ou perceuse
ATTENTION : NE PAS TROP SERRER. assurez-vous que l'outil est réglé à un couple très faible pour éviter d'endommager l'article.
- Forets
- Niveau

PARTS IDENTIFIER L'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Instructions
Parts ID #
Numéro de repère

Part #
Numéro
de la pièce










Part Name
Nom de la pièce

Part Image
Illustration de la pièce

Part Quantity
Quantité fournie

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATION DES PIÈCES


1 Bristle Dartboard Cible de fléchettes en crin  NOT REPLACEABLE N'EST PAS REMPLAÇABLE x1	2 Bumper - Molded Butoir moulé  76861-02764 x3	3 Cabinet Armoire  NOT REPLACEABLE N'EST PAS REMPLAÇABLE x1	4 Mounting Bracket Support de montage  76861-04764 x1	5 Hanging Template Gabarit de montage  76861-05764 x1	6 Bracket - Left Support - Gauche  76861-06764 x1 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	7 Bracket - Right Support - Droite  76861-07764 x1 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE
60 Screw - Center Mount Vis d'accrochage  76861-60764 x1	61 Screw - Wall Anchor Vis de fixation au mur  76861-61764 x4	62 Nail for Molded Bumper Clou pour butoir  76861-62764 x3	63 Wall Anchor Cheville d'ancrage  76861-63764 x4	80 Dart - Red Fléchettes - rouge  76861-80764 x3	81 Dart - Blue Fléchettes - bleu  76861-81764 x3	

BEFORE BUILDING - Please inspect and lay out all your parts.


Before you begin assembly make sure you lay out all your parts on a non-marring surface.

AVANT L'ASSEMBLAGE - Assurez-vous d'inspecter et d'étendre au sol ou sur une table toutes les pièces.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir étendu toutes les pièces du jeu sur une surface qui ne les rayera pas.




1





Gently tap with hammer to install nail into center of bumper.

Fixez chaque butoir en y enfonçant un clou avec le marteau.

BACK VIEW /
VUE ARRIÈRE




2




Do not insert screw all the way into board. Insert until screw is 1/8 inch (3mm) from back of board.

Vissez la vis jusqu'à ce qu'il y ait un écart d'environ 3 mm entre la tête et la surface. Ne la vissez pas au complet.

BACK VIEW /
VUE ARRIÈRE




3



See the Hanging Template printout to prep your wall for mounting the dartboard and cabinet.

Voir la feuille imprimée du gabarit de montage pour préparer la surface murale au montage de la cible à fléchettes et de l'armoire.


4



Put the Screws into the Wall Anchors. Do Not put the Screws flush with the wall, leave 1/8 in gap.

Vissez les vis dans les chevilles d'ancrage. Ne les vissez pas complètement. Laissez un écart de 3 mm (voir -ci-contre).


5



Fasten the Mounting Bracket to the wall as shown.

Fixer la plaque de montage au mur comme montré.


6




Gently hang the Cabinet on the Screws. Make sure it is mounted properly before letting go.

Accrochez soigneusement l'armoire sur les vis. Assurez-vous qu'elle est bien accrochée avant de la lâcher.

BACK VIEW / VUE ARRIÈRE





For game rules or playing tips and tricks visit
Les règlements et des conseils de jeu figurent sur le site
www.EastPointSports.com

NOTES:


1. THE BULLSEYE OF THE DARTBOARD SHOULD BE LOCATED 68 INCHES (1.73 METERS) FROM THE GROUND.
2. TAPE MOUNTING TEMPLATE TO THE WALL WITH THE BULLSEYE OF THE DARTBOARD AT THE CORRECT HEIGHT.
3. USE HOLE GUIDES TO MOUNT THE SCREW ANCHORS PROPERLY ON THE WALL.

NOTE: THE OFFICIAL TOE LINE FOR GAME PLAY SHOULD BE LOCATED AT 93.25 INCHES (2.37 METERS) FROM THE FRONT OF THE DARTBOARD.

REMARQUE :

1. LE CENTRE DE LA CIBLE DOIT ÊTRE À 1,73 M (68 PO) DU SOL.
2. FIXEZ LE GABARIT SUR LE MUR AVEC DU RUBAN ADHÉSIF EN VOUS ASSURANT QUE LE CENTRE DE LA CIBLE EST À LA BONNE HAUTEUR.
3. SERVEZ-VOUS DU GABARIT POUR PERCER LES TROUS DE MONTAGE DANS LE MUR.

REMARQUE : LA LIGNE DE TIR DOIT ÊTRE À 2,37 M (7 PI 9¼ PO) DE LA FACE DU TABLEAU.



LIMITED WARRANTY

As described in and as limited by this Limited Warranty, EastPoint Sports Ltd., LLC (the “Company”) warrants this Product to be free from defects in workmanship and materials for a period of 90 days from the date of original purchase. The term defects shall mean any imperfections that impair the use of the product. The Company reserves the right to request confirmation of Proof of Purchase when requesting parts or service in order to confirm that this Product is within its warranty period and terms.

What is Covered: Except as provided herein, this Limited Warranty covers all defects in materials and workmanship. This Limited Warranty is void if the Product is:

- Damaged through improper usage or storage, negligence, misuse, abuse, transportation damage, acts of nature, or accident (including failure to follow the instructions supplied with the product).
- Used in commercial applications, rentals or a commercial environment.
- Modified or repaired by anyone not authorized by the Company.

What is Not Covered:

The Limited Warranty does not cover:

- Expendable items such as cosmetic parts, game playing accessories, and any other items that may show signs of wear due to normal usage.
- Any transportation/delivery/installation costs incurred by the Consumer (either home from the original place of purchase or back to the original place of purchase).
- Items not purchased from an authorized retailer (ie: this warranty does not apply to so-called “grey market” goods (those goods purchased from a third party)).

What the Company Will Pay For:

- If any part or component of the Product which is covered by this Limited Warranty is found by the Company to be defective, the Company will provide replacement parts without charge. The Company's obligation to repair or replace the Product or any portion of thereof, shall be limited to the original purchase price of the product.
- If during the Limited Warranty period, the product is found to be defective, the Company will, at the Company's option, repair, replace or make remuneration for the Product (either the same or equivalent value) without charge.

How to Obtain Warranty Service: In order to enforce your rights under this Limited Warranty, you must follow these procedures:

- You must return the ORIGINAL COPY OF YOUR SALES RECEIPT to the Company showing a purchase from an authorized retailer.
- You must call the Company's Consumer Service Department at 1-973-585-4747 on Monday through Friday between the hours of 9:00 A.M. and 5:00 P.M. (EST) to notify the Company of the nature of the problem. At the Company's option, replacement parts or a new Product (either the same or equivalent value) will be sent to you at no charge.
- If you are instructed to return the Product to the Company for servicing, you are responsible for shipping the Product, at your expense, to the address designated by the Company in packaging that will protect against further damage.
- You must also include your name, address, daytime telephone number, Product model number, and a description of the problem.
- The Company will pay for any shipping charges to return the repaired or replaced Product to you.

THIS LIMITED WARRANTY IS AVAILABLE ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT, PURCHASING FROM AN AUTHORIZED RETAILER, AND IS VALID ONLY IN THE UNITED STATES AND CANADA. THE COMPANY'S LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REMUNERATION, AT ITS OPTION, OF ANY DEFECTIVE PRODUCT AND SHALL NOT INCLUDE ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR DO NOT ALLOW FOR EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THAT EXTENT, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, but you may also have other rights that vary from state to state.

If you have questions regarding this Limited Warranty or the operation of the Product, you may call or write us.

ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED BY AN ORIGINAL COPY OF THE SALES RECEIPT/PROOF OF PURCHASE. REPORT ANY DEFECTS TO: EastPoint Sports, 20 Commerce Boulevard, Succasunna, NJ 07876, 1-973-585-4747

PRINTED IN CHINA

GARANTIE LIMITÉE

Aux termes de la présente garantie limitée, EastPoint Sports Ltd., L.L.C. (la « société ») garantit cet article contre tout défaut de fabrication et de matériau pendant 90 jours à partir de la date d'achat. Le terme défaut désigne toute imperfection qui nuit à l'utilisation de l'article. Pour toute réclamation sous garantie (pièce et main-d'œuvre), la Société se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat pour confirmer que la garantie est toujours en vigueur.

Ce qui est couvert : la garantie limitée couvre les défauts de matériau et de fabrication, mais ne couvre pas les dommages :

- dus à un usage ou entreposage abusif, incorrect ou négligent, à une catastrophe naturelle, à un accident ou au transport (ni les dommages causés par le non-respect des instructions fournies avec l'article).
- si le jeu est loué ou utilisé à des fins commerciales
- si le jeu est modifié ou réparé par une personne non autorisée par la société.

Ce qui n'est pas couvert : cette garantie limitée ne couvre pas :

- les biens non durables comme les éléments esthétiques, les accessoires de jeu et tout autre composant qui sont sujets à l'usure normale.
- les frais engagés par le consommateur pour la livraison, l'installation ou le transport de l'article (soit du magasin à la résidence du consommateur, ou vice-versa).
- les articles achetés d'un détaillant non autorisé (cette garantie ne couvre pas les articles du marché gris).

Frais assumés par la société :

- Si la société juge qu'une pièce ou un composant de l'article sous garantie est défectueux, elle fournira des pièces de rechange sans frais au consommateur. L'obligation de la société se limite au remplacement ou à la réparation de l'article ou de toute pièce défectueuse, et ne peut dépasser le prix d'achat original de l'article.
- Si l'article est jugé défectueux au cours de la période de garantie, la société réparera l'article ou le remplacera (à sa discrétion) par un article identique ou un autre article de valeur équivalente.

Réclamation sous garantie : voici comment vous devez procéder pour avoir droit aux privilèges de la présente garantie :

- Vous devez envoyer LE REÇU DE CAISSE D'ORIGINE à la société, pour prouver que l'article provient d'un détaillant autorisé.
- Vous devez communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 1-973-585-4747, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (HE) pour aviser la société de la nature du problème. La société vous expédiera, à sa discrétion, des pièces de rechange ou un nouvel article (un article identique ou un autre article de valeur équivalente)
- Si la société vous demande de retourner l'article pour le faire réparer, vous êtes responsable de l'expédition à vos frais, à l'adresse indiquée par la société. Vous devez emballer l'article de sorte qu'il ne subisse pas de dommages durant le transport.
- Vous devez également fournir votre nom, adresse et numéro de téléphone durant le jour, le numéro de modèle de l'article et une description du problème.
- La société paiera les frais d'expédition pour vous retourner l'article réparé ou un article de rechange.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST OFFERTE QU'À L'ACHETEUR INITIAL, NE COUVRE QUE LES ARTICLES ACHETÉS D'UN DÉTAILLANT AUTORISÉ, ET N'EST VALIDE QU'AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA. LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SE LIMITE (À SA DISCRÉTION) À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT ARTICLE DÉFECTUEUX, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT. LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, FORMELLE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE DE CONVENANCE POUR UN BUT PARTICULIER. COMME CERTAINS GOUVERNEMENTS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

La présente garantie limitée vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon la province ou l'état où vous demeurez.

Si vous avez des questions concernant la garantie limitée ou le fonctionnement de l'article, vous pouvez nous appeler ou nous écrire.

TOUTE RÉCLAMATION DE GARANTIE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE LA PREUVE D'ACHAT. SIGNELEZ TOUT DÉFAUT À : EastPoint Sports, 20 Commerce Boulevard, Succasunna, NJ 07876, 1-973-585-4747

IMPRIMÉ EN CHINE