

Bakeware Set
Kit de Plats de Cuisson
Backform-Set
Set Teglie da Forno
Juego Para Hornear
Bakvormenset
ベイクウェアセット

B073P52PPR, B073P4RPFP, B073P4H7J7, B0764M2JXY

EN

Important Safeguards

⚠ CAUTION Risk of burns! Use potholders when moving the bakeware as it will become very hot during use.

- This bakeware is safe to use in an oven and can withstand temperatures of up to 428 °F (220 °C).
- Do not place the bakeware on kitchen countertops and other furnitures until properly cooled down.
- Never use abrasive cleaning pads or cleansers as they can damage the surface coating.



This symbol identifies that the cookware is safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

Before First Use

- Remove all the packing materials and check the bakeware for damage.
- Clean the bakeware with dish detergent, or in a dishwasher and dry thoroughly.

Cleaning and Storage

- Allow the bakeware to cool before cleaning.
- Never immerse the bakeware when hot in cold water, doing so can cause irreparable warping.
- Use a soft sponge or soft dish cloth to remove any remaining residue.
- Rinse the bakeware thoroughly and then dry immediately after with a soft dish towel.
- Washing the pan by hand is recommended however this bakeware is also dishwasher safe.
- When stacking the bakeware, place a paper towel between the bakeware to prevent damage and scratching.

Specifications

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
Coating type	Nonstick	Nonstick	Nonstick	Nonstick
Inner Size	Loaf pan: approx. 9 x 5" (228.6 x 127 mm)	approx. 9 x 5" (228.6 x 127 mm)	approx 2.6" x 12 cups	approx. 9" (228.6 mm)
	Round cake pan: approx. 9" (228.6 mm)			
	Cup muffin pan: approx. 2.6" (66 mm)			
	Roast pan: approx. 13 x 8.8" (330 x 223.5 mm)			
	Baking sheet: approx. 13 x 9" (330 x 228.6 mm)			

FR

Mesures de Sécurité Importantes

⚠ ATTENTION Risque de brûlures ! Utilisez des maniques lorsque vous déplacez les plats de cuisson, car ils deviennent brûlants pendant l'utilisation.

- Ces plats de cuisson peuvent être utilisés sans danger dans un four et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 428 °F (220 °C).
- Ne posez pas les plats de cuisson sur les plans de travail de la cuisine ni sur d'autres meubles avant qu'ils n'aient bien refroidi.
- N'utilisez jamais d'éponges ou de nettoyeurs abrasifs, car ils peuvent endommager le revêtement de surface.



Ce symbole indique que les articles de cuisine sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) n° 1935/2004.

Avant la Première Utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que les plats de cuisson ne sont pas endommagés.
- Nettoyez les plats de cuisson avec du liquide vaisselle ou passez-les au lave-vaisselle, puis séchez-les soigneusement.

Nettoyage et Rangement

- Laissez les plats de cuisson refroidir avant le nettoyage.
- Ne plongez jamais les plats de cuisson dans l'eau froide lorsqu'ils sont chauds, car cela peut provoquer des déformations irréparables.
- Utilisez une éponge ou un torchon doux pour enlever tout résidu.
- Rincez soigneusement les plats de cuisson, puis séchez-les ensuite immédiatement avec un torchon doux.
- Il est recommandé de laver la casserole à la main, toutefois ce plat de cuisson peut également passer au lave-vaisselle.
- Lorsque vous empilez les plats de cuisson, positionnez un essuie-tout entre les plats pour prévenir tout dommage et toute rayure.

Caractéristiques

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
Type de revêtement	Antiadhésif	Antiadhésif	Antiadhésif	Antiadhésif
Taille intérieure	Moule à pain : env. 9 x 5 pouces (228,6 x 127 mm)	env. 9 x 5 pouces (228,6 x 127 mm)	env. 2,6 pouces x 12 tasses (66 mm)	env. 9 pouces (228,6 mm)
	Moule à gâteau rond : env. 9 pouces (228,6 mm)			
	Moule à muffins : env. 2,6 pouces (66 mm)			
	Plat à rôtir : env. 13 x 8,8 pouces (330 x 223,5 mm)			
	Plaque à pâtisserie : env. 13 x 9 pouces (330 x 228,6 mm)			

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT Risiko von Verbrennungen! Benutzen Sie Topflappen, wenn Sie die Backform bewegen, da sie während des Gebrauchs sehr heiß wird.

- Diese Backform kann sicher im Ofen genutzt werden und hält Temperaturen von bis zu 428 °F (220 °C) stand.
- Stellen Sie die Backformen nicht auf Küchenarbeitsplatten und andere Möbelstücke, bevor sie vollständig abgekühlt sind.
- Verwenden Sie nie scheuernde Topfreiniger oder Reinigungsmittel, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen können.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Backformen bezüglich des Kontakts mit Lebensmitteln sicher sind und die Europäische Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 erfüllen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie die Backform auf Beschädigungen.
- Reinigen Sie die Backform mit Geschirrspülmittel oder in der Spülmaschine und trocknen Sie sie gründlich ab.

Reinigung und Lagerung

- Lassen Sie die Backform abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Tauchen Sie niemals eine heiße Backform in kaltes Wasser, da dies zu irreparablen Verformungen führen kann.
- Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein weiches Geschirrtuch, um alle verbliebenen Rückstände zu entfernen.
- Spülen Sie die Backform gründlich ab und trocknen Sie sie sofort danach mit einem weichen Geschirrtuch ab.
- Es wird empfohlen, die Backformen mit der Hand zu waschen, diese Backformen sind jedoch auch spülmaschinenfest.
- Legen Sie ein Papiertuch zwischen die einzelnen Backformen, wenn Sie die Backformen stapeln, damit Beschädigungen und Kratzer vermieden werden.

Technische Daten

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPPF	B073P4H7J7
Beschichtungsart	Antihafbeschichtung	Antihafbeschichtung	Antihafbeschichtung	Antihafbeschichtung
Innengröße	Kastenform: ca. 9 x 5 Zoll (228,6 x 127 mm)	ca. 9 x 5 Zoll (228,6 x 127 mm)	ca. 2,6 Zoll x 12 Tassen	ca. 9 Zoll (228,6 mm)
	Runde Kuchenform: ca. 9 Zoll (228,6 mm)			
	Muffinform: ca. 2,6 Zoll (66 mm)			
	Bratpfanne: ca. 13 x 8,8 Zoll (330 x 223,5 mm)			
	Backblech: ca. 13 x 9 Zoll (330 x 228,6 mm)			

- Risciacquare accuratamente le teglie da forno e procedere ad asciugarle immediatamente con un panno da cucina morbido.
- Si raccomanda di lavare a mano le teglie sebbene possano essere anche lavate in lavastoviglie.
- Quando si impilano le teglie da forno, posizionare un tovagliolo di carta tra le teglie per prevenire danni e graffi.

Specifiche

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPPF	B073P4H7J7
Tipo di rivestimento	Antiaderente	Antiaderente	Antiaderente	Antiaderente
Dimensione interna	Teglia per pagnotta: circa 9 x 5 pollici (228,6 x 127 mm)	circa 9 x 5 pollici (228,6 x 127 mm)	circa 2,6 pollici x 12 muffin	circa 9 pollici (228,6 mm)
	Tortiera rotonda: circa 9 pollici (228,6 mm)			
	Teglia per muffin: circa 2,6 pollici (66 mm)			
	Teglia per arrostiti: circa 13 x 8,8 pollici (330 x 223,5 mm)			
	Teglia da forno: circa 13 x 9 pollici (330 x 228,6 mm)			

ES**Consejos de seguridad importantes**

⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! Utilice agarradores para mover el menaje de repostería ya que se calienta mucho durante el uso.

- Este menaje de repostería es apto para utilizar en un horno y puede soportar temperaturas de hasta 428 °F (220 °C).
- No coloque el menaje de repostería encima de encimeras u otro mobiliario hasta que se haya enfriado correctamente.
- Nunca utilice productos de limpieza o estropajos abrasivos ya que pueden dañar el revestimiento de la superficie.



Este símbolo identifica que la batería de cocina es apta para el contacto con los alimentos y cumple con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

Antes del Primer Uso

- Saque todos los materiales del embalaje y compruebe que el menaje de repostería no esté dañado.
- Limpie el menaje de repostería con un detergente para platos o en el lavavajillas y séquelo completamente.

Limpieza y almacenamiento

- Deje enfriar el menaje de repostería antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el menaje de repostería caliente en agua fría ya que podría provocar una deformación irreparable.
- Utilice una esponja o un paño de cocina suaves para eliminar los restos de residuos.
- Aclare el menaje de repostería completamente y séquelo inmediatamente con un paño de cocina suave.
- Aunque este menaje de repostería es apto para lavavajillas, es recomendable lavarlo a mano.
- Al apilar el menaje de repostería, coloque una servilletas de papel entre las piezas para evitar que se estropeen y se rayen.

IT**Avvertenze di Sicurezza Importanti**

⚠ ATENZIONE Pericolo di ustioni! Utilizzare le presine per maneggiare le teglie da forno poiché diventano molto calde durante l'uso.

- Queste teglie da forno possono essere utilizzate in forno e sono in grado di resistere a temperature fino a 428 °F (220 °C).
- Non collocare le teglie da forno sul piano di lavoro e altri mobili della cucina finché non adeguatamente raffreddate.
- Non utilizzare mai spugnette abrasive o detergenti aggressivi poiché potrebbero danneggiare il rivestimento superficiale.



Questo simbolo indica che queste stoviglie da cucina sono sicure per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

Prima del primo utilizzo

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e controllare se sono presenti danni sulle teglie da forno.
- Lavare le teglie da forno con detersivo per piatti o in lavastoviglie. Asciugare accuratamente.

Pulizia e conservazione

- Lasciare raffreddare le teglie da forno prima di effettuarne la pulizia.
- Non immergere mai le teglie da forno calde nell'acqua fredda: ciò potrebbe provocare una deformazione irreparabile.
- Utilizzare una spugna morbida o un canovaccio morbido per rimuovere eventuali residui.



Especificaciones

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
Tipo de revestimiento	Antiadherente	Antiadherente	Antiadherente	Antiadherente
Tamaño interior	Molde Para Pan: aprox. 9 x 5 pulgadas (228,6 x 127 mm)	aprox. 9 x 5 pulgadas (228,6 x 127 mm)	aprox. 2,6 pulgadas x 12 tazas (228,6 mm)	aprox. 9 pulgadas (228,6 mm)
	Molde para pastel redondo: aprox. 9 pulgadas (228,6 mm)			
	Molde Para Magdalenas: aprox. 2,6 pulgadas (66 mm)			
	Rustidera: aprox. 13 x 8,8 pulgadas (330 x 223,5 mm)			
	Bandeja Para Hornear: aprox. 13 x 9 pulgadas (330 x 228,6 mm)			

NL

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

- ⚠️ VOORZICHTIG** **Risico op brandwonden!** Gebruik pannenlappen tijdens het verplaatsen van het bakgerei, het zal tijdens het gebruik zeer heet worden.
- Dit bakgerei is veilig om in een oven te worden gebruikt en is bestand tegen temperaturen tot 428 °F (220 °C).
 - Plaats het bakgerei niet op keukenbladen en ander meubilair totdat het voldoende is afgekoeld.
 - Gebruik nooit schuursponsjes of schuurmiddelen om de oppervlaktecoating niet te beschadigen.



Dit symbool geeft aan dat het kookgerei veilig is voor contact met levensmiddelen en voldoet aan de Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004.

Vóór het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en controleer het apparaat op schade.
- Maak het bakgerei schoon met een afwasmiddel of stop het in de vaatwasmachine en veeg het grondig droog.

Reiniging en opslag

- Laat het bakgerei afkoelen voordat het wordt gereinigd.
- Dompel het bakgerei nooit in koud water wanneer het nog warm is, dit kan het bakgerei onherstelbaar vervormen.
- Gebruik een zachte spons of een zachte vaatdoek om eventuele resten te verwijderen.
- Spoel het bakgerei grondig en veeg vervolgens onmiddellijk droog met een zachte vaatdoek.
- De pan met de hand wassen wordt aanbevolen. Dit bakgerei is echter tevens vaatwasmachinebestendig.
- Wanneer u het bakgerei wilt stapelen, breng keukenpapier tussen het bakgerei aan om beschadiging en krassen te vermijden.

Specificaties

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
Type coating	Antiaanbak	Antiaanbak	Antiaanbak	Antiaanbak
Binnenmaat	Broodvorm: ong. 9 x 5 inch (228,6 x 127 mm)	ong. 9 x 5 inch (228,6 x 127 mm)	ong. 2,6 inch x 12 cups (228,6 mm)	ong. 9 inch (228,6 mm)
	Ronde cakevorm: ong. 9 inch (228,6 mm)			
	Muffinvorm: ong. 2,6 inch (66 mm)			
	Braadvorm: ong. 13 x 8,8 inch (330 x 223,5 mm)			
	Bakplaat: ong. 13 x 9 inch (330 x 228,6 mm)			

日本語

安全に関する重要なお知らせ
対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が生産品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠️ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

⚠️ 注意 火傷のリスクあり！使用中は非常に熱くなるので、ベークウェアを移動させる際にはポットホルダーを使用してください。

- このベークウェアはオーブンで使用しても安全で、最高428 °F (220 °C)の温度に耐えることができます。
- きちんと冷めるまで、ベークウェアを キッチンカウンターやその他の家具の上に置かないでください。
- 研磨剤入りのクリーニングパッドやクレンザーは、表面のコーティングにダメージを与える可能性があるため、絶対に使用しないでください。



この記号は、この調理器具が食品に接触しても安全であり、欧州規則(EC) No 1935/2004に適合していることを示しています。

最初にお使いになる前に

- 梱包材をすべて外し、ベークウェアが破損していないか確認します。
- ベークウェアは食器用洗剤で洗うか、食洗機で洗って十分に乾かしてください。

掃除および保管

- ベークウェアを冷ましてから掃除をしてください。
- ベークウェアが熱いときは、冷水に絶対に浸さないでください。修繕できない撓曲の原因になります。
- 柔らかいスポンジや柔らかい食器用クロスを使用して、残った汚れを取り除きます。
- 十分にすすぎ、その後すぐに柔らかいふきんで乾かします。
- 手洗いをお勧めしますが、食洗機にも対応しています。

規格

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
コーティングタイプ	ノンスティック	ノンスティック	ノンスティック	ノンスティック
内部サイズ	ローフパン: 約 9 x 5 インチ (228.6 x 127 mm)	約 9 x 5 インチ (228.6 x 127 mm)	約 2.6 インチ x 12 カップ プ	約 9 インチ (228.6 mm)
	丸ケーキパン: 約 9 インチ (228.6 mm)			
	カップマフィンパン: 約2.6 インチ (66 mm)			
	ローストパン: 約13 x 8.8 インチ (330 x 223.5 mm)			
	ベーキングシート: 約13 x 9 インチ (330 x 228.6 mm)			

- ベークウェアを重ねるときは、傷や破損を防ぐためにペーパータオルを挟んでください。

製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1
アルコタワーアネックス