

## BENUTZERHANDBUCH

---

SanDisk® Memory Zone App



## Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG.....	3
Übersicht über die SanDisk® Memory Zone-App .....	3
ERSTE SCHRITTE .....	4
Herunterladen von Memory Zone auf ein mobiles Gerät.....	4
App installieren .....	4
SanDisk® microSD™-Karte und SanDisk Ultra® Dual USB-Laufwerk .....	4
MERKMALE .....	6
Hauptmenü .....	6
Meine Erinnerungszone .....	6
Speicherorte.....	7
Dateioptionen.....	7 Dateien
teilen ... .....	7
Favoriten.....	8
Dateiaktionen .....	9
Geöffnet in.....	9
Umbenennen.....	10
Kopieren nach.....	10
Ziehen nach.....	11
Komresse.....	11
Löschen.....	12
Einen neuen Ordner erstellen.....	12
Speichernutzung.....	13 Dateien sichern und wiederherstellen .....
13	
Einstellungen.....	15
FAQ'S.....	15
FEHLERBEHEBUNG & SUPPORT .....	16
Online-Hilfe.....	16

## Einführung

### Übersicht über die SanDisk® Memory Zone-App

Die SanDisk Memory Zone App ist eine kostenlose Anwendung für Android™-basierte Mobilgeräte, mit der Benutzer Dateien zwischen dem internen Speicher, microSD-Karten und SanDisk Dual Drives durchsuchen, sichern, organisieren und speichern können. Memory Zone bietet Zugriff auf beliebte Online-Speicherdiene, sodass Benutzer Dateien problemlos zwischen lokalen Speicher- und Cloud-Speicherorten verschieben können. Mit Memory Zone können Benutzer innerhalb einer App auf Dateien aus verschiedenen Speicherorten zugreifen.

**Geben Sie schnell Speicherplatz frei!**

- Geben Sie mit Memory Zone schnell und einfach Speicherplatz auf Ihrem Android-Telefon frei. Laden Sie einfach die Memory Zone-App von Google Play™ auf Ihrem Telefon herunter speichern. Anschließend können Sie mit der App Informationen wie Videos, Dokumente oder Fotos ganz einfach an verschiedene Speicherorte übertragen.



#### Funktioniert nur mit Android-Telefonen

- Die Memory Zone-App ist für die Verwendung mit mobilen Geräten konzipiert  
Android-Version. 3.0 und höher

## Erste Schritte

### Herunterladen von Memory Zone auf ein mobiles Gerät

#### Installieren der App

Um die Anwendung herunterzuladen, suchen Sie einfach im Google Play Store nach „Memory Zone“ und suchen Sie das weiße Eichhörnchen-Symbol.



### SanDisk® microSD™-Karte und SanDisk Ultra® Dual USB-Laufwerk

- SanDisk microSD-Karten und Dual-USB-Laufwerke sind bei Elektronikhändlern auf der ganzen Welt erhältlich und erleichtern die Übertragung Ihrer Fotos und Videos von Ihrem Computer auf Ihr Telefon, ohne dass ein Computer oder eine drahtlose Datenverbindung erforderlich ist.
- Es sind mehrere Dual-USB-Laufwerksmodelle verfügbar (SanDisk Ultra Dual USB Laufwerk, SanDisk Ultra Dual USB-Laufwerk USB Typ-C, SanDisk Ultra Dual USB-Laufwerk 3.0).



SanDisk Ultra Dual USB-Laufwerk  
USB Typ-C



SanDisk Ultra Dual USB  
Fahren




SanDisk Ultra Dual USB  
Laufwerk USB 3.0

Automatische Erkennung von Dual-USB-Laufwerken

1. Schließen Sie das SanDisk Dual USB-Laufwerk an das Mobilgerät an. Die App erkennt es und bittet um Erlaubnis, auf das Telefongerät zugreifen zu dürfen.



2. Klicken Sie auf „OK“, wenn das Popup erscheint. Standardmäßig wird das Doppellaufwerk angezeigt Standort.



HINWEIS: Sie können die automatische Startfunktion im Einstellungsmenü aktivieren und deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einstellungen“.

## Merkmale

### Hauptmenü

Das Hauptmenü enthält 6 verschiedene Funktionen der App. Diese sind unten aufgeführt:

[Meine Erinnerungszone](#)


[Speicherorte](#)

[Favoriten](#)

[Speichernutzung](#)

[Sichern und Wiederherstellen](#)


[Einstellungen](#)



### Meine Erinnerungszone


My Memory Zone zeigt alle auf dem Gerät gespeicherten Dateien nach Dateityp an. Wählen Sie die Symbole aus, um bestimmte Dateitypen wie Bilder, Musik, Videos, Dokumente, Apps, ZIP-Dateien und andere anzuzeigen. Außerdem werden Ihnen Dateioptionen angezeigt, die in den folgenden Abschnitten behandelt werden. Die Anzahl der Dateien an jedem Speicherort wird unter dem Dateitypsymbol angezeigt.

- |  |                |
|--|----------------|
|  | Bilder         |
|  | Musik          |
|  | Videos         |
|  | Unterlagen     |
|  | Apps           |
|  | Reißverschluss |
|  | Andere         |



## Speicherorte

Unter „Speicherorte“ werden alle Dateien nach Speicherort geordnet angezeigt. Zu den Speicherorten gehören interner Speicher, Speicherkarte, SanDisk Dual USB Drive und ausgewählte Cloud-Dienstanbieter. Außerdem werden Ihnen Dateioptionen angezeigt, die in den folgenden Abschnitten behandelt werden.




## Dateioptionen

### Dateien teilen

1. Wählen Sie im Bildschirm „Speicherorte“ alle Dateien aus, die Sie freigeben möchten.

Beispiel: Wenn Sie einige Fotos von Ihrem Android-Telefon teilen möchten, drücken Sie auf das Telefonsymbol und wählen Sie die Datei aus, die Sie teilen möchten

2. Wählen Sie so viele Elemente aus, wie Sie teilen möchten.






3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol „Teilen“.

Share kopiert das Element an einen anderen Anwendungsspeicherort, während das Original am selben Speicherort verbleibt


4. Wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus, in der Sie die Dateien teilen möchten.



## Favoriten


Auf der Registerkarte „Favoriten“ werden alle Bilder, Fotos und anderen Dokumente angezeigt, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben. Tippen Sie dazu wie unten gezeigt auf das Herzsymbol.

Alle Dateien werden mit einem Herz-Overlay angezeigt. Ein durchgehendes weißes Herz zeigt an, dass die Datei als Favorit ausgewählt wurde. Ein weißer Herzumriss zeigt an, dass eine Datei oder Dateien nicht zu den Favoriten gehören.




## Dateiaktionen

Unten rechts in jeder Datei befinden sich „drei vertikale Punkt“-Symbole. Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Dateiaktionsmenü zu öffnen. Alternativ können Sie auf mehrere dieser Aktionen zugreifen, indem Sie lange drücken, um Dateien auszuwählen, wodurch am unteren Bildschirmrand ein Dateiaktionsmenü aktiviert wird.




## Geöffnet in...

Dadurch können Sie Dateien in externen Apps öffnen. Es werden die verfügbaren Apps für den Dateityp angezeigt. Wenn Sie andere Apps installiert haben, die den Dateityp unterstützen, wird möglicherweise eine andere Liste der verfügbaren Apps angezeigt.




Umbenennen...

Mit „Umbenennen“ können Sie einen Dateinamen ändern.




Kopieren nach...

Mit dieser Option können Sie Dateien zwischen dem Telefon, der microSD-Karte, zwei USB-Laufwerken und konfigurierten Cloud-Diensten kopieren. Die Originaldatei wird NICHT vom Quellspeicherort gelöscht.




Ziehen nach...

Mit dieser Option können Sie Dateien zwischen dem Telefon, der microSD-Karte, zwei USB-Laufwerken und konfigurierten Cloud-Diensten verschieben. Die Originaldatei WIRD vom Quellspeicherort gelöscht.



#### Komprese


Compress\* erstellt eine komprimierte Kopie (.zip-Datei) der ausgewählten Dateien und speichert sie am selben Speicherort. Sie können einen beliebigen verfügbaren Ordner auswählen oder auf das „+“-Symbol tippen, um einen neuen Ordner zu erstellen. Die Originaldatei(en) WERDEN NICHT vom Quellspeicherort gelöscht.



\* Nur für Dateien verfügbar, die im internen Speicher oder auf der microSD-Karte gespeichert sind.


## Löschen

Das Symbol „Löschen“ löscht die ausgewählte(n) Datei(en) vom Speicherort.



## Einen neuen Ordner erstellen


Tippen Sie auf das „+“-Zeichen oben rechts neben „Meine Speicherzone“ oder „Speicherorte“



Geben Sie den Ordnernamen ein und tippen Sie auf „OK“.


## Speichernutzung

Dieser Menüpunkt zeigt Statistiken zur Speichernutzung für alle physischen Speicherorte auf dem Mobilgerät an




## Dateien sichern und wiederherstellen


Mit Backup können Sie Dateien von Ihrem Telefon sichern (manuell oder automatisch).




1. Manuelle Sicherung – Sie können Ihre Fotos, Musik, Videos oder Dateien sichern und den Speicherort für die Sicherung auswählen.



2. Automatische Sicherung – ermöglicht es Ihnen, eine Uhrzeit und ein Datum festzulegen, wann die App dies tun soll. Sichern Sie Ihre Informationen automatisch, ohne dass Sie dies manuell tun müssen. Sie können den Speicherort auswählen und Ihre Fotos, Musik, Videos oder Dateien sichern.





Mit der Wiederherstellung können Sie alles aus Ihrem letzten Backup wiederherstellen.




## Einstellungen

Die Registerkarte „Einstellungen“ führt zu einer Seite mit Informationen und Cloud-Speicheroptionen.



Durch Ein- und Ausschalten wird bestimmt, ob Sie das Popup sehen können, wenn Sie ein anschließen SanDisk Dual Drive in das Telefon einbauen

Klicken Sie auf die Cloud-Konten, um sie mit Ihren Benutzerinformationen zu konfigurieren.



## FAQs

Verwendet die App meine Mobilfunkdaten?

Für die Sicherung oder Wiederherstellung vom Online-Speicherdiensst ist eine Internetverbindung erforderlich.

Die SanDisk Memory Zone-Anwendung wurde für begrenzte Datentarife entwickelt. Standardmäßig erfolgt die Sicherung oder Wiederherstellung nur über WLAN. Bei Bedarf können Sie jedoch die Einstellungen ändern, um eine Sicherung oder Wiederherstellung über eine Mobilfunkdatenverbindung durchzuführen.

**HINWEIS:** Die Durchführung einer Sicherung oder Wiederherstellung über eine Mobilfunkdatenverbindung wirkt sich auf den Datentarif Ihres Telefons aus. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach Einzelheiten des Tarifs.

## Fehlerbehebung und Support

### Online-Hilfe

Gehen Sie zur APP-Seitenleiste und tippen Sie unten auf der Registerkarte „Sichern und Wiederherstellen“ auf „Einstellungen“. Tippen Sie auf „Hilfe“. Dies ist das Erste, was Sie sehen. Sie gelangen zur Support-Informationsseite von SanDisk Memory Zone:

[http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/7472/](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/7472/)

SanDisk und SanDisk Ultra sind Marken der WesternDigital Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Android und Google Play sind Marken von Google Inc. Die microSD-Marke ist eine Marke von SD-3C, LLC. Der Android-Roboter wird aus von Google erstellten und geteilten Werken reproduziert oder modifiziert und gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bedingungen verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Marken Eigentümer.

Western Digital Technologies, Inc.  
951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035

Western Digital Technologies, Inc. ist der Plattenverkäufer und Lizenznehmer der SanDisk®-Produkte in Amerika.

©2016 Western Digital Corporation. Alle Rechte vorbehalten.