

BEDIENUNGSANLEITUNG



HD-Line Ersatzfernbedienung für LG TV – Modell AKB75095308

Kompatibel mit LG LED TVs – Netflix & Amazon Direktzugriff – Sofort einsatzbere

1. Produktübersicht

Die HD-Line Ersatzfernbedienung ist vollständig kompatibel mit LG Fernsehern, die die Fernbedienung AKB75095308 verwenden. Sie bietet eine einfache, sofort nutzbare Lösung ohne Einrichtung. Mit Direktzugriffstasten für Netflix und Amazon Prime Video ermöglicht sie schnellen Zugang zu Ihren Lieblings-Streamingdiensten. Das robuste, ergonomische Design sorgt für angenehme Handhabung und dauerhafte Zuverlässigkeit.

2. Lieferumfang

1x HD-Line Ersatzfernbedienung für LG AKB75095308

Batterien nicht enthalten

3. Inbetriebnahme

- 1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
- 2. Legen Sie 2x AAA-Batterien (LR03) entsprechend der Markierung ein.
- 3. Schließen Sie das Fach – die Fernbedienung ist sofort einsatzbereit.

4. Funktionen & Merkmale

- **Kompatibilität:** Passend für alle LG TVs, die mit AKB75095308 Fernbedienungen betrieben werden
- **Streaming-Shortcuts:** Tasten für Netflix & Amazon Prime Video für direkten Zugang
- **Keine Einrichtung nötig:** Einfach Batterien einlegen und verwenden
- **Zuverlässig:** Starke und stabile Infrarot-Signalübertragung
- **Ergonomisch & robust:** Angenehme Haptik, widerstandsfähiges Gehäuse für den täglichen Einsatz

5. Technische Daten

Merkmal	Wert
Kompatible Modelle	LG TVs mit Fernbedienung AKB75095308
Signaltyp	Infrarot (IR)
Stromversorgung	2x AAA-Batterien (nicht enthalten)
Besondere Tasten	Netflix, Amazon Prime Video
Material	Hochwertiger Kunststoff
Maße	ca. 17 x 4,5 x 2 cm
Gewicht (ohne Batterien)	ca. 90 g

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur neue Batterien desselben Typs.
- Keine Mischung alter und neuer Batterien.
- Fernbedienung nicht öffnen oder reparieren.
- Vor Wasser, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung entnehmen.

7. Pflegehinweise

- Reinigung mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Keine Flüssigkeiten oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Tastenbereich regelmäßig von Staub befreien.

8. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Ist eine Einrichtung erforderlich?

A: Nein. Die Fernbedienung ist sofort einsatzbereit – Plug & Play.

F: Funktioniert sie mit jedem LG Fernseher?

A: Sie funktioniert mit allen LG Fernsehern, die die Fernbedienung AKB75095308 unterstützen.

F: Was tun, wenn keine Reaktion erfolgt?

A: Batterien prüfen, IR-Sensor am TV reinigen und erneut testen.