


YUSMAN

Car Jump Starter User Manual




YUSMAN F11 Jump Starter

yusmanus@hotmail.com


Contenido Del Paquete




F11 Arrancador de Coches



Cable tipo C



Cable de puente inteligente



Manual de usuario

Introducción

Gracias por comprar el arrancador de salto YUSMAN F11. Lea atentamente el manual del usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

Características Clave

Arrancador de arranque potente: Arranque su vehículo con abrazaderas de servicio pesado. en segundos.


BANCO DE ENERGÍA: Equipado con puertos de carga USB, puede cargar sus teléfonos móviles, tabletas, baterías de cámaras, etc.

Un salvavidas: La luz LED ultrabrillante tiene 3 modos de Normal, SOS, Estroboscópico, Apagado

Protecciones inteligentes: Cables de salto inteligentes incorporados 8 protecciones mejoradas, particularmente a prueba de chispas, protección contra polaridad inversa, protección contra sobrecorriente, protección contra altas temperaturas, protección contra sobrecarga.

Technical Details

Modelo	F11
Entrada USB C	5V  2A 9V  2A
USB 1/2 Salida	5V  3A
Dimensiones (L * W * H)	21*97*3.5cm
Peso	0.359kg
Temperatura de trabajo	-20°C~60°C / -4°F~140°F
Protección de reflujo	≥12.6V±0.3V



① Puerto de Inicio de Salto ⑥ Botón Luz

② Salida USB 1 ⑦ Luz LED

③ Salida USB 2 ⑧ Interruptor de Alimentación

④ Entrada Tipo-C

⑤ Pantalla de Visualización

Especificaciones Técnicas




NO.	Función	Operación
1	Puerto de Inicio de Salto	Inserte completamente el enchufe del cable puente en el puerto de arranque puente
2/3	Salida USB 1 Salida USB 2	Cargue sus dispositivos USB hasta 5V/3A
4	Entrada Tipo-C	Recarga la unidad con el cable tipo-c incluido
5	Pantalla de Visualización	Porcentaje de pantalla de cristal líquido
6	Botón Luz	Mantenga presionado el botón de la linterna LED durante 2 segundos cuando esté encendido para encender la luz; luego presione nuevamente para cambiar a diferentes modos.
7	Luz LED	Normal, SOS, Estroboscópico, Apagado
8	Interruptor de Alimentación	Presione el botón para encender/apagar la unidad.

Operation

Luz indicadora de poder

Presione el botón de encendido para verificar la capacidad del arrancador de salto. Las luces indicadoras se muestran en la imagen de abajo (1%~100%)



NOTA: El cargador de pared o el cargador para automóvil no están incluidos en el paquete, puede usar un cargador USB universal para recargar la unidad, como su teléfono o cargador de almohadilla (se sugiere 5V/2A arriba)


En casa:

1. Enchufe el cable USB en cualquier adaptador de pared USB (5V/2A arriba, no incluido)
2. Conecte el cable USB C (incluido) a la unidad

En coche:

1. Enchufe el cable USB C al cargador de su automóvil (5V/2A arriba, no incluido)
2. Conecte el cable USB C a la unidad.

Nota: Se recomienda recargar el arrancador Jump cada 3-4 meses para mantener la eficiencia y prolongar la vida útil de la batería interna, incluso si la unidad no se ha utilizado.



Carga de sus dispositivos desde la salida USB


Para el cable USB original del fabricante que vino con su dispositivo y conéctelo a uno de los puertos de salida USB. Puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo.

Presione el botón de encendido una vez para comenzar a cargar su dispositivo. El indicador de nivel de energía mostrará el nivel de la batería. Para verificar la capacidad de energía nuevamente, simplemente presione el botón de encendido una vez.

Arrancar su vehículo


Paso 1- Estado Listo

Inserte el enchufe completamente en el puerto EC5 de arranque.




Paso 2 - Estado de trabajo

Conecta la pinza roja al lado positivo (+) de la batería del coche y la pinza negra al negativo (-).




Paso 3 - Arranque el motor

- ① Por favor, encienda el motor dentro de los 90 segundos después de entrar en el estado de funcionamiento, de lo contrario, la abrazadera de salto activará la protección de tiempo de espera.
- ② Si el motor no arranca con éxito en el primer intento, vuelva a encenderlo. Después de 5 veces, la abrazadera inteligente activará la protección; en este momento, desconecte la abrazadera de la batería del automóvil y espere al menos 20 segundos antes de volver a conectarla.



Paso 4 - Retire la abrazadera

Retire la abrazadera de la batería de la batería del automóvil y el arrancador auxiliar dentro de los 30 segundos posteriores al arranque del motor.



NOTA:

- ① Asegúrese de apagar todos los dispositivos electrónicos de su automóvil (radio, luces, etc.) antes de arrancar.
- ② Elimine la humedad de su abrazadera de salto y la batería de su vehículo.
- ③ Limpie los terminales de la batería del vehículo para garantizar la mejor conductividad.
- ④ Asegúrese de que los dientes de cobre a cada lado de la abrazadera hagan buen contacto con el terminal de la batería. Cuanto mejor sea la conexión, más fácil será el comienzo.


⑤ Este producto es sólo para coches de 12V. Compruebe para asegurarse de que 3 o 4 indicatorlights se iluminan (nivel de la batería está por encima del 50%) antes de usarlo para arrancar su coche.

⑥ Debido al largo tiempo de almacenamiento o envío, la energía de la batería puede convertirse en energía virtual y necesita ser cargada durante 5~6 horas antes de usarla por primera vez (aunque el indicador de batería muestre batería suficiente), de lo contrario puede dañarse la batería y no recargarse de nuevo.

⑦ Asegúrese de que el cable de conexión está bien enchufado en el puerto EC5 y de que las abrazaderas están correctamente sujetas a los polos positivo y negativo en una zona amplia. No permita que los dos postes metálicos se toquen entre sí.

⑧ Antes de arrancar, se recomienda que la batería del arrancador sea superior al 50% y que todas las puertas y ventanas, incluido el maletero, estén cerradas.

Sistema de protección de alta corriente-abrazaderas de arranque



- ① Pinza inteligente roja(+)
- ② Pinza inteligente negra(-)
- ③ Enchufe "abrazadera inteligente"
- ④ Botón de inicio forzado

Arranque el vehículo a la fuerza cuando la abrazadera de batería inteligente no pueda reconocer la batería del automóvil

En cualquiera de las siguientes situaciones, la abrazadera inteligente activa la protección:

NO.	Proteccion	Cómo reaccionan las luces	como corregir
1	Protección contra sobrepresión	Las luces rojas parpadean cuando la presión es demasiado alta o demasiado baja	Presión sugerida: 13,4 V-17,4 V
2	Protección de carga inversa	La luz verde cambia a luz roja y emite un pitido	detenerse para comenzar
3	Protección contra cortocircuitos	Luz roja siempre encendida y pitando	
4	Protección inversa	Luz roja siempre encendida y pitando	Vuelva a enganchar el cable de salto correctamente
5	Protección de horas extras		Hora de inicio sugerida: 90S $\pm 2\%$
6	Protección de temperatura	Luces rojas parpadeando	Temperatura sugerida: 63 °C $\pm 10\%$
7	Forzar inicio	luz verde encendida	Mantenga presionado el botón durante 3 segundos

Solución de Problemas

Problema	Porque	Remedio
No se puede iniciar	Conexión incorrecta	Asegúrese de sujetar el cable de puente ROJO al poste Positivo (+) de la batería. Y cable de puente negro al poste negativo (-).
	El temporizador de 90 segundos para arrancar ha expirado	Desconecte los cables de la batería del vehículo y vuelva a conectarlo.
	Estado de la batería baja	Recargue la unidad hasta al menos tres luces continuas
La luz LED sigue parpadeando	La protección está funcionando	Consulte la tabla de indicadores LED del manual
Sin adaptador de pared	Cargue la unidad a través del cargador de su teléfono	universal (se sugiere 2A arriba), como su teléfono o cargador de almohadilla.

Indicación de Seguridad

1. Use el clip inteligente original para arrancar el automóvil.
2. NO use esta unidad si alguna abrazadera o cable está dañado.
3. Arranque solo para vehículos de 12V, o causará daños serios a la unidad.
4. No arranque su automóvil cuando la capacidad de la batería sea inferior al 50%.
5. No conecte dos abrazaderas juntas cuando el arrancador está encendido.
Y no conecte ambas abrazaderas de cable a la misma pieza de metal.
6. Si el motor no arranca en el primer intento, desconéctelo de la batería del automóvil y espere al menos 20 segundos antes de volver a conectarlo.
Maximiza tres intentos en dos minutos.
7. Una vez que el motor arranca con éxito, desconecte las abrazaderas en 30 segundos..

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

P: Cómo apagar esta fuente de alimentación?

R: Este paquete de energía se apagará automáticamente cuando no se complete la carga o la carga.

P: Qué tipo de adaptador debo usar?

R: Puede usar el cargador de su teléfono o tableta.

P: Cuánto tiempo tarda en cargarse por completo el arrancador de salto YUSMAN F11?

R: Aproximadamente 4 horas a través del adaptador de 5V/2A.

P: ¿Cómo resolver el problema de arranque de salto no se puede cargar?

A: Si esto sucede cuando se recibe por primera vez: el arranque de salto en un circuito virtual situationof que es normal después de un largo tiempo de envío, por favor, cargar completamente cuando lo reciba.

Si esto sucede después de usar varias veces: por favor cambie a otro cable USB, si todavía no está bien, por favor cambie un nuevo adaptador. Sugerimos un adaptador de 5V/2A o superior.

Atención: Si el cable USB está dañado, póngase en contacto con YUSMANUS@hotmail.com para obtener uno nuevo gratis.

P: ¿Por qué el arrancador no se carga completamente?

R: Es normal que el tiempo de carga del primer 10% y del último 10% sea más largo porque el producto tiene la función de protección contra sobrecarga.

Cuidado y Mantenimiento

1. NO coloque el producto bajo la luz solar directa o áreas calientes.
2. NO deje caer ni golpee el arrancador de salto de su automóvil.
3. NO desarme el equipo, puede causar daños.
4. NO use productos químicos ni detergentes para limpiar el producto.
5. NO coloque los productos en ambientes de alta temperatura por mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento: -20 °C ~60 °C / -4 °F ~140 °F
6. Compruebe la potencia del producto al menos cada tres meses y cárguelo a tiempo..

Garantía

Ofrecemos 2 años de garantía y 7x24 horas de servicio al cliente para nuestros productos! ¡No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta!

Contáctenos

Para asistencia adicional o reclamo de cobertura de garantía, contáctenos:
Correo electrónico: yusmanus@hotmail.com

CUSTOMER SUPPORT

**If you meet any questions, please feel free to contact us by email anytime,
we will try our best to help you as soon as possible.**

 **yusmanus@hotmail.com**