


QUICKSTART GUIDE

CAPTAIN 300




- EN:**
- 1 Mute Button**
Single-click - microphone mute/unmute
Double-click - play/pause music
Double-click to answer the call and Double-click again to hang up.
Press and hold for 2 seconds to decline the call.
 - 2 Light Control Button**
Single-click - turn on/off the light
Double-click - next track
Triple-click - previous track
Press and hold for 3 seconds to switch mode
 - 3 Volume Roller**
 - 4 Power Toggle**
 - 5 3.5mm Jack**
 - 6 Microphone Jack**
 - 7 USB C Charging Port**

- JP:**
- 1 ミュートボタン**
シングルクリック - マイクのミュート/ミュート解除
ダブルクリック - 音楽の再生/一時停止
ダブルクリックして電話に
応答し、もう一度ダブルクリックして電話を切る
2秒間押し続け-通話を拒否する
 - 2 LEDライトボタン**
シングルクリック - ライトのオン/オフを切り替え
ダブルクリック - 曲送り
トリプルクリック - 曲戻り
3秒間長押し-2.4G/ Bluetoothモードを切り替える
 - 3 音量調整ホイール**
 - 4 電源オン/オフ**
 - 5 3.5mmオーディオポート**
 - 6 マイクポート**
 - 7 Type-C充電ポート**

PAIRING HEADSET WITH 2.4GHZ

COMPATIBILITY: PC, PS4, PS5, NINTENDO SWITCH (INVALID MICROPHONE)

- 1. EN:** Insert 2.4GHz USB Dongle into USB port of your device.
JP: USBトランスミッターをデバイスのUSBポートに接続する



- 2. EN:** Toggle headset power switch on
JP: ヘッドセットの電源スイッチをオンにする。

- 3. EN:** Headset LED will blink blue once connected.
JP: 接続成功されると、ヘッドセットのインジケータが青色に点滅する。


BLUETOOTH PAIRING

COMPATIBILITY: MOBILE, TABLET, PC, NINTENDO SWITCH VERSION 13.0.0 OR HIGHER (INVALID MICROPHONE), OTHER BLUETOOTH ENABLE DEVICES

- 1. EN:** Toggle headset power switch on
JP: ヘッドセットの電源スイッチをオンにする。

- 2. EN:** LED will flash blue and red as it enters pairing mode
JP: インジケータが赤と青の交互に点滅する。

- 3. EN:** Settings --> Bluetooth --> Pair you device with "Captain 300"
JP: 設定 --> Bluetooth --> そのほかのデバイス --> 「Captain 300」を選択する



SWITCHING BETWEEN 2.4GHZ AND BLUETOOTH

- 1. EN:** Press and hold 3 seconds or longer of Light Control Button
- Switch to 2.4Ghz, sound notification "Adapter connection"
 - Switch to Bluetooth, sound notification "Bluetooth connection"
- JP:** ライトボタンを3秒以上長押し
- 2.4Gモードに切り替え、音声ガイド「Adapter connection」
 - Bluetoothに切り替え、音声ガイド「Bluetooth connection」


- NOTE:**
EN: - Captain 300 can only connect to a single Bluetooth device at a time.
JP: - Captain 300は一度に1つの Bluetooth デバイスのみに接続できる。



USING THE HEADSET IN WIRED MODE


COMPATIBILITY: XBOX ALL SERIES, MOBILE, TABLET, PC, PS4, PS5, NINTENDO SWITCH (INVALID MICROPHONE)

- 1. EN:** Plug the included 3.5mm cable into the 3.5mm jack on the headset. The headset will turn off automatically, which is a normal phenomenon.
JP: 付属の3.5mmケーブルをヘッドセットの3.5mmジャックに差し込む。




- NOTE:**
EN: The 3.5mm aux port will function even if your Captain 300 is powered off or out of battery life.
JP: 有線に接続すると電源は自動的にオフになり、LEDライトも消灯するのが仕様です。
無線モードを使用する場合は、まずは3.5mmケーブルを取り外してください。

- 2. EN:** Plug the other end of the 3.5mm cable into the 3.5mm jack on the audio source device.
JP: 3.5mmケーブルのもう一端をデバイスの3.5mmジャックに差し込む。




- 3. EN:** [optional] If your device has two separate 3.5mm jacks, then you need a 3.5mm splitter adapter cable to connect the headset and the computer.
JP: デバイスに2つの独立した3.5mmジャックがある場合は、ヘッドセットとデバイスを接続するために、3.5mmスプリッターアダプターケーブルが必要です。




MICROPHONE TROUBLESHOOTING


- 1. EN:** Insert the microphone tightly .
JP: マイクをしっかりと挿入して



- 2. EN:** Press Mute Button
Check to make sure you're unmuted.
JP: ミュートボタンを押してください
ミュートが解除されていることを確認してください。



- 3. EN:** Check your app permission
JP: アプリのマイクアクセス権限をオンにしてください。



FIND US AT

- EN:** Amazon product detail page --> Select the name of seller --> Select "Ask a Question" --> Your message will be sent to us via seller messaging service.

- JP:** Amazon商品詳細ページ-->販売元を選択-->質問する-->お客様のメッセージは出品者メッセージアシスタントを通じて出品者に送信される。

- 2. North America**
Customer Support Email
service@customerafter-sales.com
- JP**
カスタマーサポート
service-jp@customerAfter-sales.com

FOR MORE PRODUCT TROUBLESHOOTING, SCAN THE FAQ QR CODE BELOW

- 使用中のご質問や接続動画の詳細については、以下の FAQ QR コードをスキャンしてください

