





Charge Fast, Live More



Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) USER MANUAL

At a Glance



EN:

1. Wireless Charging Indicator	2. Battery Level Indicator
3. USB-C Port	4. Power Button
5. Fold-Out Stand	

DE:

Auf einen Blick

1. Anzeige für kabelloses Laden	2. Akkustandsanzeige
3. USB-C-Anschluss	4. Ein-/Aus-Taste
5. Ausklappbarer Ständer	

ES:

Vista general

1. Indicador de carga inalámbrica	2. Indicador de nivel de batería
3. Puerto USB-C	4. Botón de encendido
5. Soporte plegable	

FR:

Récapitulatif

1. Indicateur de charge sans fil	2. Indicateur de niveau de batterie
3. Port USB-C	4. Bouton d'alimentation
5. Support pliable	

2. The fold-out stand can be unfolded and used as a stand during wireless charging.
DE: Der ausklappbare Ständer kann aufgeklappt und beim kabellosen Laden als Ständer verwendet werden.
ES: El soporte plegable se puede desplegar y usar como soporte durante la carga inalámbrica.
FR: Le support dépliable peut être déplié et utilisé comme support pendant la charge sans fil.
IT: Il supporto pieghevole può essere aperto e utilizzato come supporto durante la ricarica wireless.
PT: O suporte dobrável pode ser desdobrado e usado como suporte durante o carregamento sem fio.
RU: Складную подставку можно разложить, чтобы использовать зарядное устройство в качестве подставки для телефона во время беспроводной зарядки.
TR: Katlanılır stand, kablosuz şarj sırasında katlanabilir ve stand olarak kullanılabilir.
簡中: 折疊式支架可以展開，在進行無線充電時充當支架。
繁中: 折疊式支架可以在進行無線充電時展開並做為立架使用。
JP: 折りたたみ式スタンドを広げると、ワイヤレス充電中にスタンドとして使用できます。
KO: 접이식 스탠드는 펼쳐서 무선 충전 시 스탠드로 사용할 수 있습니다.

AR: ניתן לפתח את המעמד המתקפל ולהשתמש בו כמד מעמד במהלך הטעינה האלווית.
HE: ניתן לפתח את המעמד המתקפל ולהשתמש בו כמד מעמד במהלך הטעינה האלווית.

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support



@anker_official



@Anker Deutschland



@AnkerOfficial

@Anker_JP

@Anker Japan

@Anker

PAP 22

Raccolta Carta

Product Number: A1611 51005002954 V03

IT:

Descrizione del prodotto

1. Indicatore di ricarica wireless	2. Indicatore del livello della batteria
3. Porta USB-C	4. Pulsante di accensione
5. Supporto pieghevole	

PT:

Visão geral

1. Indicador de carga sem fio	2. Indicador de nível de bateria
3. Porta USB-C	4. Botão liga/desliga
5. Suporte desdobrável	

RU:

Краткий обзор

1. Индикатор беспроводной зарядки	2. Индикатор уровня заряда батареи
3. Порт USB-C	4. Кнопка питания
5. Складная подставка	

TR:

Genel Bakış

1. Kablosuz Şarj Göstergesi	2. Pil Seviyesi Göstergesi
3. USB-C Bağlantı Noktası	4. Güç Düğmesi
5. Katlanılır Stand	

簡中:

概览

1. 无线充电指示灯	2. 电池电量指示灯
3. USB-C 端口	4. 电源按钮
5. 折叠支架	

繁中:

概觀

1. 無線充電指示燈	2. 電池電量指示燈
3. USB-C 連接埠	4. 電源按鈕
5. 折疊式支架	

JP:

各部分の名称

1. LED インジケータ (ワイヤレス充電)	2. LED インジケータ (バッテリー残量)
3. USB-C ポート	4. 電源ボタン
5. 折りたたみ式スタンド	

KO:

요약

1. 무선 충전 표시등	2. 배터리 잔량 표시등
3. USB-C 포트	4. 전원 버튼
5. 접이식 스탠드	

AR:

ظرة سريعة

1. مؤشر الشحن اللاسلكي	2. مؤشر مستوى البطارية
3. منفذ USB-C	4. زر الطاقة
5. حامل قابل للطي	

HE:

סקירה מהירה

1. מעמד להטענה אלחוטית	2. נורת חייוי לרמת הסוללה
3. ציאת USB-C	4. לחצן הפעלה
5. מעמד מתקפל	

簡中:

概览


1. 无线充电指示灯	2. 电池电量指示灯
3. USB-C 端口	4. 电源按钮
5. 折叠支架	

繁中:

概觀

1. 無線充電指示燈	2. 電池電量指示燈
3. USB-C 連接埠	4. 電源按鈕
5. 折疊式支架	

Charging Your Phone or Earbuds Using a Charging Cable



Status	Wireless Charging Indicator	Battery Level Indicator
Charging	Off	Showing the current battery level
Fully charged	Off	Off

DE:

Laden Ihres Telefons oder Ihrer Ohrhörer mit einem Ladekabel

Status	Anzeige für kabelloses Laden	Akkustandsanzeige
Ladevorgang	Aus	Anzeige des aktuellen Akkustands
Vollständig aufgeladen	Aus	Aus

ES:

Carga del teléfono o los auriculares con un cable de carga

Estado	Indicador de carga inalámbrica	Indicador de nivel de batería
Carga	Apagado	Muestra el nivel actual de la batería
Carga completa	Apagado	Apagado

FR:

Chargement sans fil de votre appareil et recharge simultanée de votre chargeur portable

État	Indicateur de charge sans fil	Indicateur de niveau de batterie
Chargement sans fil activé	Blanc clignotant	Affichage du niveau actuel de la batterie
En charge	Blanc fixe	Affichage du niveau actuel de la batterie
Chargement terminé	Blanc fixe	Désactivé

IT:

Ricarica del dispositivo in modalità wireless e ricarica contemporanea del caricabatterie portatile

Stato	Indicatore di ricarica wireless	Indicatore del livello della batteria
Ricarica	Bianco lampeggiante	Mostra il livello attuale della batteria
Ricarica completata	Bianco fisso	Mostra il livello attuale della batteria

RU:

Беспроводная зарядка телефона с одновременной подзарядкой портативного зарядного устройства

Состояние	Индикатор беспроводной зарядки	Индикатор уровня заряда батареи
Включена беспроводная зарядка	Мигает белым	Отображение текущего уровня заряда батареи
Идет зарядка	Непрерывно светится белым	Отображение текущего уровня заряда батареи
Устройство полностью заряжено	Непрерывно светится белым	Не горит

TR:

Şarj Cihazınızı Kablosuz Olarak Şarj Etme ve Taşınabilir Şarj Cihazınızı Aynı Anda Şarj Etme

Durum	Kablosuz Şarj Göstergesi	Pil Seviyesi Göstergesi
Şarj ediliyor	Yanıp sönen beyaz	Mevcut pil seviyesini gösterir
Şarj edildi	Sabit beyaz	Mevcut pil seviyesini gösterir
Tam şarj oldu	Sabit beyaz	Kapalı

簡中:

为设备无线充电的同时为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	电池电量指示灯
无线充电已激活	白灯闪烁	显示当前电池电量
正在充电	白灯常亮	显示当前电池电量
已充满电	白灯常亮	关闭

繁中:

為設備無線充電的同時為便攜式充電寶充電

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
無線充電已激活	白燈閃爍	顯示當前電池電量
正在充電	白燈常亮	顯示當前電池電量
已充滿電	白燈常亮	關閉

Chargement de votre téléphone ou de vos écouteurs à l'aide d'un câble de charge

État	Indicateur de charge sans fil	Indicateur de niveau de batterie
En charge	Désactivé	Affichage du niveau actuel de la batterie
Chargement terminé	Désactivé	Désactivé

IT:

Ricarica del telefono o degli auricolari mediante un cavo di ricarica

Stato	Indicatore di ricarica wireless	Indicatore del livello della batteria
Ricarica	Off	Mostra il livello attuale della batteria
Ricarica completata	Off	Off

PT:

Como carregar seu telefone ou fones de ouvido usando um cabo de carregamento

Status	Indicador de carga sem fio	Indicador de nível de bateria
Carregando	Desligado	Mostrando o nível atual da bateria
Completamente carregado	Desligado	Desligado

RU:

Зарядка телефона или наушников с помощью зарядного кабеля

Состояние	Индикатор беспроводной зарядки	Индикатор уровня заряда батареи
Идет зарядка	Не горит	Отображение текущего уровня заряда батареи
Устройство полностью заряжено	Не горит	Не горит

TR:

Şarj Kablosu Kullanarak Telefonunuzu veya Kulaklıklarınızı Şarj Etme

Durum	Kablosuz Şarj Göstergesi	Pil Seviyesi Göstergesi
Şarj ediliyor	Kapalı	Mevcut pil seviyesini gösterir
Tam şarj oldu	Kapalı	Kapalı

簡中:

为设备无线充电，或將裝置放在充電器上（如下圖所示），裝置就會因磁性作用而固定在定位。

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
正在充電	關閉	顯示當前電池電量
已充滿電	關閉	關閉

繁中:

為設備無線充電，或將裝置放在充電器上（如下圖所示），裝置就會因磁性作用而固定在定位。

簡中:

为设备无线充电，或將裝置放在充電器上（如下圖所示），裝置就會因磁性作用而固定在定位。

繁中:

為設備無線充電，或將裝置放在充電器上（如下圖所示），裝置就會因磁性作用而固定在定位。

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
無線充電已啟動	閃爍白燈	顯示目前的電池電量
充電	恆亮白燈	顯示目前的電池電量
已充滿電	恆亮白燈	熄滅

JP:

お使いの機器をワイヤレス充電しながら、同時に本製品を充電する

状態	LEDインジケータ (ワイヤレス充電)	LEDインジケータ (バッテリー残量)
ワイヤレス充電機能がオン	白色に点滅	バッテリー残量を表示
充電中	白色に点灯	バッテリー残量を表示
満充電	白色に点灯	消灯

KO:

장치를 무선으로 충전하는 동시에 휴대용 충전기 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

AR:

شحن جهازك لاسلكيًا وإعادة شحن الشاحن المحمول في الوقت نفسه

:AR
شحن جهازك لاسلكيًا وإعادة شحن الشاحن المحمول في الوقت نفسه

الحالة	مؤشر الشحن اللاسلكي	مؤشر مستوى البطارية

HE:

טעינה המכשיר באופן אלחוטי וטעינה מחדש של המטען הנייד באותו הזמן

סטטוס	מעמד להטענה אלחוטית	נורת חייוי לרמת הסוללה
מעמד להטענה אלחוטית	לבן מהבהב	מציגה את רמת הסוללה הנוכחית
טעינה	דולקת בלבן יציב	מציגה את רמת הסוללה הנוכחית
טעון למדי	דולקת בלבן יציב	כבוי

簡中:

为设备无线充电的同时为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	电池电量指示灯
无线充电已激活	白灯闪烁	显示当前电池电量
正在充电	白灯常亮	显示当前电池电量
已充满电	白灯常亮	关闭

簡中:

使用充电线为手机或耳机充电

状态	无线充电指示灯	电池电量指示灯
正在充电	关闭	显示当前电池电量
已充满电	关闭	关闭

繁中:

使用充電線為手機或耳機充電

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
充電	熄滅	顯示目前的電池電量
已充滿電	熄滅	熄滅

JP:

充電ケーブルを使用してスマートフォンまたはワイヤレスイヤホンを充電する

状態	LEDインジケータ (ワイヤレス充電)	LEDインジケータ (バッテリー残量)
充電中	消灯	バッテリー残量を表示
満充電	消灯	消灯

KO:

충전 케이블을 사용하여 휴대폰 또는 이어버드 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
충전 중	꺼짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	꺼짐	꺼짐

AR:

شحن هاتفك أو سماعت الأذن باستخدام كبل شحن

الشحن	إيقاف	إظهار مستوى البطارية الحالي
اكتمل الشحن	إيقاف	إيقاف

HE:

טעינה של המכשיר או של האוזניות באמצעות כבל

טעינה	כבוי	מציגה את רמת הסוללה הנוכחית
טעון לגמרי	כבוי	כבוי

簡中:

为设备无线充电，或將裝置放在充電器上（如下圖所示），裝置就會因磁性作用而固定在定位。

繁中:

為設備無線充電，或將裝置放在充電器上（如下圖所示），裝置就會因磁性作用而固定在定位。

簡中:

为设备无线充电，或將裝置放在充電器上（如下圖所示），裝置就會因磁性作用而固定在定位。

繁中:

為設備無線充電，或將裝置放在充電器上（如下圖所示），裝置就會因磁性作用而固定在定位。

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
無線充電已啟動	閃爍白燈	顯示目前的電池電量
充電	恆亮白燈	顯示目前的電池電量
已充滿電	恆亮白燈	熄滅

JP:

お使いの機器をワイヤレス充電しながら、同時に本製品を充電する

状態	LEDインジケータ (ワイヤレス充電)	LEDインジケータ (バッテリー残量)
ワイヤレス充電機能がオン	白色に点滅	バッテリー残量を表示
充電中	白色に点灯	バッテリー残量を表示
満充電	白色に点灯	消灯

KO:

장치를 무선으로 충전하는 동시에 휴대용 충전기 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

AR:

شحن جهازك لاسلكيًا وإعادة شحن الشاحن المحمول في الوقت نفسه



A diagram showing a white rectangular charging station with two USB-C ports. A blue USB-C cable is plugged into the top port.

HE:

טעינה המכשיר באופן אלחוטי וטעינה מחדש של המטען הנייד באותו הזמן

סטטוס	מעמד להטענה אלחוטית	נורת חייוי לרמת הסוללה
מעמד להטענה אלחוטית	לבן מהבהב	מציגה את רמת הסוללה הנוכחית
טעינה	דולקת בלבן יציב	מציגה את רמת הסוללה הנוכחית
טעון למדי	דולקת בלבן יציב	כבוי

簡中:

为设备无线充电的同时为便携式充电宝充电

Status	Wireless Charging Indicator	Battery Level Indicator
Charging	Flashing white	Showing the current battery level
Fully charged	Flashing white	Off

Note: When your PowerCore exceeds the temperature limit, the battery level indicator will turn off. Let PowerCore cool down before use.

