

CLOUVOU

# CLOUVOU MasterSeat

## Ergonomischer Bürostuhl

Benutzerhandbuch



# LIEBER GESCHÄTZTER **KUNDE**,

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR **CLOUVOU** ENTSCHEIDEN HABEN! WIR FREUEN UNS, SIE IN UNSERER FAMILIE WILLKOMMEN ZU HEIßEN. IHR KAUF DES **MASTERSEATS** ZEIGT IHR ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND KOMFORT, UND WIR SIND ZUVERSICHTLICH, DASS UNSER PRODUKT IHRE TÄGLICHE ARBEITSERFAHRUNG VERBESSERN WIRD.

WIR SCHÄTZEN IHR VERTRAUEN IN UNSERE MARKE UND FREUEN UNS DARAUF, SIE AUCH IN ZUKUNFT WIEDER BEDIENEN ZU DÜRFEN. WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, ZÖGERN SIE BITTE NICHT, UNSER KUNDENSUPPORT-TEAM ZU KONTAKTIEREN.

✉ [info@clouvou.com](mailto:info@clouvou.com)

📞 +4915120119670




# Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	03
Einführung	04
Merkmale	04
Teile und Komponenten	05
Montageanweisungen	06
Verwendung	07
Pflege und Wartung	08
Sicherheitsanweisungen	08



## PRODUKTÜBERSICHT





## EINFÜHRUNG

Erleben Sie unvergleichlichen Komfort mit dem **CLOUVOU MasterSeat**, entworfen um Ihre Produktivität und Ihr Wohlbefinden während langer Arbeitsstunden zu steigern. Dieser Premium-Bürostuhl verfügt über verstellbare 4D - Chrommetall Armlehnen für individuelle Unterstützung der Arme, glatt rollende Phantom Wheels für mühelose Mobilität und eine höhenverstellbare Mechanik zur Förderung einer gesunden Körperhaltung. Das rückenschonende Design umfasst eine flexible Lordosenstütze, die Belastungen und Unannehmlichkeiten reduziert. Zusätzlich lässt sich die Rückenlehne in der Höhe verstetlen und die Sitzfläche in der Tiefe. Der MasterSeat kombiniert robuste Konstruktion mit elegantem Design und bietet Neigungsoptionen bis zu 135 Grad, wodurch er die perfekte Ergänzung für jede Büroumgebung darstellt.

## MERKMALE


- Elegantes, modernes Design
- Höhenverstellbare Mechanik
- Flexible Lordosenstütze
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Verstellbare Sitztiefe (Seat-Slider function)
- Verstellbare 4D -Armlehnen aus Chrommetall
- Einzigartige, kratzfreie Phantom Wheels
- Neigungsoptionen bis zu 135 Grad





## TEILE UND KOMPONENTEN


- A. Sitz x 1
- B. Rückenlehne x 1
- C. Armlehne x 2
- D. Kopfstütze x 1
- E. Fußstrebe x 5
- F. Rolle x 5
- G. Fußkreuz x 1
- H. Sitzmechanismus x 1
- I. Gasdruckfeder x 1
- J. Armlehnen Schrauben x 6
- K. Mechanismus Schrauben x 4
- L. Rückenlehnen Schrauben x 3
- M. Kopfstützen Schrauben x 3
- N. Gestell Schrauben x 10
- O. Inbusschlüssel x 1
- P. Knopfschrauben x 3
- Q. Schraubenzieher x 1



## MONTAGEANWEISUNGEN


### Schritt 1: Bauen Sie das Radgestell zusammen

Nehmen Sie das Fußkreuz (**Teil G**) und entfernen Sie die obere Abdeckung. Setzen Sie die Fußstreben (**Teil E**) einzeln in das Fußkreuz ein, richten Sie diese mit den vorgefertigten Löchern aus und ziehen Sie diese mit den mitgelieferten Gestell Schrauben (**Teil N**) und dem Inbusschlüssel (**Teil O**) fest.




Setzen Sie nun die Abdeckung wieder auf das Fußkreuz.

Drehen Sie das Gestell um, sodass die Buchsen für die Rollen (**Teil F**) nach oben zeigen, und drücken Sie jede Rolle fest in Ihre Buchse, um sicherzustellen, dass diese jeweils sicher montiert sind.




Stecken Sie die Gasdruckfeder (**Teil I**) in das mittlere Loch des Radgestells.




### Schritt 2: Befestigen Sie Mechanismus und Knöpfe am Basissitz

Nehmen Sie den Sitz, legen Sie den Sitz verkehrt herum hin und platzieren Sie den Sitzmechanismus (**Teil H**), indem Sie diesen mit den vorgefertigten Löchern ausrichten. Ziehen Sie den Sitzmechanismus dann mit den mitgelieferten Mechanismus Schrauben, den Unterlegsscheiben und den Mechanismus Schraubenmuttern (**Teil K**) und dem Inbusschlüssel (**Teil O**) fest.




Nehmen Sie die Knöpfe, welche bereits anhand von Kabeln mit dem Sitzmechanismus verbunden sind. Platzieren Sie diese auf die rechte Unterseite des Sitzes und richten Sie diese an den vorgefertigten Löchern aus. Ziehen Sie die Knöpfe dann mit den Knopfschrauben (**Teil P**) und dem Schraubenzieher (**Teil Q**) fest.




### Schritt 3: Befestigen Sie die Armlehnen

Richten Sie die Armlehnen (**Teil C**) mit den vorgefertigten Löchern auf der Rückseite des Sitzes aus und ziehen Sie diese mit den mitgelieferten Armlehnen Schrauben (**Teil J**) und dem Inbusschlüssel (**Teil O**) fest.



### Schritt 4: Befestigen Sie die Rückenlehne an der Basis des Sitzes.

Befestigen Sie die Rückenlehne (**Teil B**) am Sitz, indem Sie ihn mit den vorgebohrten Löchern unter der Basis des Sitzes ausrichten. Ziehen Sie diese dann mit den beiliegenden Rückenlehnen Schrauben (**Teil L**) und dem Inbusschlüssel (**Teil O**) fest.




### Schritt 5: Befestigen Sie den Sitz an der Basis

Platzieren Sie den Sitz (**Teil A**) auf der Gasdruckfeder und stellen Sie sicher, dass der Sitz durch festes Drücken sicher befestigt ist, bis er einrastet.

### Schritt 6: Befestigen Sie die Kopfstütze an der Rückenlehne

Nehmen Sie die Kopfstütze (**Teil D**), richten Sie diese mit den vorgefertigten Löchern auf der Rückseite der Rückenlehne aus und ziehen Sie diese sicher fest, indem Sie die mitgelieferten Kopfstützen Schrauben (**Teil M**) und den Inbusschlüssel (**Teil O**) fest.






## VERWENDUNG


### Sitzhöhenverstellung:

Ziehen Sie den "Höhenverstellungs" Knopf (befindet sich auf der rechten Seite Ihres Sitzes) nach oben, um den Sitz zu entriegeln. Stellen Sie dann die Höhe des Stuhls ein und drücken Sie den Knopf wieder nach unten, um die Position zu fixieren.




### Sitzverschiebungsverstellung:

Ziehen Sie den "Sitzverschiebungs" Knopf (befindet sich auf der rechten Seite Ihres Sitzes) nach oben, um den Sitz zu entriegeln. Stellen Sie dann die Höhe des Stuhls ein und drücken Sie den Knopf wieder nach unten, um die Position zu fixieren.




### Liegestuhlverstellung:

Ziehen Sie den "Neigungsverstellungs" Knopf (befindet sich auf der rechten Seite Ihres Sitzes) nach oben, um die Rückenlehne zu entriegeln. Stellen Sie dann die Höhe des Stuhls ein und drücken Sie den Knopf wieder nach unten, um die Position zu fixieren.




### Neigungsspannung:

Verwenden Sie den "Hebel" Knopf (befindet sich unter dem Sitz), indem Sie ihn im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Spannung der Rückenlehnenneigung zu erhöhen oder zu verringern.




### Höhenverstellung der Rückenlehne:

Halten Sie die Rückenlehne fest und ziehen Sie sie nach oben oder unten, um die Höhe der Rückenlehne auf die gewünschte Position einzustellen.



### Verstellbare Armlehenen:


Ziehen Sie den "Armlehnen" Knopf (befindet sich unter jedem Armlehengriff) nach oben, um die Armlehne nach oben oder unten, vorwärts oder rückwärts, nach links oder rechts zu bewegen. Drücken Sie dann den Knopf wieder nach unten, um die Armlehne in der gewünschten Position zu fixieren.





## Kopfstützenverstellung:

Drücken Sie den "Kopfstützen" Knopf (befindet sich vorne an der Kopfstütze), um ihn zu entriegeln. Drücken Sie dann die Kopfstütze vorsichtig nach vorne oder hinten, um Ihre Kopfposition anzupassen. Halten Sie den Knopf gedrückt und drücken Sie ihn dann nach oben oder unten, um die Kopfstütze entsprechend Ihrer Nackenhöhe einzustellen. Lassen Sie dann den Knopf los, um die Kopfstütze in Ihrer gewünschten Position zu verriegeln.



## PFLEGE UND WARTUNG

- Wischen Sie den Stuhl mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie milde Seife und Wasser; vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel.
- Trocknen Sie den Stuhl gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Schmieren Sie regelmäßig bewegliche Teile wie Räder und Einstellmechanismen mit einem geeigneten Schmiermittel, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Bolzen und anderen Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass Sie fest und sicher sitzen.
- Ziehen Sie lose Komponenten bei Bedarf fest, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Inspizieren Sie den Stuhl auf Anzeichen von Verschleiß wie Risse oder defekte Teile.
- Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte Teile sofort, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten. Kontaktieren Sie hierfür gerne unseren Kundensupport.
- Setzen Sie den Stuhl keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Materialabbau und Funktionalität zu vermeiden.

## I SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile gemäß den Anweisungen vor Gebrauch sicher montiert sind.
- Platzieren Sie den Stuhl auf einer flachen, stabilen Oberfläche, um ein Kippen zu verhindern.
- Stehen Sie nicht auf dem Stuhl oder verwenden Sie ihn als Leiter.
- Seien Sie vorsichtig mit Klemmpunkten beim Einstellen des Stuhls. Halten Sie Finger und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Stuhl spielen oder ihn benutzen.
- Nehmen Sie Anpassungen am Stuhl nur im Sitzen und nicht im Stehen oder Überlehnen vor.

# CLOUVOU

