



Guía del usuario

CONTENIDO

1-Básico	4
1-Características básicas	4
Encender y apagar el teléfono	4
Tarjetas SIM.....	4
Carga	4
2-Telecomunicaciones	5
1-Teléfono.....	5
Haciendo llamadas.....	5 Llamadas
entrantes	5 pulgadas -Características de
la llamada.....	6
Identificador de llamadas.....	6
Ajustes de llamada.....	7
2-Mensajería	7
Envío y respuesta de mensajes	7
Buscar	8
Ajustes.....	8
3-Contactos.....	9
2-Imágenes	10
1-Imágenes	10
1-Cámara.....	10
Cómo abrir rápidamente la cámara	10
Modos de cámara	10
Cambio de inclinación.....	11
Temporizador.....	11
Mantener las fotos rectas mientras se dispara.....	11 Selfies
grupales	12
Embellecer	12
Zoom	12
Sellos de tiempo y marcas de agua	14
HDR	14
2-Galería.....	15
Editor.....	15
Liberar espacio de almacenamiento	15
Collage.....	15
Favoritos.....	dieciséis
Álbum oculto.....	dieciséis
Álbum de bebé	16 Copias de seguridad
automáticas	dieciséis
3-Inicio.....	17
1-Domicilio.....	17
1-Pantalla de bloqueo	17

Características básicas.....	17
Características adicionales.....	17
Carrusel de papel tapiz	17
2-Pantalla de inicio.....	18
Características básicas.....	18
Modo de edición	18
3-Barra de estado de notificaciones	19
Características básicas.....	19
Notificaciones de aplicación.....	19
Carpeta de notificaciones.....	20
Otras características.....	20
4-Bóveda global de aplicaciones.....	20
5-Pantalla dividida.....	21
6-Pelota rápida	21
4-Herramientas.....	23
1-Servicios de contenido.....	23
Navegador	23
Mis aplicaciones.....	24
Mi música.....	32
Temas	33
2-Administrador de archivos	38
Administrador de archivos	38
Copias de seguridad locales	39
3-Otro	39
Comentario	39
4-Herramientas.....	40
Calendario	40
Reloj.....	40
Clima	41
Seguridad.....	42
Limpiador	42
Escaneo básico	42
Escaneo de seguridad	43
Administrar aplicaciones	43
Permisos	44
Acelerador de velocidad del juego	45
Limpieza profunda	45
Uso de la batería	46
Red de prueba.....	46
Lista de bloqueos	46
Bloqueo de aplicación.....	47
Aplicaciones duales	49
Notas	49
grabadora	50

Grabador de pantalla.....51

Calculadora51

Brújula.....52

Mi Mover..... 52

Escáner52

1-Básico

1-Características básicas

Encendido y apagado del teléfono

1. Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido para encender su teléfono.

2. Apagar

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el menú. Presiona "Apagar".

Si su dispositivo no responde, mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos para forzar reiniciar.

3. Reinicio

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el menú. Toca "Reiniciar".

tarjetas SIM

1. Inserción de tarjetas SIM, USIM y UIM

Use la herramienta de extracción de la bandeja de la tarjeta SIM provista para sacar la bandeja de la tarjeta SIM del costado de su teléfono.

Coloque su tarjeta SIM dentro de la bandeja e insértela en su dispositivo.

2. Retirar las tarjetas SIM, USIM y UIM

Use la herramienta de extracción de la bandeja de la tarjeta SIM provista para sacar la bandeja de la tarjeta SIM del costado de su teléfono.

Retire su tarjeta SIM de la bandeja e inserte la bandeja nuevamente en su dispositivo.

3. Configuración de la tarjeta SIM, USIM y UIM

Solo puede usar los servicios de un operador de telefonía móvil en un solo dispositivo SIM. Los teléfonos con SIM dual brindan más opciones según la cantidad de tarjetas SIM instaladas.

En un dispositivo con SIM dual, puede establecer tarjetas SIM predeterminadas para realizar llamadas y usar datos móviles en Configuración > Tarjetas SIM y redes móviles.

Puede editar los nombres de las tarjetas SIM que se muestran en el teclado de marcación. Para hacer esto, vaya a Configuración > Tarjetas SIM y redes móviles y toque su tarjeta SIM.

Las opciones para cambiar los tipos de red preferidos están disponibles en Configuración > Tarjetas SIM y redes móviles > Tipo de red preferido.

cargando

Cuando la batería de su teléfono se esté agotando, conecte el cable USB al teléfono y conéctelo al adaptador conectado a una toma de corriente. Desconecte el cargador cuando su teléfono esté completamente cargado.

Utilice únicamente cables USB y adaptadores de corriente autorizados. El uso de dispositivos no autorizados para cargar su teléfono puede dañar gravemente la batería y provocar explosiones.

2-Telecomunicaciones

1-Teléfono

Realización de

llamadas Hay varias formas de realizar llamadas en MIUI.

1. Usando el teclado de

marcación Ingrese un número de teléfono en el teclado de marcación y toque el botón verde para marcar. Si toca el botón verde directamente, aparecerá el último número que marcó. Toque el botón de nuevo para hacer una llamada.

2. Mantenga presionado un número de teléfono

Mantenga presionado un número de teléfono para que aparezca el botón de marcación. Toque el botón para hacer una llamada.

3. Llame a números del historial de llamadas Toque

cualquier número en su historial de llamadas para devolver una llamada.

4. Marcación rápida

Mantenga presionado un dígito en el teclado de marcación para asignarle un número de teléfono.

Llamadas entrantes

Es posible que reciba una notificación sobre las llamadas entrantes mediante un cuadro de diálogo de pantalla completa o una notificación flotante.

1. Responder llamadas

Deslice el botón verde en el cuadro de diálogo de pantalla completa para responder una llamada, o simplemente toque el botón si ve una notificación flotante.

2. Rechazar llamadas

Deslice el botón rojo en el cuadro de diálogo de pantalla completa para rechazar una llamada, o simplemente toque el botón si ve una notificación flotante.

3. Responder con SMS

Deslice el botón SMS en el cuadro de diálogo de pantalla completa para responder con un mensaje de texto. Puede elegir una de las respuestas rápidas o escribir un mensaje personalizado.

4. Silenciar el tono de llamada

Presione cualquier botón físico en su teléfono para silenciar el tono de llamada.

5. Voltar para silenciar el timbre

Cuando su teléfono esté en una superficie horizontal con la pantalla hacia arriba, gírelo para silenciar el timbre. Puede activar esta función en Configuración de llamadas > Configuración de llamadas entrantes.

6. Timbre silencioso cuando se levante

Reduzca el volumen del timbre para llamadas entrantes cuando se levante el teléfono. Puede activar esta función en Configuración de llamadas > Configuración de llamadas entrantes.

7. Aumento del volumen del tono de llamada

El volumen del tono de llamada puede crecer gradualmente hasta el nivel que establezca. Puede activar esta función en Configuración de llamadas > Configuración de llamadas entrantes.

8. Flash al sonar

Puede hacer que Flash le notifique sobre las llamadas entrantes. Esta función está disponible en Configuración de llamadas > Configuración de llamadas entrantes.

Funciones de llamada entrante

Hay múltiples opciones disponibles para usted durante las llamadas.

- Grabadora: puede grabar llamadas y guardar audio en la Grabadora.
- Notas: tome notas que se guardarán en la aplicación Notas una vez finalizada la llamada.

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas le permite identificar los números de teléfono que no están guardados en sus contactos.

Los datos provienen de dos fuentes: base de datos de páginas amarillas e informes de usuarios.

1. Números de teléfono de las páginas amarillas

Las páginas amarillas contienen números de teléfono de empresas y servicios. Son proporcionados por nuestros socios o empresas mismas. La información que verá incluirá nombres y logotipos de empresas/servicios. Los números de teléfono de las páginas amarillas siempre estarán identificados si recibe llamadas de ellos.

2. Números de teléfono marcados Los

usuarios de MIUI pueden marcar números desconocidos como fraude, telemarketing, compañías de taxis, etc., y reportar esta información a MIUI. Si un número considerable de usuarios proporciona comentarios consistentes para un solo número, verá este número de teléfono junto con un comentario cuando reciba un llamar.

· Marcar un número de teléfono En

algunos casos, aparecerá un cuadro de diálogo automático que le sugiere que informe el número de teléfono después de que finalice una llamada. También puede informar números de teléfono de forma proactiva en la página "Detalles".
de un numero

· Corrección de números de teléfono informados

Si encuentra que se atribuye una información incorrecta a un número de teléfono, puede corregirla en la página "Detalles" del número de teléfono.

Configuración de

llamadas La configuración incluye opciones para llamadas, redes móviles y tarjetas SIM. Toque el botón Menú en el teclado de marcación para abrir la configuración.

1. Grabación de

llamadas Puede grabar todas sus llamadas automáticamente.

Puede grabar llamadas de todos los números o limitar las grabaciones a números personalizados, números desconocidos y/o números del directorio.

2. Identifica números desconocidos

Utilice esta función para que MIUI compruebe si los números desconocidos están marcados como empresas o servicios. Mantenga presionado un número de teléfono para realizar una llamada.

3. Códigos de ubicación y país

Esta función hace que MIUI muestre la ubicación de los números de teléfono desde los que se realizan las llamadas entrantes.

También están disponibles las opciones para configurar un código de país predeterminado y agregar códigos de país automáticamente.

4. Configuración avanzada

Puede encontrar la configuración de tonos táctiles del teclado de marcación y otras opciones de personalización aquí.

2-Mensajería

Envío y respuesta de mensajes 1. Envío de un mensaje

Abra la aplicación de mensajería y toque el signo más para crear un mensaje en blanco. Puede seleccionar el receptor de sus contactos o agregar el número de teléfono manualmente. Ingrese su mensaje y toque "Enviar".

2. Responder a un mensaje

Toque un mensaje que recibió e ingrese su respuesta en el campo a continuación. Toque "Enviar" después de que esté hecho.

3. Archivos adjuntos y mensajes cronometrados

Toque el botón más mientras redacta un mensaje para adjuntar un contacto, una imagen, un elemento de favoritos, audio, video o presentación de diapositivas.

Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de respuestas rápidas.

También puede encontrar una opción para enviar mensajes cronometrados entre las opciones de archivos adjuntos.

4. Selección de una tarjeta SIM para mensajes salientes

Si tiene dos tarjetas SIM en su dispositivo, se le preguntará qué tarjeta SIM usar antes de enviar un mensaje.

Buscar

Utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la página de inicio para buscar números de teléfono de las páginas amarillas, mensajes y conversaciones.

Ajustes

1. Mi Message Envíe

mensajes a otros dispositivos MIUI sin incurrir en cargos.

2. Mostrar

mensajes inteligentes

La mensajería inteligente permite a MIUI verificar los mensajes entrantes en busca de contraseñas de un solo uso y crear menús inteligentes para mensajes de empresas.

Grupo de notificaciones

Utilice esta función para agrupar las notificaciones por SMS automáticamente.

Mostrar fotos de perfil

Cuando esta función está activada, MIUI mostrará fotos de perfil para las personas y asignará fotos a las empresas automáticamente.

Asignar fotos de contacto

Las fotos de perfil que contengan las iniciales de la persona se asignarán a los contactos sin fotos de perfil.

Mostrar SMS bloqueados

Cuando esta función está activada, los mensajes de texto bloqueados se mostrarán en la lista de conversaciones.

3. Notificaciones

Mostrar mensajes en la pantalla de bloqueo

Active esta función para mostrar vistas previas de mensajes en la pantalla de bloqueo y en la notificación sombra.

Estado de entrega

Utilice esta función para recibir una notificación cuando se entreguen sus mensajes.

Sonido de entrega

Reproduzca el sonido de entrega cuando se entreguen sus mensajes.

4. Configuración adicional

Mensajes eliminados

La visualización de los mensajes eliminados almacenados en Mi Cloud está disponible para todos los miembros de Mi Cloud.

Sincronizar mensajes desde Mi Cloud

Active Sincronizar con Mi Cloud para hacer una copia de seguridad de sus mensajes SMS. Opciones para dispositivos con doble SIM también están disponibles.

Ajustes adicionales

La configuración para usuarios avanzados se puede encontrar en la parte inferior de la página de configuración.

3-Contactos

1. Agregar contactos

Abra la aplicación Contactos y toque el signo más para agregar un contacto.

2. Importación de contactos

Importación de contactos de cuentas Las opciones

para importar contactos de sus cuentas aparecerán cuando abra la aplicación por primera vez. También están disponibles en la configuración.

2-Imágenes


1-Imágenes

1 cámara

Cómo abrir rápidamente la cámara

1. Acceso directo a la pantalla de inicio

Toque el acceso directo de la pantalla de inicio para abrir la cámara.



2. Pantalla de bloqueo

Desliza el dedo hacia la izquierda en la pantalla de bloqueo para abrir la cámara

3. Presione dos veces el botón para bajar el volumen

Mueva el interruptor en Configuración> Pantalla de bloqueo y contraseña para poder iniciar la Cámara presionando el botón para bajar el volumen dos veces.

(Nota: no podrá ver los elementos de su Galería si inició Cámara en la pantalla de bloqueo sin verificar su contraseña).

Modos de cámara

1. Foto

"Foto" es el modo predeterminado. Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar entre diferentes modos de cámara. También encontrará el botón para cambiar entre la cámara delantera y trasera en la página de inicio.

2. Retrato

Cambia al modo Retrato y sigue las instrucciones en pantalla para hacer fotos con el fondo borroso.

· Cámara trasera: los dispositivos de cámara dual usan ambas cámaras para mantener el sujeto nítido y desenfocar el fondo.

· Cámara frontal: obtén hermosos retratos usando el software. Puede hacer tomas de retrato usando la cámara frontal presionando el botón especial en el modo Foto en algunos dispositivos.

3. Cuadrado

Cambie al modo Cuadrado para componer sus tomas mientras las hace si no está seguro de que funcionará el recorte.

4. Panorama

Su teléfono toma varias fotos en el modo Panorama y luego las combina en una sola toma. Toque el botón del obturador para comenzar, luego siga las instrucciones. Toque nuevamente o mueva su teléfono hasta el final del área del visor para terminar.

(Nota: mover el teléfono demasiado rápido puede interrumpir el proceso. La velocidad estable y los ángulos fijos dan mejores resultados).

5 manual

Utilice este modo para configurar manualmente el balance de blancos, el enfoque, la velocidad de obturación y la ISO.

6. Vídeo

Cambie al modo Vídeo para grabar videos. Toque el botón "Más" en la parte superior de la pantalla para seleccionar las opciones de cámara lenta y lapso de tiempo.

7. Vídeo corto

Use este modo para grabar videos de hasta 10 segundos de duración. Un conjunto especial de filtros hará que grabes y edites tus videos antes de compartirlos en varias plataformas de redes sociales. mucho más conveniente.

Cambio de inclinación

1. Tomar fotos con cambio de inclinación

Toque el botón "Más" en el modo Foto y seleccione "Tilt-shift". El círculo enfocado está disponible de forma predeterminada. Toque el botón nuevamente para cambiar a líneas horizontales.

2. Jugando con el desenfoque

Verá un área blanqueada en su pantalla mientras toma fotos con cambio de inclinación. Esta área se verá borrosa cuando tome una foto.

- Arrastra el área enfocada para moverla.
- Arrastre el área blanqueada para cambiar el tamaño.
- Toque dos veces la pantalla para que las áreas enfocadas y borrosas cambien de lugar.

Temporizador

Toque el botón "Más" en el modo Foto y seleccione "Temporizador" para hacer fotos con un retraso de 3 segundos después de tocar el botón del obturador. Toque el botón Temporizador nuevamente para configurarlo en 5 segundos. Verá la cuenta regresiva después de presionar el botón del obturador. Ajuste el ángulo de disparo y la composición durante la cuenta atrás.


Mantener las fotos rectas mientras se dispara 1.

Enderezar el visor

Toque el botón "Más" en el modo Foto y seleccione "Enderezar".

2. Acerca de esta característica

Esta función le permite mantener siempre sus disparos nivelados sin importar cómo incline su teléfono. Solo la imagen del interior del marco se guardará en su Galería, los márgenes se recortarán.



Selfies grupales 1.

Activar esta función

Toque el botón "Más" en el modo Foto y seleccione "Selfie grupal".

(Nota: esta función no es compatible con algunos modelos. Puede verificar si está disponible en su dispositivo tocando el botón "Más" en el modo Foto).

2. Acerca de esta característica

Cuando esta función está activada, se realizan varias tomas mientras toma una foto. Las mejores expresiones faciales de cada persona se combinan en una sola toma.

Embellecer

1. Acerca de esta característica

Embellecer ofrece múltiples opciones para igualar los tonos de piel y mejorar los rasgos faciales en tiempo real.

2. Usando diferentes cámaras

Beautify está disponible tanto para la cámara delantera como para la trasera.

Zoom


Puede acercar y alejar para lograr el mejor efecto.

(Nota: esta función solo es compatible con la cámara trasera).

1. Zoom de gestos

Deslice dos dedos separándolos para acercar, junte los dedos para alejar.


(Nota: estos gestos dejarán de funcionar una vez que haya llevado el zoom a sus valores más altos o más bajos).



2. Zoom 2X

Toque el atajo 2X para acercar. Toque nuevamente para alejar.


(Nota: esta función solo es compatible con dispositivos de doble cámara).



3. Valores de zoom precisos

Mantenga presionado el atajo 2X para que aparezca la escala de zoom.


(Nota: esta función solo es compatible con dispositivos de doble cámara).



Sellos de tiempo y marcas de agua

Puede agregar marcas de tiempo y marcas de agua de cámara dual en sus fotos alternando los interruptores correspondientes en la configuración de la cámara. Las marcas de agua de la cámara dual varían según los diferentes modelos de teléfono.

(Nota: las marcas de agua de doble cámara no son compatibles con algunos dispositivos).




HDR

HDR es la abreviatura de alto rango dinámico. Esta función realiza varias tomas para subexponer áreas brillantes y sobreexponer puntos oscuros y combinarlos para que todos los elementos de la foto sean claramente visibles.

Verá el icono HDR en su pantalla cuando esta función esté activada. Tomar fotos en HDR es un poco más largo que tomar fotos normales.

(Nota: Auto HDR no es compatible con algunos dispositivos).



2-Galería

Editor

Vea cómo puede cambiar sus fotos y videos

1. Borrar líneas y objetos Utilice

esta función para eliminar el desorden visual de sus fotos.

Esta característica también lo ayuda a eliminar líneas innecesarias simplemente deslizándolas.

2. Pegatinas

¡Haz que tus selfies sean más geniales con muchas pegatinas divertidas!

3. Garabato

Puedes hacer garabatos o agregar diferentes formas a tus fotos.

4. Mosaico

Agregue diferentes patrones de mosaico a sus fotos si desea ocultar algún objeto.

Libera espacio de almacenamiento

Aprende a hacer que tus fotos ocupen menos espacio

1. Optimizar fotos

Inicie sesión en su cuenta Mi y active la sincronización con Mi Cloud. Mantener fotos optimizadas en su dispositivo y almacenar archivos originales en Mi Cloud liberará mucho espacio de almacenamiento.

2. Eliminar capturas de pantalla

Muy a menudo necesita capturas de pantalla solo por un corto período de tiempo. Elimine los innecesarios para ahorrar espacio para elementos útiles.

Collage

Seleccione de 1 a 4 fotos para crear un collage. Múltiples estilos y diseños están disponibles.

Favoritos

Toca el ícono del corazón mientras ves una foto para agregarla a favoritos. Podrás encontrar favoritos en la pestaña "Álbumes".

Álbum oculto

Cómo usar tu álbum oculto

Desliza hacia abajo en la pestaña Álbumes. Se le pedirá que agregue una contraseña. Después de esto, verás tu álbum oculto donde se guardarán todas las fotos que escondas.

álbum de bebé

Cómo usar el álbum Bebé

Encuentra un niño pequeño en tu foto y márcalo como un bebé. Después de esto, verás a tu bebé. álbum en la pestaña Álbumes.

Podrás compartirlo con otros miembros de la familia.

Copias de seguridad automáticas

Cómo sincronizar Galería con Mi Cloud

Active las copias de seguridad automáticas en la configuración de la Galería para nunca perder fotos y videos importantes. Podrá iniciar sesión en Mi Cloud con su cuenta Mi en otros dispositivos (por ejemplo, televisores y computadoras compatibles) para buscar sus fotos.

3-Inicio

1-Inicio

1-Pantalla de bloqueo

Características básicas

1. Cómo cambiar el fondo de pantalla de bloqueo

Vaya a Configuración > Fondo de pantalla, seleccione una imagen y toque "Aplicar".

2. Cómo configurar/cambiar el bloqueo de pantalla

Vaya a Configuración > Pantalla de bloqueo y contraseña > Establecer bloqueo de pantalla, seleccione su tipo de bloqueo de pantalla preferido y siga las instrucciones.

Nota: Recuerda tu contraseña. No podrás restaurarlo en caso de que lo olvides. Deberá realizar un restablecimiento de fábrica que borrará todos los datos (incluidas fotos, contactos y aplicaciones) en su dispositivo.

3. Cómo agregar huellas dactilares

Vaya a Configuración > Pantalla de bloqueo y contraseña > Administrar huellas digitales y seleccione "Agregar huella digital".

Características adicionales

1. Ajuste la hora en que el dispositivo se va a dormir

Puede configurar el tiempo después del cual su dispositivo entra en suspensión en Configuración > Pantalla de bloqueo y contraseña > Suspender. El tiempo predeterminado se establece en 1 minuto. Cuanto más largo sea este tiempo, más energía consumirá su dispositivo.

2. No active la pantalla de bloqueo para recibir notificaciones

Puede optar por no activar la pantalla de bloqueo para recibir notificaciones. El interruptor correspondiente se puede encontrar en Configuración > Pantalla de bloqueo y contraseña.

Carrusel de fondos de pantalla

1. Cómo activar el carrusel de fondos de pantalla

Abra Configuración> Pantalla de bloqueo y contraseña> Carrusel de papel tapiz y cambie el interruptor. Recibirá nuevos fondos de pantalla en su pantalla de bloqueo con regularidad.

Si el tema predeterminado está aplicado en su dispositivo, deslícese hacia la derecha en la pantalla de bloqueo, toque "Carrusel de fondos de pantalla" y siga las instrucciones.

2. Cómo crear un acceso directo a la pantalla de inicio

Wallpaper Carousel no crea un acceso directo a la pantalla de inicio de forma predeterminada. Para hacer eso, deslícese hacia la derecha en la pantalla de bloqueo, seleccione "Carrusel de fondos de pantalla" y toque el "botón Más" para ver las opciones disponibles para usted.

3. Cómo usar Wallpaper Carousel con temas

Wallpaper Carousel solo funciona con el tipo de pantalla de bloqueo predeterminado. Si está utilizando un tema personalizado, aún puede cambiar su tipo de pantalla de bloqueo al valor predeterminado en la aplicación Temas.

2-Pantalla de inicio

Características básicas

Todas las aplicaciones que instala en su dispositivo aparecen en su pantalla de inicio. Sin embargo, no es la única característica que ofrece.

1. Desinstalar aplicaciones

Para desinstalar una aplicación, mantenga presionado su ícono, luego arrástrelo sobre la papelera que aparece en la parte superior de la pantalla.

2. Cambio de fondo de pantalla

- Siga estos pasos: · Ve a Configuración > Fondo de pantalla.
- Seleccione uno de los álbumes.
- Seleccione un fondo de pantalla.
- Toca "Aplicar" y selecciona "Establecer como pantalla de inicio".

3. Instalar aplicaciones

El mercado de aplicaciones de su elección también aparecerá en la pantalla de inicio. Puede buscar las aplicaciones que necesita allí.

4. Mover iconos de aplicaciones

Mantenga presionada una aplicación para recogerla, luego arrástrela a la nueva ubicación.

5. Creando nuevas carpetas

Arrastre una aplicación sobre otra aplicación para crear una carpeta. Podrá editar el nombre de la carpeta después de este.

Modo de edición

Puede reorganizar elementos de manera más efectiva cuando está en el modo de edición.

1. Cómo ingresar al modo de edición de la pantalla de inicio

Hay tres métodos para entrar en este modo:

- Mantenga presionado un lugar vacío en la pantalla de inicio
- Pellizcar la pantalla con dos dedos
- Mantenga presionado el botón Menú

2. Cosas que puedes hacer en el modo de edición

Aparecerán tres botones después de ingresar al modo de edición.

- Fondo de pantalla: este botón le permite cambiar los fondos de pantalla más rápido.

- Widgets: este botón le permite agregar widgets.
- Configuración: opciones predeterminadas de pantalla, diseño y efecto de transición.

En el modo de edición, tocar funciona para seleccionar elementos: · Mover:

seleccione varios elementos y toque una vista previa de la pantalla a continuación para mover los elementos allí.

- Desinstalación: seleccione varios elementos y toque "Desinstalar" para desinstalarlos todos.
- Creación de carpetas: seleccione varios elementos y toque "Grupo" para crear una carpeta.

Barra de estado de 3 notificaciones

Características básicas

1. Apertura de la pantalla de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la pantalla de notificaciones.

2. Cambios de reorganización

Los conmutadores para datos móviles, Wi-Fi, linterna y otros elementos están disponibles en el tono de notificación de forma predeterminada.

Toca el interruptor "Más" para reorganizar los elementos.

Estas son las funciones disponibles en el modo de edición: · Cambia la reorganización: mantén presionado cualquier elemento para reorganizar.

- Uso de conmutadores:

toca cualquier conmutador para activar o desactivar la función correspondiente.

3. Configuración de Wi-

Fi Toque el nombre del interruptor de Wi-Fi para poder cambiar entre redes de Wi-Fi rápidamente.

4. Configuración de Bluetooth

Toque el nombre de la palanca de Bluetooth para administrar los dispositivos conectados.

Notificaciones de aplicación

1. Cómo administrar las notificaciones de aplicaciones

Vaya a Configuración > Notificaciones y barra de estado > Notificaciones de aplicaciones y toque cualquier aplicación para ver qué notificaciones puede enviar.

2. Permisos de notificación

- Mostrar notificaciones: activado de forma predeterminada. Desactívelo para restringir todas las notificaciones de esta aplicación.
- Reglas para notificaciones agrupadas: Filtro de notificación inteligente. Use el modo "Recomendado" si no está seguro de cuál se adapta mejor a una aplicación en particular.
- Insignia del icono de la aplicación: actívela para permitir insignias con el recuento de notificaciones en los iconos de la aplicación.
- Notificaciones flotantes: actívelo para permitir notificaciones importantes además de todo lo demás.
- Notificaciones de la pantalla de bloqueo: actívelo para permitir notificaciones importantes en la pantalla de bloqueo.
- Sonido: actívelo para reproducir sonidos de notificación.
- Vibración: actívelo para permitir la vibración de las notificaciones.
- Luz de notificación: enciéndalo para usar la luz LED para las notificaciones

Carpeta de notificaciones

1. ¿Cómo se filtran las notificaciones?

MIUI aprende lo que haces con las notificaciones de aplicaciones individuales y decide si las notificaciones que recibes son importantes o no. Las notificaciones sin importancia se colocan en una carpeta separada.

2. Cómo dejar de filtrar notificaciones

Simplemente cambie el interruptor en Configuración > Notificaciones y barra de estado.

3. Cómo hacer que ciertas notificaciones que fueron marcadas como sin importancia vuelvan a aparecer

Vaya a Configuración > Notificaciones y barra de estado > Notificaciones de aplicaciones, toque la aplicación, seleccione "Reglas para notificaciones agrupadas" y luego toque "Importante".

Otras características

1. Indicador de batería

Seleccione qué indicador mostrar en Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Indicador de batería.

2. Mostrar la velocidad de conexión

Mueva el interruptor en Configuración > Notificaciones y barra de estado para mostrar la velocidad de conexión en la barra de estado.

3. Edite el nombre del operador

Puede personalizar el nombre de su operador en Configuración > Notificaciones y barra de estado > Editar operador nombre.

4-Bóveda global de aplicaciones

1. Acerca de la bóveda de aplicaciones

La bóveda de aplicaciones reúne todas las notificaciones importantes y las funciones de la aplicación. Simplemente deslícese hacia la derecha en la pantalla de inicio para acceder a las funciones que más necesita.

2. Características

App Vault es un conjunto de tarjetas con las funciones más populares de MIUI.

3. Atajos

Los accesos directos le permiten usar las funciones de sus aplicaciones favoritas sin perder tiempo en iniciarlas y buscar la función que necesita en la interfaz de usuario.

4. Una breve nota

Tomar notas es mucho más conveniente cuando todo lo que tiene que hacer es completar una tarjeta en blanco que está justo frente a usted.

5. Acciones

Use la tarjeta de acciones en la bóveda de aplicaciones para obtener actualizaciones instantáneas sobre las empresas que sigue.

6. La bóveda de la

aplicación de mensajería trae mensajes de varias plataformas de mensajería a una sola tarjeta.

7. Calendario de eventos

En esta tarjeta encontrará todas las fechas de sus reuniones, las citas que hizo y los cumpleaños de sus amigos.

8. Aplicaciones recomendadas

Aquí puede encontrar aplicaciones nuevas que se están volviendo populares en este momento.

5-Pantalla dividida

1. Cómo abrir aplicaciones en pantalla dividida

Abre las aplicaciones que te gustaría usar y sigue los pasos a continuación: · Toca el botón

Menú para abrir Recientes.

· Toque "Pantalla dividida".

· Mantén presionada la primera aplicación y arrástrala al área resaltada. Toca la segunda aplicación.

2. Cómo salir de la pantalla dividida

· Método 1: Abra Recientes y toque "Salir" en la parte superior de la pantalla.

· Método 2: arrastre el separador completamente hacia arriba o hacia abajo.

3. Cómo hacer que las aplicaciones cambien de lugar

Cuando las aplicaciones se abren en pantalla dividida, toque dos veces el separador para que las aplicaciones cambien de lugar.

6-Pelota rápida

1. Activar bola rápida

Puede activar Quick ball en Ajustes > Ajustes adicionales > Quick ball.

2. Selección de accesos directos

Quick ball tiene 5 atajos personalizables. Puedes seleccionar el tuyo en Ajustes > Ajustes adicionales > Pelota rápida >

Seleccionar accesos directos.

3. Selección del gesto preferido

Puede elegir entre dos gestos para operar Quick ball. Tocar y deslizar están disponibles.

4. Ocultar la bola rápida

Seleccione las aplicaciones para las que la bola rápida se ocultará automáticamente.

5. Modo de pantalla completa

Puede optar por mover la bola rápida a un lado cuando su dispositivo ingrese al modo de pantalla completa.

6. Inactividad

La bola rápida puede adherirse al borde de la pantalla si no la usa durante 3 segundos.

7. Pantalla de bloqueo

Además de la pantalla de inicio, Quick Ball también se puede mostrar en la pantalla de bloqueo.

4-Herramientas

1-Servicios de contenido

Navegador

1. Herramientas

Toca "Más" > "Herramientas" para ver las opciones disponibles para ti.

- Guardar página: esta función te permite guardar páginas web como capturas de pantalla o archivos HTML y volver a ellas cuando no estés conectado.
- Buscar en la página: use la búsqueda para ubicar rápidamente palabras clave en la página que está navegando.
- Reducir el uso de datos: active esta función para restringir la carga de imágenes automáticamente cuando no están conectados a Wi-Fi.

2. Pestañas

Toque el ícono a continuación para ver todas las pestañas abiertas. Puede obtener una vista previa, cerrar o abrir nuevas pestañas en este modo.

3. Modo de incógnito Puede

cambiar al modo de incógnito mientras obtiene una vista previa de todas las pestañas abiertas. Su historial de navegación y búsqueda no se guardará en el modo de incógnito. Sin embargo, los archivos que descargue y los marcadores que agregue se guardarán.

4. Marcadores

Puede agregar la página que está navegando actualmente a favoritos. Se puede guardar en la página de inicio o en la pantalla de inicio.

5. Marcadores en la página de inicio

Mientras está en la página de inicio, puede agregar páginas vistas recientemente o URL personalizadas a los marcadores.

6. Servicio de noticias

Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar de canal en su fuente de noticias. Toca el ícono del globo terráqueo para cambiar el idioma preferido de tu fuente de noticias. Inglés, hindi y tamil están disponibles.

7. Compartir páginas web


Puede compartir páginas web desde el navegador a múltiples plataformas, incluidas Facebook y WhatsApp.

Mis aplicaciones

1. Instalar aplicaciones

Mi Apps es una plataforma donde puedes encontrar muchas aplicaciones geniales de Android para tu dispositivo.


No necesita iniciar sesión, todas las aplicaciones se pueden descargar gratis y son 100% seguras. Todo lo que necesita hacer es abrir "Aplicaciones" y tocar "Instalar" junto a la aplicación que le gusta.




2. Búsqueda de aplicaciones

Use la búsqueda para encontrar rápidamente las aplicaciones y los juegos que está buscando. Ingrese el nombre del elemento en la barra de búsqueda y obtenga resultados instantáneos. Puede instalar aplicaciones directamente desde la lista de


Resultados de la búsqueda.



Introduzca el nombre del artículo que está buscando.




Toque el botón junto a un resultado de búsqueda para instalar.



3. Aplicaciones


imprescindibles Cuando abra Mi Apps por primera vez, verá la lista de aplicaciones imprescindibles que recomendamos. Puede instalarlos todos con un solo toque sin tener que buscar elementos individuales varias veces.




Tap the button to download all essential apps and games

4. Recomendaciones

En Mi Apps podrás encontrar muchas aplicaciones, juegos, colecciones, artículos y videos recomendados para ti.



Desplácese hacia arriba y hacia abajo para navegar por las tarjetas.




Scroll up and down to browse the cards

Recommended games are here

5. Clasificaciones


Toque "Clasificación" para ver todas las aplicaciones y juegos ordenados de más a menos populares.



6. Categorías

Las categorías lo ayudarán a decidir qué aplicación o juego entre varios similares funciona mejor para usted.


Encontrarás todo lo que necesitas en los 17 juegos y las 33 categorías de aplicaciones.




7. Promociones

Esta parte de Mi Apps tiene todas las últimas ofertas, promociones y descuentos.

Aquí puede completar tareas para obtener cupones para sus compras.





mi musica

1. Mi música

Puede encontrar canciones reproducidas recientemente, favoritos y listas de reproducción en "Mi música".

2. Reproductor local

Puede ver todas las canciones guardadas en su dispositivo en la página "Mi música". Simplemente toque cualquier canción para reproducirla.

Hay varias formas de mostrar tu música local: por título de canción, artista, álbum o carpeta.

También puede ordenar elementos por título de canción, agregar tiempo y la cantidad de veces reproducidas.

3. Jugador

Toque el botón en la página de inicio para abrir el reproductor.

Los controles del reproductor incluyen las siguientes opciones: reproducir, pausar, canción siguiente/anterior, bucle, reproducción aleatoria, descargar, agregar a favoritos, poner en cola y letras.

El menú "Más" tiene más opciones adicionales: compartir, auriculares y efectos de audio, temporizador de suspensión, establecer como tono de llamada y más.

4. Buscar

Toque la barra de búsqueda e ingrese palabras clave para buscar canciones, artistas, álbumes y listas de reproducción.

5. Configuración

Puede acceder a la configuración mediante el menú lateral. Aquí puede encontrar la configuración de la cuenta, el filtro de archivos y la configuración de actualización.

Temas


Los temas le darán a su teléfono una nueva apariencia.

Temas es la plataforma de personalización oficial de MIUI con miles de temas de alta calidad creados por diseñadores expertos.

Además de los temas, fondos de pantalla, tonos de llamada y fuentes familiares, podrá encontrar muchas otras opciones de personalización para su pantalla de bloqueo y pantalla de inicio.


1. Temas

- Abre la aplicación para ver los temas disponibles. Toca cualquier tema para ver los detalles.
- En la página de detalles, desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para ver vistas previas. Toque "Descargar" a continuación para descargar el tema.
- Una vez completada la descarga, toque "Aplicar" el tema.




2. Fondo de pantalla

· Abra la aplicación y toque el botón de abajo para ver los fondos de pantalla disponibles. Toque cualquier fondo de pantalla para ver su vista previa.




- Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre vistas previas. Toca "Aplicar" para aplicar el fondo de pantalla.
- Selecciona dónde te gustaría aplicar el fondo de pantalla.



4. Tonos de llamada


- Abra la aplicación y toque el botón de abajo para ver los tonos de llamada disponibles. Toca cualquier tono de llamada para escuchar.
- Toca el botón "Más" junto a un tono de llamada para ver las opciones disponibles.
- Seleccione dónde le gustaría aplicar el tono de llamada.



5. Fuentes

- Abra la aplicación y toque el botón de abajo para ver las fuentes disponibles. Toque cualquier fuente para ver detalles.
- Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver vistas previas. Toque "Descargar" a continuación para descargar la fuente.





Administrador de 2 archivos

Administrador de archivos

1. Búsqueda rápida

Los archivos recientes en la pantalla de inicio se organizan según la fecha de creación. También se ordenan por tipo de archivo y se pueden editar de forma predeterminada.

2. Estadísticas de almacenamiento

Aprenda qué archivos ocupan el almacenamiento interno de su dispositivo de un vistazo y vea todos los elementos en la carpeta raíz.

3. Limpiador

Elimine archivos innecesarios y libere espacio de almacenamiento con dos toques.

4. Transferencia de archivos

La funcionalidad integrada de Mi Drop le permite compartir archivos con dispositivos cercanos sin conectarse a Internet.

Copias de seguridad locales

1. Crear una copia de seguridad

Ve a Ajustes > Ajustes adicionales > Copia de seguridad y reinicio > Copias de seguridad locales, toca "Copia de seguridad", selecciona la configuración del sistema y las aplicaciones de las que te gustaría hacer una copia de seguridad y toca "Copia de seguridad" de nuevo. La creación de copias de seguridad puede tardar varios minutos.

2. Restauración de elementos

Vaya a Configuración > Configuración adicional > Copia de seguridad y restablecimiento > Copias de seguridad locales, seleccione la configuración del sistema y las aplicaciones que desea restaurar y toque "Restaurar".

3. Cifrado de copias de seguridad

Si desea crear una copia de seguridad cifrada, toque el candado junto al botón "Copia de seguridad". Deberá iniciar sesión en su cuenta Mi para acceder a elementos cifrados.

4. Copias de seguridad

automáticas Vaya a Configuración > Configuración adicional > Copia de seguridad y reinicio > Copias de seguridad automáticas, configure su programa de copia de seguridad y seleccione los elementos de los que desea realizar una copia de seguridad. Las copias de seguridad automáticas aparecerán en la lista de sus copias de seguridad locales.

3-Otro

Comentario

Puede informar los problemas que encuentre mientras usa su dispositivo a nuestros desarrolladores. Sus sugerencias sobre cómo mejorar MIUI también son bienvenidas. Siempre hacemos todo lo posible para solucionar los problemas que informa en las próximas actualizaciones.

1. Cómo abrir Comentarios

Puede acceder a la aplicación Comentarios utilizando uno de los dos métodos siguientes: Toque el icono de la aplicación Comentarios en su pantalla de inicio. Vaya a Configuración, desplácese hacia abajo y toque "Comentarios" en la parte inferior.

2. Envío de comentarios Marque

una de las casillas antes de describir su problema. Use "Problemas" para errores y "Sugerencias" para mejoras.

Describe el problema que ha encontrado. Puede agregar imágenes, grabaciones de pantalla y registros a tu informe

Seleccione el elemento al que se refieren sus comentarios para que podamos localizar el problema.

Si está reportando un error, díganos su porcentaje de reproducción.

Toque "Enviar" para enviar sus comentarios.

3. Ver el progreso

Toca "Mis comentarios" en la esquina superior de la página de inicio para ver los problemas que reportaste.

Toca cualquier problema para ver el progreso.

Si nuestros desarrolladores comentan sus comentarios, puede responderles desde la página de detalles de la cuestión.

4-Herramientas

Calendario

El calendario indio tradicional es muy popular. Se utiliza junto con el calendario gregoriano en la actualidad. La información del calendario tradicional se muestra en una tarjeta separada cada día.

La información diaria de Panchang, incluidos Tithi, Samvat y Muhurt, está disponible.

1. Fechas importantes

Puede ver la información sobre todas las fechas importantes en el Calendario directamente. Se le notificará sobre días festivos y eventos importantes.

Se crea una tarjeta separada con información detallada para todos los festivales. Puede abrirlo tocando la notificación o la tarjeta de la bóveda de aplicaciones.

2. Saludos diarios Se

puede compartir una tarjeta con saludos diarios en WhatsApp, Facebook, ShareChat y otras plataformas.

3. Horóscopo

Los horóscopos para todos los signos del zodiaco están disponibles en inglés.

4. Tarjeta de críquet

El críquet es extremadamente popular en la India. Puede mantenerse actualizado con el calendario de partidos y los puntajes de los juegos usando nuestra tarjeta especial.

5. Salud y estado físico, Hoy en la historia y Cromos de fútbol

Recibe las últimas noticias y recomendaciones sobre una amplia gama de temas utilizando nuestras tarjetas.

Reloj

1. Adición de alarmas

Abra la aplicación Reloj y toque el signo más en la página de inicio para agregar una alarma. Elija si está agregando una alarma repetitiva, seleccione su tono de llamada y toque "Listo".

2. Reloj mundial

Agregar relojes personalizados

En la aplicación Reloj, abra la pestaña "Reloj" y toque el signo más para agregar un reloj para una ubicación específica a su lista.

3. Comprobación de la ubicación geográfica

Toca cualquier ciudad de tu lista para ver dónde se encuentra en el mapa.

4. Cronómetro Abra

la pestaña Cronómetro y simplemente toque el botón de inicio para usar el cronómetro. Toque el botón de la bandera para registrar el tiempo. También puede pausar y reanudar su cronómetro. Presiona "Detener" para reiniciar tu cronómetro.

5. Temporizador

Configuración de un temporizador

Puede establecer tiempos con duración desde 1 segundo hasta 99 horas 59 minutos y 59 segundos. Toque el botón de abajo para iniciar su temporizador.

Ruidos ambientales

Puede escuchar uno de los ruidos ambientales durante un período de tiempo determinado. También puede optar por silenciar la alarma al final de un temporizador de ruido ambiental.

Clima

1. Visualización de información meteorológica

Abra la aplicación Tiempo para ver la información meteorológica actual y el pronóstico de 5 días. El pronóstico de 24 horas, la velocidad y dirección del viento, la sensación real, el índice UV y la presión también se muestran en la página de inicio.

2. Administrar ubicaciones

Toque el signo más en la parte inferior de la página de inicio para buscar ciudades.

Toque el signo más nuevamente y use el botón "Editar" para eliminar ciudades.

3. Configuración del clima

Toque el botón "Más" en la parte inferior de la página de inicio para abrir la configuración. Puede configurar sus unidades preferidas de temperatura y velocidad del viento, así como permitir o restringir la aplicación para actualizar la información meteorológica por la noche.

4. Compartir información meteorológica

Toque el botón "Más" en la parte inferior de la página de inicio, luego toque "Compartir" para enviar la información meteorológica a sus amigos.

Seguridad

Limpiador

1. Limpiar la basura

Limpiador es una de las funciones que usa Seguridad para eliminar la basura de su dispositivo. Puede eliminar elementos inútiles que están almacenados en su teléfono para asegurarse de que su dispositivo funcione de manera rápida y productiva.

· Cómo limpiar la basura

Abra la aplicación Seguridad y toque "Limpiador". Esto iniciará un análisis automático de basura, incluidas estas 5 categorías principales: archivos de caché, archivos obsoletos, paquetes de instalación, residuos y caché de memoria. Una vez que se completa el escaneo, puede elegir qué elementos limpiar.

Una vez finalizada la limpieza, podrá ver el informe que le brinda los detalles de su uso de almacenamiento y sugiere otras opciones que pueden ayudarlo a liberar más almacenamiento.

espacio.

· Adición de elementos a las excepciones

Puede agregar los elementos que no desea que se eliminen a las excepciones. Cuando se complete el escaneo, mantenga presionado un elemento y seleccione "Agregar a excepciones". Este elemento se ignorará durante los análisis futuros.

· Diferentes formas de usar Cleaner

Además de usar Cleaner de manera proactiva, también puede recibir notificaciones cuando la basura en su dispositivo alcance el límite establecido. Al tocar la notificación, se iniciará Cleaner automáticamente.

2. Configuración más limpia

Puede configurar recordatorios y cambiar entre definiciones de escaneo en la configuración.

· Elegir definiciones de escaneo

Las definiciones de escaneo de los dos proveedores de servicios están disponibles para usted. Tu puedes elegir entre Tencent y Clean Master.

· Recordatorios

Active el interruptor "Recordar limpiar" para establecer el límite de tamaño de la basura y programar alertas. Una vez el

Si la cantidad de basura en su teléfono alcanza el límite, recibirá una notificación que le avisará para que use Cleaner. También puede personalizar la frecuencia de las alertas.

· Actualizar la base de datos de Cleaner automáticamente

Podemos actualizar el alcance del motor del Limpiador a intervalos irregulares. Active las actualizaciones automáticas para asegurarse de que está utilizando las definiciones más recientes y limpie su dispositivo de manera más efectiva.

Escaneo básico

1. Escaneo básico

El análisis básico es un módulo funcional que puede detectar rápidamente riesgos de seguridad en su dispositivo. Comprueba si hay 3 amenazas básicas: riesgos de seguridad del sistema, procesos innecesarios y malware. También puede ayudarlo a descubrir rápidamente si su teléfono tiene elementos que se pueden optimizar y lo ayuda a detectar los problemas de su teléfono más rápido.

· Artículos marcados

El subanálisis de seguridad del sistema verifica problemas relacionados con permisos, caballos de Troya, problemas de instalación y actualizaciones del sistema. Puede ayudarlo a comprender si su teléfono tiene algún riesgo y manejarlo de inmediato.

El segundo escaneo secundario detiene los lanzamientos encadenados innecesarios y limpia lo que ya no es útil cache.

El tercer subanálisis puede filtrar el spam y comprobar el entorno de pago.

· Resultados del escaneo

Después del escaneo, verá la puntuación que indica el nivel de seguridad de su teléfono. Los resultados del escaneo también revelarán elementos no seguros y podrá elegir si desea optimizar su dispositivo.

2. Configuración de escaneo de seguridad

Puede optar por crear un acceso directo a la pantalla de inicio o seleccionar elementos para optimizar de la lista de recomendaciones.

[Escaneo de seguridad](#)

1. Escaneo de

seguridad El escaneo de seguridad es una aplicación que escanea su teléfono para ver si tiene virus ocultos o aplicaciones maliciosas.

Combina un análisis de virus y un análisis de seguridad de pago, lo que garantiza de manera integral la seguridad de su teléfono.

· Artículos escaneados

El escaneo de seguridad resuelve los problemas relacionados con Wi-Fi, pagos, privacidad y virus. Garantiza que las aplicaciones peligrosas y los virus en la memoria de su teléfono se descubran lo antes posible.

· Seguridad de pago

Cuando se inician aplicaciones con una función de pago, las funciones de seguridad de pago se inician de forma predeterminada. Puede agregar aplicaciones de pago que desee administrar en la pantalla de resultados.

2. Configuración de escaneo de seguridad

Varias definiciones de virus y opciones de actualización están disponibles en la configuración.

· Definiciones de antivirus

Las definiciones de antivirus proporcionadas por Avast, Tencent y AVL están disponibles.

· Monitor de instalación

Encienda el interruptor "Escanear antes de instalar" para verificar las aplicaciones que se están instalando para virus y malware.

[Administrar aplicaciones](#)

1. Desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar varias aplicaciones con esta función.

Seleccione las aplicaciones y toque el botón de abajo para desinstalarlas.

2. Comprobación del estado de la

aplicación Puede ordenar sus aplicaciones utilizando diferentes parámetros.

Aquí están los parámetros disponibles ahora:

- Estado
- Nombre de la aplicación
- Frecuencia de uso
- Almacenamiento usado
- Tiempo de instalación

Aplicaciones

predeterminadas Toque el botón "Más" en la esquina superior de la pantalla y seleccione "Aplicaciones predeterminadas" para asignar aplicaciones personalizadas a varias funciones del sistema.

2. Permisos

autoencendido

Puede administrar el comportamiento de inicio automático de una aplicación para evitar un consumo de energía anormal.

Establezca el interruptor de control de la aplicación en "apagado" para restringir el inicio automático.

Toque el botón "Más" en la parte superior de la pantalla para administrar los permisos de inicio automático para el sistema

aplicaciones

Permisos de la aplicación

Aquí puede administrar los permisos de todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo.

Gestión de permisos para aplicaciones individuales

Puede verificar todos los permisos que tiene una aplicación tocando la aplicación. Los interruptores ubicados junto a cada permiso le permiten otorgar o restringir el acceso rápidamente.

También puede ordenar los permisos por tipo para verificar todas las aplicaciones que tienen un permiso específico.

permisos

1. Inicio automático

Puede administrar el comportamiento de inicio automático de una aplicación para evitar un consumo de energía anormal.

Establezca el interruptor de control de la aplicación en "apagado" para restringir el inicio automático.

Toque el botón "Más" en la parte superior de la pantalla para administrar los permisos de inicio automático para el sistema

aplicaciones

2. Permisos de aplicaciones

Aquí puede administrar los permisos de todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo.

3. Administrar permisos para aplicaciones individuales

Puede verificar todos los permisos que tiene una aplicación tocando la aplicación. Los interruptores ubicados junto a cada permiso le permiten otorgar o restringir el acceso rápidamente.

También puede ordenar los permisos por tipo para verificar todas las aplicaciones que tienen un permiso específico.

Game speed booster 1.

Cómo funciona Game speed booster ·

Optimización: esta característica borra la memoria reservada para los procesos en segundo plano para dar más espacio para el juego.

· **Red:** el amplificador de velocidad del juego aumenta la velocidad de conexión del juego al limitar el ancho de banda de las descargas en segundo plano, lo que reduce el retraso de la red.

· **Concentración:** Las notificaciones estarán ocultas, los botones estarán apagados. ¡Nada te distraerá!

También puede crear un acceso directo a la pantalla de inicio para que el acelerador de velocidad de los juegos permanezca siempre con solo un toque lejos.

2. Agregar juegos Puede

agregar los juegos que funcionarán con Game speed booster en la página de inicio.

3. Configuración de Booster

Inicie una aplicación de juegos agregada previamente en la página de inicio para activar Game speed booster automáticamente.

También puede limitar la velocidad de las descargas en segundo plano, restringir la sincronización y asegurarse de que su dispositivo no cambie de red mientras juega.

Limpieza

profunda 1. Cómo usar

Limpieza profunda Abra Seguridad y desplácese hacia abajo hasta que vea "Limpieza profunda".

Esta función le brinda una imagen clara de cómo se asigna la memoria de su teléfono y cómo se distribuye la basura.

· Fotos

La limpieza profunda puede detectar fotos duplicadas e imágenes de baja calidad en su Galería. Puede elegir eliminar los elementos redundantes.

·

Aplicaciones Aprende qué aplicaciones no se han usado en mucho tiempo y desinstálalas.

· Datos de la

aplicación Comprenda cómo cada aplicación en su teléfono usa el almacenamiento. Puede liberar espacio de almacenamiento utilizando Esta característica.

· Archivos

grandes Los archivos grandes que no conoces comienzan a acumularse después de usar el teléfono durante algún tiempo. Esta característica los clasifica por tamaño. También puede ver qué aplicaciones generaron estos archivos aquí.

· Vídeos

Aquí puede ver todos los videos que están guardados en su teléfono. Puede eliminar los innecesarios para liberar espacio de almacenamiento.

2. Configuración de limpieza profunda

Las definiciones de escaneo de Tencent y Clean Master están disponibles. También puede agregar elementos a excepciones en la configuración.

uso de la batería

Pruebe el consumo de energía del teléfono y optimice los elementos relacionados con la batería con un solo toque para aumentar la duración de la batería de su teléfono.

- Abra Seguridad y toque "Uso de la batería" para ver cómo consume energía su dispositivo.
- Después del escaneo, podrá comprobar el nivel, la temperatura y la capacidad de la batería. Cualquier problema que encuentre se puede resolver simplemente tocando el botón en la parte inferior de la página de resultados.
- Verifique los elementos optimizados y elija los problemas de consumo de energía que necesitan optimización manual.
- La optimización está completa.
- Active el ahorro de batería para reducir la actividad en segundo plano de las aplicaciones, detener la sincronización y minimizar las animaciones del sistema. También puede programar el ahorro de batería para que se active y desactive.
- El uso de la batería le permite verificar el estado de consumo de energía de diferentes aplicaciones y elementos de ferretería.

Red de prueba

1. Encuentre y resuelva problemas relacionados con la red

Cada vez que encuentre problemas con la red, puede ejecutar una prueba de la actual condiciones de la red.

- Pone a prueba los siguientes elementos:
- Conexión wifi
- Protocolos de red
- Conexión de red
- Conexiones restringidas
- Conexiones de fondo
- Configuración de DNS
- Enrutador

Después de ver los resultados, podrá resolver los problemas de red actuales paso a paso.

2. Prueba rápida de velocidad Wi-Fi

Toque el botón "Más" en la parte superior de la pantalla para realizar una prueba de velocidad de Wi-Fi. Se verificará la velocidad de descarga de su punto de acceso Wi-Fi actual.

3. Cierra las aplicaciones conectadas

Todas las aplicaciones actualmente conectadas a Internet se muestran en los resultados de la prueba. Simplemente toque una aplicación para cerrarlo.

Lista de bloqueos

1. Mensajes y llamadas bloqueados

La lista de bloqueo filtra automáticamente todo tipo de llamadas y mensajes de spam, phishing y marketing. Esta pantalla muestra el historial de sus mensajes SMS filtrados y llamadas entrantes.

- SMS

Los números de teléfono resaltados indican mensajes no leídos. Los números de teléfono pasarán de rojo a negro después de leer los mensajes correspondientes.

Toca un mensaje para leerlo. Puede desbloquear y restaurar todos los mensajes enviados desde un número en particular o responder a los mensajes directamente.

Toque el botón "Editar" o mantenga presionado cualquier mensaje SMS para desbloquear o eliminar varios mensajes

Toca "Leer todo" para marcar todos los mensajes como leídos.

· Llamadas entrantes

Toque un registro del historial de llamadas para ver el historial completo de un número de teléfono en particular. Puede optar por desbloquear este número, devolver la llamada o enviar un mensaje SMS.

Toque el botón "Editar" o mantenga presionado cualquier registro para desbloquear o eliminar varios elementos.

2. Configuración de la lista de bloqueo

· Cambio de lista de bloqueo

Mueva este interruptor para activar y desactivar la lista de bloqueo. Una vez que se apaga, ya no filtrará automáticamente las llamadas telefónicas y los mensajes de spam.

· Números bloqueados y excepciones

Puede usar números de teléfono, prefijos y ubicaciones para establecer qué llamadas y mensajes entrantes desea bloquear/permitir.

Toque "Números bloqueados"/"Excepciones" para agregar o editar elementos.

· Notificaciones de listas de bloqueo

Puede elegir si el tono de Notificación debe mostrar el contenido de una llamada o mensaje bloqueado.

· Actualizar automáticamente el filtro de SMS

También puede tocar "Actualizar" para sincronizar manualmente.

· Configuración de la lista de bloqueo de SMS

Puede elegir bloquear, filtrar o permitir mensajes de extraños y servicios. Opciones para Los contactos también están disponibles.

Agregue palabras clave a la lista de bloqueo y excepciones para bloquear o permitir mensajes que contengan palabras específicas.

· Configuración de la lista de bloqueo de llamadas

Puede optar por bloquear o permitir llamadas de extraños, llamadas desviadas, llamadas desde el extranjero y llamadas de números informados.

Las opciones para los contactos también están disponibles.

· Configuración de SIM 2

Puede establecer si se deben aplicar las mismas reglas a la tarjeta SIM 2 o configurar reglas diferentes.

Bloqueo de

aplicaciones 1. Configuración de contraseña

Use el bloqueo de aplicaciones para proteger los datos de aplicaciones individuales y su privacidad.

Abra Seguridad y toque "Bloqueo de aplicaciones" para establecer su contraseña. El tipo de contraseña se establece en patrón por defecto.

Cambiar el tipo de contraseña

Cuando configure su contraseña, toque "Cambiar contraseña" para cambiar entre diferentes tipos de contraseña. El patrón, el PIN y la contraseña combinada ya están disponibles.

Agregar su cuenta Mi

Después de configurar su contraseña, puede optar por agregar su cuenta Mi. Si olvida su contraseña de bloqueo de aplicaciones, podrá restablecerla usando Mi cuenta.

Recomendamos encarecidamente agregar su cuenta Mi si usa el bloqueo de aplicaciones. A menos que agregue su cuenta, podrá restablecer su contraseña de bloqueo de aplicaciones solo realizando un restablecimiento de fábrica.

Usando huellas dactilares

Puede usar las huellas dactilares registradas en su dispositivo para verificar el bloqueo de la aplicación. Tendrá que confirmar su contraseña una vez más si agrega una nueva huella digital.

No podrá usar huellas dactilares para la verificación de bloqueo de aplicaciones.

2. Protección de aplicaciones con bloqueo de aplicaciones

Cuando usa el bloqueo de aplicaciones por primera vez, la función verificará qué aplicaciones están instaladas en su dispositivo y recomendará las que podrían requerir protección.

Simplemente cambie el interruptor junto al nombre de una aplicación para agregar o eliminar la protección de bloqueo de aplicaciones.

Toque el cuadro de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar aplicaciones.

3. Ajustes de bloqueo de aplicaciones

Interruptor de bloqueo de aplicaciones

Mueva el interruptor para agregar o eliminar la protección de bloqueo de aplicaciones. Cuando apague el interruptor, la protección se eliminará de todas las aplicaciones junto con la contraseña de bloqueo de la aplicación.

Cuando se aplica el bloqueo de aplicaciones

Puede elegir cuándo se aplica exactamente el bloqueo de aplicaciones. 3 opciones están disponibles ahora.

- Cuando el dispositivo está bloqueado: una vez verificado, el bloqueo de la aplicación no se aplicará hasta que bloquee su dispositivo y abra una aplicación protegida después de desbloquearla.
- Cuando el dispositivo está bloqueado o después de salir de la aplicación: deberá verificar su contraseña de bloqueo de la aplicación después de desbloquear su dispositivo o salir de una aplicación protegida.
- Cuando el dispositivo está bloqueado o en 1 minuto después de salir de la aplicación: deberá verificar su contraseña de bloqueo de la aplicación después de desbloquear su dispositivo o no volver a abrir una aplicación protegida dentro de 1 minuto después de dejarla.

Cambio de contraseña Puede

cambiar el tipo de contraseña de bloqueo de la aplicación y la contraseña en sí.

Desbloquear con huella digital

Si no desea usar su huella digital con el bloqueo de la aplicación, puede alternar el interruptor correspondiente. Tendrá que verificar su huella digital si decide volver a activar esta función.

Ocultar contenido

El bloqueo de aplicaciones le permite ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo y en la pantalla de notificaciones para aplicaciones individuales. Verá todas las aplicaciones compatibles después de tocar "Ocultar contenido" en el ajustes.

Verá "Tiene un mensaje nuevo" en lugar del contenido real cuando esta función esté activada.

Desbloquea todas las aplicaciones a la vez

Esta función le permite desbloquear todas las aplicaciones protegidas ingresando la contraseña solo una vez.

Agregar mi cuenta

Puede agregar su cuenta Mi para poder restablecer su contraseña de bloqueo de la aplicación.

4. Verificación de su contraseña de bloqueo de

aplicaciones Cuando el bloqueo de aplicaciones está activado, aparecerá un cuadro de diálogo que requiere ingresar la contraseña después de abrir una aplicación protegida.

Puede ingresar la contraseña o usar su huella digital para desbloquear la aplicación.

Toque "Olvidé mi contraseña" para restablecer su contraseña de bloqueo de la aplicación. Las opciones disponibles para usted pueden variar dependiendo de si agregó su cuenta Mi antes de intentar restablecer la contraseña.

Si no desea abrir la aplicación, toque el botón "Atrás" en la esquina superior de la pantalla para cerrar el cuadro de diálogo de verificación.

aplicaciones duales

- Las aplicaciones duales te permiten clonar una aplicación existente en tu dispositivo y usarla de forma independiente con una cuenta diferente.
- Puede crear aplicaciones duales en Administrar aplicaciones > Aplicaciones duales. Allí verá una lista de aplicaciones compatibles instaladas en su dispositivo.
- Además de las aplicaciones instaladas que son compatibles con esta función, también podrá ver las aplicaciones que recomendamos. Use el interruptor junto al nombre de una aplicación para crear una aplicación dual.
- Utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
- Todas las aplicaciones duales tienen sus propios atajos de pantalla de inicio. Hay un icono de aplicación doble en la esquina del acceso directo que puede ayudarte a diferenciar una aplicación de otra.
- Siempre que el sistema requiera una acción de una aplicación que tiene una aplicación dual, se le preguntará qué aplicación se utilizará.

Desinstalar aplicaciones duales

Puede desinstalar aplicaciones duales al igual que desinstala las normales. Además, también puede alternar el interruptor de la aplicación correspondiente en Seguridad para desinstalar.

Se eliminarán todos los datos de la aplicación dual que desinstale.

Cuentas de aplicación dual

Si una aplicación dual cumple con los estándares de interfaz de múltiples cuentas de Google, puede agregar y sincronizar cuentas de aplicaciones duales en esta página, así como personalizar su configuración. La configuración de las aplicaciones de terceros puede variar.

notas

1. Crear una nota Abra la

aplicación y toque el signo más para agregar una nueva nota. Las notas admiten la adición de texto, imágenes y audio.

2. Notas de voz

Toca el ícono de la onda de sonido para hacer una grabación de audio y guardarla en tu nota.

3. Características

Puede usar plantillas, agregar imágenes, listas de verificación y notas de voz, así como dar formato al texto en notas

También puede compartir sus notas como texto o imágenes en varias plataformas.

Mantén presionada cualquier nota para configurar un recordatorio, ocultarlo o agregarlo a una carpeta.

4. Eliminación de notas

Abra una nota y toque el botón "Más" para eliminarla. También puede deslizar hacia arriba con dos dedos para realizar esta acción.

Mantenga presionada una nota para poder eliminar varias notas.

5. Restauración de notas eliminadas

Para ver las notas eliminadas, toque "Notas" en la página de inicio y seleccione "Papelera". Toque la nota que desea restaurar.

Si no puede encontrar la nota que necesita, intente buscarla en i.mi.com.

6. Carpetas

Toca "Notas" en la página de inicio para que aparezca el menú desplegable. Puedes crear carpetas aquí.

También puede mover notas a nuevas carpetas.

7. Buscar

Ingrese palabras clave en la barra de búsqueda en la página de inicio para encontrar notas específicas.

8. Notas ocultas

Deslice hacia abajo comenzando desde la parte superior de la pantalla y deteniéndose en el medio para ver las notas ocultas.

9. Ver

Toque el botón "Más" en la página de inicio para cambiar entre la vista de lista y la de cuadrícula.

Grabadora

1. Grabación de audio

Abra la aplicación y simplemente toque "Grabar" para comenzar a grabar audio. Puedes pausar y reanudar el proceso, así como marcar segmentos específicos mientras estás grabando.

2. Visualización de sus grabaciones

Toca "Grabaciones" para ver todas las grabaciones que has hecho.

3. Configuración (puede variar en diferentes dispositivos)

Presiona el ícono de Configuración en la esquina superior para ver las opciones disponibles. Aquí puede configurar la calidad de la grabación, permitir el uso del receptor para reproducir audio y más.

Grabador de pantalla

1. Grabador de pantalla

Puede encontrar Screen Recorder en la carpeta "Herramientas" en su pantalla de inicio. Abra la aplicación y toque el botón rojo para activar Grabadora. El botón "Inicio" aparecerá en la esquina de su pantalla. Prepárese y toque este botón para comenzar a grabar.

2. Terminar de grabar

Toque el botón "Detener" en su pantalla para terminar de grabar.

3. Cancelar grabación

Toque "x" en el botón "Inicio" si desea cancelar la grabación y salir de Screen Recorder.

4. Gestión de vídeos

Los videos que grabe aparecerán en la página de inicio de Screen Recorder. Aquí puedes ver y editarlos.

5. Configuración

- Resolución: puedes grabar videos con diferente resolución. Los videos con mayor resolución se ven más nítidos.
- Calidad de video: una mejor calidad de video significa una imagen más nítida y un tamaño de archivo más grande.
- Velocidad de fotogramas: las velocidades de fotogramas más altas reducen el desenfoque de movimiento en tus videos, pero requieren más recursos del sistema. Su dispositivo puede sobrecalentarse cuando graba videos largos con altas velocidades de cuadros.
- Orientación: establece la orientación en vertical u horizontal, o elige el modo "Auto".
- Fuente de sonido: Graba videos silenciosos o agrega sonidos de micrófono/sistema.
- Bloquear pantalla para finalizar: bloquee su dispositivo para finalizar y guardar la grabación en curso.
- Mostrar gestos táctiles: aparecerán puntos blancos a lo largo de la grabación para mostrar los lugares que tocó en la pantalla.
- Visualiza los botones de navegación: muestra indicaciones al presionar los botones Inicio, Menú y Atrás.

Calculadora

1. Calculadora básica

La calculadora básica es lo primero que ve cuando abre la aplicación.

2. Calculadora científica

Abra Calculadora y toque el interruptor para cambiar a la calculadora científica, que puede realizar operaciones con funciones trigonométricas, radianes angulares y raíces.

3. Convertidor

Esta función le permite convertir divisas y múltiples unidades de medida.

4. Calculadora de hipotecas

Con métodos de pago y tasas de interés ajustables, la calculadora de hipotecas simplifica mucho la planificación de sus finanzas.

Brújula

1. Cómo calibrar su dispositivo

Compass le sugerirá que calibre su dispositivo después de que detecte una interferencia significativa.

Simplemente siga las instrucciones en su pantalla en tales casos.

2. Brújula

Coloque su dispositivo en una superficie horizontal para ver la cara de la brújula.

Sostenga su teléfono verticalmente para ver la imagen proporcionada por su cámara.

3. Nivel

Deslízate hacia la izquierda desde la página de inicio para usar tu teléfono como nivel.

Mi Mover

1. Apertura de la

aplicación Vaya a Configuración > Configuración adicional > Mi Mover para abrir la aplicación.

2. Cambiar de un iPhone a un Mi Phone

Puede transferir contactos, fotos y videos, eventos de calendario y notas. Conecte ambos dispositivos a Wi-Fi, abra Mi Mover y toque "Soy un destinatario". Seleccione "Importar desde un iPhone", ingrese su ID de Apple y contraseña, y toque "Iniciar sesión" para iniciar la transferencia.

(Nota: se requiere autenticación de dos pasos para el dispositivo que ejecuta iOS 10.3 o posterior).

Cambiar de un antiguo Mi Phone a un nuevo Mi Phone

· Nuevo dispositivo

Abra Mi Mover, toque "Soy un destinatario", seleccione "Importar desde un teléfono Android" y genere un código QR.

· Dispositivo antiguo

Abra Mi Mover, toque "Soy un remitente", escanee el código QR en el nuevo dispositivo, seleccione los artículos que desea transferir y toque "Enviar". No podrás conectarte a Internet durante la transferencia, ya que Mi Mover usa Wi-Fi para enviar artículos.

3. Cambiar de un teléfono Android a un teléfono Mi

· Nuevo Teléfono Mi

Abra Mi Mover, toque "Soy un destinatario", seleccione "Importar desde un teléfono Android" y genere un código QR.

· Antiguo teléfono Android

Instale Mi Mover y abra la aplicación. Toque "Iniciar", escanee el código QR en el nuevo dispositivo, seleccione los elementos que desea transferir y toque "Enviar".

Escáner

1. Abriendo la aplicación

Puede abrir el Escáner tocando el icono de la pantalla de inicio o usando accesos directos en el navegador, la búsqueda global y Mi Wallet.

2. Escanear códigos

Además de escanear códigos de barras y códigos QR, también puede reconocer códigos en las imágenes guardadas en su Galería tocando el icono en la esquina superior derecha de la página de inicio.

3. Compras

Escanee el producto que desea comprar para buscarlo en las plataformas de comercio electrónico en línea.

4. Escaneo de documentos

Esta función le permite guardar documentos escaneados como imágenes o reconocer texto y guardarlo como una nota. También puede copiar el texto reconocido al portapapeles.

Manual de usuario de Mi Drop

Mi Drop es una aplicación para compartir archivos desarrollada por Xiaomi. Esta aplicación le permite compartir archivos, música, imágenes, aplicaciones y otros elementos en todos los dispositivos Android. Las transferencias de archivos en Mi Drop son 200 veces más rápidas que las transferencias de Bluetooth. Las velocidades de transferencia llegan hasta los 50 Mbps.

1. ¿Cómo enviar un archivo en Mi Drop?

Abra Mi Drop y toque "Enviar".

Elija archivos y toque el botón enviar y espere al receptor.

Toca la foto de perfil de la otra persona e inicia la transferencia.

2. ¿Cómo recibir un archivo en Mi Drop?

Abra la aplicación Mi Drop y toque la opción de recibir y espere a que el otro dispositivo se conecte.

3. ¿Cómo establecer una conexión entre el dispositivo a través de QR Code?

El dispositivo emisor toca Escanear código QR para conectarse y escanear el código QR del dispositivo receptor.

El dispositivo receptor toca Conectando usando código QR para mostrar el código QR.

4. ¿Cómo compartir Mi Drop con amigos?

Abra la aplicación Mi Drop y toque compartir Mi Drop, que le mostrará el punto de acceso portátil y la opción Bluetooth.