

Hisense / HS2100-QSG

区域: 澳洲 (AU)

■ EN



AU) HS2100\_QSG-EN\_V2\_230629

文件命名: AU-澳洲) HS2100\_Hisense\_QSG-EN\_V2\_230629\_203020365

## 印刷要求:

Printing requirements

展开: A4 / 2x1p

折后: A5 (对折成品)

纸质: 80g 双胶

颜色: 单黑 / 双面印刷

专色 / Spot Color:

工艺 / craft:

其它 / other:

## 环保要求:

Environmental requirements

- RoHS2.0、Reach
- 包材环保指令 94/62/EC
- 无氯漂白工艺
- 粘合剂为非石油基
- 油墨中禁止使用矿物油 (法国)
- TPCH (美国)
- 大豆油墨印刷
- 纸质符合环保纸 -FSC 认证

印刷  不变印刷  变更内容  不变内容  变更

参考

旧样

## 印刷说明:

1. 要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿、杂点、脏点、异物、粉尘、套印不准。
2. 公差 (mm):  $0 < a \leq 50$  (+0.3/-0.2),  $50 < a \leq 150$  (+1/-0.5),  $> 150$  (+1.5/-1) 有特殊要求的, 按标示公差执行
3. 尺寸按展开尺寸 / 成品外尺寸

## 更新记录 Update Record

版	物料号	命名	变更简述	需求/修订人
V2	203020365	AU-澳洲) HS2100_Hisense_QSG-EN_V2_230629_203020365	-- 指示灯增加 BT/USB图标 / 细节调整	封底: AU) HS2100_QSG-EN_V2_230629 客户 / yj
V1	203020038	AU-澳洲) HS2100_Hisense_QSG-EN_V1_230526_203020038	-- 正式资料 (OPT线)	封底: AU) HS2100_QSG-EN_V0.5_230525_203020038 客户 / yj

制作人  
PREPARED BY yjDQE 审核  
CHECKED BY软件/包装/认证  
工程师审核  
CHECKED BY产品/项目  
APPROVED BY

# Hisense

## 2.1CH Soundbar with Wireless Subwoofer

Model: HS2100

### Quick Start Guide



**Unboxing**

**a** \* Power cord quantity and plug type vary by regions.

- For UK
- For AUS
- For EU
- For US

**b**

**Power**

1. Plug the power cord into the wall outlet. Connect the power cord to the soundbar and the subwoofer.
2. Insert the AAA batteries into the battery compartment on the back of the subwoofer.
3. Press the power button on the remote control OR the power button on the soundbar.

**TV (HDMI ARC)**

**1**

White

**2**

HDMI (ARC)

**TV (OPTICAL)**

**1**

**b**

OPTICAL

Orange

**2**

OPTICAL

**TV (AUX or RCA)**

**1**

A

B

Headphone

Audio OUT

TV


Green

**2**


AUX




1




2



3




1




Yellow


2




1



2



3



- Red ● Standby
- Green ● AUX
- Blue ● Bluetooth
- Orange ● OPTICAL
- White ● HDMI ARC
- Yellow ● USB

