



User Manual

Model: H7087

Govee Outdoor Tree Lights

English

01

Français

10

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
- Do not remove or insert lamps while the chain is connected to the supply.
- Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- The lights and Control box are rated as IP67.
- This product includes a built-in mic that can recognize sound information to synchronize lights and music.
- Tighten up the waterproof cap before installing the lights.
- The internal light sources of the light bars and strip light cannot be replaced.If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- Risk of Electric Shock. The adapter install only to a covered Class A GFCI receptacle that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thanks for choosing Govee Outdoor Tree Lights. You can use Govee Home App to adjust light color, select modes, and set timers.

What You Get

Item	Quantity
Tree Lights (3 in 1 String)	1
Adapter	1
Control Box	1
Ground Stakes	3
Short Zip Ties	8
Long Zip Ties	2
User Manual	1

At a Glance



Trees with a more open and less dense leaves have the ideal shape for showcasing enhanced lighting effects. When the leaves are sparse, more light can pass through the lower branches, increasing the likelihood that the entire tree will be beautifully illuminated. These trees are highlighted with circles in the image.




Installing Your Tree Lights


Connect all cables and plug in the light to see if the lights work properly before installing.

Installing Your lights on the ground

1. Attach a ground stake to the stand of each Tree Light.




2. Install each Tree Light on the ground around the tree that you wish to illuminate, and adjust the angle of its beam.




3. Connect the Tree Lights with the control box and the adaptor, and plug into power.

You could install the lights on the trunk if there are obstacles on the ground blocking the beams.

1. Pass a Long Zip Tie through the stands of the 3 Tree Lights.




2. Wrap the Zip Tie and lights around the tree trunk and tighten the Zip Tie. Make sure the stand is facing toward the trunk.




3. Adjust the beam of the light, Connect the Tree Lights with the control box and the adaptor, and plug into power.

You could install the lights on the tree branches for particular shape of trees.

1. Pass a Short Zip Tie through each stands of the 3 Tree Lights.



2. Wrap the Zip Tie and lights around a tree branch and tighten the Zip Tie. Make sure the stand is facing toward the branch.



3. Adjust the beam of the light, Connect the Tree Lights with the control box and the adaptor, and plug into power.

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands (5GHz is not supported)
- A smartphone or tablet running iOS(or above)or Android (or above).

Pairing Instructions

Download Govee Home App from App Store (IOS)or Google Play(Android). Enable your smartphone's Bluetooth. Open the app, tap the "+"icon in the top right corner and search for "H7087."

Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete the pairing.



Specifications

Power Input (Adaptor)	100-240VAC 50/60Hz
Power Input (Spotlights)	24VDC 1.5A
Length	28.10ft/8.8m (Including power cable)
Light Color	RGBW
Color Temperature	4000K
Waterproof	Control Box (IP67) Tree Lights (IP67)
Working Temperature	-20 to 40 °C (-4 to 104 °F)

Troubleshooting

- Cannot connect to Govee Home App.
- Make sure the device is powered on.
- Make sure your smartphone's Bluetooth has been enabled.
- Make sure your smartphone is connected to a 2.4GHz WiFi network.
- Position your smartphone close to the control box, then try connecting again. One or more LED Spotlights fail to light up.
- Remove the light and then reattach it to the power cable. Also unplug the power adapter and then plug back into power.
- If the problem persists, please contact Govee Customer Service

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.

2. An IPv6 network is required.

3. Changing the network may cause Matter to malfunction.

4. If unable to connect successfully, please reset the network settings on the Wi-Fi setup page and try again.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Customer Service



Warranty: 12-Month Limited Warranty



Support: Lifetime Technical Support



Email: support@govee.com



Official Website: www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation lorsqu'elle est dans l'emballage.
- Ne retirez pas et n'insérez pas de lampes lorsque la chaîne est connectée à l'alimentation.
- Ne raccordez pas les parties de cette guirlande lumineuse avec des parties de la guirlande lumineuse d'un autre fabricant.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Les lampes et le boîtier de commande sont classés IP67.
- Ce produit comprend un micro intégré qui peut reconnaître les informations sonores pour synchroniser les lumières et la musique.
- Serrez le bouchon étanche avant d'installer les lumières.
- Les sources lumineuses internes des barres lumineuses et des bandes lumineuses ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses subissent des dommages, le produit doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Risque de choc électrique. L'adaptateur doit être installé uniquement sur une prise GFCI de classe A couverte qui est dotée d'un boîtier résistant aux intempéries avec le bouchon de la fiche de branchement inséré ou retiré.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi les lampes d'arbre d'extérieur Govee. Vous pouvez utiliser l'application Govee Home pour régler la couleur de la lumière, sélectionner les modes et définir des minuteries.

Contenu du carton

Article	Quantité
Lampes d'arbre (guirlande 3 en 1)	1
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Piquets de terre	3
Attaches zippées courtes	8
Attaches zippées longues	2
Manuel d'utilisation	1

Vue d'ensemble



Les arbres à feuillage plus ouvert et moins dense ont une forme idéale pour montrer des effets d'éclairage améliorés. Lorsque les feuilles sont clairsemées, plus de lumière peut passer à travers les branches inférieures, augmentant ainsi la probabilité que l'arbre entier soit magnifiquement illuminé. Ces arbres sont mis en évidence par des cercles dans l'image.




Installer vos lampes d'arbre


Connectez tous les câbles et branchez la lampe pour voir si les lampes fonctionnent correctement avant l'installation.

Installer vos lampes au sol

1. Fixez un piquet de terre au support de chaque lampe d'arbre.




2. Installez chaque lampe d'arbre sur le sol autour de l'arbre que vous souhaitez éclairer et ajustez l'angle de son faisceau.




3. Connectez les lampes d'arbre au boîtier de commande et à l'adaptateur, puis branchez-les sur l'alimentation.

Vous pouvez installer les lampes sur le tronc de l'arbre s'il y a des obstacles au sol qui bloquent les faisceaux de lumière.

1. Passez une attache zippée longue à travers les supports des 3 lampes d'arbre.




2. Enroulez l'attache zippée et les lampes autour du tronc de l'arbre et serrez l'attache zippée. Assurez-vous que le support est orienté vers le tronc.




3. Réglez le faisceau lumineux, connectez les lampes d'arbre au boîtier de commande et à l'adaptateur, puis branchez-les sur l'alimentation.

Vous pouvez installer les lampes sur les branches des arbres pour obtenir une forme particulière des arbres.

1. Passez une attache zippée courte à travers chacun des supports des 3 lampes d'arbre.



2. Enroulez l'attache zippée et les lampes autour d'une branche d'arbre et serrez l'attache zippée. Assurez-vous que le support est orienté vers la branche.



3. Réglez le faisceau lumineux, connectez les lampes d'arbre au boîtier de commande et à l'adaptateur, puis branchez-les sur l'alimentation.

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n (5 GHz n'est pas pris en charge)
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS (ou supérieur) ou Android (ou supérieur).

Instructions relatives à l'association

Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Activez le Bluetooth de votre smartphone. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7087 ». Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur)	100-240 VCA 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (projecteurs)	24 V CC 1,5A
Longueur	28,10 pieds/8,8 m (câble d'alimentation inclus)
Couleur d'éclairage	RGBW
Température de couleur	4000K
Étanche	Boîtier de commande (IP67) Lampes d'arbre (IP67)
Température de fonctionnement	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

Dépannage

- Impossible de se connecter à l'application Govee Home.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Placez votre smartphone à proximité du boîtier de commande, puis essayez à nouveau de vous connecter. Un ou plusieurs projecteurs LED ne s'allument pas.
- Retirez la lumière, puis rattachiez-la au câble d'alimentation. Débranchez également l'adaptateur secteur, puis rebranchez-le sur l'alimentation.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le service client de Govee

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez terminer la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit lorsque vous utilisez Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si la connexion échoue, réinitialisez les paramètres réseau sur la page de configuration Wi-Fi et réessayez.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter, comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

Déclaration de la FCC et d'ISED Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n'a pas à produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Déclaration de la FCC et de l'IC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC définies pour un environnement non contrôlé.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com