



DSC-RX10M4

Fotografieren durch Fokussieren auf ein Tierauge

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um durch Fokussieren auf ein Tierauge zu fotografieren.

* Diese Funktion kann verwendet werden, wenn die Systemsoftware (Firmware) der Kamera Ver. 2.00 oder höher ist.

[Fokussieren auf das Tierauge durch halbes Niederdrücken des Auslösers](#)

[Fokussieren auf das Tierauge durch Verwendung von \[Augen-AF\] über eine Benutzertaste](#)

Fokussieren auf das Tierauge durch halbes Niederdrücken des Auslösers



Damit wird festgelegt, ob das Tierauge innerhalb des Fokusfelds erkannt werden soll oder nicht, und ob auf die Tieraugen fokussiert werden soll, wenn der Autofokus aktiviert ist.

Wenn die Kamera kein Tierauge erkennen kann, können Sie den regulären AF-Modus benutzen, um den Fokus gemäß dem ausgewählten Fokussmessfeld einzustellen.

Einstellen der Kamera

Aufnehmen von Standbildern

Einstellen der Kamera

Verwenden Sie Einstellungen, um auf das Tierauge zu fokussieren.

1. Wählen Sie MENU →  1 (Kamera- einstlg.1) → [Ges./AugenAF-Einst.] → [Ges/AugPrio. bei AF] → [Ein].
2. Wählen Sie MENU →  1 (Kamera- einstlg.1) → [Ges./AugenAF-Einst.] → [Motiverkennung] → [Tier].
3. Wählen Sie MENU →  1 (Kamera- einstlg.1) → [Ges./AugenAF-Einst.] → [Tieraugen-Anzeige] → gewünschte Einstellung.

Wenn [Ein] eingestellt ist, erscheint der weiße Augenerkennungsrahmen über dem Auge.

Da die Kamera auf das Tierauge im Fokussfeld fokussiert, stellen Sie [Fokussfeld] auf [Breit] ein, wenn Sie ein Auge in einem möglichst breiten Bereich erkennen wollen.

Wenn Sie den Bereich zum Erkennen eines Auges begrenzen wollen, stellen Sie [Fokussfeld] auf [Flexible Spot] oder [Erweit. Flexible Spot] ein.

Es ist außerdem notwendig, Fokusmodus auf den Autofokusmodus einzustellen.

1. Wählen Sie MENU →  1 (Kamera- einstlg.1) → [Fokussfeld] → gewünschte Einstellung.
2. Fokusmodus → S (Einzelbild-AF), C (Nachführ-AF) oder A(Automatischer AF).

Aufnehmen von Standbildern

1. Richten Sie die Kamera so aus, dass das Tierauge, auf das fokussiert werden soll, innerhalb des Fokussfelds liegt.



Bei Einstellung von [Fokusfeld] auf [Flexible Spot: L]

2. Drücken Sie den Auslöser halb nieder, um auf das Tierauge zu fokussieren.
Ein grüner Augenerkennungsrahmen wird über dem Auge angezeigt, sobald ein Tierauge erkannt und Fokussierung durchgeführt wird.



3. Drücken Sie den Auslöser ganz nieder.

Tipp

Wenn Sie die Einstellung von [Motiverkennung] schneller umschalten wollen, registrieren Sie die Einstellung von [Motiverkennung] im Funktionsmenü, oder weisen Sie sie einer Benutzertaste zu.

Falls Sie auf ein bestimmtes Tierauge fokussieren wollen, wenn das angezeigte Gesicht des Tieres sehr klein ist, oder wenn zwei oder mehr Tiere auf dem Bildschirm angezeigt werden, stellen Sie [Fokusfeld] auf [Flexible Spot] ein, und fokussieren Sie dann auf das Motiv, damit die Kamera das Auge leichter erkennen kann.

Hinweis

Je nach Motiv oder Aufnahmeumgebung ist die Kamera eventuell nicht in der Lage, ein Auge zu erkennen. [Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Info zur Augenerkennung“.](#)

Fokussieren auf das Tierauge durch Verwendung von [Augen-AF] über eine Benutzertaste



Die Augen-AF-Funktion kann auch verwendet werden, indem [Augen-AF] einer Benutzertaste zugewiesen wird. Die Kamera kann auf das Tierauge fokussieren, solange Sie die Taste drücken. Dies ist nützlich, wenn Sie die Augen-AF-Funktion ohne Rücksicht auf die Einstellung für [Fokusfeld] vorübergehend auf den gesamten Bildschirm anwenden wollen. Wenn zum Beispiel [Fokusfeld] auf [Flexible Spot] eingestellt ist und Sie wünschen, dass die

Kamera auf ein Auge außerhalb des Fokussierrahmens fokussiert, können Sie die Augen-AF-Funktion anwenden, indem Sie die Benutzertaste drücken, der [Augen-AF] zugewiesen worden ist, ohne [Fokusfeld] zu ändern.

Einstellen der Kamera

Aufnehmen von Standbildern

Einstellen der Kamera

Verwenden Sie Einstellungen, um auf das Tierauge zu fokussieren.

1. Wählen Sie MENU →  1 (Kamera- einstlg.1) → [Ges./AugenAF-Einst.] → [Motiverkennung] → [Tier].
2. Wählen Sie MENU →  1 (Kamera- einstlg.1) → [Ges./AugenAF-Einst.] → [Tieraugen-Anzeige] → gewünschte Einstellung.
Wenn [Ein] eingestellt ist, erscheint der weiße Augenerkennungsrahmen über dem Auge.
3. Wählen Sie MENU →  2 (Kamera- einstlg.2) → [BenutzerKey(Aufn.)]. Weisen Sie dann [Augen-AF] auf dem Auswahlbildschirm einer Taste zu, die Sie für die Funktion benutzen wollen.

Es ist außerdem notwendig, Fokusmodus auf den Autofokusmodus einzustellen.

1. Fokusmodus → S (Einzelbild-AF), C (Nachführ-AF) oder A(Automatischer AF).

Aufnehmen von Standbildern

1. Drücken Sie die Benutzertaste, der [Augen-AF] zugewiesen ist.
Ein grüner Augenerkennungsrahmen wird über dem Auge angezeigt, sobald ein Tierauge erkannt und Fokussierung durchgeführt wird.



2. Drücken Sie den Auslöser, während Sie die Benutzertaste gedrückt halten.

Tipp

Wenn Sie die Einstellung von [Motiverkennung] schneller umschalten wollen, registrieren Sie die Einstellung von [Motiverkennung] im Funktionsmenü, oder weisen Sie sie einer Benutzertaste zu.

Hinweis

Je nach Motiv oder Aufnahmeumgebung ist die Kamera eventuell nicht in der Lage, ein Auge zu erkennen. **Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Info zur Augenerkennung“.**

Info zur Augenerkennung

Wenn die Motive katzen- oder hundeartige Gesichter haben und beide Augen deutlich sichtbar sind, kann die Kamera das Auge leicht erkennen. Je nach Art des Tieres oder der Aufnahmeumgebung (z. B. zwei oder mehr Tiere, die sich umher bewegen) ist die Kamera jedoch eventuell nicht in der Lage, ein Auge zu erkennen.

Verwenden Sie die folgenden Beispiele als Richtlinie.

Beispiele von leicht zu erkennenden Augen

Beispiele von schwer zu erkennenden Augen

Beispiele von leicht zu erkennenden Augen



Katzenartiges Gesicht



Hundeartiges Gesicht



Das ganze Gesicht ist groß genug, um deutlich sichtbar zu sein



Die Orientierung des Tiergesichts gestattet es Ihnen, beide Augen und die Nase deutlich zu sehen.

Beispiele von schwer zu erkennenden Augen



Das Tier hat Flecken oder Streifen auf Gesicht und Körper



Beim Fotografieren an dunklen Orten oder von Tieren mit dunklem Fell



Tiere, die kein katzen- oder hundeartiges Gesicht haben



Wenn sich zwei oder mehr Tiere umher bewegen

Tipp

Falls das Gesicht eines Tieres unscharf ist, ist die Kamera eventuell nicht in der Lage, das Auge zu erkennen. Stellen Sie in diesem Fall einmal den Fokus auf das Gesicht ein. Danach kann die Kamera das Auge leichter erkennen.

Hinweis: Die Bilder auf dieser Webseite werden nur als Beispiele bereitgestellt. Sie sind keine mit dieser Kamera aufgenommene tatsächliche Bilder.

War diese Erklärung hilfreich?☐ Ja☐ Nein

Wir führen eine kurze Umfrage durch, um unsere Dienste weiter zu verbessern, und würden uns sehr freuen, wenn Sie an der Umfrage teilnehmen könnten.

Ihre Antworten werden verwendet, um unsere Produkte/Dienste weiter zu entwickeln und zu verbessern. Die Umfrageantworten werden statistisch ausgewertet und nicht auf eine Art und Weise offengelegt, die Rückschlüsse auf eine Einzelperson zulassen.

[▲ PAGE TOP](#)[Terms of Use](#) [About this Site](#)

Copyright 2022 Sony Corporation