


Guía de usuario


M08F



Española

1. Introducciones del producto

1.1 Lista del empaque



Impresora
×1



Guía de uso
rápido ×1



Cable de datos
Tipo-C ×1



Bolsa de
Terciopelo ×1




Adaptador USB a
Tipo-C ×1



Papel térmico de una
cara- 10 hojas ×1

❗ El cable de datos tipo C y el adaptador USB se han colocado en la bolsa de terciopelo.

1.2 Introducción de los componentes de la impresora



2. Aplicación rápida

2.1 Descarga de la aplicación

Método 1: Busque la aplicación "Phomemo" en App Store® o Google Play™, descargue la aplicación e instálela.



Phomemo



Método 2: Descargue la aplicación directamente escaneando el código QR. Puede usar la cámara de su teléfono o la función de escaneo de códigos QR integrada en el navegador, o puede descargar una aplicación de escaneo de códigos QR para escanear.




❗ El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.

2.2 Instrucciones de carga de papel


- 01** Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, hasta que se encienda la luz indicadora se encienda.




- 02** Presione los botones de apertura de la tapa con ambas manos al mismo tiempo.



- 03** Abra la cubierta superior.




- 04** Remueva el papel protector del interior de la impresora.




❗ Si su versión de impresora no incluye papel protector desechable, por favor omita este paso.

- 05** Baje la cubierta superior y ponga ambas manos en los extremos. Presione con ambas manos hasta escuchar un "clic", lo cual indicará que la tapa está cerrada.



- 06** Coloque el papel con el texto hacia arriba y en posición horizontal, e insértelo en la bandeja de entrada hasta que la impresora lo absorba automáticamente. Cuando la luz indicadora se vuelva verde, significará que la carga de papel se ha completado.



❗ La impresión no aparecerá en el lado que indique "non-printing side."

2.3 Instrucciones de uso para dispositivos móviles

01 Abra la aplicación "Phomemo".



02 Autorización de información.



03 En búsqueda de impresoras.



04 Haga clic en [Conectar ahora].




05 La impresora se ha conectado correctamente. Haga clic en [Se ha cargado el papel y se ha comenzado a imprimir].



06 Edite su primera imagen, luego haga clic en [📷].




07 Verifique la vista previa de la imagen y haga clic en [Imprimir].



08 Impresión completada.




09 Retire el papel impreso.



⚠ La interfaz del software es solo un diagrama, por favor refiérase a la página de operación real.


2.4 Instrucciones para usar en la versión de PC

- 01** Por favor asegúrese de que la impresora esté encendida y conéctela a la computadora utilizando el cable Type-C original.




- ❗ • Si tu ordenador es de interfaz Type-C, puedes utilizar el adaptador suministrado para convertir la interfaz, el extremo Type-C del adaptador tiene que estar enchufado en el lado del ordenador.
• El adaptador es unidireccional, y el extremo Type-C del adaptador conectado al extremo de la impresora mostrará una anomalía de no poder cargar o no poder transferir datos.

- 02** Visite m08f.phomemo.com para descargar e instalar los controladores.




- 03** Seleccione y abra el archivo que desea imprimir.



- ❗ La impresora es compatible con la impresión de archivos en formatos como JPG, PDF, TXT, DOCX, HTML, FILE, entre otros.


- 04** Haga clic en [🖨️].



- 05** Seleccione la impresora M08F Printer, haga clic en [Imprimir] para comenzar la impresión.



- 06** Retire el papel impreso.




3. Limpieza y mantenimiento

❶ Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, asegúrese de que la impresora esté apagada.

Si observa líneas vacías, letras borrosas o la ausencia de palabras en la impresión, podría deberse a la suciedad en el cabezal de impresión. Siga estos pasos:

- 01 Si acaba de terminar una impresión, debe esperar media hora, hasta que el cabezal de impresión se enfríe completamente.
- 02 Utilice un hisopo de algodón humedecido en alcohol o una almohadilla de alcohol (bien escurrida) para limpiar el rodillo adhesivo y la superficie del cabezal de impresión. Realice movimientos de izquierda a derecha cinco veces para eliminar el polvo, manchas y suciedad.
- 03 Espere entre 5 y 10 minutos para que el alcohol se evapore completamente antes de cerrar la tapa. Una vez finalizada la limpieza, podrá seguir utilizando el dispositivo.




Cabezal de impresión Aviso: ¡Componente caliente! Se quemarán los dedos si lo tocan. Después de apagar el dispositivo, espere media hora antes de tocarlo.

4. Instrucciones de carga

1. Prepare el adaptador de corriente con interfaz Tipo-A de 5V DC/2A.
2. Conecte el cable de carga USB Tipo-C (extremo plano) al conector Tipo-C de la impresora M08F; conecte el cable de carga USB Tipo-A (extremo ancho) a la interfaz tipo A del adaptador de corriente.
3. Después de completar la conexión y enchufar la impresora, verifique el estado de las luces indicadoras. En estado de apagado, las luces indicadoras parpadearán alternativamente en rojo y verde; mientras que en estado encendido, la luz indicadora parpadeará en verde.
4. Cargue por lo menos 20 minutos para un uso rápido; la carga completa puede tardar hasta 4 horas, o cuando la luz indicadora permanece "verde" de manera constante.
5. Durante la carga, la impresora experimentará cambios de temperatura. No coloque la impresora sobre materiales como algodón o lino mientras se está cargando.
6. Una vez completada la carga, desconecte el cargador de inmediato.

❶ Evite utilizar la impresora durante la carga, ya que esto puede afectar la velocidad de carga, la calidad de impresión y la duración de la batería.



5. Más ayuda

5.1 Instrucciones de los botones

Tipo de botón	Operación	Función
 Botón de encendido	Mantenga presionado durante 3 segundos	Encendido/Apagado
	En estado de encendido, presione el botón de encendido dos veces	Imprimir el contenido de la página de autodiagnóstico


5.2 Instrucciones de la luz indicadora

Estado	Significado	Instrucciones prácticas
 Luz verde encendida	Uso normal/ Carga completa	/
 Luz verde parpadeante	La impresora está encendida y en proceso de carga	/
 Luz roja encendida	Sin papel	Inserte papel
	Sobrecalentamiento	Pausa de impresión de 5-10 minutos
	Abra la tapa de la impresora	Cierre la tapa
 Luz roja parpadeante	La batería está baja	Carga durante 1 hora (Si necesita usarla con urgencia, cárguela al menos 20 minutos)
 La luz no se encenderá después de presionar el botón de encendido por 3 segundos	La batería está agotada	Carga durante 4 horas.
 Intermitencia de luces rojas y verdes	Carga mientras está apagada	/

5.3 Explicación de permisos

Notas para usuarios IOS

1. Permiso de conexión a red de la aplicación.



2. Permiso de conexión a Bluetooth de la aplicación.




Notas para usuarios Android

1. Permiso de conexión a Bluetooth de la aplicación.



2. El sistema Bluetooth de teléfono móvil obtiene el permiso para buscar dispositivos con Bluetooth cercanos.



⚠ Android 12 y versiones posteriores deben permitir que la aplicación busque dispositivos Bluetooth cercanos. En el caso de versiones anteriores a Android 12, es necesario habilitar el permiso de GPS para realizar la búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos.

3. Indicación de emparejamiento Bluetooth del móvil.



⚠ No hace falta marcar "Permitir el acceso a sus contactos y registros de llamadas". Basta con hacer clic en "Emparejar".


6. Más métodos de conexión

6.1 Escanee el código para conectar


01 Abra la aplicación "Phomemo".



02 Haga clic en el icono [🖨️] en la esquina superior derecha.



03 Haga clic en [Escanee el código para conectar].



04 Escanee el código QR de la impresora.



❗ Escanea el código QR en la tapa de la impresora para una conexión rápida.

05 El dispositivo se ha conectado correctamente.



6.2 Conexión Bluetooth

01 Abra la aplicación "Phomemo".



02 Haga clic en el icono [🖨️] en la esquina superior derecha.



03 Ve a Conexiones Bluetooth y busca la impresora en.



04 Elige su impresora.



❗ Activa los permisos de Bluetooth para buscar y conectar la impresora rápidamente.

05 El dispositivo se ha conectado correctamente.

