

YOGASLEEP[®] ROHM[®]/HUSHH[®]



Press and hold to turn on/off indicator light turns off after 60 seconds unless plugged in and charging.

HUSHH ONLY: Press twice to turn night light on/off.

Tap once or press and hold to charge volume.

Switch sounds.

HUSHH ONLY: Press at the same time to lock/unlock controls. Indicator light will blink 3 times.

Charge Indicator: Fast Flash = Low Battery. Slow Flash = Charging Off. Fully Charged.

HOW TO USE:

Press and hold to turn on/off indicator light turns off after 60 seconds unless plugged in and charging.

HUSHH ONLY: Press twice to turn night light on/off.

Tap once or press and hold to charge volume.

Switch sounds.

HUSHH ONLY: Press at the same time to lock/unlock controls. Indicator light will blink 3 times.

Charge Indicator: Fast Flash = Low Battery. Slow Flash = Charging Off. Fully Charged.

WHERE TO PLACE

For sound-masking purposes, the unit is most effective when placed between yourself and the source of noise. For example, in an urban environment, the unit might best be placed by the window to block outside street noise. Perhaps you have a noisy neighbor—in this instance, placement against a shared wall will be the most helpful. If the sounds are within your own household, placing the machine closest to the source of noise will provide the greatest relief. Finally, if the noise is right next to your head, as in the instance of a snoring partner, the unit should be on the nightstand that is located on your side of the bed.

In general, we recommend placing the unit, at least three feet (one meter) away from you or your child. This lets the sound fill the space in order to provide the greatest sound-making benefit and creates a soothing sound environment conducive to sleep, concentration, or privacy.

HUSHH ONLY: Should you find yourself on-the-go with your baby and wish to attach this device to a stroller or car seat, we recommend attaching the machine to the volume. Do not place it directly against baby's ears. This device has locking mechanisms to adjust settings and volume, if the machine is within baby's reach, please lock the volume. The Yogasleep customer service team will gladly assist with the machine's settings and related questions, but should you have any concerns about the safe use of sounds with your child, we strongly recommend consulting your pediatrician. Also, please remember that this device is not a toy, and should never be near or in baby's mouth.

WARRANTY INFORMATION AND THE YOGASLEEP CUSTOMER SERVICE PROMISE

If you need service (even beyond the warranty period outlined below), PLEASE contact us (help@yogasleep.com | 1 (800) 999-6962). Our knowledgeable service team member will be happy to assist you. We are proud of our machines and happy to stand behind our products.

LIMITED ONE-YEAR FACTORY WARRANTY

Yogasleep warrants its products (with exceptions as indicated below), to the original purchaser, to be free of defects for a period of one year from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. This limited warranty covers all parts and/or workmanship under normal conditions of use. This limited warranty does not cover damage caused by accidental dropping, rough handling, or misuse of the product, including tampering. Do not alter or tamper with the quality label, or imprinted product information on the bottom or back of the actual sound machine—this will void your warranty.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make the best quality sound machines. We really do care about your enjoyment of our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products. We expect them to last, and will make every reasonable effort to make you happy.

NOTICE FOR AUSTRALIAN CUSTOMERS

The warranty above does not apply to Australian consumers.

PER AUSTRALIAN CONSUMER LAW:

Your goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

CÓMO UTILIZAR:

Mantén presionado para encender/apagar. La luz indicadora LED se apagará al cabo de 60 segundos, a menos que la máquina esté enchufada y cargando.

SOLO PARA HUSHH: Presiona dos veces para encender/apagar la luz nocturna.

Presiona una vez o mantén presionado para cambiar el volumen.

Switch sounds.

HUSHH ONLY: Press at the same time to lock/unlock controls. Indicator light will blink 3 times.

Charge Indicator: Fast Flash = Low Battery. Slow Flash = Charging Off. Fully Charged.

DÓNDE COLOCAR

Para propósitos de enmascaramiento de sonido, la unidad funciona de forma más efectiva cuando es ubicada entre la fuente de ruido y tú. Por ejemplo, en un entorno urbano es preferible colocar la unidad junto a la ventana para bloquear el ruido de la calle. En caso de que tengas un vecino ruidoso, es más conveniente colocar la unidad contra una pared compartida. Si los sonidos provienen de tu propia casa, coloca la máquina más cercana a la pared contigua a la cablea proporcionada al mayor silencio posible. Finalmente, si la fuente de ruido está justo al lado de tu cabeza, te recomendamos que pongas la que ronca, la unidad debe colocarse a la mesa de noche junto a la cama.

En general, recomendamos colocar la unidad al menos a tres pies (un metro) de distancia. Esto permite que el sonido llene el espacio para proporcionar el mayor beneficio de enmascaramiento de sonido y pueda crear un ambiente de sueño relajante: propicio para el sueño, la concentración o la privacidad.

SOLO PARA HUSHH: Si estás de camino a algún lado con tu bebé y deseas conectar este dispositivo a una cuna o asiento de auto, te recomendamos que pongas la máquina en volumen parol. No la pongas directamente junto a la cabeza de tu bebé. Este dispositivo tiene un mecanismo de bloqueo para controlar la configuración de volumen. Si el aparato está al alcance del bebé, por favor, bloquea el dispositivo para evitar que tu niño accidentalmente cambie el volumen. El equipo de atención a clientes de Yogasleep™ te ayudará con gusto a configurar el aparato y con las preguntas que tengas al respecto, sin embargo, si tienes alguna duda sobre si es seguro usar los sonidos con tu hijo(a), te recomendamos que consultes a tu pediatra. Además, recuerda que este dispositivo no es un juguete y que nunca debe estar cerca o dentro de la boca del bebé.

En general, recomendamos colocar la unidad al menos a tres pies (un metro) de distancia. Esto permite que el sonido llene el espacio para proporcionar el mayor beneficio de enmascaramiento de sonido y pueda crear un ambiente de sueño relajante: propicio para el sueño, la concentración o la privacidad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y LA PROMESA DE SERVICIO AL CLIENTE DE YOGASLEEP

Si necesitas servicio (incluso después del período de garantía que se indica a continuación), contacta con nuestro equipo de servicio al cliente (help@yogasleep.com | 1 (800) 999-6962). Nuestro equipo de servicio al cliente te ayudará con gusto a configurar el aparato y con las preguntas que tengas al respecto, sin embargo, si tienes alguna duda sobre si es seguro usar los sonidos con tu hijo(a), te recomendamos que consultes a tu pediatra. Además, recuerda que este dispositivo no es un juguete y que nunca debe estar cerca o dentro de la boca del bebé.

DISPOSAL

According to the European WEEE Directive (2002/96/CE) and Battery Directive (2006/66/CE), all electrical and electronic products should be disposed of separately by a local collection system. Do not dispose of these items with your normal household waste. A low local regulations for waste disposal. The wheeled bin mark indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. This ensures this product for environmental-safe recycling.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para un uso adecuado, se recomienda utilizar el cable de alimentación que se incluye con el producto.

Al desconectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el enchufe y no el cable por sí mismo.

Nunca manipules el enchufe con las manos húmedas, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.

Consulta únicamente a personal capacitado para realizar tareas de mantenimiento.

No abras la carcasa.

No tires ni pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el mayor beneficiario de atención al cliente de Yogasleep (véase la información anterior) para obtener un reemplazo.

Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.

Para evitar daños, no coloque nunca esta unidad cerca de radiadores, frentes a conductos de calefacción, bajo la luz directa del sol o cerca de la luz directa del sol.

COMMENT UTILISER:

Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter le volume. Appuyez deux fois pour verrouiller le volume et en charge.

HUSHH SEULEMENT: Appuyez deux fois pour allumer/éteindre la veilleuse.

Appuyez une fois ou appuyez et maintenez pour changer le volume.

Switch sounds.

HUSHH ONLY: Press at the same time to lock/unlock controls. Indicator light will blink 3 times.

Charge Indicator: Fast Flash = Low Battery. Slow Flash = Charging Off. Fully Charged.

OU LE PLACER ?

À des fins de masquage sonore, l'appareil est plus efficace lorsqu'il est placé entre vous et la source de bruit. Par exemple, dans un environnement urbain, il est préférable de placer l'appareil près de la fenêtre afin de bloquer le bruit extérieur de la rue. Vous avez peut-être un voisin bruyant ? Dans ce cas, le placement contre un mur partagé sera le plus utile. Si les sons proviennent de votre propre maison, placez la machine au plus proche du mur qui jouxte le côté offrant le plus grand silence. Enfin, si le bruit est juste à côté de votre tête, comme dans le cas d'un partenaire ronfleur, l'unité devrait être posée sur la table de nuit qui se trouve le plus près de votre lit.

En général, nous vous recommandons de placer l'appareil à au moins trois pieds (un mètre) de distance. Cela permet au son de remplir l'espace afin de procurer le plus grand bénéfice de masquage sonore et peut créer un environnement sonore apaisant propice au sommeil, à la concentration ou à l'intimité.

HUSHH SEULEMENT: Si vous trouvez en déplacement votre bébé et souhaitez connecter cet appareil sur une poussette ou un siège auto, nous vous recommandons de régler l'appareil sur un volume partiel. Ne le placez pas directement contre le bébé. Ce dispositif possède un mécanisme de verrouillage pour contrôler la configuration de volume. Si l'appareil est à l'alcance du bébé, par favor, bloquez le dispositif pour éviter que votre enfant ne modifie accidentellement le volume. L'équipe d'attention à clients de Yogasleep™ vous aidera avec plaisir à configurer l'appareil et à répondre à vos questions, mais si vous avez des doutes sur l'utilisation sécuritaire des sons en présence de votre enfant, nous vous recommandons de consulter votre pédiatre. N'oubliez pas que ce dispositif n'est pas un jouet et qu'il ne doit jamais être placé à proximité de votre enfant ou se retrouver dans sa bouche.

En général, nous vous recommandons de placer l'appareil à au moins trois pieds (un mètre) de distance. Cela permet au son de remplir l'espace afin de procurer le plus grand bénéfice de masquage sonore et peut créer un environnement sonore apaisant propice au sommeil, à la concentration ou à l'intimité.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LA PROMESSE DE SERVICE CLIENT DE YOGASLEEP

Si vous avez besoin d'assistance (même au-delà de la période de garantie indiquée ci-dessous), contactez notre équipe de service client (help@yogasleep.com | 1 (800) 999-6962). Notre équipe de service client vous aidera avec plaisir à configurer l'appareil et à répondre à vos questions, mais si vous avez des doutes sur l'utilisation sécuritaire des sons en présence de votre enfant, nous vous recommandons de consulter votre pédiatre. N'oubliez pas que ce dispositif n'est pas un jouet et qu'il ne doit jamais être placé à proximité de votre enfant ou se retrouver dans sa bouche.

NOTIFICATION DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:

Yogasleep garantiza al comprador original que sus productos (a excepción de lo que se indica a continuación) no presentarán defectos durante el período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. Esta garantía limitada cubre todos los piezas o la mano de obra frente a defectos o roturas en un uso previsto normal. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por caídas accidentales, manipulación brusca o uso indebido del producto, incluyendo manipulaciones. Allear o manipular la etiqueta también anulará esta garantía. No altere ni manipule el sello de calidad o la información impresa del producto de la parte inferior o posterior de la máquina de sonido, ya que esto anulará la garantía.

Nuestra mayor promesa hacia usted es que hacemos todo lo posible para fabricar máquinas de sonido de alta calidad. Nos preocupamos por que disfrute de nuestros productos. Queremos conocer su opinión cada vez que piense que nuestro producto le ha decepcionado. Comuníquese con nosotros. Responde a estos productos, esperamos que duren y haremos todo lo posible para que usted quede satisfecho.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para un uso adecuado, se recomienda utilizar el cable de alimentación que se incluye con el producto.

Al desconectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el enchufe y no el cable por sí mismo.

Nunca manipules el enchufe con las manos húmedas, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.

Consulta únicamente a personal capacitado para realizar tareas de mantenimiento.

No abras la carcasa.

No tires ni pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el mayor beneficiario de atención al cliente de Yogasleep (véase la información anterior) para obtener un reemplazo.

Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.

Para evitar daños, no coloque nunca esta unidad cerca de radiadores, frentes a conductos de calefacción, bajo la luz directa del sol o cerca de la luz directa del sol.

COMMENT UTILISER:

Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter le volume. Appuyez deux fois pour verrouiller le volume et en charge.

HUSHH SEULEMENT: Appuyez deux fois pour allumer/éteindre la veilleuse.

Appuyez une fois ou appuyez et maintenez pour changer le volume.

Switch sounds.

HUSHH ONLY: Press at the same time to lock/unlock controls. Indicator light will blink 3 times.

Charge Indicator: Fast Flash = Low Battery. Slow Flash = Charging Off. Fully Charged.

OU LE PLACER ?

À des fins de masquage sonore, l'appareil est plus efficace lorsqu'il est placé entre vous et la source de bruit. Par exemple, dans un environnement urbain, il est préférable de placer l'appareil près de la fenêtre afin de bloquer le bruit extérieur de la rue. Vous avez peut-être un voisin bruyant ? Dans ce cas, le placement contre un mur partagé sera le plus utile. Si les sons proviennent de votre propre maison, placez la machine au plus proche du mur qui jouxte le côté offrant le plus grand silence. Enfin, si le bruit est juste à côté de votre tête, comme dans le cas d'un partenaire ronfleur, l'unité devrait être posée sur la table de nuit qui se trouve le plus près de votre lit.

En général, nous vous recommandons de placer l'appareil à au moins trois pieds (un mètre) de distance. Cela permet au son de remplir l'espace afin de procurer le plus grand bénéfice de masquage sonore et peut créer un environnement sonore apaisant propice au sommeil, à la concentration ou à l'intimité.

HUSHH SEULEMENT: Si vous trouvez en déplacement votre bébé et souhaitez connecter cet appareil sur une poussette ou un siège auto, nous vous recommandons de régler l'appareil sur un volume partiel. Ne le placez pas directement contre le bébé. Ce dispositif possède un mécanisme de verrouillage pour contrôler la configuration de volume. Si l'appareil est à l'alcance du bébé, par favor, bloquez le dispositif pour éviter que votre enfant ne modifie accidentellement le volume. L'équipe d'attention à clients de Yogasleep™ vous aidera avec plaisir à configurer l'appareil et à répondre à vos questions, mais si vous avez des doutes sur l'utilisation sécuritaire des sons en présence de votre enfant, nous vous recommandons de consulter votre pédiatre. N'oubliez pas que ce dispositif n'est pas un jouet et qu'il ne doit jamais être placé à proximité de votre enfant ou se retrouver dans sa bouche.

En général, nous vous recommandons de placer l'appareil à au moins trois pieds (un mètre) de distance. Cela permet au son de remplir l'espace afin de procurer le plus grand bénéfice de masquage sonore et peut créer un environnement sonore apaisant propice au sommeil, à la concentration ou à l'intimité.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LA PROMESSE DE SERVICE CLIENT DE YOGASLEEP

Si vous avez besoin d'assistance (même au-delà de la période de garantie indiquée ci-dessous), contactez notre équipe de service client (help@yogasleep.com | 1 (800) 999-6962). Notre équipe de service client vous aidera avec plaisir à configurer l'appareil et à répondre à vos questions, mais si vous avez des doutes sur l'utilisation sécuritaire des sons en présence de votre enfant, nous vous recommandons de consulter votre pédiatre. N'oubliez pas que ce dispositif n'est pas un jouet et qu'il ne doit jamais être placé à proximité de votre enfant ou se retrouver dans sa bouche.

NOTIFICATION DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:

Yogasleep garantiza al comprador original que sus productos (a excepción de lo que se indica a continuación) no presentarán defectos durante el período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. Esta garantía limitada cubre todos los piezas o la mano de obra frente a defectos o roturas en un uso previsto normal. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por caídas accidentales, manipulación brusca o uso indebido del producto, incluyendo manipulaciones. Allear o manipular la etiqueta también anulará esta garantía. No altere ni manipule el sello de calidad o la información impresa del producto de la parte inferior o posterior de la máquina de sonido, ya que esto anulará la garantía.

Nuestra mayor promesa hacia usted es que hacemos todo lo posible para fabricar máquinas de sonido de alta calidad. Nos preocupamos por que disfrute de nuestros productos. Queremos conocer su opinión cada vez que piense que nuestro producto le ha decepcionado. Comuníquese con nosotros. Responde a estos productos, esperamos que duren y haremos todo lo posible para que usted quede satisfecho.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para un uso adecuado, se recomienda utilizar el cable de alimentación que se incluye con el producto.

Al desconectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el enchufe y no el cable por sí mismo.

Nunca manipules el enchufe con las manos húmedas, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.

Consulta únicamente a personal capacitado para realizar tareas de mantenimiento.

No abras la carcasa.

No tires ni pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el mayor beneficiario de atención al cliente de Yogasleep (véase la información anterior) para obtener un reemplazo.

Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.

Para evitar daños, no coloque nunca esta unidad cerca de radiadores, frentes a conductos de calefacción, bajo la luz directa del sol o cerca de la luz directa del sol.

COMO USAR:

Mantinha premido para ligar/desligar. A luz indicadora LED se apagará ao cabo de 60 segundos, a menos que a máquina esteja ligada e carregando.

APENAS PARA HUSHH: Pressione duas vezes para ligar/desligar a luz noturna.

Toque uma vez ou mantenha premido para mudar o volume.

Switch sounds.

HUSHH ONLY: Press at the same time to lock/unlock controls. Indicator light will blink 3 times.

Charge Indicator: Fast Flash = Low Battery. Slow Flash = Charging Off. Fully Charged.

ONDE COLOCAR

Para fins de mascaramento de som, a unidade é mais eficaz quando colocada entre si e a fonte de som. Por exemplo, num ambiente urbano, poderá ser melhor posicionar a unidade ao lado da janela para bloquear o ruído exterior da rua. Talvez tenha um vizinho barulhento - nesse caso, a colocação junto de uma parede partilhada será muito útil. Se os sons forem emitidos no interior da sua casa, coloque a máquina junto da parede que fica ao lado da cama proporcionando o maior silêncio possível. Por fim, se o ruído estiver próximo da sua cabeça, como no caso de um parceiro que ronca, a unidade deve ser colocada na mesa de cabeceira junto da cama.

Em geral, recomendamos a uma distância de pelo menos três pés (um metro) de si, isto permite que o som preencha o espaço, criando um ambiente sonoro relaxante: propício para o sono, a concentração ou a privacidade.

APENAS PARA HUSHH: Se estiver a viajar com o seu bebé e desejar fixar este dispositivo a um carrinho ou cadeira de bebé, recomendamos que configure a máquina para um volume parcial. Não o coloque junto às orelhas do bebé. Este dispositivo possui um mecanismo de bloqueio para controlar as configurações e o volume. Se a máquina estiver ao alcance do bebé, por favor, bloqueie o dispositivo para evitar uma alteração acidental do volume. A equipa de atendimento ao cliente de Yogasleep™ ajudará-o com prazer a configurar a máquina e a responder às suas perguntas, mas se tiver alguma dúvida sobre a utilização segura dos sons com o seu filho, recomendamos que consulte o seu pediatra. Além disso, lembre-se de que este dispositivo não é um brinquedo e nunca deve estar perto ou na boca do bebé.

Em geral, recomendamos a uma distância de pelo menos três pés (um metro) de si, isto permite que o som preencha o espaço, criando um ambiente sonoro relaxante: propício para o sono, a concentração ou a privacidade.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA E A PROMESSA DE SERVIÇO AOS CLIENTES DA YOGASLEEP

Se precisar de manutenção (mesmo após o período de garantia indicado em baixo), POR FAVOR entre em contacto com o nosso serviço de atendimento ao cliente (help@yogasleep.com | 1 (800) 999-6962). Um membro qualificado da equipa de serviço ao cliente ajudará-o com prazer a configurar a máquina e a responder às suas perguntas, mas se tiver alguma dúvida sobre a utilização segura dos sons com o seu filho, recomendamos que consulte o seu pediatra. Além disso, lembre-se de que este dispositivo não é um brinquedo e nunca deve estar perto ou na boca do bebé.

NOTA DA FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar uma interferência prejudicial às comunicações de rádio.

GARANTIA DE FÁBRICA LIMITADA DE UM ANO:

A Yogasleep dá garantia dos seus produtos (com as excepções indicadas em baixo), ao comprador original, pelo período de um ano, sobre defeitos de fabrico. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos, e também poderá ter outros direitos conforme a legislação local em vigor. Esta garantia limitada cobre todos os componentes e/ou a fabrico contra defeitos ou quebras durante a operação normal e destinada do produto. Esta garantia limitada não cobre danos provocados por quedas acidentais, mau uso, manuseamento indevido, ou uso indevido do produto, incluindo adulterações. Alterar ou manipular a etiqueta também anula a garantia. Não altere nem danifique o selo de qualidade, nem as informações impressas do produto, que se encontram na parte inferior ou posterior do presente aparelho de som - isso invalidará a sua garantia.

A promessa fundamental que fazemos é que damos o nosso melhor para criar máquinas de som de alta qualidade. Preocupamo-nos verdadeiramente com a sua satisfação com os nossos produtos. Queremos que nos comunique qualquer motivo pelo qual possa pensar que o nosso produto o desapontou. Por favor, entre em contacto connosco. Nós prestamos suporte a estes produtos, esperamos que duren, e faremos todos os esforços necessários para o deixar satisfeito.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para um utilização adequada, recomendamos utilizar o fio de alimentação que se inclui com o produto.

Quando desligar a fonte de alimentação, certifique-se de que a tomada e não o fio de alimentação.

Nunca manipule a tomada com as mãos húmidas, pois isso pode causar um incêndio ou uma descarga elétrica.

Consulte apenas pessoal qualificado para realizar tarefas de manutenção.

Não abra a carcaça.

Não jogue nem puxe o fio de alimentação. Em caso de precisar substituir o fio de alimentação, contate o maior beneficiário de atendimento ao cliente da Yogasleep (veja a informação anterior) para obter um substituto.

Desligue a unidade (e a fonte de alimentação) durante tempestades elétricas.

Para evitar danos, não coloque nunca esta unidade perto de radiadores, frentes de dutos de aquecimento, sob luz solar direta ou sob luz solar direta.

COMO USAR:

Mantinha premido para ligar/desligar. A luz indicadora LED se apagará ao cabo de 60 segundos, a menos que a máquina esteja ligada e carregando.

APENAS PARA HUSHH: Pressione duas vezes para ligar/desligar a luz noturna.

Toque uma vez ou mantenha premido para mudar o volume.

Switch sounds.

HUSHH ONLY: Press at the same time to lock/unlock controls. Indicator light will blink 3 times.

Charge Indicator: Fast Flash = Low Battery. Slow Flash = Charging Off. Fully Charged.

ONDE COLOCAR

Para fins de mascaramento de som, a unidade é mais eficaz quando colocada entre si e a fonte de som. Por exemplo, num ambiente urbano, poderá ser melhor posicionar a unidade ao lado da janela para bloquear o ruído exterior da rua. Talvez tenha um vizinho barulhento - nesse caso, a colocação junto de uma parede partilhada será muito útil. Se os sons forem emitidos no interior da sua casa, coloque a máquina junto da parede que fica ao lado da cama proporcionando o maior silêncio possível. Por fim, se o ruído estiver próximo da sua cabeça, como no caso de um parceiro que ronca, a unidade deve ser colocada na mesa de cabeceira junto da cama.

Em geral, recomendamos a uma distância de pelo menos três pés (um metro) de si, isto permite que o som preencha o espaço, criando um ambiente sonoro relaxante: propício para o sono, a concentração ou a privacidade.

APENAS PARA HUSHH: Se estiver a viajar com o seu bebé e desejar fixar este dispositivo a um carrinho ou cadeira de bebé, recomendamos que configure a máquina para um volume parcial. Não o coloque junto às orelhas do bebé

