


1.



Tracker anbringen

1. Ziehe ein Ende des Sicherheitshalsbandes durch die zwei rechteckigen Öffnungen der Befestigung. Dabei kannst du diese etwas dehnen, um auch Plastikteile des Sicherheitshalsbandes durchführen zu können.
2. Schiebe anschließend den Tracker in eine Seite der Befestigung. Anschließend kannst du die Befestigung über die andere Seite des Trackers ziehen.


2.



Tracker laden

1. Verbinde den Ladepuck mit einer Stromquelle.
2. Lege den Ladepuck auf den Tracker. Eine der LEDs am Tracker beginnt zu blinken.
3. Je nach Ladestatus leuchtet eine unterschiedliche Anzahl an LEDs (1 LED = 25%, 4 LEDs = 100%). Ist der Akku voll aufgeladen, leuchten alle vier LEDs für kurze Zeit auf und gehen danach aus.

3.



App downloaden und einrichten

Lade die **Fressnapf Tracker** App herunter. Folge dann Schritt für Schritt den Anweisungen in der App. Sobald du aufgefordert wirst, deinen Tracker mit der App zu verbinden, muss du den **QR-Code auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung** freirubbeln und einscannen. Zum Scannen halte einfach die Kamera deines Smartphones über den Code.

Nun kannst du den Tracker mit einem Sicherheitshalsband an deinem Liebling anbringen. Mit etwas Geduld klappt das Tragen wunderbar. Viel Spaß beim Erkunden.

Über das Produkt

Der Fressnapf Tracker wurde für die Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit deiner Katze entwickelt. Das Gerät ist wasserdicht nach IP67-Standard und aus hochwertigen Materialien hergestellt. Du benötigst keine Batterien. Du kannst das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an jedem Gerät mit ladefähigem USB-Anschluss, z. B. deinem Computer, aufladen. Die Nutzung des Fressnapf Trackers setzt das Bestehen eines Fressnapf Kundenkontos inklusive des damit verbundenen zentralen Nutzerprofils sowie die Zustimmung zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen des Trackers voraus. Zudem ist das Herunterladen der Fressnapf Tracker App in den jeweiligen Stores für iOS oder Android erforderlich. Weiterführende Informationen findest du unter tracker.fressnapf.de/gtc. Hiermit erklärt die Fressnapf Tiernahrungs GmbH, dass der Funklagentyp „Fressnapf Tracker“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tracker.fressnapf.de/conformity-cat/

Gefahr von Verletzung und Materialschäden

Schütze das Gerät vor Hitze und Kälte. Maximale Umgebungstemperatur: -10 °C / +40 °C. Schütze das Gerät vor mechanischen Einflüssen wie Stößen oder einem Fall. Verwende keine kratzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können. Kontrolliere vor dem Gebrauch des Produktes zuerst dessen Zustand. Nimm keine defekten Geräte in Betrieb. Achtung: Das Gerät darf nicht geöffnet oder zerstört werden.

Gefahr beim Laden des Akkus

Verwende zum Laden des Produktes ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel. Wird der Akku anders als mit dem beigelegten USB-Kabel geladen, kann dies zu Überhitzung, Explosion und Feuer führen. Durch ihre enorme Energiedichte können sich Lithium-Polymer-Zellen bei Beschädigungen entzünden und explodieren. Dies kann durch extreme Überladung, Überlastung, einen Fall oder mechanische Beschädigungen verursacht werden. Es ist deshalb wichtig, den Ladevorgang zu überwachen.

Gefahr durch Elektrizität

Das Gerät wird durch einen 3,7 V / 500 mAh Lithium-Polymer-Akku mit Energie versorgt. Verwende das Gerät niemals mit einer anderen Stromversorgung als der vorgesehenen, um Kurzschlüsse und somit Elektroschocks zu vermeiden. Benutze das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder zu Boden gefallen ist. Lass Reparaturen ausschließlich von einer Service-Werkstatt durchführen.

Battery	Lithium Polymer Akkumulator (Li/Poly)
Power	3,7 V / 500 mAh
Frequency	LTE (1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 17 18 19 20 25 26 27 28 66)
Max. Transmit power	23 dBm (200 mW)

Rücknahme & Entsorgung

Händler von Elektrogeräten sind verpflichtet, Elektroaltgeräte mit ähnlicher Funktion des Verkaufte unentgeltlich zurückzunehmen. Das Löschen etwaiger personenbezogener Daten liegt in der Verantwortung des Verbrauchers. Dieses Produkt unterliegt der europäischen WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Elektroaltgeräte, Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektroaltgeräte, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Vor der Abgabe sind Batterien oder Akkus aus den Geräten zu entfernen und diese getrennt vom Gerät (voneinander) und im entladenen Zustand abzugeben. Klebe bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor dem Entsorgen die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Entsorge das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder deine kommunale Entsorgungseinrichtung. Damit ist gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Bei unsachgemäßer Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die schädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.


1.



Affix the Tracker

1. Insert the end of your safety collar through the rectangular openings on the attachment. You can stretch these a little to slip the plastic parts of the safety collar through the openings, too.
2. Then slide the tracker into one side of the attachment. Then you can pull the attachment over the other side of the tracker.


2.



Charge Tracker

1. Connect the charging puck to a power source.
2. Place the charging puck on the tracker. One of the LEDs on the tracker will begin to flash.
3. A different number of LEDs will light up depending on the charging status (1 LED = 25%, 4 LEDs = 100%). Once the battery is fully charged, all four LEDs will light up briefly and then turn off.

3.



Download and set up the app

Download the **Fressnapf Tracker** app. Then follow the step-by-step instructions in the app. Once prompted to connect your tracker to the app, scratch and scan the **QR code on the front of the user guide**. To scan, simply hold your smartphone's camera over the code.

Now you can fit your pet with the Tracker and safety collar. With a little patience, wearing it will work beautifully. Enjoy exploring.

About the product

The Fressnapf Tracker is designed to improve your cat's safety and health. The device is waterproof to standard IP67 and made of high-quality materials. You don't need batteries. You can use the USB cable included to connect the device to any device with a chargeable USB port, e.g. your computer. Use of the Fressnapf Tracker requires the existence of a Fressnapf customer account, including the associated central user profile, and acceptance of the tracker's general terms and conditions of use. It is also necessary to download the Fressnapf Tracker app from the respective stores for iOS or Android. You can find more information at tracker.fressnapf.de/gtc. Fressnapf Tiernahrungs GmbH hereby declares that the "Fressnapf Tracker" radio system type complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tracker.fressnapf.de/conformity-cat/

Risk of injury and material damage

Protect the device from heat and cold. Maximum ambient temperature: -10 °C / +40 °C. Protect the device from mechanical influences such as knocks or a fall. Do not use abrasive or abrasive cleaners that can damage the surface. Before using the product, first check its condition. Do not put defective devices into operation. Caution: the device must not be opened or destroyed.

Danger when charging the battery

Only use the USB charging cable included in the scope of delivery to charge the product. Charging the battery other than with the USB cable included may cause overheating, explosion, and fire. Due to their enormous energy density, lithium polymer cells can ignite and explode if damaged. This can be caused by extreme overcharging, overloading, a fall, or mechanical damage. It is therefore important to monitor the charging process.

Danger from electricity

The device is powered by a 3.7 V / 500 mAh lithium polymer battery. Never use the device with a different power supply than the one intended, to avoid short circuits and thus electric shocks. Do not use the device if it is damaged or dropped. Only have repairs carried out by a service workshop.

Battery	Lithium Polymer rechargeable (Li/Poly)
Power	3.7 V / 500 mAh
Frequency	LTE (1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 17 18 19 20 25 26 27 28 66)
Max. transmit power	23 dBm (200 mW)

Return & Disposal

Retailers of electrical appliances are obliged to take back free of charge old electrical appliances with a similar function to what was sold. The deletion of any personal data is the responsibility of the consumer. This product is subject to the European WEEE Directive 2012/19/EU. Old electrical devices, batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are legally obliged to collect old electronic devices, batteries and accumulators separately. Before returning, batteries or accumulators must be removed from the devices and these must be handed in separately from the device (from each other) and in a discharged state. Before disposing of lithium-containing batteries and rechargeable batteries, tape off the poles to prevent external short circuit. Dispose of the device via an authorized waste disposal company or your municipal waste disposal facility. This ensures that old devices are recycled professionally and negative effects on the environment are avoided. In the event of improper disposal, toxic substances can be released into the environment that have harmful effects on people, animals and plants.

Fressnapf Tiernahrungs GmbH
Westpreußenstraße 32-38
47809 Krefeld

Scan me



Fragen? Wir helfen dir!

Questions? We are happy to help you!
Des questions? Nous sommes là pour vous!
Vragen? Wij helpen je!
tracker.fressnapf.de/countryselction



FR
CET APPAREIL
ET SA BATTERIE
SE RECYCLE



À DÉPOSER
EN
MAGASIN



À DÉPOSER
EN
DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr


1.



Attacher le traceur

1. Passez une extrémité du collier de sécurité dans les ouvertures rectangulaires de la fixation. Vous pouvez la tourner légèrement pour pouvoir y passer aussi les pièces en plastique du collier de sécurité.
2. Glissez ensuite le traceur dans un côté de la fixation. Vous pouvez ensuite tirer la fixation vers l'autre côté du traceur.

2.



Charger le traqueur

1. Connectez la rondelle de charge à une source d'alimentation.
2. Placez la rondelle sur le traceur. Un premier voyant LED se met à clignoter.
3. Le nombre de voyants LED allumés correspond au niveau de charge (1 LED = 25%, 4 LED = 100%). Lorsque la batterie est entièrement chargée, les quatre LED s'allument pendant un court instant puis s'éteignent.

3.



Télécharger et configurer l'application

Téléchargez l'application **Maxi Zoo Tracker**. Suivez ensuite les instructions étape par étape dans l'application. Une fois invité à connecter votre tracker à l'application, grattez et scannez le **code QR sur le devant du mode d'emploi**. Pour scanner, maintenez simplement l'appareil photo de votre smartphone au-dessus du code.

Enfin, vous pouvez attacher le traceur à votre petit ami avec le collier de sécurité. Avec un peu de patience, il s'habitue à le porter. Bonne recherche.

À propos du produit

Le Maxi Zoo Tracker est conçu pour améliorer la sécurité et la santé de votre chat. L'appareil est étanche selon la norme IP67 et fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Vous n'avez pas besoin de piles. Vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour connecter l'appareil à n'importe quel appareil doté d'un port USB permettant de charger, par ex. votre ordinateur. L'utilisation du Maxi Zoo Tracker nécessite l'existence d'un compte client Maxi Zoo, incluant le profil utilisateur central associé, et l'acceptation des conditions générales d'utilisation du tracker. Il est également nécessaire de télécharger l'application Maxi Zoo Tracker depuis les App Stores pour iOS ou Android. Vous trouverez de plus amples informations sur tracker.maxizoo.fr/gtc/. Maxi Zoo Tiernahrungs GmbH déclare par la présente que le type de système radio « Maxi Zoo Tracker » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: tracker.fressnapf.de/conformity-cat/

Risque de blessures et de dommages matériels

Protégez l'appareil de la chaleur et du froid. Température ambiante maximale : -10 °C / +40 °C. Protégez l'appareil des influences mécaniques telles que les chocs ou les chutes. N'utilisez pas de nettoyeurs récurants ou abrasifs qui pourraient endommager la surface. Avant d'utiliser le produit, vérifiez d'abord son état. Ne mettez pas en service des appareils défectueux. Attention : l'appareil ne doit pas être ouvert ou détruit.

Danger lors de la charge de la batterie

Utilisez uniquement le câble de charge USB inclus dans la livraison pour charger le produit. Charger la batterie autrement qu'avec le câble USB fourni peut provoquer une surchauffe, une explosion et un incendie. En raison de leur énorme densité d'énergie, les cellules au lithium polymère peuvent s'enflammer et exploser si elles sont endommagées. Cela peut être causé par une surcharge extrême, une saturation, une chute ou des dommages mécaniques. Il est donc important de surveiller le processus de charge.

Danger dû à l'électricité

L'appareil est alimenté par une batterie au lithium polymère de 3,7 V / 500 mAh. Afin d'éviter les courts-circuits et donc les décharges électriques, n'utilisez jamais l'appareil avec une alimentation différente de celle prévue. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il est tombé. Ne faites effectuer les réparations que par un professionnel.

Battery	Lithium Polymer Akkumulator (Li/Poly)
Power	3,7 V / 500 mAh
Frequency	LTE (1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 17 18 19 20 25 26 27 28 66)
Max. Transmit power	23 dBm (200 mW)

Retour et élimination

Les détails dans d'appareils électriques sont tenus de reprendre gratuitement les anciens appareils électriques ayant une fonction similaire à ce qui a été vendu. La suppression de toute donnée personnelle relève de la responsabilité du consommateur. Ce produit est soumis à la directive européenne DEEE 2012/19/UE. Les anciens appareils électriques, batteries et piles rechargeables ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de collecter séparément les anciens appareils électroniques, piles et piles rechargeables. Avant la livraison, les piles ou piles rechargeables doivent être retirés des appareils et ceux-ci doivent être remis séparément de l'appareil et dans un état déchargé. Avant de jeter les piles au lithium et les piles rechargeables, scotchez les pôles pour éviter un court-circuit externe. Éliminez l'appareil via une entreprise d'élimination des déchets agréée ou votre déchetterie municipale. Cela garantit que les anciens appareils sont recyclés de manière professionnelle et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. En cas d'élimination inappropriée, des substances toxiques peuvent être libérées dans l'environnement et avoir des effets nocifs sur les personnes, les animaux et les plantes.


1.



Tracker bevestigen

1. Steek een uiteinde van de halsband van je kat door de rechthoekige openingen van de bevestiging. Rek de openingen eventueel een beetje uit, zodat je ook plastic onderdelen van de halsband erdoor kunt steken.
2. Schuif nu de tracker in één kant van de bevestiging. Trek dan de bevestiging over de andere kant van de tracker.

2.



Tracker opladen

1. Sluit de laadpuck aan op een stroombron.
2. Leg de laadpuck op de Tracker. Een van de leds op de Tracker begint te knipperen.
3. Afhangelijk van de laadstatus brandt een verschillend aantal leds (1 led = 25%, 4 leds = 100%). Als de batterij volledig opgeladen is, lichten de vier leds gedurende korte tijd samen op en gaan daarna uit.

3.



App downloaden en installeren

Download de **Fressnapf Tracker**-app. Volg dan stap voor stap de instructies in de app. Zodra je wordt gevraagd om je Tracker met de app te verbinden, moet je de **QR-code op de voorzijde van de gebruiksaanwijzing**, vrijkassen en inscannen. Om de code te scannen, hou je er gewoon de camera van je smartphone over.

Maak de halsband met de tracker vast rond de nek van je lieveling. Met een beetje geduld lukt het dragen vanzelf. Veel plezier bij het verkennen.

Over dit product

De Fressnapf Tracker werd ontwikkeld om de veiligheid en de gezondheid van je kat te verbeteren. Het apparaat is waterdicht volgens de IP67-norm en is gemaakt van hoogwaardige materialen. Je hebt geen batterijen nodig. Met de meegeleverde USB-kabel kun je de Tracker opladen op elk toestel dat een voor het opladen geschikte USB-poort heeft, bijv. je computer. Om de Fressnapf Tracker te gebruiken heb je een klantenaccount van Fressnapf nodig inclusief het daarmee verbonden centrale gebruikersprofiel. Je moet ook instemmen met de algemene gebruiksvoorwaarden van de Tracker. Daarnaast moet je de Fressnapf Tracker-app downloaden uit de respectievelijke stores voor iOS of Android. Meer informatie vind je op tracker.fressnapf.de/gtc. Fressnapf Tiernahrungs GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type „Fressnapf Tracker“ voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: tracker.fressnapf.de/conformity-cat/

Risico op verwondingen en materiële schade

Bescherm het apparaat tegen hitte en kou. Maximale omgevingstemperatuur: -10°C / +40°C. Bescherm het apparaat tegen mechanische invloeden zoals schokken of een val. Gebruik geen krassende of schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen. Controleer vóór het gebruik de toestand van het product. Neem geen defecte apparaten in gebruik. Opgelet: het apparaat mag niet geopend of vernietigd worden.

Gevaar bij het opladen van de batterij

Gebruik voor het opladen van het product uitsluitend de bij de levering inbegrepen USB-laadkabel. Als je de batterij op een andere manier oplaadt dan met de bijgeleverde USB-kabel, kan dit leiden tot oververhitting, explosie en brand. Door hun enorme energiedichtheid kunnen lithium-polymercellen in het geval van beschadiging ontbranden en exploderen. Dit kan veroorzaakt worden door extreem overladen of overbelasten, door een val of door mechanische schade. Daarom is het belangrijk dat u het laadproces bewaakt.

Gevaar door stroom

Het apparaat wordt gevoed door een 3,7 V / 500 mAh lithium-polymerbatterij. Gebruik het apparaat nooit met een andere dan de voorziene stroombron, dit om kortsluiting en dus elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd of op de grond gevallen is. Laat reparaties alleen uitvoeren door een servicestation.

Battery	Lithium Polymer Akkumulator (Li / Poly)
Power	3,7 V / 500 mAh
Frequency	LTE (1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 17 18 19 20 25 26 27 28 66)
Max. Transmit power	23 dBm (200 mW)

Terugname & verwijdering

Verkopers van elektrische apparaten zijn verplicht om afgedankte elektrische apparaten die een soortgelijke functie hebben als het verkochte apparaat, gratis terug te nemen. De consument is zelf verantwoordelijk om eventuele persoonsgegevens te wissen. Dit product valt onder de Europese AEEA-richtlijn 2012/19/UE. Afgedankte elektrische apparaten, batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om afgedankte elektrische apparatuur, batterijen en accu's naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Vóór de inlevering moeten de batterijen of accu's uit de apparaten verwijderd worden en los van het apparaat (los van elkaar) en in ontladen toestand ingeleverd worden. Voordat u lithiumhoudende batterijen en accu's weggooit, moet u de polen afplakken om externe kortsluiting te voorkomen. Lever het apparaat in bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf of bij het inzamelpunt van uw gemeente. Zo weet u zeker dat afgedankte apparaten op de juiste manier gerecycled worden en negatieve gevolgen voor het milieu voorkomen worden. Door een ondeskundige verwijdering kunnen giftige stoffen in het milieu terechtkomen, wat schadelijke gevolgen heeft voor mensen, dieren en planten.



Bedienungsanleitung

Operating manual | Mode d'emploi | Gebruiksaanwijzing

Nach App-Download freirubbeln

After downloading app, scratch free
Gratter après le téléchargement de l'application
Vrijkassen na het downloaden van de app

Scan me!

Hier Zugangscode aufkleben

Nicht wegwerfen!

Do not throw away! | Ne pas jeter! | Niet weggooiën!