

TANK M2

User Manual

Content

1. Packing List 2

2. About the Smartwatch 3

3. About Watch Keys 4

4. Charging Tips 5

5. Pairing 6

6. Audio Settings 9

7. Settings on Watch Faces 16

8. Settings on Themes 16

9. Settings on “Sports Modes with Smart Recognition” 17

10. FAQ 19

11. Technical Specifications 19

12. Safety Tips 19


13. Disclaimer 19

English 02-19


French 20-36

German 37-53


1. Packing List



Smartwatch



Magnetic Charging Base



Tempered Glass



User Manual

2. About the Smartwatch



3. About Watch Keys

1） **Power key:**



Press and hold the power key for 2 seconds to turn on/off the watch.

Press the power key once: Light up the display / Turn off the display

2） **Return key:**



Press the return key once: Return to the previous menu / Light up the display / Turn off the display

3）**Sports Key:**

a. Press the sports key once: Turn on "Sports Mode"

b. Press the sports key twice: Turn on "Voice Assistant"

c. Press and hold the sports key for 2 seconds: Turn on "SOS Emergency"



4、Charging Tips

· Please fully charge the watch before using it.



· When the magnetic charging base is working, please keep it away from any metal conductor to prevent a fire.



5. Pairing

1) Two Alternative Ways to Download the App (KOSPET FIT)


a. Scan the QR code below to download KOSPET FIT.

App QR code


KOSPET FIT

b. Enter "KOSPET FIT" in App Store or Google Play to download the App.

App Store





Google Play



2) Pair as Follows


a. When first using KOSPET FIT, please allow it to access Bluetooth on your compatible smartphone, location and grant other necessary permissions.





b. Enter "Device" in KOSPET FIT and tap “Connecting device” to find TANK M2 and tap “Pair”.







c. Allow KOSPET FIT to access notifications of your compatible smartphone on paring the App with the smartwatch.





d. If necessary, you can set reminders for calls, SMS messages and applications in KOSPET FIT.








6. Audio Settings

1）Setting up Bluetooth Calling:


a. Up to 100 contacts on your compatible smartphone can be synced to the smartwatch via KOSPET FIT.







b. Set up emergency contacts in KOSPET FIT.



c. Tap  to enable or disable Bluetooth Calling.



d. Once Bluetooth Calling is enabled, you can receive incoming phone calls on the watch.




e. Once Bluetooth Calling is enabled, you can also make phone calls directly on the watch.






f. For users with smartphone systems of Android or below iOS 15.0, please connect Bluetooth audio on the smartwatch as follows to enable Bluetooth Calling.


Steps to Enable Bluetooth Calling on iOS Smartphones：




Steps to Enable Bluetooth Calling on Android Smartphones：


Step 1: Once you've connected your smartwatch with the App, please tap "PAIR" in Bluetooth pairing request to enable Bluetooth Calling.








Step 2: Once you've connected your smartwatch with the App, please operate as follows to enable Bluetooth calling if you don't find the Bluetooth pairing request or you've tapped "CANCEL" by mistake.











2）**Setting up Multimedia Audio**：

a. Enter “Settings → Sound & Vibration” to turn on “Media audio”， which allows the watch to sync and play audio from your compatible smartphone.







b. Once “Music” is enabled on the watch, it can play music from your compatible phone.



7. Settings on Watch Faces

Press and hold the watch face for 2 seconds, then swipe to quickly switch between watch faces.



8. Settings on Themes

Tap "  **" to quickly switch between display styles of the menu.**



9. Settings on “Sports Modes with Smart Recognition”

Enter “Settings → Sport recognition” to enable sports modes with smart recognition. The watch enables smart recognition of 6 sports -- stationary state, walking, running, cycling, elliptical and rower.



a. Walking can be activated by a continuous walk for 10 minutes.



b. Running can be activated by a continuous run for 3 minutes.



c. Elliptical and Rower can be activated by continuous exercises for 3 minutes on an elliptical trainer and a rowing machine respectively.



10. FAQ

Enter KOSPET FIT and select Help to view FAQ.

11. Technical Specifications:

Frequency	2402-2480 MHz
Power (EIRP)	Bluetooth: -1.89 dBm Bluetooth LE: -8.16 dBm

12. Safety Tips:

1）Do not expose the watch to extremely high-temperature environments like scorching sun rays or around high-temperature devices like heaters, ovens, microwave ovens, or water heaters. High-temperature environments may cause battery explosions or other safety accidents.

2）The product includes an irremovable pure cobalt battery. Non-professionals are not allowed to disassemble it in case of a safety accident.

3）This product has passed multiple waterproof tests before launch. Considering different using habits, its internal parts may experience wear and tear, which affects its sealing performance. Therefore please wear and use the smartwatch carefully during swimming and diving, but avoid wearing it in a sauna room or for a hot shower.

4）Our products do not belong to medical apparatus. The heart rate, blood pressure and other health data collected by it are only for reference rather than clinical basis.

13. Disclaimer:

This user manual is published by our company that owns the right of final interpretation. We may make adjustments to this manual anytime if necessary. All pictures for describing functions are for reference only.

2. À propos de Smartwatch



3. Description des fonctions de la Watch

1） **Touche de mise en marche :**



Appuyez sur la touche de mise en marche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour allumer/éteindre la montre.

Appuyez une fois sur la touche de mise en marche :Retour au menu précédent / Allumer l'écran / Éteindre l'écran.

2） **Touche retour:**



Appuyez une fois sur la touche de mise en marche :Retour au menu précédent / Allumer l'écran / Éteindre l'écran.

3）**Touche sports :**

a. Appuyez une fois sur la touche sport pour activer le « mode sport ».

b. Appuyez deux fois sur la touche sport pour activer l'« Assistant vocal ».

c. Appuyez sur la touche sport et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour activer « SOS Urgence ».



4、Conseils pour la charge

· Veuillez charger complètement la montre avant de l'utiliser.



· Lorsque la base de chargement magnétique fonctionne, veuillez la tenir éloignée de tout conducteur métallique afin d'éviter tout risque d'incendie.



5. Jumelage

1) Deux manières de télécharger l'application (KOSPET FIT)


a. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger KOSPET FIT.

App QR code


KOSPET FIT

b. Entrez « KOSPET FIT » dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

App Store





Google Play



2) Jumeler comme suit


a. Lors de la première utilisation de KOSPET FIT, veuillez l'autoriser à accéder au Bluetooth de votre smartphone, à la localisation et à accorder les autres autorisations nécessaires.





b. Entrez dans « Rechercher l'appareil » dans KOSPET FIT pour trouver TANK T2 et appuyez sur « jumeler ».







c. Autorisez KOSPET FIT à accéder aux notifications de votre smartphone pour connecter l'application à la smartwatch.





d. Si nécessaire, vous pouvez définir, dans KOSPET FIT, des rappels pour les appels, les SMS et les applications.








6. Paramètres audio

1）**Configuration des appels Bluetooth**：


a. Jusqu'à 100 contacts de votre smartphone peuvent être synchronisés avec la Smartwatch via KOSPET FIT.







b. Créez de contacts d'urgence dans KOSPET FIT.



c. Appuyez sur pour activer ou désactiver les appels Bluetooth.



d. Une fois que la fonction d'appel Bluetooth est activée, vous pouvez recevoir des appels téléphoniques sur la montre.




e. Une fois que la fonction d'appel Bluetooth est activée, vous pouvez également passer des appels téléphoniques directement sur la montre.






f. Pour les utilisateurs avec smartphone système Android ou iOS inférieur à 15.0, veuillez svp connecter l'audio Bluetooth sur la smartwatch comme les instructions suivantes pour activer les appels Bluetooth.


Étapes pour Activer les Appels Bluetooth Sur les Smartphones iOS:




Étapes pour Activer les Appels Bluetooth Sur les Smartphones Android:


Étape 1: Une fois que vous avez connecté votre smartwatch à l'application, appuyez sur "PAIR" dans la demande d'appairage Bluetooth pour activer les appels Bluetooth.








Étape 2: Une fois que vous avez connecté votre smartwatch à l'application, procédez comme suit pour activer les appels Bluetooth si vous ne trouvez pas la demande d'appairage Bluetooth ou si vous avez appuyé sur "ANNULER" par erreur.











2） **Paramètres audio multimédia**：

a. Accédez à « Réglage - Son et Vibration » pour activer « Audio du téléphone », cela permet à la montre de synchroniser et de lire le son de votre téléphone.







b. Une fois que la fonction « Musique » est activée sur la montre, celle-ci peut lire la musique de votre téléphone.



7. Réglage du cadran

Appuyez sur le cadran de la montre et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer rapidement d'un cadran à l'autre.



8. Réglage des thèmes

Appuyez sur « » pour changer rapidement le style d'affichage du menu.



9. Réglages du « Mode Reconnaissance intelligente des sports »

Entrez dans « réglage → reconnaissance du sport » pour activer les modes de sport avec reconnaissance intelligente. La montre permet la reconnaissance intelligente de 6 sports - marche, course, ellipseur, rameur, cyclisme, repos.



a. Marcher pendant 10 minutes active le mode Marche.



b. Courir pendant 3 minutes active le mode Course.



c. Faire des exercices sur vélo elliptique ou rameur pendant 3 minutes activent le mode d'exercice correspondant.



10. FAQ

Vous trouverez plus d'informations sur les solutions aux pannes courantes dans l'Aide de KOSPET FIT.

11. Spécifications techniques:

Fréquence de transmission	2402-2480 MHz
Du pouvoir (EIRP)	Bluetooth: -1.89 dBm Bluetooth LE: -8.16 dBm

12. Principaux conseils de sécurité.

1） N'exposez pas la montre à des environnements extrêmement chaud ou à proximité d'appareils extrêmement chauds tels que : radiateur, four, four micro-ondes ou chauffe-eau, qui pourraient faire exploser la batterie et entraîner des incidents de sécurité.

2）Ce produit comporte une batterie polymère non amovible qui ne doit pas être démontée par des non-professionnels afin d'éviter tout danger.

3） Ce produit a subi de nombreux tests d'étanchéité en usine. Compte tenu des différentes habitudes d'utilisation, les pièces internes peuvent subir une usure pouvant affecter les performances d'étanchéité. Par conséquent, veuillez porter et utiliser la Smartwatch avec précaution lorsque vous nagez ou plongez, et éviter de la porter dans les saunas ou les bains chauds.

4）Nos produits ne sont pas des appareils médicaux. La fréquence cardiaque, la pression artérielle et les autres données de santé qu'ils recueillent sont uniquement des données de référence et non des données cliniques.

13. Clause de non-responsabilité :

Ce manuel d'utilisation est publié par la société qui détient le droit d'interprétation finale. La société peut, à tout moment, mettre à jour le contenu du manuel si nécessaire. Toutes les images décrivant les fonctions sont fournies à titre indicatif uniquement.

2. Über die Smartwatch



3. Über Watch Keys

1）**Power-Taste:**



Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr ein- und auszuschalten.

Drücken Sie die Power-Taste einmal:Rückkehr zum vorherigen Menü / Aufleuchten des Displays / Ausschalten des Displays.

2）**Zurück-Taste:**



Drücken Sie die Power-Taste einmal:Rückkehr zum vorherigen Menü / Aufleuchten des Displays / Ausschalten des Displays.

3）**Sporttaste:**

a. Drücken Sie die Sporttaste einmal: Schalten Sie den „Sportmodus“ ein.

b. Drücken Sie die Sporttaste zweimal: Schalten Sie den „Sprachassistenten“ ein.

c. Drücken und halten Sie die Sporttaste 2 Sekunden lang: SOS-Notfall" einschalten




4、Tipps zum Aufladen

· Bitte laden Sie die Uhr vollständig auf, bevor Sie sie benutzen.



· Wenn die magnetische Ladestation in Betrieb ist, halten Sie sie bitte von allen metallischen Leitern fern, um ein Feuer zu vermeiden.



5. Koppeln

1) Zwei alternative Möglichkeiten zum Herunterladen der App (KOSPET FIT)


a. Scannen Sie den QR-Code unten, um KOSPET FIT herunterzuladen.

App QR code


KOSPET FIT

b. Geben Sie KOSPET FIT im App Store oder bei Google Play ein, um die App herunterzuladen.

App Store





Google Play



2) So koppeln Sie ihre App


a. Wenn Sie KOSPET FIT zum ersten Mal verwenden, erlauben Sie bitte den Zugriff auf Bluetooth auf Ihrem kompatiblen Smartphone, den Standort und gewähren Sie andere notwendige Berechtigungen.





b.Geben Sie „Gerät suchen“ in KOSPET FIT ein, um TANK T2 zu finden und tippen Sie auf „Koppeln“.







c. Erlauben Sie KOSPET FIT den Zugriff auf die Benachrichtigungen Ihres kompatiblen Smartphones, um die App mit der Smartwatch zu koppeln.





d. Wenn nötig, können Sie in KOSPET FIT Erinnerungen für Anrufe, SMS-Nachrichten und Anwendungen einstellen.







6. Einstellungen

1) Bluetooth-Anrufe einrichten


a. Bis zu 100 Kontakte auf Ihrem kompatiblen Smartphone können über KOSPET FIT mit der Smartwatch synchronisiert werden.







b. Richten Sie Notfallkontakte in KOSPET FIT ein.



c. Tippen Sie auf , um Bluetooth-Anrufe zu aktivieren oder zu deaktivieren.



d. Sobald Bluetooth-Anrufe aktiviert ist, können Sie eingehende Anrufe auf der Uhr empfangen.




e. Sobald Bluetooth-Anrufe aktiviert ist, können Sie auch direkt auf der Uhr telefonieren.






f. For users with smartphone systems of Android or below iOS 15.0, please connect Bluetooth audio on the smartwatch as follows to enable Bluetooth Calling.


Steps to Enable Bluetooth Calling on iOS Smartphones：




Steps to Enable Bluetooth Calling on Android Smartphones：


Step 1: Once you've connected your smartwatch with the App, please tap "PAIR" in Bluetooth pairing request to enable Bluetooth Calling.








Step 2: Once you've connected your smartwatch with the App, please operate as follows to enable Bluetooth calling if you don't find the Bluetooth pairing request or you've tapped "CANCEL" by mistake.











2）Multimedia-Audio einrichten

a. Gehen Sie zu „Einstellungen-Ton & Vibration“, um „Telefon-Audio“ einzuschalten, damit die Uhr Audio von Ihrem kompatiblen Telefon synchronisieren und wiedergeben kann.







b. Sobald „Musik“ auf der Uhr aktiviert ist, kann sie Musik von Ihrem kompatiblen Telefon abspielen.



7. Einstellungen auf den Zifferblättern

Halten Sie das Zifferblatt 2 Sekunden lang gedrückt, um schnell zwischen den Zifferblättern zu wechseln.



8. Einstellungen zu den Themen

Tippen Sie auf „ “, um schnell zwischen den Anzeigestilen des Menüs zu wechseln.



9. Einstellungen zum „Sportmodi mit intelligenter Erkennung“

Gehen Sie auf „Einstellung → Sporterkennung“, um die Sportmodi mit intelligenter Erkennung zu aktivieren. Die Uhr ermöglicht die intelligente Erkennung von 4 Sportarten - Gehen, Laufen, Ellipsentraining und Rudern.



a. Gehen kann durch kontinuierliches Gehen für 10 Minuten aktiviert werden.



b. Laufen kann durch einen kontinuierlichen Lauf von 3 Minuten aktiviert werden.



c. Ellipsentrainer und Rudergerät können durch kontinuierliche Übungen von 3 Minuten auf einem Ellipsentrainer bzw. einem Rudergerät aktiviert werden.



10. FAQ

Geben Sie KOSPET FIT ein und wählen Sie Hilfe, um die FAQ anzuzeigen.

11. Technische Spezifikation:

Sendefrequenz	2402-2480 MHz
Leistung (EIRP)	Bluetooth: -1.89 dBm Bluetooth LE: -8.16 dBm

12. Wichtige Sicherheitsvorkehrungen:

1） Setzen Sie die Uhr keinen extrem hohen Temperaturen aus, wie z.B. sengenden Sonnenstrahlen oder in der Nähe von Hochtemperaturgeräten wie Heizungen, Öfen, Mikrowellenherden oder Warmwasserbereitern. Umgebungen mit hohen Temperaturen können zu Batterieexplosionen oder anderen Sicherheitsunfällen führen.

2） Das Produkt enthält einen nicht herausnehmbaren Lithium-Polymer-Akku. Nichtfachleute dürfen es im Falle eines Sicherheitsunfalls nicht zerlegen.

3） Dieses Produkt wurde vor seiner Markteinführung mehrfach auf Wasserdichtigkeit getestet. Aufgrund unterschiedlicher Nutzungsgewohnheiten können die inneren Teile verschleißen, was sich auf die Dichtigkeit auswirkt. Bitte tragen und benutzen Sie die Smartwatch daher vorsichtig beim Schwimmen und Tauchen, aber vermeiden Sie es, sie in einer Sauna oder unter einer heißen Dusche zu tragen.

4） Unsere Produkte gehören nicht zu den medizinischen Geräten. Die Herzfrequenz, der Blutdruck und andere Gesundheitsdaten, die von ihr erfasst werden, dienen nur als Referenz und nicht als klinische Grundlage.

13. Haftungsausschluss

Das Benutzerhandbuch wurde vom Unternehmen veröffentlicht und das Handbuch hat das Recht, endlich zu erklären. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Handbuch jederzeit zu ändern. Alle Bilder für Beschreibungsfunktionen werden als Referenz verwendet.