
soundcore



Liberty Air 2 Pro

USER MANUAL

English 01

Čeština 08

Dansk 15

Deutsch 22

ελληνικά 29

Español 36

Suomi 43

Français 50

Magyar 57

Italiano 64

Nederlands 71

Norsk 78

Język polski 85

Português 92

Portugues do Brasil 99

Русский 106

Slovenský Jazyk 113

Slovenski Jezik 120

Svenska 127

Türkçe 134

日本語 141

한국어 148

简体中文 155

繁體中文 162

لعَرَبِية 169

עִברִית 176

Charging


- Remove the protective film from the earbuds before the first use.
- Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.
- Use a certified USB-C charging cable and charger to prevent any damage.
- Fully charge both the earbuds and the charging case before the first use.

1. Place the earbuds in the charging case and close it.


→ The first and the third LED indicators on the charging case will flash twice. This confirms that the earbuds are being charged.

2. Connect the charging case to the power supply by using a USB-C charging cable. Alternatively, position the charging case at the center of your wireless charger for wireless charging.

→ The LED indicators on the c harging case indicate the charging status.



3. To check the battery level of the charging case, open it to activate the LED indicator.



Soundcore App

Download the Soundcore app to enhance your experience.

HearID: HearID maps your personal hearing sensitivity at multiple frequencies and analyzes the results. It traces the EQ settings and creates a personalized sound profile for you.

User interface customization: In stereo mode, all of the controls (e.g. adjust volume, control playback, activate Siri) can be customized in the app.

EQ settings: There are more than 20 EQ settings you can choose from in the app to optimize your experience while enjoying different music genres.

Noise cancellation: Choose an active noise cancellation mode to reduce ambient noise according to your surroundings.

- Transport: Targets low-end frequencies like engine and road noise for peaceful journeys and commutes.
- Outdoor: Reduces ambient sounds in cities for less distractions.
- Indoor: Reduces voices and mid-frequency noise from coffee shops and other inside spaces.

Custom ANC: Adjust the noise cancellation level to suit you in the app.

Transparency mode: Stay aware of your surroundings by allowing ambient sounds in.

- Fully Transparent: Hear all ambient sounds.
- Vocal Mode: Voices stand out more clearly from other ambient sounds.

Earbuds firmware update: You will be informed once the new version of firmware is detected when you connect the earbuds with the app. Ensure the earbuds are placed in the charging case and the case remains open until the firmware upgrade is completed. During the upgrade, ensure the earbuds are being charged and avoid any operation.






Wearing

1. Choose the EarTips that fit your ears best.

2. Insert the earbuds into the inner canal of your ears and turn gently until you find the most comfortable and secure position.




Your earbuds come with multiple pairs of EarTips, among which Medium-sized are pre-installed.

Powering On/Off

Open the charging case, the earbuds will automatically power on.

→ The LED indicator on earbuds will light up white for 1 second.

To power off, place the earbuds in the charging case and it.




When you're wearing the earbuds, they will not power off until out of battery. When you remove the earbuds, they will automatically power off after 30 minutes if no device is connected.

Bluetooth Pairing

1. Open the charging case, the earbuds will automatically enter the Bluetooth pairing mode.

→ The LED indicator on one earbud will flash quickly and on another earbud breathe slowly.

2. Select **"Soundcore Liberty Air 2 Pro"** on your device's Bluetooth list to connect.
→ When successfully connected, the LED indicator on earbuds will light up white for 1 second.




- Each time you power on your Soundcore earbuds, they will automatically connect to your last successfully connected device if available within the Bluetooth range.
- **Mono mode:** When Bluetooth connected, you can use either one of the earbuds only by placing the other one into the charging case and closing it.
- When powered on and connected, if either one of the earbuds is out of battery and powered off, you can keep using the other one.
- When you are on a call, place either one of the earbuds into the charging case and close it, the microphone in the other earbud will be activated.


Pairing with another device

1. Place the earbuds in the charging case and leave the case open. Press and hold the button on the case for 3 seconds until the earbud LED indicators flash white to enter the pairing mode.

2. Select **"Soundcore Liberty Air 2 Pro"** on your device's Bluetooth list to connect.



Controls



Play/Pause	Tap twice (R)
Next track	Tap twice (L)
Answer a call	Tap twice (L/R)
Answer a second incoming call and put the current call on hold	
End/Reject a call	Press and hold for 2 seconds (L/R)
Switch between a call on hold and an active call	
Switch ambient sound modes (Noise Cancellation/Normal)	Press and hold for 2 seconds (L/R)

Mono mode	
Play/Pause	Tap twice
Answer a call	
End/Reject a call	Press and hold for 2 seconds
Activate Siri or other voice assistant software	

- All of the controls in stereo mode can be customized in the Soundcore app. In mono mode, controls cannot be customized in the app.
- Music playback will auto-pause when removing the earbuds, wear them again to resume.
- Adjust the volume level via the connected device or in the Soundcore app.
- In stereo mode, noise cancellation mode is set by default. Each time you power on and connect, or switch to the stereo mode from mono mode, your earbuds will restore the last setting.
- Noise cancellation or transparency mode is unavailable in mono mode.


Reset

You might need to reset your earbuds if you experience any connectivity problems or function issues.

1. Place the earbuds in the charging case and leave the case open.

2. Press and hold the button on the case for 10 seconds until the earbud LED indicators flash red 3 times and then turn white.

3. Wait until the LED indicator on one of the earbuds flashes fast while the other breathes slowly. This confirms that the reset was successful and your earbuds can be connected normally.



The following two examples indicate the reset has not been successful and the previous steps should be repeated.

- If only one earbud LED indicator flashes;
- If both earbud LED indicators flash quickly.

Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Input	5 V ⎓ 0.5 A
Rated output power	5 mW @ 1% THD
Battery capacity	55 mA x 2 (earbuds); 500 mA (charging case)
Charging time	2 hours 15-minute charge = 3-hour playtime
Playtime (varies by volume level and content)	Up to 7 hours (Total 26 hours with the charging case)
Playtime (with ANC mode turned on)	Up to 6 hours (Total 21 hours with the charging case)
Playtime (with transparency mode turned on)	Up to 6.5 hours (Total 23 hours with the charging case)
Talk time	Up to 4 hours (Total 14 hours with the charging case)
Driver size	11 mm
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Impedance	16 Ω
Waterproof level (The waterproof level may reduce over time as a result of daily use)	IPX4 (The earbuds are not desig ned for swimming, showering, or exposure to pool or ocean water. Do not use in a sauna or steam room. The charging case is not waterproof.)
Bluetooth version	V 5.0
Bluetooth range	10 m / 33 ft

Nabíjení


- Před prvním použitím odstraňte ze sluchátek ochrannou fólii.
- Před nabíjením sluchátka a port USB úplně vysušte.
- Použijte pouze certifikovaný nabíjecí kabel USB-C a nabíječku, abyste zabránili poškození.
- Před prvním použitím sluchátka i nabíjecí pouzdro úplně dobijte.

1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete ho.


→ První a třetí LED kontrolka na nabíjecím pouzdře dvakrát zabliká. To potvrzuje, že se sluchátka nabíjí.

2. Nabíjecí pouzdro pomocí nabíjecího kabelu USB-C připojte do elektřiny.Pokud používáte bezdrátové nabíjení, můžete místo toho nabíjecí pouzdro umístit do středu bezdrátové nabíječky.

→ LED kontrolky na nabíjecím pouzdře zobrazují stav nabíjení.



3. Chcete-li zjistit úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra, pouzdro otevřete, abyste aktivovali LED kontrolku.



Aplikace Soundcore

Stáhněte si aplikaci Soundcore a obohaťte svůj zážitek.

HearID: Funkce HearID mapuje vaši osobní citlivost při různých frekvencích a analyzuje výsledky. Používá nastavení ekvalizéru a vytváří pro vás personalizovaný zvukový profil.

Přizpůsobení uživatelského rozhraní: Ve stereo režimu si můžete v aplikaci přizpůsobit všechny ovládací prvky (např. úprava hlasitosti, ovládání přehrávání a aktivace Siri).

Nastavení ekvalizéru: V aplikaci je více než 20 nastavení ekvalizéru, ze kterých si můžete vybrat, abyste optimalizovali svůj zážitek a mohli si užít různé hudební žánry.

Potlačení šumu: Zvolte si režim aktivního potlačení šumu, abyste snížili okolní šum podle prostředí, ve kterém se nacházíte.


- Doprava: Cílí na nízké frekvence, jako jsou např. motory a silniční ruch, abyste si mohli užít klidné cestování.
- Venku: Potlačuje okolní zvuky ve městě, abyste si mohli užít poslech s menším vyrušováním.
- Uvnitř budov: Potlačuje hlasy a střední frekvence z kaváren a dalších vnitřních prostorů.

Vlastní ANC: Upravte si v aplikaci úroveň potlačení šumu podle svých potřeb.

Transparentní režim: Povolte okolní zvuky a vnímejte prostředí, ve kterém se nacházíte.

- Úplná transparentnost: Uslyšíte všechny okolní zvuky.
- Vokální režim: Hlasy budou zřetelnější než ostatní okolní zvuky.


Aktualizace firmwaru sluchátek: Když v aplikaci připojíte sluchátka budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru. Zkontrolujte, že sluchátka jsou umístěna v nabíjecím pouzdře, a pouzdro nechte otevřené, dokud se nedokončí upgrade firmwaru. Během aktualizace zkontrolujte, že se sluchátka nabíjí, a nepoužívejte žádné funkce.



Nošení

1. Zvolte si koneček do ucha, který se do vašeho ucha nejlépe hodí.

2. Sluchátka vložte do vnitřních kanálků v uších a jemně je otáčejte, dokud nenajdete nejpohodlnější a nejjistější polohu.




Sluchátka jsou dodávána s několika páry náušníků a s již nasazenými náušníky střední velikosti.

Zapnutí/Vypnutí

Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka se automaticky zapnou.

→ LED kontrolka na sluchátkách se rozsvítí po dobu 1 sekundy.

Chcete-li sluchátka vypnout, vložte je do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete.



Když máte sluchátka v uších, nevypnou se, dokud se nevybije baterie. Když sluchátka vyndáte, automaticky se vypnou po 30 minutách, pokud nebude připojeno žádné zařízení.


Párování Bluetooth

1. Otevřením nabíjecího pouzdra sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování Bluetooth.

→ LED kontrolka na jednom sluchátku bude rychle blikat a na druhém sluchátku bude blikat pomalu.

2. Výběrem „Soundcore Liberty Air 2 Pro“ v seznamu Bluetooth na zařízení se připojíte.

→ Po úspěšném připojení bude LED kontrolka na sluchátkách po dobu 1 sekundy svítit bíle.




- Pokaždé, když zapnete sluchátka Soundcore, automaticky se připojí k naposledy úspěšně připojenému zařízení, pokud je v dosahu Bluetooth.
- **Mono režim: Když je připojeno Bluetooth, můžete používat pouze jedno sluchátko a druhé dát do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřít.**
- Když jsou sluchátka zapnutá a připojená a jedno z nich má vybitou baterii a je vypnuté, stále můžete používat druhé sluchátko.
- Během hovoru můžete kterékoliv sluchátko umístit do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřít, čímž se aktivuje mikrofon v druhém sluchátku.


Spárování s jiným zařízením

1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a pouzdro nechte otevřené. Stisknutím a podržením tlačítka na pouzdře po dobu 3 sekund, dokud nebudou LED kontrolky na sluchátkách blikat bíle, vstoupíte do režimu párování.

2. Výběrem „Soundcore Liberty Air 2 Pro“ v seznamu Bluetooth na zařízení se připojíte.



Ovládání



Přehrát / pozastavit	Klepněte dvakrát (P)
Následující skladba	Klepněte dvakrát (L)
Přijmout hovor	Klepněte dvakrát (L/P)
Přijmout druhý příchozí hovor a podržet aktuální hovor	
Ukončit/Zamítnout hovor	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund (L/P)
Přepnout mezi odloženým hovorem a aktivním hovorem	
Přepínat mezi režimy okolních zvuků (Potlačení šumu / Normální)	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund (L/P)

Mono režim	
Přehrát / pozastavit	Klepněte dvakrát
Přijmout hovor	
Ukončit/Zamítnout hovor	Stiskněte a podržte 2 sekundy
Aktivovat Siri nebo jiného softwa rového hlasového asistenta	

- Všechny ovládací prvky ve stereo režimu lze přizpůsobit pomocí aplikace Soundcore. V mono režimu nelze ovládací prvky přizpůsobit v aplikaci.
- Přehrávání hudby se automaticky pozastaví, když si sluchátka sundáte. Chcete-li pokračovat v poslechu, znovu si je nasaďte.
- Úroveň hlasitosti upravte pomocí připojeného zařízení nebo v aplikaci Soundcore.
- Ve stereo režimu je jako výchozí nastavený režim potlačení šumu. Pokaždé, když sluchátka zapnete a připojíte nebo se z mono režimu přepnete na stereo režim, sluchátka automaticky obnoví poslední nastavení.
- Režim potlačení šumu a transparentní režim nejsou dostupné v mono režimu.


Resetování

Pokud narazíte na jakékoliv problémy s připojením nebo funkcemi, možná budete muset sluchátka resetovat.

1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a pouzdro nechte otevřené.

2. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře po dobu 10 sekund, dokud LED kontrolka na sluchátkách třikrát nezabliká červeně a poté se nerozsvítí bíle.

3. Počkejte, dokud nebude LED kontrolka na jednom ze sluchátek rychle blikat bíle, zatímco na druhém sluchátku bude blikat pomalu. To potvrzuje, že resetování bylo úspěšné a sluchátka můžete normálně připojit.



Následující dva příklady značí, že resetování nebylo úspěšné a měli byste opakovat předchozí kroky.

- Pokud bliká pouze LED kontrolka na jednom sluchátku;
- Pokud obě LED kontrolky na sluchátkách blikají rychle.

Specifikace

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	5 V ⎓ 0,5 A
Jmenovitý výstupní výkon	5 mW @ 1% THD
Kapacita baterie	55 mA x 2 (sluchátka); 500 mA (nabíjecí pouzdro)
Doba nabíjení	2 hodiny 15minutové nabití = doba přehrávání 3 hodiny
Doba přehrávání (liší se podle hlasitosti a obsahu)	Až 7 hodin (celkem 26 hodin s nabíjecím pouzdrem)
Doba přehrávání (se zapnutým režimem ANC)	Až 6 hodin (celkem 21 hodin s nabíjecím pouzdrem)
Doba přehrávání (se zapnutým transparentním režimem)	Až 6,5 hodiny (celkem 23 hodin s nabíjecím pouzdrem)
Doba hovoru	Až 4 hodiny (celkem 14 hodin s nabíjecím pouzdrem)
Velikost ovladače	11 mm
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz
Impedance	16 Ω
Úroveň odolnosti vůči vodě (Úroveň odolnosti vůči vodě se může vlivem denního používání časem snížit.)	IPX4 (Sluchátka nejsou navržena pro plavání, sprchování ani vystavení vodě v bazénech nebo moři. Sluchátka nepoužívejte v sauně ani parní místnosti. Nabíjecí pouzdro není odolné vůči vodě.)
Bluetooth version	V 5.0
Dosah připojení Bluetooth	10 m / 33 stop

Oplader


- Fjern beskyttelsesfilmen fra øretelefonerne inden første ibrugtagning.
- Tør både øretelefonerne og USB-porten grundigt af inden opladning.
- Brug et godkendt USB C-opladningskabel og oplader for at forhindre nogen form for skade.
- Oplad begge øretelefonerne og opladeetuiet helt inden de tages i brug første gang.

1. Placer øretelefonerne i opladeetuiet, og luk det.


→ Den første og den tredje LED-indikator på opladeetuiet vil blinke to gange. Dette bekræfter, at øretelefonerne oplades.

2. Tilslut opladeetuiet til strømforsyningen ved brug af et USB-C-opladningskabel. Som alternativ, placer opladeetuiet på midten af din trådløse oplader for trådløs opladning.

→ LED-indikatorerne på opladeetuiet viser opladningsstatus.



3. For at kontrollere opladeetuiets batteriniveau, åbn det for at aktivere LED-indikatoren.



Soundcore-App

Hent Soundcore-appen for at forbedre din produktoplevelse.

HearID: HearID kortlægger din personlige hørefølsomhed ved flere frekvenser, og analyserer resultaterne. Den sporer EQ-indstillingerne, og opretter en personlig lydprofil for dig.

Tilpasning af brugerinterfacet: I stereotilstand kan alle styreelementer (f.eks. justering af lydstyrke, styring af afspilning, aktivering af Siri) tilpasses fra appen.

EQ-indstillinger: Der er mere end 20 EQ-indstillinger, du kan vælge mellem, i appen til optimering af din lytteoplevelse, mens du lytter til forskellige musikgenre.

Støjbegrænsning: Vælg en aktiv støjbegrænsningstilstand for at reducere omgivelsesstøj i forhold til dine omgivelser.


- Transport: Retter sig mod lave frekvenser, som motor- og vejstøj ved fredfyldte ture og nærtrafik.
- Udendørs: Reducerer omgivelseslyde i byer for færre forstyrrelser.
- Indendørs: Reducerer lyden af stemmer og støj i det midterste frekvensområde fx i cafeer og andre indendørssteder.

Tilpasset ANC: Juster støjbegrænsningen i appen, til et niveau der passer dig.

Transparenstilstand: Forbliv opmærksom på dine omgivelser ved at lukke lyd ind.

- Fuld transparens: Hør alle omgivelseslyde.
- Stemmetilstand: Stemmer fremhæves, og står tydeligere frem end andre omgivelseslyde.


Opdatering af øretelefoners firmware: Når du tilslutter øretelefonerne til appen, vil du blive underrettet, når der er en ny version af firmware tilgængelig. Sørg for, at øretelefonerne er placeret i opladeetuiet, og etuiet forbliver åbent, indtil firmware-opgraderingen er gennemført. Sørg for, under opgraderingen, at øretelefonerne bliver opladet, og undgå at bruge dem.



Montering i øre

1. Vælg de ørepropper der passer bedst til dine ører.

2. Indsæt ørepropperne ind i den indvendige ørekanal, og drej dem forsigtigt, indtil du finder en behagelig og sikker position.




Der følger flere par EarTips med dine øretelefoner, hvor mellemstørrelsen er pre-monteret.

Tænde/slukke

Åbn opladeretuiet og øretelefonerne vil automatisk tændes.

→ LED-indikatoren på øretelefonerne vil lyse hvidt i 1 sekund.

For at slukke, placer øretelefonerne i opladeetuiet, og luk det.




Når du har øretelefoner indsat, vil de ikke slukke, før batterierne er afladet. Når du tager øretelefonerne ud, vil de automatisk slukke efter 30 minutter, hvis der ikke er tilsluttet nogen enhed.

Bluetooth-parring

1. Åbn opladeetuiet, og øretelefonerne vil automatisk gå i Bluetooth-parringstilstand.

→ LED-indikatoren på en af øretelefonerne vil blinke hurtigt, og lyset på den anden øretelefon vil pulsere langsomt.

2. Vælg **"Soundcore Liberty Air 2 Pro"** i din enheds Bluetooth-liste for at tilslutte.
→ LED-indikatoren på øretelefonerne vil lyse hvidt i 1 sekund, når der er oprettet forbindelse.




- Hver gang du tænder for dine Soundcore-øretelefoner, vil de automatisk oprette forbindelse til den enhed, der senest har været tilsluttet, hvis den er inden for Bluetooth-dækningsområdet.
- **Monotilstand: Når der er oprettet forbindelse til Bluetooth, kan du nøjes med at bruge en af øretelefonerne ved blot at placere den anden i opladeretuiet og lukke låget.**
- Når øretelefonerne er tændt og tilsluttet, og en af dem løber tør for strøm og slukker, kan du fortsætte med at bruge den anden.
- Når du har et opkald, placer en af øretelefonerne i opladeetuiet og luk det, så vil mikrofonen, i den anden øretelefon, blive aktiveret.


Parring med en anden enhed

1. Placer øretelefonerne i opladeetuiet, og lad etuiet forblive åbent. Tryk og hold knappen på etuiet i 3 sekunder, indtil øretelefonernes LED-indikatorer blinker hvidt for at gå i parringstilstand.

2. Vælg **"Soundcore Liberty Air 2 Pro"** i din enheds Bluetooth-liste for at tilslutte.



Kontroller



Afspil/pause	Tryk to gange (H)
Næste nummer	Tryk to gange (V)
Svare et opkald	Tryk to gange (V/R)
Besvar et andet indgående opkald, og sæt det igangværende opkald på hold	
Afslutte/afvise et opkald	Tryk og hold i 2 sekund (V/H)
Skift mellem et opkald på hold og et aktivt opkald	
Skift tilstande for omgivelseslyde (Støjbegrænsning/Normal)	Tryk og hold i 2 sekund (V/H)

Monotilstand	
Afspil/pause	Tryk to gange
Svare et opkald	
Afslutte/afvise et opkald	Tryk og hold i 2 sekunder
Aktivere Siri eller anden stemmestyringssoftware	

- Alle kontrollerne i stereo kan indstilles i Soundcore-appen. I monotilstand kan styreelementerne ikke tilpasses fra appen.
- Musikafspilning vil automatisk sættes på pause, når øretelefonerne fjernes, sæt dem tilbage for at genoptage.
- Juster lydstyrkeniveauet via den tilsluttede enhed eller i Soundcore-appen.
- I stereotilstand er støjbegrænsningstilstand indstillet som standard. Hver gang du tænder og tilslutter, eller skifter til stereo fra mono, vil dine øretelefoner gendannes til den sidste indstilling.
- Tilstandene støjbegrænsning og transparens kan ikke bruges i monotilstand.


Nulstil

Du skal måske nulstille dine øretelefoner, hvis du oplever forbindelses- eller funktionsproblemer.

1. Placer øretelefonerne i opladeetuiet, og lad etuiet forblive åbent.

2. Tryk og hold knappen på etuiet i 10 sekunder, indtil øretelefonernes LED-indikatorer blinker rødt 3 gange, og derefter lyser hvidt.

3. Vent, indtil LED-indikatoren på en af øretelefonerne blinker hurtigt, mens den anden pulserer langsomt. Det bekræfter, at nulstillingen er gennemført, og dine øretelefoner kan tilsluttes normalt.



De følgende to eksempler indikerer, at nulstillingen ikke er gennemført, og de forrige trin skal gentages.

- Hvis kun én af øretelefonernes LED-indikator blinker;
- Hvis begge øretelefonernes LED-indikatorer blinker hurtigt.

Specifikationer

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Input	5 V ⎓ 0,5 A
Nominel udgangseffekt	5 mW @ 1% THD
Batterikapacitet	55 mA x 2 (øretelefoner); 500 mA (opladeetui)
Opladningstid	2 timer 15 minutters opladning = 3 timers spilletid
Afspilletid (varierer afhængigt af lydstyrke og indhold)	Op til 7 timer (I alt 26 timer med opladeetuiet)
Afspilletid (med ANC-tilstand slået til)	Op til 6 timer (I alt 21 timer med opladeetuiet)
Afspilletid (med transparenstilstand slået til)	Op til 6,5 timer (I alt 23 timer med opladeetuiet)
Taletid	Op til 4 timer (I alt 14 timer med opladeetuiet)
Driverstørrelse	11 mm
Frekvensgang	20 Hz - 20 kHz
Impedans	16 Ω
Vandtæthedsklassifikation (Ved daglig brug kan niveauet for vandtætheden med tiden reduceres)	IPX4 (Øretelefonerne er ikke designet til brug ved svømning eller brusebad, og må ikke udsættes for pool- eller havvand.) Brug dem ikke i sauna eller dampbad. Opladeetuiet er ikke vandtæt.)
Bluetooth-version	V 5.0
Bluetooth-dækning	10 m / 33 ft

Ladevorgang


- Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie von den Ohrhörern.
- Trocknen Sie die Ohrhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
- Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.
- Laden Sie beide Ohrhörer und die Ladehülle vor der ersten Verwendung vollständig auf.

1. Platzieren Sie die Ohrhörer in der Ladehülle und schließen Sie diese.


→ Die erste und die dritte LED-Anzeige an der Ladehülle blinken zweimal. Dies ist die Bestätigung, dass die Ohrhörer aufgeladen werden.

2. Verbinden Sie die Ladehülle über ein USB-C-Ladekabel mit der Stromversorgung. Positionieren Sie alternativ die Ladehülle in der Mitte Ihres kabellosen Ladegeräts, um es kabellos aufzuladen.

→ Die LED-Anzeigen an der Ladehülle zeigen den Ladestatus an.



3. Wenn Sie den Akkustand der Ladehülle prüfen möchten, öffnen Sie diese, um die LED-Anzeige zu aktivieren.



Soundcore-App

Laden Sie die Soundcore-App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.

HearID: HearID bildet Ihre persönliche Hörempfindlichkeit bei mehreren Frequenzen ab und analysiert die Ergebnisse. Die EQ-Einstellungen werden nachverfolgt und es wird ein personalisiertes Klangprofil für Sie erstellt.

Anpassung der Benutzeroberfläche: Im Stereo-Modus kann die gesamte Steuerung (für Lautstärke, Wiedergabe und das Aktivieren von Siri) in der App angepasst werden.

EQ-Einstellungen: Sie können in der App aus mehr als 20 EQ-Einstellungen wählen, um Ihr Hörerlebnis für Musik aus verschiedenen Genres zu optimieren.

Geräuschunterdrückung: Wählen Sie einen aktiven Geräuschunterdrückungsmodus, um Umgebungsgeräusche entsprechend Ihrer Umgebung zu reduzieren.


- Verkehr: Zielt für angenehmes Reisen und Pendeln auf tiefe Frequenzen wie Motoren- und Straßengeräusche ab.
- Outdoor: Reduziert Umgebungsgeräusche in Städten für weniger Ablenkung.
- Indoor: Reduziert Stimmen und Mittelfrequenz-Geräusche aus Coffeeshops und anderen Innenräumen.

Benutzerdefiniertes ANC: In der App können Sie die Geräuschunterdrückung auf die für Sie geeignete Stufe einstellen.

Transparenzmodus: Indem Sie Umgebungsgeräusche zulassen, können Sie Ihre Umgebung deutlicher wahrnehmen.

- Vollständig transparent: Alle Umgebungsgeräusche sind hörbar.
- Stimm-Modus: Stimmen heben sich gut hörbar von anderen Umgebungsgeräuschen ab.


Firmware-Aktualisierung für die Ohrhörer: Sie werden benachrichtigt, sobald die neue Version der Firmware erkannt wurde, wenn Sie die Ohrhörer mit der App verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer in die Ladehülle gelegt sind und die Ladehülle offen bleibt, bis das Firmware-Upgrade abgeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer während des Upgrades aufgeladen werden und vermeiden Sie jegliche Bedienungen.



Das Tragen

1. Wählen Sie die Ohrhörer mit der besten Passform für Ihre Ohren.

2. Setzen Sie die Ohrhörer jeweils in Ihren inneren Gehörgang ein und drehen Sie sie vorsichtig, bis Sie die bequemste und sicherste Position gefunden haben.




Im Lieferumfang Ihrer Ohrhörer sind zahlreiche Ohrstöpsel-Paare enthalten und die mittelgroßen Ohrstöpsel sind werksseitig angebracht.

Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie die Ladehülle. Die Ohrhörer werden anschließend automatisch eingeschaltet.

→ Die LED-Anzeige an den Ohrhörern leuchtet 1 Sekunde lang auf.

Legen Sie die Ohrhörer zum Ausschalten in die Ladehülle und schließen Sie diese.



Wenn Sie die Ohrhörer tragen, schalten Sie sich erst aus, wenn der Akku leer ist. Wenn Sie die Ohrhörer herausnehmen, werden Sie automatisch ausgeschaltet, wenn nach 30 Minuten kein Gerät verbunden wurde.


Bluetooth-Kopplung

1. Öffnen Sie die Ladehülle. Anschließend wechseln die Ohrhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

→ Die LED-Anzeige an einem Ohrhörer blinkt schnell und die LED-Anzeige am anderen Ohrhörer blinkt langsam.

2. Wählen Sie „Soundcore Liberty Air 2 Pro" in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen.

→ Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die LED-Anzeigen an den Ohrhörern für 1 Sekunde auf.




- Ihre Soundcore-Ohrhörer werden sich nach jedem Einschalten automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbinden, wenn dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist.
- **Mono-Modus Bei einer Bluetooth-Verbindung können Sie nur einen der beiden Ohrhörer verwenden, indem Sie den anderen in das Ladeetui legen und dieses schließen.**
- Nach dem Einschalten und Verbinden können Sie den anderen Ohrhörer weiter verwenden, wenn einer der Ohrhörer keine Batterie mehr hat.
- Legen Sie während eines aktiven Anrufs einen der Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie es. Das Mikrofon im anderen Ohrhörer wird aktiviert.


Kopplung mit einem anderen Gerät

1. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladehülle und lassen Sie diese geöffnet. Halten Sie die Taste an der Hülle 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Ohrhörern weiß blinken, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

2. Wählen Sie „Soundcore Liberty Air 2 Pro" in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen.



Steuerung



Wiedergabe/Pause	Zweimal tippen (R)
Nächster Titel	Zweimal tippen (L)
Einen Anruf annehmen	Zweimal tippen (L/R)
Einen zweiten eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf halten	
Einen Anruf beenden/ablehnen	Für 2 Sekunden gedrückt halten (L/R)
Zwischen einem gehaltenen und einem aktiven Anruf wechseln	
Zwischen Umgebungsgeräusch-Modi wechseln (Geräuschunterdrückung/Normal)	Für 2 Sekunden gedrückt halten (L/R)

Mono-Modus	
Wiedergabe/Pause	Zweimal tippen
Einen Anruf annehmen	
Einen Anruf beenden/ablehnen	2 Sekunden lang gedrückt halten
Siri oder andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren	

- Alle Steuerungen im Stereo-Modus können in der Soundcore-App angepasst werden. Im Mono-Modus kann die Steuerung nicht in der App angepasst werden.
- Die Musikwiedergabe wird bei Herausnehmen der Ohrhörer automatisch pausiert. Setzen Sie sie wieder ein, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Die Lautstärke lässt sich über das verbundene Gerät oder die Soundcore-App einstellen.
- Im Stereo-Modus ist der Geräuschunterdrückungsmodus standardmäßig eingestellt. Bei jedem Einschalten und Verbinden oder Wechseln vom Stereo- in den Mono-Modus kehren Ihre Ohrhörer zur letzten Einstellung zurück.
- Der Geräuschunterdrückung- oder Transparenzmodus ist im Mono-Modus nicht verfügbar.


Zurücksetzen

Falls Verbindungs- oder Funktionsprobleme auftreten, müssen Sie Ihre Ohrhörer möglicherweise zurücksetzen.

1. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladehülle und lassen Sie diese geöffnet.

2. Halten Sie die Taste an der Ladehülle 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Ohrhörern dreimal rot blinken und dann weiß werden.

3. Warten Sie, bis die LED-Anzeige an einem der Ohrhörer schnell blinkt, während die andere LED-Anzeige langsam blinkt. Dies bestätigt, dass das Zurücksetzen erfolgreich war und Ihre Ohrhörer normal angeschlossen werden können.



Die folgenden zwei Beispiele zeigen, dass das Zurücksetzen nicht erfolgreich war und die vorherigen Schritte wiederholt werden sollten.

- Wenn nur eine Ohrhörer-LED blinkt;
- Wenn beide LED-Anzeigen schnell blinken.

Technische Daten

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme	5 V ⎓ 0,5 A
Nennausgangsleistung	5 mW @ 1 % THD
Akkukapazität	55 mA x 2 (Ohrhörer); 500 mA (Ladehülle)
Ladedauer	2 Stunden 15-minütiges Aufladen = 3 Stunden Wiedergabezeit
Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Inhalt)	Bis zu 7 Stunden (Insgesamt 26 Stunden mit der Ladehülle)
Wiedergabedauer (mit aktiviertem ANC-Modus)	Bis zu 6 Stunden (Insgesamt 21 Stunden mit der Ladehülle)
Wiedergabedauer (mit aktiviertem Transparenzmodus)	Bis zu 6,5 Stunden (Insgesamt 23 Stunden mit der Ladehülle)
Sprechzeit	Bis zu 4 Stunden (Insgesamt 14 Stunden mit der Ladehülle)
Treibergröße	11 mm
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 Ω
Schutzart (Wasser) (Die Wasserdichte kann im Laufe der Zeit infolge täglicher Nutzung abnehmen.)	IPX4 (Die Ohrhörer sind nicht auf Schwimmen, Duschen oder die Aussetzung gegenüber Schwimmbad- oder Meerwasser ausgelegt. Nicht in einer Sauna oder Dampfkabine verwenden. Die Ladehülle ist nicht wasserdicht.)
Bluetooth-Version	V 5.0
Bluetooth-Reichweite	10 m

Διαδικασία φόρτισης


- Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τα ακουστικά-ψείρες, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη τους.
- Στεγνώστε εντελώς τα ακουστικά και τη θύρα USB προτού ξεκινήσει η φόρτιση.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο φόρτισης USB-C και φορτιστή που έχουν πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή για να μην προκληθεί ζημιά.
- Φορτίστε πλήρως τόσο τα ακουστικά όσο και τη θήκη φόρτισης πριν από την πρώτη χρήση τους.

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε την.


→ Ο πρώτος και ο τρίτος ενδείκτης LED στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσουν δύο φορές. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι πραγματοποιείται φόρτιση των ακουστικών.

2. Συνδέστε τη θήκη φόρτισης με το τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο φόρτισης USB-C.Εναλλακτικά, φέρτε το κέντρο της θήκης φόρτισης στο κέντρο του ασύρματου φορτιστή σας για ασύρματη φόρτιση.

→ Οι ενδείκτες LED στη θήκη φόρτισης υποδεικνύουν την κατάσταση της διαδικασίας φόρτισης.



3. Για να ελέγξετε τη στάθμη ισχύος της θήκης φόρτισης, ανοίξτε την για να ενεργοποιήσετε τον ενδείκτη LED.



Εφαρμογή Soundcore

Προχωρήστε στη λήψη της εφαρμογής Soundcore για βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση των ακουστικών σας..

HearID: Το σύστημα HearID καταγράφει την ευαισθησία της ακοής σας σε πολλαπλές συχνότητες και αναλύει τα αποτελέσματα. Εντοπίζει τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή και δημιουργεί ένα προφίλ ήχου που ενδείκνυται αποκλειστικά για εσάς.

Εξατομίκευση διεπαφής χρήστη: Κατά τη χρήση της λειτουργίας στερεοφωνικού ήχου, μπορείτε να εξατομικεύσετε μέσω της εφαρμογής όλα τα κουμπιά ρύθμισης (π.χ. για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, τον έλεγχο της αναπαραγωγής, την ενεργοποίηση του Siri).

Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Μέσω της εφαρμογής έχετε στη διάθεσή σας περισσότερες από 20 διαφορετικές ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή για να βελτιστοποιείτε την εμπειρία σας την ώρα που ακούτε και απολαμβάνετε διαφορετικά είδη μουσικής.

Ακύρωση θορύβου: Ανάλογα με τον χώρο στον οποίο βρίσκεστε, επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία ακύρωσης ενεργού θορύβου για να μειωθεί ο θόρυβος του περιβάλλοντος.


- Μετακινήσεις: Η ρύθμιση αφορά ήχους σε χαμηλές συχνότητες, π.χ. θόρυβο κινητήρων και δρόμων, για ησυχία στα ταξίδια και τις μετακινήσεις σας.
- Εξωτερικοί χώροι: Με τη ρύθμιση αυτή μειώνονται οι ήχοι του περιβάλλοντος για να διασπάται όσο γίνεται λιγότερο η προσοχή σας.
- Εσωτερικοί χώροι: Παύουν να ακούγονται φωνές και θόρυβοι μεσαίας συχνότητας όποτε βρίσκεστε σε καφετερίες και σε άλλους εσωτερικούς χώρους.

Εξατομίκευση λειτουργίας ANC: Ρυθμίστε μέσω της εφαρμογής το επίπεδο ακύρωσης του θορύβου όπως σας βολεύει.

Λειτουργία διαφάνειας: Με τη ρύθμιση αυτή μπορείτε να ακούτε ανά πάσα στιγμή τους ήχους στο περιβάλλον σας.

- Πλήρης διαφάνεια: Θα ακούτε όλους τους ήχους του περιβάλλοντος.
- Φωνητική λειτουργία: Οι φωνές θα ξεχωρίζουν και θα είναι πιο ευκρινείς από άλλους ήχους του περιβάλλοντος.


Ενημέρωση υλικολογισμικού ακουστικών: Όποτε συνδέετε τα ακουστικά με την εφαρμογή, θα ενημερώνεστε μόλις ανιχνευτεί νέα έκδοση του υλικολογισμικού. Φροντίστε να αφήσετε τα ακουστικά τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης και να κρατήσετε τη θήκη φόρτισης ανοιχτή ώσπου να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείται φόρτιση των ακουστικών και αποφύγετε οποιαδήποτε εργασία όσο διαρκεί η αναβάθμιση.



Διαδικασία χρήσης

1. Επιλέξτε τα βύσματα που ενδείκνυνται για τα αφτιά σας.

2. Περάστε τα ακουστικά μέσα στο εσωτερικό κανάλι των αφτιών σας και περιστρέψτε τα απαλά ώσπου να βρείτε τη θέση που σας βολεύει περισσότερο και είναι ασφαλής.




Τα ακουστικά σας διαθέτουν εξαρχής πολλά ζεύγη βυσμάτων, εκ των οποίων προεγκατεστημένο είναι ένα ζεύγος μεσαίου μεγέθους.

Διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης. Τα ακουστικά-ψείρες θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.

→ Ο ενδείκτης LED στα ακουστικά θα ανάψει επί 1 δευτερόλεπτο.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε την.



Όποτε φοράτε τα ακουστικά, δεν θα απενεργοποιούνται αν δεν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας. Όποτε αφαιρείτε τα ακουστικά, θα απενεργοποιούνται αυτόματα ύστερα από 30 λεπτά αν δεν τα συνδέσετε σε κάποια άλλη συσκευή.


Διαδικασία αντιστοίχισης μέσω Bluetooth

1. Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης. Τα ακουστικά θα περάσουν αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης μέσω Bluetooth.

→ Ο ενδείκτης LED στο ένα ακουστικό θα αναβοσβήνει γρήγορα ενώ ο αντίστοιχος ενδείκτης στο άλλο ακουστικό θα αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.

2. Στη λίστα συσκευών Bluetooth στη συσκευή σας, επιλέξτε τη συσκευή «Soundcore Liberty Air 2 Pro» για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

→ Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η σύνδεση, ο ενδείκτης LED στα ακουστικά θα ανάψει επί 1 δευτερόλεπτο.




- Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τα ακουστικά σας Soundcore, θα συνδέονται αυτόματα με την τελευταία συσκευή με την οποία είχαν συνδεθεί επιτυχώς αν είναι διαθέσιμη στην εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth.
- Λειτουργία μονοφωνικού ήχου: Μόλις επιτευχθεί σύνδεση μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το ένα ακουστικό τοποθετώντας το άλλο μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείνοντάς την.
- Εφόσον τα ακουστικά έχουν ενεργοποιηθεί και συνδεθεί, αν το ένα απενεργοποιηθεί επειδή εξαντλήθηκε η ισχύς της μπαταρίας του, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το άλλο ακουστικό.
- Την ώρα που πραγματοποιείτε μια κλήση, τοποθετήστε οποιοδήποτε ακουστικό μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε την, οπότε θα ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο στο άλλο ακουστικό.


Διαδικασία αντιστοίχισης με κάποια άλλη συσκευή

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης και αφήστε την ανοιχτή. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί στη θήκη επί 3 δευτερόλεπτα ώσπου οι ενδείκτες LED των ακουστικών να αναβοσβήσουν σε λευκό χρώμα υποδεικνύοντας την είσοδο στη λειτουργία αντιστοίχισης.

2. Στη λίστα συσκευών Bluetooth στη συσκευή σας, επιλέξτε τη συσκευή «Soundcore Liberty Air 2 Pro» για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.



Κουμπιά ρύθμισης



Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε δύο φορές το (R).
Επόμενο κομμάτι	Πατήστε δύο φορές το (L).
Απάντηση σε κλήση	Πατήστε δύο φορές το (L/R).
Απαντήστε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση και θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή	
Τερματισμός/Απόρριψη κλήσης	Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επί 2 δευτερόλεπτα (στο αριστερό (L)/δεξί ακουστικό (R)).
Εναλλαγή κλήσης που είναι σε αναμονή με ενεργή κλήση	
Εναλλαγή λειτουργιών ήχου περιβάλλοντος (Ακύρωση θορύβου/Κανονική λειτουργία)	Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επί 2 δευτερόλεπτα (στο αριστερό (L)/δεξί ακουστικό (R)).

Λειτουργία μονοφωνικού ήχου	
Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε δύο φορές.
Απάντηση σε κλήση	
Τερματισμός/Απόρριψη κλήσης	Πιέστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα.
Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Siri ή κάποιο άλλο λογισμικό φωνητικού βοηθού.	

- Μέσω της εφαρμογής Soundcore μπορείτε να εξατομικεύσετε όλα τα κουμπιά ρύθμισης που χρησιμεύουν για τη λειτουργία στερεοφωνικού ήχου. Κατά τη χρήση της λειτουργίας μονοφωνικού ήχου, δεν μπορείτε να εξατομικεύσετε τα κουμπιά ρύθμισης μέσω της εφαρμογής.
- Όποτε βγάζετε τα ακουστικά, θα γίνεται αυτόματα παύση της αναπαραγωγής της μουσικής και η αναπαραγωγή θα συνεχίζεται μόλις τα φορέσετε ξανά.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου μέσω της συνδεδεμένης συσκευής ή της εφαρμογής Soundcore.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας στερεοφωνικού ήχου, με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε και συνδέετε τα ακουστικά σας ή περνάτε στη λειτουργία στερεοφωνικού ήχου από τη λειτουργία μονοφωνικού ήχου, τα ακουστικά σας θα επανέρχονται στην τελευταία ρύθμιση.
- Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ή διαφάνειας δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση της λειτουργίας μονοφωνικού ήχου.


Επαναφορά

Ίσως χρειαστεί να προχωρήσετε στην επαναφορά των ακουστικών σας αν αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας ή λειτουργίας.

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης και αφήστε την ανοιχτή.

2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί και στη θήκη επί 10 δευτερόλεπτα ώσπου οι ενδείκτες LED των ακουστικών να αναβοσβήσουν σε κόκκινο χρώμα 3 φορές και ύστερα να ανάψουν σε λευκό χρώμα.

3. Περιμένετε ώσπου ο ενδείκτης LED στο ένα από τα ακουστικά να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα ενώ ο αντίστοιχος ενδείκτης στο άλλο ακουστικό θα αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και ότι μπορείτε να συνδέσετε κανονικά τα ακουστικά σας.



Στα παρακάτω δύο παραδείγματα υποδεικνύεται ότι η επαναφορά δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ότι πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

- Αν αναβοσβήσει ο ενδείκτης LED μόνο στο ένα ακουστικό
- Αν οι ενδείκτες LED και στα δύο ακουστικά αναβοσβήνουν γρήγορα

Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Είσοδος	5 V ⎓ 0,5 A
Ονομαστική ισχύς εξόδου	5 mW @ 1% THD
Χωρητικότητα μπαταρίας	55 mA x 2 (ακουστικά) 500 mA (θήκη φόρτισης)
Διάρκεια φόρτισης	2 ώρες Φόρτιση επί 15 λεπτά = 3 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
Χρόνος αναπαραγωγής (Ποικίλλει ανάλογα με την ένταση του ήχου και το περιεχόμενο.)	Έως και 7 ώρες (συνολικά 26 ώρες με τη θήκη φόρτισης)
Χρόνος αναπαραγωγής (με τη λειτουργία ANC ενεργοποιημένη)	Έως και 6 ώρες (συνολικά 21 ώρες με τη θήκη φόρτισης)
Χρόνος αναπαραγωγής (με τη λειτουργία διαφάνειας ενεργοποιημένη)	Έως και 6,5 ώρες (συνολικά 23 ώρες με τη θήκη φόρτισης)
Χρόνος ομιλίας	Έως και 4 ώρες (συνολικά 14 ώρες με τη θήκη φόρτισης)
Μέγεθος οδηγού	11 χιλιοστά
Απόκριση συχνότητας	20 Hz-20 kHz
Εμπέδηση	16 Ω
Επίπεδο υδατοστεγανότητας (Το επίπεδο υδατοστεγανότητας ενδέχεται να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω της καθημερινής χρήσης.)	IPX4 (Τα ακουστικά δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση την ώρα που κολυμπάτε, κάνετε ντους ή βρίσκεστε κοντά στο νερό μιας πισίνας ή της θάλασσας. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε όποτε είστε στη σάουνα ή σε χώρο με υδρατμούς. Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη.)
Έκδοση Bluetooth	Έκδ. 5.0
Εμβέλεια Bluetooth	10 μέτρα

Carga


- Retire la película protectora de los auriculares antes del primer uso.
- Seque completamente los auriculares y el puerto USB antes de la carga.
- Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.
- Cargue ambos auriculares completamente y el estuche de carga antes del primer uso.

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.


→ Los indicadores LED primero y tercero del estuche de carga parpadearán dos veces. De este modo se confirma que los auriculares se están cargando.

2. Conecte la base de carga al suministro eléctrico mediante el cable de carga USB-C.De forma alternativa, coloque el estuche de carga en el centro del cargador inalámbrico para iniciar la carga inalámbrica.

→ Los indicadores LED del estuche de carga indican el estado de carga.



3. Para comprobar el nivel de batería del estuche de carga, ábralo para activar el indicador LED.



Aplicación Soundcore

Descargue la aplicación Soundcore para disfrutar de una mejor experiencia.

HearID: HearID mapea su sensibilidad personal de audición a diferentes frecuencias y analiza los resultados. Rastrea la configuración de EQ y crea un perfil de sonido personalizado para usted.

Personalización de la interfaz de usuario: En modo estéreo, todos los controles (p. ej., ajuste del volumen, control de reproducción, activar Siri) se pueden personalizar en la aplicación.

Configuración de EQ: existen más de 20 configuraciones de EQ entre las que puede elegir en la aplicación para optimizar la experiencia mientras disfruta de música de diferentes estilos.

Cancelación de ruido: seleccione un modo de cancelación de ruido activa para reducir el ruido ambiental en función del entorno donde se encuentre.


- Transporte: especialmente diseñado para ofrecer viajes y desplazamientos tranquilos, se enfoca en frecuencias bajas, como ruidos de motor y de carretera.
- Exteriores: reduce los sonidos ambientales en las ciudades para reducir las distracciones.
- Interiores: reduce las voces y los ruidos de frecuencia media en cafeterías y otros espacios interiores.

ANC personalizado: ajuste en la aplicación el nivel de cancelación de ruido que más se le adapte.

Modo de transparencia: manténgase al tanto de lo que ocurre a su alrededor al permitir la recepción de los ruidos ambientales.

- Totalmente transparente: permite escuchar todos los ruidos ambientales.
- Modo de voz: las voces se perciben de forma más definida que el resto de sonidos ambientales.


Actualización del firmware de los auriculares: se le avisará cuando se detecte una nueva versión de firmware al conectar los auriculares con la aplicación. Asegúrese de que los auriculares estén colocados en el estuche de carga y de que el estuche permanezca abierto hasta que la actualización de firmware finalice. Durante la actualización, compruebe que los auriculares se están cargando y evite realizar cualquier operación.



Uso

1. Seleccione los adaptadores para el oído que mejor se ajusten a sus oídos.

2. Coloque los auriculares en el canal auditivo y gírelos suavemente hasta encontrar la posición más cómoda y segura.




Los auriculares se presentan con varios adaptadores para el oído. Los que están preinstalados en los auriculares son de tamaño medio.

Encendido/Apagado

Abra el estuche de carga, los auriculares se encenderán de forma automática.

→ El indicador LED de los auriculares se iluminará en color blando durante un segundo.

Para apagar los auriculares, colóquelos en el estuche de carga y ciérrelo.



Cuando lleve los auriculares, no se apagarán hasta que no se les agote la batería. Cuando se quite los auriculares, se apagarán automáticamente después de 30 minutos si no hay ningún dispositivo conectado.


Emparejamiento Bluetooth

1. Abra el estuche de carga; los auriculares activarán el modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente.

→ El indicador LED de un auricular parpadeará rápidamente y el otro exhalará lentamente.

2. Para establecer conexión, seleccione **"Soundcore Liberty Air 2 Pro"** en la lista de Bluetooth del dispositivo.

→ Cuando estén correctamente conectados, el indicador LED de los auriculares se iluminará en color blando durante un segundo.




- Cada vez que encienda los auriculares Soundcore, se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado correctamente, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth.
- **Modo mono: cuando los auriculares estén conectados a través de Bluetooth, es posible utilizar solo uno de ellos; coloque el otro auricular en el estuche de carga y ciérrelo**.
- Cuando estén encendidos y conectados, si uno de los auriculares se queda sin batería y se apaga, puede seguir utilizando el otro.
- Durante una llamada, coloque uno de los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo; el micrófono del otro auricular se activará.


Emparejamiento con otro dispositivo

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto. Mantenga pulsado el botón del estuche durante 3 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en color blanco, lo que indica que se ha activado el modo de emparejamiento.

2. Para establecer conexión, seleccione **"Soundcore Liberty Air 2 Pro"** en la lista de Bluetooth del dispositivo.



Controles



Reproducir/Pausar	Pulsar dos veces (R)
Canción siguiente	Pulsar dos veces (L)

Responder una llamada	Pulsar dos veces (L/R)
Responder a una llamada entrante y poner la llamada actual en espera	
Terminar/rechazar una llamada	Mantener pulsado durante 2 segundos (L/R)
Cambiar entre una llamada en espera y una llamada activa	

Cambiar los modos de sonido ambiental (Cancelación de ruido/Normal)	Mantener pulsado durante 2 segundos (L/R)

Modo mono	
Reproducir/Pausar	Tocar dos veces
Responder una llamada	
Terminar/rechazar una llamada	Mantener pulsado durante 2 segundos
Activar Siri u otro software de asistencia por voz	

- Todos los controles del modo estéreo se pueden personalizar en la aplicación Soundcore. En modo mono, los controles no se pueden personalizar por medio de la aplicación.
- La reproducción de música se pausa automáticamente al quitarse los auriculares. Vuelva a ponérselos para reanudarla.
- Ajuste el nivel de volumen mediante el dispositivo conectado o en la aplicación de Soundcore.
- En modo estéreo, se establece el modo de cancelación de ruido de forma predeterminada. Cada vez que se activan y conectan los auriculares, o cuando cambia de modo estéreo a modo mono, los auriculares restituirán la última configuración.
- La cancelación de sonido y el modo de transparencia no están disponibles en modo mono.


Restablecer

Si surge cualquier problema de conectividad o de uso de las funciones, es posible que deba restablecer su teléfono.

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto.

2. Mantenga pulsado el botón del estuche durante 10 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en color rojo 3 veces y luego se iluminen en color blanco.

3. Espere hasta que el indicador LED de uno de los auriculares parpadee rápidamente mientras el otro exhala lentamente. Esto confirma que el restablecimiento se ha completado correctamente y que los auriculares están conectados con normalidad.



Los dos ejemplos siguientes indican que el restablecimiento no se ha realizado correctamente y se deben repetir los pasos anteriores.

- Si solo parpadea el indicador LED de un auricular.
- Si ambos indicadores LED de los auriculares parpadean rápidamente.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V ⎓ 0,5 A
Valor nominal de la potencia de salida	5 mW a 1 % THD
Capacidad de la batería	55 mA x 2 (auriculares); 500 mA (estuche de carga)
Tiempo de carga	2 horas Carga de 15 minutos = 3 horas de reproducción
Tiempo de reproducción varía en función del nivel de volumen y el contenido)	Hasta 7 horas (En total, 26 horas con el estuche de carga)
Tiempo de reproducción (con el modo ANC activado)	Hasta 6 horas (En total, 21 horas con el estuche de carga)
Tiempo de reproducción (con el modo de transparencia activado)	Hasta 6,5 horas (En total, 23 horas con el estuche de carga)
Tiempo de conversación	Hasta 4 horas (En total, 14 horas con el estuche de carga)
Tamaño del diafragma	11 mm
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
Impedancia	16 Ω
Clasificación de resistencia al agua (El nivel de impermeabilidad puede reducirse con el tiempo a causa del uso diario)	IPX4 (Los auriculares no están diseñados para practicar natación, usarlos en la ducha, en la piscina o en el mar.) No usarlos en una sauna o baño turco. El estuche de carga no es resistente al agua.)
Versión de Bluetooth	V 5.0
Alcance de Bluetooth	10 m

Lataaminen


- Poista nappikuulokkeiden suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kuivaa nappikuulokkeet ja USB-portti täysin ennen lataamista.
- Käytä sertifioitua USB-C-latauskaapelia ja laturia välttääksesi vauriot.
- Lataa molemmat nappikuulokkeet ja latauskotelo täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Laita nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.


→ Latauskotelon ensimmäinen ja kolmas merkkivalo välähtävät kahdesti. Tämä vahvistaa, että nappikuulokkeita ladataan.

2. Kytke latauskotelo virtalähteeseen USB-C-latauskaapelilla.Voit myös asettaa latauskotelon keskustan langattoman laturin keskelle ladataksesi sen langattomasti.

→ Latauskotelon merkkivalot ilmoittavat latauksen tilan.



3. Voit tarkistaa latauskotelon akkutason avaamalla sen, jolloin merkkivalo aktivoituu.



Soundcore-sovellus

Paranna kokemusta lataamalla Soundcore-sovellus.

HearID: HearID kartoittaa kuuloherkkyytesi eri taajuuksilla ja analysoi tulokset. Se mukauttaa taajuuskorjaimen asetukset ja luo sinulle personalisoidun ääniprofiilin.

Käyttöliittymän mukauttaminen: Stereotilassa kaikki ohjaimet (esim. äänenvoimakkuuden säätö, toiston hallinta, Sirin aktivointi) voidaan mukauttaa sovelluksessa.

Taajuuskorjaimen asetukset: Voit mukauttaa kokemuksesi eri musiikkilajeille valitsemalla haluamasi asetukset sovelluksen yli 20 taajuuskorjainasetuksesta.

Vastamelu: Valitse aktiivinen vastamelutila vähentääksesi ympäristöääniä.

- Liikenne: Keskittyy mataliin taajuuksiin, kuten moottorin ja tien ääniin, tehdäkseen matkoista rauhallisia.
- Ulkotilat: Vähentää kaupungin ympäristöääniä ja siten häiriötekijöitä.
- Sisätilat: Vähentää puheääniä ja keskitaajuisia ääniä kahviloissa ja muissa sisätiloissa.

Mukautettu ANC: Säädä vastamelutaso itsellesi sopivaksi sovelluksella.

Läpinäkyvyystila: Pysy tietoisena ympäristöstä sallimalla ympäristöäänet.

- Täysin läpinäkyvä: Kuule kaikki ympäristöäänet.
- Puhetila: Puhe kuuluu selkeämmin kuin muut ympäristöäänet.

Nappikuulokkeiden laiteohjelmiston päivitys: Saat ilmoituksen, kun laiteohjelmistosta löytyy uusi versio, kun yhdistät nappikuulokkeet sovellukseen. Varmista, että nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja että latauskotelo on auki, kunnes laiteohjelmistopäivitys on suoritettu. Varmista päivityksen aikana, että nappikuulokkeita ladataan, äläkä käytä niitä.

Soundcore

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Käyttö

1. Valitse korviisi parhaiten sopivat korvasovitteet.

2. Aseta nappikuulokkeet korvakäytäviin ja kierrä varoen, kunnes asento on mahdollisimman mukava ja tukeva.




Nappikuulokkeiden mukana toimitetaan useita pareja korvasovitteita, joista keskikokoiset on asennettu valmiiksi.

Virta päälle/pois

Avaa latauskotelo, niin nappikuulokkesiin kytkeytyy automaattisesti. virta

→ Nappikuulokkeiden merkkivalo palaa valkoisena 1 sekunnin.

Katkaise virta asettamalla nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulkemalla se.



Kun käytät nappikuulokkeita, ne eivät sammu, ennen kuin akku loppuu. Kun poistat nappikuulokkeet korvilta, ne sammuvat automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos niihin ei ole liitetty laitetta.


Bluetooth-pariliitos

1. Avaa latauskotelo, niin nappikuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-parinmuodostustilaan.

→ Yhden nappikuulokkeen merkkivalo vilkkuu nopeasti ja toisen merkkivalo sykkii hitaasti.

2. Muodosta yhteys valitsemalla laitteesi Bluetooth-luettelosta Soundcore Liberty Air 2 Pro.

→ Kun yhteys on muodostettu, nappikuulokkeiden merkkivalo palaa valkoisena 1 sekunnin.




- Aina, kun kytket Soundcore-nappikuulokkeet päälle, ne muodostavat yhteyden viimeiseen onnistuneesti yhdistettyyn laitteeseen, jos se on Bluetooth-kantoalueella.
- **Monotila: Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit käyttää vain yhtä kuuloketta laittamalla toisen latauskoteloon ja sulkemalla sen.**
- Kun kuulokkeet on kytketty päälle ja yhdistetty, jos jomman kumman kuulokkeen akusta loppuu virta ja se sammuu, voit jatkaa toisen käyttöä.
- Kun puhut puhelua, laita jompi kumpi kuuloke latauskoteloon ja sulje se, jolloin toisen kuulokkeen mikrofoni aktivoituu.


Laiteparin muodostaminen toisen laitteen kanssa

1. Laita nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kotelo auki. Paina kotelon painiketta 3 sekuntia, kunnes nappikuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat valkoisena merkkinä siirtymisestä parinmuodostustilaan.

2. Muodosta yhteys valitsemalla laitteesi Bluetooth-luettelosta Soundcore Liberty Air 2 Pro.



Säätimet



Toista/keskeytä	Napauta kahdesti (O)
Seuraava kappale	Napauta kahdesti (V)
Vastaa puheluun	Napauta kahdesti (V/O)
Vastaa toiseen saapuvaan puheluun ja aseta nykyinen puhelu pitoon	
Lopeta/hylkää puhelu	Paina 2 sekuntia (V/O)
Vaihda pidossa oleva puhelu aktiiviseen puheluun	
Vaihda ympäristöäänitilaa (Vastamelu/Normaali)	Paina 2 sekuntia (V/O)

Monotila	
Toista/keskeytä	Napauta kahdesti
Vastaa puheluun	
Lopeta/hylkää puhelu	Paina kaksi sekuntia
Aktivoi Siri tai muu puheavustajaohjelmisto	

- Kaikki stereotilan säätimet voidaan mukauttaa Soundcore-sovelluksessa. Monotilassa säätimiä ei voi mukauttaa sovelluksella.
- Musiikin toisto keskeytyy automaattisesti, kun nappikuulokkeet otetaan korvista, ja jatkuu, kun ne laitetaan takaisin.
- Säädä äänenvoimakkuustasoa yhdistetyllä laitteella tai Soundcore-sovelluksella.
- Stereotilassa vastamelutila on käytössä oletuksena. Aina kun kytket nappikuulokkeet päälle ja yhdistät ne tai kytket ne stereotilaan monotilasta, ne käyttävät viimeisintä asetusta.
- Vastamelu ja läpinäkyvyystila eivät ole käytettävissä monotilassa.


Nollaaminen

Voit joutua nollaamaan nappikuulokkeet, jos ilmenee yhteys- tai toimintaongelmia.

1. Laita nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kotelo auki.

2. Paina kotelon painiketta 10 sekuntia, kunnes nappikuulokkeiden merkkivalot vilkahtavat punaisena 3 kertaa ja muuttuvat sitten valkoisiksi.

3. Odota, kunnes jomman kumman nappikuulokkeen merkkivalo sykkii nopeasti ja toisen hitaasti. Tämä vahvistaa, että nollaus onnistui ja nappikuulokkeet voidaan yhdistää tavalliseen tapaan.



Seuraavat kaksi esimerkkiä osoittavat, että nollaus ei ole onnistunut ja että aiemmat vaiheet tulee toistaa.

- Jos vain yhden nappikuulokkeen merkkivalo vilkkuu;
- Jos molemman nappikuulokkeen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5 V ⎓ 0,5 A
Nimellislähtöteho	5 mW @ 1 % THD
Akun kapasiteetti	55 mA x 2 (nappikuulokkeet); 500 mA (latauskotelo)
Latausaika	2 tuntia 15 minuutin lataus = 3 tunnin toistoaika
Toistoaika (riippuu äänenvoimakkuudesta ja sisällöstä)	Enintään 7 tuntia (yhteensä 26 tuntia latauskotelo mukaan luettuna)
Toistoaika (ANC-tila päällä)	Enintään 6 tuntia (yhteensä 21 tuntia latauskotelo mukaan luettuna)
Toistoaika (läpinäkyvyystila päällä)	Enintään 6,5 tuntia (yhteensä 23 tuntia latauskotelo mukaan luettuna)
Puheaika	Enintään 4 tuntia (yhteensä 14 tuntia latauskotelo mukaan luettuna)
Kaiuttimen koko	11 mm
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi	16 Ω
Vesitiiviystaso (Vesitiiviystaso saattaa heiketä ajan mittaan seurauksena päivittäisestä käytöstä)	IPX4 (Nappikuulokkeita ei ole suunniteltu uimiseen, suihkussa käyntiin tai altistumiseen allas- tai merivedelle. Älä käytä saunassa tai höyryhuoneessa. Latauskotelo ei ole vesitiivis.)
Bluetooth-versio	V 5.0
Bluetoothin kantomatka	10 m / 33 ft

En charge


- Retirez le film de protection des écouteurs avant la première utilisation.
- Séchez entièrement les écouteurs et le port USB avant le chargement.
- Utilisez un câble de chargement et un chargeur USB-C certifiés pour éviter tout dommage.
- Chargez entièrement les deux écouteurs et l'étui de chargement avant la première utilisation.

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez ce dernier.


→ Le premier et le troisième voyant du boîtier de charge clignotent alors deux fois. Cela signifie que les écouteurs sont en train d'être chargés.

2. Connectez le boîtier de charge à l'alimentation en utilisant un câble de charge USB-C.L'autre méthode consiste à positionner le boîtier de charge au centre de votre chargeur sans fil pour effectuer une charge sans fil.

→ Les voyants du boîtier de charge indiquent l'état de la charge.



3. Pour vérifier le niveau de la batterie du boîtier de charge, ouvrez-le afin que le voyant s'active.



Application Soundcore

Téléchargez l'application Soundcore pour profiter d'une expérience encore meilleure.

HearID : La fonction HearID établit votre sensibilité auditive à de multiples fréquences et analyse les résultats. Elle adapte les paramètres d'égaliseur pour créer votre profil sonore personnalisé.

Personnalisation de l'interface utilisateur : en mode stéréo, vous pouvez personnaliser toutes les commandes (p. ex. régler le volume, contrôler la lecture, activer Siri) dans l'application.

Paramètres de l'égaliseur : vous pouvez choisir parmi plus de 20 paramètres d'égaliseur au sein de l'application pour optimiser votre expérience selon le genre musical.

Réduction du bruit : Choisissez un mode de réduction active du bruit afin de réduire le bruit selon votre environnement.


- Transports : cible les fréquences basses comme les bruits de moteur et de la route, pour des trajets sereins.
- Extérieur : réduit le bruit ambiant en ville pour que vous subissiez moins de distractions.
- Intérieur : atténue les voix et les bruits de fréquence moyenne dans les espaces intérieurs tels que les cafés.

ANC personnalisé : réglez la réduction de bruit au niveau qui vous convient via l'application.

Mode Transparence : restez conscient de votre environnement en permettant aux bruits environnants d'atteindre vos oreilles.


- Transparence totale : percevez tous les bruits environnants.
- Mode Vocal : entendez les voix plus distinctement que les autres sons environnants.

Mise à jour du micrologiciel des écouteurs : quand vous connectez les écouteurs à l'application, un message vous informe lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est détectée. Veillez à ce que les écouteurs soient dans leur boîtier de charge et que ce dernier reste ouvert jusqu'à la fin de la mise à jour du micrologiciel. Pendant la mise à jour, les écouteurs doivent être en cours de charge et ne doivent pas être manipulés.



Insertion

1. Choisissez les embouts qui s'adaptent le mieux à vos oreilles.
2. Insérez les écouteurs dans le conduit auditif de vos oreilles et faites-les tourner délicatement jusqu'à ce qu'ils tiennent confortablement et fermement.




Plusieurs paires d'embouts sont incluses ; initialement, la paire d'embouts moyens est fixée à vos écouteurs.

Mise sous/hors tension

Ouvrez l'étui de chargement, les écouteurs s'allument automatiquement.

→ Le voyant des écouteurs s'allume en blanc pendant 1 seconde.

Pour éteindre les écouteurs, placez-les dans le boîtier de charge et fermez ce dernier.



Lorsque vous portez les écouteurs, ils ne finissent par s'éteindre qu'une fois la batterie épuisée. Une fois que vous les retirez, les écouteurs s'éteignent automatiquement au bout de 30 minutes s'ils ne sont connectés à aucun appareil.


Couplage Bluetooth

1. Ouvrez le boîtier de charge. Les écouteurs activent automatiquement le mode Couplage Bluetooth.

→ Le voyant d'un des écouteurs clignote rapidement, et celui de l'autre écouteur varie lentement en intensité.

2. Sélectionnez « Soundcore Liberty Air 2 Pro » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.

→ Lorsque la connexion des écouteurs est établie, leur voyant s'allume en blanc pendant 1 seconde.




- Chaque fois que vous allumez vos écouteurs Soundcore, ils se connectent automatiquement au dernier appareil auquel ils étaient connecté s'ils se trouvent à portée du Bluetooth.
- **Mode mono : lorsque le Bluetooth est connecté, vous pouvez utiliser un des écouteurs uniquement en plaçant l'autre dans le boîtier de charge, avant de refermer ce dernier.**
- Si la batterie d'un des écouteurs est faible et qu'il est éteint lorsque l'autre écouteur est allumé et connecté, vous pouvez continuer à utiliser ce dernier.
- En cours d'appel, placez l'un des écouteurs dans le boîtier de charge puis refermez ce dernier, le microphone de l'autre écouteur sera activé.


Couplage avec un autre appareil

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez ce dernier ouvert. Maintenez appuyé le bouton situé sur le boîtier pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants des écouteurs clignotent en blanc pour activer le mode Couplage[2].

2. Sélectionnez « Soundcore Liberty Air 2 Pro » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.



Commandes



Lecture/pause	Appuyer deux fois (D)
Piste suivante	Appuyer deux fois (G)
Répondre à un appel	Appuyer deux fois (G/D)
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre l'appel en cours en attente	
Raccrocher/Refuser un appel	Maintenir appuyé pendant 2 secondes (G/D)
Passer d'un appel en attente à un appel actif	
Changer de mode de réduction du bruit ambiant (Réduction de bruit/Normal)	Maintenir appuyé pendant 2 secondes (G/D)

Mode mono	
Lecture/pause	Appuyer deux fois
Répondre à un appel	
Raccrocher/Refuser un appel	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
Activer Siri ou un autre logiciel de contrôle vocal	

- Toutes les commandes en mode stéréo peuvent être personnalisées dans l'application SoundCore. En mode mono, vous ne pouvez pas personnaliser les commandes dans l'application.
- La lecture de musique est automatiquement mise en pause lorsque vous retirez les écouteurs. Remettez-les pour reprendre la lecture.
- Réglez le volume sonore depuis l'appareil connecté ou l'application Soundcore.
- En mode stéréo, le mode Réduction de bruit est défini par défaut. Chaque fois que vous les allumez et les connectez ou que vous passez du mode mono au mode stéréo, les écouteurs rétablissent le dernier paramètre.
- Les modes Réduction de bruit et Transparence ne sont pas disponibles en mode mono.


Réinitialisation

Vous devrez peut-être réinitialiser vos écouteurs si vous rencontrez des problèmes de connectivité ou de fonctionnement.

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez ce dernier ouvert.

2. Maintenez appuyé le bouton situé sur le boîtier pendant 10 secondes jusqu'à ce que les voyants de l'écouteur clignotent 3 fois en rouge, avant de devenir blancs.

3. Attendez que le voyant d'un des écouteurs devienne blanc tandis que les autres varient lentement en intensité. Cela signifie que la réinitialisation est terminée et que vos écouteurs peuvent être connectés.



Les deux exemples suivants indiquent que la réinitialisation a échoué et qu'il vous

faut répéter les étapes précédentes :

- Si le voyant LED d'un seul écouteur clignote ;
- si le voyant des deux écouteurs clignote rapidement.

Spécifications

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ENTRÉE	5 V ⎓ 0,5 A
Puissance de sortie nominale	5 mW @ 1 % THD
Capacité de la batterie	2 x 55 mA (écouteurs) ; 500 mA (étui de charge)
Temps de charge	2 heures 15 minutes de charge = 3 heures d'écoute
Autonomie (varie en fonction du niveau sonore et du contenu)	Jusqu'à 7 heures (au total 26 heures avec le boîtier de charge)
Autonomie (avec le mode ANC activé)	Jusqu'à 6 heures (au total 21 heures avec le boîtier de charge)
Autonomie (avec le mode Transparence activé)	Jusqu'à 6,5 heures (au total 23 heures avec le boîtier de charge)
Temps de parole	Jusqu'à 4 heures (au total 14 heures avec le boîtier de charge)
Taille du haut-parleur	11 mm
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 kHz
Impédance	16 Ω
Niveau d'étanchéité (le degré d'étanchéité peut diminuer avec le temps en raison de l'utilisation quotidienne)	IPX4 Les écouteurs ne sont pas conçus pour la natation, une utilisation dans la douche, à la piscine ou en mer. N'utilisez pas les écouteurs dans un sauna ou un hammam. Le boîtier de charge n'est pas étanche.)
Version Bluetooth	V 5.0
Portée Bluetooth	10 m