

Mini PC

User Manual

Contents

English	01–05
Nederlands	06–10
Français	11–15
Deutsch	16–20
Italiano	21–25
Polskie	26–30
Español	31–35
日本	36–40

WARNING

- **UK** Protect the mini pc from being exposed to water or moisture.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **FR** Protégez le mini-PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser oder Feuchtigkeit.
- **IT** Proteggi il mini PC dall'esposizione all'acqua o all'umidità.
- **PL** Chroni mini PC przed kontaktem z wodą lub wilgocią.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **JP** ミニPCを水や湿気にさらさないでください。
- **BE** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **TR** Mini bilgisayarı su veya neme maruz kalmaktan koruyun.
- **SE** Skydda minidatorn från att utsättas för vatten eller fukt.



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



CR2032 Battery Safety Warning:

1. **Safe Handling:** According to local regulations, depleted CR2032 batteries should be immediately removed and recycled or disposed of, and kept away from children. Do not discard the batteries in household waste or incinerate them.
2. **Risk of Injury:** Even depleted CR2032 batteries can cause serious injury or even death if mishandled.
3. **Emergency Assistance:** If accidental ingestion or any other emergency situation occurs, please call your local medical control center immediately for necessary treatment information.
4. **Battery Type:** This product is only compatible with CR2032 type batteries.
5. **Voltage Information:** The nominal voltage of a CR2032 battery is 3 volts.
6. **Charging Warning:** CR2032 batteries are not rechargeable.
7. **Prohibited Actions:** Do not forcibly discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified maximum temperature (usually 60°C), or incinerate. Improper handling may lead to battery venting, leakage, or explosion, causing personal injury and

Battery Statement:

This product contains a non-replaceable CR2032 button cell battery. In accordance with local regulations, we remind consumers of the following:
The CR2032 battery inside this product should be removed by a professional and recycled or properly disposed of at the end of its service life.
Please ensure that the battery is kept out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion.
Do not dispose of the battery with household waste or incinerate it.
We are committed to environmental protection and consumer safety.
Thank you for your understanding and cooperation.

Welcome

Thank you for choosing our Mini PC. This compact computer is designed to deliver reliable performance for home, office, and digital signage use. Please read this guide before using your device to ensure safe operation and the best experience.

Package Contents

- Mini PC
- Power adapter
- HDMI cable
- VESA mounting bracket and screws
- User manual

Driver Downloads and Support

Getorli

Website: www.getorlipc.com

Email: support@getorlipc.com

Glorlin


Website: www.glorlin.com

Email: support@glorlin.com


Safety Information

- Use only the original power adapter provided with the device.
- Keep the device away from liquids, moisture, and strong magnetic fields.
- Do not block ventilation openings during operation.
- Do not disassemble the device. Service should be performed by qualified technicians only.
- Disconnect the power supply if the device will not be used for an extended period.
- To prevent data loss, exercise caution during file operations.
- Always use antivirus software. For extended storage, power off and unplug the device.
- Keep the device clean using a soft, dry cloth.
- Avoid frequent power cycling within short periods.
- Ensure adequate airflow around the device.
- To shut down normally, use Start → Power → Shut down. If unresponsive, hold the Power Button for at least 4–6 seconds to force power off. Wait at least 10 seconds before turning it on again.
- Operating Environment: -10°C to 45°C, 30%–85% RH
- Storage Environment: -20°C to 60°C, 10%–90% RH

Quick Installation



Mounting with VESA Bracket



Note: Some models do not support VESA mounts. Please refer to the actual product.

Initial Setup Guide

When powering on the Mini PC for the first time, the system will guide you through the setup process.

1. Connect Peripherals

Attach a keyboard, mouse, and monitor to the mini PC.

2. Power On

Press the power button to start the device.

3. Complete System Setup

Follow the on-screen instructions to complete these setup steps:

- Select your language and region.
- Choose your input method.
- Skip network connection.
- Accept the license agreement.
- Create a user account and password.

4. Connect to Network (Optional)

After the system desktop appears, you can connect to Wi-Fi or Ethernet.

Important: During the initial startup process, please complete all Windows setup steps without connecting to the internet. After reaching the desktop, you can safely connect to a network.

Pre-installed Software

The device includes factory-installed software that has been tested for compatibility. Removing or modifying this software does not indicate a product defect.

Connecting to Wi-Fi

1. Click the Network icon on the taskbar.
2. Turn on Wi-Fi.
3. Select your wireless network.
4. Enter the security key and click Connect.

Entering BIOS

The BIOS is the first system that loads when the Mini PC starts.

To enter BIOS: 1. Turn off the device. 2. Power it on and press F2 repeatedly until the BIOS screen appears.

Do not change BIOS settings unless necessary. Incorrect settings may prevent the system from starting.

Warranty and Liability

The product is covered under the standard warranty terms.

Damage caused by misuse, unauthorized disassembly, or third-party power adapters is not covered under warranty. prevent the system from starting.

Welkom

Bedankt voor uw keuze voor onze Mini PC. Deze compacte computer is ontworpen voor betrouwbare prestaties voor thuisgebruik, op kantoor en voor digitale bewegwijzering. Lees deze handleiding vóór het eerste gebruik om veilige bediening en de beste ervaring te garanderen.

Pakketinhoud

- Mini PC
- Netadapter
- HDMI-kabel
- VESA-bevestigingsbeugel en schroeven
- Gebruikershandleiding

Driverdownloads en ondersteun-

Getorli

Website: www.getorlipc.com

E-mail: support@getorlipc.com

Glorlin


Website: www.glorlin.com

Email: support@glorlin.com


Veiligheidsinformatie

- Gebruik alleen de originele netadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen, vocht en sterke magnetische velden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet tijdens het gebruik.
- Demonteer het apparaat niet. Onderhoud mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Koppel de stroomvoorziening los als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Wees voorzichtig tijdens bestandsbewerkingen om gegevensverlies te voorkomen.
- Gebruik altijd antivirussoftware. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voor langdurige opslag.
- Maak het apparaat schoon met een zachte, droge doek.
- Vermijd frequent aan- en uitzetten binnen korte tijd.
- Zorg voor voldoende luchtstroom rond het apparaat.
- Schakel normaal uit via Start → Stroom → Afsluiten. Bij geen respons: druk de aan/uit-knop 4–6 seconden ingedrukt om geforceerd uit te schakelen. Wacht daarna minstens 10 seconden voordat u het opnieuw inschakelt.
- Gebruiksomgeving: -10°C tot 45°C, 30%–85% RV
- Opslagomgeving: -20°C tot 60°C, 10%–90% RV

Snelle Installatie



Bevestiging met VESA-beugel



Let op: Sommige modellen ondersteunen geen VESA-bevestigingen.
Raadpleeg het werkelijke product.

Initiële installatiehandleiding

Wanneer u de Mini PC voor het eerst inschakelt, begeleidt het systeem u door het installatieproces.

1. Randapparatuur aansluiten

Sluit een toetsenbord, muis en monitor aan op de Mini PC.

2. Inschakelen

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten.

3. Systeeminstallatie voltooien

Volg de instructies op het scherm om deze installatiestappen te voltooien:

- Selecteer uw taal en regio.
- Kies uw invoermethode.
- Sla netwerkverbinding over.
- Accepteer de licentieovereenkomst.
- Maak een gebruikersaccount en wachtwoord aan.

4. Verbinding maken met netwerk (Optioneel)

Nadat het bureaublad verschijnt, kunt u verbinding maken met Wi-Fi of Ethernet.

Belangrijk: Tijdens het eerste opstartproces dient u alle Windows-installatiestappen te voltooien zonder verbinding met internet. Nadat u het bureaublad heeft bereikt, kunt u veilig verbinding maken met een netwerk.

Vorgeïnstalleerde software

Het apparaat bevat fabrieksgeïnstalleerde software die is getest op compatibiliteit. Het verwijderen of wijzigen van deze software duidt niet op een productdefect.

Verbinding maken

1. Klik op het netwerkpictogram op de taakbalk.
2. Zet Wi-Fi aan.
3. Selecteer uw draadloze netwerk.
4. Voer de beveiligingssleutel in en klik op Verbinden.

BIOS openen

De BIOS is het eerste systeem dat wordt geladen wanneer de Mini PC start.

Om de BIOS te openen: 1. Schakel het apparaat uit. 2. Schakel het in en druk herhaaldelijk op F2 tot het BIOS-scherm verschijnt.

Wijzig geen BIOS-instellingen tenzij nodig. Onjuiste instellingen

Garantie en aansprakelijkheid

Het product valt onder de standaard garantievoorwaarden. Schade veroorzaakt door misbruik, onbevoegde demontage of netadapters van derden valt niet onder de garantie.

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi notre Mini PC. Cet ordinateur compact est conçu pour offrir des performances fiables à la maison, au bureau et pour l'affichage numérique. Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre appareil afin d'assurer une utilisation sûre et la meilleure expérience possible.

Contenu de l'emballage

- Mini PC
- Adaptateur secteur
- Câble HDMI
- Support de fixation VESA et vis
- Manuel d'utilisation

Téléchargement des pilotes et support

Getorli

Site web : www.getorlipc.com

E-mail: support@getorlipc.com

Glorlin

Site web : www.glorlin.com

E-mail: support@glorlin.com


Informations de sécurité

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni avec l'appareil.
- Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de l'humidité et des champs magnétiques puissants.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation pendant le fonctionnement.
- Ne démontez pas l'appareil. Toute maintenance doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés.
- Débranchez l'alimentation électrique si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Pour éviter toute perte de données, soyez prudent lors des opérations sur les fichiers.
- Utilisez toujours un logiciel antivirus. Pour un stockage prolongé, éteignez et débranchez l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Évitez les cycles d'alimentation fréquents sur de courtes périodes.
- Assurez une circulation d'air suffisante autour de l'appareil.


Pour l'arrêt normal, utilisez Démarrer → Alimentation → Arrêter. En cas de non-réponse, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 4 à 6 secondes pour forcer l'arrêt. Attendez au moins 10 secondes avant de le rallumer.

- Environnement de fonctionnement : -10°C à 45°C, 30%–85% d'humidité relative
- Environnement de stockage : -20°C à 60°C, 10%–90% d'humidité relative

Installation rapide



Montage avec support VESA



Remarque : Certains modèles ne prennent pas en charge les supports VESA. Veuillez vous référer au produit réel.

Guide d'installation initiale

Lorsque vous allumez le Mini PC pour la première fois, le système vous guide à travers le processus d'installation.

1. Brancher les périphériques

Connectez un clavier, une souris et un moniteur au Mini PC.

2. Allumer

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil.

3. Terminer la configuration du système

Suivez les instructions à l'écran pour terminer ces étapes de configuration :

- Sélectionnez votre langue et région.
- Choisissez votre méthode de saisie.
- Ignorez la connexion réseau.
- Acceptez le contrat de licence.
- Créez un compte utilisateur et un mot de passe.

4. Se connecter au réseau (Optionnel)

Une fois le bureau du système apparu, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi ou à l'Ethernet.

Important: Pendant le processus de démarrage initial, veuillez terminer toutes les étapes de configuration Windows sans vous

Logiciels préinstallés

L'appareil contient des logiciels installés en usine qui ont été testés pour leur compatibilité. La suppression ou la modification de ces logiciels n'indique pas un défaut du produit.

Connexion au Wi-Fi

1. Cliquez sur l'icône réseau dans la barre des tâches.
2. Activez le Wi-Fi.
3. Sélectionnez votre réseau sans fil.
4. Entrez la clé de sécurité et cliquez sur Connexion.

Accès au BIOS

Le BIOS est le premier système qui se charge au démarrage du Mini PC.

Pour accéder au BIOS : 1. Éteignez l'appareil. 2. Allumez-le et appuyez de manière répétée sur F2 jusqu'à ce que l'écran du BIOS apparaisse.

Ne modifiez pas les paramètres du BIOS à moins que cela ne soit nécessaire. Des paramètres incorrects peuvent empêcher le

Garantie et responsabilité

Le produit est couvert par les conditions de garantie standard. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un démontage non autorisé ou l'utilisation d'adaptateurs secteur tiers ne sont pas couverts par la garantie.

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Mini PC entschieden haben. Dieser kompakte Computer wurde entwickelt, um zuverlässige Leistung für den Heimgebrauch, das Büro und digitale Beschil-derung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung, um einen sicheren Betrieb und das beste Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Lieferumfang

- Mini PC
- Netzteil
- HDMI-Kabel
- VESA-Montagehalterung und Schrauben
- Benutzerhandbuch

Treiberdownloads und Support

Getorli

Website: www.getorlipc.com

E-mail: support@getorlipc.com

Glorlin


Website: www.glorlin.com

E-mail: support@glorlin.com


Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Original-Netzteil.
- Bewahren Sie das Gerät fern von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und starken Magnetfeldern auf.
- Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen während des Betriebs nicht.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Trennen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
- Seien Sie vorsichtig bei Dateioperationen, um Datenverlust zu vermeiden.
- Verwenden Sie stets eine Antivirensoftware. Schalten Sie das Gerät für die Langzeitlagerung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie häufiges Ein- und Ausschalten innerhalb kurzer Zeitabstände.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät.
- Fahren Sie es normal über Start → Strom → Herunterfahren herunter. Bei keiner Reaktion: Drücken Sie den Netzschalter 4–6 Sekunden gedrückt, um es zwangsweise auszuschalten. Warten Sie danach mindestens 10 Sekunden, bevor Sie es wieder einschalten.
- Betriebsumgebung: -10°C bis 45°C, 30%–85% relative Luftfeuchtigkeit
- Lagerumgebung: -20°C bis 60°C, 10%–90% relative Luftfeuchtigkeit

Schnellinstallation



Montage mit VESA-Halterung



Hinweis: Einige Modelle unterstützen keine VESA-Halterungen.
Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Ersteinrichtungsanleitung

Wenn Sie den Mini PC zum ersten Mal einschalten, führt Sie das System durch den Einrichtungsvorgang.

1. Peripheriegeräte anschließen

Schließen Sie eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor an den Mini PC an.

2. Einschalten

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät zu starten.

3. Systemeinrichtung abschließen

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Einrichtungsschritte abzuschließen:

- Wählen Sie Ihre Sprache und Region.
- Wählen Sie Ihre Eingabemethode.
- Überspringen Sie die Netzwerkverbindung.
- Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
- Erstellen Sie ein Benutzerkonto und ein Passwort.

4. Mit Netzwerk verbinden (Optional)

Nachdem der System-Desktop erscheint, können Sie eine Verbindung mit Wi-Fi oder Ethernet herstellen.

Wichtig: Bitte schließen Sie während des ersten Startvorgangs alle Windows-Einrichtungsschritte ab, ohne eine Internetverbindung herzustellen. Nachdem Sie den Desktop erreicht haben, können Sie sicher eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen.

Vorinstallierte Software

Das Gerät enthält werkseitig installierte Software, die auf Kompatibilität getestet wurde. Das Entfernen oder Ändern dieser Software stellt keinen Produktfehler dar.

Mit Wi-Fi verbinden

1. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste.
2. Schalten Sie Wi-Fi ein.
3. Wählen Sie Ihr Drahtlosnetzwerk aus.
4. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und klicken Sie auf

BIOS aufrufen

Das BIOS ist das erste System, das beim Starten des Mini PC geladen wird.

So rufen Sie das BIOS auf: 1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Schalten Sie es ein und drücken Sie wiederholt F2, bis der BIOS-Bildschirm erscheint.

Ändern Sie BIOS-Einstellungen nur bei Notwendigkeit. Falsche Einstellungen können verhindern, dass das System startet.

Garantie und Haftung

Das Produkt ist durch die Standard-Garantiebedingungen abgedeckt. Schäden, die durch Missbrauch, unbefugte Demontage oder Netzteile von Drittanbietern verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Benvenuto

Grazie per aver scelto il nostro Mini PC. Questo computer compatto è progettato per offrire prestazioni affidabili per uso domestico, d'ufficio e per la segnaletica digitale. Si prega di leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un funzionamento sicuro e la migliore esperienza d'uso.

Contenuto della confezione

- Mini PC
- Alimentatore
- Cavo HDMI
- Staffa di montaggio VESA e viti
- Manuale utente

Download driver e supporto

Getorli

Sito web: www.getorlipc.com

E-mail: support@getorlipc.com

Glorlin


Sito web: www.glorlin.com

E-mail: support@glorlin.com


Informazioni sulla sicurezza

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale fornito con il dispositivo.
- Tenere il dispositivo lontano da liquidi, umidità e forti campi magnetici.
- Non ostruire le aperture di ventilazione durante il funzionamento.
- Non smontare il dispositivo. La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.
- Scollegare l'alimentazione se il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato.
- Prestare attenzione durante le operazioni sui file per prevenire la perdita di dati.
- Utilizzare sempre un software antivirus. Per la conservazione prolungata, spegnere e scollegare il dispositivo.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto.
- Evitare frequenti cicli di accensione/spegnimento in brevi periodi.
- Garantire un adeguato flusso d'aria attorno al dispositivo.
- Per spegnere normalmente, utilizzare Start → Alimentazione → Spegni. In caso di mancata risposta: tenere premuto il tasto di accensione per 4–6 secondi per forzare lo spegnimento. Attendere almeno 10 secondi prima di riaccenderlo.
- Ambiente operativo: -10°C a 45°C, 30%–85% U.R.
- Ambiente di conservazione: -20°C a 60°C, 10%–90% U.R.

Installazione rapida



Montaggio con staffa VESA



Nota: Alcuni modelli non supportano i supporti VESA.
Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Guida all'installazione iniziale

Quando si accende il Mini PC per la prima volta, il sistema guiderà l'utente attraverso il processo di installazione.

1. Collegare le periferiche

Collegare una tastiera, un mouse e un monitor al Mini PC.

2. Accendere

Premere il tasto di accensione per avviare il dispositivo.

3. Completare l'installazione del sistema

Seguire le istruzioni sullo schermo per completare questi passaggi di installazione:

- Selezionare la lingua e la regione.
- Scegliere il metodo di input.
- Saltare la connessione di rete.
- Accettare il contratto di licenza.
- Creare un account utente e una password.

4. Connettersi alla rete (Opzionale)

Dopo la comparsa del desktop di sistema, è possibile connettersi al Wi-Fi o a Ethernet.

Importante: Durante la procedura di avvio iniziale, completare tutti i passaggi di installazione di Windows senza connettersi a Internet. Dopo aver raggiunto il desktop, è possibile connettersi in sicurezza a una rete.reaching the desktop, you can safely connect to a network.

Software preinstallato

Il dispositivo include software preinstallato in fabbrica, testato per la compatibilità. La rimozione o modifica di tale software non indica un difetto del prodotto.

Connessione al Wi-Fi

1. Fare clic sull'icona di rete nella barra delle applicazioni.
2. Attivare il Wi-Fi.
3. Selezionare la propria rete wireless.
4. Inserire la chiave di sicurezza e fare clic su Connetti.

Accesso al BIOS

Il BIOS è il primo sistema caricato all'accensione del Mini PC.

Per accedere al BIOS: 1. Spegnerne il dispositivo. 2. Accenderlo e premere ripetutamente F2 finché non appare la schermata del BIOS.

Non modificare le impostazioni del BIOS se non necessario.

Garanzia e responsabilità

Il prodotto è coperto dai termini della garanzia standard. I danni causati da uso improprio, smontaggio non autorizzato o alimentatori di terze parti non sono coperti dalla garanzia.

Witamy

Dziękujemy za wybór naszego Mini PC. Ten kompaktowy komputer został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodną wydajność w domu, biurze i do zastosowań w sygnalizacji cyfrowej. Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem, aby zapewnić bezpieczną obsługę i najlepsze

Zawartość opakowania

- Mini PC
- Zasilacz
- Kabel HDMI
- Wspornik montażowy VESA i śruby
- Instrukcja obsługi

Pobieranie sterowników i wsparcie

Getorli

Strona internetowa: www.getorlipc.com

E-mail: support@getorlipc.com

Glorlin


Strona internetowa: www.glorlin.com

E-mail: support@glorlin.com


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
- Przechowuj urządzenie z dala od cieczy, wilgoci i silnych pól magnetycznych.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
- Nie rozbieraj urządzenia. Serwis powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.
- Odłącz zasilanie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Zachowaj ostrożność podczas operacji na plikach, aby zapobiec utracie danych.
- Zawsze używaj oprogramowania antywirusowego. W przypadku długotrwałego przechowywania wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie.
- Czyść urządzenie suchą, miękką szmatką.
- Unikaj częstego włączania i wyłączania zasilania w krótkich odstępach czasu.
- Zapewnij odpowiedni przepływ powietrza wokół urządzenia.
- Aby normalnie wyłączyć system, użyj Start → Zasilanie → Zamknij. W przypadku braku reakcji: przytrzymaj przycisk zasilania przez 4–6 sekund, aby wymusić wyłączenie. Odczekaj co najmniej 10 sekund przed ponownym włączeniem.
- Środowisko pracy: -10°C do 45°C, 30%–85% wilgotności względnej
- Środowisko przechowywania: -20°C do 60°C, 10%–90% wilgotności względnej

Szybka instalacja



Montaż za pomocą uchwytu VESA



Uwaga: Niektóre modele nie obsługują uchwytów VESA.
Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

Przewodnik początkowego

Podczas pierwszego włączania Mini PC system przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji.

1. Podłącz urządzenia peryferyjne

Podłącz klawiaturę, mysz i monitor do Mini PC.

2. Włącz zasilanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

3. Wykonaj konfigurację systemu

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać następujące kroki konfiguracji:

- Wybierz swój język i region.
- Wybierz metodę wprowadzania.
- Pomiń konfigurację połączenia sieciowego.
- Zaakceptuj umowę licencyjną.
- Utwórz konto użytkownika i hasło.

4. Połącz z siecią (Opcjonalnie)

Po pojawieniu się pulpitu systemowego możesz połączyć się z siecią Wi-Fi lub Ethernet.

Ważne: Podczas początkowej konfiguracji wykonaj wszystkie kroki konfiguracji Windows bez łączenia się z Internetem. Po przejściu do pulpitu możesz bezpiecznie połączyć się z siecią.

Preinstalowane oprogramowanie

Urządzenie zawiera oprogramowanie zainstalowane fabrycznie, przetestowane pod kątem kompatybilności. Usunięcie lub modyfikacja tego oprogramowania nie oznacza wady produktu.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Kliknij ikonę sieci na pasku zadań.
2. Włącz Wi-Fi.
3. Wybierz swoją sieć bezprzewodową.
4. Wprowadź klucz zabezpieczeń i kliknij Połącz.Verbinden.

Wejście do BIOS-u

BIOS to pierwszy system ładowany podczas uruchamiania Mini PC.

Aby wejść do BIOS-u: 1. Wyłącz urządzenie. 2. Włącz je i wielokrotnie naciśnij klawisz F2, aż pojawi się ekran BIOS-u.

Nie zmieniaj ustawień BIOS-u, chyba że jest to konieczne. Nieprawidłowe ustawienia mogą uniemożliwić uruchomienie systemu.

Gwarancja i odpowiedzialność

Produkt objęty jest standardowymi warunkami gwarancji. Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowanym demontażem lub użyciem zasilaczy stron trzecich nie są objęte gwarancją.

Bienvenido

Gracias por elegir nuestro Mini PC. Este computador compacto está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en entornos domésticos, oficinas y señalización digital. Lea esta guía antes de usar el dispositivo para garantizar un funcionamiento seguro y la mejor experiencia.

Contenido del paquete

- Mini PC
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI
- Soporte de montaje VESA y tornillos
- Manual de usuario

Descarga de controladores y soporte

Getorli

Sitio web : www.getorlipc.com

Correo electrónico: support@getorlipc.com

Glorlin


Sitio web : www.glorlin.com

Correo electrónico: support@glorlin.com


Información de seguridad

- Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, humedad y campos magnéticos fuertes.
- No bloquee las rejillas de ventilación durante el funcionamiento.
- No desensamble el dispositivo. El servicio debe ser realizado únicamente por técnicos cualificados.
- Desconecte la alimentación si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado.
- Tenga precaución durante las operaciones con archivos para prevenir pérdida de datos.
- Utilice siempre software antivirus. Para almacenamiento prolongado, apague y desenchufe el dispositivo.
- Limpie el dispositivo con un paño suave y seco.
- Evite ciclos frecuentes de encendido/apagado en periodos cortos.
- Asegure una circulación de aire adecuada alrededor del dispositivo.
- Para apagar normalmente, use Inicio → Energía → Apagar. Si no responde: mantenga presionado el botón de encendido durante 4-6 segundos para forzar el apagado. Espere al menos 10 segundos antes de volver a encenderlo.
- Entorno operativo: -10°C a 45°C, 30%–85% HR
- Entorno de almacenamiento: -20°C a 60°C, 10%–90% HR

Instalación rápida



Montaje con soporte VESA



Nota: Algunos modelos no son compatibles con soportes VESA. Consulte el producto real.

Guía de configuración inicial

Cuando encienda el Mini PC por primera vez, el sistema le guiará a través del proceso de configuración.

1. Conectar periféricos

Conecte un teclado, ratón y monitor al Mini PC.

2. Encender

Presione el botón de encendido para iniciar el dispositivo.

3. Completar la configuración del sistema

Siga las instrucciones en pantalla para completar estos pasos:

- Seleccione su idioma y región.
- Elija su método de entrada.
- Omita la conexión de red.
- Acepte el acuerdo de licencia.
- Cree una cuenta de usuario y contraseña.

4. Conectarse a la red (Opcional)

Una vez que aparezca el escritorio del sistema, puede conectarse a Wi-Fi o Ethernet.

Importante: Durante el arranque inicial, complete todos los pasos de configuración de Windows sin conectarse a Internet. Al llegar al escritorio, podrá conectarse a la red de forma segura.

Software preinstalado

El dispositivo incluye software instalado de fábrica que ha sido probado para garantizar compatibilidad. Su eliminación o modificación no indica un defecto del producto.

Conexión a Wi-Fi

1. Haga clic en el icono de red en la barra de tareas.
2. Active Wi-Fi.
3. Seleccione su red inalámbrica.
4. Introduzca la clave de seguridad y haga clic en Conectar.

Acceso al BIOS

El BIOS es el primer sistema que se carga al iniciar el Mini PC.

Para acceder al BIOS: 1. Apague el dispositivo. 2. Enciéndalo y presione F2 repetidamente hasta que aparezca la pantalla del BIOS.

No cambie la configuración del BIOS a menos que sea necesario.

Garantía y responsabilidad

El producto está cubierto por los términos de garantía estándar. Los daños causados por mal uso, desensamblaje no autorizado o uso de adaptadores de terceros no están cubiertos por la garantía.

ようこそ

ミニPCをお選びいただき、誠にありがとうございます。このコンパクトなコンピュータは、家庭、オフィス、デジタルサイネージ用途における信頼性の高い性能を提供するように設計されています。安全な操作と最良の体験を確保するため、ご使用前に本書をお読みください。

パッケージ内容物

- ミニPC本体
- 電源アダプター
- HDMIケーブル
- VESAマウントブラケットおよびネジ

ドライバー ダウンロードとサポート

Getorli

ウェブサイト: www.getorlipc.com

メール: support@getorlipc.com

Glorlin


ウェブサイト: www.glorlin.com

メール: support@glorlin.com


安全に関するご注意

- 本品に付属の純正電源アダプターのみをご使用ください。
- 液体、湿気、強い磁界から離れた場所でご使用ください。
- 動作中は通風口を塞がないでください。
- 本体を分解しないでください。修理は認定された技術者のみが行ってください。
- 長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- データ損失を防ぐため、ファイル操作時には十分ご注意ください。
- 常にウイルス対策ソフトウェアをご使用ください。長期保管時は、電源を切り電源プラグを抜いてください。
- 柔らかい乾いた布で本体を清掃してください。
- 短時間での頻繁な電源のオン/オフはお避けください。
- デバイス周囲の十分な通風を確保してください。
- 通常のシャットダウンは、スタート → 電源 → シャットダウンをご利用ください。システムが応答しない場合：電源ボタンを4～6秒間長押しして強制終了させてください。その後、少なくとも10秒間お待ちになってから、再度電源を入れてください。
- 使用環境: -10℃ ～ 45℃、相対湿度 30% ～ 85%
- 保管環境: -20℃ ～ 60℃、相対湿度 10% ～ 90%

クイックインストール



VESAブラケットの取り付け



注意：一部のモデルはVESAMマウントに対応していません。
実際の製品をご確認ください。

初期セットアップ手順

ミニPCを初めて起動すると、システムがセットアッププロセスを案内します。

1. 周辺機器の接続

キーボード、マウス、モニターをミニPCに接続してください。

2. 電源投入

電源ボタンを押してデバイスを起動してください。

3. システムセットアップの完了

画面の指示に従い、以下のセットアップ手順を完了させてください：

- 言語と地域を選択してください。
- 入力方法を選択してください。
- ネットワーク接続はスキップしてください。
- ライセンス契約に同意してください。
- ユーザーアカウントとパスワードを作成してください。

4. ネットワークへの接続 (オプション)

システムのデスクトップが表示された後、Wi-Fiまたは有線LAN (イーサネット) に接続できます。

重要: 最初の起動プロセスでは、インターネットに接続せずにWindowsのセットアップ手順をすべて完了させてください。デスクトップ画面が表示された後、安全にネットワークに接続できます。

プリインストールソフトウェア

本品には、互換性テスト済みの工場出荷時インストールソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアの削除または変更は、製品の不具合を示すものではありません。

Wi-Fiへの接続方法

1. タスクバーのネットワークアイコンをクリックします。
2. Wi-Fiをオンにします。
3. ご利用の無線ネットワークを選択します。
4. セキュリティキーを入力し、「接続」をクリックします。

BIOSへの入り方

BIOSは、ミニPC起動時に最初に読み込まれるシステムです。


BIOSに入るには：1. デバイスの電源を切ります。2. 電源を入れ、BIOS画面が表示されるまでF2キーを繰り返し押します。

必要時以外はBIOS設定を変更しないでください。誤った設定によりシステムが起動しなくなる可能性があります。

保証および責任

本品は標準保証条項の対象となります。誤使用、無許可分解、またはサードパーティ製電源アダプターの使用による損害は、保証の対象外となります。

Product Interface Description



1. DC IN
2. HDMI
3. Type-C
4. RJ45

5. USB 2.0
6. USB 2.0
7. Type-C Fully functional
8. HDMI

9. USB 3.0
10. USB 3.0
11. Audio Jack
12. Power Button

13. K-Lock Port

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

Product Label Content

Product Name:Mini PC

Model:GT101

Manufacturer Name & Address:

Hubei Yingzhong Information Technology Co., Ltd.

If you have any questions, please contact our after-sales

Getorli: support@getorlipc.com

Glorlin: support@glorlin.com

Getorli Official Website: www.getorlipc.com

Glorlin Official Website: www.glorlin.com



ÉTUI ET BARQUETTE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS



222-258067

MADE IN CHINA