amazon basics



3-Tier Cat Cage Playpen
Cage Parc De Jeu Pour Chat à 3 Niveaux
Katzen-Laufstall mit 3 Etagen
Box Gabbia per Gatti a 3 Livelli
Jaula De Juego Para Gato Con 3 Niveles
Kattenkooi Speelbox met 3 Niveaus
Trzypoziomowa Klatka dla Kota
Kattbur i 3 Våningar
Jaula de brincar para gatos de 3 níveis
Gaiola para gatos com 3 níveis
猫用3段プレイケージ
قفص لعب للقطط مكون من 3 طبقات

B07CMY5Y1P

EN

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ DANGER Risk of suffocation!
Keep any packaging materials away from children and pets.

⚠ WARNING
- Ensure the product is properly assembled and all door latches are secure before leaving pet in the product.
- To prevent choking and other serious injuries, always remove any collars, tags, or leashes from your pet before leaving pet in the product.

- Do not let children climb on or play with the product.
- Keep children away while setting up the product.
- To avoid scratching the floor, assemble the product on a soft surface, such as a carpet.
- Do not place heavy items on the product.
- Place the product on a flat horizontal surface.
- Do not lean on the product.
- The maximum load is 26.5lb (12kg).

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Cleaning
- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth. Use a vacuum cleaner to remove dust and pet hair.
- Consider disinfecting the shelves and trays in monthly intervals.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance
- Check the components regularly to make sure all screws and bolts are tightened.
- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.

Feedback and Help
We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

FR

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

⚠ DANGER Risque d'étouffement !
Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux.

⚠ AVERTISSEMENT
- Assurez-vous que le produit est correctement monté et que tous les loquets de porte sont bien fermés avant de vous éloigner du produit contenant l'animal.
- Pour prévenir tout étouffement ou toute autre blessure grave, enlevez toujours le collier, les pendentifs ou la laisse de votre animal avant de le laisser dans le produit.

- Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci.
- Tenez les enfants à l'écart pendant l'installation du produit.
- Afin d'éviter de rayer le plancher, montez le produit sur une surface molle, comme untapis.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le produit.
- Placez le produit sur une surface plane et horizontale.
- Ne vous appuyer sur le produit.
- Charge maximale : 12kg (26,5lb).

IMPORTANT : CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS.

Nettoyage
- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière et les poils d'animaux.
- Pensez à désinfecter les tablettes et les bacs tous les mois.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien
- Vérifiez régulièrement les composants afin de vous assurer que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



https://quefairedemesdechets.fr

Commentaires et aide
Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigefügt werden.

Bei der Verwendung des Produkts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Verletzungsrisiko zu verringern, einschließlich der folgenden:

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!
Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.

⚠ WARNUNG
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut und alle Türverriegelungen gesichert sind, bevor Sie das Haustier im Produkt lassen.
- Um eine Erstickungsgefahr und andere schwere Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie immer alle Halsbänder, Anhänger oder Leinen von Ihrem Haustier, bevor Sie es im Produkt lassen.

- Lassen Sie niemals Kinder auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie Kinder fern, während Sie das Produkt aufbauen.
- Um Kratzer am Boden zu vermeiden, montieren Sie das Produkt auf einem weichen Untergrund wie einem Teppich.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Positionieren Sie das Produkt auf einem flachen, waagerechten Untergrund.
- Lehnen Sie sich nicht am Produkt an.
- Die maximale Belastung beträgt 12kg (26,5 Pfund).

WICHTIG – FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Reinigung
- Wischen Sie das Produkt zur Reinigung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Entfernen Sie Staub und Tierhaare mit einem Staubsauger.
- Wir empfehlen, die Regale und Ablagen in monatlichen Abständen zu desinfizieren.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Wartung
- Überprüfen Sie die Komponenten regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

Feedback und Hilfe
Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt", falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

IT

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluse le seguenti:

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento!
Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici.

⚠ AVVERTENZA
- Prima di lasciare l'animale nel prodotto, assicurarsi che il prodotto sia correttamente assemblato e che tutte le chiusure delle porte siano sicure.
- Per prevenire il soffocamento e altre lesioni gravi, rimuovere sempre qualsiasi collare, etichetta o guinzaglio dall'animale prima di lasciarlo nel prodotto.

- Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto.
- Tenere i bambini lontani mentre si installa il prodotto.
- Per evitare di graffiare il pavimento, assemblare il prodotto su una superficie morbida, come un tappeto.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Posizionare il prodotto su una superficie orizzontale e piana.
- Non appoggiarsi al prodotto.
- Il carico massimo è di 12 kg (25,6 libbre).

IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE.

Pulizia
- Per pulire il prodotto, strofinare con un panno morbido leggermente inumidito. Usare un aspirapolvere per rimuovere polvere e peli di animali.
- Valutare la possibilità di disinfettare i ripiani e le vaschette a intervalli mensili.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Manutenzione
- Verificare regolarmente i componenti per accertarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.

Feedback e aiuto
Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

ES

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes precauciones:

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!
Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños y las mascotas.

⚠ ADVERTENCIA
- Compruebe que el producto esté bien montado y todos los pestillos de las puertas estén asegurados antes de dejar la mascota dentro.
- Para evitar la asfixia y otras lesiones graves, siempre quite los collares, etiquetas o correas de la mascota antes de dejarla dentro del producto.

- No permita que los niños se suban o jueguen con el producto.
- Mantenga a los niños alejados del producto mientras lo instala.
- Para evitar causar rasguños en el suelo, monte el producto en una superficie blanda, como una alfombra.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- Coloque el producto en una superficie plana y horizontal.
- No se apoye en el producto.
- La carga máxima es de 12kg (26,5 libras).

¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE.

Limpieza
- Para limpiar el producto, pásale un paño suave y ligeramente húmedo. Usa una aspiradora para eliminar el polvo y el pelo de las mascotas.
- Considera la posibilidad de desinfectar los estantes y las bandejas en intervalos mensuales.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Mantenimiento
- Revise periódicamente los componentes para comprobar que todos los pernos y tornillos están apretados.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

Comentarios y ayuda
Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

NL

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Bij gebruik van dit product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te beperken:

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!
Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren.

⚠ WAARSCHUWING
- Zorg dat het product juist in elkaar is gezet en alle deurvergrendelingen stevig vastzitten voordat u uw huisdier in het product achterlaat.
- Om risico op verstikking en ander ernstig letsel te vermijden, verwijder halsbanden, tags of leibanden voordat u uw huisdier in het product achterlaat.

- Zorg dat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
- Houd kinderen uit de buurt wanneer u het product monteert.
- Om krassen op de vloer te vermijden, zet u het product op een zachte ondergrond, zoals een vloerkleed, in elkaar.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Plaats het product op een vlak horizontaal oppervlak.
- Leun niet op het product.
- De maximale belasting is 12 kg (25,6 pond).

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING: LEES ZORGVULDIG DOOR.

Reiniging
- Stof het product af met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik een stofzuiger om stof en haren van huisdieren te verwijderen.
- Overweeg om de schappen en bakjes maandelijks te desinfecteren.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Onderhoud
- Controleer regelmatig de componenten om na te gaan of alle moeren en bouten nog stevig vastzitten.
- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

Feedback en hulp
Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankoporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

PL

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej dołącz do niego niniejszą instrukcję.

Podczas używania produktu zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!
Chowaj wszelkie materiały opakowaniowe przed dziećmi i zwierzętami domowymi.

⚠ OSTRZEŻENIE
- Przed pozostawieniem zwierzęcia w klatce upewnić się, że klatka jest prawidłowo złożona, a wszystkie zatrzaski drzwi są zabezpieczone.
- Aby zapobiec zadławieniu i innym poważnym obrażeniom, przed pozostawieniem zwierzęcia w klatce należy zdjąć wszelkie obroże, zawieszki i smycze.

- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.
- Trzymać dzieci z daleka podczas ustawiania produktu.
- Aby uniknąć zarysowania podłogi, produkt umieszczać na miękkiej powierzchni, takiej jak dywan.
- Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Produkt stawiać na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Nie opierać się o produkt.
- Maksymalne obciążenie wynosi 12kg (26,5 funta).

WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.

Czyszczenie
- W celu wyczyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz i sierść zwierząt domowych.
- Rozważ dezynfekcję półek i tac co miesiąc.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używać żrących detergentów, drucianych szczotek, skrobaczek metalowych ani ostrych narzędzi.

Konserwacja
- Regularnie sprawdzać elementy, aby upewnić się, że wszystkie śruby i wkręty są dokręcone.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Unikać wibracji i wstrząsów.

Opinie i pomoc
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta" lub „Skontaktuj się z nami".

SV

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till en tredje part.

Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska risken för skador, inklusive följande:

⚠ FARA Risk för kvävning!
Håll allt förpackningsmaterial borta från barn och husdjur.

⚠ VARNING
- Se till att produkten är korrekt monterad och att alla spärrar är på plats innan du lämnar husdjuret i produkten.
- För att förhindra kvävning och andra allvarliga skador, ta alltid bort eventuella halsband, skattemärken eller koppel från ditt husdjur innan du lämnar husdjuret i produkten.

- Låt inte barn klättra på eller leka med produkten.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten.
- För att undvika repor på golvet, montera produkten på ett mjukt underlag, t.ex. en matta.
- Placera inte tunga föremål produkten.
- Placera produkten på en plan horisontell yta.
- Luta dig inte mot produkten.
- Maximal belastning är 12kg (26,5 pund).

VIKTIGT, BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS: LÄS NOGGRANT.

Rengöring
- Torka av produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra den. Använd en dammsugare för att ta bort damm och husdjurshår.
- Överväg att desinficera hyllorna och brickorna varje månad.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipmedel, metallredskap eller vassa verktyg för att rengöra produkten.

Underhåll
- Kontrollera komponenterna regelbundet för att säkerställa att alla skruvar och bultar är åtdragna.
- Förvara produkten på en sval och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.
- Undvik vibrationer och stötar.

Återkoppling och hjälp
Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

PT-PT

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia estas instruções com atenção e guarde-as para consulta futura. Se este produto for transmitido a terceiros, estas instruções devem acompanhá-lo.

Ao utilizar o produto, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de lesões, incluindo as seguintes:

⚠ PERIGO Risco de asfixia!
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação.

⚠ ADVERTÊNCIA
- Certifique-se de que o produto está corretamente montado e que todos os fechos estão bem seguros antes de deixar o animal no interior.
- Para evitar asfixia e outras lesões graves, remova sempre coleiras, identificações ou trelas do animal antes de o deixar no produto.

- Não deixe crianças treparem para cima do produto nem brincarem com ele.
- Mantenha as crianças afastadas durante a montagem do produto.
- Para evitar riscar o chão, monte o produto numa superfície macia, como uma carpete.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana e horizontal.
- Não se apoie no produto.
- A carga máxima é 12kg (26.5lb).

IMPORTANTE, GUARDE PARA CONSULTA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

Limpeza
- Para limpar o produto, passe um pano macio ligeiramente humedecido. Utilize um aspirador para remover pó e pelos de animais.
- Considere desinfetar as prateleiras e bandejas mensalmente.
- Nunca utilize detergentes corrosivos, escovas metálicas, esfregões abrasivos, utensílios metálicos ou afiados para limpar o produto.

Manutenção
- Verifique os componentes regularmente para garantir que todos os parafusos e pernos estão apertados.
- Guarde num local fresco e seco, fora do alcance de crianças e animais de estimação, de preferência na embalagem original.
- Evite vibrações e choques.

Comentários e ajuda
Gostaríamos muito de receber os seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação através das suas encomendas. Se precisar de ajuda com o seu produto, inicie sessão na sua conta e aceda à página do serviço de apoio ao cliente/contacte-nos.

PT-BR

MEDIDAS DE PROTEÇÃO IMPORTANTES

Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for repassado a terceiros, estas instruções deverão ser incluídas.

Ao utilizar o produto, é necessário sempre seguir as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de lesão, incluindo o seguinte:

⚠ PERIGO Risco de sufocamento!
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação.

⚠ ADVERTÊNCIA
- Certifique-se de que o produto esteja montado corretamente e que todas as travas das portas estejam fixadas antes de deixar o animal de estimação no produto.
- Sempre remova coleiras, tags de identificação ou guias do seu animal de estimação antes de deixá-lo no produto para evitar asfixia e outros ferimentos graves.

- Não permita que crianças subam nem brinquem com o produto.
- Mantenha as crianças afastadas ao montar o produto.
- Para evitar arranhar o chão, monte o produto em uma superfície macia, como um tapete.
- Não coloque itens pesados sobre o produto.
- Coloque o produto em uma superfície horizontal plana.
- Não se apoie no produto.
- A carga máxima é de 12kg (26,5 libras).

IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA: LEIA COM ATENÇÃO.

Limpeza
- Para limpar o produto, passe um pano macio e levemente úmido. Use um aspirador de pó para remover poeira e pelos de gato.
- Recomenda-se desinfetar as prateleiras e bandejas mensalmente.
- Nunca use detergentes corrosivos, escovas de aço, palhas de aço, utensílios metálicos ou afiados para limpar o produto.

Manutenção
- Verifique os componentes regularmente para ter certeza de que todos os parafusos e porcas estão apertados.
- Armazene em local fresco e seco, longe de crianças e animais de estimação, de preferência na embalagem original.
- Evite quaisquer vibrações e choques.

Comentários e ajuda
Adoraríamos ouvir seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação em seus pedidos de compra. Se precisar de ajuda com o produto, faça login em sua conta e navegue até a página de atendimento ao cliente/fale conosco.

日本語

安全に関する重要なお知らせ

この説明書はよく読み、今後のため保管してください。本製品を第3者に譲る際は、必ずこの取扱説明書をつけてお譲りください。

本製品を使用する際には、怪我や破損の可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください:

⚠ 危険 窒息のリスクあり!
梱包材はお子様やペットから離して保管してください。

⚠ 警告
- ペットを製品の中に入れる前に、製品が正しく組み立てられていること、すべてのドアのラッチがしっかりと固定されていることを確認してください。
- 窒息やその他の重大な傷害を防ぐために、本製品の中にペットを入れる前に、ペットの首輪、タグ、リードを必ず外してください。

- お子様が製品に上る、製品で遊ぶことがないようにしてください。
- 製品セットアップ時は子供を近づけないで下さい。
- 床に傷がつくのを避けるため、本製品はカーペットの上など柔らかい面の上で組み立ててください。
- 製品上に重い物を置かないでください。
- 製品を平らで水平な面の上に置いてください。
- 製品によりかからないください。
- 最大積載量は 12kg (25.6 ポンド) です。

重要!また見ることができるように保管してください: 注意深くお読みください。

العربية

إرشادات السلامة المهمة

يُنصح قراءة هذه الإرشادات بعناية والاحتفاظ بها للاستعانة بها في المستقبل. إذا تم نقل هذا المنتَج إلى جهة خارجية، فحينئذ يجبإرفاق هذه الإرشادات.

عند استخدام المنتَج، ينبغي دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية لتقليل خطر التعرض لإصابة، والتي تشمل ما يلي:

⚠ خطر خطر التعرض للاختناق!
ينبغي الاحتفاظ بمواد العبوة بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة. تشكل هذه المواد مصدرًا محتملًا للخطر، مثل الاختناق.

⚠ تحذير
- يجب التأكد من تركيب المنتَج بشكل صحيح وأن جميع مزالج الأبواب مثبتة بإحكام قبل ترك الحيوان الأليف داخل المنتَج.
- أزل دائمًا عن حيوانك الأليف أي أطواق أو بطاقات تعريف أو مقاود قبل تركه في المنتج لتجنب الاختناق وغيره من الإصابات الخطيرة.

- ينبغي عدم السماح للأطفال بالتسلق على المنتج أو اللعب به.
- أبقِ الأطفال بعيدًا أثناء إعداد المنتَج.
- ينبغي تركيب وحدة الأرفف على سطح ناعم مثل السجاد لتجنب خدش الأرضية.
- لا تضع أشياء ثقيلة على المنتَج.
- ضع المنتَج على سطح أفقي مستطح.
- لا تتكئ على المنتَج.
- الحد الأقصى للحمل هو 12kg (26.5lb).

مهم، احتفظ به للرجوع إليه مستقب ا لًا: اقرأ بعناية.

التنظيف
- ينبغي مسح المنتَج بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً لتنظيفه. استخدم مكنسة كهربائية في إزالة الغبار وشعر الحيوانات الأليفة.
- يُوصى بتطهير الأرفف والصواني على فترات شهرية.
- ممنوع منعًا باتًا تنظيف المنتَج باستخدام المنظفات المسببة للتآكل أو الفرش السلكية أو أدوات التنظيف الكاشطة أو الأدوات الحادة أو المعدنية.

الصيانة
- ينبغي فحص المكونات بانتظام للتأكد من ربط كل المسامير والبراغي بإحكام.
- ينبغي تخزين المنتَج في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. ويُفضَّل تخزينه في العبوة الأصلية.
- ينبغي تجنب تعرض المنتَج لأي اهتزازات وصدمات.

التعليقات والمساعدة
يُسعدنا سماع رأيك. نتمنى أن تترك تقييمًا وتعليقًا من خلال أوامر الشراء الخاصة بك. إذا احتجت إلى مساعدة في المنتَج، فقم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتوجه إلى صفحة خدمة العملاء / الاتصال بنا.

22 PAP 紙

amazon.com/pbhelp

FOR UK ONLY	UNIQUEMENT POUR LA FRANCE	SOLO PER ITALIA	SÓLO ESPAÑA
PAPER Recycle	FR	CARTA PAP 22 RACCOLTA CARTA Verifica le disposizioni del tuo Comune	Al Azul Envase Cartón

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México RFC: ACA1406231XA (電: 800-874-8725) • Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda, Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda, CNPJ: 15.436.940/0001-03, Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E – 18° Andar. Vila Olímpia, São Paulo – SP., CEP 04543-011

Amazon EU Sarl, UK Branch, 1 Principal Place, Worship ST, London EC2A 2FA, United Kingdom (reg: BR017427) • Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (reg: 134248)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001


アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒 1-8-1
153-0064 日本

Souq.com for E-Commerce No.12B03/B, Cairo Festival City PRJ New Cairo – Egypt

كيو تك للتجارة العامة، ش.ذ.م.م بوابة ابن بطوطة، جاردنز، دبي.
صندوق بريد ٥٤١٠٧، الإمارات العربية المتحدة

شركة آفاق كيو تك للتجارة العامة المبنى ٨١٦٦-٣٦٢٧، واجهة روشن، طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض.
الرمز البريدي ١٣٤١٣، المملكة العربية السعودية

V04-03/26



A (x 1)




B (x 1)



C (x 4)



D (x 4)




E (x 3)





F (x 3)





G (x 1)























3

EN Keep fingers away from the gaps between cage panels.

FR Gardez les doigts à l'écart des espaces entre les panneaux de la cage.

DE Halten Sie Ihre Finger von den Zwischenräumen zwischen den Käfigwänden fern.

IT Tenere le dita lontane dagli spazi tra i pannelli della gabbia.

ES Mantén los dedos alejados de los huecos entre los paneles de la jaula.

NL Houd de vingers uit de buurt van de openingen tussen de koolpanelen.

PL Nie zbliżaj palców do szczelin między panelami klatki.

SV Håll fingrarna borta från mellanrummen mellan burens galler.

PT-PT Mantenha os dedos afastados das folgas entre os painéis da gaiola.

PT-BR Mantenha os dedos afastados das aberturas entre os painéis da gaiola.

日本語 ケージパネルの隙間に指を入れないでください。

يجب إبعاد الأصابع عن الفتحات الموجودة بين ألواح القفص. **AR**

4

EN Lock the casters (C) to stop the cage from rolling away during assembly.

FR Verrouillez les roulettes (C) pour empêcher la cage de rouler loin de vous pendant le montage.

DE Stellen Sie die Rollen (C) fest, damit der Laufstall während der Montage nicht davonrollt.

IT Bloccare le rotelle (C) per impedire alla gabbia di spostarsi durante il montaggio.

ES Bloquee las ruedas (C) para evitar que la jaula se mueva durante el montaje.

NL Zet de zwenkwielen (C) vast om te vermijden dat de kooi tijdens het in elkaar zetten wegrolt.

PL Zablokować kółka (C), aby zapobiec toczeniu się klatki podczas montażu.

SV Lås länkhjulen (C) för att förhindra att buren rullar iväg under monteringen.

PT-PT Bloqueie as rodas (C) para evitar que a estrutura se mova durante a montagem.

PT-BR Trave os rodízios (C) para impedir que a gaiola role durante a montagem.

日本語 組み立て中にケージが転がって行かないように、キャス ター (C) をロックしておきます。

أقفل العجلات (C) لمنع القفص من التدحرج أثناء التجميع. **AR**