



Sengled LED with Motion Sensor PAR38 Bulb

Model: 0059693040, 0059695040



USER GUIDE

Introduction:

Sengled LED with Motion Sensor enables you to have a motion triggered light wherever you may need one, indoors or outdoors, and is available in both a warm white (3000K) and daylight (5000K) version. The PAR38 form is best for outdoor floodlights and does not require any additional wiring. This motion sensor works between dusk to dawn, creating peace of mind when you, or your pets, come home in the evenings or later.

No hub required.

Important Safety Information:


Before installing the Sengled LED with Motion Sensor bulb, please read and follow all precautions, including:

- Turn OFF the light switch controlling the light socket, before attempting to replace the light bulb.
- WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
Do not attempt to disassemble bulb.
- Not suitable for use with standard wall dimmers.
- Suitable for use in operating environment between -4°F and 104°F (-20°C and 40°C).
- NOT FOR USE IN EMERGENCY LIGHTING.

Installation Instructions:

- 1 With the power off, twist your Sengled LED with Motion Sensor into the light socket.
- 2 Turn on power.

Note: These bulbs require constant power for the sensor to function properly and do not work with wall dimmers.



Operation:

This Sengled LED has a few different operational modes.

A Motion Detection Mode

This mode enables the motion sensor to trigger the light on in dark conditions when the moving object is within 30 feet. On initial power on, the bulb is automatically placed in this mode. You will know it is ready when the light turns on for five seconds when powered on for the first time, and then turns off.

When in Motion Detection mode, the light will stay on for 90 seconds after a motion event is detected. This timer value is fixed.

B Always On Mode

This mode enables the LED bulb to stay on in dark environments regardless of whether motion is detected.

To switch between modes, quickly flip the power switch off and back on within one second.

Frequently Asked Questions:

1. Will the PIR sensor be triggered by environmental factors?

No, it will not be triggered by the environment (tree shadows, snow, etc.), but it may be triggered by cars passing if the light is positioned at an angle that includes a road.

2. What kind of fixtures can I use this bulb with?

Most outdoor fixtures are acceptable for this bulb.
Some things to keep in mind:

- Anything that will block the sensor is not recommended including glass covers or the walls on fixtures.
- Fully enclosed fixtures are not recommended as these can shorten the lifespan of the bulb by overheating.
- If you have a sensor based light fixture, please either disable the sensor if possible, or replace the fixture with one that does not have a sensor.

3. Do you have to walk directly beneath it? Or will it detect motion off at an angle?

This bulb has a 100° wide angle detection zone. You do not have to walk directly under it; the sensor is able to detect motion at an angle.

Product Specifications:

Model Number	0059693040	0059695040
SKU	SSP3891030G4WA	SSP3891050G4WA
Lamp Type	PAR38	
Socket	E26 (medium base)	
Colors temperature (CCT)	3000K	5000K
Brightness (90W Equivalent)	1050 lumens	1050 lumens
Power Consumption	11.5W	
Dimmer Switch Compatible	No	
Lifetime	15,000 hours	
Sensor Detection Distance	23 feet	
Sensor Detection Angle	100 degrees	
Beam Angle	40 degrees	
Power Supply	120 VAC	
Diameter	4.80 in	
Height	5.31 in	
Weight	5.82 oz (approx.)	

Limited Warranty:

3-year limited warranty from original purchase date. To learn more about the Limited Warranty for Sengled products, please visit www.sengled.com/warranty.

Support:

If you encounter any issue with Sengled LED products, please visit www.sengled.com for support and troubleshooting information.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION (FCC) STATEMENT FOR USERS

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SECTION 15.21

The user's manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT, SECTION 15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

© 2019 Sengled, Incorporated. All rights reserved. Sengled is a trademark of Sengled, Incorporated, registered in the United States and other countries. Specifications are subject to change without notice. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Introducción:

Sengled LED con sensor de movimiento le permite tener una luz que se activa por movimiento. Puede colocarla donde la necesite, adentro o al aire libre. Se encuentra disponible en blanco cálido (3000K) y en la versión diurna (5000K). La clase PAR38 funciona mejor con reflectores para exteriores y es necesario contar con cableado extra para conectarla. El sensor de movimiento funciona desde el anochecer hasta el amanecer y le ofrece tranquilidad cuando usted o sus mascotas regresan al hogar tarde o por la noche.

No se necesita concentrador.

Información de Seguridad Importante:

Antes de instalar la bombilla LED Sengled, lea y siga todas estas precauciones:


- APAGUE el interruptor de luz que controla el portalámparas, antes de intentar reemplazar la bombilla.
- ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. No intente desmontar la bombilla.
- No es apta para uso con reguladores de intensidad de pared estándar.
- Apta para uso en entornos operativos entre -20 °C y 40 °C (-4 °F y 104 °F).
- NO APTA PARA USO EN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

Instrucciones de Instalación:

1 Con la luz apagada, enrosque su Sengled LED con sensor de movimiento en el enchufe de la luz.

2 Encienda la luz.

Nota: Estas bombillas necesitan alimentación continua para que el sensor funcione correctamente y no funcionan con reguladores de intensidad de pared.



Funcionamiento

Esta Sengled LED contiene varios modos de funcionamiento distintos.

A Modo de detección de movimiento

Con este modo el sensor de movimiento se activa en la oscuridad y enciende la luz cuando detecta un objeto en movimiento dentro de los 30 pies de distancia. Al encenderse, la bombilla se coloca automáticamente en este modo. Al encenderla por primera vez, sabrá que está lista para funcionar correctamente cuando la luz se encienda durante cinco segundos y luego se apague.

Cuando se encuentre en el modo de detección de movimiento, la luz permanecerá encendida durante 90 segundos después de que se haya detectado movimiento. El valor del temporizador está fijado.

B Modo siempre encendida

Con este modo la bombilla LED permanece encendida en entornos oscuros ambientes independientemente de que se detecte movimiento o no.

Para cambiar de modo, apague rápidamente el interruptor y vuelva a encenderlo en menos de un segundo.

Preguntas Frecuentes:

1. ¿El sensor PIR (sensor infrarrojo pasivo) se activará por factores ambientales?

No, no se activará por el entorno (sombras de árboles, nieve, etc.), pero si la luz está colocada en un ángulo que abarque una calle, se puede activar con los vehículos que circulen.

2. ¿Con qué tipo de apliques de luz puedo utilizar esta bombilla?

La mayoría de los apliques para el exterior son compatibles con esta bombilla.

Algunos puntos a tener en cuenta:

- No se recomienda usar objetos que bloqueen el sensor, incluidos los cerramientos de vidrio o los apliques para pared.
- No se recomienda usar apliques que estén completamente cerrados, ya que pueden acortar la vida útil de la bombilla por recalentamiento.
- Si posee un aplico de luz con sensor, de ser posible, desactive el sensor o cambie el aplico por uno que no tenga sensor.

3. ¿Hay que caminar justo por debajo? ¿O detectará movimiento cuando se produzca en un ángulo?

Esta bombilla tiene una zona de detección con un ángulo de 100°. No es necesario

caminar justo por debajo, el sensor puede detectar movimiento dentro del ángulo.

Especificaciones del Producto:

Número de modelo	0059693040	0059695040
SKU	SSP3891030G4WA	SSP3891050G4WA
Tipo de lámpara	PAR38	
Portalámparas	E26 (base media)	
Temperatura del color	3000K	5000K
Brillo (reemplazo de 90W)	1050 lúmenes	1050 lúmenes
Consumo de energía	11.5W	
Es compatible con interruptor con regulador de intensidad	No	
Duración	15,000 horas	
Distancia de detección del sensor	23 feet	
Ángulo de detección del sensor	100 grados	
Ángulo del haz	40 grados	
Fuente de alimentación	120 VAC	
Diámetro	4.80 pulg	
Altura	5.31 pulg	
Peso	5.82 onzas(aprox.) aproximadamente	

Garantía Limitada:

Garantía limitada de 3 años a partir de la fecha de compra original. Para obtener más información sobre la Garantía Limitada para productos Sengled, visite www.sengled.com/warranty.

Soporte:

Si tiene algún problema con los productos LED de Sengled, visite www.sengled.com para soporte e información de resolución de problemas.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC) PARA LOS USUARIOS

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

SECCIÓN 15.21

El manual del usuario o el manual de instrucciones de un radiador intencional o no intencional advertirá al usuario de que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían dejar sin efecto la autoridad del usuario para operar el equipo. En casos donde el manual se proporciona únicamente en un formato distinto al papel, como en un disco de computadora o por Internet, la información requerida por esta sección se puede incluir en el manual en esa forma alternativa, siempre que se pueda esperar razonablemente que el usuario tenga la capacidad de acceder a la información en esa forma.

DECLARACIÓN SOBRE INTERFERENCIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES, SECCIÓN 15.105(b) Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no vayan a ocurrir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

© 2019 Sengled, Incorporated. Todos los derechos reservados. Sengled es una marca de Sengled, Incorporated, registrada en los Estados Unidos y otros países. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Introduction:

Ampoule LED Sengled avec détecteur de mouvement vous permet d'avoir une lumière déclenchée par le mouvement partout où vous en avez besoin, à l'intérieur ou à l'extérieur et elle est disponible en version blanc chaud (3000K) et lumière du jour (5000K). La forme PAR38 est idéale pour les projecteurs extérieurs et ne nécessite aucun câblage supplémentaire. Ce détecteur de mouvement fonctionne du crépuscule à l'aube, ce qui procure une tranquillité d'esprit lorsque vous ou vos animaux de compagnie rentrez à la maison le soir ou plus tard.

Aucun moyen requis.

Informations de sécurité importantes:

Avant d'installer l'ampoule LED Sengled, lisez et suivez toutes les précautions, y compris :


- Éteignez l'interrupteur d'éclairage qui contrôle la prise de l'ampoule avant d'essayer de remplacer l'ampoule.
- MISE EN GARDE : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. N'essayez pas de démonter l'ampoule.
- Ne convient pas pour une utilisation avec des gradateurs muraux standard.
- Convient pour une utilisation dans un environnement de fonctionnement entre -20 ° C et 40 ° C (-4 ° F et 104 ° F).
- NE PAS UTILISER EN ÉCLAIRAGE DE SECOURS.

Instructions d'installation:

1 Lorsque l'appareil est hors tension, tournez votre Ampoule LED avec détecteur de mouvement dans la douille de la lampe.

2 Allumez le courant.:

Remarque : Ces ampoules ont besoin d'une puissance constante pour que le capteur fonctionne correctement et ne fonctionnent pas avec les gradateurs muraux.



Fonctionnement:

Cette ampoule LED Sengled a plusieurs modes de fonctionnement différents.

A Mode de détection de mouvement

Ce mode permet au détecteur de mouvement de déclencher la lumière dans l'obscurité lorsque l'objet en mouvement se trouve à moins de 9 mètres (30 pieds). Lors de la mise sous tension initiale, l'ampoule est automatiquement configurée sur ce mode. Vous saurez qu'il est actif lorsque le voyant s'allume pendant cinq secondes lorsqu'il est allumé pour la première fois, puis s'éteint.

En mode de détection de mouvement, la lumière reste allumée pendant 90 secondes après la détection d'un mouvement. Cette valeur de minuterie est fixe.

B Mode Toujours Actif

Ce mode permet à l'ampoule LED de rester allumée dans des environnements sombres, que le mouvement soit détecté ou non.

Pour passer d'un mode à l'autre, mettez rapidement l'appareil hors tension et rallumez-le dans la seconde.

Questions fréquemment posées:

1. Le capteur IRP sera-t-il déclenché par des facteurs environnementaux ?

Non, il ne sera pas déclenché par l'environnement (ombres d'arbres, neige, etc.), mais il peut être déclenché par le passage de voitures si la lampe est positionnée à un angle qui inclut une route.

2. Avec quels types de luminaires puis-je utiliser cette ampoule ?

La plupart des luminaires extérieurs sont acceptables pour cette ampoule.

Certaines choses à garder à l'esprit :

- Tout ce qui pourrait bloquer le capteur n'est pas recommandé compris les couvercles en verre ou les murs sur les luminaires.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des luminaires entièrement fermés, car ceux-ci peuvent raccourcir la durée de vie de l'ampoule en cas de surchauffe.
- Si vous possédez un luminaire à capteur, veuillez choisir l'une des options suivantes désactiver le capteur si possible, ou remplacer le par un luminaire sans capteur.

3. Doit-on marcher directement en dessous ? Ou est-ce qu'il détectera le mouvement à un angle ?

Cette ampoule a une zone de détection grand angle de 100°. Vous ne devez pas marcher directement en dessous ; le capteur est capable de détecter le mouvement à un angle.

Spécifications du produit :

Numéro de modèle	0059693040	0059695040
SKU	SSP3891030G4WA	SSP3891050G4WA
Type de lampe	PAR38	
Prise	E26 (base moyenne)	
Température de couleur	3000K	5000K
Luminosité(équivalent 90 W)	1050 lumens	1050 lumens
Consommation d'énergie	11.5W	
Compatible avec les gradateurs	No	
Durée de vie	15,000 heures	
Distance de détection du capteur	23 feet	
Angle de détection du capteur	100 degrés	
Angle de faisceau	40 degrés	
Source de courant	120 VAC	
diamètre	4.80 po	
Hauteur	5.31 po	
Poids	5.82 oz(environ) approximativement	

Garantie limitée :

Garantie limitée de 3 ans à partir de la date d'achat original.
Pour en savoir plus sur la garantie limitée pour les produits Sengled, veuillez visiter www.sengled.com/warranty.

Soutien :

Si vous rencontrez un problème avec les produits Sengled LED, rendez-vous sur www.sengled.com pour obtenir de l'aide et des informations sur la résolution de problèmes.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATION (FCC) À L'INTENTION DES UTILISATEURS

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

SECTION 15.21

Le manuel d'utilisation ou le manuel d'instructions pour un émetteur intentionnel ou non intentionnel doit avertir l'utilisateur que tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable peut causer l'annulation du droit d'utilisation de l'équipement de l'utilisateur. Lorsque le manuel est fourni seulement en formes autres qu'en papier, tel que sur un disque informatique ou par l'internet, les informations requises par cette section peuvent être incluses dans le manuel sous cette forme alternative, à condition que l'utilisateur puisse avoir une possibilité raisonnable d'accéder aux informations sous cette forme.

DÉCLARATION D'INTERFÉRENCE DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATION, SECTION 15.105 (b) Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre des fréquences radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, et il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

© 2019 Sengled, Incorporated. Tous droits réservés. Sengled est une marque de commerce de Sengled, Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.